

# Уничтожитель документов

## *Agent 008.4 X*



## Руководство пользователя

### Спецификация

<p>Модель: <b>Agent 008.4 X</b> Тип реза: перекрёстный Размер фрагментов: 3x9 мм Ширина приёмной щели: 225 мм <b>Максимальная нагрузка:</b> 8 листов бумаги 70g/m<sup>2</sup>, 7 листов бумаги 80g/m<sup>2</sup>, или 1 CD диск, или 1 кредитная карточка</p>	<p>Ёмкость бункера: 19 литров <b>Сеть:</b> 230VAC, 50Hz, 1.3A Мощность: 250 Вт Габариты: 350x236x463 (мм) Вес: 5.6 кг</p>
---	---

## Название компонентов



- |  |   |
|--|---|
| 1. Ползунковый переключатель режимов AUTO, OFF и REV | 2. Индикатор питания                              |
| 4. Приёмная щель                                     | 3. Щель для подачи CD дисков и кредитных карточек |
| 6. Бункер для отходов                                | 5. Ручка для переноски                            |
|  | 7. Смотровое окно                                 |

## Элементы управления

Ползунковый переключатель AUTO/OFF/REV имеет следующие функции:

- Положение AUTO – уничтожитель готов к работе и находится в дежурном режиме
- OFF – выключение уничтожителя
- REV – включает двигатель в обратном направлении для извлечения замятой бумаги из уничтожителя

## Символы безопасности



**Внимание:** Перед использованием обязательно внимательно прочитайте инструкцию. Неправильные действия могут нанести ущерб Вам и уничтожителю



Продукт не предусмотрен для использования детьми (не игрушка).



Не трогайте приёмный узел руками



Избегайте надевать длинные вещи и украшения, ожерелья и браслеты, если они могут случайно попасть в приёмную щель уничтожителя.



Избегайте попадания длинных волос в щель для уничтожения документов.



Не уничтожайте канцелярские скрепки.



Не распыляйте аэрозоли вблизи уничтожителя

## Инсталляция

1. Установите уничтожитель на ровную твёрдую поверхность.
2. Вставьте шнур питания в розетку с подходящим параметрами напряжения

## Использование

1. Установите ползунковый переключатель в положение AUTO и поместите уничтожаемый документ в приёмную щель вертикально. Уничтожитель автоматически включится и перейдёт в дежурный режим по окончании уничтожения.
2. Если произошло замятие документа, вызванное перегрузкой, переведите переключатель в положение REV и удалите лишние листы. После этого можете продолжить работу.
3. Установите переключатель в положение AUTO, если хотите уничтожить кредитные карточки или CD диски. По окончании работы переведите переключатель в положение OFF.
4. Для того, чтобы гарантировать долгую и безотказную работу shreddera, не превышайте допустимую нагрузку на уничтожитель.
5. Следите, чтобы в уничтожитель не попадали металлические, деревянные, пластмассовые предметы, влажные, липкие материалы, ткани и плёнки. Это может повредить уничтожитель и лишить Вас гарантии.
6. Перед тем как очистить бункер или при долгом перерыве в работе отключите shredder от сети.
7. Время непрерывной работы уничтожителя не должно превышать 3 мин.

## Правила безопасности

1. Перед использованием уничтожителя внимательно прочтите инструкцию.
2. Розетка для подключения shreddera должна находиться близко к нему и быть легко доступна.
3. Следите за тем чтобы элементы одежды волосы и бижутерия не попадали в приемную щель.
4. Не размещайте уничтожитель возле источников тепла и влаги.

5. Не допускайте к устройству детей и животных

Рабочая температура для уничтожителя: 25°C

### Возможные неисправности

№	Неисправность	Причина	Устранение неисправности
1	Бумага подаётся нормально, но на выходе остаётся немного висящей после уничтожения бумаги	Ножи спрессовывают уничтоженную бумагу	Установите переключатель в положение REV и очистите от бумаги, если необходимо.
2	В приёмной щели не много бумаги, но уничтожитель не работает	Возможно, бумага не достаёт до датчика автопуска	Установите бумагу так, чтобы она нажала на датчик автопуска
3	Бумага замялась, уничтожитель остановился	В шредер помещено слишком много бумаги	Включите режим REV и удалите лишнюю бумагу
4	Уничтожитель не включается после помещения бумаги в приёмную щель	Бумага слишком тонкая, мягкая или влажная для того, чтобы сработал датчик автопуска	Сложите бумагу так, чтобы у неё было достаточно толщины для нажатия на датчик автопуска

### Утилизация



Знак перечёркнутой корзины означает, что уничтожитель по окончании срока использования должен утилизироваться специальным образом или возвращаться Вашему дистрибьютору.