

Agent LM-A4/A3 125 silver

Инструкция



Внимание:

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

Устройство предназначено для двухстороннего ламинирования бумаги, специально предназначенной для этого, форматной плёнкой.

Предупреждение:

Используйте ламинатор только по назначению.

Не допускайте попадания в ламинатор элементов одежды, бижутерии и длинных волос. При возникновении опасной ситуации немедленно отключите ламинатор от сети. Не подключайте устройство к повреждённой розетке. Не допускайте к ламинатору детей и домашних животных.

Безопасность:

Перед обслуживанием отключите прибор от сети, для внешней очистки используйте мягкую, слегка влажную ткань. Не ламинируйте металлические, деревянные, пластмассовые или любые другие твёрдые предметы, это может повредить ламинатор и лишить Вас гарантийного ремонта.

Не пытайтесь ремонтировать ламинатор самостоятельно или изменять его конструкцию.

Обращайтесь для этого в специализированные сервисные центры.

Не используйте устройство с повреждённым сетевым шнуром или другими дефектами, сначала устраните неисправность. Не тяните и не скручивайте сетевой шнур. Если устройство долго не используется, извлеките сетевой шнур из розетки.

Назначение:

Ламинатор предназначен для горячего и холодного ламинирования разного рода документов, фотографий, бумаги и картона, при этом общая толщина материала и плёнки не должна превышать 0,5мм.

Холодное ламинирование:

1. Установите переключатель режимов в положение "COLD" и включите питание.
2. Поместите ламинируемый материал в плёнку, так чтобы края плёнки выходили за документ на 3-10мм. Вставьте спаянный край плёнки в приёмную щель посередине, до захвата валами. На выходе получите готовый результат.

Горячее ламинирование:

1. Включите ламинатор и переведите переключатель режимов в положение «НОТ», при этом загорится красный индикатор, и начнут вращаться валы.
2. Через 3-6 мин., когда температура валов достигнет определённого значения, загорится зелёный индикатор, можете приступить к ламинированию.
3. Вставьте лист в плёнку так, чтобы край листа не доходил до края плёнки на расстояние 3-10мм.
4. Поместите плёну спаянной стороной посередине приёмной щели до захвата валами, на выходе получите готовую продукцию.

Примечание:

Не вставляйте в приёмную щель плёнку без бумаги или неспаянной стороной, это может вызвать её наматывание на валы и повреждение ламинатора. Регулярно проводите очистку валов от излишков клея, пропуская через нагретые валы лист чистого картона, при этом клей с валов перейдёт на картон, что позволит избежать прилипания плёнки к валам.

Режим работы:

Каждые 2 часа работы ламинатора, отключайте ламинатор на 30мин.

Внимание:

Если в процессе ламинирования произошло зажёвывание материала, немедленно отключите его от сети, нажмите клавишу ABS и вытяните материал за свободный край, после чего отпустите клавишу. Если самостоятельно извлечь материал не удалось, обратитесь в сервисный центр.

Характеристики

Модель	Agent LM-A4	Agent LM-A3
Макс. Ширина ламинирования	230мм.	330мм
Макс. Толщина ламинирования	0.5mm	0.5mm
Толщина плёнки для ламинирования	80мк ~ 125мк	80мк ~ 125мк
Скорость ламинирования	250 мм/мин	250мм/мин
Питание	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц
Потребляемая мощность	265Вт	365Вт
Габариты (мм.)	347x148x70	440x148x70
Вес	1,2кг	1,6кг