

# BaByliss® MEN

## FRANÇAIS

**TONDEUSE à BARBE I-STUBBLE E879E**

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Adaptateur	CA23
------------	------

#### CHARGER L'APPAREIL

- IMPORTANT!** Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil.
- Insérez la fiche dans l'appareil et branchez l'adaptateur. L'écran LED affichera alors la durée de la batterie, et le symbole 🔌 « » clignote, ce qui indique que l'appareil est chargé.
  - Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chargez-le pendant 8 heures. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
  - Une fois l'appareil complètement chargé, il peut être utilisé pendant au moins 40 minutes.
  - Ensuite, chargez-le pendant 90 minutes.

Votre tondeuse à barbe BaBylissMEN iStubble est équipée de batteries NiMH. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veillez à le charger complètement pendant une durée ininterrompue de 8 heures. Cette pleine charge initiale garantit de performances optimales assurées une tonte rapide et facile à chaque utilisation. La capacité maximale de la batterie ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge et de décharge complets.

N.B. : si l'écran LED affiche le message « Er » ou « Lo », veuillez interrompre le chargement et vérifier que la tension d'entrée de l'adaptateur est de 3,6 V 1000 mA.

#### PRÉSERVER LES BATTERIES

Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit être complètement déchargée puis rechargée pendant 8 heures tous les 6 mois.

#### FONCTIONNEMENT

Pour allumer la tondeuse à barbe i-stubble, appuyez sur le bouton 0/1. L'écran LED affichera également la hauteur de coupe sélectionnée et le temps d'utilisation restant approximatif. Après 10 secondes, le témoin LED bleu indiquant le temps d'utilisation restant s'éteindra, tandis que le témoin LED de la hauteur de coupe restera allumé pendant que le moteur tourne. Lorsque l'écran LED affiche environ 5 minutes de temps restant, le symbole de l'horloge devient rouge et se met à clignoter. Lorsque l'écran LED affiche « 00 », cela signifie que l'appareil doit être rechargé, bien qu'il puisse continuer à fonctionner pendant un court laps de temps.

#### UTILISATION SUR SECTEUR

Branchez l'appareil sur le secteur. Déverrouillez l'appareil, puis appuyez sur la touche 0/1 pour allumer l'appareil. À présent, l'appareil est prêt à être utilisé.

#### UTILISATION DU GUIDE DE COUPE

Le guide de coupe vous permet de changer la hauteur de coupe de votre tondeuse. Faites quelques tests pour trouver votre hauteur idéale. Sachez cependant que la hauteur de 0,4 mm produira une barbe de trois jours très courte, tandis que celle de 1,6 mm produira un effet un peu plus long. L'option 2 mm+ vous offrira une barbe courte.

- Assurez-vous que le guide de coupe est positionné correctement en le poussant délicatement vers le bas afin de le verrouiller.
- Utilisez les boutons de commande tactiles « haut » et « bas » pour adapter le guide de coupe télescopique à la hauteur souhaitée.
- Les hauteurs de coupe sont affichées en « mm » sur l'écran LED – passez en revue les différentes options à l'aide des commandes tactiles.
- La tondeuse dispose de 24 hauteurs de coupe allant de 0,4 mm à 5,0 mm et augmentant par tranches de 0,2 mm.

- Sélectionnez la hauteur de votre choix. Celle-ci restera ensuite affichée sur l'écran LED.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la tondeuse Super Stubble.

#### FONCTION DE MÉMORISATION

Cette tondeuse à barbe est dotée d'une fonction de mémorisation qui conserve la dernière hauteur sélectionnée. Lorsque l'appareil est éteint, le guide de coupe reprend sa position initiale de 0,4 mm. Lorsque la tondeuse est rallumée, le guide de coupe retourne automatiquement à la dernière hauteur sélectionnée.

#### FONCTION DE VERROUILLAGE

- La tondeuse-i-stubble dispose d'une fonction de verrouillage empêchant l'activation accidentelle de tous les boutons.
- Pour activer le verrouillage, maintenez le bouton I/O enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage du temps décompte de 3 à 1. Une fois que le décompte a atteint 1, le signal de verrouillage apparaît.
- Pour désactiver le verrouillage, maintenez le bouton I/O enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage du temps décompte de 3 à 1 et que le moteur s'allume et démarre. Le verrouillage est à présent désactivé.
- Le verrouillage est automatiquement désactivé lorsque vous placez l'appareil dans le chargeur.

#### UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPE

- L'utilisation de la tondeuse sans guide de coupe est idéale pour définir/modeler la barbe et sculpter les contours.
- Pour détacher le guide de coupe, tenez délicatement la tondeuse d'une main et, à l'aide du pouce et de l'index, appuyez vers le haut de chaque côté du guide (fig. 1). Faites pivoter le guide de coupe vers l'arrière de l'appareil, basculez-le délicatement vers le bas et fruez-le vers le verrou (fig. 2). Pour déverrouiller le guide de coupe, appuyez vers le bas et détachez-le du verrou (fig. 3).

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez régulièrement votre tondeuse-i-stubble afin de préserver ses performances élevées.
- Éteignez l'appareil et, s'il est branché, retirez le cordon d'alimentation.
- Pour détacher le guide de coupe, soulevez délicatement l'avant du guide de coupe de chaque côté, faites-le pivoter vers l'arrière de l'appareil et verrouillez-le en le fixant solidement à l'attache située à l'arrière de la poignée.
- Utilisez la brosse de nettoyage fournie avec la tondeuse pour éliminer les poils et résidus.
- Utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer la lame de tonte.
- Les lames sont amovibles afin de faciliter le nettoyage.
- Pour retirer les lames, tenez la poignée de la tondeuse Super Stubble d'une main, placez votre pouce sous les lames et appuyez sur les lames pour les séparer de la poignée.
- Soufflez délicatement pour éliminer les poils accumulés sous les lames.
- Les lames peuvent être rincées à l'eau du robinet. Après avoir rincé les lames, pensez éventuellement à les huiler.

## ENGLISH

**I-STUBBLE BEARD TRIMMER E879E**

Please carefully read the safety instructions before using the product.

Adaptor	CA23
---------	------

#### CHARGING THE APPLIANCE

- IMPORTANT!** Only use the adapter supplied with the appliance.
- Insert the plug into the appliance and connect the adaptor. The LED screen will then display the battery life and the symbol 🔌 will flash, indicating that the appliance is charged.
  - Before using the appliance for the first time, charge it for 8 hours. Make sure the appliance is switched off.
  - Fully charged, the appliance can be used for at least 40 minutes.
  - Charge it for 90 minutes thereafter.

Your BaBylissMEN iStubble Beard Trimmer is equipped with Ni-MH batteries. Before using the first time, the appliance should be fully charged continuously for 8 hours. This initial super-charge ensures optimum power performance to ensure smooth fast trimming every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.

N.B. : If the LED displays the words "Er" or "Lo", please stop charging and check that the adaptor input voltage is 3.6V1000mA

#### PRESERVING THE BATTERIES

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the trimmer should be fully discharged and then recharged for 16 hours every 6 months.

#### OPERATION

To switch the i-stubble on, press the 0/1 button. The LED will also show the selected cutting height and approximate usage time remaining. After 10 seconds, the blue LED for the usage time remaining will be switched off but cutting height LED will be kept illuminated whilst the motor runs. When there is approximately 5 minutes left shown on the LED display, the time symbol will change colour to red and will also start to flash. When the LED displays «00», this indicates that the unit needs to be recharged, however it may continue to run for a short while after.

#### USE ON THE MAINS

Plug the appliance into the mains. press the switch 0/1 button to on. if the battery is very weak, wait about 1 minute,the appliance is now ready for use.

#### USING THE COMB GUIDE

The comb guide allows you to change the cutting length of your trimmer. You'll need to experiment to find your preferred length, but as a guide, 0.4mm will give you very short stubble, whilst 1.6mm will give you a longer stubble look. 2mm+ will give you a short beard.

- Ensure the comb guide is positioned correctly by pushing the comb guide gently downwards to secure into place.
- Use the digital touch control "up" or "down" buttons to adjust the telescopic comb guide to the required length.
- The cutting lengths are displayed on the LED screen in "mm" – scroll through the available length settings with the digital touch controls.
- There are 24 length settings available: 0.4mm-5.0mm in 0.2mm increments
- Select your required length – the length setting will then remain displayed on the LED screen.
- Press the power button to switch the super stubble on.

#### MEMORY FUNCTION

This stubble trimmer has a memory function that stores the last chosen length setting. When the unit is switched off the comb guide returns to 0.4mm position. When the trimmer is switched back on the comb guide automatically moves up to the last chosen length setting.

#### TRAVEL LOCK FEATURE

- The i-stubble has a travel lock feature, which will lock all buttons from activating accidentally.
- To activate the travel lock, press and hold the I/O button for 2 seconds until the time display counts down from 3 to 1. When the countdown reaches 1, the lock signal is shown.
- To de-activate the travel lock press and hold the I/O button for 2 seconds until the time display starts to count down from 3 to 1 and the motor switches on and starts running. The travel lock is now de-activated.
- When you place the unit in the charger, the travel lock is automatically deactivated.

#### USING THE TRIMMER WITHOUT THE COMB GUIDE

- Using without the comb guide is ideal for detailing/shaping and general tidying of edges.
- To detach the comb guide, gently hold the trimmer in one hand and with your thumb and index finger push up on each side of the comb guide (fig. 1). Flip the comb guide to the back of the unit, gently pull down and secure under the latch to lock into place (fig. 2). To release the comb guide, pull down and move away from the latch (fig. 3).

#### CLEANING AND MAINTENANCE

- Regular cleaning will maintain the high performance of your i-stubble
- Switch off and remove the power cord if connected.
- Detach the comb guide by gently lifting the front of the comb guide from both sides and flipping it over to the back of the unit and locking it into position by clicking it securely onto the fastener on the back of the handle.
- Use the cleaning brush supplied to brush away any hair and debris.
- Do not use a sharp object to clean the trimmer blade.
- The blades can be removed to aid cleaning.
- To remove the blades hold the handle of the Super Stubble with one hand, place your thumb underneath the blades and push the blades away from the handle.
- Gently blow away any hair trapped beneath the blades.
- The blades can be rinsed under the tap. After rinsing the blades they may need to be oiled.

## DEUTSCH

**I-STUBBLE BARTSCHNEIDER E879E**

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Adapter	CA23
---------	------

#### AUFLADEN DES GERÄTS

**WICHTIG!** Ausschließlich das mitgelieferte Netzteil verwenden.

1. Den Stecker in das Gerät stecken und das Netzteil an den Netzstrom anschließen. Auf der LED-Anzeige erscheint die Akkulaufzeit und das Symbol 🔌 blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird.

2. Das Gerät vor dem ersten Gebrauch 8 Stunden aufladen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

3. Voll aufgeladen kann das Gerät mindestens 40 Minuten lang betrieben werden.

4. Danach 90 Minuten aufladen.

Ihr BaBylissMEN iStubble Bartschneider ist mit Ni-MH-Akkus ausgestattet. Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerät 8 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden. Diese Vollauffladung zu Beginn gewährleistet optimale Stromleistungen, um jederzeit sanftes und schnelles Schneiden zu ermöglichen. Die volle Akkuleistung wird erst nach 3 Lade-Zyklen erreicht.

AMM.: Wenn die LED die Buchstaben "Er" oder "Lo" anzeigt, brechen Sie den Ladevorgang bitte sofort ab und vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung 3,6V 1000mA beträgt.

#### PFLEGE DER AKKUS

Um die optimale Leistung der Akkus zu erhalten, sollte der Haarschneider alle 6 Monate vollständig entladen und dann 16 Stunden lang wieder aufgeladen werden.

#### BETRIEB

Die 0/1-Taste drücken, um den i-stubble einzuschalten. Auf der LED-Anzeige erscheinen ebenfalls die gewählte Schnitthöhe und die ungefähre verbleibende Akkulaufzeit. Nach 10 Sekunden erlischt die blaue LED-Anzeige für die Akkulaufzeit, aber die Schnitthöheanzeige leuchtet weiter, solange der Motor läuft. Wenn nur noch ca. 5 Minuten Akkulaufzeit verbleiben und auf der LED-Anzeige werden, wechselt die Farbe des Zeitsymbols von blau auf rot und beginnt zu blinken. Wenn die LED «00» anzeigt, muss das Gerät aufgeladen werden, es läuft jedoch eventuell noch kurze Zeit weiter.

#### NETZTRIB

Das Gerät an den Netzstrom anschließen. Bei entriegeltem Gerät die 0/1-Taste drücken, um es einzuschalten. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

#### VERWENDEN DES KAMMAUFSATZES

Mit dem Kammaufsatz kann die Schnittlänge des Trimmers verändert werden. Mit etwas Erfahrung werden Sie herausfinden, welches Ihre bevorzugte Länge ist, aber als Faustregel können Sie davon ausgehen, dass 0,4 mm sehr kurze Stoppen entsprechen, und 1,6 mm einen längeren Stoppellook ergeben. Mehr als 2 mm sind ein kurzer Bart.

- Befestigen Sie den Kammaufsatz korrekt, indem Sie ihn vorsichtig nach unten drücken, bis er fest sitzt.
- Verwenden Sie die digitalen Touch-Control-Buttons "up" oder "down", um den ausfahrbaren Kammaufsatz auf die erforderliche Länge einzustellen.
- Die Schnittlängen werden auf dem LED-Schirm in "mm" angezeigt – anhand der digitalen Touch-Control-Buttons können Sie durch die verfügbaren Längeneinstellungen scrolen.
- Es stehen Ihnen 24 Längeneinstellungen zur Verfügung: 0,4 mm - 5,0 mm in Schritten von jeweils 0,2 mm
- Wählen Sie die gewünschte Länge – die Längeneinstellung wird ständig auf dem LED-Schirm angezeigt.
- Die Betriebstaste betätigen, um den Super Stubble einzuschalten.

#### MEMORIFUNKTION

Dieser Stoppelbarttrimmer heef eine Memoryfunktion, die die zuletzt gewählte Schnittlängeinstellung zu speichern. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, stellt sich der Kammaufsatz automatisch auf die Position 0,4 mm. Sobald der Trimmer wieder eingeschaltet wird, kehrt der Kammaufsatz automatisch auf die zuletzt gewählte Längeneinstellung zurück.

#### REISEVERRIEGLUNG

- Der i-stubble verfügt über eine Reiseverriegelung, so dass alle Tasten vor ungewollter Betätigung geschützt sind.
- Zum Aktivieren der Reiseverriegelung die I/O-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Zeitanzeige von 3 auf 1 zurückzählt. Wenn der Countdown 1 erreicht, wird das Schloss-Symbol angezeigt.
- Zum Öffnen der Reiseverriegelung die I/O-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Zeitanzeige von 3 auf 1 zurückzählt, der Motor anspringt und das Gerät läuft. Die Reiseverriegelung ist damit aufgehoben.
- Sobald sich das Gerät im Ladesockel befindet, wird die Reiseverriegelung automatisch ausgeschaltet.

#### VERWENDEN DES BARTSCHNEIDERS OHNE KAMMAUFSATZ

- Die Verwendung ohne Kammaufsatz ist ideal für Details/Formen und das Bereinigen von Kanten.
- Den Kammaufsatz vorsichtig mit der einen Hand festhalten und ihn mit Daumen und Zeigefinger auf beiden Seiten mit oben drücken (Abb. 1). Den Kammaufsatz auf die Rückseite des Geräts klappen, vorsichtig nach unten ziehen und unter der Lasche entfern (Abb. 2). Zum Lösen des Kammaufsatzes nach unten ziehen und von der Lasche entfern (Abb. 3).

#### REINIGUNG UND PFLEGE

- Durch regelmäßige Reinigung bleiben die hohe Leistungsfähigkeit Ihres i-stubble erhalten.
- Dazu das Gerät ausschalten und gegebenenfalls das Netzkabel ziehen.
- Den Kammaufsatz vorsichtig vom Gerät entfernen, indem Sie ihn an der Vorderseite an beiden Seiten festhalten und dann auf die Rückseite des Geräts zurückklappen; dort in der entsprechenden Vorrichtung hörbar einrasten lassen, um ihn zu sichern.
- Verwenden Sie den beiliegenden Reinigungsbürsten, um Haare und Rückstände zu entfernen. Die Klappen können entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern.
- Die Klappen des Bartschneiders nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen reinigen.
- Die Klappen können entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern.
- Zum Entfernen der Klappen den Griff des Super Stubble mit einer Hand festhalten, den Daumen unter die Klappen legen und sie dann von Griff weg drücken.
- Haare, die sich eventuell unter den Klappen verfangen haben, vorsichtig wegpushen.
- Die Klappen können unter fließendem Wasser abgespült werden. Nach dem Abspülen müssen die Klappen eventuell geölt werden.

## NEDERLANDS

**I-STUBBLE STOPPELBAARDTRIMMER E879E**

Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies goed door.

Adapter	CA23
---------	------

#### HET APPARAAT OPLADEN

**BELANGRIJK!** Gebruik alleen de trimmer met dit apparaat meegeleverde adapter.

1. Inserie het plugje in de aarrem en sluit de adapter aan op het stopcontact. Het LED-scherm toont de accuduur en het symbool 🔌 gaat knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.

2. Laad het apparaat vóór het eerste gebruik eerst 8 uur lang op. Zorg ervoor dat hij uit staat.

3. Het volledig opgeladen apparaat kan minimaal 40 minuten worden gebruikt.

4. Laad de trimmer hierna 90 uur lang op.

Dw BaBylissMEN iStubble stoppelbaardtrimmer is voorzien van oplaadbare Ni-MH-batterijen. Voor het eerste gebruik het apparaat 8 uur lang ononderbroken te worden opgeladen. Door deze eerste „periplading“ wordt een optimale prestatie gegarandeerd die zorgt dat de trimmer elke keer weer soepel en snel werkt. Het maximale vermogen van de oplaadbare batterijen wordt pas bereikt na 3 keer volledig opladen en ontladen.

AMM.: Wenn die LED die Buchstaben "Er" or "Lo" anzeigt, brechen Sie den Ladevorgang bitte sofort ab und vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung 3,6V 1000mA beträgt.

Let op: Wanneer de LED de woorden "Er" of "Lo" vertoont, stoppen met opladen en controleer of de invoerspanning van de adapter 3,6V1000mA is.

#### BEHOUD VAN DE BATTERIJEN

Om te zorgen dat de oplaadbare batterijen optimaal blijven functioneren dient de accu van de trimmer in ieder geval eens in de 6 maanden helemaal ontdaan (leeg) te zijn en vervolgens weer 16 uur opgeladen te worden.

#### GEBRUIK

Om de i-stubble aan te zetten, drukt u op de 0/1-knop. De LED zal ook de geselecteerde trimhoogte en de geschate resterende gebruikstijd aangeven. Na 10 seconden zal de resterende gebruikstijd uitgaan maar de LED voor de trimhoogte zal zichtbaar blijven zolang de motor draait. Wanneer er nog ongeveer 5 minuten gebruikstijd over is, zal de kleur van het tijdsymbool in rood veranderen en gaan te knipperen. Wanneer de LED '00' aangeeft, betekent dit dat het apparaat moet worden opgeladen, maar het kan zijn dat hij nog een of twee blijft werken.

#### GEBRUIK MET SNOER

Sluit het apparaat aan op een stopcontact. Zorg dat hij gedeblokkeerd is en druk op de 0/1-knop om hem aan te zetten. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

#### GEBRUIK VAN DE OPZETKAM

Met de opzetkam kunt u de trimhoogte aanpassen. Probeer zelf uit wat voor u de beste haarlengte is. U kunt als leidraad aanhouden dat 0,4 mm een hele korte stoppelbaard is en dat 1,6 mm voor een langer stoppels zorgt. Bij 2 mm of meer heeft u een korte baard.

- Controleer of de opzetkam correct is geplaatst door er zachtjes op te drukken om hem te fixeren.
- Bring met de digitale aanraakschakelaars de telescopische opzetkam omhoog of omlaag naar de gewenste trimhoogte.
- De trimhoogtes worden weergegeven op het LED-scherm in 'mm'. Gebruik de digitale aanraakschakelaars om door de beschikbare lengte-instellingen te scrolen.
- Er zijn 24 verschillende trimhoogtes: van 0,4 mm tot 5,0 mm in stappen van 0,2 mm.
- Selecteer de door u gewenste trimhoogte - deze blijft zichtbaar op het LED-scherm.
- Druk op de aan-/uitknop en de Super Stubble aan te zetten.

#### GEHEUGENFUNCTIE

Deze stoppelbaardtrimmer heeft een geheugenfunctie die de laatstgekozen trimhoogte onthoudt. Als het apparaat wordt uitgeschakeld gaat de opzetkam terug naar de 0,4mm-stand. Als de trimmer weer aangezet wordt zal de opzetkam automatisch weer de laatstgekozen trimhoogtestand aannemen.

#### REISVERGENDELING

- De i-stubble heeft een reisvergenDELingfunctie, waarmee alle schakelaars worden geblokkeerd zodat ze niet per ongeluk geactiveerd kunnen worden.
- Om de reisvergenDELing te activeren, houdt u de I/O-knop 2 seconden lang ingedrukt totdat de tijd op het display gaat terugvallen van 3 naar 1. Na de 1 verschijnt het vergenDELingssteken.
- Om de reisvergenDELing uit te schakelen, houdt u de I/O-toets gedurende 2 seconden ingedrukt totdat het display van 3 naar 1 gaat aftellen en de motor aangaat en begint te draaien. De reisvergenDELing is nu gedeactiveerd.
- Wanneer u het apparaat in de oplader plaatst, wordt de reisvergenDELing automatisch gedeactiveerd.

#### DE TRIMMER GEBRUIKEN ZONDER DE OPZETKAM

- Gebruik van de trimmer zonder opzetkame is ideaal om details aan te brengen/te modeleren om en de randen af te werken.
- Om de opzetkam te verwijderen, de trimmer in de ene hand houden en met duim en wijsvinger aan beide zijden de opzetkam omhoog drukken (afb. 1). Kantel de opzetkam naar achteren, trek hem voorzigtig naar beneden en klik hem vast onder de klep (afb. 2). Om de opzetkam weer terug te plaatsen, hem naar beneden en van de klep af trekken (afb. 3).

#### REINIGING EN ONDERHOUD

- Door regelmatige reiniging blijven prestaties van uw i-stubble optimaal.
- Schakel het apparaat uit en zorg dat de stekker uit het stopcontact is.
- Verwijder de opzetkam door hem aan de voorkant aan beide kanten omhoog te tillen en hem naar achteren te kantelen en vast te klikken met de klep aan de achterkant van de handgreep.
- Gebruik het meegeleverde schoonmaakborstje om haartjes en vuil weg te borstelen. Gebruik geen scherp voorwerp om de messen schoon te maken.
- De messen kunnen worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Houd, om de messen te verwijderen, het handvat van de Super Stubble met één hand vast, plaats de duim onder de messen en duw de messen van de handgreep af.
- Blaas voorzichtig eventuele haarresten weg die onder de messen zitten.
- De messen kunnen onder de kraan worden afgespuit.
- Na het afspuilen moeten de messen mogelijk geolied worden.

## ITALIANO

**RASOIO REGOLABARBA I-STUBBLE E879E**

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Adattatore	CA23
------------	------

#### CARICARE L'APPARECCHIO

**IMPORTANTI!** Utilizzare solo l'adattatore fornito in dotazione con l'apparecchio.

1. Inserire lo spinotto nell'apparecchio e collegare l'adattatore. Lo schermo LED visualizza la batteria. Il simbolo 🔌 lampeggia, indicando che l'apparecchio è in carica.

2. Prima di utilizzare l'apparecchio la prima volta, caricarlo per 8 ore. Controllare che l'apparecchio sia spento.

3. Una carica completa permette di utilizzare l'apparecchio per almeno 40 minuti.

4. Successivamente, caricare per 90 minuti.

Il vostro rasoio regolabarba BaBylissMEN iStubble funziona con batterie Ni-MH. Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricare l'apparecchio per 8 ore di fila. Questa super-ricarica iniziale assicura, a ogni utilizzo, prestazioni ottimali e rapide di rasatura. La batteria raggiunge la massima capacità solo dopo 3 cicli di caricamento/scaricamento.

N.B.: se il LED visualizza "Er" o "Lo", interrompere la carica e controllare se la tensione d'ingresso dell'adattatore è di 3.6V 1000mA

#### PRESERVARE LE BATTERIE

Per mantenere la capacità ottimale delle batterie ricaricabili, il rasoio deve essere scaricato completamente, e ricaricato per 16 ore, ogni 6 mesi.

#### FUNZIONAMENTO

Per accendere il i-stubble, premere il pulsante 0/1. Il LED visualizza anche l'altezza di taglio selezionata e il tempo approssimativo residuo di utilizzo. Dopo 10 secondi, il LED blu del tempo di utilizzo residuo si spegne ma il LED indicante l'altezza di taglio resta illuminato mentre il tempo è attivo. Quando sullo schermo e LED rimangono circa 5 minuti, il simbolo del tempo cambia colore diventando rosso e comincia a lampeggiare. Quando lo schermo e LED indica «00», l'apparecchio deve essere ricaricato. Può continuare, tuttavia, a funzionare per poco anche dopo tale indicazione.

#### UTILIZZO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

Attaccare l'apparecchio alla rete elettrica. Con l'apparecchio sbloccato, premere il pulsante 0/1 per accenderlo. L'apparecchio è pronto all'uso.

#### USARE LA GUIDA DI TAGLIO

La guida di taglio permette di cambiare l'altezza di taglio del rasoio. Dovrete fare alcune prove prima di trovare la vostra lunghezza preferita. Come riferimento, 0,4 mm permette di realizzare una barba incolta molto corta e 1,6 mm una barba sempre incolta ma più lunga. 2mm+ permette di realizzare una barba corta.

Met de opzetkam kunt u de trimhoogte aanpassen. Probeer zelf uit wat voor u de beste haarlengte is. U kunt als leidraad aanhouden dat 0,4 mm een hele korte stoppelbaard is en dat 1,6 mm voor een langer stoppels zorgt. Bij 2 mm of meer heeft u een korte baard.

- Posizionare la guida di taglio correttamente, prendendola leggermente verso il basso per bloccarla in posizione.
- Usare i tasti di controllo digitale "su" o "giù" per regolare la guida telescopica di taglio all'altezza desiderata.
- Le lunghezze di taglio sono visualizzate sullo schermo a LED in "mm" – scorrere nelle impostazioni disponibili con i tasti di controllo digitale.
- Sono disponibili 24 lunghezze: da 0,4 mm a 5,0 mm con incrementi di 0,2 mm.
- Selezionare la lunghezza desiderata – l'impostazione della lunghezza rimarrà visualizzata sullo schermo a LED.
- Premere il pulsante di accensione per attivare il super stubble.

#### FUNZIONE MEMORIA

Il rasoio regolabarba per look incolti ha una funzione che memorizza l'ultima impostazione selezionata. Quando l'apparecchio viene spento, la guida di taglio torna alla posizione 0,4 mm. Quando il rasoio viene riacceso la guida di taglio si sposta automaticamente nella posizione dell'ultima lunghezza selezionata.

#### DISPOSITIVO DI BLOCCO IN VIAGGIO

- Il rasoio-i-stubble ha un dispositivo di blocco in viaggio, che impedisce a tutti i tasti di attivarsi accidentalmente.
- Per attivare il dispositivo di blocco, tenere il pulsante I/O premuto per 2 secondi, fino a quando lo schermo del tempo conta alla rovescia da 3 a 1. Quando si arriva all'1, viene visualizzato il segnale di blocco.
- Per disattivare il dispositivo di blocco, tenere il pulsante I/O premuto per 2 secondi, fino a quando lo schermo del tempo conta alla rovescia da 3 a 1: il motore si aziona e comincia a funzionare. Il dispositivo di blocco in viaggio è stato disattivato.
- Quando l'apparecchio viene inserito nel caricatore, il dispositivo di blocco in viaggio si dis

