

E-MANUAL

شكراً لشراءك هذا المنتج من Samsung.
وللحصول على خدمة أكثر تكاملاً، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

www.samsung.com

الطراز _____ الرقم التسلسلي. _____

للانتقال مباشرة إلى الصفحة التي تقدم تعليمات عن طريقة استخدام
الدليل للمستخدمين الذين يُعانون من ضعف البصر، حدد الرابط تعرف على
شاشة القائمة أدناه.
الرابط “تعرف على شاشة القائمة”

الدليل

التوصيلات

6 دليل التوصيل

8 الاتصال بالشبكة

12 عرض شاشة جهازك المحمول من على المنتج

14 التبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج

17 ملاحظات حول الاتصال

جهاز التحكم عن بُعد والأجهزة الملحقة

22 معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart (سلسلة M7/M8/G9/S9)

25 حول وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart (Odyssey Ark)

28 معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد (سلسلة M5)

30 توصيل وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart بـ المنتج

31 معلومات حول Ark Dial

33 توصيل Ark Dial بالمنتج

35 التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد وحدة...

36 تعرف على كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart

36 تعرف على كيفية استخدام Ark Dial

37 استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)

38 التحكم في المنتج باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب

42 إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة

الميزات الذكية

44 استخدام Smart Hub

49 استخدام وضع Ambient

55 استخدام Samsung Gaming Hub

57 حول الوسائط شاشة البدء

60 حول قائمة شاشة البدء

66 استخدام حساب Samsung

68 استخدام Workspace

74 استخدام الوصول إلى TV

75 استخدام خدمة Apps

79 استخدام e-Manual

81 استخدام Internet

82 استخدام SmartThings

87 تشغيل الصور/الفيديو/الموسيقى

93 استخدام Multi View

96 استخدام Bixby

101 استخدام شريط اللعبة

مشاهدة المنتج

107 وظائف دعم العرض في المنتج

الصورة والصوت

108 استخدام الوضع الذكي

110 ضبط جودة الصورة

114 تغيير حجم الصورة والموضع

115 ضبط بيئة المشاهدة للأجهزة الخارجية

122 تكوين وضع الصوت وإعدادات الخبير

124 استخدام وظائف دعم الصوت

النظام والدعم

127 استخدام وظائف الوقت والمؤقتات

129 استخدام وظائف توفير الطاقة والكهرباء

131 استخدام ميزة العناية باللوحة

132 تحديث برامج المنتج

133 استخدام وظيفة إعدادات مراقبة الأبوين

134 وظائف الصوت والفيديو للمعاقين بصرياً أو سمعياً

139 استخدام الميزات الصوتية

140 استخدام وظائف أخرى

الاحتياطات والملاحظات

143 اقرأ قبل الاستخدام Apps

144 يرجى قراءة الإرشادات قبل استخدام وظيفة Internet

146 اقرأ ما يلي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى

155 اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth

156 التراخيص

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل الصورة

- 158 الشاشة تومض أو تُصبح مظلمة
- 158 الصورة ليست ساطعة أو ألوان الصورة لا تبدو واضحة
- 159 تبدو ألوان الصورة كالأبيض والأسود أو لا تبدو بالشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه
- 160 يتوقف المنتج عن العمل تلقائيًا
- 160 لا تبدو صورة المنتج جيدة مثلما كانت بالمتجر.
- 161 يبدو الفيديو المعروض ضبابيًا
- 161 الصورة مشوهة
- 161 ظهور خط منقط على حافة الشاشة.
- 161 لا تُعرض الصورة بملء الشاشة
- 161 وظيفة ترجمة مصاحبة في قائمة المنتج معطلة.
- 162 تظهر الترجمة على شاشة المنتج
- 162 تم إيقاف تشغيل HDR في الجهاز الخارجي المتصل.
- 162 لا يتم إيقاف تشغيل الشاشة، وتعرض الشاشة الصور والوقت.
- 162 إنه لمن المزعج أن تكون My Contents قيد التشغيل تلقائيًا حتى عندما أكون نائمًا أثناء الليل.

مشاكل الصوت والضوضاء

- 163 كيف يمكنني توصيل جهاز صوت بـ المنتج؟
- 163 انعدام الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من ضبطه على الحد الأقصى لمستوى الصوت.
- 163 الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.
- 164 تم توصيل HDMI (ARC) ومع ذلك، لا يوجد صوت.
- 164 تصدر السماعات صوتًا غريبًا.
- 164 الصوت متقطع.
- 165 عند استخدام وظيفة في المنتج أو عند تغيير القناة، ينطق المنتج بما تم. يشرح المنتج بالصوت مشاهد الفيديو المعروضة على الشاشة.
- 165 لا يتم تشغيل صوت المنتج من خلال مكبر الصوت أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو.
- 165 الصوت غير مسموع بوضوح.
- 166 يتعذر ضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي.
- 166 أريد إيقاف تشغيل المنتج وجهاز الصوت وتشغيلهما في الوقت نفسه.

مشاكل اتصال الجهاز الخارجي

- 167 تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 167 | الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت. | 174 | تستمر شاشة Smart Hub شاشة البدء في الظهور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل المنتج. |
| 167 | أريد الاتصال بكمبيوتر شخصي وجهاز محمول بواسطة مراقبة الشاشة. | | ملفات الوسائط |
| 168 | لا يمكن ضمان التشغيل السليم في حالة توصيل ذلك واستخدامه من خلال موزع USB خارجي. | 175 | تتعرض بعض الملفات للانقطاع أثناء التشغيل. |
| 168 | لا تظهر أي شاشة عند توصيل المنتج بجهاز خارجي. | 175 | يتعذر تشغيل بعض الملفات. |
| 168 | أريد الاتصال بسماعة تعمل بالبلوتوث. | | مشاكل التعرف على الصوت |
| 169 | شاشة الكمبيوتر الشخصي لا تظهر أو تومض. | 176 | الميكروفون متوقف عن التشغيل. |
| 169 | يوجد مفتاح خاص في لوحة المفاتيح أو الماوس يقوم بالدخول تلقائيًا. | 176 | يقوم Bixby بالإجابة تلقائيًا. |
| 169 | لا يتناسب حجم الصورة المعروضة مع الشاشة، أو ألوان الصورة غير واضحة، أو لا يظهر النص واضحًا. | 176 | تحدثت قائلًا "Hi, Bixby" ولكن Bixby لم يُجيب. |
| 169 | تم توصيل جهاز كمبيوتر، ولكن يكون خيار إعدادات الخبير غير نشط. | 177 | لا يعمل التعرف على الصوت مع وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart على عكس الميزات الأخرى. لا توجد استجابة حتى في حال الضغط على زر المساعد الصوتي. |
| | مشاكل الشبكة | 177 | أثناء تمييز الصوت، تظهر رسالة الحمل الثقيل ولا تعمل الوظيفة. |
| 170 | فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية. تعذر الاتصال بنقطة وصول لاسلكي. تعذر الاتصال بالشبكة. | 177 | أريد مشاهدة معلومات الطقس للمنطقة المرادة. |
| 170 | فشل الاتصال بالشبكة السلكية. | | مشاكل أخرى |
| 170 | متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت. | 178 | المنتج ساخن. |
| | مشاكل (HDMI-CEC) Anynet+ | 178 | رائحة المنتج تشبه البلاستيك. |
| 171 | ما المقصود بـ Anynet+؟ | 178 | يتم فقدان الإعدادات بعد 5 دقائق أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل المنتج. |
| 171 | جهاز Anynet+ لا يعمل. لا يتم عرض الجهاز المتصل. | 178 | المنتج مائل على جانبه. |
| 172 | أريد بدء تشغيل جهاز Anynet+. أريد أيضًا أن تعمل الأجهزة المتصلة عند تشغيل المنتج. | 178 | الحامل يهتز أو منحني. |
| 172 | أريد الخروج من Anynet+. من غير المناسب تشغيل الأجهزة الأخرى بسبب تشغيل المنتج كذلك. من غير المناسب لأن الأجهزة المتصلة (مثل جهاز فك التشفير) يتم إيقاف تشغيلها معًا. | 179 | يظهر إعلان شعار داخلي لشاشة المنتج (POP) على الشاشة. |
| 172 | تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." أو "يتم الآن إلغاء توصيل جهاز Anynet+" على الشاشة. | 179 | يصدر المنتج صوت طقطقة. |
| 172 | جهاز Anynet+ لا يعمل. | 179 | يصدر المنتج صوت طنين. |
| | مشاكل التحكم عن بُعد | 179 | يسرد المنتج أحداث الشاشة صوتيًا. |
| 173 | جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل. | 180 | أسئلة & أجوبة |
| 173 | لا يمكن تشغيل الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ المنتج. | | تشخيص المشكلات التشغيلية لـ المنتج |
| 173 | عندما أقوم بتشغيل المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يتم تشغيل جهاز آخر أيضًا. | 181 | التشخيص الذاتي |
| | التطبيقات | 182 | لا يمكن تحديد معلومات الإشارة في التشخيص الذاتي. |
| 174 | لا يمكنني العثور على التطبيق الذي أريده. | 182 | إعادة ضبط Smart Hub |
| 174 | قمت بتشغيل تطبيق، ولكنه بلغة مختلفة. كيف يمكنني تغيير اللغة؟ | 182 | إعادة ضبط الصورة |
| 174 | لا يعمل التطبيق بشكل ملائم. جودة الصورة رديئة. | 182 | إعادة ضبط الصوت |
| | الحصول على الدعم | | |
| 183 | العثور على معلومات الاتصال لطلب الخدمة | 183 | الحصول على الدعم من خلال خدمة الإدارة عن بعد |

إرشادات إمكانية الوصول

التحقق من تقرير المعايرة 184

طلب الخدمة 184

تعرف على شاشة القائمة

استخدام جهاز التحكم عن بُعد 185

استخدام قائمة الوصول 187

استخدام المنتج مع تشغيل الدليل الصوتي 191

استخدام Smart Hub 192

تشغيل e-Manual 194

استخدام Bixby 195

الدليل

تعرف على كيفية استخدام الميزات المختلفة.

التوصيلات

يمكنك الوصول إلى الشبكة باستخدام كبل LAN أو نقطة وصول لاسلكي. كما يمكنك أيضًا توصيل أجهزة خارجية باستخدام موصلات أخرى.

دليل التوصيل

يمكنك عرض معلومات تفصيلية عن الأجهزة الخارجية التي يمكن توصيلها بـ المنتج.

🏠 < قائمة < 📱 أجهزة متصلة < دليل التوصيل [حاول الآن](#)

يوضح لك كيفية توصيل الأجهزة الخارجية المختلفة، مثل أجهزة الفيديو ووحدات التحكم في الألعاب وأجهزة الكمبيوتر باستخدام الصور. إذا حدّث طريقة الاتصال وجهازًا خارجيًا، فستظهر تفاصيل الاتصال.

✎ قد تختلف طريقة الاتصال والأجهزة الخارجية المتوافرة حسب الطراز.

✎ قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ باستخدام HDMI استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يمكنك التحقق من الاتصال بكبل HDMI والأجهزة الخارجية (يستغرق الأمر دقيقتين تقريبًا).

- جهاز صوت: HDMI (eARC/ARC) أو USB أو سماعات الرأس أو خرج بصري/صوتي أو Bluetooth أو Wi-Fi أو الإعداد المحيطي لسמاعة Wi-Fi
- جهاز الفيديو: HDMI
- هاتف ذكي: مشاركة الشاشة (Smart View) أو مشاركة الشاشة (Tap View) أو Samsung DeX أو SmartThings أو مشاركة الكاميرا أو Apple AirPlay
- PC: HDMI أو DisplayPort أو USB-C أو Thunderbolt/USB-C أو مشاركة الشاشة (لاسلكي) أو Easy Connection to Screen أو Apple AirPlay
- جهاز إدخال: جهاز التحكم عن بعد، Ark Dial، لوحة المفاتيح USB، ماوس USB، لوحة اللعبة، كاميرا USB، جهاز Bluetooth
- جهاز ألعاب: HDMI

- تخزين خارجي: محرك فلاش USB, محرك قرص ثابت (HDD)



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. 

الاتصال بالشبكة

يمكنك الوصول إلى الشبكة من خلال المنتج الخاص بك.


🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > الشبكة > فتح إعدادات الشبكة > حاول الآن

قم بتكوين إعدادات الشبكة للاتصال بالشبكة المتوفرة.

إنشاء اتصال سلكي بالشبكة

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > الشبكة > فتح إعدادات الشبكة > كبل

في حالة توصيل كبل LAN، سيقوم المنتج بالوصول إلى الشبكة تلقائيًا.



✎ إذا لم يتصل المنتج بالشبكة تلقائيًا، فيرجى الرجوع إلى "فشل الاتصال بالشبكة السلكية." في قسم "استكشاف المشكلات وحلها".

✎ لتوصيل كبل LAN، استخدم كبل CAT 7 (النوع *STP) للتوصيل. (100/10 ميجابت في الثانية)

* Shielded Twisted Pair

✎ لن يتمكن المنتج من الاتصال بالشبكة إذا كانت سرعة الشبكة لديك أقل من 10 ميجابت في الثانية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.


✎ لا تدعم بعض الطرز الشبكات السلكية.


إنشاء اتصال لاسلكي بالشبكة

🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < الشبكة < فتح إعدادات الشبكة < لاسلكي

✎ قد يختلف اسم القائمة باختلاف الطراز.

تأكد من ضبط إعدادات كلمة المرور واسم (SSID) الخاص بنقطة الاتصال اللاسلكي قبل محاولة الاتصال. يتوفر اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الأمان في شاشة تكوين نقطة الاتصال اللاسلكي. راجع دليل مستخدم نقطة الاتصال اللاسلكي لمزيد من المعلومات.





- ✎ قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.
- ✎ في حالة عدم العثور على نقطة اتصال لاسلكي، حدد **أضف شبكة** في أسفل القائمة وأدخل اسم الشبكة (SSID).
- ✎ إذا كانت نقطة الوصول اللاسلكي لديك تحتوي على زر WPS أو PBC، فحدد **استخدام WPS** في أسفل القائمة، ثم اضغط على زر WPS أو PBC الموجود في نقطة الوصول في غضون دقيقتين. سيتصل المنتج تلقائيًا.
- ✎ لعرض أسماء الشبكة (SSIDs) المتصلة سابقًا أو حذفها، انتقل إلى **إدارة الشبكات المحفوظة**، ثم اضغط على الزر تحديد.
- ✎ لفصل شبكة Wi-Fi، حدد **فصل** في < **قائمة** < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **الاتصال** < **الشبكة** < **حالة الشبكة**. **حاول الآن**

التحقق من حالة اتصال الشبكة

< **قائمة** < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **الاتصال** < **الشبكة** < **حالة الشبكة** **حاول الآن**

اعرض حالة الشبكة الحالية.

إعادة ضبط الشبكة

< **قائمة** < **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **الاتصال** < **الشبكة** < **إعادة ضبط الشبكة** **حاول الآن**

إعادة ضبط إعدادات الشبكة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تشغيل المنتج باستخدام جهاز محمول

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > الشبكة > إعدادات الخبير > التشغيل بالهاتف [حاول الآن](#)

يمكنك تشغيل المنتج باستخدام جهاز محمول متصل بالشبكة نفسها، مثل المنتج

✎ ستتوافر هذه الوظيفة عندما يكون الجهاز المحمول متصلاً بـ المنتج من خلال تطبيق SmartThings أو وظيفة Apple AirPlay. قد يكون Apple AirPlay غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

توصيل جهاز التحكم في عنوان IP بـ المنتج

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > الشبكة > إعدادات الخبير > IP بعيد [حاول الآن](#)

يمكنك توصيل جهاز التحكم في عنوان IP بـ المنتج عن بُعد لإدارة جهاز IP الخاص بك.

✎ لاستخدام هذه الوظيفة، يجب تشغيل التشغيل بالهاتف.

✎ قد يسمح تشغيل هذه الميزة لأجهزة تحكم IP الأخرى بالتحكم في شاشة المنتج الخاصة بك. نوصيك بعدم تشغيل هذه الميزة سوى في حالة تثبيت جهاز تحكم مخصص لطرف ثالث معتمد وتكوينه خصيصاً لشاشة عرض Samsung بتقنية المنتج وإذا كانت شبكة Wi-Fi الخاصة بك محمية بكلمة مرور.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

إتاحة الاتصال بشبكة لاسلكية

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > الشبكة > إعدادات الخبير > Wi-Fi [حاول الآن](#)

يمكنك تمكين الاتصال بشبكة Wi-Fi.

✎ للاتصال بشبكة لاسلكية، يجب تنشيط الوظيفة.

تغيير اسم المنتج

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > اسم الجهاز [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير اسم المنتج على الشبكة. حدد **دخل المستخدم** أسفل القائمة وقم بتغيير الاسم.

عرض شاشة جهازك المحمول من على المنتج


يمكنك مشاهدة شاشة جهازك المحمول على شاشة المنتج من خلال Smart View أو Apple AirPlay أو Tap View.


عندما تبدأ في مشاركة الشاشة مع جهاز محمول (Smart View / Apple AirPlay / Tap View)، تتحول شاشة المنتج إلى شاشة Multi View أو شاشة الجهاز المحمول. شاهد العديد من المحتويات في نفس الوقت باستخدام شاشة Multi View.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.


لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام Multi View".

استخدام مشاركة الشاشة (Smart View)

للحصول على معلومات حول كيفية مشاركة الشاشة مع جهازك المحمول، ارجع إلى  < قائمة < مجهزة متصلة < دليل التوصيل < هاتف ذكي < مشاركة الشاشة (Smart View). [حاول الآن](#)

- لإيقاف تشغيل مشاركة الشاشة (Smart View)، افصل الجهاز المحمول أو اضغط على الزر  في جهاز التحكم عن بُعد.
- باستخدام قائمة Smart View على جهازك المحمول، يمكنك تغيير الإعدادات مثل نسبة العرض إلى الارتفاع.

استخدام Apple AirPlay

استخدم AirPlay إذا كنت مستخدم iPhone أو iPad. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى  < قائمة < مجهزة متصلة < دليل التوصيل < هاتف ذكي < Apple AirPlay. [حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لاستخدام Apple AirPlay، تأكد من تمكين  < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < إعدادات Apple AirPlay.

استخدام مشاركة الشاشة (Tap View)

بالنقر فوق الجهاز المحمول الموجود على المنتج، ستمكّن من مشاهدة **Multi View** أو شاشة الجهاز المحمول من خلال شاشة المنتج. عندما تنقر فوق جهاز محمول على المنتج الخاص بك أثناء تشغيل تطبيق موسيقى على جهازك المحمول، تتحول شاشة المنتج إلى شاشة **جدار الموسيقى**.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

تتوفر هذه الوظيفة في أجهزة Samsung المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل Android 8.1 أو إصدار أحدث.

لا تتوفر ميزة **Tap View** عندما يكون المنتج في وضع توفير الطاقة.

1. مكّن **Tap View** على جهازك المحمول.

لمزيد من المعلومات حول التكوين، راجع "تمكين Tap View".

2. شغّل شاشة جهازك المحمول.

3. انقر فوق جهازك المحمول من على المنتج. تتبدل شاشة المنتج إلى شاشة **Multi View** أو شاشة **جدار الموسيقى** أو شاشة الجهاز المحمول.

تأكد من الضغط بعيدًا عن شاشة المنتج وزوايا المدى. فقد يتسبب ذلك في خدش شاشة المنتج أو جهازك المحمول أو كسرها.

نوصي باستخدام جهازك المحمول مع وضع الغطاء في مكانه، والضغط عليه برفق على أي حافة خارجية من المنتج.

عند تنفيذ **Tap View** في وضع **Ambient**، تظهر شاشة الجهاز المحمول فقط على المنتج.

4. شاهد **Multi View** أو **جدار الموسيقى** أو شاشة الجهاز المحمول على شاشة المنتج.

شاشة **جدار الموسيقى** هي وظيفة تتيح لك الاستمتاع بسماع الموسيقى مع تأثيرات الفيديو المرئية التي تتغير وفقًا لنوع الموسيقى وإيقاعها.

قد تختلف شاشة المنتج المعروضة حسب الطراز.

تُتيح هذه الوظيفة انعكاس الشاشة/الصوت من خلال كشف الاهتزازات المتولدة عند النقر فوق الجهاز المحمول على شاشة المنتج.

تمكين Tap View

قم بتمكين **Tap View** في تطبيق SmartThings.

حسب إصدار تطبيق SmartThings، قد تحتاج إلى تسجيل المنتج مع جهازك المحمول.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

1. شغّل تطبيق SmartThings على جهازك المحمول.

2. حدّد الإعدادات (≡ < ☰) في تطبيق SmartThings الموجود على جهازك المحمول.

3. عيّن **Tap View** على تشغيل.

عند التوصيل لأول مرة، حدّد **سماع** في النافذة المنبثقة بـ المنتج.

التبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج

يمكنك التبديل بين برامج المنتج ومحتوى الأجهزة الخارجية.

🏠 < قائمة < 📁 أجهزة متصلة

عند تحديد جهاز خارجي متصل على شاشة **مصدر**، يتم عرض خرج الجهاز المحدد على شاشة المنتج.

✎ للتحكم في جهاز (مُشغِّل Blu-ray أو وحدة التحكم أو غير ذلك) يدعم التحكم عن بُعد الشامل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ المنتج، وُضِّل الجهاز بمنفذ HDMI بـ المنتج وشُغِّل الجهاز. يتبدل الخرج المعروض على المنتج تلقائيًا إلى خرج الجهاز، أو يمكنك تكوين جهاز التحكم عن بُعد الشامل للجهاز تلقائيًا. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد وحدة...".


✎ عند توصيل جهاز USB بمنفذ USB، ستظهر رسالة منبثقة لتمكين الانتقال بسهولة إلى محتوى الوسائط الموجودة بالجهاز.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الجهاز والمنطقة الجغرافية.

تحرير اسم الجهاز الخارجي ورمزه

🏠 < قائمة < 📶 أجهزة متصلة

يمكنك تغيير اسم المنفذ لجهاز خارجي متصل أو إضافته إلى شاشة البدء.



✎ قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1. انقل التركيز إلى جهاز متصل خارجي.
2. اضغط على زر الاتجاه لأسفل. ستتوفر الوظائف التالية:

✎ قد تختلف الوظائف المتاحة حسب نوع المنفذ.

1 تحرير

يمكنك إعادة تسمية منافذ الإدخال وتغيير أيقونات الجهاز.

2 معلومات

يمكنك عرض معلومات تفصيلية حول جهاز خارجي.

3 إضافة إلى الرئيسية

يمكنك إضافة منفذ جهاز إضافي إلى شاشة البدء للتبديل بسرعة.

استخدام الوظائف الإضافية

- **SmartThings**

يمكنك استخدام ميزة **SmartThings**.

تسمح ل المنتج بالاتصال بأجهزة متنوعة تم الكشف عنها والتحكم فيها في المساحة نفسها.

لمزيد من المعلومات حول **SmartThings**، ارجع إلى "[استخدام SmartThings](#)".

- **تجربة الكاميرا**

وصِّل كاميرا USB، أو استخدم تطبيق SmartThings على هاتفك المحمول لتوصيل كاميرا.

قم بتوصيل كاميرا لاستخدام ميزات مكالمات الفيديو والتدريبات المنزلية وغيرها من الميزات الجديدة الأخرى.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

للحصول على تفاصيل بخصوص كيفية التوصيل، راجع [مشاركة الكاميرا](#) (🏠) < قائمة < أجهزة متصلة < دليل التوصيل < هاتف ذكي < مشاركة الكاميرا).

- **الوصول إلى TV**

باستخدام وظيفة الانعكاس، يمكنك مشاهدة TV من شاشة المنتج.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام الوصول إلى TV](#)".

- **دليل التوصيل**

يعرض إرشادات الاتصال بالجهاز.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[دليل التوصيل](#)".

- **إعداد وحدة...**

لإتاحة تسجيل الأجهزة الخارجية بجهاز Samsung للتحكم عن بُعد والتحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد وحدة...](#)".

ملاحظات حول الاتصال

عند توصيل جهاز خارجي، لاحظ ما يلي:

قد تختلف أنواع المنافذ المدعومة وأسمائها ومواقعها وعددها حسب المنتج.

راجع دليل تشغيل الجهاز الخارجي عند توصيله بـ المنتج. قد يختلف عدد موصلات الجهاز الخارجي وأسمائها ومواقعها باختلاف الشركة المصنعة.

ملاحظات حول توصيل HDMI

- يوصى باستخدام أنواع كبلات HDMI التالية:

– High Speed HDMI Cable

– High Speed HDMI Cable with Ethernet

– Premium High Speed HDMI Cable

– Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet

– Ultra High Speed HDMI Cable

- استخدم كبل HDMI بشمك 0.66 بوصة (17 مم) أو أقل.
- قد يؤدي استخدام كبل HDMI غير معتمد إلى ظهور شاشة فارغة أو وجود خطأ التوصيل.
- قد لا تتوافق بعض كبلات HDMI وأجهزتها مع المنتج بسبب مواصفات HDMI المختلفة.
- لا يدعم هذا المنتج ميزة HDMI Ethernet Channel. تقنية Ethernet هي شبكة اتصال محلية (شبكة LAN) تعتمد على الكبلات المحورية وفقاً لمعيار IEEE.
- استخدم كبل يقل طوله عن 10 أقدام (3 أمتار) للحصول على أفضل جودة للعرض فائق الدقة.
- لا تتضمن العديد من محولات الرسومات المحول على الكمبيوتر منافذ HDMI، ولكنها تتضمن منافذ DVI أو DisplayPort بدلاً من ذلك. إذا كان الكمبيوتر الخاص بك لا يدعم خرج فيديو HDMI، فقم بتوصيل الكمبيوتر بكبل DVI إلى HDMI.
- عندما يكون المنتج متصلاً بجهاز خارجي، مثل: مشغل DVD/BD أو جهاز فك التشفير عبر HDMI، سيتم تنشيط وضع مزامنة الطاقة تلقائياً. في وضع مزامنة الطاقة، سيستمر المنتج في الكشف عن أجهزة خارجية وتوصيلها بواسطة كبل HDMI. يمكن إلغاء تنشيط هذه الوظيفة من خلال إزالة كبل HDMI الخاص بالجهاز المتصل.


قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- تعمل وظيفة الكشف التلقائي عن الأجهزة في كل مرة يتم فيها توصيل جهاز HDMI خارجي جديد.
- تتعرف وظيفة الكشف التلقائي عن الجهاز على الأجهزة الخارجية لتزويد المستخدم ببيئة مشاهدة محسّنة.
- إذا تم توصيل جهاز كمبيوتر، فاضغط على زر الاتجاه لأسفل على جهاز التحكم عن بعد عند تفعيل الوظيفة، كما هو موضح في الدليل المعروض أسفل الشاشة. يتم تعيين اسم الجهاز فوراً إلى جهاز كمبيوتر.
- إذا لم يتم التعرف على الجهاز المتصل بواسطة وظيفة الكشف التلقائي عن الجهاز، فسيتم الإشارة إلى اسم الجهاز على أنه "غير معروف"، وستظهر القائمة المستخدمة لضبط اسم الجهاز يدوياً. اضغط على زر "إعداد" من القائمة لتعيين اسم الجهاز يدوياً.
- إذا تم التعرف على جهاز كمبيوتر متصل عبر HDMI كجهاز غير معروف، فقد لا تظهر جودة صورة العرض بجودة مناسبة لشاشة الكمبيوتر. وفي هذه الحالة، قم بالضغط على زر "إعداد" لتغيير اسم الجهاز إلى جهاز كمبيوتر.
- إذا حددت الزر "لاحقاً"، فسيتم إغلاق القائمة، وسيظل اسم الجهاز المتصل "غير معروف". يمكنك تغيير اسم الجهاز يدوياً في وقت لاحق. للحصول على تفاصيل حول كيفية تعيين اسم الجهاز يدوياً، اطلع على "تحرير اسم الجهاز الخارجي ورمزه".

ملاحظات حول توصيل أجهزة الصوت

- للحصول على جودة صوت أفضل ل المنتج، وُصِّل مكبر صوت أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو ب المنتج.
- في حالة توصيل جهاز صوت خارجي باستخدام كبل بصري، يتغير إعداد **مخرج الصوت** تلقائيًا للجهاز المتصل. ولكن لإجراء ذلك، يجب عليك تشغيل أجهزة الصوت الخارجية قبل توصيل الكبل البصري. لتغيير إعداد **مخرج الصوت** يدويًا، نَقِّذ أحد الإجراءات التالية

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- استخدم الزر تحديد لتحديد **بصري** في قائمة **مخرج الصوت**. (🔊 > قائمة > الإعدادات > مخرج الصوت) **حاول الآن**
 - حدد **بصري** في قائمة **مخرج الصوت**. (🔊 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > مخرج الصوت) **حاول الآن**
-  راجع دليل المستخدم لمكبر الصوت عند توصيله ب المنتج.

- قد تدل أي ضوضاء غير عادية صادرة من جهاز صوت متصل أثناء استخدامك له على وجود مشكلة في جهاز الصوت ذاته. وفي هذه الحالة، اطلب المساعدة من الشركة المصنّعة لجهاز الصوت.
- لا يتوفر الصوت الرقمي إلا من خلال عمليات بث قنوات 5.1.
- **Audio Out**: إذا تم توصيل جهاز صوت خارجي بالمنفذ 🔊 وتم تحديد **Audio Out**، فسيتم كتم صوت السماعة الداخلية ويتم تشغيل الصوت عبر الجهاز الخارجي ولا يمكن ضبط مستوى الصوت.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **سماعات الرأس**: إذا تم توصيل سماعات الرأس بالمنفذ 🔊 وتم تحديد **سماعات الرأس**، فسيتم كتم صوت السماعة الداخلية ويتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس ويمكن ضبط مستوى الصوت.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

ملاحظات التوصيل لـ USB من نوع C

لا تتوفر هذه الوظيفة سوى في سلسلة M7/M8/G9.

- تحقق من النطاق الترددي لكبل USB من النوع C لمعرفة ما إذا كان متاحًا أم لا. قد لا يكون الإخراج مناسبًا وفقًا لمواصفات الكبل وحالته.
- لا توصل الموصل وكابل الطاقة أو تفصلهما بسرعة، نظرًا لأن ذلك يتطلب بعض الوقت.
- نظرًا لمشكلة التوافق، قد لا تتوفر الوظيفة عند توصيل أي جهاز Thunderbolt باستخدام كبل.
- عند الشحن باستخدام كبل USB من النوع C، قد يحدث عطل حسب نوع الجهاز. في هذه الحالة، استخدم الشاحن المرفق أو استشر الشركة المصنعة للجهاز.

ملاحظات حول توصيل أجهزة الكمبيوتر

- للحصول على الدقة التي يدعمها المنتج، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم المنتج المتوفر على موقع Samsung Electronics على الويب <https://www.samsung.com>.
- إذا كنت تريد توصيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك بـ المنتج لاسلكيًا، فيجب توصيلهما ببعضهما على الشبكة نفسها.
- عند مشاركة محتوى مع أجهزة أخرى مستندة إلى الشبكة، مثل تلك الأجهزة الموجودة في نظام تخزين عنوان IP (بروتوكول الإنترنت)، قد لا تكون ميزة المشاركة مدعومة بسبب تكوين الشبكة أو جودتها أو وظائفها، على سبيل المثال، إذا كانت الشبكة تحتوي على جهاز NAS (وحدة تخزين مرتبطة بالشبكة).

ملاحظات حول توصيل الأجهزة المحمولة

- ليتسنى استخدام وظيفة Smart View، ينبغي أن يدعم الجهاز المحمول وظيفة نسخ متطابق مثل انعكاس الشاشة أو Smart View. لمعرفة ما إذا كان جهازك المحمول يدعم وظيفة النسخ المتطابق، يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهازك المحمول.
 - قد لا تعمل ميزة مشاركة الشاشة (Smart View) بسلاسة في بيئة تشغيل 2.4 جيجاهرتز. لتجربة استخدام أفضل، يوصى باستخدام تردد 5.0 جيجاهرتز. قد لا يتوفر تردد 5 جيجا هرتز وذلك حسب الطراز.
 - يجب توصيل الجهاز المحمول ومنتجك مع بعضهما على الشبكة نفسها.
 - استخدم AirPlay إذا كنت مستخدم iPhone أو iPad. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى  < قائمة <  < أجهزة متصلة < دليل التوصيل < هاتف ذكي < Apple AirPlay. [حاول الآن](#)
-  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.
- قد يتوقف الفيديو أو الصوت بشكل متقطع حسب حالة الشبكة.
 - عند مشاركة محتوى مع أجهزة أخرى مستندة إلى الشبكة، مثل تلك الأجهزة الموجودة في نظام تخزين عنوان IP (بروتوكول الإنترنت)، قد لا تكون ميزة المشاركة مدعومة بسبب تكوين الشبكة أو جودتها أو وظائفها، على سبيل المثال، إذا كانت الشبكة تحتوي على جهاز NAS (وحدة تخزين مرتبطة بالشبكة).

جهاز التحكم عن بُعد والأجهزة الملحقة

يمكنك التحكم في عمليات تشغيل المنتج باستخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart. يمكنك إقران أجهزة خارجية مثل لوحة المفاتيح بسهولة الاستخدام.

معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart (سلسلة M7/M8/G9/S9)
تعرف على الأزرار الموجودة على وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart.



| الوصف | الزر |
|--|--|
| اضغط لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله. |  (تشغيل / إطفاء) |
| يستخدم كميكروفون عند استخدام خاصية التعرف على الصوت مع جهاز التحكم عن بعد. عند شحن جهاز التحكم عن بعد من خلال منفذ USB، يضيء المؤشر بإضاءة LED أثناء عملية الشحن. عند إكمال الشحن، تتوقف إضاءة LED عن العمل.  لا تحاول تعريض فتحة الميكروفون للصدمات أو السقطات أو تستخدم أداة حادة للعبث بها.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. | 1  الميكروفون / إضاءة LED |
| لتشغيل المساعد الصوتي. اضغط مع الاستمرار على الزر، وانطق أمرًا، ثم حرر الزر لتشغيل المساعد الصوتي.  قد تختلف لغات المساعد الصوتي المدعومة والميزات حسب المنطقة الجغرافية.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. |  (المساعد الصوتي) |
| لتحريك التركيز. | 2  زر الاتجاه (أعلى/أسفل / يسار/يمين) |
| لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو تشغيله. | 3  تحديد |
| اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة. |  (عودة) |
| اضغط للتبديل إلى شاشة البدء.  عند الضغط لمدة ثنائية واحدة أو أكثر، تظهر لوحة التحكم. يمكنك استخدام قائمة الإعدادات/لوحة الأرقام الافتراضية/لوحة الخيارات مع أزرار الألوان من خلال استخدام لوحة التحكم. |  Smart Hub + لوحة التحكم |

| الزر | الوصف |
|------------------------|---|
| ▶ (تشغيل/إيقاف مؤقت) | باستخدام لوحة التحكم هذه، يمكنك التحكم في محتوى الوسائط الذي يتم عرضه. |
| +/- (الصوت) | قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانيتين أو أكثر، تظهر اختصارات الوصول. |
| ^ / v (القناة) | قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة. عند الضغط لمدة ثانية واحدة أو أكثر، تظهر شاشة قائمة القنوات. |
| 4 زر بدء تشغيل التطبيق | <p>ابدأ تشغيل التطبيق المشار إليه باستخدام الزر.</p> <p>قد يختلف توافر التطبيق حسب البلد.</p> <p>قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.</p> |

في وضع الاستعداد، اضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الشاشة.

الوظائف المتعلقة بالبث والقنوات متاحة فقط في بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.

استخدم وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart على مسافة تبعد أقل من 6 أمتار عن المنتج. وقد تختلف المسافة المناسبة باختلاف الظروف البيئية اللاسلكية.

قد تختلف الصور والأزرار والوظائف في جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart للتحكم في جهاز خارجي متوافق لا يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، يجب أن تقوم بتكوين جهاز تحكم عن بُعد شامل للجهاز. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد وحدة...".

لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart للتحكم في جهاز خارجي متوافق يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، واصل الجهاز بمنفذ HDMI على المنتج باستخدام كبل HDMI. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام (HDMI-CEC) Anynet+".

حول وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart (Odyssey Ark)

تعرّف على الأزرار الموجودة على وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart.



| الوصف | الزر |
|---|---|
| اضغط لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله. |  (تشغيل / إطفاء) |
| يستخدم كميكروفون عند استخدام خاصية التعرف على الصوت مع جهاز التحكم عن بعد. عند شحن جهاز التحكم عن بعد من خلال منفذ USB، يضيء المؤشر بإضاءة LED أثناء عملية الشحن. عند إكمال الشحن، تتوقف إضاءة LED عن العمل. • لا تحاول تعريض فتحة الميكروفون للصدمات أو السقطات أو تستخدم أداة حادة للعبث بها. |  1 الميكروفون / إضاءة LED |
| لتشغيل المساعد الصوتي. اضغط مع الاستمرار على الزر، وانطق أمرًا، ثم حرر الزر لتشغيل المساعد الصوتي. |  (المساعد الصوتي) |
| يتم عرض قائمة الإعدادات / لوحة الأرقام الافتراضية / لوحة الخيارات مع أزرار الألوان بالتناوب في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر. • استخدم هذا الزر للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام. • اضغط لإظهار لوحة الأرقام الافتراضية على الشاشة. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيم رقمية. حدد الأرقام، ثم حدد تم أو إدخال الرقم لإدخال قيمة رقمية. يستخدم لتغيير القناة وإدخال رقم PIN وإدخال رمز بريدي، إلخ.  في حالة ظهور زر الألوان مع شريط أعداد على الشاشة، حدد زر الألوان ثم حدد لونًا معينًا باستخدام زر الاتجاه (لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين). |  (زر الإعدادات - الرقم - اللون) |
| استخدمه للتنقل في القائمة أو لنقل التركيز لتمييز العناصر في شاشة البدء. | زر الاتجاه  2 (لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين) |
| لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو تشغيله. عند الضغط على هذا الزر أثناء مشاهدة أحد برامج البث، تظهر معلومات البرنامج التفصيلية. |  3 تحديد |
| اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة. عند الضغط على الزر لمدة ثانية واحدة أو أكثر، يتم إنهاء الوظيفة قيد التشغيل. وعند الضغط عليه أثناء مشاهدة برنامج، ستظهر القناة السابقة. |  (عودة) |
| اضغط للتبديل إلى شاشة البدء. |  (Smart Hub) |

| الزر | الوصف |
|------------------------|---|
| ▶ (تشغيل/إيقاف مؤقت) | عند الضغط عليه، تظهر لوحة التحكم في التشغيل. باستخدام لوحة التحكم هذه، يمكنك التحكم في محتوى الوسائط الذي يتم عرضه. لاستخدام شريط اللعبة، اضغط مع الاستمرار على الزر في وضع الألعاب . ✎ قد يكون شريط اللعبة غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية. |
| +/- (مستوى الصوت) | قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانيتين أو أكثر، تظهر اختصارات الوصول . |
| ^ / v (القناة) | قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة. لرؤية شاشة دليل ، اضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانية واحدة أو أكثر، تظهر شاشة قائمة القنوات . اضغط باستمرار على زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة بسرعة. |
| 4 زر بدء تشغيل التطبيق | ابدأ تشغيل التطبيق المشار إليه باستخدام الزر. ✎ قد تختلف التطبيقات المتوفرة حسب المنطقة الجغرافية أو موفر المحتويات. |

✎ في وضع الاستعداد، اضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الشاشة.

✎ الوظائف المتعلقة بالبحث والقنوات متاحة فقط في بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.

✎ استخدم وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart على مسافة تبعد أقل من 6 أمتار عن المنتج. وقد تختلف المسافة المناسبة باختلاف الظروف البيئية اللاسلكية.

✎ قد تختلف الصور والأزرار والوظائف في جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart للتحكم في جهاز خارجي متوافق لا يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، يجب أن تقوم بتكوين جهاز تحكم عن بُعد شامل للجهاز. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "**التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد وحدة...**".

✎ لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart للتحكم في جهاز خارجي متوافق يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، وُصل الجهاز بمنفذ HDMI على المنتج باستخدام كبل HDMI. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "**استخدام (HDMI-CEC) Anynet+**".

معلومات حول جهاز التحكم عن بعد (سلسلة M5)

تعرف على الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.





| الزر | الوصف |
|--|---|
|  (تشغيل / إطفاء) | اضغط لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله. |
|  (زر الإعدادات / الرقم / الخيار) | في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يتم عرض قائمة الإعدادات / لوحة الأرقام الافتراضية / لوحة الخيارات بالتبادل. استخدم هذا الزر للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام. اضغط لإظهار لوحة الأرقام الافتراضية على الشاشة. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيم رقمية. حدد الأرقام، ثم حدد تم أو إدخال الرقم لإدخال قيمة رقمية. يستخدم لتغيير القناة وإدخال رقم PIN وإدخال رمز بريدي، إلخ. |
|  (الزر اللون) | عند الضغط عليها، تظهر الأزرار الملونة على الشاشة. استخدم هذا الزر للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. |
|  1 زر الاتجاه (أعلى/أسفل / يسار/يمين) | لتحريك التركيز. |
|  2 تحديد | لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو تشغيله. |
|  (عودة) | اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة. |
|  (Smart Hub) | اضغط للتبديل إلى شاشة البدء. |
|  (تشغيل/إيقاف مؤقت) | باستخدام لوحة التحكم هذه، يمكنك التحكم في محتوى الوسائط الذي يتم عرضه. |
|  + / - (الصوت) | قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانيتين أو أكثر، تظهر اختصارات الوصول . |
|  ^ / v (القناة) | قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة. عند الضغط لمدة ثانية واحدة أو أكثر، تظهر شاشة قائمة القنوات . |
|  3 (زر بدء تشغيل التطبيق) | ابدأ تشغيل التطبيق المشار إليه باستخدام الزر.  قد تختلف التطبيقات المتوفرة حسب المنطقة الجغرافية أو موفر المحتويات.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. |

 في وضع الاستعداد، اضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الشاشة.

 الوظائف المتعلقة بالبحث والقنوات متاحة فقط في بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.



 قد تختلف الصور والأزرار والوظائف في جهاز التحكم عن بعد حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

 لاستخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز خارجي متوافق لا يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، يجب أن تقوم بتكوين جهاز تحكم عن بعد شامل للجهاز. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بعد - باستخدام إعداد وحدة...".


 لاستخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز خارجي متوافق يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، وُصل الجهاز بمنفذ HDMI على المنتج باستخدام كبل HDMI. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام (HDMI-CEC) Anynet+".

توصيل وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart بـ المنتج

وَصِّل وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart بـ المنتج الخاص بك لتشغيل المنتج.


عند تشغيل المنتج لأول مرة، يقترن وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart بـ المنتج تلقائيًا. إذا لم يقترن وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart بـ المنتج تلقائيًا، فقم بتوجيهه نحو واجهة المنتج، ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  في آن واحد لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.



معلومات حول Ark Dial

تعرّف على الأزرار الموجودة على Ark Dial. استخدم Ark Dial لتغيير إعدادات الشاشة بحرية أو تحويل الوضع دون الحاجة لاستخدام جهاز التحكم عن بُعد. استخدم Ark Dial للوصول إلى Ark Dial قائمة.



| الوصف | الزر |
|--|--------------------------------------|
| عندما يكون جهاز التحكم عن بُعد ليس قيد الاستخدام، قم بتعريضه للضوء. سيمدد هذا وقت تشغيل جهاز التحكم عن بُعد. | 1 (الخلايا الشمسية) |
| سيضيء مؤشر LED الأمامي عند الشحن. عند اكتمال شحن البطارية، ينطفئ مؤشر LED.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. | 2 (مؤشر LED) |
| اضغط لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله. | ⏻ (تشغيل / إطفاء) |
| اضغط لتغيير مصدر الإدخال الخاص بـ المنتج. اضغط بشكل متكرر للتبديل بين مصادر الإدخال الخارجية المتصلة. | ↔ (مصدر) |
| اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة. | ⏪ (عودة) |
| قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. | +/- (الصوت) |
| لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو لتشغيله | ⏩ (إدخال) |
| لعرض Ark Dial قائمة. | ⏏ (Ark Dial قائمة) |
| أدر العجلة لنقل التركيز أو لضبط حجم الشاشة أو موضعها.  قد تختلف الوظيفة وفقًا للتطبيقات المدعومة بواسطة المنتج.  ينتقل التركيز عندما يكشف المستشعر دوران العجلة، وقد لا تحدث الحركة وصوت دوران العجلة في وقت واحد. | 3 (العجلة) |
| استخدم مفاتيح تحديد الاتجاهات لنقل التركيز أو لضبط موضع الشاشة. | 4 زر الاتجاه (أعلى/أسفل / يسار/يمين) |

 لمزيد من المعلومات حول **Ark Dial قائمة**، راجع "معلومات حول Ark Dial قائمة".

 في وضع الاستعداد، اضغط على أي زر في Ark Dial لتشغيل الشاشة.


 استخدم Ark Dial على مسافة تبعد أقل من 6 أمتار من المنتج. وقد تختلف المسافة المناسبة باختلاف الظروف البيئية اللاسلكية.

 لا تعمل وظيفة Universal Remote بطريقة طبيعية إلا عند استخدامك Ark Dial المتوفر مع المنتج.


 قد تختلف الصور والأزرار والوظائف في جهاز Ark Dial حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

توصيل Ark Dial بالمنتج

وَصِّل Ark Dial بمنتجك لتشغيله.


عند تشغيل المنتج لأول مرة، يقترن Ark Dial به تلقائيًا. في حالة عدم إنشاء الاتصال تلقائيًا، وجه Ark Dial أمام المنتج واضغط على ↶ (عودة) و  (Ark Dial قائمة) معًا لأكثر من 3 ثوانٍ.






 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.



معلومات حول Ark Dial قائمة

من **Ark Dial قائمة**، اضغط على المفتاح "أسفل" في Ark Dial للوصول إلى **دليل Ark Dial**. استخدم دليل Ark Dial للتعرف على ميزات Ark Dial المفيدة.



| الوصف | العناصر |
|--|--|
| يمكن استخدام إعدادات سريعة لتكوين الميزات المُستخدمة بشكل متكرر بسرعة. |  إعدادات سريعة |
| تكبير حجم الشاشة أو تصغيره. |  Flex Move Screen |
| اضغط على هذا الزر للرجوع إلى شاشة البدء . |  المنزل |
| يمكنك عرض شاشات متعددة منقسمة في الوقت نفسه. |  Multi View |
| تحكم في إعدادات اللعبة وإعدادات محسن اللعبة بسهولة باستخدام شريط اللعبة . |  شريط اللعبة |

التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد

وحدة...

تحكّم في المنتج والأجهزة الخارجية المتصلة بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ Samsung.

🏠 < قائمة < 📶 أجهزة متصلة < إعداد وحدة...

يمكنك التحكم في جميع الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بُعد من Samsung. شغّل قائمة إعداد وحدة... لتسجيل الأجهزة الخارجية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ يمكنك أيضًا استخدام وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+ لتشغيل أجهزة Samsung الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ المنتج من دون الحاجة إلى أي إعداد إضافي. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام (HDMI-CEC) Anynet+".

✎ قد لا تدعم أجهزة خارجية معيّنة متصلة بـ المنتج ميزة جهاز التحكم عن بُعد الشامل.

✎ لا تضع أي عوائق أمام جهاز خارجي وشعار المنتج. قد يتسبب في استقبال الإشارات المرسلّة بشكل غير صحيح من جهاز التحكم عن بُعد.

✎ يحفظ المنتج كلاً من الجهاز الخارجي ومنفذ توصيله (HDMI 1 و HDMI 2 وما إلى ذلك).

✎ إذا كنت تواجه صعوبة في التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام إعداد وحدة...، فحاول ضبط مواضع الأجهزة الخارجية.

✎ قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح حسب محيط تركيب المنتج وميزات الأجهزة الخارجية.

تعرف على كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart

يمكنك التعرف على كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart.

 < قائمة < الإعدادات < الدعم < دليل وحدة التحكم عن بُعد

ابحث عن تفاصيل حول كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart.

اضغط على القائمة لاستخدام مجموعة متنوعة من وظائف وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

تعرف على كيفية استخدام Ark Dial

يمكنك التعرف على كيفية استخدام Ark Dial

 < قائمة < الإعدادات < الدعم < دليل Ark Dial

استخدم ميزات Ark Dial المفيدة.

 تكون خاصية Ark Dial مزودة مع Odyssey Ark.

 إذا ضغطت على  الموجودة على Ark Dial، يمكنك الوصول إلى عناصر القائمة التالية:

إعدادات سريعة أو Flex Move Screen أو رئيسية أو Multi View أو شريط اللعبة.

 من Ark Dial قائمة، اضغط على المفتاح "أسفل" في Ark Dial للوصول إلى دليل Ark Dial.

استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)

تحكم في جهاز خارجي متصل عبر Anynet+ (HDMI-CEC) باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ المنتج للتحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج من خلال كبل HDMI والتي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC). لاحظ أنه يمكنك فقط إعداد Anynet+ (HDMI-CEC) وتشغيله باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

توصيل جهاز خارجي عن طريق Anynet+ واستخدام القوائم الخاصة بهم

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > مدير الأجهزة الخارجية > Anynet+ (HDMI-CEC) [حاول الآن](#)

1. اضبط Anynet+ (HDMI-CEC) على تشغيل.

2. وُصل جهازًا متوافقًا مع HDMI-CEC بـ المنتج.

3. قم بتشغيل الجهاز الخارجي المتصل.

يتصل الجهاز تلقائيًا بـ المنتج. بعد الانتهاء من عملية التوصيل، يمكنك الوصول إلى القائمة في الجهاز المتصل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في المنتج والتحكم في الجهاز.

يمكن أن يستغرق اكتمال عملية التوصيل حتى دقيقتين.

اقرأ ما يلي قبل توصيل جهاز Anynet+ (HDMI-CEC)

يجب توصيل الأجهزة التي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC) بـ المنتج باستخدام كبل HDMI. ولاحظ أنه قد لا تدعم بعض كبلات HDMI ميزة Anynet+ (HDMI-CEC).

يمكنك تكوين جهاز التحكم عن بُعد الشامل في المنتج للتحكم في صناديق الكبل التابعة لجهاز أخرى ومشغلات Blu-ray وأنظمة المسرح المنزلي التي لا تدعم HDMI-CEC. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام إعداد وحدة...".

لا يمكن استخدام ميزة Anynet+ للتحكم في الأجهزة الخارجية التي لا تدعم HDMI-CEC.

قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ المنتج في ظل ظرف معيّن. وفي حالة حدوث ذلك، اضبط الجهاز باعتباره جهازًا مجهزًا بميزة Anynet+ (HDMI-CEC) مرة أخرى.

لا تعمل ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) إلا مع الأجهزة الخارجية التي تدعم HDMI-CEC، وعندما تكون تلك الأجهزة إما في وضع الاستعداد أو التشغيل.

يمكن أن تتحكم ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) فيما يصل إلى 12 جهازًا خارجيًا متوافقًا (حتى 3 أجهزة من نفس النوع) باستثناء نظام المسرح المنزلي. لا يمكن أن تتحكم ميزة Anynet+ (HDMI-CEC) إلا في نظام مسرح منزلي واحد.

للاستماع إلى صوت القناة 5.1 من جهاز خارجي، وُصل الجهاز بـ المنتج بواسطة كبل HDMI، ثم وُصل نظام المسرح المنزلي 5.1 بموُصل خرج الصوت الرقمي للجهاز الخارجي مباشرة.

في حالة إعداد جهاز خارجي عن طريق Anynet+ وجهاز تحكم عن بُعد شامل، فإنه لا يمكن التحكم بالجهاز إلا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل فقط.

التحكم في المنتج باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب

يؤدي توصيل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب إلى تسهيل التحكم في المنتج.

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < مدير جهاز الإدخال [حاول الآن](#)

[حاول الآن](#)

يمكنك توصيل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب للتحكم في المنتج بسهولة.

توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو لوحة ألعاب عبر USB

قم بتوصيل كبل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة ألعاب بمنفذ USB.

✎ إذا أردت توصيل فأرة، فذلك متاح فقط في تطبيق **Internet** ووظيفة **Workspace**.

✎ لوحات ألعاب XInput USB مدعومة.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى [جهاز إدخال في دليل التوصيل](#) < قائمة < أجهزة متصلة < دليل التوصيل < جهاز إدخال

توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو لوحة ألعاب عبر Bluetooth

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < قائمة جهاز Bluetooth [حاول الآن](#)

✎ إذا لم يتم الكشف عن جهازك، فضع لوحة المفاتيح بالقرب من المنتج، ثم حدّد **تنشيط**. يبحث المنتج مرة أخرى عن الأجهزة المتوافرة.

✎ إذا قمت بتوصيل ماوس، فسيكون متوفرًا في التطبيق **Internet** فقط.

✎ يمكن توصيل أربع لوحات ألعاب كحد أقصى، بغض النظر عن طريقة التوصيل (على سبيل المثال: USB أو Bluetooth).

- عند استخدام جهاز صوت بلوتوث، يُفضل استخدام لوحات ألعاب USB.

- عند استخدام جهاز صوت بلوتوث واحد، يمكن توصيل حتى لوحتي ألعاب بلوتوث.

✎ لمزيد من المعلومات، راجع دليل مُستخدم جهاز Bluetooth.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام لوحة المفاتيح والماوس

| الزر | الوصف |
|---------------------------|---|
| مفاتيح تحديد الاتجاهات | استخدمه للتنقل في القائمة أو لنقل التركيز لتمييز العناصر في شاشة البدء. |
| المفتاح Enter | لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو لتشغيله |
| المفتاح ESC | للعودة إلى الشاشة السابقة |
| المفتاح F1 | تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله |
| المفتاح F2 | يعرض قائمة الإعدادات / لوحة المفاتيح الرقمية / لوحة الخيارات يتم عرض قائمة الإعدادات / اللوحة الرقمية الافتراضية / لوحة الخيارات بالتناوب في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر. |
| المفتاح F3 | يقوم بالتشغيل/الإيقاف المؤقت |
| المفتاح F4 | يعرض شاشة الإعدادات |
| المفتاح F5 | يعرض شاشة البدء |
| المفتاح F6 | يعرض شاشة مصدر |
| المفتاح F7 | يعرض قائمة القنوات |
| المفتاح F8 | لكتم الصوت |
| المفتاحان F9/F10 | لضبط مستوى الصوت |
| المفتاحان F11 / F12 | لتغيير القناة |
| الصفحة لأعلى/الصفحة لأسفل | يمرر صفحة الويب المعروضة بواسطة تطبيق Internet . |
| النقر بزر الماوس الأيسر | يحدد عنصرًا ويشغله. ✎ هذه الوظيفة غير متوفرة في بعض التطبيقات. ✎ يمكنك النقر فوق قائمة أو رابط لبدء وظيفة كما تفعل على الكمبيوتر. |
| النقر بزر الماوس الأيمن | عرض زر  /  ✎ انقر بزر الماوس الأيمن لعرض زر  /  . لتحديد الزر المعروض، انقر بزر الماوس الأيمن مرة أخرى. ✎ يمكنك استخدام الوظائف التالية من تطبيق الإنترنت. تختلف الخيارات المعروضة وفقًا للعنصر المحدد. • فتح • فتح الرابط في علامة تبويب جديدة • تمكين وضع التمرير |

✎ قد يختلف تشغيل المفاتيح حسب بعض التطبيقات أو لوحة المفاتيح.

استخدام لوحة الألعاب

راجع لوحات الألعاب المدعومة. [حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

| المصنُّع | وحدات التحكم | الاتصال | القوة الارتجاعية |
|-----------|---|---------|------------------|
| Microsoft | Xbox Series X/S controller | BT | 0 |
| | Xbox One S controller | BT | 0 |
| | | USB | 0 |
| | Xbox 360 controller | USB | 0 |
| | Xbox Elite Wireless Controller Series 2 | BT | 0 |
| | Xbox Adaptive controller | BT | - |
| | | USB | - |
| Sony | Dualsense | BT | 0 |
| | | USB | 0 |
| | DualShock 4 | BT | 0 |
| | | USB | 0 |
| Google | Stadia controller | USB | لا يوجد دعم |
| | | Wi-Fi | لا يوجد دعم |
| Amazon | Luna controller | BT | 0 |
| | | USB | 0 |
| | | Wi-Fi | لا يوجد دعم |
| Joytron | CYVOX DX | USB | 0 |
| Logitech | F710 | USB | 0 |
| | F510 | USB | 0 |
| | F310 | USB | - |
| PowerA | MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller | BT | - |
| | | USB | - |
| Nvidia | Shield controller | BT | 0 |
| | | USB | لا يوجد دعم |

✎ لا تتوفر بعض المفاتيح في هذا المنتج حسب وحدة التحكم.

✎ القوة الارتجاعية:

"لا يوجد دعم" (لا يدعم هذا المنتج القوة الارتجاعية).

"-" (لا توجد وظيفة القوة الارتجاعية في وحدات التحكم).

* سي دعم هذا المنتج وضع XInput للوحات الألعاب المدعومة فقط.

* قد تتطلب وحدات تحكم Xbox تحديثات البرامج الثابتة.

✎ لا تتوفر خرج صوت وحدة التحكم (منفذ 3.5 مم) في هذا المنتج.

✎ قد تعمل وحدات التحكم الأخرى أو لا تعمل مع الألعاب السحابية.

استخدام وحدة التحكم

| الوصف | الزر |
|--|--|
| تنقل رباعي الاتجاه | لوحة الاتجاهات وعصا الألعاب اليسرى |
| <ul style="list-style-type: none">لأعلى/لأسفل: التحكم في مستوى الصوت (لأعلى/لأسفل)يسار/يمين: التحكم في القنوات (لأعلى/لأسفل) على شاشة المنتجتحديد (ضغط): كتم الصوت | عصا الألعاب اليمنى |
| إدخال (موافق) | زر 'A' أو زر 'Sony' 'X' فقط |
| رجوع (إلغاء) | زر 'B' أو زر 'Sony' 'O' فقط |
| خروج | الضغط مع الاستمرار على الزر 'B' أو الزر 'Sony' 'O' فقط |
| صفحة Gaming Hub الرئيسية (البلدان المدعوم بها خاصية Gaming Hub) صفحة Smart Hub الرئيسية | زر الشاشة الرئيسية |
| (أثناء اللعب السحابي) لوحة سريعة | الضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية |
| شريط اللعبة (عند تشغيل وضع الألعاب وتوصيل مصدر خارجي) | زر الخيارات على الجانب الأيسر |
| المفاتيح الرقمية (123) | زر 'X' أو زر 'Sony' '□' فقط |
| إيقاف التشغيل (تشغيل الطاقة غير ممكن) | الضغط مع الاستمرار على عصا التحكم اليمنى واليسرى في آنٍ واحد |

✎ قد يختلف تشغيل المفاتيح حسب بعض التطبيقات أو وحدة التحكم.

✎ في حالة توصيل وحدة التحكم بهذا المنتج من خلال حل Wi-Fi، لا يمكنك استخدام وظيفة التنقل في واجهة المستخدم.

✎ قد يكون Gaming Hub واللعبة السحابية غير مدعومين حسب البلد.

إعداد أجهزة الإدخال

🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < مدير جهاز الإدخال [حاول الآن](#)

• إعدادات لوحة مفاتيح [حاول الآن](#)


يمكنك إعداد لوحة المفاتيح بوظيفتي لغة لوحة المفاتيح ونوع لوحة المفاتيح.

• إعدادات الماوس [حاول الآن](#)

يمكنك إعداد الماوس بوظائف الزر الأساسي وحجم مؤشر الماوس وسرعة المؤشر.

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة

استخدم لوحة المفاتيح الافتراضية لإدخال نص على المنتج.



✎ قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 النص المقترح

عند كتابة كلمة تريد استخدامها كمصطلح بحث، تعرض هذه الوظيفة الاقتراحات ذات الصلة التي يمكنك الاختيار منها.

2 أزرار التحرير

باختيار أي من أزرار التحرير المنبثقة بعد إدخال الأحرف على لوحة المفاتيح الافتراضية، يمكنك إجراء وظيفة التحرير بسرعة.

3 الإعدادات

حدّد ⚙️ على شاشة لوحة المفاتيح الافتراضية. ستتوفر الخيارات الآتية:

✎ قد تختلف الخيارات المتاحة بناءً على الوظائف التي تعمل حاليًا.

• النص المقترح


– النص المقترح

– إعادة ضبط بيانات النص الموصي بها

– عرض أزرار التحرير

• لغة لوحة المفاتيح

إدخال النص باستخدام الميكروفون بجهاز التحكم عن بُعد ولوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة

عندما تظهر لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على زر  في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart، وتحديث في الميكروفون في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart، ثم حرّر الزر. ما الذي تقوله يظهر على الشاشة كنص.

✎ قد لا يكون إدخال النص بصوتك متاحاً لبعض الوظائف.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد يكون وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

الميزات الذكية

يمكنك الاستمتاع بالعديد من التطبيقات مع Smart Hub.

استخدام Smart Hub

عرض أوصاف وظائف Smart Hub الأساسية.

من Smart Hub، يمكنك استخدام وظيفة البحث عبر الإنترنت أو تثبيت العديد من التطبيقات واستخدامها أو عرض صور ومقاطع فيديو أو الاستماع إلى الموسيقى المخزنة على أجهزة التخزين الخارجية والقيام بالمزيد من الوظائف.

بعض خدمات Smart Hub مدفوعة.


لاستخدام الوظائف الذكية، عليك الاتصال بشبكة إنترنت والموافقة على الشروط والأحكام وتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Samsung.

قد تكون ميزات Smart Hub غير مدعومة، وذلك حسب موفر الخدمة أو اللغة أو المنطقة الجغرافية.

قد تحدث أعطال بخدمة Smart Hub بسبب انقطاع في خدمة الشبكة لديك.

عرض الشاشة الرئيسية



اضغط على الزر (🏠).





قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 خيارات الخصوصية

من المنتج، يمكنك إدارة سياسة الخصوصية بسهولة فيما يتعلق بالخدمات ذات الصلة بـ Smart Hub والتحقق من كيفية حماية المعلومات الشخصية.

لاستخدام Smart Hub، يجب أن توافق على اتفاقية خدمة Smart Hub وجمع المعلومات الشخصية واستخدامها. بدون إعطاء الموافقة، لا يمكنك استخدام الميزات والخدمات الإضافية. يمكنك عرض نص **البنود والخصوصية** بالكامل من خلال الانتقال إلى  < **قائمة** <  **الإعدادات** < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **البنود والخصوصية**. [حاول الآن](#)

وإذا كنت تريد التوقف عن استخدام Smart Hub، يمكنك إلغاء الاتفاقية. لإلغاء اتفاقية خدمة Smart Hub، حدد **إعادة تعيين Smart Hub**  < **قائمة** <  **الإعدادات** < **الدعم** < **تطبيق العناية بالجهاز** < **التشخيص الذاتي** < **إعادة تعيين Smart Hub**. [حاول الآن](#)

2 بحث



ابحث عن القنوات والبرامج والأفلام والتطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub.

لاستخدام خدمة بحث، تأكد من توصيل المنتج بشبكة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

3 Ambient

اضبط المنتج لعرض المحتوى الذي تريده، مثل الوقت أو الطقس، عند عدم استخدام المنتج.

للرجوع إلى الوضع المنتج من الوضع Ambient، اضغط على  < زر الاتجاه الأيسر < **الوسائط**. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل المنتج.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لمزيد من المعلومات عن وضع Ambient، ارجع إلى ['استخدام وضع Ambient'](#)

4 Workspace

استخدم المنتج للوصول إلى الكمبيوتر الشخصي الخاص بك عبر الكمبيوتر الشخصي عن بُعد أو مشاركة الشاشة (لاسلكي).

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لمزيد من المعلومات حول Workspace، ارجع إلى ["استخدام Workspace"](#).

5 أَلْعَاب

شغّل الألعاب من شاشة المنتج عن طريق توصيل جهاز تحكم ب المنتج. كوّن الإعدادات لتحسين وحدة التحكم وجهاز الصوت لتشغيل الألعاب.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لمزيد من المعلومات حول **أَلْعَاب**، ارجع إلى "[استخدام Samsung Gaming Hub](#)".

6 الوسائط

تُبت العديد من التطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub، مثل تطبيقات الفيديو والموسيقى والرياضة والألعاب، واستخدم التطبيقات من المنتج.

لمزيد من المعلومات حول **الوسائط**، ارجع إلى "[حول الوسائط شاشة البدء](#)".

7 قائمة

قم بإدارة الأجهزة الخارجية المتصلة ب المنتج، وتكوين الإعدادات للوظائف المختلفة المتوفرة على المنتج.

لمزيد من المعلومات حول **قائمة**، ارجع إلى "[حول قائمة شاشة البدء](#)".

تشغيل ميزة Smart Hub تلقائياً

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > خيار شاشة البدء > البدء بالرئيسية لـ Smart Hub
حاول الآن

يؤدي تمكين البدء بالرئيسية لـ Smart Hub إلى تشغيل خدمة Smart Hub تلقائياً عند تشغيل المنتج. انتقل إلى هذا الخيار لتمكين الميزة أو تعطيلها.

تشغيل آخر تطبيق مستخدم تلقائياً

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > خيار شاشة البدء > تشغيل آخر تطبيق تلقائياً
حاول الآن

في حالة تعيين تشغيل آخر تطبيق تلقائياً على "تشغيل"، يتم تشغيل آخر تطبيق تم استخدامه تلقائياً عند تشغيل المنتج. يمكنك تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها. اضغط على الزر تحديد في القائمة الحالية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب التطبيق.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

الانعكاس التلقائي من Multi View

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > خيار شاشة البدء > التشغيل التلقائي لعكس
MultiView

إذا عكست شاشة جهازك المحمول على الشاشة، فسيعرض وضع العرض Multi View شاشة الجهاز تلقائياً. انتقل إلى هذا الخيار لتمكين الميزة أو تعطيلها.

✎ يتوفر على الشاشة لأي بث أو جهاز خارجي أو تطبيق يدعم Multi View.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

الإسقاط التلقائي في Multi View

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > خيار شاشة البدء > التشغيل التلقائي لبث Multi View [حاول الآن](#)

يؤدي تسجيل محتوى YouTube من الجهاز المحمول إلى عرض المحتوى تلقائيًا على Multi View.

✎ يتوفر على الشاشة لأي بث أو جهاز خارجي أو تطبيق يدعم Multi View.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

Smart Hub اختبار توصيلات

🏠 > قائمة > الإعدادات > الدعم > تطبيق العناية بالجهاز > التشخيص الذاتي > اختبار اتصال Smart Hub [حاول الآن](#)

إعادة ضبط Smart Hub

🏠 > قائمة > الإعدادات > الدعم > تطبيق العناية بالجهاز > التشخيص الذاتي > إعادة تعيين Smart Hub [حاول الآن](#)

✎ يمكنك إعادة ضبط إعدادات Smart Hub، لإعادة ضبط Smart Hub، أدخل رقم التعريف الشخصي. رمز PIN الافتراضي هو "0000". يمكنك تحديد رمز

PIN في 🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > مدير النظام > تغيير رمز التعريف الشخصي. [حاول الآن](#)

✎ قد يكون تغيير رمز التعريف الشخصي غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

Ambient استخدام وضع

تعرف على الوظائف المتاحة في وضع Ambient.


🏠 < زر الاتجاه الأيسر < Ambient 🌐 حاول الآن

اضبط المنتج لعرض الصورة أو المحتوى الذي تريده عند عدم استخدام المنتج.

✍ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

اضغط على الزر في شاشة الوضع Ambient للدخول إلى شاشة Ambient الرئيسية.

✎ في الوضع **Ambient** قد لا تكون بعض الوظائف مدعومة.



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 التعرف على وضع Ambient

اضغط على [عرض التعليمات](#) لعرض المعلومات المتعلقة بوضع Ambient بإيجاز، بما في ذلك الوظائف.

2 قائمة تطبيقات NFT

يمكنك تنزيل الصور من تطبيقات NFT واستخدامها في وضع **Ambient**. يمكنك نقل التطبيق إلى موقع آخر بتحديد **تحرير القائمة** الموجود في نهاية القائمة.

✍ قد تختلف تطبيقات NFT المدعومة حسب المنطقة.

✍ كلما يتم إصدار تطبيق NFT جديد، يمكنك عرض مجموعة أكثر تنوعًا من أعمال NFT الفنية.

3 معاينة الوظيفة أو المحتوى

حدد المحتوى والخلفية المفضلين لديك وقم بضبطهما كوضع **Ambient** الخاص بك. أثناء تشغيل الوضع **Ambient** اضغط على الزر تحديد في جهاز التحكم عن بُعد لعرض تفاصيل المحتوى.

يمكنك استخدام تطبيق SmartThings على جهاز محمول لتحديد المحتوى المطلوب وتغيير الإعدادات. يُشير إلى المحتوى المناسب تمامًا طوال اليوم.

قد تختلف فئات المحتويات المتوفرة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

- تغيير العمل الفني

قم بتغيير العمل الفني للعرض في وضع **Ambient**. اضغط على زر الاتجاه لأعلى الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لنقل التركيز إلى عمل فني. استخدم زر الاتجاه الأيسر أو الأيمن للانتقال إلى العمل الفني المطلوب، ثم اضغط على زر تحديد بجهاز التحكم عن بُعد.

- عرض التفاصيل

عرض معلومات مفصلة عن الصورة المحددة.

- المفضلة

أضف أو احذف صورًا معينة في **المفضلة** بالضغط على الزر تحديد في جهاز التحكم عن بُعد. لعرض العناصر التي تم تعيينها على أنها **المفضلة**، انتقل إلى **Ambient > المفضلة**.

– ♡ **المفضلة**: لم يتم ضبط العنصر على أنه المفضلة

– ♥ **المفضلة**: تم ضبط العنصر على أنه المفضلة

- تحرير

يمكن تغيير الإعدادات المختلفة وفقًا لتفضيلات المستخدم.

 قد تكون الوظائف المتوفرة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز أو المحتوى.

- **فلتر الطقس**

يمكنك إضافة تأثير الطقس للمحتوى.

- **فلتر الوقت**

يمكنك تحديد تنسيق وقت أي خلفية للمحتوى.

- **اللون**

يغير لون المحتوى.

- **المشاعر**

يحدد الوضع الذي يتوافق مع المحتوى.

- **الخلفيات**

لتغيير خلفية المحتوى.

- **تأثيرات الظل**

لتطبيق تأثير ظل تحدده للمحتوى.

- **تصفية**

يمكنك تحديد تأثير عامل تصفية الصور على المحتوى.

- **وضع BGM**

يمكنك إضافة موسيقى خلفية إلى المحتوى.

- إعدادات الشاشة

يمكنك ضبط الإعدادات مثل سطوع المحتوى وتشبع اللون ودرجة اللون.

- السطوع

لضبط سطوع المحتوى.

- الإشباع

لضبط تشبع لون المحتوى.

- درجة اللون

لضبط ألوان المحتوى.

- درجة الأحمر / درجة الأخضر / درجة الأزرق

لضبط تباين اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

تحديد فئة المحتوى

✎ قد تختلف فئات المحتويات المتوفرة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

- المفضلة

أثناء تشغيل الوضع Ambient اضغط على الزر تحديد بجهاز التحكم عن بُعد واضغط على ♥ المفضلة لحفظ المحتوى المعروض في المفضلة.

- ترويج له تطبيقات NFT

تصفح مجموعة متنوعة من المحتوى الجديد والمثير مع تطبيق يقدم أعمال NFT.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- إصدار خاص

تتيح لك الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الخاص بالأعمال الفنية والتصميمات الداخلية الإبداعية، المبتكرة بواسطة أرقى الفنانين والمصممين على مستوى العالم

- فقرة سينمائية

يُضيف رسمًا متحركًا متكررًا إلى جزء معين من الصورة لجعلها أكثر جذبًا للانتباه.

- **الألبوم الخاص بي**

يتيح لك إمكانية تعيين صورة مخزنة على هاتفك المحمول أو خدمة السحابة من Samsung خلفية لشاشة الوضع Ambient.

 لاستيراد الصور من جهازك المحمول أو خدمة السحابة من Samsung، استخدم تطبيق SmartThings على جهازك المحمول.

 للمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين إعدادات الصورة، حدد **كيفية تحديد الصور**.

- **مجموعة Q**

يوفر محتوى مخصص لتلفزيون Samsung QLED.

- **الحالة المزاجية**

تمتع بمجموعة من الخيارات لإنشاء الظروف المحيطة الصحيحة لتناسب مع حالتك المزاجية.

- **الاسترخاء**

يمكنك الاسترخاء مع مجموعة من المحتوى الهادئ المستوحى من الطبيعة لتهديئة حالتك المزاجية.

- **الديكورات**

يتيح لك إمكانية تحديد المحتوى باستخدام تصميم مفهوم وجميل.

- **معلومات**


يتيح لك إمكانية تحديد المعلومات الأساسية في الوقت الفعلي مثل الطقس ودرجة الحرارة والوقت والأخبار.


- **عمل فني**

يتيح لك إمكانية اختيار محتوى مثل الصور والأعمال الفنية المشهورة عالميًا.

- **نمط الخلفية**


تسمح لك باختيار خلفية للشاشة مقدمة من قبل سامسونج.

 التقط صورة للجدار باستخدام تطبيق SmartThings الموجود على جهازك المحمول لإنشاء سمية خلفية مخصصة. عندما تستخدم هذه الوظيفة، قد يحدث تأخير في نقل الصورة وتحسين دقتها حسب حالة الشبكة.

 يمكن ضبط **نمط الخلفية** التي تم إنشاؤها كخلفية للمحتوى. لضبطها كخلفية للمحتوى، اضغط على زر تحديد بجهاز التحكم عن بُعد أثناء تشغيل الوضع Ambient وحدد **تحرير**.

- **روتين**

استمتع بمجموعة من الإجراءات الروتينية، وكل منها يعرض المحتوى ليناسب كل جزء من يومك، أو أنشئ إجراءاتك الروتينية الخاصة عبر تطبيق SmartThings.



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

4 خيارات شاشة Ambient

تكون خيارات الوضع **Ambient** التالية قابلة للتكوين:

يمكن العثور على هذه القائمة في أسفل شاشة الوضع **Ambient** الرئيسية. لتكوين إعدادات الخيارات، مرر لأسفل وصولاً لآخر الجزء السفلي.

قد تختلف الخيارات المتاحة وفقًا للطراز.

• السطوع التلقائي

تغيير إعداد السطوع التلقائي لوضع **Ambient**.

عند تعيين هذه الوظيفة على **إيقاف التشغيل**، لا يتم ضبط مستوى سطوع شاشة المنتج تلقائيًا استجابة لمستوى الضوء المحيط.

• النوم بعد

لضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة الوضع **Ambient** تلقائيًا.

في حالة عدم وجود دخل لجهاز التحكم عن بُعد للوقت المضبوط، تنطفئ الشاشة.

• إعادة ضبط كل الصور

أعد ضبط الصور المحفوظة في **الألبوم الخاص بي**.

• ما المقصود بـ Ambient؟

يعرض معلومات حول الوضع **Ambient** بإيجاز، بما في ذلك الوظائف.

الدخول إلى شاشة عرض المنتج من وضع Ambient

للوصول إلى شاشة المنتج من الوضع **Ambient** اضغط على الزر أو لإعادة التوجيه إلى شاشة الوضع **Ambient** شاشة البدء، واضغط على زر الاتجاه الأيسر في جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد أو **الوسائط**.


إذا كان المنتج قيد إيقاف التشغيل وتم الضغط على الزر ، ستظهر **الوسائط** شاشة البدء.

استخدام Samsung Gaming Hub

شغل مجموعة متنوعة من الألعاب مباشرةً على المنتج من خلال Samsung Gaming Hub. واصل وحدة التحكم من خلال Bluetooth أو USB.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < الألعاب

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز والدولة.



✎ قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 تعرف على المزيد

يوفر معلومات حول Samsung Gaming Hub وتفاصيل عن كيفية استخدام الأجهزة.

2 الملحقات والموسيقى / الملحقات

• وحدات التحكم

حدد وحدة التحكم لتوصيله بـ المنتج.

✎ لمزيد من المعلومات بخصوص وحدات التحكم المدعومة، يُرجى الرجوع إلى "[استخدام لوحة الألعاب](#)".

• الصوت

حدد جهاز صوت (مثل سماعة رأس الألعاب) لتوصيله بـ المنتج.

• مشغل الموسيقى

تحكّم في الموسيقى المُراد تشغيلها عند اللعب.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز والدولة.


3 التطبيقات والأجهزة

ثبّت أو أزل التطبيقات أو الأجهزة المطلوبة لتشغيل الألعاب.

4 قائمة الألعاب

اشترِ الألعاب أو اشترك في الخدمة المقدمة من Samsung Gaming Hub. حدد لعبة لعرض تفاصيلها.

يلزم تثبيت التطبيقات ذات الصلة ليتسنى تشغيل بعض الألعاب.



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

5 الخيارات ونشاط الألعاب

تتوفر هذه القائمة في الجزء السفلي من شاشة Samsung Gaming Hub. لتكوين **الخيارات ونشاط الألعاب**، مرّ إلى الجزء السفلي.

• قفل تصنيف الألعاب

حدد الحد الأدنى لسن ممارسة الألعاب.

الحد العمري غير مدعوم إلا لمجال تصفح الألعاب السحابية في Samsung Gaming Hub.

• التخصيص

يوصى بالمحتوى المخصص، وفقًا للألعاب التي لعبها المستخدم مؤخرًا والمحتوى الذي يهتم به المستخدم.

• برنامج تعليمي

يوفر معلومات بخصوص Samsung Gaming Hub وتفاصيل عن كيفية استخدام الأجهزة.


حول الوسائط شاشة البدء

تُثبت العديد من التطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub، مثل تطبيقات الفيديو والموسيقى والرياضة والألعاب، وتستخدم التطبيقات من المنتج.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر > **الوسائط**

Ark Dial: 📎 < التحكم بالعجلة > 🏠 (رئيسية)

✎ تكون خاصية Ark Dial مزودة مع Odyssey Ark.



✎ قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 📁 Apps

تُثبت مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub، مثل تطبيقات الفيديو والموسيقى والرياضة والألعاب، وتستخدم التطبيقات من المنتج.

✎ لاستخدام Apps، تأكد من توصيل المنتج بشبكة.


✎ لمزيد من المعلومات حول Apps، ارجع إلى "استخدام خدمة Apps".

2 📁 نقل عنصر في Home Screen

من نهاية قائمة **Apps**، حدد **تحرير القائمة**. انقل التركيز إلى التطبيق المُراد نقله، واضغط على زر الاتجاه لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد. حدد **نقل** من قائمة الخيارات. استخدم زر الاتجاه الأيسر أو الأيمن لتغيير موضع التطبيق، ثم اضغط على تحديد. يؤدي ذلك إلى تغيير موضع التطبيق على شاشة البدء.

3 📁 إزالة عنصر من Home Screen

من نهاية قائمة **Apps**، حدد **تحرير القائمة**. انقل التركيز إلى التطبيق المُراد إلغاء تثبيته، واضغط على زر Down (أسفل) في جهاز التحكم عن بُعد. حدد **إزالة** من قائمة الخيارات. يؤدي ذلك إلى إزالة التطبيق من قائمة شاشة البدء.



4 العناصر الحديثة

قم بالوصول إلى آخر برنامج شاهدته على TV أو آخر مصدر إدخال تم استخدامه.

5 تشغيل الآن

اعرض قائمة عناصر محتوى Samsung TV Plus التي تُبث حاليًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، حسب إشارة الإدخال والإعدادات.

6 الدليل العام

الدليل العام هو تطبيق يسمح لك بالبحث عن محتويات متنوعة والاستمتاع بها، مثل عروض التلفزيون والدراما والأفلام في مكان واحد. الدليل العام يستطيع أن يوصي بمحتوى مخصص حسب تفضيلاتك.

يمكنك استخدام هذه الميزة على جهازك المحمول باستخدام تطبيق SmartThings من Samsung.

✎ للوصول إلى الدليل العام، اضغط على زر الاتجاه لأسفل بجهاز التحكم عن بُعد في شاشة البدء.

✎ للاستمتاع بالمحتوى الوارد من هذه التطبيقات على المنتج الخاص بك، يجب تثبيتها على المنتج.


✎ عندما تشاهد محتوى مدفوع، قد تحتاج إلى الدفع باستخدام التطبيق المرتبط به.

✎ قد يتم تقييد بعض المحتويات وفقًا لشروط الشبكة المتوافرة لديك واشتراكاتك في القنوات المدفوعة.

✎ تمثل الرقابة الأبوية أمرًا ضروريًا عند استخدام الأطفال لهذه الخدمة.

✎ قد تبدو الصور ضبابية بناءً على الظروف المحيطة بموفر الخدمة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.



7 خيارات الوسائط

يمكن العثور على هذه القائمة أسفل صفحة [الوسائط](#) الرئيسية. لتكوين إعدادات الخيارات، مرر لأسفل وصولاً لآخر الجزء السفلي.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **تفضيلات:** حدد خدمة مفضلة لتلقي توصيات المحتوى التي تلائم تفضيلاتك.
- **متابعة المشاهدة:** اختر موفري المحتوى لمتابعة المشاهدة. يمكنك متابعة مشاهدة عروض مختلفة في مكان واحد من خلال جميع موفري المحتوى الداعمين لمتابعة المشاهدة الواردين أدناه.
- **قفل الأبوين:** أعد التوجيه إلى قائمة قفل الأبوين. قم بتشغيل جميع إعدادات الرقابة الأبوية أو إيقاف تشغيلها.

حول قائمة شاشة البدء

قم بإدارة الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج، وتكوين الإعدادات للوظائف المختلفة المتوفرة على المنتج.

🏠 > زر الاتجاه الأيسر > قائمة

Ark Dial: > التحكم بالعجلة > ⚙️ إعدادات سريعة

✎ تكون خاصية Ark Dial مزودة مع Odyssey Ark.



✎ قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 حساب Samsung

انتقل إلى شاشة **حساب Samsung** لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الخروج من حسابك.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام حساب Samsung](#)".

2 الإشعارات

يمكنك عرض قائمة الإشعارات لجميع الأحداث التي تحدث على المنتج. يظهر إشعار على الشاشة عندما يحين وقت لجدولة عرض أو جدولة تسجيل أو عند وجود حدث على جهاز مسجل.

إذا نقلت التركيز إلى **الإشعارات**، ثم ضغطت على زر التحديد، ستظهر نافذة الإشعار على اليمين وتتوفر الوظائف التالية:

• حذف الكل

يمكنك حذف جميع الإشعارات.

• الإعدادات

يمكنك تحديد الخدمات التي ترغب في أن يتم تنبيهك بشأنها.

عند تحديد **السماح بتشغيل الصوت**، تظهر الإشعارات ويصدر صوت بوجود إشعار.

3 أجهز متصلة

حدد جهازًا خارجيًا متصلًا بـ المنتج.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج".

4 الإعدادات

انقل التركيز إلى قائمة **الإعدادات** لعرض خيارات الإعداد السريع أسفل القائمة. يمكن استخدام إعدادات سريعة لتكوين الميزات المُستخدمة بشكل متكرر بسرعة.

قد تكون عناصر **الإعدادات** غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

• كل الإعدادات

يعرض قائمة **الإعدادات** لتكوين إعدادات معينة.

• الدعم

يعرض قائمة إعدادات **الدعم**.

• الشبكة / Wi-Fi

تحقق من اتصال الشبكة لديك. للتحقق من اتصال الشبكة لديك أو تغيير إعدادات الاتصال، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، وحدد **حالة الشبكة** أو **إعدادات الشبكة**.

• الوضع الذكي (أو وضع الصوت الذكي)

في **الوضع الذكي** (أو **وضع الصوت الذكي**)، يتعرّف المنتج على البيئات المحيطة والضوضاء والمحتوى وأنماط استخدامك ويحللها لتقديم أفضل تجربة مشاهدة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام الوضع الذكي".

• وضع الصورة

قم بتغيير وضع الصورة للحصول على أفضل تجربة مشاهدة. اضغط على زر Select (تحديد) لتغيير **وضع الصورة**.

• إعداد الصورة

قم بتكوين إعدادات الشاشة بسهولة: **السطوع، التباين، حدة الوضوح، اللون و تظليل (G/R)**.

- **تكبير للملء**

قم بتكبير محتوى التطبيق لملء الشاشة. قد يبدو بعض المحتوى مقصودًا بعد التكبير.

 يتوافر فقط أثناء تشغيل التطبيقات التي تسمح بوظيفة التكبير.

- **وضع الصوت**

يمكنك تحديد أي وضع صوت لتحسين تجربة الاستماع الخاصة بك. لتغيير وضع الصوت، اضغط على الزر تحديد. لإجراء تعديلات مُتقدمة، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **إعداد الموازن**.


- **حجم الصورة**

حدد نسبة الارتفاع إلى العرض المناسبة لبيئة المشاهدة. اختر نسبة الارتفاع إلى العرض المطلوبة باستخدام زر تحديد. لتكوين إعدادات معينة، اضغط على زر الاتجاه لأسفل الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، وحدد **انتقال إلى حجم الصورة**.

- **معدل الشاشة**

يمكنك تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها من **16:9** (الإعداد السابق) إلى العرض الفائق (**21:9** أو **32:9**).

 يجب عليك ضبط الدقة من الكمبيوتر الخاص بك مرة واحدة فقط في المرة الأولى.

 يمكن تغيير نسبة عرض شاشة **شريط اللعبة** إلى ارتفاعها فقط إذا كانت دقة العرض الفائق مدعومة في اللعبة أو الكمبيوتر. يعتمد دعم نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها **21:9** و **32:9** على عنوان اللعبة لذا تأكد من استشارة الشركة المنتجة للعبة.

 عند تكوين إعدادات **الوضع الرأسي (الالعاب > وضع العرض في الشاشة الرأسية)** بعد ضبط الشاشة على الوضع الرأسي، من الممكن تغيير نسبة البعدين إلى إما **9:16** (الإعداد السابق) أو **9:32**.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **مخرج الصوت**

يمكنك تحديد السماعات التي يستخدمها المنتج لإخراج الصوت. لتغيير مخرج الصوت، اضغط على الزر تحديد.

- **قائمة جهاز Bluetooth**

وصِّل المنتج بسماعات Bluetooth. يمكن القيام بذلك عن طريق تحديد **قائمة جهاز Bluetooth** للبحث تلقائيًا عن أجهزة الصوت التي تعمل بـ Bluetooth.

 قد تكون سماعة Bluetooth المتصلة غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

• وضع الألعاب

يمكنك تعيين **وضع الألعاب** لتحسين شاشة المنتج لتحسين الأداء عند اللعب. لتشغيل **وضع الألعاب** أو إيقاف تشغيله، اضغط على الزر "تحديد". لضبط الخيارات التفصيلية، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **الانتقال إلى إعدادات وضع الألعاب**.

✎ يمكن تغيير اسم **وضع الألعاب** هذا إلى **Adaptive-Sync / FreeSync** حسب بطاقة الرسومات المرفقة.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا أثناء استخدام مصدر دخل خارجي.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "ضبط بيئة المشاهدة للأجهزة الخارجية".

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• Flex Move Screen

استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد لتكبير/تصغير الشاشة أو تغيير موضع الشاشة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو التطبيقات.

✎ عند تصغير الشاشة، قد تبدو دقة النص والمحتويات الأخرى المعروضة منخفضة على بعض الشاشات.

✎ تتوفر هذه الخاصية أيضًا على Ark Dial. إن Ark Dial مزودة فقط مع Odyssey Ark.

✎ من Ark Dial، أدر العجلة إلى اليسار/اليمين لتكبير/تصغير الشاشة، أو استخدم أزرار الاتجاهات لتغيير موضع الشاشة. (Ark Dial: < > التحكم بالعجلة < > **Flex Move Screen**)

• وضع حماية العين

قم بالضبط على جودة صورة مثالية مناسبة لاسترخاء العين.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• Active Ambient

مع Active Ambient، يمكنك اختيار نمط يناسب حالة الشاشة التي تشاهدها. يمكن لمجموعة متنوعة من الأنماط إنشاء أجواء للنطاق المحيط وبيئة أكثر شمولية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو التطبيقات.

• إعداد تغيير منفذ USB

اضبط نوع منفذ USB لتعيين Odyssey Ark.

✎ إذا تغير المصدر إلى كمبيوتر متصل من خلال كبل موزع USB أو USB-C عند ضبط التغيير التلقائي، يتغير منفذ USB تلقائيًا إلى الكمبيوتر.

✎ لا يمكن تعيين منفذ USB إلا للكمبيوتر المتصل أو Odyssey Ark.

- **ترجمة مصاحبة**

يمكنك مشاهدة عروض بث المنتج مع الترجمة. لتفعيل أو إلغاء تفعيل الوظيفة **ترجمة مصاحبة**، اضغط على الزر تحديد. لتشغيل اختصارات الوصول، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **اختصارات الوصول**.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **مؤقت النوم**

يمكنك إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا في وقت محدد. لتغيير مؤقت النوم، اضغط على الزر تحديد. لضبط الوقت المحدد الذي سيتم فيه إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **إعداد مؤقت الإيقاف**.

- **محسّن التباين**

اضبط التباين تلقائيًا لمنع فروق السطوع الزائدة بين المناطق الأكثر سطوعًا والأكثر قتامة.

- **درجة اللون**

يمكنك تحديد درجة لون تناسب تفضيلات العرض خاصتك. للتغيير إلى درجة لون تريدها، اضغط على الزر تحديد.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **وضوح الصورة**

يمكنك تحسين الصور التي تحتوي على الكثير من الحركات. لتشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها، اضغط على الزر تحديد. لضبط الخيارات التفصيلية، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **إعدادات وضوح الصورة**.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **تنسيق صوت خرج رقمي**

يمكنك تحديد تنسيق خرج للصوت الرقمي. ولاحظ أن خيار **Dolby Digital+** يكون متوفرًا فقط عبر HDMI (ARC) للأجهزة الخارجية التي تدعم تنسيق **Dolby Digital+**.

 ميزة HDMI (ARC) مدعومة في بعض الطرز. افحص اسم منفذ HDMI لطراز المنتج الذي تم شراؤه.

 قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **مسافة اللون**

يمكنك تعيين نطاق الألوان على شاشة المنتج. للتغيير إلى مسافة لون تريدها، اضغط على الزر تحديد. لضبط الخيارات التفصيلية، اضغط على زر الاتجاه لأسفل، ثم حدد **إعدادات مسافة اللون**.

• توفير الطاقة والكهرباء

اعرض قائمة **توفير الطاقة والكهرباء**. تقليل استهلاك الطاقة عن طريق تغيير تفضيلات الطاقة الخاصة بك وخيارات توفير الطاقة الأخرى.

✎ قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

5 Multi View

أثناء مشاهدة المنتج، يمكنك عرض شاشات متعددة منقسمة في نفس الوقت.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام Multi View](#)".

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

6 My Contents

أنشئ شاشة الترحيب التلقائية الخاصة بك. استخدم تطبيق SmartThings للهاتف المحمول لإنشاء شاشة البداية للشاشة الذكية بسهولة، حيث يتم عرض الصور والتاريخ والوقت.

✎ استخدم تطبيق SmartThings للهاتف المحمول لتكوين إعدادات محددة من أجل **My Contents**. (مثال، **تحديد الصور، إعدادات البدء التلقائي،**

إعدادات وضع السكون)

✎ إذا تم تشغيل **My Contents** تلقائيًا وتريد إيقاف تشغيل الشاشة الذكية، فاضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

7 تحرير القائمة

من نهاية قائمة **الإعدادات**، حدد **تحرير القائمة**. يمكنك تغيير موقع الوظائف في شاشة **الإعدادات**.

✎ توجد طريقة بديلة لنقل إحدى الوظائف؛ وهي نقل التركيز إلى الوظيفة المراد نقلها، ثم الضغط مع الاستمرار على زر تحديد.

استخدام حساب Samsung

إنشاء حساب Samsung الخاص بك وإدارته.

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < حساب Samsung < حاول الآن

حاول الآن

✎ يُمكنك عرض النص الكامل لـ الشروط والسياسة في 🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < حساب Samsung

✎ **Samsung < حسابي < الشروط والبنود، سياسة الخصوصية** بعد تسجيل الدخول إلى حساب Samsung.

✎ اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة المنتج لإنشاء حساب على Samsung أو تسجيل الدخول إليه.

✎ يمكن استخدام حساب Samsung على المنتج، والجهاز المحمول، وموقع الويب باستخدام مُعرِّف واحد.

تسجيل الدخول إلى حساب Samsung

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < حساب Samsung < تسجيل الدخول

إنشاء حساب جديد

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < حساب Samsung < إنشاء حساب

إدارة حساب Samsung الخاص بك

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < حساب Samsung < حسابي

عند تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك، يمكنك استخدام الوظائف التالية:

• تسجيل الخروج

عندما يشارك عدة أشخاص المنتج، يمكنك تسجيل الخروج من حسابك لمنع الآخرين من استخدامه.

✎ لتسجيل الخروج من حساب Samsung 🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < حساب Samsung

(Samsung)، انقل التركيز إلى رمز حسابك، ثم اضغط على الزر تحديد. عند ظهور نافذة منبثقة، حدد تسجيل الخروج.

• تحرير ملف تعريف

يمكنك تعديل معلومات حسابك.

✎ لحماية معلوماتك الشخصية، أدخل **تحرير ملف تعريف** ثم ستعيّن طريقة التسجيل إلى **حدد المعرّف الخاص بك** وأدخل كلمة المرور (أمان عالٍ).

✎ إذا كنت تريد أن يقوم المنتج بتسجيل دخولك إلى حسابك تلقائيًا حينما تقوم بتشغيل المنتج، فانقر على **البقاء قيد تسجيل الدخول**.

✎ عند استخدام المنتج بواسطة عدة أشخاص، أوقف تشغيل **البقاء قيد تسجيل الدخول** لحماية المعلومات الشخصية.

- إعداد PIN

قم بضبط رمز PIN أو تغييره.

- معلومات الدفع

يمكنك عرض معلومات الدفع الخاصة بك أو إدارتها.

- نسخ احتياطي

يمكنك نسخ إعدادات المنتج احتياطيًا إلى التخزين السحابي لديك. عند إعادة تعيين المنتج أو استبداله، يمكنك أيضًا استعادة إعداداته باستخدام الإعدادات المنسوخة احتياطيًا.

- تسجيل المنتج

يمكنك تسجيل المنتج الحالي أو الاطلاع على المعلومات المسجلة. يمكنك بسهولة الحصول على الخدمات بعد تسجيل المنتج.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 يمكنك الاطلاع على المعلومات المسجلة أو حذفها من موقع حساب Samsung على الويب (https://account.samsung.com).

- مزامنة الإنترنت

بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung وتكوين إعدادات **مزامنة الإنترنت**، يمكنك مشاركة المفضلات التي قمت بتسجيلها على أجهزة أخرى.


- إزالة الحساب

يمكنك حذف حساب من المنتج. على الرغم من أنك حذف حسابك على Samsung من المنتج، فلن يتم إلغاء اشتراكك.

 لإلغاء الاشتراك من حسابك على Samsung، قم بزيارة موقع حسابات Samsung على الويب (https://account.samsung.com).

- الشروط والبنود، سياسة الخصوصية

يمكنك عرض اتفاقية المُستخدم وسياسة الخصوصية.

 للمزيد من المعلومات حول الشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية، حدد **عرض التفاصيل**.

استخدام Workspace

استخدم الوظيفة البعيدة للاتصال بجهاز Windows PC أو جهاز Mac أو بجهاز محمول من المنتج واستخدامه.

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < [Workspace](#)  < [حاول الآن](#)

قم بتوصيل جهاز Windows PC أو جهاز Mac أو جهاز محمول بالمنتج لاستخدام الجهاز بسهولة.

✎ لضمان سهولة استخدام جهاز الكمبيوتر، وُصِّل لوحة المفاتيح أو الماوس بجهاز المنتج مسبقًا.

استخدام مشاركة الشاشة (Windows PC)/انعكاس الشاشة (Mac)

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < [Workspace](#)  < [Windows PC](#) < [مشاركة الشاشة](#)

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < [Workspace](#)  < [Mac](#) < [انعكاس الشاشة](#)

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط إعدادات الكمبيوتر الشخصي وتوصيل المنتج بالكمبيوتر الشخصي لاسلكيًا.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا لأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تدعم مشاركة الشاشة لاسلكيًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ يتوفر الاتصال عبر Windows OS في Windows 10 والإصدارات اللاحقة فقط.

✎ يتوفر الاتصال عبر Mac OS في AirPlay.

استخدام Easy Connection to Screen

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < [Workspace](#)  < [Windows PC](#) < [التوصيل السهل](#)

يمكنك استخدام وظيفة الوصول عن بُعد بعد تثبيت Easy Connection to Screen على جهازك الكمبيوتر.

اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لتنزيل تطبيق الكمبيوتر Easy Connection to Screen وتثبيته. ثم يمكنك توصيل كمبيوتر عن بُعد بسهولة.

1. قم بتنزيل تطبيق الكمبيوتر Easy Connection to Screen من <http://smsng.co/easy> ثم قم بتثبيته على الكمبيوتر لديك.

2. سجّل الدخول باستخدام حساب Samsung نفسه لكل من المنتج وجهاز الكمبيوتر.

3. عند تشغيل الكمبيوتر وتوصيله عبر الشبكة، تعرض شاشة البدء الخاصة بـ [Workspace](#) جهاز الكمبيوتر.

✎ يتوفر تطبيق الكمبيوتر Easy Connection to Screen في Windows 10 والإصدارات اللاحقة فقط.

✎ وفقًا لبيئة الشبكة التي تشمل تكوين جدار الحماية ونوع الموجه وقوة الإشارة اللاسلكية، قد تحدث مشاكل في الاتصال مثل سرعة منخفضة أو قطع الاتصال أو الاتصال المحدود.

توصيل الكمبيوتر البعيد

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < Workspace < Windows PC < اتصال يدوي [حاول الآن](#)

🏠 < زر الاتجاه الأيسر < Workspace < Mac < الدخول عن بُعد [حاول الآن](#)

يوفر اتصال مكتبي عن بُعد (RDP) للاتصال عن بُعد بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows وحوسبة الشبكة الافتراضية (VNC) لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac. للاتصال بكمبيوتر عن بُعد، يجب عليك إدخال عنوان IP للكمبيوتر البعيد أو حدّد ملف تعريف محفوظ. أدخل اسم مُستخدم وكلمة مرور صحيحين. في حالة وجود أي جهاز كمبيوتر يُمكن الوصول إليه عبر الشبكة نفسها، سيتم عرض عنوان IP الذي تم العثور عليه.

✎ لتسجيل كمبيوتر شخصي مُستخدم باستمرار، انتقل إلى [إدارة ملفات تعريف المستخدم](#)، ثم اضغط على زر تحديد. عندما تظهر نافذة منبثقة، حدد [إضافة](#)، ثم أدخل معلومات الحاسوب الشخصي.

✎ لا يتوفر الاتصال عندما يدخل جهاز الكمبيوتر لديك في وضع توفير الطاقة. يوصى بإلغاء وضع توفير الطاقة.

✎ يُوصى بتوصيل الشبكة السلكية، لأن الصوت أو الشاشة قد يتعرض للانقطاع وفقًا لظروف الشبكة.

1. كَوّن إعدادات الكمبيوتر لاستخدام وظيفة Workspace.

✎ يتوفر الاتصال بنظام Windows عبر بروتوكول RDP في Windows 10 Professional أو أعلى.

✎ لا يتم دعم الاتصال عن بُعد بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac عبر بروتوكول VNC سوى لنظام التشغيل Mac OS X 10.5 أو ما بعده.

• نظام تشغيل Windows:


- 1) انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز جهاز الكمبيوتر الموجود على سطح المكتب أو مستكشف Windows، ثم انقر فوق خصائص.
- 2) انقر فوق سطح المكتب البعيد، ثم حدد تفعيل سطح المكتب البعيد.

• نظام تشغيل Mac OS:

- 1) حدد قائمة < تفضيلات > النظام ثم انقر فوق المشاركة.
- 2) حدّد خانة اختيار مشاركة الشاشة وتسجيل الدخول عن بُعد.
- 3) قم بتشغيل تطبيق تغيير الدقة الذي جرى تنزيله من App Store ثم قم بتغيير الدقة إلى 1440 x 900 أو أقل من ذلك.

✎ في حالة عدم تغيير الدقة في نظام تشغيل Mac OS، فقد تظهر الصورة السابقة أثناء توصيل كمبيوتر بعيد.

2. أدخل الإعدادات المطلوبة لتوصيل الكمبيوتر عن بُعد.




قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 الكمبيوتر/ملف التعريف

أدخل عنوان IP أو ملف التعريف للكمبيوتر الشخصي الذي تود الاتصال به.

- في حالة أنظمة تشغيل Windows، عندما يكون الكمبيوتر المراد الاتصال به داخل الشبكة نفسها (موجّه لاسلكي/AP)، قم بتشغيل الأمر "cmd" من إعدادات > الشبكة والإنترنت > عرض خصائص الشبكة أو من بدء > تشغيل، ثم قم بتشغيل "ipconfig" للتحقق من عنوان IPv4 للكمبيوتر.
- في حالة نظام تشغيل Mac، يمكنك التحقق من عنوان IP من الإعدادات > الوصول عن بُعد.
- عندما لا يكون المنتج والكمبيوتر داخل الشبكة نفسها، يلزم معرفة عنوان IP العام وتكوين الموجّه اللاسلكي وAP. تحقق مما إذا كان الموجّه اللاسلكي المتصل بالكمبيوتر يدعم إعادة توجيه المنفذ. عندما توفر الشركة ميزات أمان إضافية مثل جدار الحماية، اطلب المساعدة من موظف الأمن.



2 اسم المستخدم

أدخل اسم المستخدم الخاص بالكمبيوتر. كيفية التحقق من اسم المستخدم:

- نظام تشغيل Windows: وحدة التحكم > التحكم في حساب المستخدم
- نظام تشغيل Mac OS: تفضيلات النظام > المستخدمين & المجموعات

3 كلمة المرور

أدخل كلمة المرور لحساب تسجيل الدخول.

✎ لاستخدام رمز PIN، لا تُدخل الرمز ولكن أدخل كلمة المرور المحددة للكمبيوتر.

تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على كمبيوتر بعيد

عند تحريك مؤشر الماوس إلى الجزء العلوي من الشاشة بعد الوصول إلى كمبيوتر بعيد، فسيظهر الشريط العلوي. عندما يتم النقر فوق رمز مجلد المشاركة في الشريط العلوي، فستظهر المجلدات التي جرى مشاركتها على نظام تشغيل Windows أو Mac OS. يمكنك إعادة تشغيل محتوى الوسائط في أي مجلد.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "تشغيل الصور/الفيديو/الموسيقى".

لاستخدام هذه الوظيفة، فإن خيار مشاركة المجلد على الكمبيوتر الموصّل يجب تمكينه كما هو موضح أدناه:

- نظام تشغيل Windows:

1. قم بتشغيل مستكشف Windows ثم انتقل إلى المجلد المراد مشاركته.
2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المجلد ثم انقر فوق خصائص.
3. بعد ظهور نافذة خصائص انقر فوق علامة تبويب المشاركة ثم انقر فوق المشاركة المتقدمة.
4. بعد ظهور نافذة المشاركة المتقدمة، حدّد خانة اختيار مشاركة هذا المجلد.

- نظام تشغيل Mac OS:

1. حدد قائمة > تفضيلات النظام ثم انقر فوق المشاركة.
2. حدّد خانة اختيار مشاركة الملفات.
3. لإضافة مجلد للمشاركة، انقر فوق زر إضافة+ الموجود بالأسفل.
4. حدّد مجلدًا ثم انقر فوق إضافة+.


✎ يُوصى بتوصيل الشبكة السلكية، لأن الصوت أو الشاشة قد يتعرض للانقطاع وفقًا لظروف الشبكة.

✎ عند تشغيل ملف فيديو عبر كمبيوتر بعيد، قد يحدث تقطيع للصوت أو الصورة.

استخدام Samsung DeX


قم بتشغيل **Samsung DeX** على جهازك المحمول لتوصيل البرنامج بـ المنتج.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل **Samsung DeX**. قد لا يتم البحث عن بعض الطرز عند توصيل المنتج من جهاز محمول من خلال **Samsung DeX**. إذا كان الأمر كذلك، فاتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الجهاز المحمول لتوصيل البرنامج.

تتوفر هذه الوظيفة فقط على الأجهزة المحمولة التي تدعم Samsung DeX اللاسلكية. 

استخدام Microsoft 365

يمكنك قراءة أو إنشاء مستند بعد الوصول إلى موقع الويب Microsoft 365.

قم بتشغيل الموقع في وضع ملء الشاشة. 

يُعد تعديل عنوان URL مستحيلًا في صفحة Microsoft 365. 

إضافة إشارات مرجعية

حدّد رمز **إضافة إشارتك المرجعية**. باستخدام وظيفة الإشارة المرجعية لمتصفح **Workspace**، يمكنك إضافة أو حذف رابط الإشارة المرجعية من أو إلى **Workspace**.

لإضافة الإشارة المرجعية، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك لدى Samsung. 

عدد الإشارات المرجعية التي يمكن إضافتها إلى **Workspace** محدود. 

لا يشارك متصفح **Workspace** بيانات عبر الإنترنت. (متصفح الويب خارج من **Workspace**) 

استخدام إشارات مرجعية

يمكنك الوصول إلى الإشارة المرجعية عن طريق تحديد رمز الإشارة المرجعية المضاف إلى **Workspace**.

قد تختلف الشاشة على صفحة الويب عن التي في الكمبيوتر.

يمكنك نسخها أو لصقها في أي نص. يتم دعم بعض تنسيقات الصور.

للحصول على تسجيل دخول سهل وآمن إلى إشارات مرجعية، فإن كلمة مرور **Workspace** تتمتع بدعم إضافي وكذا **Samsung Pass**.

تعيين **Samsung Pass** أو كلمة مرور **Workspace**.

قم بتعيين **Samsung Pass** أو كلمة مرور **Workspace** لاستخدامه في  > زر الاتجاه الأيسر > **Workspace** > قم بتشغيل متصفح **Workspace** (حدد أيضًا **Microsoft 365** أو **إضافة إشارتك المرجعية**) > **قائمة الإنترنت** > **الإعدادات** > **عام**.

تُتيح لك كلمة مرور **Workspace** سهولة إدارة معزف الإشارة المرجعية وكلمة المرور دون الحاجة إلى المصادقة بالمقاييس الحيوية على الأجهزة المحمولة. ولهذا الغرض، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك. يتم تشفير كلمة المرور لكي تُخزن بأمان على المنتج الخاص بك.

ومع ذلك، قد لا يعمل تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور **Workspace** وفقًا لسياسة موقع الويب.

تعمل كلمة مرور **Workspace** فقط على **Workspace**.

للوصول بأمان إلى الإشارة المرجعية، يمكنك استخدام التشغيل التلقائي لمتصفح **Workspace** أو مسح سجلات المحفوظات.

قبل الوصول إلى الإشارة المرجعية، يُرجى الرجوع إلى "يرجى قراءة الإرشادات قبل استخدام وظيفة Internet".

لا يشارك متصفح **Workspace** بيانات عبر الإنترنت. (متصفح الويب خارج من **Workspace**)

تدعم الإشارة المرجعية اختصارات لوحة المفاتيح التالية:

• F1: العودة إلى شاشة البدء الخاصة بـ **Workspace**.

• F5: تنشيط.

• F8: كتم الصوت.

• F10/F9: لضبط مستوى الصوت.

• F11: التبديل بين وضع ملء الشاشة أو الشاشة الافتراضية.

استخدام الوصول إلى TV

باستخدام وظيفة الانعكاس، يمكنك مشاهدة TV من شاشة المنتج.

حدد TV المطلوب واعكسه لعرض محتوى TV من شاشة المنتج.

🏠 > قائمة > أجهزة متصلة > الوصول إلى TV

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز TV.


الاتصال بجهاز TV

حدد الوصول إلى TV لعرض قائمة بأجهزة TV المتاحة للاتصال بها. حدد TV المطلوب ووصله بـ المنتج.

بمجرد إنشاء اتصال بـ TV، يقوم المنتج بحفظ التلفزيون وعرضه في قائمة الأجهزة المتصلة. يمكنك استخدام هذه الأيقونة لاحقًا للاتصال بسهولة بنفس TV.

لقطع الاتصال بـ TV، اضغط على الزر ⏏ الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

التحكم في TV المتصل من المنتج



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

لاستخدام الشاشة أثناء تشغيل المحتوى، اضغط على زر الاتجاه لأعلى الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

1 الطاقة: شغل TV المتصل أو أوقف تشغيله. (تشغيل/إيقاف تشغيل اللوحة فقط)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

2 لوحة المفاتيح الرقمية: اضغط على رقم قناة لتغيير قناة TV المتصل. يمكنك اختيار مفتاح التنقل لأعلى/لأسفل في القنوات.

3 المصدر: قم بتغيير مصدر الإدخال المتصل بـ TV.

استخدام خدمة Apps


تنزيل تطبيقات متعددة وتشغيلها من Smart Hub.

Apps < الوسائط < < <

يمكنك الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المحتويات، بما في ذلك مقاطع الفيديو وملفات الموسيقى والرياضات والألعاب من خلال تثبيت التطبيقات المقابلة على المنتج.

لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل المنتج بالشبكة.

عند تشغيل Smart Hub لأول مرة، يتم تثبيت التطبيقات الافتراضية تلقائيًا. قد تختلف التطبيقات الافتراضية حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 حساب Samsung

انتقل إلى شاشة **حساب Samsung** لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الخروج من حسابك.

عند تسجيل الخروج من حسابك على Samsung، حدّد **تسجيل الدخول** لتسجيل الدخول.

إذا كنت ترغب في تنزيل تطبيقات جديدة باستخدام **Apps**، فقم أولاً بتسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung.

2 بحث في التطبيق

يمكنك البحث عن التطبيقات المتاحة.

3 الإعدادات

يمكنك إدارة التطبيقات المثبتة.


تثبيت تطبيق

1. انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في تثبيته، ثم اضغط على الزر تحديد. تظهر شاشة المعلومات التفصيلية.
2. حدد **تثبيت**. عندما يصبح التثبيت مكتملاً، ستظهر القائمة **فتح**.
3. حدد **فتح** لتشغيل التطبيق في الحال.

 يمكنك عرض التطبيقات المثبتة من شاشة **الإعدادات**.

 إذا كانت الذاكرة الداخلية لـ المنتج غير كافية، فيمكنك تثبيت بعض التطبيقات المحددة على جهاز USB.





 لا يمكنك تشغيل تطبيق تم تثبيته على جهاز USB إلا عندما يكون جهاز USB متصلاً بـ المنتج. إذا تم فصل جهاز USB أثناء تشغيل تطبيق ما، فسيتم إنهاء التطبيق.

 لا يمكنك تشغيل تطبيق تم تثبيته على جهاز USB على كمبيوتر شخصي أو المنتج آخر.

تشغيل تطبيق


يمكنك تشغيل التطبيق المطلوب من **التطبيقات التي تم تنزيلها**.

تظهر الرموز الموضحة أدناه ضمن رمز التطبيقات المحددة، وتشير إلى ما يلي:

-  : يتم تثبيت التطبيق على جهاز USB.
-  : يتضمن التطبيق كلمة مرور.
-  : يحتاج التطبيق إلى التحديث.
-  : يدعم التطبيق وظيفة الانعكاس.

إدارة التطبيقات المثبتة

حدد الإعدادات في Apps. يمكنك إدارة التطبيقات المثبتة.



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 إزالة تطبيق

1. حدد تطبيقًا لحذفه.

2. حدد **حذف**.

ومن ثم، يتم حذف التطبيق المحدد.

تأكد أيضًا من إزالة بيانات التطبيقات ذات الصلة عند إزالة تطبيق ما.

لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات القياسية.

2 إضافة تطبيقات إلى شاشة البدء

1. حدد تطبيقًا لإضافته.

2. حدد **إضافة إلى الرئيسية**.

3. بعد ظهور شاشة البدء، انقل التطبيق المحدد إلى الموقع المطلوب.

4. اضغط على زر تحديد.

تمت إضافة التطبيق المحدد إلى شاشة البدء.

إذا تمت إضافة التطبيق المحدد بالفعل إلى شاشة البدء، فسيتم تعطيل هذه الوظيفة.

3 قفل التطبيقات وإلغاء قفلها

1. حدد تطبيقًا لقفله أو لإلغاء قفله.

2. حدد **غلق/إلغاء غلق**.

وسيتم قفل التطبيق المحدد أو إلغاء قفله.

 لقفّل تطبيق أو إلغاء قفله، أدخل رمز PIN. رمز PIN الافتراضي هو "0000". يمكنك تحديد رمز PIN في  < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي. **حاول الآن**

 قد يكون تغيير رمز التعريف الشخصي غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

4 نقل التطبيقات

1. حدد تطبيقًا لنقله.

2. حدد **نقل**.

3. انقل التطبيق إلى الموقع المطلوب.

4. اضغط على زر تحديد.

تم نقل التطبيق المحدد.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

5 إعادة تثبيت تطبيق

1. حدد التطبيق الذي تريد تثبيته مرة أخرى.

2. حدد **إعادة التثبيت**.

فتبدأ إعادة التثبيت.

6 التحقق من تفاصيل معلومات التطبيق

1. حدد التطبيق الذي تريد التحقق منه.

2. حدد **عرض التفاصيل**.

فتظهر شاشة معلومات التطبيق.

 يمكنك تصنيف تطبيق من شاشة **عرض التفاصيل**.

7 تحديث التطبيقات تلقائيًا

لتحديث التطبيقات المثبتة تلقائيًا، اضغط **التحديث التلقائي على تشغيل**.

 لا يتم تمكين ميزة التحديث التلقائي إلا عند توصيل المنتج بالشبكة.

استخدام e-Manual

تحكم في المنتج الخاص بك، واقرأ الدليل المضمن فيه.

تشغيل e-Manual


🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الدعم < فتح e-Manual

يمكنك عرض e-Manual المضمّن الذي يحتوي على معلومات حول الميزات الرئيسية ل المنتج.

يمكنك تنزيل نسخة من e-Manual من موقع Samsung على الويب لعرضها أو طباعتها على الكمبيوتر الشخصي لديك أو جهازك المحمول (https://www.samsung.com).

لا يمكن الوصول إلى بعض شاشات القوائم من الدليل الإلكتروني e-Manual.

استخدام الأزرار الموجودة في e-Manual



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 🔍 (بحث)

حدد عنصرًا من نتائج البحث لتحميل الصفحة المقابلة له.

2 ⌚ (المواضيع المعروضة أخيرًا)

يمكنك من هنا تحديد موضوع من قائمة الموضوعات التي تم عرضها مؤخرًا.

3 🗺️ (خريطة الموقع)

يعرض القوائم لكل عنصر في e-Manual.


4 A-Z (فهرس)

يمكنك من هنا تحديد كلمة أساسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

5 تطبيق العناية بالجهاز

يمكنك تحسين حالة المنتج وتشخيصها. يمكنك التحقق من مساحة التخزين لديك وتنظيفها، أو تشخيص المشكلات، أو طلب الدعم الفني.



تشير الكلمات المكتوبة باللون الأزرق (مثل **Internet**) إلى عنصر قائمة.

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

6 (حاول الآن)

للسماح لك بالوصول إلى عنصر القائمة المطابقة وتجربة الميزة مباشرةً.

7 (ارتباط)

يمكنك الوصول من هنا إلى موضوع تمت الإشارة إليه وتحتته خط في الصفحة e-Manual على الفور.

استخدام Internet

تصفح الإنترنت على المنتج.

Internet < الوسائط < <

عند تشغيل Internet، يمكنك رؤية موقع التي تم عرضها مؤخرًا أو التوصيات المميزة. عند تحديد موقع مرغوب، يمكنك الوصول إليه مباشرة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

يمكنك استخدام وظيفة Internet بسهولة أكبر بعد توصيل لوحة المفاتيح والماوس.

يمكنك تمرير صفحات الويب باستخدام زر الاتجاه في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بعد.

قد تختلف صفحات الويب عن تلك الموجودة على الكمبيوتر.

قبل استخدام Internet، يُرجى الرجوع إلى "يرجى قراءة الإرشادات قبل استخدام وظيفة Internet".

يحتوي تطبيق Internet على إعدادات Samsung Pass (Internet < الوسائط < قائمة الإنترنت < الإعدادات < Samsung Pass) مضمن.


باستخدام Samsung Pass، يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع الويب بسهولة وأمان. عند زيارة موقع الويب مرة أخرى، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام مصادقة المقاييس الحيوية Samsung Pass على جهازك المحمول دون إدخال معرفك وكلمة المرور.

ومع ذلك، قد لا يعمل تسجيل الدخول باستخدام Samsung Pass هذا وفقًا لسياسة موقع الويب. ولهذا الغرض، يجب أن تكون قد سجلت الدخول إلى الجهاز المحمول باستخدام حساب Samsung مسجل في Samsung Pass.

استخدام SmartThings

تسمح ل المنتج بالاتصال بأجهزة متنوعة تم الكشف عنها والتحكم فيها في المساحة نفسها.

🏠 < قائمة < 📶 أجهزة متصلة < ⚙️ SmartThings < 🔄 حاول الآن < 🔄 حاول الآن

يمكنك التحكم في الأجهزة المسجلة في الخدمة السحابية SmartThings والأجهزة المتصلة مباشرة بهذا المنتج باستخدام جهاز تحكم عن بُعد. 

قد لا تعمل الوظائف التي يمكن التحكم فيها بواسطة جهاز التحكم عن بُعد حسب موقع الجهاز. في هذه الحالة، انقل موقع الجهاز. 



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. 

1 المفضلة

يمكنك عرض الأجهزة أو الميزات التي تم ضبطها كمفضلات من علامة التبويب **جهاز/حياة/الأتمتة**.

2 جهاز

يمكنك عرض الأجهزة المتصلة بـ SmartThings، واستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتحديد أي جهاز من الأجهزة المتصلة والتحكم فيه. في وضع **عرض الخريطة**، يمكنك نقل موضع جهاز ما لإنشاء خريطة مخصصة والتحقق من حالة الجهاز.

إذا سجّلت الدخول بنفس الحساب المستخدم لتطبيق SmartThings على الجهاز المحمول، فيمكنك عرض الأجهزة المسجّلة من خلال SmartThings، بشكل أكثر بديهية من **عرض الخريطة**.

قائمة الأجهزة المتوافقة مع Product

| النوع | تفاصيل الوصف |
|---|--|
| الأجهزة التي تعمل عبر جهاز التحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء (اكتشاف الأشعة تحت الحمراء) | مكيف الهواء، منقي الهواء، روبوت المكنسة الكهربائية، المروحة الإلكترونية، جهاز الترطيب |
| الأجهزة التي تعمل عبر Bluetooth | مكبر الصوت بـ Bluetooth، سماعات الرأس، Soundbar، لوحة المفاتيح، الفأرة، لوحة الألعاب |
| الأجهزة التي تعمل عبر SmartThings | للحصول على التفاصيل حول الأجهزة التي تعمل عبر SmartThings، ادخل إلى https://www.smartthings.com/products . يمكن أيضًا التحكم في أجهزة SmartThings من تطبيق الهاتف المحمول. |

للحصول على قائمة تفصيلية بالأجهزة المدعومة، تفضّل زيارة موقع www.samsung.com.

قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة استنادًا إلى الجهاز الخارجي.

3 حياة

يعرض خدمات حياة الموصى بها التي يمكن عرضها أو التحكم فيها من SmartThings.

لا تُعرض سوى خدمات حياة التي يدعمها المنتج فقط.

4 الأتمتة

يمكنك عرض أو تشغيل المشاهد التي أنشئت من علامة تبويب **الأتمتة** في تطبيق SmartThings على الجهاز المحمول.

5 الموقع أو الجهاز القريب من المنتج

- المكان

يعرض كل الأماكن المتصلة عبر تطبيق SmartThings.

• الأجهزة القريبة من المنتج

تعرض جميع الأجهزة التي تم الكشف عنها والتي يمكن توصيلها والتحكم بها.

يمكنك تشغيل خيارات التحكم بعد تحديد جهاز مطلوب.

✎ قد تختلف الخيارات المتوفرة باختلاف الجهاز.

6 إضافة جهاز

يعرض قائمة الأجهزة التي يمكن تسجيلها على المنتج. يمكنك تسجيل أي شيء من خلال تحديد جهاز.

7 حساب Samsung

انتقل إلى شاشة حساب Samsung لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الخروج من حسابك.

✎ عند تسجيل الخروج من حسابك على Samsung، حدد **تسجيل الدخول** لتسجيل الدخول.

8 الإعدادات

يمكنك تعديل الأجهزة المتصلة بـ **SmartThings**، أو تكوين إعدادات الإشعارات للأجهزة. يمكنك أيضًا تشغيل ميزة موزع SmartThings.

الوصول السريع إلى SmartThings

يمكنك التحكم في معظم الأجهزة المستخدمة عن طريق الوصول إلى قائمة **أجهزة متصلة** دون الحاجة إلى الوصول إلى **SmartThings**.

🏠 < قائمة < **أجهزة متصلة**

استخدم ميزات موزع SmartThings **حاول الآن**

استخدم ميزات موزع SmartThings على مختلف منتجات Samsung لتوصيل أجهزة إنترنت الأشياء (مثل: مصابيح الإضاءة أو المقابس أو المستشعرات) التي يدعمها SmartThings.

🏠 < قائمة < **أجهزة متصلة** < **SmartThings** < الإعدادات < موزع SmartThings

✎ سلسلة M5/M7 : يتطلب دونجل SmartThings التوصيل بـ Zigbee/سٲ.


✎ احرص على تسجيل الدخول إلى نفس حساب Samsung على المنتج تمامًا مثل تطبيق SmartThings على جهازك المحمول.


✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة استنادًا إلى نوع الجهاز المتصل.

تسجيل الأجهزة وإدارتها عبر SmartThings [حاول الآن](#)


تسجيل الأجهزة الثانوية التابعة لـ Product J

1. عند وجود جهاز تم الكشف عنه بالقرب من المنتج، ستظهر لك نافذة التسجيل المنبثقة على شاشة المنتج.

 في حالة عدم اكتشاف أي جهاز، قد لا تظهر النافذة المنبثقة.

 للإتصال بجهاز عن طريق البلوتوث، تأكد من إتمام عملية إقرانه.

2. **حدد التسجيل لتسجيل الجهاز.**

 لتسجيل أحد الأجهزة، تأكد من أن هذا الجهاز يعمل بتقنية الأشعة فوق الحمراء IR وأنه قابل للاستكشاف في المنطقة المحيطة بجهاز المنتج. قد تختلف الأجهزة والخيارات المدعومة وفقاً للطراز.

 **حدد إغلاق.** وبعدها ستختفي نافذة تسجيل الجهاز المنبثقة.

يمكنك تسجيل جهاز في  < قائمة <  SmartThings < إضافة جهاز.

 يتم تسجيل جهاز متصل عبر كابل HDMI أو كاميرا USB تلقائياً.

  < قائمة <  SmartThings، يمكنك رؤية الخيارات المتوفرة لكل جهاز. [حاول الآن](#)

قد تختلف الخيارات الممكن دعمها باختلاف الجهاز.

تسجيل الشاشة الذكية/الجهاز الذكي/جهاز إنترنت الأشياء من تطبيق الهاتف المحمول

استخدم تطبيق SmartThings للهاتف المحمول لتسجيل الشاشة الذكية أو الجهاز الذكي أو أجهزة إنترنت الأشياء المختلفة الخاصة بك. لا يمكن تسجيل بعض أجهزة إنترنت الأشياء إلا باستخدام تطبيق الهاتف المحمول هذا. في تطبيق الهاتف المحمول، انقر على أضيف جهازاً جديداً + (إضافة جهاز) لإضافته.

قم بتوصيل جرس الباب بشاشتك الذكية لتلقي إشعار بفيديو لجرس الباب والتحدث مع الزائر أثناء مشاهدة الشاشة الذكية.

 أجراس الباب المعتمدة فقط (Works with SmartThings WWST) مدعومة. قد تختلف الخيارات المدعومة وفقاً للجهاز.

استخدام مستشعرات الشاشة عبر SmartThings [حاول الآن](#)

في حالة تفعيل المستشعر، يمكنك رؤية جهاز الاستشعار على علامة تبويب جهاز SmartThings . يمكنك إنشاء عدة سيناريوهات لإنترنت الأشياء مع المنتج دون الحاجة إلى شراء مستشعر إنترنت أشياء منفصل.

 > قائمة >  أجهزة متصلة > SmartThings > الإعدادات > المستشعرات

 يمكن تفعيل كل مستشعر بموافقة المستخدم.

 قد لا يكون كل مستشعر مدعومًا حسب الطراز.

التحكم في SmartThings بواسطة Bixby [حاول الآن](#)

عن طريق وجود Bixby في المنتج، يمكنك التحكم في الأجهزة المتصلة بـ SmartThings وكذلك المنتج باستخدام الأوامر الصوتية.

 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة استنادًا إلى نوع الجهاز المتصل.

التحكم في الجهاز المعروض من تطبيق SmartThings للهاتف المحمول [حاول الآن](#)

من تطبيق SmartThings على الجهاز المحمول، استخدم وظيفة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ المنتج مثل التشغيل/الإيقاف، التبديل بين القنوات، مستوى الصوت، وأربعة مفاتيح الاتجاهات. يمكنك أيضًا استخدام **بحث**، و **APPS**، ووضع **Ambient** وكاميرا الهاتف وغيرها من الوظائف من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

التشغيل التلقائي (الوضع/الإجراء) في تطبيق SmartThings للجهاز المحمول يتيح لك تشغيل التطبيقات المثبتة على المنتج تلقائيًا.

وبواسطة التشغيل التلقائي يمكنك تشغيل المنتج في الوقت الذي ترغبه وتشغيل التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر تلقائيًا.

تشغيل الصور/الفيديو/الموسيقى

شغل محتوى الوسائط المُخزّن على المنتج، وأجهزة USB، وأجهزة المحمول، والكاميرات، وأجهزة الكمبيوتر، وما إلى ذلك.

🏠 > قائمة > أجهزة متصلة > الجهاز المتصل [حاول الآن](#)

يمكنك تشغيل محتوى الوسائط المحفوظ على أجهزة تخزين مثل جهاز USB أو جهاز محمول أو كاميرا على المنتج.

✎ إذا كان طراز المنتج يستخدم صندوق One Connect، فإن منفذ USB-C الموجود في ظهر المنتج يكون مخصصًا لكاميرا USB ولا يدعم تشغيل محتوى الوسائط. لتشغيل محتوى الوسائط، استخدم منفذ USB الموجود في صندوق One Connect.

✎ لا يمكنك تشغيل محتوى الوسائط إذا كان المحتوى أو جهاز التخزين غير مدعوم من المنتج. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى ["اقرأ ما يلي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى"](#).

✎ انسخ الملفات المهمة احتياطيًا قبل توصيل جهاز USB. تخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن الملفات التالفة أو المفقودة.

يمكنك استخدام الوظائف التالية الموجودة في شاشة قائمة محتويات الوسائط لجهاز تخزين.

1 تصفية حسب

لترشيح محتوى الوسائط حسب نوع الوسائط.

2 فرز حسب

لفرز قائمة المحتويات.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب نوع الجهاز الخارجي.



3 الخيارات

لحذف محتوى الوسائط المحدد من قائمة محتويات الوسائط أو تشغيله. عند قيامك بتحديد [تنشيط](#)، تتم إعادة تحميل قائمة المحتويات.

✎ لا يمكنك حذف سوى المحتوى المُسجل. لحذف المحتوى، قم بتغيير الخيار [تصفية حسب](#) إلى [مسجل](#).

✎ قد يكون [مسجل](#) غير مدعوم حسب المنطقة الجغرافية.


تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على كمبيوتر أو جهاز محمول

1. حدّد الجهاز الذي يتضمن محتوى الوسائط المتعددة في  < قائمة <  أجهزة متصلة > مصادر. تظهر قائمة محتويات الوسائط في الجهاز.

2. حدد عنصر محتوى وسائط ما من القائمة.

يتم عرض المحتوى المحدد.

 قد لا يتم تشغيل المحتوى وفقًا لطريقة التشفير أو تنسيق الملف. علاوةً على ذلك، قد تكون العديد من الوظائف مقيدة.

 قد لا يتم عرض المحتوى الموجود على الأجهزة المتصلة بـ المنتج عبر شبكتك بسلاسة نظرًا إلى وجود مشكلات اتصال بالشبكة. وإذا حدث ذلك، يمكنك استخدام جهاز USB.

تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على جهاز USB

1. وُضِّل جهاز USB بمنفذ USB.

2. عند ظهور رسالة منبثقة على الشاشة، حدد [تصفح](#) للانتقال بسهولة إلى قائمة محتويات الوسائط المتعددة المخزنة على الجهاز.

 إذا كان جهاز USB الذي يتضمن المحتوى الذي تريد عرضه متصلاً بالفعل بـ المنتج، حدد جهاز USB في شاشة  < قائمة <  أجهزة متصلة > مصادر.

3. حدد عنصر محتوى لتشغيله من القائمة.

يتم عرض المحتوى المحدد.

الاستماع إلى صوت جهازك المحمول من خلال سماعة المنتج باستخدام Sound Mirroring

استمتع بالاستماع إلى الموسيقى في غرفة المعيشة الخاصة بك. يتم إنشاء المرئيات على شاشة المنتج الخاص بك تغيير وتستجيب لتردد الموسيقى التي تستمع إليها.

1. ابحث عن المنتج الخاص بك واتصل به من قائمة الأجهزة (التي تعمل بالبلوتوث) * الموجودة على هاتفك المحمول.
2. حدد محتوى الوسائط الذي تريد تشغيله على جهازك المحمول.

يتم تشغيل الوسائط المحددة عبر سماعة المنتج.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ في بعض الطرز، قد تختلف صورة المحتوى المُشغَّل حسب الوضع.

✎ قد تكون العملية مقيدة في حالة اتصال المنتج وجهاز مكبر الصوت لاسلكيًا.

الأزرار والوظائف المتوفرة أثناء تشغيل محتوى الوسائط المتعددة

اضغط على الزر تحديد أثناء تشغيل أي فيديو أو صورة أو محتوى مسجل. ستظهر الأزرار التالية.

✎ قد تكون بعض الأزرار والوظائف المتوفرة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد تختلف الأزرار والوظائف المتاحة مع المحتوى الذي تعرضه أو تشغيله.

• إيقاف مؤقت، تشغيل

إيقاف محتوى الوسائط المتعددة مؤقتًا أو تشغيله.

• الانتقال إلى الخلف أو الانتقال إلى الأمام

اضغط على زر الاتجاه لأعلى لنقل التركيز إلى شريط التحكم في التشغيل، ثم حدد زر الاتجاه لليمين أو اليسار من شريط التحكم في التشغيل للانتقال إلى الخلف أو الأمام خلال 10 ثوان في الفيديو.

- انتقل إلى قسم تشغيل محدد، وحرك التركيز لأعلى على شريط التشغيل ثم حدد صورة من الصور المصغرة الخمسة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب تنسيق الملف.

- إيقاف

إيقاف المحتويات التي يتم عرضها.

- السابق / التالي

لعرض ملف محتوى الوسائط المتعددة السابق أو التالي.

- إرجاع / التقديم السريع

إرجاع محتوى الوسائط المتعددة أو تقديمه. لزيادة سرعة الإرجاع أو التقديم بمعدل يصل إلى 3 أضعاف السرعة العادية، كرر تحديد الزر. للعودة إلى السرعة الطبيعية، حدد الخيار ⏮ أو اضغط على الزر ⏮.

يمكنك استخدام الوظائف التالية عند إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا. لاحظ أنه عند إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا، لا يصدر المنتج أي صوت.

- **ترجيع بطيء أو تقديم بطيء:** يتيح لك تشغيل الفيديو ببطء إلى الخلف أو الأمام من خلال تحديد الخيار ⏮ أو ⏭. توجد 3 سرعات للتشغيل. لتغيير سرعة التشغيل، اضغط على الخيار بشكل متكرر. للعودة إلى السرعة الطبيعية، حدد الخيار ⏮ أو اضغط على الزر ⏮.

- الوضع 360

لتوفير عرض بزاوية 360 درجة للفيديوهات والصور.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب تنسيق الملف.

✎ لا تدعم ملفات الفيديو التي تستخدم ترميز mjpeg العرض بنظام 360 درجة.

✎ إذا كان الفيديو أو الصورة لا تدعم العرض بنظام 360 درجة، فقد يتسبب تطبيق التدوير بدرجة 360 في ظهور تشويش على الشاشة.

✎ قد يحدث تقطيع بمقاطع الفيديو إذا تم تطبيق التدوير بدرجة 360 عليها أثناء التشغيل بسرعة مضاعفة.

✎ قد يحدث تقطيع لمقاطع الفيديو التي تدعم العرض بنظام 360 درجة إذا كان التدوير بمعدل 360 درجة مطبق عليها في نفس الوقت مع وظائف أخرى أثناء التشغيل.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة لبعض أنواع الدقة.


✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **تدوير تلقائي 360 درجة**

يقوم بضبط زاوية عرض الفيديو تلقائياً عن طريق تحليل نسبة التغيرات في الصورة أثناء تشغيل ملف فيديو يدعم العرض بنظام 360 درجة. يبدأ التدوير في بعد بدء هذه الوظيفة بوقت قصير.

عندما يكون **تدوير تلقائي 360 درجة** قيد التركيز، اضغط على الزر تحديد للتغير إلى الأوضاع التالية:

–  عام

–  ديناميكي

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تحديد **الوضع 360**.

 عند تنشيط الوظيفة **تدوير تلقائي 360 درجة**، يتبع ذلك ضبط تلقائي. قد يختلف موضع الضبط باختلاف الصورة.


 يتم ضبط زاوية عرض الفيديو يدوياً في الوضع عام.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب تنسيق الملف.

 ملفات الفيديو التي تستخدم ترميز mjpeg لا تدعم العرض بنظام 360 درجة.

 إذا كان الفيديو لا يدعم العرض بنظام 360 درجة، فقد يتسبب تطبيق التدوير بدرجة 360 عليه في ظهور تشويش على الشاشة.

 قد يحدث تقطيع بمقاطع الفيديو إذا تم تطبيق التدوير بدرجة 360 عليها أثناء التشغيل بسرعة مضاعفة.

 قد يحدث تقطيع لمقاطع الفيديو التي تدعم العرض بنظام 360 درجة إذا كان التدوير بمعدل 360 درجة مطبق عليها في نفس الوقت مع وظائف أخرى أثناء التشغيل.

 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة لبعض أنواع الدقة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **تكرار**

تشغيل محتوى الوسائط المتعددة الحالي بشكل متكرر أو جميع ملفات محتويات الوسائط المتعددة الموجودة في المجلد نفسه بشكل متكرر.

- **عشوائي**

لتشغيل ملفات الموسيقى بترتيب عشوائي.

- إيقاف الصورة

لتشغيل ملفات الموسيقى مع إيقاف تشغيل الشاشة.

- ملاءمة الشاشة

ملاءمة الصورة بالشاشة.

- تدوير إلى اليسار / تدوير إلى اليمين

تدوير صورة إلى الاتجاه الأيمن أو الأيسر.

- تكبير

تكبير صورة.

- موسيقى خلفية

إيقاف تشغيل موسيقى الخلفية مؤقتًا أو استئناف تشغيلها في أثناء عرض الصور على المنتج.

 تتوافر هذه الوظيفة بعد تمكين خيار **موسيقى خلفية**.

- الخيارات

 قد تختلف الخيارات المتاحة حسب الطراز والمحتوى.

| الوظيفة | الوصف |
|-------------------|--|
| سرعة عرض الشرائح | لضبط سرعة عرض الشرائح.  إذا كان هناك ملف صورة واحد فقط في جهاز USB، فلن يتم تشغيل عرض الشرائح. |
| تأثير عرض الشرائح | لاستخدام تأثيرات الانتقال لعرض الشرائح.  إذا كان هناك ملف صورة واحد فقط في جهاز USB، فلن يتم تشغيل عرض الشرائح. |
| موسيقى خلفية | تشغيل موسيقى الخلفية مثلما هو محدد في النافذة المنبثقة في أثناء عرض الصور على المنتج .  يجب حفظ ملفات الموسيقى بجهاز USB الموجود به ملفات الصورة.  لإيقاف موسيقى الخلفية مؤقتًا، حدد موسيقى خلفية من أسفل شاشة التشغيل. |
| الترجمة | يمكنك تعيين خيارات الترجمة المصاحبة التفصيلية، مثل اللغة والمزامنة والحجم واللون.  إذا كانت الترجمة لا تظهر بشكل صحيح، فتتحقق من إعداد الترميز. |
| تدوير | لتدوير الفيديو. |
| لغة الصوت | تغيير لغة الصوت.  لا تتوفر هذه الوظيفة إلا إذا كان الفيديو يدعم الصوت متعدد المسارات. |
| معلومات | لعرض معلومات تفصيلية حول محتوى الوسائط المتعددة الحالي. |

استخدام Multi View

يمكنك عرض عناصر محتوى عديدة من خلال Multi View.

🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < 🖼️ Multi View [حاول الآن](#)

(Ark Dial: ⚙️ < التحكم بالعجلة < 🖼️ Multi View)

✎ تكون خاصية Ark Dial مزودة مع Odyssey Ark.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.


✎ يكون وضع الألعاب و VRR والألعاب السحابية غير مدعومين أثناء تشغيل الوضع Multi View.

✎ عند عرض عدة شاشات صغيرة باستخدام Multi View، قد تظهر دقة بعض الشاشات منخفضة.

✎ يمكن عرض مدخل خارجي واحد فقط (بما في ذلك HDMI، DisplayPort، من النوع C) وشاشة واحدة لجهاز معكوس.

✎ أثناء تشغيل الوضع Multi View، يتم دعم معدلات التحديث التي تصل إلى 120 هرتز للمدخلات الخارجية. تدعم بعض الطرز حتى 60 هرتز.

لبدء تشغيل Multi View، انتقل إلى 🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < 🖼️ Multi View. ثم، حدد العنصر الذي تريده من قائمة إضافة عرض. أو حدد ابتكار الخاص بي لتكوين تخطيط وشاشة مخصصين.



✎ قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

عندما يكون Multi View قيد التشغيل، اضغط على الزر تحديد لتكوين القوائم التالية.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة والخيارات المتاحة لكل رمز قائمة متوفرين وفقًا للطراز والمنطقة.

المحتوى

يمكنك عرض التطبيق أو المصدر المعروض حاليًا.

✎ بعد تحديد عنصر المحتوى، يمكنك التحكم بالشاشة أو تغيير التطبيق والمصدر.



-  **تطبيق/مصدر**
يمكنك تغيير محتوى النافذة المحددة.
-  **ملء الشاشة** /  (خروج إلى ملء الشاشة).
تنتهي **Multi View** ومن ثم تظهر ملء الشاشة.
-  **حجم الشاشة**
يحدد الحجم المطلوب لـ **Multi View**.
-  **موضع الشاشة**
يحدد وضعًا لشاشة **Multi View**. تظهر قائمة **موضع الشاشة** فقط عندما يكون المنتج في الوضع الرأسي.
-  **صورة داخل صورة**
يحدد موضع الشاشة الصغيرة على الشاشة الكاملة. تظهر شاشة التركيز في الجهة اليمنى أو اليسرى كنافذة صغيرة.
-  **صوت مزدوج**
ستسمع صوت كلا الشاشتين في نفس الوقت عن طريق ضبط نسبة الصوت لكل شاشة.
 لا يتوفر **صوت مزدوج** في بعض التطبيقات.

• Bluetooth Speaker ✕

يمكنك سماع الصوت عن طريق الاتصال بسماعة Bluetooth.

• ✕ حذف

يمكنك حذف الشاشة المحددة.

لإغلاق **Multi View**، اضغط على  أو  في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart.


 يمكن بدء تشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها بالضغط على الزر  في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart.

 لا تعمل هذه الوظيفة سوى بواسطة عروض بث المنتج، أو الأجهزة الخارجية، أو التطبيقات التي تدعم **Multi View**.

 أثناء تشغيل **Multi View**، يتم تشغيل التطبيق القائم بالإسقاط من جهازك المحمول على **Multi View**. هذه الوظيفة غير متوفرة في بعض التطبيقات.

 في بعض الطرز، يمكنك عرض الصورة على الكاميرا المتصلة بتطبيق SmartThings على جهازك المحمول.

 Q-Symphony غير مدعوم بواسطة **Multi View**.

 عند استخدام جهاز خارجي متصل بجهاز استقبال أو بجهاز Soundbar في **Multi View**، فإن الصوت يخرج من سماعة المنتج وليس من جهاز الاستقبال أو جهاز Soundbar.

استخدام Bixby

تحدّث في الميكروفون الموجود في جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو المنتج للتحكم في المنتج الخاص بك.

لا يتوافر Bixby إلا عند توصيل المنتج بالشبكة.

لاستخدام Bixby، يجب تسجيل حساب ثم تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung. قد لا تكون بعض الوظائف مدعومة في حالة عدم تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung.

يدعم Bixby بعض اللغات فقط، وقد تختلف الوظائف المدعومة حسب المنطقة الجغرافية.

قد يكون Bixby غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.



تشغيل Bixby باستخدام الصوت

يمكنك بدء محادثة على الفور مع Bixby عن طريق نطق جملة "Hi, Bixby". انطق جملة "Hi, Bixby"، وسيتم تنشيط رمز Bixby الموجود في الجزء السفلي من شاشة المنتج في وضع الاستماع. استمر بالتحدث.


للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تكون داخل نطاق مسافة (10 أقدام) 3-4 م من المنتج الخاص بك، إذا كان Bixby لا يستجيب، راجع "تحدّث قائلاً "Hi, Bixby" ولكن Bixby لم يُجيب." في "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.


تشغيل Bixby باستخدام الأزرار على وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart

يمكنك إجراء محادثة مع Bixby باستخدام أزرار وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart. اضغط مع الاستمرار على الزر  بجهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart، وقل الأمر، ثم حرر الزر .

لمعرفة تفاصيل حول كيفية استخدام Bixby، اضغط على زر  مرة واحدة:

- وعند الضغط على الزر ، يظهر الزر [Explore Now](#) أسفل الشاشة. اضغط على الزر تحديد للانتقال إلى شاشة [Explore Bixby](#).





قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 ملف تعريف

قم بتسجيل الخروج بعد الذهاب إلى شاشة **ملف تعريف**.

عند تسجيل الخروج من حسابك على Samsung، حدّد **ملف تعريف** لتسجيل الدخول.

2 Tutorials

تظهر النافذة المنبثقة الخاصة باستخدام Bixby.

3 Settings

يمكنك تغيير الإعدادات لاستخدام Bixby.

قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

يمكن ضبط هذه الوظائف في **إعدادات Bixby** (🏠) > قائمة ≡ > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الصوت > إعدادات Bixby). **حاول الآن**

• أسلوب الصوت واللغة

يمكنك تغيير لغة Bixby وأسلوب الصوت.

لن تتغير لغات المنتج والتطبيقات الأخرى.

يدعم Bixby بعض اللغات فقط.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة في Bixby حسب اللغة المحددة.

• Voice Wake-up

قم بتكوين الإعدادات حول كيفية إيقاظ Bixby بصوتك.

✎ قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد تكون الوظيفة Voice Wake-up غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا عند تنشيط مفتاح الميكروفون الموجود في أسفل المنتج.

✎ للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تكون داخل نطاق مسافة (10 أقدام) 3-4 م من المنتج الخاص بك. إذا كان Bixby لا يستجيب، راجع "تحدثت قائلًا" "Hi, Bixby" ولكن Bixby لم يُجيب. في "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

• Sound feedback

تشغيل صوت عندما يبدأ Bixby ويتوقف عن الاستماع.

✎ قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

• Music Service Provider

حدد التطبيق المراد استخدامه عند البحث عن الموسيقى من خلال Bixby.

✎ قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

• Privacy

يمكنك أن تسمح لـ Bixby أو تمنعه من استخدام معلوماتك الشخصية عندما تستخدم خدمات Bixby.

✎ قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

• About Bixby

يعرض الشروط والأحكام المفصلة.

✎ قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

4 الأوامر الموصى بها

لعرض الأوامر الموصى بها التي يمكنك استخدامها للتحكم في المنتج باستخدام Bixby بالنظر إلى السياق الحالي.

إذا كنت لا ترغب في مشاهدة الأوامر الموصى بها، فاضبط **تلميح صوتي على إيقاف التشغيل** (🏠) < قائمة < الإعدادات < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الصوت < تلميح صوتي). **حاول الآن**

5 All Services

يمكنك التعرف على الأوامر الصوتية التي تتيح لك استخدام Bixby في مواقف متعددة. استخدم أزرار الاتجاهات للانتقال إلى الأمر المرغوب، ثم اضغط على الزر تحديد. يمكنك تشغيل المنتج بأوامر صوتية مختلفة.

اقرأ قبل الاستخدام Bixby

- قد تختلف ميزات ولغات التفاعل الصوتي المدعومة حسب المنطقة الجغرافية.
- إذا كانت اللغة التي تم تعيينها مختلفة عن لغة دولتك، قد لا تتوفر بعض الميزات.
- لا يتوافر Bixby إلا عند توصيل المنتج بالشبكة.
- حتى إذا كان المنتج متصلاً بالشبكة، فقد لا توجد استجابة نتيجة وجود خطأ في خادم Bixby.
- قد تتغير المواصفات الوظيفية القائمة إذا تم تحديث Bixby.
- لا يتوافر Bixby إلا في المنتج الذي يدعمه، ويأتي مزوّدًا بأجهزة تحكم عن بُعد تحتوي على ميكروفون.
- تعد الرموز التي تتضمن "-" والأحرف الخاصة غير مدعومة. وبالتالي، إذا كانت الكلمة أو الجملة تحتوي على قيم عددية أو رموز، فقد لا تعمل الوظيفة بصورة صحيحة.
- قد لا توفر نتائج البحث نتائج كاملة.
- وقد يكون مطلوبًا منك الدفع نظير بعض التطبيقات. وبالتالي، فقد تواجه تطبيق خدمة أو عقد.
- لتغيير القناة الحالية عن طريق التحدث بأسماء القنوات كأوامر صوتية، عليك إنهاء **العثور على موفر الخدمة**. يمكن ضبط **العثور على موفر الخدمة** في  < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < البث < إعدادات ومعلومات موفر الخدمة. [حاول الآن](#)
- إذا لم يتم تكوين إعدادات موفر الخدمة حتى الآن، قم بتكوينها في  < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < إعادة ضبط. [حاول الآن](#)
- ✎ قد تكون إعدادات موفر الخدمة في الإعداد الأولي غير مدعومة في بعض المناطق الجغرافية.
- لاستخدام وظيفة إدخال النص الصوتي ووظيفة البحث، يتعيّن عليك الموافقة على الأحكام التي تتيح للأطراف الثالثة جمع بياناتك الصوتية واستخدامها.
- لاستخدام وظيفة Bixby، يجب عليك ما يلي:
 - الموافقة على شروط استخدام مركز Smart Hub.
 - الموافقة على توجيه بشأن جمع المعلومات الشخصية واستخدامها لخدمة Smart Hub.
 - الموافقة على جمع المعلومات الشخصية واستخدامها لخدمة التفاعل الصوتي.

البنود الخاصة باستخدام Bixby

- يختلف معدل التفاعل الصوتي حسب مستوى الصوت/النغمة والنطق وبيئة الصوت المحيطة (صوت المنتج والضوضاء المحيطة).

استخدام شريط اللعبة

تحكم في مراقبة إعدادات اللعبة وإعدادات محسن اللعبة بسهولة باستخدام شريط اللعبة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.


بدء تشغيل شريط اللعبة

عند تعيين وضع الألعاب (🏠) > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > ألعاب > وضع الألعاب) على تشغيل أو تلقائي، اضغط مع الاستمرار على الزر (🎮) في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart لبدء تشغيل شريط اللعبة. [حاول الآن](#)

(Ark Dial: 🎮) > التحكم بالعجلة > شريط اللعبة)

تكون خاصية Ark Dial مزودة مع Odyssey Ark.

التعرف على شريط اللعبة



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 قائمة شريط اللعبة

• وقت الاستجابة

قم بتسريع معدل استجابة اللوحة للحصول على مقطع فيديو أكثر حيوية وطبيعية.

عند زيادة قيم تقليل الاهتزازات في إعدادات Motion Plus للألعاب (شريط اللعبة > إعدادات وضع الألعاب > إعدادات Motion Plus للألعاب)، يزيد التأخر بين الضغط على الزر وظهور النتيجة على الشاشة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.


• وضع صورة اللعبة


حدد وضع صورة اللعبة وفقاً لنوع اللعبة الحالي. لتخصيص جودة الصورة، حدد مستخدم.

- **معدل الشاشة**

يمكنك تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها من **16:9** (الإعداد السابق) إلى العرض الفائق (**21:9** أو **32:9**).

 يجب عليك ضبط الدقة من الكمبيوتر الخاص بك مرة واحدة فقط في المرة الأولى.


 يمكن تغيير نسبة عرض شاشة **شريط اللعبة** إلى ارتفاعها فقط إذا كانت دقة العرض الفائق مدعومة في اللعبة أو الكمبيوتر. يعتمد دعم نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها **21:9** و **32:9** على عنوان اللعبة لذا تأكد من استشارة الشركة المنتجة للعبة.

 عند تكوين إعدادات **الوضع الرأسي (ألعاب > وضع العرض في الشاشة الرأسية)** بعد ضبط الشاشة على الوضع الرأسي، من الممكن تغيير نسبة البعدين إلى إما **9:16** (الإعداد السابق) أو **9:32**.

- **Ultrawide Game View**

يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع لشاشة اللعبة إلى "عريض" للألعاب الغامرة.

 لا يتوفر **Ultrawide Game View** سوى في الأجهزة المصدر التي تدعم مخرجات 21:9، وقد يعمل بشكل مختلف حسب اللعبة أو المحتوى الذي يتم عرضه.

 عند تشغيل **Ultrawide Game View** أو إيقاف تشغيله للمرة الأولى، قد يلزم ضبط إعدادات شاشات العرض المتعددة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **تكبير/تصغير خريطة مصغرة**

استخدم أزرار الاتجاهات وزر تحديد في جهاز التحكم عن بُعد للتكبير في مساحات معينة من شاشة اللعبة وضبط معدل التكبير/التصغير.



للاطلاع على دقة الخريطة المصغرة المدعومة، انظر الجدول أدناه.

| نسبة عرض شاشة شريط اللعبة إلى ارتفاعها | الدقة المضبوطة في الكمبيوتر |
|--|-----------------------------|
| 21:9 | 2560 x 1080 (60 هرتز) |
| | 2560 x 1080 (120 هرتز) |
| | 2560 x 1080 (165 هرتز) |
| | 3840 x 1600 (60 هرتز) |
| 32:9 | 3840 x 1080 (60 هرتز) |
| | 3840 x 1080 (120 هرتز) |


*: لا يتم دعم هذه الوظيفة إلا عندما تكون وظيفة **VRR** بجهاز الكمبيوتر قيد إيقاف التشغيل.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.


في الوضع الرأسي، لا يكون **تكبير/تصغير خريطة مصغرة** مدعومًا إذا تم تعيين **الوضع الرأسي** على **9:16** أو **9:21** أو **9:32**.

في الوضع الرأسي، يعمل **تكبير/تصغير خريطة مصغرة** عندما يتم تعيين **الوضع الأفقي** على **21:9** أو **32:9**.


- **مخرج الصوت**

قم بتغيير جهاز إخراج الصوت. (على سبيل المثال، مكبر صوت المنتج أو مكبر صوت (ساوند بار) أو سماعة رأس Bluetooth أو غير ذلك في)  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.


- **Eclipse Lighting**

مع Eclipse Lighting، يمكنك إنشاء مجموعة متنوعة من ساحات لعب مميزة.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.


- **Active Ambient**

مع Active Ambient، يمكنك اختيار نمط يناسب حالة الشاشة التي تشاهدها. يمكن لمجموعة متنوعة من الأنماط إنشاء أجواء للنطاق المحيط وبيئة أكثر شمولية.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو التطبيقات.

- **نقطة الهدف الافتراضي**

يمكنك رؤية نقطة التوجيه الافتراضية على الشاشة.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **دليل التعليمات**

عرض التفاصيل حول كيفية استخدام كل عنصر من عناصر القائمة.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.


- **إعدادات وضع الألعاب**

ينقل القائمة إلى إعدادات وضع الألعاب.

2 عرض الحالة الحالية

- **الدقة:** يعرض دقة اللعبة التي يتم تشغيلها حاليًا.
- **إطار لكل ثانية:** يعرض عدد الإطارات في الثانية في الوقت الفعلي. إذا كان **VRR** نشطًا، فإن معدل الإطارات يتغير.
- **HDR:** يظهر على الوضع **تشغيل** عند تشغيل أحد ألعاب HDR.
- **VRR:** يعرض معدل التحديث المتغير.

ضبط عرض الألعاب بالعرض الفائق جدًا

اضبط دقة شاشة جهاز الكمبيوتر لتتطابق مع نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها المحددة في **شريط اللعبة** قبل تنشيط لعبة ذات عرض فائق جدًا. 

 تحقق مما إذا كانت اللعبة تدعم دقة العرض الفائق (21:9). في حالة توصيل المنتج بجهاز كمبيوتر وتعيين **وضع الألعاب** على **تشغيل** أو **تلقائي**، يتم تنشيط الشاشة العريضة (21:9) من **شريط اللعبة**.


 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة بحسب طراز الجهاز والمنطقة الجغرافية.

 إذا قمت بتعيين الدقة على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك لأول مرة، فيمكنك تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها من **شريط اللعبة** الموجود على المنتج.

| نسبة عرض شاشة شريط اللعبة إلى ارتفاعها | الدقة المضبوطة في الكمبيوتر |
|--|-----------------------------|
| 21:9 | 3840 x 1600 (60 هرتز) |
| | 3840 x 1600 * (120 هرتز) |
| | 3840 x 1600 * (144 هرتز) |
| | 3840 x 1600 * (165 هرتز) |
| | 2560 x 1080 * (60 هرتز) |
| | 2560 x 1080 * (120 هرتز) |
| | 2560 x 1080 * (144 هرتز) |
| | 2560 x 1080 * (165 هرتز) |
| | 2560 x 1080 * (240 هرتز) |

 *: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

 قد تختلف مستويات الدقة المدعومة حسب الطراز أو منفذ HDMI المتصل بالكمبيوتر.

 بعد ضبط الدقة، تحقق مما إذا كانت نافذة الكمبيوتر الشخصي أو شاشة Mac تتغيّر عندما تقوم بتغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها على **شريط اللعبة** في المنتج الخاص بك.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب نظام التشغيل أو الجهاز.

 إذا كان الجهاز الخارجي المتصل هو جهاز ألعاب، فلا تعمل الوظيفة حتى في حالة تغيير اسم المصدر إلى "الكمبيوتر الشخصي".


 **أثناء تشغيل أي لعبة، لا يمكن تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها. قبل تشغيل اللعبة، حدد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها المرغوب فيها أولاً على شريط اللعبة.**




تغيير وضع الشاشة العريضة الفائقة جدًا

عند تشغيل لعبة بدقة العرض الفائق جدًا، يمكنك ضبط وضع شاشة اللعبة ليتناسب مع ارتفاع عينيك. في دقة العرض الفائق جدًا، استخدم أزرار (قناة) \wedge/\vee لتحريك وضع الشاشة إلى الأعلى أو المنتصف أو الأسفل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها لشاشة اللعبة ومشاكل الصوت

بعد تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها على [شريط اللعبة](#)، إذا لم يتم إخراج شاشة اللعبة والصوت بشكل صحيح، فحاول حل المشكلات كما هو موضح أدناه.

- تحقق لمعرفة ما إذا كانت اللعبة والكمبيوتر الخاص بك يدعمان دقة العرض الفائق أم لا.
- أعد تشغيل اللعبة بعد الخروج منها.
- حدد الدقة نفسها مثل [شريط اللعبة](#).
- عند تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها بشكل صحيح، تظهر الشاشة كما هو موضح أدناه.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

| 32:9 | 21:9 | 16:9 |
|--|---|--|
|  |  |  |

مشاهدة المنتج

يمكنك استخدام ميزات ملائمة أثناء مشاهدة المنتج.

وظائف دعم العرض في المنتج

استخدام الوظائف المتوفرة أثناء مشاهدة المنتج.

استخدام قفل تصنيف البرامج

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < إعدادات مراقبة الأبوين < إعدادات قفل القناة
حاول الآن

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

هذه الوظيفة مفيدة في التحكم في البرامج التي يمكن للأطفال مشاهدتها على المنتج وفقًا لتقييماتها. بالرغم من ذلك، لا تحجب إعدادات قفل تصنيف البرامج البرامج التي تُبث من مصادر خارجية مثل مشغلات Blu-ray أو مشغلات DVD أو ملفات USB.

يجب عليك إدخال رقم التعريف الشخصي للأمان في كل مرة تقوم فيها بالوصول إلى إعدادات قفل تصنيف البرامج. كما يجب إدخال رقم التعريف الشخصي هذا لمشاهدة برنامج محجوب. رمز PIN الافتراضي هو "0000". لتغيير رمز PIN، انتقل إلى 🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي. حاول الآن

ربما لا يتم دعم إعدادات قفل تصنيف البرامج حسب إشارة الدخل.

لمزيد من المعلومات حول الاتصال بالجهاز المحمول، راجع "إعداد كلمة مرور".

قد يكون تغيير رمز التعريف الشخصي غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

مشاهدة برامج محظورة / مقيدة

لمشاهدة برنامج محظور، أدخل رقم التعريف الشخصي عند الطلب.

عند عرض برنامج أو فيلم مقيد بشكل مبدئي، تظهر الشاشة فارغة نظرًا لقيام إعدادات قفل تصنيف البرامج بحظره. أدخل رقم التعريف الشخصي لإلغاء حظر البرنامج عند ظهور رسالة تطلب الرمز.

التحقق من المعلومات الخاصة بإشارة القنوات الرقمية وقوتها

🏠 < قائمة < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < معلومات الإشارة حاول الآن

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.

الصورة والصوت

يمكنك تغيير إعدادات الصورة والصوت حسب تفضيلاتك.

استخدام الوضع الذكي

اجعل المنتج يقوم بتحليل المحيط والمحتوى الذي تشاهده لكي يتمكن من تقديم تجربة مشاهدة أفضل.

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات وضع الصوت الذكي < وضع الصوت الذكي [حاول الآن](#)

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < إعدادات الوضع الذكي < الوضع الذكي [حاول الآن](#)

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

في **الوضع الذكي** (أو **وضع الصوت الذكي**)، يتعرّف المنتج على البيئات المحيطة والضوضاء والمحتوى وأنماط استخدامك ويحللها لتقديم أفضل تجربة مشاهدة. يمكنك تشغيل الخيارات أدناه أو إيقافها. ابتكر بيئة المشاهدة المفضلة لديك.

• مكبر صوت نشط [حاول الآن](#)

لتحليل الضوضاء المحيطة وتوفير الصوت الأمثل حسب الضوضاء.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تنشيط مفتاح الميكروفون في المنتج، وضبط خرج الصوت على سماعة المنتج، أو عند توصيل مكبر الصوت Samsung Soundbar المرتبط بوظيفة **صورة توافقية**. قد يختلف موقع الميكروفون حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لا يحفظ المنتج البيانات في أثناء استخدام هذه الوظيفة.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض الأوضاع أو التطبيقات (مثال، **وضع الألعاب**).

• صوت توافقي+ (أو صوت توافقي احترافي) [حاول الآن](#)

لتقديم جودة صوت أفضل عن طريق تحليل مساحة المشاهدة والمكونات الصوتية للمحتوى.

✎ لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا عند تنشيط مفتاح الميكروفون الموجود في أسفل المنتج، وضبط خرج الصوت على سماعة المنتج.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض الأوضاع أو التطبيقات (مثال: **وضع الألعاب**، والتطبيقات التي تتحكم في صوت المنتج).

✎ لا يحفظ المنتج البيانات في أثناء استخدام هذه الوظيفة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ قد يظهر اسم هذه الوظيفة بشكل مختلف وفقًا للطراز.

• مستوى الصوت التلقائي [حاول الآن](#)

لضبط التلقائي على مستوى صوت معين أثناء مشاهدتك ل المنتج. يحلل المنتج سجل استخدامك لمستوى الصوت في الفترة الزمنية ليضبط مستوى الصوت تلقائيًا عندما تستخدم تطبيقًا أو تنتقل إلى مصدر دخل خارجي.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط خرج الصوت في المنتج على سماعة المنتج.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.

✎ تشغيل تلك الوظيفة يؤثر على وظيفة **صوت تلقائي** ، ولكنها لا تعمل بالعكس.

✎ تعمل هذه الوظيفة بناءً على سجل استخدامك لمستوى الصوت، وقد لا تعمل إذا كان سجل استخدام مستوى الصوت حسب الفترة الزمنية غير كافٍ.

✎ لا يتجاوز مقدار الفارق الذي تؤدي إليه هذه الوظيفة على +/- 5 مستويات من مستوى الصوت الحالي، ولا تؤدي هذه الوظيفة إلى تغيير مستوى الصوت الحالي إذا كانت تتجاوز 40.

ضبط جودة الصورة

تغيير وضع الصورة وضبط إعدادات الخبير.

اختيار وضع الصورة

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < وضع الصورة [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد وضع الصورة الذي يوفر لك أفضل تجربة مشاهدة.

✎ يتم دعم ترفيه والرسومات فقط عندما تقوم بتغيير اسم الجهاز الخارجي إلى PC في وضع PC.

- **ديناميكي**

لجعل الصورة أكثر إشراقًا ووضوحًا في بيئات المشاهدة الساطعة.

- **قياسي**

هو الوضع الافتراضي المناسب لبيئات المشاهدة العامة.

- **اقتصادي**

تتوفر هذه الشاشة لتوفير الطاقة.

✎ إذا غيرت الوضع إلى وضع صورة آخر، قد تصدر الشاشة وميضًا في أثناء تشغيل وضع الصورة.

- **أفلام**

مناسبة لمشاهدة المنتج أو الأفلام في غرفة مظلمة.

- **FILMMAKER MODE**

يقدم وضع الشاشة هذا جودة صور معتمدة من UHD Alliance. تتبدل الصورة المحددة كـ **FILMMAKER MODE** تلقائيًا إلى **FILMMAKER MODE** في أثناء المشاهدة.

✎ قد يظهر الوضع **FILMMAKER MODE** بألوان داكنة أكثر من أوضاع الشاشة الأخرى.

✎ يمكنك تغيير **FILMMAKER MODE** إلى وضع الصورة مختلف. ومع ذلك، سيتم الاحتفاظ بوضع الصورة حتى بعد مشاهدة الصورة التي حددها **FILMMAKER MODE**.

✎ شعار **FILMMAKER MODE**™ هو علامة تجارية لـ UHD Alliance, Inc.

✎ قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

تكوين الإعدادات المتقدمة للصورة

🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير [حاول الآن](#)

تكوين إعدادات الشاشة حسب ذوقك باستخدام الوظائف التالية:

✎ قد لا تكون بعض ميزات [إعدادات الخبير](#) مدعومة حسب إدخال الكمبيوتر واتصال الأجهزة المصدر واستخدام التطبيقات وتشغيل [العناية بالعيون](#).

• [السطوع حاول الآن](#)

اضبط سطوع الصورة الكلي. كلما اقتربنا من 50، كانت الصورة أكثر سطوعًا.

• [التباين حاول الآن](#)

اضبط الفرق بين المناطق الأعمق والأكثر سطوعًا بين العناصر وخلفيتها. كلما اقتربنا من 50، زاد الفرق.

• [حدة الوضوح حاول الآن](#)

اضبط حدة الإطار الخارجي للعناصر. كلما اقتربنا من 20، كانت الأطر الخارجية للعنصر أكثر حدة.

• [اللون حاول الآن](#)

اضبط كثافة لون الفيديو. كلما اقتربنا من 50، كانت الألوان أعمق.

• [تظليل \(G/R\) حاول الآن](#)

اضبط درجة اللون. كلما زادت أي من القيمتين، زاد احمرار الفيديو أو اخضراره.

• [تطبيق إعدادات الصورة حاول الآن](#)


طبّق إعدادات الصورة المحددة على مصدر الإدخال الحالي أو على جميع مصادر الإدخال.

• [إعدادات وضوح الصورة حاول الآن](#)

حسّن مقطع الفيديو الذي يحتوي على العديد من المشاهد الديناميكية.

✎ عند ضبط حركة LED واضحة على تشغيل، تظهر الشاشة أكثر تعتيمًا عما تكون عليه في حالة الضبط على إيقاف التشغيل.

- **تعطيم محلي [حاول الآن](#)**

قم بزيادة نسبة التباين عن طريق ضبط السطوع تلقائيًا لكل قسم من الصورة.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.


- **محتسّن التباين [حاول الآن](#)**

اضبط التباين تلقائيًا لمنع فروق السطوع الزائدة بين المناطق الأكثر سطوعًا والأكثر قتامة.


- **تعيين درجة اللون HDR [حاول الآن](#)**

يُضبط السطوع تلقائيًا مع معالجة تعيين درجات الألوان وفقًا لمعلومات محتوى HDR.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **درجة حرارة اللون**

يُضبط هذا درجة حرارة اللون، وترتفع القيمة ودرجة الحرارة في نفس الوقت، فترتفع نسبة اللون الأزرق.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **درجة اللون [حاول الآن](#)**

حدد درجة لون مناسبة، وفقًا لحالة المشاهدة.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **توازن الأبيض [حاول الآن](#)**

اضبط سطوع الألوان الأحمر والأخضر والأزرق بحيث تصبح المنطقة الأكثر سطوعًا في الصورة بيضاء.

- **جاما [حاول الآن](#)**

اضبط السطوع المتوسط لمقطع فيديو.

- **تفاصيل الظل [حاول الآن](#)**

اضبط سطوع صورة معتمة. كلما اقتربنا من 5، زاد سطوع الصورة المعتمة.

- **إعدادات مسافة اللون [حاول الآن](#)**

حدد نطاقًا من الألوان التي يمكن إظهارها في الصورة.

• المعايرة الذكية [حاول الآن](#)

اضبط جودة صورة الفيلم تلقائيًا للحصول على الجودة التي يريدها منتج الفيلم.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لاستخدام هذه الوظيفة، استخدم هاتف ذكي متوافقًا مع الوظيفة. تظهر قائمة الطرز المتوافقة أدناه.

– طرز Galaxy: طرز سلسلة Galaxy S و Galaxy Note و Galaxy Fold و Galaxy Flip التي صدرت بعد يناير 2019.

– طرز iPhone: الطرز ذات وظيفة Face ID والتي صدرت بعد يناير 2019.

✎ قد تختلف الطرز المدعومة باختلاف الوضع الراهن.

• ذروة السطوع

اضبط الحد الأقصى من ذروة السطوع للحصول على شاشة أكثر سطوعًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• السطوع الديناميكي

ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا للحفاظ على أفضل تباين للشاشة.

✎ قد يكون السطوع الديناميكي غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

• VRR Control

توفر مزامنة GPU ظروفًا مثالية لممارسة الألعاب.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

• أعد ضبط الصورة [حاول الآن](#)

أعد ضبط إعدادات الصورة إلى القيم الافتراضية.

استخدام صورة توافقية

🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة (< العناية بالعيون) < صورة توافقية [حاول الآن](#)

يحقق المستوى الأمثل من السطوع ويوفر أفضل جودة للصورة في الوقت الفعلي، بناءً على مستوى الإضاءة لديك.

✎ يتم تعطيل صورة توافقية في حالة تعيين وضع الصورة إلى sRGB أو تعيين Eco Sensor Mode إلى تشغيل.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض الأوضاع أو التطبيقات (مثال، وضع الألعاب).

استخدام وضع حماية العين

🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة (< العناية بالعيون) < وضع حماية العين

قم بالضغط على جودة صورة مثالية مناسبة لاسترخاء العين.

تغيير حجم الصورة والموضع

تغيير حجم الصورة وموضعها ل المنتج.

إعدادات تغيير حجم الصورة

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات حجم الصورة [حاول الآن](#)

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير متاحة في Samsung TV Plus وبعض التطبيقات.

• [حجم الصورة حاول الآن](#)

تخصيص حجم الصورة المعروضة على المنتج.

✎ تختلف أحجام الصور المدعومة باختلاف إشارة الدخل.

• [ملاءمة للشاشة حاول الآن](#)

ملاءمة الصورة للشاشة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب إعداد [حجم الصورة](#).

تكبير محتوى التطبيق

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < تكبير للملء

قم بتكبير محتوى التطبيق لملء الشاشة. قد يبدو بعض المحتوى مقصوفاً بعد التكبير.

✎ يتوافر فقط أثناء تشغيل التطبيقات التي تسمح بوظيفة التكبير.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

ضبط بيئة المشاهدة للأجهزة الخارجية

يمكنك تحسين المنتج لمشاهدة تنسيقات فيديو معيّنة.

تشغيل الألعاب على شاشة محسنة

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > ألعاب > وضع الألعاب [حاول الآن](#)

يمكنك تعيين وضع الألعاب لتحسين شاشة المنتج لتحسين الأداء عند اللعب.

عند توصيل وحدة ألعاب فيديو مثل PlayStation وXbox، يتم ضبط وضع الألعاب على تلقائي. عند توصيل مصدر لعبة آخر مثل الكمبيوتر، اضبط وضع الألعاب على تشغيل من المسار أعلاه. يمكنك أيضًا تعيين وضع الألعاب بسرعة من شاشة البدء (🏠) > قائمة > الإعدادات > وضع الألعاب (+).

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ قد تهتز الصورة إلى حد ما.

✎ عند الضغط مع الاستمرار على الزر (▶) على وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart L لمدة ثانية واحدة أو أكثر في وضع الألعاب، يظهر شريط اللعبة. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ عند تمكين وضع الألعاب، فإنه يتم تبديل وضع الصورة و وضع الصوت إلى ألعاب تلقائيًا. وضع الصوت قد لا يتوقف تلقائيًا وفقًا لجهاز الصوت المحدد على قائمة مخرج الصوت.

✎ عند ضبط وضع الألعاب على تشغيل، تكون بعض الوظائف غير متوفرة.

✎ لاستخدام جهاز خارجي مختلف على المنفذ نفسه، أزل اتصال وحدة التحكم في اللعبة، وعيّن وضع الألعاب على إيقاف التشغيل، وبعدها وُصل الجهاز الخارجي بالمنفذ.

✎ غن وظائف وضع الألعاب المستخدمة في Nintendo Switch™ عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

ضبط الصوت المحيطي

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > ألعاب > الصوت المحيطي [حاول الآن](#)

يمكنك أن تجعل ألعابك أكثر جاذبية عن طريق استخدام صوت ثلاثي الأبعاد تم تجهيزه للألعاب.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

ضبط وقت الاستجابة

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > ألعاب > وقت الاستجابة

قم بتسريع معدل استجابة اللوحة للحصول على فيديو أكثر طبيعية وحيوية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ إذا تم ضبط وقت الاستجابة على أسرع أو Extreme، فقد تظهر الشاشة مشوشة عند تشغيل الفيديو. إذا حدث ذلك، قم بتغيير وقت الاستجابة إلى قياسي.

تغيير نقطة الهدف الافتراضي

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < ألعاب < نقطة الهدف الافتراضي

اعرض نقطة هدف افتراضي في منتصف الشاشة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

ضبط Core Lighting

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < ألعاب < Core Lighting

شغل إضاءة LED أو أوقف تشغيلها في الجزء الأمامي والخلفي لمنتجك.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

استخدام AI Sound Booster

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < ألعاب < AI Sound Booster

يقدم AI Sound Booster صوتًا ثلاثي الأبعاد مع أقصى اتجاه من خلال تحليل الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. إنه يعبر بشكل واضح عن المؤثرات الصوتية المختلفة للاستمتاع بلعبة أكثر شمولية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

استخدام موازن ديناميكي أسود

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < ألعاب < موازن ديناميكي أسود [حاول الآن](#)

يمكنك بسهولة اكتشاف العناصر أو الأعداء المختبئين الكامنين في الزوايا المظلمة عن طريق تحسين الرؤية وتفاصيل الأجسام في المشاهد المظلمة دون ألوان وتباينات باهتة في المشاهد الأكثر سطوعًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

قم بتكوين إعدادات Motion Plus للألعاب

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < ألعاب < إعدادات Motion Plus للألعاب **حاول الآن**

يُمكنك تكوين إعدادات Motion Plus للألعاب.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

• Motion Plus للألعاب

شغّل هذه الوظيفة للحصول على جودة صورة أكثر صفاءً ووضوحًا عند لعب ألعاب تقمص الأدوار (RPG) أو المغامرة التي تتضمن العديد من المشاهد الديناميكية.

• تقليل الاهتزاز

أزل الوميض من فيديو اللعبة لتشغيل اللعبة بجودة صورة أوضح.

• تقليل التشويش

قم بتقليل ضبابية شاشة اللعبة لتحسين دقة الصور سريعة الحركة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• حركة LED واضحة

شغّل هذه الوظيفة لضبط إضاءة LED الخلفية لجعل المشاهد الديناميكية تبدو أكثر وضوحًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

خبير صورة اللعبة

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < ألعاب < خبير صورة اللعبة

يمكنك ضبط خيارات ميزات جودة الصور المعينة للعبة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

• HDR10+ GAMING

يوفر الوضع الأساسي التمثيل الأكثر دقة للهدف الإبداعي الأصلي للعبة. يوفر الوضع المتقدم تمثيلًا محسنًا لمحتوى اللعبة من أجل تعظيم التأثير البصري.

• HDR للألعاب

وفقًا لمعيار HGiG يتم تعيين جودة الصورة المثلى لألعاب HDR وفقًا لمعلومات سطوع المحتوى.

✎ عند إدخال مصادر HDR في وضع الألعاب، تنشّط القائمة.

ضبط وضع العرض في الشاشة الرأسية

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > ألعاب > وضع العرض في الشاشة الرأسية

اضبط وضع العرض لاستخدامه على الشاشة العمودية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ إذا لم تكن الشاشة معروضة بالاتجاه المحدد، فعليك تغيير اتجاه العرض من الكمبيوتر.

ضبط HDR للألعاب

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > ألعاب (> خيار صورة اللعبة) > HDR للألعاب [حاول الآن](#)

طبقًا لمعايير HGiG (المجموعة المهمة بألعاب النطاق الديناميكي العالي (HDR))، تقوم بتعيين أفضل جودة للصورة لألعاب النطاق الديناميكي العالي (HDR) وفقًا لمعلومات سطوع المحتويات.

✎ عند إدخال مصادر HDR في وضع الألعاب، تنشّط القائمة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام مزامنة إيقاف تشغيل الكبل أو جهاز استقبال القمر الصناعي

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > مدير الأجهزة الخارجية >

مزامنة إيقاف تشغيل الكبل أو جهاز استقبال القمر الصناعي [حاول الآن](#)

يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل طاقة جهاز العرض Smart باستخدام جهاز التحكم العالمي إلى إيقاف تشغيل الكبل أو جهاز استقبال القمر الصناعي تلقائيًا كذلك.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام توسيع إشارة الإدخال

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > مدير الأجهزة الخارجية > توسيع إشارة الإدخال [حاول الآن](#)

يوسع نطاق إشارة الإدخال لتوصيلات HDMI و USB-C ومنفذ العرض.

✎ عندما تحدد موصل HDMI الذي تريد استخدامه ل **توسيع إشارة الإدخال**، ثم تضغط على الزر تحديد لتحديد وظيفة **توسيع إشارة الإدخال** إلى تشغيل، قد تومض شاشة المنتج.

✎ عند توصيل المنتج بجهاز خارجي لا يدعم سوى تردد UHD بقوة 24 أو 30 هرتز أو أي تردد FHD، قد لا تتوافر وظيفة **توسيع إشارة الإدخال**. في هذه الحالة، يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة **توسيع إشارة الإدخال**.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لمزيد من المعلومات حول الدقة، راجع دليل المستخدم. يمكنك تنزيل دليل المستخدم من موقع Samsung Electronics على الويب (<https://www.samsung.com>) وقراءته رقميًا، أو يمكنك طباعة نسخة ورقية.

✎ في حالة إيقاف تشغيل الميزة **توسيع إشارة الإدخال**، لا يمكن استقبال إشارات HDR المرسله من جهاز خارجي.

استخدام ميزة التنبيه السهل

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > مدير الأجهزة الخارجية > التنبيه السهل

قم بتشغيل الشاشة من وضع الاستعداد باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة اللعب المتصلة بالشاشة. قد يؤدي تحديد تشغيل إلى زيادة استهلاك الطاقة.

يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على الزر الموجود بالشاشة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < إعداد مصدر USB

اختر الجهاز الذي ترغب في استخدام منافذ USB الخاصة به.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ **تلقائي:** استخدم جهاز USB من المنتج أو كمبيوتر متصل بـ USB-C أو موزع USB، حسب حالة عرض المنتج.

USB-C: استخدم جهاز USB من جهاز كمبيوتر متصل بمنفذ USB من نوع C.

الشاشة: استخدم جهاز USB من تطبيقات محددة متوفرة على المنتج.

موزع USB: استخدم جهاز USB من كمبيوتر متصل بـ المنتج.

ضبط منفذ دخل USB

🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < إعداد منفذ إدخال USB

اضبط الجهاز المتصل بمنفذ USB الخاص بـ Odyssey Ark واضبط نوع تغيير المنفذ. بعد الإعداد، يمكنك تشغيل الجهاز من خلال جهاز متصل بـ Odyssey Ark أو جهاز آخر متصل بـ USB. لهذا الإعداد، يجب أن يكون جهاز منفذ USB متصلاً بـ Odyssey Ark عن طريق كبل موزع USB أو USB-C.

✎ تتوفر هذه الوظيفة في Odyssey Ark فقط.

✎ لتبديل الماوس المتصل بالمنتج بين عدة أجهزة كمبيوتر متصلة بالمنتج، تأكد من أن برنامج ESB (Easy Setting Box) تم تثبيته على أجهزة الكمبيوتر. يمكن العثور على تفاصيل حول كيفية تثبيت ESB واستخدامه على الموقع الإلكتروني www.samsung.com.

- إعداد تغيير منفذ USB / توصيل كبل محور USB

استخدام تبديل تلقائي للمصدر+

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < تبديل تلقائي للمصدر+

اعرض مصدر نشط جديد تلقائيًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام مستوى HDMI الأسود

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < المستوى الأسود لـ HDMI **حاول الآن**

استخدم المستوى الأسود لـ HDMI لضبط المستوى الأسود للتعويض عن المستويات السوداء المنخفضة وانخفاض التباين أو الألوان الكئيبة التي تولدها الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج عبر كبل HDMI.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تعيين إشارة الدخل، المتصلة بـ المنتج عبر موصل HDMI، على RGB444.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

تكوين وضع الصوت وإعدادات الخبير

تغيير وضع الصوت وضبط إعدادات الخبير.

اختيار وضع الصوت

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < وضع الصوت [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد وضع الصوت المتاح الذي تفضله لنوع المحتوى أو بيئة الاستماع لديك.

✎ قد يتم تغيير **وضع الصوت** بالتبعية في حالة توصيل جهاز خارجي.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

تكوين إعدادات الصوت المتقدمة

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات الخبير [حاول الآن](#)

يمكنك تخصيص جودة الصوت بضبط الإعدادات التالية.

• توازن [حاول الآن](#)

اضبط مستوى صوت السماعتين اليسرى واليمنى لموازنة مستويات الصوت.

✎ عند استخدام المنتج في الوضع العمودي، قد لا تعمل وظيفة **توازن** بشكل صحيح.

• الموازن [حاول الآن](#)

خصص صوت المنتج عن طريق ضبط مستوى صوت الأصوات العالية والمنخفضة الحدة.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة **صوت توافقي+** (أو وظيفة **صوت توافقي احترافي**) قيد التشغيل.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة **وضع الصوت** مضبوطة على **الصوت التلقائي** أو **ألعاب** أو **تضخيم**.

✎ قد يظهر اسم هذه الوظيفة وخصائصها بشكل مختلف حسب الجهاز الخارجي المتصل.

• وضع HDMI-eARC [حاول الآن](#)

يمكنك توصيل جهاز صوت يدعم eARC عبر HDMI-eARC. يحدث كتم الصوت مؤقتًا أثناء توصيل الجهاز.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **تنسيق صوت خرج رقمي [حاول الآن](#)**

حدد تنسيق إخراج الصوت الرقمي. إذا حددت الخيار **تلقائي**، فسيتم وضع إخراج الصوت تلقائيًا إلى الوضع المدعوم بواسطة مكبر الصوت المتصل أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو.

إذا حددت الخيار **التمرير**، فسيتم إخراج بيانات الصوت دون معالجة.

 تتوفر هذه الوظيفة عندما يكون مصدر الإدخال هو HDMI ويكون جهاز الاستقبال متصلًا عبر HDMI-ARC.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **تأخير صوت الخرج الرقمي [حاول الآن](#)**

اضبط وقت تأخير الإخراج للصوت الرقمي.

 علمًا بأن هذه الميزة لا تتوفر إلا عند التوصيل بجهاز خارجي بواسطة HDMI (ARC) و SPDIF (تنسيق واجهة Sony/Philips الرقمية).

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **Dolby Atmos [حاول الآن](#)**

قم بالتعيين على **تشغيل** إذا كان جهاز الصوت المتصل عبر منفذ HDMI (eARC) يدعم Dolby Atmos. عند تعيين الخيار على **تشغيل**، يمكن تلقي بث Dolby Digital+ with Atmos المُرسَل من جهازٍ خارجي. إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، فاضبط

تنسيق صوت خرج رقمي إلى تلقائي.

عند مشاهدة المنتج من خلال مكبرات الصوت المدمجة، يمكن تشغيل تأثير صوت Dolby Atmos المحيطي الافتراضي أو إيقاف تشغيله. إذا تم تثبيت المنتج في وضع عمودي من خلال استخدام ملحقات منفصلة، فلن يعمل تأثير الصوت المحيطي الافتراضي من خلال مكبرات صوت المنتج.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **صوت تلقائي [حاول الآن](#)**

لضبط الصوت تلقائيًا على مستوى معيّن عند تغيير القنوات أو التبديل إلى دخل خارجي آخر.

- **تعليق صوتي [حاول الآن](#)**

تقوم بتشغيل صوت الإشعار عند استخدام قائمة أو تحديد خيار.

- **الخرج البصري المتزامن**

الجهاز المتصل عبر كابل بصري دائمًا ما يُخرج صوتًا.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **إعادة ضبط الصوت [حاول الآن](#)**

أعد ضبط إعدادات الصوت المتغيرة.

استخدام وظائف دعم الصوت

تكوين إعدادات الصوت ل المنتج.

تحديد مكبرات الصوت

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد السماعات التي يستخدمها المنتج لإخراج الصوت.

✎ قد لا يمكن التحكم في السماعات الخارجية باستخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart. عند تمكين استخدام السماعات الخارجية، قد تكون بعض قوائم خيارات الصوت غير مدعومة.

✎ قد لا يمكن التحكم بالسماعات الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند تمكين استخدام السماعات الخارجية، قد تكون بعض قوائم خيارات الصوت غير مدعومة.

يدعم المنتج من Samsung وظيفة Q-Symphony.

- تعمل هذه الوظيفة بالتزامن مع Samsung Soundbar الذي يدعم Q-Symphony بحيث تقوم سماعة المنتج الخاص بك وجهاز Soundbar بإخراج الصوت لأفضل تأثيرات محيطية في آن واحد.

- عند توصيل مكبر صوت من Samsung يدعم Q-Symphony، يظهر اسم القائمة مثل "المنتج + مكبر الصوت" أسفل **مخرج الصوت** (🏠) < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت). حدد القائمة. [حاول الآن](#)

مثال) المنتج + [AV] اسم سلسلة مكبر الصوت (HDMI) أو المنتج + اسم سلسلة مكبر الصوت (بصري)

✎ قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ يعمل بناءً على الترميز المدعوم من المنتج الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول الترميز، يُرجى الرجوع إلى "اقرأ ما يلي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى".

✎ لا تُدعم هذه الوظيفة إلا في حالة التوصيل عبر HDMI أو بصريًا أو Wi-Fi.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض أجهزة المنتج من Samsung ومكبرات الصوت التي أصدرت عام 2022.

✎ راجع دليل المستخدم لمكبر الصوت عند توصيله ب المنتج.

الاستماع إلى المنتج من خلال أجهزة Bluetooth

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > مخرج الصوت > Bluetooth قائمة السماعات

يمكنك توصيل أجهزة صوت Bluetooth بـ المنتج. يجب إقرانها باستخدام وظيفة الـ Bluetooth الموجودة في المنتج. ارجع إلى دليل المستخدم لجهازك الصوتي مثل سماعة Bluetooth ومكبر الصوت وسماعات الرأس للحصول على طريقتي توصيل واستخدام مفصلتين.

✎ إذا تعذر على المنتج العثور على جهاز صوت Bluetooth، فضع الجهاز بالقرب من المنتج، ثم حدّد **تنشيط**.

✎ عند تشغيل جهاز صوت Bluetooth تم إقرانه، سيكتشفه المنتج تلقائيًا، ثم يعرض بعدها نافذة منبثقة. ويمكنك استخدام هذا الإطار المنبثق لتنشيط جهاز صوت Bluetooth أو إلغاء تنشيطه.

✎ قد تتأثر جودة الصوت بحالة شبكة Bluetooth.

✎ قبل استخدام جهاز صوت Bluetooth، ارجع إلى "اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth".

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ في بعض الطرز، يمكنك توصيل جهازي Bluetooth واستخدامهما في الوقت نفسه.

✎ في حالة توصيل العديد من أجهزة صوت بلوتوث وأجهزة إدخال بلوتوث في وقت واحد، قد يكون الصوت الناتج من أجهزة الصوت متقطعًا أو قد يتم إسقاط البيانات الأساسية الواردة من أجهزة الإدخال.

يمكن أن يقتصر عدد أجهزة صوت بلوتوث المخصصة للاتصال على جهاز واحد للحصول على خدمة ألعاب مستقرة.

✎ إذا وردت مكالمة أثناء الاستماع إلى صوت المنتج باستخدام Galaxy Buds، تتصل Buds بالهاتف المحمول ويتم كتم صوت المنتج للاتصال بالمكالمة.

عند إنهاء المكالمة، تتصل Buds بـ المنتج تلقائيًا. لا تكون هذه الميزة مدعومة إلا عند اتصال المنتج والهاتف المحمول بحساب Samsung نفسه.

✎ إذا تم فصل Galaxy Buds أثناء الاستماع إلى صوت المنتج باستخدام Buds، يتم كتم صوت المنتج.

الاستماع إلى المنتج من خلال جهاز صوت من Samsung يدعم وظيفة Wi-Fi

🏠 > قائمة > ⚙️ الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > الإعداد المحيطي لسماعة Wi-Fi [حاول الآن](#)

إذا قمت بتوصيل جهاز صوت لاسلكي من Samsung، واحد أو أكثر يدعم وظيفة Wi-Fi، ب المنتج، فيمكنك التمتع بإعداد الصوت المثالي من خلال تكوين إعدادات تأثير الصوت المحيطي. يمكنك تحديد أي من تكوينات الصوت المحيطي، بمكبر صوت أو بدونه.

يمكن استخدام تكوين الصوت المحيطي في حالة استيفاء جميع الشروط التالية:

- توصيل سماعتين لاسلكيتين أو أكثر من Samsung، من النوع نفسه، بالشبكة اللاسلكية نفسها.
 - توصيل أجهزة الصوت من Samsung التي تدعم وظيفة Wi-Fi بالشبكة اللاسلكية نفسها، مثل: المنتج.
- ✎ لمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل جهاز صوت من Samsung يدعم وظيفة Wi-Fi واستخدامه، راجع دليل المستخدم الخاص به.
- ✎ قد تكون تكوينات الصوت المحيطي باستخدام مكبر الصوت غير مدعومة حسب المنتج.
- ✎ في حالة تنشيط وظيفة انعكاس الشاشة في أثناء استخدام أجهزة الصوت من Samsung التي تدعم وظيفة Wi-Fi، سيتم فصل الاتصال.
- ✎ قد يحدث تزامن للشفاه مع رموز توقيت صوت وفيديو غير متطابقين حسب نوع الجهاز.

النظام والدعم

يمكنك تكوين إعدادات النظام والدعم، مثل الساعة والمؤقتات واستخدام الطاقة وتحديثات البرامج.

استخدام وظائف الوقت والمؤقتات

ضبط الوقت الحالي واستخدام وظيفة المؤقت.

 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > مدير النظام > الوقت 

تكوين الإعدادات المختلفة المرتبطة بالوقت.

ضبط الساعة

 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > مدير النظام > الوقت > الساعة > وضع الساعة



ضبط التاريخ والوقت الحاليين.

 قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام مؤقت النوم

 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > مدير النظام > الوقت > مؤقت النوم 

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لإيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا بعد مرور المدة الزمنية المحددة مسبقًا. يمكنك تعيين مؤقت النوم لفترة تصل إلى 180 دقيقة لإيقاف تشغيل المنتج بعدها.

 قد تكون تلك الوظيفة غير مدعومة في بعض أوضاع العرض.

إيقاف تشغيل المنتج باستخدام مؤقت الإيقاف

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < مؤقت الإيقاف [حاول الآن](#)

يمكنك تعيين مؤقت الإيقاف لإغلاق المنتج تلقائيًا في وقت محدد. لا يتوفر مؤقت الإيقاف إلا إذا تم ضبط الساعة.

✎ لاستخدام هذه الوظيفة، اضبط أولاً الساعة (🏠) < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < الساعة. [حاول الآن](#)

✎ قد تكون تلك الوظيفة غير مدعومة في بعض أوضاع العرض.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام مؤقت وضع الاستعداد

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < الوقت < مؤقت وضع الاستعداد

اختيار وقت وضع الاستعداد. بعد انقضاء الوقت المحدد، ستنقل شاشتك إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.

✎ قد تكون تلك الوظيفة غير مدعومة في بعض أوضاع العرض.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام وظائف توفير الطاقة والكهرباء

للحد من استهلاك المنتج للطاقة.

الحد من استهلاك المنتج للطاقة

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء [حاول الآن](#)

تقليل استهلاك الطاقة عن طريق تغيير تفضيلات الطاقة الخاصة بك وخيارات توفير الطاقة الأخرى.

- [تحسين السطوع](#) [حاول الآن](#)

اضبط تلقائيًا سطوع الصورة استنادًا إلى مستوى الضوء المحيط.

- [السطوع الأدنى](#) [حاول الآن](#)

عند تشغيل [تحسين السطوع](#) يمكنك ضبط الحد الأدنى لسطوع شاشة المنتج يدويًا. تعمل هذه الوظيفة فقط عندما تكون القيمة أقل من الإعداد الموجود في 🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < السطوع. [حاول الآن](#)

- [حل توفير الطاقة](#) [حاول الآن](#)

قم بتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط إعدادات السطوع.

- [إضاءة الحركة](#) [حاول الآن](#)

لضبط السطوع وفقًا للحركات الظاهرة على الشاشة لخفض استهلاك الطاقة.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة [وضع الألعاب](#) قيد التشغيل.

- [شاشة مؤقتة](#) [حاول الآن](#)

قم بتنشيط شاشة التوقف عندما يعرض المنتج صورة ثابتة لمدة دقيقتين أو أكثر.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ إذا لاحظت أن شاشة OLED المنتج تعرض صورة ثابتة ولم تتغير لمدة دقيقتين، إذن فقد تم تفعيل [شاشة مؤقتة](#) أوتوماتيكيًا. لا يمكنك إيقاف تشغيل [شاشة مؤقتة](#)، لضمان حماية البيكسلات.

- **إشغيل تلقائي حاول الآن**

لإيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا لتقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة في حالة عدم استخدام وحدة التحكم وجهاز التحكم عن بُعد لمدة محدّدة من الوقت.

✎ في بعض المناطق، قد لا يتم دعم خاصية **إشغيل تلقائي** عند تشغيل **Samsung TV Plus**.

- **بطارية جهاز التحكم عن بُعد متوفرة حاول الآن**

يمكنك التحقق من الشحن المتبقي لبطارية جهاز التحكم عن بُعد الذكي من Samsung.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- **بطارية Ark Dial متوفرة**

يتم شحن جهاز التحكم عن بُعد الآمن على البيئة لديك من خلال الخلية الشمسية المزوّدة بها. اعرض مستوى البطارية المتبقي بجهاز التحكم عن بُعد الذي يعمل بالطاقة الشمسية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

استخدام ميزة العناية باللوحة

حماية اللوحة لمنع حدوث مشكلات بشاشة المنتج.

احتياطات لمنع استبقاء الصورة

- إذا تم عرض شاشة ثابتة لفترة طويلة من الوقت، فقد يحدث استبقاء للصورة أو صورة ذات وحدات بكسل سيئة.
 - أمثلة على الشاشات الثابتة التي قد تؤدي إلى استبقاء الصورة
 - ✎ صورة ثابتة أو صورة بها كائنات ثابتة في مكان ما (على سبيل المثال، أيقونة سطح المكتب أو النوافذ الثابتة مثل القوائم والشعارات وما إلى ذلك)
 - ✎ عناصر القائمة أو أيقونات ثابتة في مكان ما في مستعرض الويب أو صفحة الويب
 - ✎ أيقونات أو شعارات عناصر القائمة أو الأجهزة المصدر (على سبيل المثال، وحدة التحكم في الألعاب، وجهاز فك التشفير، والكمبيوتر الشخصي، وما إلى ذلك) ثابتة في مكان ما
 - ✎ مقطع فيديو مُشغل يكون متوقفًا مؤقتًا لفترة طويلة من الوقت
 - ✎ استخدام مصدر إدخال له نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن حجم الشاشة لفترة طويلة من الوقت (على سبيل المثال، وضع ملء الشاشة لمقاطع الفيديو بنسبة 16:9 أو 4:3)
- لمنع استبقاء الصورة وغيرها من المشكلات المتعلقة بشاشة المنتج، تعمل ميزة العناية باللوحة على حماية الشاشة.

حماية شاشة المنتج من خلال العناية باللوحة

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < العناية باللوحة

يُضبط الإعدادات لحماية الشاشة.

✎ لا يتم دعم هذه الوظيفة إلا في OLED المنتج.

• تبديل البيكسل

يحرك وحدات البكسل على فترات منتظمة لمنع مشاكل الشاشة.

✎ عند استخدام وضع **تبديل البيكسل**، قد تتحرك بعض حواف الشاشة خارج حدود الشاشة، وقد تكون غير مرئية. لتثبيت الشاشة على وضع الصفحة الرئيسية، أوقف تشغيل وضع **تبديل البيكسل**.

✎ لمنع ظهور صورة تالية عند مشاهدة محتوى به كثير من الصور الثابتة، قم بتشغيل وضع **تبديل البيكسل**.

• ضبط سطوع الشعار

يمنع مشاكل الشاشة من خلال خفض سطوع الصور الثابتة، مثل الشعارات واللافتات.

تحديث برامج المنتج

عرض إصدار برنامج المنتج وتحديثه إذا لزم الأمر.

⚠️ "لا" تتم بإيقاف تشغيل المنتج إلى أن يكتمل التحديث. سيتم إيقاف تشغيل المنتج وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال تحديث البرنامج. قد تتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والفيديو على إعداداتها الافتراضية بعد تحديث البرنامج.

🏠 < قائمة < الإعدادات < الدعم < تحديث البرنامج [حاول الآن](#)

التحديث عبر الشبكة

🏠 < قائمة < الإعدادات < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث الآن [حاول الآن](#)

✎ يتطلب التحديث من الشبكة اتصالاً نشطًا بالشبكة.

التحديث من خلال جهاز USB

🏠 < قائمة < الإعدادات < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث الآن [حاول الآن](#)

بعد تنزيل ملف التحديث من موقع Samsung على الويب وتخزينه في جهاز USB، قم بتوصيل جهاز USB بـ المنتج لإجراء التحديث.

✎ للتحديث باستخدام جهاز USB، قم بتنزيل حزمة التحديث من Samsung.com إلى جهاز الكمبيوتر لديك. بعد ذلك، احفظ حزمة التحديث في مجلد المستوى العلوي بجهاز USB. وإلا، لن يتمكن المنتج من تحديد موقع حزمة التحديث.

تحديث المنتج تلقائيًا

🏠 < قائمة < الإعدادات < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث التلقائي [حاول الآن](#)

إذا كان المنتج متصلًا بالشبكة، يمكنك الحصول على تحديث برامج المنتج تلقائيًا في أثناء مشاهدة المنتج. وعند اكتمال التحديث بالخلفية، سيتم تطبيقه عند تشغيل المنتج في المرة المقبلة.

في حالة موافقتك على شروط وبنود Smart Hub، يتم ضبط **التحديث التلقائي** على **تشغيل** تلقائيًا. إذا كنت تريد تعطيل هذه الوظيفة، فاستخدم الزر تحديد لإيقاف تشغيلها.

✎ قد تستغرق هذه الوظيفة وقتًا أطول إذا كانت هناك وظيفة شبكة أخرى تعمل في نفس الوقت.

✎ تتطلب هذه الوظيفة اتصالاً بالشبكة.

استخدام وظيفة إعدادات مراقبة الأبوين

تكوين إعدادات الأمان الخاصة بالمحتوى أو التطبيق.

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > إعدادات مراقبة الأبوين > [حاول الآن](#)

تقييد إمكانية الوصول إلى المحتوى أو التطبيقات التي تتطلب توجيهًا أبويًا. يمكن الوصول إلى المحتوى أو التطبيقات المقفولة من خلال إدخال كلمة المرور.

• [قفل الأبوين](#) [حاول الآن](#)

تمكين جميع إعدادات مراقبة الأبوين أو تعطيلها.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• [قفل تصنيف البرامج](#) [حاول الآن](#)

هذه الوظيفة مفيدة في التحكم في البرامج التي يمكن للأطفال مشاهدتها على المنتج وفقًا لتقييماتها.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام قفل تصنيف البرامج](#)".

• [إعدادات قفل القناة](#) [حاول الآن](#)

اضبط القناة على قفلها أو افتحها.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• [إعدادات قفل التطبيقات](#) [حاول الآن](#)

قم بتعيين التطبيق المُثبَّت المطلوب قفله أو إلغاء قفله.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

وظائف الصوت والفيديو للمعاقين بصريًا أو سمعيًا

يمكنك تكوين الوظائف للذين يعانون من مشكلات في البصر أو السمع.

تشغيل وظائف الوصول

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول [حاول الآن](#)

تشغيل اختصارات الوصول

تضمن ميزة **اختصارات الوصول** الوصول بسهولة إلى وظائف الوصول. لعرض **اختصارات الوصول**، اضغط مع الاستمرار على زر \pm (مستوى الصوت) لمدة ثانيتين أو أكثر. يمكنك بسهولة تشغيل أو إيقاف تشغيل الوظائف، مثل **الدليل الصوتي** و **SeeColors Mode** وترجمة مصاحبة وتكبير/تصغير لغة الإشارة والتعرف على جهاز التحكم عن بعد وتعرف على شاشة القائمة وإيقاف الصورة وصوت متعدد الإخراج وتباين عالي وقائمة التكبير والنص وتدرج الرمادي وعكس اللون وتكرار زر الإبطاء و **Accessibility Settings** وغيرها من الوظائف.

✎ حتى في حالة تعيين **الدليل الصوتي** إلى إيقاف التشغيل أو كتم الصوت، يتوفر **الدليل الصوتي** اختصارات الوصول.

✎ قد لا تظهر قوائم الاختصارات وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد يختلف اسم القائمة باختلاف الطراز.

تمكين الإرشادات الصوتية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > إعدادات الدليل الصوتي [حاول الآن](#)

يمكنك تنشيط الأدلة الصوتية التي تصف خيارات القائمة بصوت عالٍ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار. لتنشيط هذه الوظيفة، اضبط **الدليل الصوتي** على تشغيل. في حالة تشغيل **الدليل الصوتي**، يوفر المنتج إرشادات صوتية لتغيير القنوات وضبط مستوى الصوت ومعلومات حول البرامج الحالية والمقبلة وجدولة العرض ووظائف المنتج الأخرى والعديد من المحتويات في **Internet** وفي بحث.

يمكنك الانتقال إلى **الدليل الصوتي** ثم الضغط على زر تحديد لتشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.

✎ يتوافر **الدليل الصوتي** باللغة المحددة على اللغة المنتج. ومع ذلك، فإن بعض اللغات غير مدعومة بواسطة **الدليل الصوتي**، وتكون مدرجة في اللغة المنتج. تعتبر اللغة الإنجليزية مدعومة دائمًا.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات اللغة المنتج، ارجع إلى "تغيير لغة القائمة".

تغيير مستوى الصوت والسرعة وطبقة الصوت وصوت خلفية شاشة ذكية الخاص بـ الدليل الصوتي

يمكنك تكوين الصوت والسرعة وطبقة الصوت وصوت خلفية شاشة ذكية (أو صوت خلفية Odyssey Ark) للدليل الصوتي.

يتم إيقاف تشغيل شاشة المنتج ولكن مع استمرار الصوت

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > إيقاف الصورة [حاول الآن](#)

أوقف تشغيل شاشة المنتج ولا توفر سوى الصوت لتقليل إجمالي استهلاك الطاقة. عندما تضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد غير زري مستوى الصوت والطاقة والشاشة قيد إيقاف التشغيل، يتم إعادة تشغيل شاشة المنتج.

النص الأبيض فوق الخلفية السوداء (التباين العالي)

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > تباين عالي [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير Smart Hub وشاشات قوائم الضبط إلى نص أبيض اللون فوق خلفية سوداء وتغيير قوائم المنتج الشفافة إلى غير شفافة تلقائيًا بحيث تتمكن من قراءة النص بسهولة أكثر.

✎ إذا كان [تباين عالي](#) قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم [الوصول](#) غير متوفرة.

تكبير الخط (للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار)

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > قائمة التكبير والنص [حاول الآن](#)

يمكنك تكبير حجم الخط المعروض على الشاشة. للتنشيط، قم بتعيين [قائمة التكبير والنص](#) على تشغيل.

ضبط الشاشة إلى اللونين الأبيض والأسود

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > تدرج الرمادي [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير لون شاشة المنتج إلى اللونين الأسود والأبيض لتوضيح الحواف غير الواضحة التي سببتها الألوان.

✎ إذا كان [تدرج الرمادي](#) قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم [الوصول](#) غير متوفرة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

عكس لون الشاشة

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > عكس اللون [حاول الآن](#)

يمكنك عكس ألوان النص والخلفية في قوائم الإعدادات المعروضة على شاشة المنتج لتسهيل قراءتها.

✎ إذا كان **عكس اللون** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

التعرف على جهاز التحكم عن بُعد (للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار)

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > التعرف على جهاز التحكم عن بُعد

[حاول الآن](#)

تساعد هذه الوظيفة الأفراد الذي يعانون من ضعف الإبصار في التعرف على أماكن الأزرار على جهاز التحكم عن بُعد. عند تنشيط هذه الوظيفة، يمكنك الضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بُعد وسيخبرك المنتج باسم الزر. اضغط على الزر ⏮ مرتين للخروج من التعرف على جهاز التحكم عن بُعد.

التعرّف على قائمة المنتج

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > تعرف على شاشة القائمة [حاول الآن](#)

التعرّف على القوائم الموجودة على شاشة المنتج. بمجرد التمكين، سيخبرك المنتج بتركيبة القوائم التي حدّتها وميزاتها.

مشاهدة عروض بث المنتج مع الترجمة

🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إعدادات الترجمة **حاول الآن**

اضبط ترجمة مصاحبة على تشغيل. ومن ثم، يمكنك مشاهدة البرنامج مع عرض الترجمة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ ليس لهذه الوظيفة علاقة بميزات التحكم في الترجمة المصاحبة لمشغلات أقراص DVD أو Blu-ray. للتحكم في ترجمات DVD أو Blu-ray، استخدم ميزة الترجمة الخاصة بمشغل DVD أو Blu-ray وجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالمشغل.

- **ترجمة مصاحبة **حاول الآن****

لتشغيل وظيفة "الترجمة" أو لإيقاف تشغيلها.

- **وضع الترجمة **حاول الآن****

لضبط وضع الترجمة.

- **لغة الترجمة **حاول الآن****

لضبط لغة الترجمة.

تحديد لغة ترجمة البث

يمكنك تحديد اللغة الافتراضية للترجمة. قد تختلف القائمة حسب البث.

- **لغة الترجمة الأساسية **حاول الآن****

لضبط لغة الترجمة الرئيسية.

- **لغة الترجمة الثانوية **حاول الآن****

لضبط لغة الترجمة الثانوية.

تكبير شاشة لغة الإشارة للذين يعانون من مشكلة سمعية

🏠 < قائمة < ⚙️ الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < إعدادات تكبير/تصغير لغة الإشارة **حاول الآن**

حاول الآن

يمكنك تكبير شاشة لغة الإشارة عندما يقدمها البرنامج الذي تشاهده. اضبط أولاً **تكبير/تصغير لغة الإشارة** على تشغيل، ثم حدد **تحرير ميزة تكبير/تصغير لغة الإشارة** لتغيير الوضع وتكبير شاشة لغة الإشارة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

الاستماع إلى المنتج من خلال أجهزة Bluetooth (للأشخاص الذين يعانون مشكلات في السمع)

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > صوت متعدد الإخراج [حاول الآن](#)

يمكنك تشغيل كل من سماعة المنتج وسماعة الأذن التي تعمل بالبلوتوث في الوقت نفسه. عندما تصبح هذه الوظيفة نشطة، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعة الأذن التي تعمل بالبلوتوث بحيث تصبح أعلى من مستوى صوت سماعة المنتج.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[الاستماع إلى المنتج من خلال أجهزة Bluetooth](#)".

تكوين إعدادات التكرار لأزرار جهاز التحكم عن بُعد

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > إعدادات تكرار زر جهاز التحكم عن بُعد [حاول الآن](#)

يمكنك تكوين سرعة تشغيل أزرار جهاز التحكم عن بُعد بحيث تبطئ عندما تضغط عليها باستمرار. اضبط أولاً تكرار زر الإبطاء أولاً على تشغيل ثم اضبط سرعة التشغيل في المدة الزمنية للتكرار.

ضبط ميزة تصحيح اللون للمستخدمين المصابين بعمى الألوان

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > SeeColors Mode

تساعد هذه الميزة المستخدمين المصابين بعمى الألوان بتجربة ألوان أزهى.

استخدم هذه الميزة لتخصيص الألوان لظروف المشاهدة الفريدة الخاصة بك، لتجربة ألوان أزهى على الشاشة.

✎ عند استخدام SeeColors Mode، يتم تعطيل بعض القوائم.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام الميزات الصوتية

يمكنك تغيير إعدادات وظيفة الصوت.

تغيير إعدادات الميزات الصوتية

🏠 > قائمة > ⚙️ الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الصوت.

يمكنك تغيير **Voice Wake-up** وتلميح صوتي وضبط **Bixby Voice** وإعدادات ملف تعريف **Bixby**.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل المنتج بالشبكة.

✎ قد تكون الوظيفة **Voice Wake-up** غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام وظائف أخرى

يمكنك الاطلاع على وظائف أخرى.

تغيير لغة القائمة

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < اللغة [حاول الآن](#)

إعداد كلمة مرور

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي [حاول الآن](#)

يظهر إطار إدخال PIN. أدخل رمز PIN، ثم أدخله مرة أخرى لتأكيد. رمز PIN الافتراضي هو "0000".

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ إذا نسيت رمز PIN الخاص بك، يمكنك إعادة ضبطه مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد. عند تشغيل المنتج، اضغط على الأزرار التالية بجهاز التحكم عن بُعد بالترتيب الموضح لإعادة ضبط رمز PIN إلى "0000".

اضغط على زر \pm (مستوى الصوت). < رفع الصوت < خفض الصوت < رفع الصوت < خفض الصوت.

تحديد استخدام أو وضع متجر التجزئة

🏠 < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < مدير النظام < وضع الاستخدام [حاول الآن](#)

يمكنك تعيين المنتج في بيئات البيع بالتجزئة من خلال تعيين وضع الاستخدام على وضع متجر التجزئة.

✎ بالنسبة لجميع الاستخدامات الأخرى، حدد وضع المنزل.

✎ استخدم وضع متجر التجزئة في متجر فقط. باستخدام وضع متجر التجزئة، تتعطل بعض الوظائف ويُعاد ضبط إعدادات المنتج تلقائيًا بعد مدة زمنية محدّدة سابقًا.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

إدارة الأجهزة الخارجية

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > مدير الأجهزة الخارجية > إدارة توصيل الجهاز [حاول الآن](#)

عند توصيل أجهزة خارجية مثل الأجهزة المحمولة أو الأجهزة اللوحية المتصلة بشبكة المنتج نفسها بحيث يمكنك مشاركة المحتوى، يمكنك عرض قائمة الأجهزة المسموح بها والأجهزة المتصلة.

• الوصول إلى الإشعار

عَيِّن ما إذا كنت تريد عرض إشعار عندما يحاول جهاز خارجي مثل جهاز محمول أو جهاز لوحي الاتصال بـ المنتج أم لا.

• قائمة الأجهزة

يمكنك إدارة قائمة بالأجهزة الخارجية المسجلة على المنتج.

استخدام AirPlay

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > إعدادات Apple AirPlay [حاول الآن](#)

يمكنك استخدام AirPlay لعرض المحتوى الوارد من iPhone أو iPad أو Mac على شاشة المنتج.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

استعادة إعدادات المنتج إلى إعدادات المصنع الافتراضية

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > إعادة ضبط [حاول الآن](#)

يمكنك استعادة جميع إعدادات المنتج إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

1. حدد **إعادة ضبط**. فتظهر نافذة إدخال PIN الخاصة بالأمان.

2. أدخل رمز PIN، الخاص بالأمان ثم حدد **إعادة ضبط**. تتم بذلك إعادة ضبط جميع الإعدادات. ينطفئ المنتج، ثم يفتح مرة أخرى تلقائيًا، ويعرض شاشة الإعداد الأولي.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات حول **إعادة ضبط**، راجع دليل المستخدم المرفق بـ المنتج.

[🏠](#) < [قائمة](#) < [الإعدادات](#) < [كل الإعدادات](#) < [عام والخصوصية](#) < Eclipse Lighting

مع Eclipse Lighting، يمكنك إنشاء مجموعة متنوعة من ساحات لعب مميزة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- [الإضاءة](#)

شغّل إضاءة LED أو أوقف تشغيلها في الجزء العلوي والسفلي للشاشة.

- [تأثير الضوء](#)

حدد تأثيرًا لإضاءة LED.

- [اللون](#)

حدد اللون لإضاءة LED.

- [Eclipse Sync](#)

توفر Eclipse Sync مزامنة الإضاءة ألعابًا أكثر شمولية من خلال مزامنة تأثير الإضاءة مع الشاشة.

تغيير الشاشة مستخدمًا Active Ambient

[🏠](#) < [قائمة](#) < [الإعدادات](#) < [كل الإعدادات](#) < [عام والخصوصية](#) < Active Ambient

قم بتحديد النمط المرغوب فيه وتغيير الشاشة الفارغة الحالية إلى أنماط مختلفة للخلفية.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو التطبيقات.

الاحتياطات والملاحظات

يمكنك العثور على الإرشادات والمعلومات التي يجب قراءتها بعد التثبيت.

اقرأ قبل الاستخدام Apps

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام Apps.

- إذا كنت ترغب في تنزيل تطبيقات جديدة باستخدام Apps، فقم أولاً بتسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung.
- نظرًا للخصائص التي يتمتع بها جهاز Samsung Smart Hub والقيود المفروضة على المحتويات المتوفرة، قد لا تتوفر ميزات وتطبيقات وخدمات معينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق. تفضل زيارة موقع <https://www.samsung.com> لمزيد من المعلومات حول توفر معلومات حول جهاز معين وتوفر محتوى معين. يكون توفر الخدمات والمحتويات عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- تخلي شركة Samsung Electronics مسؤوليتها القانونية بشكل مطلق عن أي انقطاع يحدث لخدمات التطبيقات بسبب موثر الخدمة لأي سبب.
- قد تتوفر خدمات التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط، وقد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة الجغرافية.
- لمزيد من المعلومات حول التطبيقات، تفضل زيارة موقع موثر خدمات التطبيقات على الويب.
- قد يتسبب اتصال الشبكة غير المستقر في حدوث تأخر أو مقاطعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إنهاء التطبيق تلقائيًا وفقًا لبيئة الشبكة. وفي هذه الحالة، يُنصح بفحص حالة الاتصال بالشبكة وحاول مرة أخرى.
- قد لا تتوفر خدمات التطبيقات وتحديثاتها.
- محتوى التطبيق عُرضة للتغيير من قبل موثر الخدمة دون إشعار مسبق.
- قد تختلف خدمات معينة حسب إصدار التطبيق المثبت ب المنتج.
- قد تتغير وظيفة التطبيق في الإصدارات المستقبلية منه. وفي هذه الحالة، قم بتشغيل البرنامج التعليمي للتطبيق أو زيارة موقع موثر الخدمة على الويب.
- قد لا تدعم بعض التطبيقات تعدد المهام وذلك وفقًا لسياسات موثر الخدمة.
- للحصول على حول كيفية الاشتراك في تطبيق ما أو إلغاء الاشتراك فيه، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يرجى قراءة الإرشادات قبل استخدام وظيفة Internet

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام وظيفة Internet.

- تنزيل الملف غير مدعوم.
- قد لا تتمكن وظيفة Internet من الدخول على بعض المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض الشركات.
- لا يدعم المنتج تشغيل ملفات الفيديو الفلاش.
- تعد التجارة الإلكترونية غير مدعومة لشراء المنتجات عبر الإنترنت.
- ActiveX غير مدعوم.
- هناك عدد محدود فقط من الخطوط مدعوم. قد لا يتم عرض رموز وأحرف معينة بصورة صحيحة.
- قد يتم تأخير الاستجابة للأوامر الصادرة عن بُعد وكذلك تأخير العرض على الشاشة أثناء تحميل صفحة ويب.
- قد يتأخر تحميل صفحة الويب أو يتوقف تمامًا وفقًا لحالة الأنظمة المشاركة.
- عمليات النسخ واللصق غير مدعومة.
- عند إنشاء بريد إلكتروني أو رسالة بسيطة، قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل حجم الخط وتحديد الألوان.
- هناك حد لعدد العلامات وحجم ملف السجل التي يمكن حفظها.
- عدد النوافذ التي يمكن فتحها بالتزامن محدودة.
- تختلف سرعة استعراض الويب حسب بيئة الشبكة.
- يتم حفظ سجل الاستعراض من الأحدث إلى الأقدم، مع استبدال الإدخالات الأقدم أولاً.
- قد لا تتمكن من تشغيل ملفات فيديو وملفات HTML5 معينة، وذلك تبعًا لأنواع برامج ترميز الفيديو/الصوت المدعومة.
- قد لا يتم تشغيل مصادر الفيديو من موفري خدمة الدفع المحسنة الخاصة بالكمبيوتر بصورة صحيحة على مستعرض Internet الخاص بنا.

اقرأ ما يلي قبل إعداد اتصال لاسلكي بالشبكة

احتياطات الاتصال اللاسلكي بالشبكة

- يدعم هذا المنتج بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11 a / b / g / n / ac. قد لا تعمل ملفات الفيديو المخزنة على جهاز متصل بـ المنتج عبر شبكة منزلية بشكل جيد.
- ✎ قد تكون بعض بروتوكولات الاتصالات IEEE 802.11 غير مدعومة وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.
- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب توصيل المنتج بنقطة اتصال أو مودم لاسلكي. إذا كانت نقطة الاتصال اللاسلكي تدعم DHCP، يمكن أن يُستخدم المنتج DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- تحتوي أغلب الشبكات اللاسلكية على نظام أمان اختياري. لتمكين نظام أمان شبكة لاسلكية، ستحتاج إلى إنشاء كلمة مرور باستخدام الأحرف والأرقام. وستحتاج كلمة المرور هذه بعد ذلك للاتصال بنقطة وصول تم تمكين نظام أمان لها.

بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية

لا يدعم المنتج إلا بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية الآتية. لا يمكن توصيل المنتج بنقطة اتصال لاسلكي غير معتمدة.

– أوضاع المصادقة: WEP و WPAPSK و WPA2PSK

– أنواع التشفير: WEP و TKIP و AES

لا يدعم المنتج من Samsung تشفير أمان WEP أو TKIP في الشبكات التي تعمل بالوضع 802.11n، وذلك بالتوافق مع مواصفات اعتماد Wi-Fi. إذا كانت نقطة الاتصال اللاسلكي تدعم بروتوكول إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)، يمكنك توصيل المنتج بالشبكة باستخدام تكوين زر الدفع (PBC) أو رقم التعريف الشخصي (PIN). حيث يعمل بروتوكول WPS على تكوين إعدادات مفتاحي SSID و WPA تلقائيًا.

اقرأ ما يلي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى

اقرأ هذه المعلومات قبل تشغيل محتوى الوسائط.

القيود المفروضة على استخدام ملفات الصور والفيديو والموسيقى [حاول الآن](#)

- يدعم المنتج أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. وتدل أجهزة MSC على فئة أجهزة التخزين الكبير. وهي تتضمن محركات الأقراص الثابتة الخارجية وقارئات البطاقات المحمولة والكاميرات الرقمية. (موزعات USB غير مدعومة.) ويجب توصيل أنواع الأجهزة هذه مباشرة بمنفذ USB. قد يتعذر على المنتج التعرف على جهاز USB أو قراءة الملفات الموجودة على الجهاز إذا تم توصيله بكبل تمديد USB. يجب عدم فصل أجهزة USB أثناء نقلها للملفات.
- عند توصيل محرك أقراص خارجي، استخدم منفذ USB (HDD 5V 1A). ونوصي باستخدام محرك أقراص خارجي مع محول الطاقة الخاص به.  المنفذ (HDD 5V 1A) USB مدعوم من بعض الطرز.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات الرقمية والأجهزة الصوتية مع المنتج.
- إذا تم توصيل العديد من أجهزة USB بـ المنتج، فقد يتعذر على المنتج التعرف على بعض الأجهزة أو جميعها. يجب توصيل أجهزة USB التي تستخدم دخلاً عالي الطاقة بمنفذ USB (HDD 5V 1A).  المنفذ (HDD 5V 1A) USB مدعوم من بعض الطرز.
- يدعم المنتج أنظمة الملفات بتنسيقات FAT و exFAT و NTFS.
- في قائمة محتويات الوسائط، يمكن لـ المنتج عرض ما يصل إلى 1000 ملف لكل مجلد. مع ذلك، إذا كان جهاز USB يحتوي على أكثر من 8000 ملف ومجلد، فقد يتعذر الوصول إلى بعض الملفات والمجلدات.
- قد يتعذر تشغيل ملفات معيّنة من خلال المنتج وفقًا لكيفية ترميزها.
- لا تكون ملفات معينة مدعومة في جميع الطرز.
- لا يدعم المنتج من Samsung الصادر في 2022. برنامجي الترميز DivX و DTS.

تنسيقات الترجمة المصاحبة

| الاسم | التنسيق |
|---------------------------|--------------|
| MPEG-4 Timed text | .txt |
| SAMI | .smi |
| SubRip | .srt |
| SubViewer | .sub |
| Micro DVD | .txt أو .sub |
| SubStation Alpha | .ssa |
| Advanced SubStation Alpha | .ass |
| SMPTE-TT Text | .xml |

تنسيقات الفيديو مع الترجمة

| الاسم | الحاوية |
|---------------------------|---------|
| Xsub | AVI |
| SubStation Alpha | MKV |
| Advanced SubStation Alpha | MKV |
| SubRip | MKV |
| VobSub | MKV |
| MPEG-4 Timed text | MP4 |
| TTML في الدفق الجيد | MP4 |
| SMPTE-TT TEXT | MP4 |
| SMPTE-TT PNG | MP4 |

تنسيقات الصور ومستويات الدقة المدعومة

| الدقة | التنسيق | امتداد الملف |
|--------------|---------|-----------------|
| 15360 x 9024 | JPEG | *.jpg *.jpeg |
| 4096 x 4096 | PNG | *.png |
| 4096 x 4096 | BMP | *.bmp |
| 15360 x 8640 | MPO | *.mpo |
| 12000 x 9000 | HEIF | *.heic |

✎ تنسيق MPO مدعوم جزئيًا.

✎ قد يكون تنسيق HEIF غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ يدعم HEIF فقط صورة مفردة من النوع الشبكي (grid) ويجب أن يكون الحد الأدنى للدقة 512 بكسل على الأقل في العرض أو الارتفاع.

تنسيقات الموسيقى والرميزات المدعومة

| ملاحظة | الترميز | التنسيق | امتداد الملف |
|--|---------------------|---------|-------------------------|
| | MPEG1 Audio Layer 3 | MPEG | *.mp3 |
| | AAC | MPEG4 | *.m4a *.mpa *.aac |
| يدعم ما يصل إلى 16/24 بت و48/96/192 كيلو هرتز والقناة 5.1 | FLAC | FLAC | *.flac |
| يدعم حتى قناتين | Vorbis | OGG | *.ogg |
| يتم دعم WMA حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1. لا يتم دعم تقنية الصوت WMA بدون فاقد. | WMA | WMA | *.wma |
| | wav | wav | *.wav |
| يدعم النوع 0 والنوع 1. لا يدعم البحث. يدعم جهاز USB فقط. | midi | midi | *.mid *.midi |
| | ape | ape | *.ape |
| | AIFF | AIFF | *.aif *.aiff |
| | ALAC | ALAC | *.m4a |

ترميزات الفيديو المدعومة (السلسلة M5)

| تنسيق الملف | الحاوية | ترميزات الفيديو | الدقة | معدل الإطارات (إطار في الثانية) | معدل البت (ميجابايت في الثانية) | ترميزات الصوت |
|-------------|---|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 1920 x 1080 | 60 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA +Dolby Digital MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.mkv | | H.265 - Main HEVC (Main10) | | 80 | 60 | |
| *.asf | | Motion JPEG | | | 30 | |
| *.wmv | | MVC | | 20 | 60 | |
| *.mp4 | | MPEG4 SP/ASP | | | | |
| *.mov | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | |
| *.3gp | | MPEG2 | | | | |
| *.vro | | MPEG1 | | | | |
| *.mpg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.mpeg | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | 30 | |
| *.ts | | H.263 Sorenson | | | | |
| *.tp | | VP6 | | | | |
| *.trp | | | | | | |
| *.flv | | | | 40 | 60 | |
| *.vob | | | | | | |
| *.svi | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | | 20 | 60 | Vorbis |
| | | VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان) | | 80 | 60 | |
| | | AV1 | | 40 | 60 | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | | 20 | 60 | RealAudio 6 |

ترميزات الفيديو المدعومة (السلسلة M7/M8)

| ترميزات الصوت | معدل البت (ميجابايت في الثانية) | معدل الإطارات (إطار في الثانية) | الدقة | ترميزات الفيديو | الحاوية | تنسيق الملف |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|---------|-------------|
| AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA +Dolby Digital MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law) | 80 | 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 3840 x 2160 | H.264 BP/MP/HP | AVI | *.avi |
| | 100 | 120 | | H.265 - Main) HEVC (Main10 | | *.mkv |
| | | | | | | *.asf |
| | 30 | 30 | Motion JPEG | *.wmv | | |
| | 40 | 60 | 1920 x 1080 | MVC | MKV | *.mp4 |
| | MPEG4 SP/ASP | | | ASF | *.mov | |
| | Window Media Video v9 (VC1) | | | MP4 | *.3gp | |
| | MPEG2 | | | 3GP | *.vro | |
| | MPEG1 | | | MOV | *.mpg | |
| | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | FLV | *.mpeg | |
| | 20 | 30 | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | VRO | *.ts |
| | | | | H.263 Sorenson | VOB | *.tp |
| | | | | VP6 | PS | *.trp |
| | | | | AV1 | TS | *.flv |
| | 80 | 120 | 3840 x 2160 | | | *.vob |
| | | | | | | *.svi |
| | | | | | | *.m2ts |
| | | | | | *.mts | |
| Vorbis | 70 | 60 | 1920 x 1080 | VP8 | WebM | *.webm |
| | 80 | 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 3840 x 2160 | VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان) | | |
| | | 120 | | AV1 | | |
| RealAudio 6 | 70 | 60 | 1920 x 1080 | RV8/9/10 (RV30/40) | RMVB | *.rmvb |

ترميزات الفيديو المدعومة (Odyssey Ark)

| تنسيق الملف | الحاوية | ترميزات الفيديو | الدقة | معدل الإطارات (إطار في الثانية) | معدل البت (ميجابت في الثانية) | ترميزات الصوت |
|-------------|---|--|-------------|--|-------------------------------|---|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA +Dolby Digital MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law) |
| *.mkv | | | | | | |
| *.asf | | | | | | |
| *.wmv | | H.265 - Main) HEVC (Main10 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 | 80 | |
| *.mp4 | | | | | | |
| *.mov | | | | | | |
| *.3gp | | Motion JPEG | 3840 x 2160 | 30 | 80 | |
| *.vro | | MVC | 1920 x 1080 | 60 | 20 | |
| *.mpg | | MPEG4 SP/ASP | | | | |
| *.mpeg | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | |
| *.ts | | MPEG2 | | | | |
| *.tp | | MPEG1 | | | | |
| *.trp | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.flv | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | |
| *.vob | | H.263 Sorrenson | | | | |
| *.svi | | VP6 | 3840 x 2160 | 120 | 80 | |
| *.m2ts | AV1 | | | | | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis |
| | | VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان) | 3840 x 2160 | 60 | 80 | |
| | | AV1 | 3840 x 2160 | 120 | 80 | |
| | | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | |
| *.rmvb | RMVB | | | | | RealAudio 6 |

ترميزات الفيديو المدعومة (السلسلة G9/S9)

| تنسيق الملف | الحاوية | ترميزات الفيديو | الدقة | معدل الإطارات (إطار في الثانية) | معدل البت (ميجابايت في الثانية) | ترميزات الصوت | |
|--|---|--|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|----|
| *.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS | H.264 BP/MP/HP | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 | 60 | AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA +Dolby Digital MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law) | |
| | | وH.265 - Main) HEVC (Main10 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 100 | | |
| | | Motion JPEG | 1920 x 1080 | 60 | 20 | | |
| | | MVC | 1920 x 1080 | 60 | 20 | | 30 |
| | | MPEG4 SP/ASP | | | | | |
| | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | | |
| | | MPEG2 | | | | | |
| | | MPEG1 | | | | | |
| | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | | |
| | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | | |
| | | H.263 Sorenson | | | | | |
| | | VP6 | | | | | |
| | | AV1 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | 80 | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis | |
| | | VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان) | 3840 x 2160 | 60 | 80 | | |
| | | AV1 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 | | | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 | |

قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت/معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بـ المنتج.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، لن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات من نوع USB/الكاميرات الرقمية مع المنتج.
- لا يتوفر ترميز HEVC إلا في حاويات MKV/MP4/TS.

وحدات فك ترميز الفيديو

- يتم دعم H.264 FHD حتى المستوى 4.2.
- لا يدعم المنتج RS/ASO/FMO.
- يعد H.264 UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1.
- يتم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو (يتم دعم حتى دقة 2160 x 3840)
- يتم دعم HEVC FHD حتى المستوى 4.1.
- لا يتم دعم VC1 AP L4.
- لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.
- (سلسلة M5)
- يكون HEVC UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1.
- يتم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو (يتم دعم حتى دقة 2160 x 3840)
- (سلسلة Odyssey Ark، M7/M8/G9/S9)
- يكون HEVC UHD مدعومًا حتى المستوى 5.2.
- يتم تغيير الدقة أثناء تشغيل الفيديو (يتم دعم حتى مستوى 5.1 دقة 2160 x 3840)

وحدات فك ترميز الصوت

- يكون WMA مدعومًا حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1 وملف التعريف M2.
- لا يتم دعم تقنية WMA1 أو WMA بدون فاقد / الصوت.
- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى 5.1 قناة.
- يتم دعم Dolby Digital + لما يصل إلى قنوات 5.1.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف مع الترميز.

اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام جهاز Bluetooth.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

قيود استخدام Bluetooth

- لا يمكنك استخدام أجهزة Bluetooth وميزة **الإعداد المحيطي لسماعة Wi-Fi** في وقت واحد.
- قد تحدث مشكلات في التوافق، وذلك حسب أجهزة Bluetooth. (قد لا تتوفر سماعة رأس خاصة بالجهاز المحمول، وذلك حسب البيئة).
- قد تحدث أخطاء مزمنة Lip-sync.
- قد ينفصل المنتج عن أجهزة البلوتوث حسب المسافة بينها.
- قد يُصدر جهاز Bluetooth طنينًا أو يحدث به عطل
 - عند ملامسة جزء من جسمك لنظام الاستقبال/الإرسال في جهاز يعمل بالبلوتوث أو المنتج.
 - عند تعرض الجهاز لتغير كهربائي نتيجة عوائق يسببها جدار أو زاوية أو حواجز تقسيم المكاتب.
 - عند تعرض الجهاز لتداخل الموجات الكهربائية من أجهزة طبية وأفران ميكروويف وأجهزة تعمل بشبكات LAN لاسلكية لها نفس النطاق الترددي.
- إذا استمرت هذه المشكلة ، فإننا نوصي باستخدام توصيل سلكي.
 - منفذ (بصري) خرج الصوت الرقمي
 - منفذ HDMI (ARC)



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



تثبيت البرنامج

تثبيت البرنامج

Easy Setting Box



يتيح لك Easy Setting Box تقسيم شاشة المنتج إلى عدة أقسام. باستخدام هذا البرنامج، يمكنك أيضًا التحكم في عدة أجهزة كمبيوتر متصلة بالمنتج باستخدام ماوس واحد.

لتثبيت أحدث إصدار من Easy Setting Box، قم بتنزيله من موقع ويب Samsung وهو <https://displaysolutions.samsung.com/solutions/monitor-solution/easy-setting-box>.

✎ قد لا يعمل البرنامج بشكل صحيح إذا لم تقم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر بعد عملية التثبيت.

✎ قد لا يظهر رمز Easy Setting Box تبعًا لنظام جهاز الكمبيوتر ومواصفات المنتج.

✎ إذا لم يظهر رمز الاختصار، فاضغط على مفتاح F5.

القيد والمشاكل المتعلقة بالتثبيت

قد يتأثر تثبيت Easy Setting Box ببطاقة الرسومات واللوحة الأم وبيئة الشبكة.

متطلبات النظام

نظام التشغيل

- Windows 7 32 بت / 64 بت
- Windows 8 32 بت / 64 بت
- Windows 8.1 32 بت / 64 بت
- Windows 10 32 بت / 64 بت
- Windows 11 32 بت / 64 بت

الجهاز

- 32 ميجابايت على الأقل من الذاكرة
- 60 ميجابايت على الأقل من المساحة الخالية على محرك الأقراص الصلب

تثبيت برنامج التشغيل

لتثبيت أحدث إصدار من برنامج تشغيل المنتج، قم بتنزيله من موقع ويب Samsung وهو <http://www.samsung.com>.

✎ يمكنك ضبط الدقة المثالية والتردد الأمثل لهذا المنتج عن طريق تثبيت برامج التشغيل المناظرة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فيما يلي حلول استكشاف الأخطاء وإصلاحها لكل مشكلة.

مشاكل الصورة

عندما يكون ب المنتج مشكلة في الصورة، قد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

الشاشة تومض أو تُصبح مظلمة

في حالة حدوث وميض أو تعتيم ب المنتج بشكل متقطع، قد تحتاج إلى تعطيل بعض ميزات كفاءة استهلاك الطاقة.

عُطل تحسين السطوع أو حل توفير الطاقة أو إضاءة الحركة أو محسّن التباين.

- < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < تحسين السطوع < حاول الآن
 - < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < حل توفير الطاقة < حاول الآن
 - < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < إضاءة الحركة < حاول الآن
 - < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < محسّن التباين < حاول الآن
- تشغيل اختبار الصورة. عندما تكون جودة الصورة التي تم اختبارها طبيعية، فتتحقق من إشارة الجهاز المتصل.
- < قائمة < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة < حاول الآن

الصورة ليست ساطعة أو ألوان الصورة لا تبدو واضحة

إذا كان سطوع الشاشة خافتًا للغاية، حاول تغيير الإعدادات أسفل أعد ضبط الصورة أو تعطيل تحسين السطوع، حل توفير الطاقة.

- < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < أعد ضبط الصورة < حاول الآن
- < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < تحسين السطوع < حاول الآن
- < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < توفير الطاقة والكهرباء < حل توفير الطاقة < حاول الآن

انتقل إلى الصورة واضبط إعدادات وضع الصورة، التباين، السطوع، وحدة الوضوح.

- <  < قائمة <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < وضع الصورة [حاول الآن](#)
- <  < قائمة <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < التباين [حاول الآن](#)
- <  < قائمة <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < السطوع [حاول الآن](#)
- <  < قائمة <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < حدة الوضوح [حاول الآن](#)
- <  < قائمة <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < اللون [حاول الآن](#)
- <  < قائمة <  الإعدادات < كل الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < تظليل (G/R) [حاول الآن](#)

تبدو ألوان الصورة كالأبيض والأسود أو لا تبدو بالشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه

إذا بدت ألوان المنتج أو الألوان الأبيض / الأسود بالكامل متوقفة، شغل اختبار الصورة.

- <  < قائمة <  الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة [حاول الآن](#)

إذا أشارت نتائج الاختبار إلى أن المشكلة ليست بسبب المنتج نفسه، فقم بإجراء ما يأتي:

عند استخدام جهاز One Connect، تأكد من توصيل موصلات دخل الفيديو الخاصة به مع موصلات خرج الفيديو الصحيحة بالجهاز الخارجي.

في حالة استخدام كبل Component، تأكد من توصيل الكابلات الأخضر (Y) والأزرق (Pb) والأحمر (Pr) بشكل صحيح. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة في حدوث مشكلات في الألوان أو ظهور الشاشة فارغة.

 قد يكون منفذ Component غير مدعوم وذلك حسب الطراز.

تحقق ما إذا كان **تدرج الرمادي** معيّنًا إلى **تشغيل** أم لا.

- <  < قائمة <  الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < الوصول < تدرج الرمادي [حاول الآن](#)

يتوقف المنتج عن العمل تلقائيًا

إذا توقف المنتج الخاص بك عن التشغيل من تلقاء نفسه، فحاول تعطيل بعض وظائف كفاءة استهلاك الطاقة في المنتج. تحقق ما إذا كان **مؤقت النوم** قيد التمكين. تقوم ميزة **مؤقت النوم** بإيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا بعد فترة زمنية محدّدة.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > مدير النظام > الوقت > مؤقت النوم [حاول الآن](#)
- في حالة عدم تمكين **مؤقت النوم**، تحقق ما إذا كان **إتشغيل تلقائي** أو **مؤقت الإيقاف** أو **مؤقت وضع الاستعداد** قيد التمكين وعطّله.
-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > توفير الطاقة والكهرباء > **إتشغيل تلقائي** [حاول الآن](#)
-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > مدير النظام > الوقت > مؤقت الإيقاف [حاول الآن](#)
-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > مدير النظام > الوقت > مؤقت وضع الاستعداد

لا تبدو صورة المنتج جيدة مثلما كانت بالمتجر.

يتم ضبط شاشات العرض بالمتجر على قناة HD أو UHD رقمية.

غيّر دقة الخرج في الأجهزة، مثل مستقبل البث الرقمي وجهاز فك التشفير، إلى فائق الدقة أو عالي الدقة.

أحرص على استخدام كبل HDMI للاستمتاع بمقاطع فيديو عالية الجودة.

-  > قائمة > أجهزة متصلة > دليل التوصيل > جهاز الفيديو > HDMI

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لتوصيل المنتج بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك، أحرص على أن تكون بطاقة الرسومات في الكمبيوتر الشخصي داعمة لمستويات الدقة فائقة الوضوح.

 تأكد من أن جهاز فك التشفير أو صندوق الكبل يدعم المحتوى أو البث فائق الوضوح، ويقوم بتعيين الدقة. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر الخدمة الخاص بك.

 عند استخدام قناة **Samsung TV Plus**، تحقق من اتصال الشبكة. عندما تكون سرعة الشبكة بطيئة، قد لا يعمل التطبيق أو ربما تصبح جودة الصورة رديئة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

يبدو الفيديو المعروض ضبابيًا

إذا لاحظت تشويشًا أو اهتزازًا على الشاشة، فاستخدم الوظيفة **إعدادات وضوح الصورة** لحل المشكلة.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات الوضوح الصورة **حاول الآن**

الصورة مشوهة

قد يتسبب ضغط محتوى الفيديو في حدوث تشوهات للصورة، وخاصة بالنسبة للصور سريعة التحرك في البرامج الرياضية وأفلام الحركة. افصل سلك الطاقة وأعد توصيله، وافحص بطارية جهاز التحكم عن بُعد. إذا كان استقبال الإشارة ضعيفًا أو رديئًا، فقد تظهر الشاشة مرئية، لكن ذلك ليس خلاً. قد يؤدي استخدام الهواتف المحمولة بالقرب من المنتج (في نطاق متر واحد) إلى حدوث تشويش في القنوات التناظرية والرقمية.

ظهور خط منقط على حافة الشاشة.

قم بتغيير **حجم الصورة** إلى 16:9 قياسي.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات حجم الصورة > حجم الصورة **حاول الآن**

يغير دقة الخرج لجهازك الخارجي.

لا تُعرض الصورة بملء الشاشة

سيظهر بالقنوات عالية الدقة شريطان أسودان على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3). سيظهر شريطان أسودان أعلى الشاشة وأسفلها في أثناء مشاهدة أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن المنتج. قم بضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو ضبط المنتج على وضع ملء الشاشة.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات حجم الصورة > حجم الصورة **حاول الآن**

وظيفة ترجمة مصاحبة في قائمة المنتج معطلة.

عند توصيل جهاز خارجي بكبل HDMI أو كبل Component، تكون وظيفة **ترجمة مصاحبة** غير متاحة. اضبط إعداد الترجمة على الجهاز الخارجي.

تظهر الترجمة على شاشة المنتج

أوقف تشغيل وظيفة ترجمة مصاحبة في إعدادات الترجمة.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > إعدادات الترجمة > ترجمة مصاحبة [حاول الآن](#)

تم إيقاف تشغيل HDR في الجهاز الخارجي المتصل.

في حالة تشغيل الميزة [توسيع إشارة الإدخال](#)، يتم توسيع نطاق استقبال إشارات دخل HDMI، مما يتيح لك عرض محتوى USB المرسل من جهاز خارجي.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > مدير الأجهزة الخارجية > توسيع إشارة الإدخال [حاول الآن](#)

 في حالة توصيل مصدر إدخال بمنفذ USB من النوع C، لن تكون وظيفة HDR مدعومة حتى في حالة تحديد [توسيع إشارة الإدخال](#).

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

لا يتم إيقاف تشغيل الشاشة، وتعرض الشاشة الصور والوقت.

إذا تم اكتشاف هاتف به ميزة التشغيل الآلي ممكّن لـ [My Contents](#) في محيط الشاشة الذكية عند إيقاف تشغيل الشاشة، فإن ميزة [My Contents](#) تعمل تلقائيًا.

من تطبيق SmartThings على هاتفك، أوقف تشغيل ميزة التشغيل الآلي لـ [My Contents](#).

- من تطبيق SmartThings > ، حدد جهاز الشاشة الذكية > [My Contents](#) > النمط والإعدادات > التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي في [My Contents](#)

إنه لمن المزعج أن تكون My Contents قيد التشغيل تلقائيًا حتى عندما أكون نائمًا أثناء الليل.

من تطبيق SmartThings على هاتفك، قم بتكوين [إعدادات وضع السكون](#) بحيث لا يتم تشغيل [My Contents](#) تلقائيًا خلال فترة زمنية محددة.

- من تطبيق SmartThings > ، حدد جهاز الشاشة الذكية > [My Contents](#) > النمط والإعدادات > إعدادات وضع السكون

مشاكل الصوت والضوضاء

عندما يكون ب المنتج مشكلة في الصوت، قد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

كيف يمكنني توصيل جهاز صوت ب المنتج؟

قد تختلف طريقة التوصيل حسب جهاز الصوت، مثل (ARC) HDMI و Bluetooth و Wi-Fi.

للمزيد من المعلومات عن كيفية توصيل جهاز صوت، شغل دليل التوصيل.

• < قائمة < أجهزة متصلة < دليل التوصيل < جهاز صوت

انعدام الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من ضبطه على الحد الأقصى لمستوى الصوت.

تحقق من التحكم في مستوى الصوت في المنتج، ثم تحقق من التحكم في مستوى الصوت بالجهاز الخارجي (جهاز استقبال إشارة البث السلكي أو القمر الصناعي أو مشغل أقراص DVD أو مشغل أقراص Blu-ray أو إلخ) المتصل ب المنتج.

تحقق من توصيل الكبل بين الجهاز الخارجي والمنتج ثم حاول توصيل الكبل مرة أخرى.

الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.

تحقق من إعداد مخرج الصوت. إذا كان مضبوطًا على سماعة المنتج، فتتحقق من إعداد مستوى الصوت.

• < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت حاول الآن

إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فقم بفحص خيار إخراج صوت الجهاز.

على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار الصوت الخاص بجهاز استقبال إشارة البث السلكي إلى HDMI إذا كان جهاز الاستقبال المتصل ب المنتج يستخدم كبل HDMI.

للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، صل السماعة الخارجية بموصل خرج الصوت بالكمبيوتر.

إذا كان المنتج مزودًا بمقبس لسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به.

أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز وإعادة توصيله.



باستخدام جهاز فك التشفير وصندوق الكبل، تحقق من اتصال الكبل وأعد تشغيل الجهاز الخارجي. في حالة استمرار العلامات، اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

تم توصيل HDMI (ARC) ومع ذلك، لا يوجد صوت.

تحقق ما إذا كان **تنسيق صوت خرج رقمي** معيّنًا إلى **التمرير** أم لا.

في حالة استخدام مكبر صوت أو جهاز استقبال صوت / فيديو لا يدعم **Dolby Digital +** وتم تحديد **التمرير**، فلن يوجد صوت عند استقبال مصدر **Dolby Digital +**.

يوصى بضبط **تنسيق صوت خرج رقمي** إلى **تلقائي** إذا كان تنسيق الصوت المحدود فقط هو المدعوم حسب أداء مكبر الصوت المتصل أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات الخبير > تنسيق صوت خرج رقمي > تلقائي
-  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

تصدر السماعات صوتًا غريبًا.

تشغيل اختبار الصوت.

-  > قائمة > الإعدادات > الدعم > تطبيق العناية بالجهاز > التشخيص الذاتي > اختبار الصوت **حاول الآن**

تأكد من توصيل كبل الصوت بموصل خرج الصوت الصحيح في الجهاز الخارجي.

تحقق من **معلومات الإشارة**. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشوهات بالصوت.

-  > قائمة > الإعدادات > الدعم > تطبيق العناية بالجهاز > التشخيص الذاتي > معلومات الإشارة **حاول الآن**

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

الصوت متقطع.

قد تتأثر جودة الصوت إذا كان الموجّه اللاسلكي قريبًا من سماعة Bluetooth. ضع سماعة Bluetooth في أقرب مكان ممكن من المنتج دون وجود عائق بينهما. لا تضع الموجّه اللاسلكي بالقرب من هيكل سماعة Bluetooth.

للحد من الانقطاعات، نوصي بنقطة اتصال لاسلكي تستخدم ترددًا يبلغ 5 جيجا هيرتز. قد لا يتوفر تردد 5 جيجا هيرتز وذلك حسب الطراز.

في حالة استمرار وجود المشكلة، يُوصى باستخدام التوصيل السلكي مثل HDMI (ARC).

عند استخدام وظيفة في المنتج أو عند تغيير القناة، ينطق المنتج بما تم. يشرح المنتج بالصوت مشاهد الفيديو المعروضة على الشاشة.

أوقف تشغيل وظيفة الدليل الصوتي في إعدادات الدليل الصوتي.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > إعدادات الدليل الصوتي > الدليل الصوتي [حاول الآن](#)

لا يتم تشغيل صوت المنتج من خلال مكبر الصوت أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو.

تحقق من مصدر طاقة مكبر الصوت أو جهاز استقبال الصوت / الفيديو وإعداداته.

- في حالة استخدام كبل HDMI ARC، تأكد من توصيله بمنفذ HDMI المخصص لـ ARC بـ المنتج. مع ذلك، لا يمكن استخدام ARC إلا عندما يدعم مكبر الصوت أو جهاز استقبال الصوت/الفيديو ميزة ARC.

الصوت غير مسموع بوضوح.

قم بالتغيير إلى وضع الصوت المناسب.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > وضع الصوت [حاول الآن](#)
- عند تشغيل وضع الصوت الذكي وصوت توافقي+ (أو صوت توافقي احترافي)، يتم ضبط تأثيرات الصوت تلقائيًا على البيئة المحيطة.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات وضع الصوت الذكي > وضع الصوت الذكي [حاول الآن](#)

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.


لتحسين الصوت حسب البيئة المحيطة، حدد صوت توافقي+ (أو صوت توافقي احترافي).

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات وضع الصوت الذكي > صوت توافقي+ [حاول الآن](#)
-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات وضع الصوت الذكي > صوت توافقي احترافي [حاول الآن](#)

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

يتعذر ضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي.

تحقق من توصيل الكبل بين المنتج والجهاز الخارجي.

عند توصيل سماعة خارجية مثل المسرح المنزلي عبر HDMI، تأكد من توصيلها بمنفذ HDMI (ARC) الموجود بـ المنتج. تأكد من تنشيط  < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < Anynet+ (HDMI-CEC) بـ المنتج. [حاول الآن](#)

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

أريد إيقاف تشغيل المنتج وجهاز الصوت وتشغيلهما في الوقت نفسه.

عندما توصل مكبر الصوت Samsung Soundbar بـ المنتج عبر البلوتوث، يتم إيقاف تشغيل الجهازين وتشغيلهما معًا. وقد تكون هذه الميزة غير مدعومة وفقًا لطراز مكبر الصوت Samsung Soundbar.

عندما توصل جهاز صوت يدعم HDMI ARC بمنفذ HDMI (ARC) الموجود بـ المنتج، يتم إيقاف تشغيل الجهازين وتشغيلهما معًا.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

مشاكل اتصال الجهاز الخارجي

عندما يكون ب المنتج مشكلة في الاتصال بالأجهزة الخارجية مثل الكمبيوتر الشخصي أو جهاز الألعاب أو الجهاز المحمول، فقد تساعد هذه الخطوات في حل المشكلة.

تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".

اضبط دقة الخرج في الجهاز الخارجي على دقة وضوح يدعمها المنتج.

الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.

إذا كنت تستخدم وصلة HDMI، فقم بفحص إعدادات خرج الصوت بالكمبيوتر.

إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.

للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، وصل السماعات الخارجية بوصلة خرج الصوت بالكمبيوتر.

أريد الاتصال بكمبيوتر شخصي وجهاز محمول بواسطة مراقبة الشاشة.

لتوصيل المنتج لاسلكيًا بالحاسوب الشخصي لديك، اقرأ التعليمات التي تظهر على **PC** < مشاركة الشاشة (لاسلكي) في دليل التوصيل، ثم حاول الاتصال.

- < قائمة < أجهزة متصلة < دليل التوصيل < PC < مشاركة الشاشة (لاسلكي)

تأكد من اتصال المنتج والكمبيوتر الشخصي بالشبكة نفسها.

تأكد من تمكين وظيفة Wi-Fi في المنتج.

- < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < الشبكة < إعدادات الخبير < Wi-Fi

لتوصيل المنتج لاسلكيًا بهاتفك المحمول، اقرأ الإرشادات التي تظهر على هاتف ذكي < مشاركة الشاشة (Smart View) في دليل التوصيل، ثم حاول الاتصال.

- < قائمة < أجهزة متصلة < دليل التوصيل < هاتف ذكي < مشاركة الشاشة (Smart View) < حاول الآن

إذا كانت هناك مشكلات في اتصال المنتج بالكمبيوتر الشخصي لديك أو جهازك المحمول بسبب تشويش لاسلكي محيط، فقم بتغيير تردد نطاق الوصول اللاسلكي ثم حاول الاتصال.

لا يمكن ضمان التشغيل السليم في حالة توصيل ذلك واستخدامه من خلال موزع USB خارجي.

يبلغ أقصى دعم للتيار الكهربائي عبر منفذ USB 500 مللي أمبير أو أقل. فإذا كان المنتج يعمل بفعالية دون أجهزة خارجية أو لا يمكنه العمل مع جهاز خارجي محدد، فلا يُعد هذا خللاً في المنتج. في حالة حدوث مشكلة، يرجى التحقق من مواصفات التشغيل لأية أجهزة خارجية قيد الاستخدام.

لا تظهر أي شاشة عند توصيل المنتج بجهاز خارجي.

للمزيد من المعلومات عن كيفية توصيل جهاز خارجي، شغّل [دليل التوصيل](#).

• [قائمة](#) < [أجهزة متصلة](#) < [دليل التوصيل](#) [حاول الآن](#)

احرص على توصيل الجهاز الخارجي بإحكام وتشغيله. انتقل إلى مصادر للتحويل إلى مصادر الدخل الأخرى.

• [قائمة](#) < [أجهزة متصلة](#) < مصادر

باستخدام **HDMI استكشاف الأخطاء وإصلاحها**، يمكنك التحقق من الاتصال بكبل HDMI والأجهزة الخارجية (يستغرق الأمر دقيقتين تقريبًا).

• [قائمة](#) < [أجهزة متصلة](#) < [دليل التوصيل](#) < [جهاز الفيديو](#) < [HDMI استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

عند استخدام جهاز فك التشفير أو صندوق الكبل، تحقق من إشارات البث أو أن الشبكة متصلة بالجهاز الخارجي.

أريد الاتصال بسماعة تعمل بالبلوتوث.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الاتصال بسماعة تعمل بالبلوتوث، ارجع إلى [جهاز صوت](#) < [Bluetooth](#) في [دليل التوصيل](#).

• [قائمة](#) < [أجهزة متصلة](#) < [دليل التوصيل](#) < [جهاز صوت](#) < [Bluetooth](#)

شاشة الكمبيوتر الشخصي لا تظهر أو تومض.

عندما لا تظهر شاشة جهاز الكمبيوتر أو لا يتم التعرف على جهاز الكمبيوتر، تحقق من مصدر إمداد طاقة الكمبيوتر، ثم أعد توصيل كبل HDMI بين جهاز الكمبيوتر والمنتج. في حالة استمرار وجود المشكلة، تحقق أن جهاز الكمبيوتر في وضع السكون ثم اضبط [توسيع إشارة الإدخال](#) إلى [تشغيل](#).

•  > [قائمة](#) > [الإعدادات](#) > [كل الإعدادات](#) > [الاتصال](#) > [مدير الأجهزة الخارجية](#) > [توسيع إشارة الإدخال](#) [حاول الآن](#)

قد يتسبب عدم مطابقة الدقة المضبوطة في عرض شاشة فارغة أو وامضة.

يوجد مفتاح خاص في لوحة المفاتيح أو الماوس يقوم بالدخول تلقائيًا.

إذا كان المنتج متصلًا بمنفذ USB من النوع C ثم تم توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس بمنفذ USB الخاص بالمنتج، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل بسبب أخطاء في معالجة حزمة USB في بطاقة الرسومات.

في حالة حدوث أي خطأ، يوصى بالاتصال بالشركة المصنعة لبطاقة الرسومات أو توصيل لوحة المفاتيح أو الماوس مباشرة باللوحة الأم لجهاز الكمبيوتر.

لا يتناسب حجم الصورة المعروضة مع الشاشة، أو ألوان الصورة غير واضحة، أو لا يظهر النص واضحًا.

قم بتعديل اسم الجهاز الخارجي. تحقق مما إذا كان اسم الجهاز قد تم تعديله إلى "جهاز كمبيوتر" خاصةً عندما يكون الكمبيوتر متصلًا.

•  > [قائمة](#) > [أجهزة متصلة](#) > [HDMI أو DisplayPort أو USB-C أو Thunderbolt](#) > زر الاتجاه لأسفل > [تحرير](#)

 قد تختلف المنافذ واسماء المنافذ المدعومة وفقًا للطراز.

تم توصيل جهاز كمبيوتر، ولكن يكون خيار إعدادات الخبير غير نشط.

إذا لم يتم تعيين اسم الجهاز الخارجي إلى جهاز كمبيوتر، فقم بتغيير الاسم إلى جهاز كمبيوتر.

•  > [قائمة](#) > [أجهزة متصلة](#) > [HDMI أو DisplayPort أو USB-C أو Thunderbolt](#) > زر الاتجاه لأسفل > [تحرير](#)

 قد تختلف المنافذ واسماء المنافذ المدعومة وفقًا للطراز.

مشاكل الشبكة

عندما يكون ب المنتج مشكلة في الاتصال بالشبكة، قد تساعد هذه الخطوات في حل المشكلة.

فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية. تعذر الاتصال بنقطة وصول لاسلكي. تعذر الاتصال بالشبكة.

🏠 > قائمة > الإعدادات > الدعم > تطبيق العناية بالجهاز > التشخيص الذاتي > اختبار اتصال Smart Hub
حاول الآن > حاول الآن

تأكد من توصيل كبل الشبكة وتشغيل الموجّه.

وصّل جهازك المحمول بالموجّه عبر Wi-Fi.

أوقف تشغيل الموجّه وأعد تشغيله مرة أخرى. (يتطلب الأمر من 2 إلى 3 دقائق)

في حالة طلب إدخال مفتاح أمان، تأكد من إدخاله بشكل صحيح.

افصل سلك التيار الكهربائي الخاص ب المنتج وأعد توصيله أو اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ على الأقل.

تأكد من عدم وجود جهاز لتوليد الموجات الكهرومغناطيسية موضوع بين المنتج والموجّه.

في حالة تعذر إنشاء اتصال إنترنت لاسلكي، قم بتوصيل المنتج بالموجّه اللاسلكي عبر كبل.

إذا كان من الممكن اتصال المنتج بالإنترنت بشكل طبيعي عبر توصيل الكبل، فقد تكون هناك مشكلة في الموجّه اللاسلكي. في هذه الحالة، جرّب استخدام موجّه لاسلكي مختلف.

لا تدعم بعض الطرز الشبكات السلكية.

فشل الاتصال بالشبكة السلكية.

تحقق من أن كبل LAN متصل من كلا الطرفين. إذا كان متصلًا، فتتحقق مما إذا كانت نقطة الاتصال تعمل. إذا كانت تعمل، قم بإيقاف تشغيلها، وانتظر دقيقة أو دقيقتين، ثم أعد تشغيلها.

لا تدعم بعض الطرز الشبكات السلكية.

متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت.

متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت.

لا تدعم بعض الطرز الشبكات السلكية.

1. تحقق من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي الموجود بنقطة الاتصال.

2. تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP.

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > الشبكة > حالة الشبكة > إعدادات IP

مشاكل Anynet+ (HDMI-CEC)

عندما لا يعمل Anynet+ (HDMI-CEC) فقد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

ما المقصود بـ Anynet+؟

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ المنتج للتحكم في الأجهزة الخارجية التي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC) والمتصلة بـ المنتج عبر كبل HDMI. فمثلاً، إذا كان الجهاز الخارجي المتصل يدعم Anynet+، فيمكنك تشغيل الجهاز المتصل أو إيقاف تشغيله عندما تقوم بتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

جهاز Anynet+ لا يعمل. لا يتم عرض الجهاز المتصل.

تأكد من أن الجهاز هو جهاز **Anynet+ (HDMI-CEC)**. تحقق وتأكد من تمكين خيار HDMI-CEC من قائمة الإعدادات بالجهاز. من المنتج، تحقق وتأكد من ضبط ميزة **Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل.

•  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال > مدير الأجهزة الخارجية > **Anynet+ (HDMI-CEC)**  حاول الآن

تحقق وتأكد من توصيل كبل طاقة الجهاز بإحكام.

تحقق من توصيل كبل HDMI الخاص بالجهاز.

لا يمكن أن تعمل ميزة **Anynet+ (HDMI-CEC)** في ظل ظروف معينة. (عندما يقوم المنتج بالبحث عن القنوات أو إجراء إعادة ضبط) عند توصيل كبل HDMI أو فصله، أوقف تشغيل المنتج ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

أريد بدء تشغيل جهاز Anynet+. أريد أيضًا أن تعمل الأجهزة المتصلة عند تشغيل المنتج.

تحقق ما إذا كان جهاز Anynet+ متصلاً بشكل صحيح بـ المنتج، ثم حدّد قائمة **Anynet+ (HDMI-CEC)** لمعرفة ما إذا تم تعيين **Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل أم لا.

• < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < **Anynet+ (HDMI-CEC)** [حاول الآن](#)

أريد الخروج من Anynet+. من غير المناسب تشغيل الأجهزة الأخرى بسبب تشغيل المنتج كذلك. من غير المناسب لأن الأجهزة المتصلة (مثل جهاز فك التشفير) يتم إيقاف تشغيلها معًا.

لإيقاف تشغيل وظيفة Anynet+ لجهاز متصل بـ المنتج، أوقف تشغيل وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)** الخاصة بالجهاز.

• < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < الاتصال < مدير الأجهزة الخارجية < **Anynet+ (HDMI-CEC)** [حاول الآن](#)

عند إيقاف تشغيل **Anynet+ (HDMI-CEC)**، لا يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت المتصل عبر منفذ HDMI (ARC) أو تشغيله مع المنتج. لمنع إيقاف تشغيل جهاز معين متصل بـ المنتج تلقائيًا، أوقف تشغيل وظيفة HDMI-CEC على جهاز معين متصل بـ المنتج.

تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." أو "يتم الآن إلغاء توصيل جهاز Anynet+" على الشاشة.

لا يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عندما يقوم المنتج بتهيئة Anynet+ أو عند التبديل إلى شاشة مشاهدة المنتج.

استخدم جهاز التحكم عن بُعد بعد إكمال المنتج لتكوين جهاز Anynet+ أو عند التبديل إلى شاشة مشاهدة المنتج.

جهاز Anynet+ لا يعمل.




لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون الوظيفة [إعادة ضبط](#) قيد التقدم.

مشاكل التحكم عن بُعد

عندما لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد، فقد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.

قد ينقطع الاتصال بين جهاز التحكم عن بُعد والمنتج.

وجه وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart L نحو واجهة المنتج، ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  بالتزامن لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.  ولا يتوفر الإقران في سلسلة M5.

وأيضًا، إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل صحيح أو أن استجابته بطيئة جدًا، قد تكون البطارية منخفضة أو فارغة.

- اشحن جهاز التحكم عن بُعد عن طريق استخدام منفذ USB (من نوع C) في الأسفل.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يعمل بالبطاريات، فبدّلها بأخرى جديدة.

لا يمكن تشغيل الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ المنتج.

تحقق من توصيل الكبل بين المنتج والأجهزة الخارجية.

في حالة استمرار وجود العَرَض، اضبطه يدويًا في  < قائمة > < أجهزة متصلة > إعداد وحدة....

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

عندما أقوم بتشغيل المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يتم تشغيل جهاز آخر أيضًا.

تتوافق أجهزة التحكم عن بُعد التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء التي توفرها Samsung مع بعضها. مع ذلك، لاحظ أنه يمكن تنشيط أجهزة متعددة في نفس الوقت. إذا كنت لا تريد حدوث ذلك، فاستخدم تطبيق SmartThings للتعامل مع جميع المنتجات.

التطبيقات

عندما يتعذر تشغيل التطبيقات، قد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

لا يمكنني العثور على التطبيق الذي أريده.

لاستخدام الوظائف الذكية، عليك الاتصال بشبكة إنترنت والموافقة على الشروط والأحكام وتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Samsung. إذا لم تقم بضبط هذه الإعدادات أثناء عملية الإعداد الأولى، فإنه يمكنك ضبط إعدادات Smart Hub من خلال **APPS** من شاشة البدء.

• < زر الاتجاه الأيسر < الوسائط < Apps <

إذا كانت إعدادات Smart Hub مكتملة لكن لا يمكنك العثور على التطبيق الذي تريده في شاشة البدء، فيمكنك العثور على التطبيق من **بحث** أو **APPS**. لإضافة التطبيقات الأكثر استخدامًا إلى شاشة البدء، استخدم ميزة **إضافة إلى الرئيسية** من **APPS**.

• < زر الاتجاه الأيسر < الوسائط < Apps < الإعدادات < قائمة التطبيقات المثبتة < إضافة إلى الرئيسية

قمت بتشغيل تطبيق، ولكنه بلغة مختلفة. كيف يمكنني تغيير اللغة؟

قد تختلف اللغات التي تدعمها بعض التطبيقات عن **اللغة** المنتج المحددة في القائمة. تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر التطبيق. قم بتغيير اللغة من قائمة الإعدادات في التطبيق.

لا يعمل التطبيق بشكل ملائم. جودة الصورة رديئة.

تحقق من حالة اتصال الشبكة. عندما تكون سرعة الشبكة بطيئة، قد لا يعمل التطبيق أو ربما تصبح جودة صورته رديئة. ألغ تثبيت التطبيق وأعد تثبيته. لمزيد من المعلومات عن إلغاء تثبيت التطبيق، يُرجى الرجوع إلى "**إدارة التطبيقات المثبتة**". لا تتوافر خدمات تطبيقك بواسطة المنتج وإنما بواسطة موفر خدمة التطبيق. راجع قسم "التعليمات" الموجود على موقع الويب الخاص بموفر خدمة التطبيق.

تستمر شاشة Smart Hub شاشة البدء في الظهور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل المنتج.

أوقف تشغيل وظيفة **البدء بالرئيسية ل Smart Hub** في **خيار شاشة البدء**.

• < قائمة < الإعدادات < كل الإعدادات < عام والخصوصية < خيار شاشة البدء < البدء بالرئيسية ل Smart Hub < **حاول الآن**

ملفات الوسائط

عندما يتعذر تشغيل الملفات، قد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

تتعرض بعض الملفات للانقطاع أثناء التشغيل.

قد تحدث هذه المشكلة في الملفات غير المدعومة أو ذات معدل البت العالي. يمكن تشغيل معظم الملفات، لكن قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بسلاسة.

يتعذر تشغيل بعض الملفات.

قد لا يتم تشغيل بعض الملفات التي تستخدم ترميزًا غير مدعوم.

تأكد من دعم المنتج للترميز. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "اقرأ ما يلي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى".

مشاكل التعرف على الصوت

عندما يتوقف عمل وظائف التعرف على الصوت أو Bixby، قد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

الميكروفون متوقف عن التشغيل.

شغل مفتاح الميكروفون الموجود في أسفل المنتج. عند تشغيل المفتاح أو إيقاف تشغيله في كل مرة، تعرض الشاشة نافذة منبثقة تعرض تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله.

✎ في حالة إيقاف تشغيل الميكروفون، لا تعمل كل ميزات التعرف على الصوت وبعض ميزات الصوت التي تتضمن استخدام الميكروفون.

✎ قد يختلف موضع مفتاح الميكروفون ومظهره وفقًا للطراز.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

يقوم Bixby بالإجابة تلقائيًا.

قد يتعرف المنتج على الضوضاء المحيطة أو المحادثات اليومية وكأن ذلك نداء إلى Bixby.

أوقف تشغيل وظيفة **Voice Wake-up** أو اضبط **Wake-up Sensitivity** إلى منخفض.

• < Explore Now < Settings < Voice Wake-up

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة وكذلك حل التعرف على الصوت، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

تحدثت قائلًا "Hi, Bixby" ولكن Bixby لم يجيب.

قد لا يتمكن المنتج من التعرف على صوتك، عندما يكون المنتج بعيدًا عنك أو كانت الضوضاء المحيطة عالية للغاية.



- للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تكون داخل نطاق مسافة (10 أقدام) 3-4 م من المنتج الخاص بك. يُرجى النظر إلى شاشة المنتج الخاصة بك والتحدث.

قم بتشغيل الوظيفة **Voice Wake-up**.

• < Explore Now < Settings < Voice Wake-up

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة وكذلك حل التعرف على الصوت، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

لا يعمل التعرف على الصوت مع وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart على عكس الميزات الأخرى. لا توجد استجابة حتى في حال الضغط على زر المساعد الصوتي.

قد ينقطع الاتصال بين جهاز التحكم عن بُعد والمنتج. جرّب إقران جهاز التحكم عن بُعد مع المنتج. وجه وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart نحو واجهة المنتج، ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  بالتزامن لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر. وأيضًا، إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل صحيح أو أن استجابته بطيئة جدًا، قد تكون البطارية منخفضة أو فارغة.

- اشحن جهاز التحكم عن بُعد عن طريق استخدام منفذ USB (من نوع C) في الأسفل.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يعمل بالبطاريات، فبدّلها بأخرى جديدة.

أثناء تمييز الصوت، تظهر رسالة الحمل الثقيل ولا تعمل الوظيفة.

افصل كبل طاقة المنتج ثم وُصّله وحاول مرةً أخرى بعد دقيقة و30 ثانية. قد يستغرق الأمر فترة في حال فحص خادم تمييز الصوت.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

أريد مشاهدة معلومات الطقس للمنطقة المرادة.

قل بتضمين اسم المنطقة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

مشاكل أخرى

استخدم الإجراءات التالية لحل المشاكل الأخرى التي قد تحدث فيما يخص المنتج.

المنتج ساخن.

تتسبب مشاهدة المنتج لفترة طويلة في انبعاث حرارة من اللوحة.
تنبعث الحرارة من اللوحة من خلال الفتحات الداخلية الموجودة على طول الجزء العلوي من المنتج.
قد تشعر أيضًا بسخونة عند لمس الجزء السفلي بعد الاستخدام لفترة طويلة.
عند مشاهدة الأطفال لجهاز المنتج، فإن الأمر يتطلب رقابة من الكبار لمنعهم من لمس المنتج.
ومع ذلك، فإن هذه الحرارة لا تعد عيبًا في المنتج ولا تؤثر في وظائفه.

رائحة المنتج تشبه البلاستيك.

تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستختفي بمرور الوقت.

يتم فقدان الإعدادات بعد 5 دقائق أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل المنتج.

إذا تم تعيين **وضع الاستخدام** على **وضع متجر التجزئة**، فستتم إعادة تعيين إعدادات الصوت والفيديو في المنتج تلقائيًا كل 5 دقائق.
قم بتغيير **وضع الاستخدام** إلى **وضع المنزل**.

•  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > مدير النظام > وضع الاستخدام **حاول الآن**

المنتج مائل على جانبه.

قم بإزالة حامل القاعدة من المنتج ثم أعد تجميعه.

الحامل يهتز أو منحني.

راجع دليل الإعداد السريع وتأكد من تجميع الحامل بطريقة صحيحة.

يظهر إعلان شعار داخلي لشاشة المنتج (POP) على الشاشة.

قم بتغيير وضع الاستخدام إلى وضع المنزل.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > مدير النظام > وضع الاستخدام **حاول الآن**

يصدر المنتج صوت طقطقة.

قد يتسبب تمدد الغلاف الخارجي ل المنتج أو انكماشه في صدور صوت طقطقة.

ولا يعد ذلك عيبًا في المنتج.

المنتج آمن الاستخدام.

يصدر المنتج صوت طنين.

يستخدم المنتج دوائر تبديل عالية السرعة ومستويات عالية من التيار الكهربائي. ووفقًا لمستوى السطوع ب المنتج، قد يبدو المنتج أكثر تشويشًا من أي المنتج تقليدي.

يخضع المنتج لإجراءات صارمة للتحكم في الجودة تتوافق مع متطلباتنا اللازمة للأداء والاعتمادية.

تعد بعض الأصوات التي تصدر من المنتج عادية، وهي ليست سببًا مقبولاً لاستبداله أو استرداد ثمنه.

يسرد المنتج أحداث الشاشة صوتيًا.

لإيقاف تشغيل **الدليل الصوتي**، انقل التركيز من **اختصارات الوصول** إلى **الدليل الصوتي** ثم اضغط على الزر تحديد. يمكنك تشغيل **الدليل الصوتي** أو إيقاف تشغيله. لتشغيل **اختصارات الوصول**، راجع ما يأتي:

- اضغط مع الاستمرار على زر \pm (مستوى الصوت) في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول > إعدادات الدليل الصوتي > الدليل الصوتي

أسئلة & أجوبة

راجع دليل المُستخدم الخاص بجهاز الكمبيوتر أو بطاقة الرسومات لديك للحصول على مزيد من الإرشادات بخصوص الضبط.

كيف يمكنني تغيير التردد؟

اضبط التردد على بطاقة الرسومات لديك.

- نظام التشغيل Windows 7: انتقل إلى لوحة التحكم > المظهر وإضفاء الطابع الشخصي > العرض > دقة الشاشة > الإعدادات المتقدمة > وحدة العرض، واضبط معدل تحديث الشاشة ضمن إعدادات وحدة العرض.
- نظام التشغيل Windows 8 (Windows 8.1): انتقل إلى الإعدادات > لوحة التحكم > المظهر وإضفاء الطابع الشخصي > العرض > دقة الشاشة > الإعدادات المتقدمة > وحدة العرض، واضبط معدل التحديث ضمن إعدادات وحدة العرض.
- نظام التشغيل Windows 10: انتقل إلى الإعدادات > النظام > العرض > إعدادات العرض المتقدمة > خصائص محول العرض > وحدة العرض، واضبط معدل تحديث الشاشة ضمن إعدادات الشاشة.

كيف يمكنني تغيير الدقة؟

- نظام التشغيل Windows 7: انتقل إلى لوحة التحكم > المظهر وإضفاء الطابع الشخصي > العرض > دقة الشاشة > ضبط الدقة.
- نظام التشغيل Windows 8 (Windows 8.1): انتقل إلى الإعدادات > لوحة التحكم > المظهر وإضفاء الطابع الشخصي > العرض > ضبط الدقة، واضبط الدقة.
- نظام التشغيل Windows 10: انتقل إلى الإعدادات > النظام > العرض > إعدادات العرض المتقدمة، واضبط الدقة.

كيف يمكنني تعيين وضع توفير الطاقة؟

- نظام التشغيل Windows 7: انتقل إلى لوحة التحكم > المظهر وإضفاء الطابع الشخصي > إضفاء الطابع الشخصي > إعدادات شاشة التوقف > خيارات الطاقة أو إعداد BIOS في جهاز الكمبيوتر.
- نظام التشغيل Windows 8 (Windows 8.1): انتقل إلى الإعدادات > لوحة التحكم > المظهر وإضفاء الطابع الشخصي > إضفاء الطابع الشخصي > إعدادات شاشة التوقف > خيارات الطاقة أو إعداد BIOS في جهاز الكمبيوتر.
- نظام التشغيل Windows 10: انتقل إلى الإعدادات > إضفاء الطابع الشخصي > شاشة القفل > إعدادات مهلة الشاشة > الطاقة & السكون أو إعداد BIOS في جهاز الكمبيوتر.

تشخيص المشكلات التشغيلية لـ المنتج

يمكنك تشخيص مشكلات المنتج لديك و Smart Hub وتشغيل وظائف إعادة الضبط.

التشخيص الذاتي

🏠 < قائمة < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي [حاول الآن](#)

يمكنك استخدام اختبار الصورة للمساعدة في تشخيص مشكلات الفيديو و اختبار الصوت لتشخيص مشكلات الصوت. يمكنك أيضًا عرض معلومات قوة الإشارة للإشارات الرقمية عبر الأثير، واختبار اتصال شبكة Smart Hub وتشغيل Smart Hub ووظائف إعادة ضبط إعدادات المصنع في المنتج.

• اختبار الفيديو

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• اختبار الصورة [حاول الآن](#)

• اختبار الصوت [حاول الآن](#)

• HDMI استكشاف الأخطاء وإصلاحها

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• معلومات الإشارة [حاول الآن](#)

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• اختبار اتصال Smart Hub [حاول الآن](#)


• إعادة تعيين Smart Hub [حاول الآن](#)

لا يمكن تحديد معلومات الإشارة في التشخيص الذاتي.

تحقق من أن القناة الحالية رقمية.

لا تتوفر معلومات الإشارة إلا للقنوات الرقمية.

-  > قائمة > الإعدادات > الدعم > تطبيق العناية بالجهاز > التشخيص الذاتي > معلومات الإشارة [حاول الآن](#)

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

إعادة ضبط Smart Hub

يُعيد تعيين جميع إعدادات Smart Hub على إعدادات المصنع الافتراضية ويحذف جميع المعلومات المتعلقة بحسابات Samsung وحسابات الخدمة ذات الصلة واتفاقيات خدمة Smart Hub والتطبيقات Smart Hub.

-  > قائمة > الإعدادات > الدعم > تطبيق العناية بالجهاز > التشخيص الذاتي > إعادة تعيين Smart Hub [حاول الآن](#)

إعادة ضبط الصورة

لإعادة ضبط إعدادات الصورة الحالية على الإعدادات الافتراضية.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات الخبير > أعد ضبط الصورة [حاول الآن](#)

إعادة ضبط الصوت

لإعادة ضبط إعدادات الصوت الحالية على الإعدادات الافتراضية.

-  > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات الخبير > إعادة ضبط الصوت [حاول الآن](#)

الحصول على الدعم


إذا كانت لديك أي مشكلة بـ المنتج، فاحصل على المساعدة مباشرة من Samsung.

العثور على معلومات الاتصال لطلب الخدمة

🏠 < قائمة < الإعدادات < الدعم < عن هذا شاشة ذكية (أو عن هذا Odyssey Ark) [حاول الآن](#)

يمكنك الاطلاع على عنوان موقع Samsung على الويب ورقم هاتف مركز الخدمة ورقم طراز المنتج ومعلومات إصدار برامج المنتج وترخيص المصدر المفتوح والمعلومات الأخرى التي قد تحتاج إليها للحصول على خدمة دعم من مندوب مركز الاتصال لدى Samsung أو موقع Samsung على الويب.

✎ يمكنك أيضًا عرض المعلومات من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة بـ المنتج.

✎ يمكنك بدء هذه الوظيفة بالضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر. استمر في الضغط على الزر حتى تظهر النافذة المنبثقة بمعلومات العميل.

الحصول على الدعم من خلال خدمة الإدارة عن بعد

🏠 < قائمة < الإعدادات < الدعم < خدمة الإدارة عن بعد [حاول الآن](#)

بعد الموافقة على اتفاقية الخدمة، يمكنك استخدام **خدمة الإدارة عن بعد** للحصول على الدعم عن بُعد والحصول على فني خدمة Samsung لتشخيص العطل بـ المنتج لديك، وحلّ المشاكل، وتحديث برامج المنتج عن بُعد عبر الويب. يمكنك أيضًا تشغيل **خدمة الإدارة عن بعد** وإيقاف تشغيله.

✎ تتطلب هذه الوظيفة اتصالاً بالشبكة.

التحقق من تقرير المعايرة

 < قائمة < الإعدادات < الدعم < تقرير المعايرة

عرض نتائج القياس وحالة المعايرة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.

طلب الخدمة

 < قائمة < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < طلب الدعم **حاول الآن**

يمكنك طلب خدمة عندما تواجه أي مشكلة ب المنتج. حدد العنصر المطابق للمشكلة التي واجهتها، ثم أدخل العنصر المطلوب وانتقل إلى التالي، ثم اضغط على الزر تحديد. حدد الطلب الآن < إرسال أو جدول موعد < طلب < إرسال. سيتم تسجيل طلب الخدمة الخاص بك. سيتصل بك مركز اتصالات Samsung لتحديد موعد الخدمة أو التأكيد عليه.

 يجب أن توافق على شروط طلب الخدمة وأحكامه.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.

 تتطلب هذه الوظيفة اتصالاً بالشبكة.

إرشادات إمكانية الوصول

تقدم قائمة ودليل التحكم عن بُعد لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

تعرف على شاشة القائمة

التعرف على القوائم الموجودة على شاشة المنتج. بمجرد التمكن، سيخبرك المنتج بتركيبة القوائم التي حدّتها وميزاتها.

استخدام جهاز التحكم عن بُعد

يمكنك رؤية وصف الأزرار على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد.

قد يكون وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

اتجاه وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد





امسك جهاز التحكم عن بُعد مع مواجهة الأزرار لك. يكون جهاز التحكم عن بُعد أنحف قليلاً من أعلى وأكثر سمكاً أسفله.

وصف وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بُعد

قد تختلف الصور والأزرار ووظائف جهاز التحكم عن بُعد باختلاف الطراز أو المنطقة الجغرافية.

من أعلى لأسفل ومن اليسار لليمين:

- الزر  موجود في أعلى اليسار.
- يوجد مؤشر LED (ميكروفون) صغير على يمين الزر ، لكن لا يمكن الشعور به باللمس باليد.
- فيما يتعلق بـ وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، هناك زر دائري أسفل LED وهو زر .

- يوجد تحت هذين الزرين زر مستدير وزر دائري خارجي كبير. الزر الدائري هو الزر تحديد ويتألف الزر الدائري الخارجي الكبير من 4 أزرار اتجاه (أعلى / أسفل / أيسر / أيمن).
- يوجد أسفل زر الاتجاه 3 أزرار وهي: زر على اليسار وزر على اليمين وآخر في المنتصف. الزر الموجود على اليسار هو زر  بينما الزر الموجود على اليمين هو زر . الزر الدائري الموجود في المنتصف هو زر .
- يوجد أيضًا أسفل الزر  زرّين أفقيين نحيفين. تبرز هذه الأزرار أعلى السطح مقارنة بالأزرار الأخرى الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد. الزر الموجود على اليسار هو زر مستوى الصوت بينما الزر الموجود على اليمين هو زر اختيار القناة. ادفع لأعلى من أسفل أو من أسفل لأعلى لاستخدام هذه الأزرار كأزرار متأرجحة لتغيير القناة أو مستوى الصوت.
- اضغط على زر $+/-$ (مستوى الصوت) لفترة قصيرة لكتم الصوت.
- اضغط مع الاستمرار على زر $+/-$ (مستوى الصوت) لفتح قائمة **اختصارات الوصول**.
- اضغط على زر \wedge/\vee (القناة) لفترة قصيرة لفتح **دليل**.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام قائمة الوصول

عرض كيفية استخدام وظائف الوصول وأوصافها في وظائفها.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

تشغيل قائمة اختصارات الوصول

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظائف الوصول مثل الدليل الصوتي وترجمة مصاحبة وتكبير/تصغير لغة الإشارة وإيقاف الصورة وتباين عالي وقائمة التكبير والنص وتدرج الرمادي وعكس اللون وتكرار زر الإبطاء ويمكنك الانتقال إلى الصفحات التعرف على جهاز التحكم عن بعد وتعرف على شاشة القائمة وصوت متعدد الإخراج وAccessibility Settings.

قد يختلف اسم القائمة باختلاف الطراز.

- وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart / جهاز التحكم عن بعد

يوجد بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بعد زررين متأرجحين نحيفين في وضع أفقي بجوار بعضهما أسفل قليلاً منتصف جهاز التحكم عن بُعد. والزر الموجود على اليسار هو الزر الخاص بمستوى الصوت. اضغط مع الاستمرار على الزر الخاص بمستوى الصوت لفتح القائمة اختصارات الوصول.

حتى عند تعيين الدليل الصوتي على إيقاف التشغيل أو كتم صوته، فعندما تضغط مع الاستمرار على زر مستوى الصوت، يُمكن دليل اختصارات الوصول الصوتي.

تشغيل وظائف قائمة الوصول باستخدام القائمة عام

🏠 > قائمة > الإعدادات > كل الإعدادات > عام والخصوصية > الوصول [حاول الآن](#)


يمكنك أيضاً الانتقال إلى قائمة الوصول من قائمة إعدادات المنتج. تتضمن المزيد من الخيارات على سبيل المثال لتغيير سرعة الدليل الصوتي. لن يتمكن المنتج من التعريف بهذه القائمة لفظياً ما لم يتم تشغيل الدليل الصوتي.

1. اضغط على الزر 🏠.

2. اضغط على زر الاتجاه الأيسر للانتقال إلى قائمة، ثم اضغط على زر الاتجاه الأيمن للانتقال إلى الإعدادات.


3. اضغط على زر تحديد، واضغط على كل الإعدادات لفتح القائمة. اضغط على تحديد لتحميل قائمة الضبط الخاصة ب المنتج.

4. اضغط على الزر لأسفل للوصول إلى عام والخصوصية، ثم اضغط على الزر تحديد لفتح هذه القائمة.

5. ضع التركيز على **الوصول**، واضغط على الزر تحديد لفتح القائمة.
 6. ستظهر القائمة مع إعدادات **الدليل الصوتي** كاختيار أول. انتقل إلى إعدادات **الدليل الصوتي**، ثم اضغط على الزر تحديد.
 7. تظهر قائمة بالخيارات لتغيير **الدليل الصوتي**، والصوت، والسرعة، وطبقة الصوت، و صوت خلفية شاشة ذكية (أو صوت خلفية Odyssey Ark).
 8. حدد القائمة باستخدام أزرار الاتجاهات ثم اضغط على الزر تحديد.
-  يتم تنشيط القوائم عند تشغيل **الدليل الصوتي**.



تشغيل وظائف قائمة الوصول باستخدام Bixby

 تتوفر هذه الوظيفة عند تعيين المساعد الصوتي إلى Bixby فقط.



 قد يكون Bixby غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

لاستخدام Bixby، يجب إعداد المنتج وموالمته، ويجب توصيله بالشبكة. يمكنك توصيل المنتج بالشبكة أثناء الإعداد الأولي أو القيام بذلك لاحقًا من خلال قائمة الإعدادات.

يوجد العديد من الأوامر التي يمكنك نطقها للتحكم في المنتج. ويمكن استخدام هذه مع **الدليل الصوتي** لتعطيك مدخل صوت ومخرج صوت. يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، لكن يجب توصيل المنتج بالشبكة.

لنطق أحد الأوامر، اضغط مع الاستمرار على الزر  (الموجود بالقرب من الجزء العلوي لوحدة وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، ومباشرة أسفل مؤشر LED الصغير (ميكروفون) وأعلى زر الاتجاه) وقُل الأمر، ثم حرر الزر . سيؤكد المنتج على الأمر.

على سبيل المثال يمكنك:

- تشغيل الدليل الصوتي
- اضغط على زر  بوحدة وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart ثم قل "Voice Guide قيد التشغيل".
- تشغيل تبائن عالي
- اضغط على زر  بوحدة وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart ثم قل "High Contrast قيد التشغيل".

التعرف على وظائف قائمة الوصول

- إعدادات الدليل الصوتي

يوفر إرشادات صوتية لتسهيل استخدام المنتج على ضعاف البصر. يدعم الإرشاد الصوتي العمليات الأساسية مثل تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت، ويقدم إرشادات بخصوص إعدادات العرض المجدولة. توفر الميزة أيضًا أوصافًا صوتية بخصوص **Internet** وبحث والخدمات الذكية الأخرى.

انتقل إلى **الدليل الصوتي** واضغط على الزر تحديد لتمكين/تعطيل الميزة.

- إعدادات الترجمة

يمكنك عرض الترجمة المصاحبة في البرامج التي تقدم ترجمة للبت.

 في البرامج التي توفر ترجمات البث، يتم تنشيط وظيفة **الموضع** بحيث يمكنك تغيير موضع الترجمة.


 عند مشاهدة قناة على جهاز خارجي مثل جهاز فك التشفير ومستقبل البث عبر كبل، قم بتشغيل وظيفة الترجمة على الجهاز. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر الخدمة الخاص بك.

- إعدادات تكبير/تصغير لغة الإشارة

يمكنك تكبير شاشة لغة الإشارة عندما يقدمها البرنامج الذي تشاهده. اضبط **تكبير/تصغير لغة الإشارة** على **تشغيل**، ثم اضبط موضع النافذة ونسبة العرض إلى الارتفاع تحت **تحرير ميزة تكبير/تصغير لغة الإشارة**.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- التعرف على جهاز التحكم عن بعد

تعرف على أسماء الأزرار في وحدة التحكم عن بُعد ووظيفتها. على هذه الشاشة، بالضغط على زر الطاقة (الزر الموجود أعلى اليسار) سيتم إيقاف تشغيل المنتج ولكن عند الضغط على أي زر آخر سينطق المنتج اسم الزر وسيطالعك بإيجاز على وظيفة هذا الزر. يساعدك هذا الوضع التعليمي على التعرف على موقع أزرار جهاز التحكم عن بُعد وكيفية تشغيلها دون التأثير على التشغيل الطبيعي لـ المنتج. اضغط على الزر  مرتين للخروج من **التعرف على جهاز التحكم عن بعد**.

- تعرف على شاشة القائمة


التعرف على القوائم الموجودة على شاشة المنتج. بمجرد التمكين، سيخبرك المنتج بتركيبة القوائم التي حدّدتها وميزاتها.

- إيقاف الصورة

أوقف تشغيل شاشة المنتج ولا توفر سوى الصوت لتقليل إجمالي استهلاك الطاقة. عندما تضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد غير زري مستوى الصوت والطاقة والشاشة قيد إيقاف التشغيل، يتم إعادة تشغيل شاشة المنتج.


- **صوت متعدد الإخراج**

يمكنك تشغيل كل من سماعة المنتج وسماعة الأذن التي تعمل بالبلوتوث التي تم تصميمها لضعاف السمع في آن واحد. يمكن لضعاف السمع حينها ضبط مستوى صوت سماعة الأذن البلوتوث بحيث يكون أعلى من صوت سماعة المنتج، من دون حدوث تأثير على مستوى صوت سماعة المنتج، ما يتيح لكل من ضعاف السمع وأفراد عائلاتهم سماع صوت المنتج بمستويات صوت مريحة لهم.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **تباين عالي**

لعرض جميع القوائم بخلفية معتمة وخط أبيض اللون ما يوفر لك أقصى درجة تباين.


 إذا كان **تباين عالي** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

- **قائمة التكبير والنص**

يكبر حجم العناصر الرئيسية في القائمة.

- **تدرج الرمادي**


يمكنك تغيير لون شاشة المنتج إلى اللونين الأسود والأبيض لتوضيح الحواف غير الواضحة التي سببتها الألوان.


 إذا كان **تدرج الرمادي** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **عكس اللون**

يمكنك عكس ألوان النص والخلفية المعروضة على شاشة المنتج لتسهيل قراءة النص.

 إذا كان **عكس اللون** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.


- **إعدادات تكرار زر جهاز التحكم عن بُعد**


يمكنك تكوين سرعة تشغيل أزرار جهاز التحكم عن بُعد بحيث تبطئ عندما تضغط عليها باستمرار.

- **SeeColors Mode**

تساعد هذه الميزة المستخدمين المصابين بعمى الألوان بتجربة ألوان أزهى.

استخدم هذه الميزة لتخصيص الألوان لظروف المشاهدة الفريدة الخاصة بك، لتجربة ألوان أزهى على الشاشة.

 عند استخدام **SeeColors Mode**، يتم تعطيل بعض القوائم.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

استخدام المنتج مع تشغيل الدليل الصوتي

ابدأ تشغيل الدليل الصوتي الذي يصف خيارات القائمة بصوت عالٍ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البصر.

تغيير القنوات

يوجد 3 طرق لتغيير القناة. في كل مرة تقوم فيها بتغيير القناة، سيتم إعلان تفاصيل القناة. ترد الطرق لتغيير القناة أدناه.

- قائمة القنوات

اضغط مع الاستمرار على زر \wedge/\vee (القناة) لفتح قائمة القنوات. استخدم زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل للانتقال إلى قناة واضغط على الزر لتحديد.

- \wedge/\vee زر (القناة)

فيما يتعلق بالزرين البارزين وسط وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بعد، يكون الزر الأيمن هو زر \wedge/\vee (القناة). ادفع زر \wedge/\vee (القناة) لأعلى أو اسحبه لأسفل لتغيير القناة.

- الزر الرقم

استخدم الزر  أو  في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بعد لفتح لوحة الأرقام الافتراضية، وأدخل رقمًا، ثم حدد تم.

تغيير مستوى الصوت

استخدم زر $+/-$ (مستوى الصوت) الموجود على اليسار لتغيير مستوى الصوت. في كل مرة تقوم فيها بتغيير مستوى الصوت، سيتم الإعلان عن مستوى الصوت الجديد.


- وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart / جهاز التحكم عن بعد

فيما يتعلق بالزرين البارزين وسط وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart أو جهاز التحكم عن بعد، يكون الزر الأيسر هو زر $+/-$ (مستوى الصوت). ادفع زر $+/-$ (مستوى الصوت) لأعلى أو اسحبه لأسفل لتغيير مستوى الصوت.

استخدام معلومات البرنامج

عند مشاهدة المنتج، اضغط على زر تحديد لعرض معلومات البرامج التي تظهر بعد ذلك في الجزء العلوي من الشاشة. سينطق الدليل الصوتي بترجمات البرامج إذا كانت متوفرة. لعرض المزيد من المعلومات التفصيلية للبرنامج، اضغط مع الاستمرار على الزر لتحديد. سينطق الدليل الصوتي بمزيد من التفاصيل مثل ملخص البرنامج.

اضغط على زر الاتجاه لليسار أو اليمين لمعرفة ما يمكنك مشاهدته لاحقًا على القناة نفسها. اضغط على زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل للانتقال إلى قنوات أخرى وانظر أي برنامج يتم بثه عليها حاليًا.

اضغط على  للرجوع أو لإغلاق تفاصيل البرنامج.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.

استخدام Smart Hub

تعرف على كيفية استخدام Smart Hub للوصول إلى التطبيقات والألعاب والأفلام وأكثر من ذلك.

Smart Hub


استخدم مجموعة متنوعة من محتويات Smart Hub التي يوفرها Samsung المنتج.

بعض خدمات Smart Hub هي خدمات مدفوعة.

لاستخدام Smart Hub، يجب توصيل المنتج بالشبكة.

قد تكون ميزات Smart Hub غير مدعومة، وذلك حسب موفر الخدمة أو اللغة أو المنطقة الجغرافية.

قد تحدث أعطال بخدمة Smart Hub بسبب انقطاع في خدمة الإنترنت لديك.

اضغط على الزر . تتم إعادة توجيهك إلى شاشة البدء للمحتوى الذي تستخدمه حاليًا. اضغط على زر الاتجاه الأيسر، وحاول نقل التركيز إلى عناصر أخرى.

استخدم مجموعة متنوعة من محتوى Smart Hub، على النحو التالي: **خيارات الخصوصية** أو **بحث** أو **Workspace** أو **الوسائط** أو **قائمة**.

قد يختلف محتوى Smart Hub المدعوم وفقًا للطراز والمنطقة الجغرافية.

استخدام Smart Hub شاشة البدء

توجد في أقصى يسار Smart Hub شاشة البدء القائمة الثابتة المدرجة. يمكنك استخدام عناصر القائمة المدرجة بسرعة وسهولة، مثل الوصول إلى إعدادات المنتج الرئيسية أو الأجهزة الخارجية والبحث والتطبيقات.

• **خيارات الخصوصية**

من المنتج، يمكنك إدارة سياسة الخصوصية بسهولة فيما يتعلق بالخدمات ذات الصلة بـ Smart Hub والتحقق من كيفية حماية المعلومات الشخصية.

لاستخدام Smart Hub، يجب أن توافق على اتفاقية خدمة Smart Hub وجمع المعلومات الشخصية واستخدامها. بدون إعطاء الموافقة، لا

يمكنك استخدام الميزات والخدمات الإضافية. يمكنك عرض نص **البنود والخصوصية** بالكامل من خلال الانتقال إلى  < **قائمة** < 

الإعدادات < **كل الإعدادات** < **عام والخصوصية** < **البنود والخصوصية**. [حاول الآن](#)

وإذا كنت تريد التوقف عن استخدام Smart Hub، يمكنك إلغاء الاتفاقية. لإلغاء اتفاقية خدمة Smart Hub، حدد **إعادة تعيين Smart Hub** 

< **قائمة** <  **الإعدادات** < **الدعم** < **تطبيق العناية بالجهاز** < **التشخيص الذاتي** < **إعادة تعيين Smart Hub**. [حاول الآن](#)

• **بحث**




ابحث عن القنوات والبرامج والأفلام والتطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub.

لاستخدام خدمة بحث، تأكد من توصيل المنتج بشبكة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• Ambient

اضبط المنتج لعرض المحتوى الذي تريده، مثل الوقت أو الطقس، عند عدم استخدام المنتج.

للرجوع إلى الوضع المنتج من الوضع Ambient، اضغط على  > زر الاتجاه الأيسر <  الوسائط. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل المنتج.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 لمزيد من المعلومات عن وضع Ambient، ارجع إلى '[استخدام وضع Ambient](#)'

• Workspace

استخدم المنتج للوصول إلى الكمبيوتر الشخصي الخاص بك عبر الكمبيوتر الشخصي عن بُعد أو مشاركة الشاشة (لاسلكي).

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 لمزيد من المعلومات حول Workspace، ارجع إلى "[استخدام Workspace](#)".

• ألعاب

شغّل الألعاب من شاشة المنتج عن طريق توصيل جهاز تحكم بـ المنتج. كوّن الإعدادات لتحسين وحدة التحكم وجهاز الصوت لتشغيل الألعاب.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 لمزيد من المعلومات حول ألعاب، ارجع إلى "[استخدام Samsung Gaming Hub](#)".

• الوسائط

تُثبت مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تقدمها خدمة Smart Hub، مثل تطبيقات الفيديو والموسيقى والرياضة والألعاب، واستخدام التطبيقات من المنتج.

 لمزيد من المعلومات حول الوسائط، ارجع إلى "[حول الوسائط شاشة البدء](#)".

• قائمة

قم بإدارة الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج، وتكوين الإعدادات للوظائف المختلفة المتوفرة على المنتج.

 لمزيد من المعلومات حول قائمة، ارجع إلى "[حول قائمة شاشة البدء](#)".

تشغيل e-Manual

افتح دليل المستخدم المضمن في المنتج الخاص بك.

🏠 < قائمة < الإعدادات < الدعم < فتح e-Manual < حاول الآن

يمكنك عرض e-Manual المضمّن الذي يحتوي على معلومات حول الميزات الرئيسية ل المنتج.

بدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل نسخة من e-Manual من موقع Samsung على الويب (https://www.samsung.com).

تشير الكلمات المكتوبة باللون الأزرق (مثل Internet) إلى عنصر قائمة.

تحتوي شاشة البدء ل e-Manual على صف واحد من رموز القائمة. استخدم زر الاتجاهات الأيمن أو الأيسر للتنقل داخل الصف. اضغط على الزر تحديد لفتح القسم الذي تريد قراءته.


يمكنك استخدام أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد لاستخدام الوظائف في الأعلى مثل بحث، وخريطة الموقع، وفهرس.

يحتوي e-Manual على قسم باسم "التعرف على جهاز التحكم عن بعد" في "إرشادات إمكانية الوصول". وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين لا يمكنهم رؤية الأزرار الموجود بجهاز التحكم بسهولة أو الذين لا يدركون طبيعة استخدام كل زر. عند مشاهدة هذا الأمر في قسم e-Manual هذا، لن يؤثر الضغط على الأزرار في وحدة التحكم عن بُعد في المنتج.

استخدام Bixby

اضبط المساعد الصوتي على Bixby. دليل استخدام Bixby للتحكم في المنتج لديك.

لاستخدام Bixby، يجب أن يكون المنتج الخاص بك متصلًا بالشبكة ويجب عليك استخدام الميكروفون الموجود بجهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart.


لاستخدام Bixby، اضغط على الزر  في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart، وانطق أمرًا في الميكروفون في وحدة التحكم عن بُعد، ثم حرر الزر لتشغيل Bixby.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 قد تتغير المواصفات الوظيفية القائمة إذا تم تحديث Bixby.



 قد تختلف اللغة المدعومة حسب المنطقة الجغرافية.

تشغيل Bixby

اضغط باستمرار على الزر  بجهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart. يتم تنشيط Bixby في وضع الاستماع، ويظهر رمز Bixby في الجزء السفلي من شاشة المنتج. انطق أمرًا، ثم حرر الزر. سيقدم المنتج ملاحظات عن طريقة فهمه للأمر، ثم ينقذ المهمة المكلف بها.

 إذا لم يفهم المنتج الأمر، فأعد المحاولة مع تحري الدقة عند النطق.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 يُمكنك العثور على وصف تفصيلي للأوامر الصوتية في [Explore Bixby](#). اضغط على الزر . يظهر الزر [Explore Now](#) أسفل الشاشة. اضغط على الزر تحديد للانتقال إلى شاشة [Explore Bixby](#).