

BaByliss®
PARIS



Made in China
ST089E-C142a

BABYLISS SARL

Прилад для укладання волосся/Випрямляч

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ПРИЛАД ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ ST255E

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! При використанні приладу будьте обережні, уникайте контакту гарячих частин приладу зі шкірою, очима, вухами, шиєю тощо. Можливі опіки!

- Використовуйте прилад на сухому й ретельно розчісаному волоссі. Розділіть волосся на окремі пасма.
- Оберіть за допомогою пересувного перемикача необхідний для вашого типу волосся режим нагріву «I» або «II». Індикатор загоряється червоним світлом – це свідчить про те, що прилад перейшов в робочий режим.
- Розмістіть пасмо між пластинами, починаючи від корінців волосся.
- Затиснувши пасмо між пластинами повільним плавним рухом ведіть випрямляч вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть операцію для кожного пасма.
- Перш ніж розчесати волосся, йому слід дати час вистигнути.
- Вимкніть прилад, перевівши перемикач у положення «0» й від'єднайте прилад від розетки.
- Дайте приладу вистигнути перш ніж розмістити на зберігання.

Налаштування температурного режиму

Ми рекомендуємо обробляти тонке, знебарвлене та/або пошкоджене волосся, використовуючи низькотемпературні режими; режими з високою температурою можна використовувати для товстого волосся. Індивідуальні типи волосся відрізняються, отже рекомендуємо при першому використанні приладу починати в будь-якому разі з низьких температур, поступово підвищуючи її за необхідності.

У приладі використовуються такі температурні режими:

«0» = ВИМКНЕНО (OFF)

«I» = 200°C

«II» = 230°C

Термостійкий килимок

Під час та після завершення роботи приладу можна використовувати термостійкий килимок, який включено в комплект. Під час роботи приладу його не слід класти на поверхні з матеріалів, які чутливі до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок.

Після завершення роботи вимкніть прилад й від'єднайте його від розетки. Замотайте прилад в килимок й дайте йому час повністю вистигнути. Тривалість повного вистигання становить кілька хвилин, тримайте весь час прилад поза досяжності дітей.

ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.