

## Домкрат механический



## Домкрат механічний

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Домкрат предназначен только для использования в целях подъема.

Домкрат должен быть размещен на ровной твердой поверхности.

При работе с домкратом, устанавливайте автомобиль так, чтобы исключить самопроизвольное смещение автомобиля, используйте противооткатные упоры и стояночный тормоз.

При работе с поднятым автомобилем используйте ремонтные опоры.

Не превышайте допустимую на домкрат нагрузку.

Перед использованием домкрата убедитесь в его работоспособности.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

### **Для подъема:**

1. Установите домкрат под автомобилем под допустимое для упора место (сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля). Если необходимо, подведите опору домкрата к упору на автомобиле путем вращения винта домкрата по часовой стрелке.
2. Вставьте или наденьте ручку домкрата на резьбовой винт.
3. Вращая винт по часовой стрелке, поднимите автомобиль до нужной вам высоты.

### **Для опускания:**

1. Вставьте или наденьте ручку домкрата на резьбовой винт.
2. Вращая винт против часовой стрелки, опустите автомобиль.
3. Когда автомобиль полностью опустится, выньте домкрат, в случае если домкрат не опустился полностью, опустите его вращая винт против часовой стрелки.

## **СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. Когда домкрат не используется, храните его в сложенном состоянии.
2. Поддерживайте чистоту домкрата.
3. Периодически протирайте поверхности домкрата сухой тканью.
4. Иногда, по необходимости, смазывайте пластической смазкой резьбовой винт и другие подвижные части механизма домкрата.
5. Если домкрат использовался под дождем или во влажной среде, после использования тщательно протрите домкрат сухой тканью.

## **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

Домкрат призначений тільки для використання з метою підйому.

Домкрат повинен бути розміщений на рівній твердій поверхні.

При роботі з домкратом, встановлюйте автомобіль так, щоб виключити мимовільне зміщення автомобіля, використовуйте противідкатні упори і стоянкове гальмо.

При роботі з піднятим автомобілем використовуйте ремонтні опори.

Не перевищуйте допустиме навантаження на домкрат.

Перед використанням домкрата переконайтеся в його працездатності.

## **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

### **Для підйому:**

1. Встановіть домкрат під автомобілем під допустиме для упору місце (звіртеся з інструкцією по експлуатації автомобіля). Якщо необхідно, підведіть опору домкрата до місця упору на автомобілі шляхом обертання гвинта домкрата за часовою стрілкою.

2. Вставте або надіньте ручку домкрата на різьбовий гвинт.

3. Обертаючи гвинт за годинниковою стрілкою, підійміть автомобіль до потрібної Вам висоти.

### **Для опускання:**

1. Вставте або надіньте ручку домкрата на різьбовий гвинт.

2. Обертаючи гвинт проти годинникової стрілки, опустіть автомобіль.

3. Коли автомобіль повністю опуститься, вийміть домкрат, в разі якщо домкрат не опустився повністю, опустіть його обертаючи гвинт проти годинникової стрілки.

## **ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

1. Коли домкрат не використовується зберігайте його у складеному стані.

2. Підтримуйте чистоту домкрата.

3. Періодично протирайте поверхні домкрата сухою тканиною.

4. Іноді, за потребою, змащуйте пластичним мастилом різьбовий гвинт та інші рухомі частини механізму домкрата.

5. Якщо домкрат використовувався під дощем або у вологому середовищі, після використання ретельно протріть домкрат сухою тканиною.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует работоспособность изделия при исполнении всех требований, изложенных в инструкции с эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации домкрата составляет 12 месяцев с дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия:

- с механическими повреждениями;
- со следами вмешательства в конструкцию изделия;
- со следами воздействия агрессивных жидкостей;
- со следами неправильной эксплуатации, неправильного хранения или транспортировки;
- в случае отсутствия штампа организации-продавца, даты продажи и подписи.

В случае неисправности, при выполнении всех требований, ремонт(обмен) осуществляется в месте продажи.

Организация-продавец: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ Штамп \_\_\_\_\_  
Дата продажи: \_\_\_\_\_

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує працездатність виробу при дотриманні усіх вимог, викладених у інструкції з експлуатації.

Гарантийний термін експлуатації домкрата становить 12 місяців з дня продажу.

Гарантия не розповсюджується на вироби:

- з механічними пошкодженнями;
- з ознаками втручання в конструкцію виробу;
- з ознаками дії агресивних рідин;
- з ознаками неправильної експлуатації, неправильного зберігання або транспортування;
- у випадку відсутності штампа організації-продавця, дати продажу і підпису.

У випадку несправності, при виконанні всіх вимог, ремонт(обмін) проводиться в місті продажу.

Організація-продавець: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Підпис: \_\_\_\_\_ Штамп \_\_\_\_\_  
Дата продажу: \_\_\_\_\_