

Довідник монтажника

Бездротове керування.


Радіаторні терморегулятори і комплекти.

Запірні клапани.

Гідравлічне підлогове опалення.

Поворотні регулюючі клапани.

Електричні кабельні нагрівальні системи опалення.



Зміст

1. Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням	5
1.1. Danfoss Ally™ багатофункціональна бездротова система керування обігрівом	5
1.2. Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™	13
1.3. Датчик температури та вологості приміщення Danfoss Ally™ RS	18
1.4. Налаштування додатка Danfoss Ally™	20
1.5. Danfoss Icon2™ бездротова система керування обігрівом підлоги та/або підлоговим опаленням / охолодженням	34
2. Терmostатичні елементи	103
2.1. Терmostатичні елементи RA 2991 та RA 2992 з газоконденсатним заповненням сильфона	104
2.2. Терmostатичні елементи RA 5060 з виносним регулятором температури	109
2.3. Терmostатичні елементи RAW-K 5030 і RAW-K 5032 з рідинним заповненням для клапанів терморегуляторів з приєднувальною різзою M30 x 1,5 фірм Heimeier, Oventrop, MNG та інших	113
2.4. Програмований радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з керуванням зі смартфону через Bluetooth	115
3. Клапани терморегуляторів	129
3.1. Співставлення типів клапанів	129
3.2. Монтаж клапанів	130
3.3. Попередня настройка клапана	132
3.4. Клапани RA-N з попередньою (монтажною) настройкою для двотрубних насосних систем водяного опалення	133
3.5. Вентильні вставки	139
3.6. Кутові адаптери для терmostатичних елементів	140
4. Комплекти для об'язки радіаторів	141
4.1. Комплекти для об'язки радіаторів з нижнім підключенням: терmostатичні елементи RAS-C або RAS-CK та Н-подібні запірні клапани RLV-KB	141
4.2. Комплекти для об'язки радіаторів з бічним підключенням: терmostатичний елемент RAS-C, клапан терморегулятора без попередньої настройки RA-FN та запірний клапан RLV-S	147
4.3. Комплекти для об'язки радіаторів з бічним підключенням: терmostатичний елемент RAE, клапан терморегулятора з попередньою настройкою RA-N та запірний клапан RLV-S	153
4.4. Комплекти для об'язки радіаторів з бічним підключенням: терmostатичний елемент RAS-C2 і клапан терморегулятора без попередньої настройки RA-FN	157
4.5. Комплект для об'язки радіаторів з бічним підключенням: терmostатичний елемент RAS-C2, клапан терморегулятора з попередньою настройкою RA-N та запірний клапан RLV-S	161
5. Сервісне обслуговування клапанів серії RA	167
5.1. Сервісний пристрій (демоблок) для клапанів серії RA з комплектом ключів і чемоданом	168
6. Запірні клапани для радіаторів	169
6.1. Співставлення типів запірних клапанів	169
6.2. Запірні клапани RLV з можливістю встановлення дренажного крана	170
6.3. Запірні клапани RLV-S для традиційних радіаторів (з бічним підключенням)	173
6.4. Н-подібні запірні клапани RLV-K для радіаторів з нижнім підключенням	175
6.5. Н-подібні запірні клапани RLV-KB для радіаторів з нижнім підключенням	178
7. Компресійні фітинги	181
7.1. Компресійні фітинги для труб із поліетилену (PEX)	181
7.2. Компресійні фітинги для металополімерних труб (Alupex)	181
7.3. Компресійні фітинги для мідних і сталевих труб	182

8. Гідравлічне підлогове опалення	183
8.1. Система керування обігрівом підлоги та/або підлоговим опаленням Danfoss <i>Icon™</i> 230 B~	183
8.2. Danfoss <i>Icon™</i> 24 B~	201
8.3. Розподільчий колектор для системи підлогового опалення FHF	237
8.4. Розподільчий колектор для системи підлогового опалення SSM	245
8.5. Термоелектричні приводи TWA-A і TWA-K	251
8.6. Компактні змішувальні вузли для систем підлогового опалення FHM-Cx	253
8.7. Терmostатичний змішувальний клапан TVM-H	259
8.8. Терmostатичний елемент FTC	263
8.9. Регулюючі клапани FHV	267
8.10. Комплекти RTL для регулювання температури зворотного теплоносія	271
9. Поворотні регулюючі клапани	275
9.1. Поворотні регулювальні клапани (PN 6) HRE 3, HRE 4	275
9.2. Поворотні регулювальні клапани (PN 10) HRB 3, HRB 4	281
9.3. Редукторні електроприводи AMB 162, AMB 182	287
10. Електрообігрів. Кабельні нагрівальні системи DEVI	291
10.1. Нагрівальний кабель двожильний DEVIflex™ 18T	292
10.2. Нагрівальний мат двожильний DEVIcomfort™ 150T	294
10.3. Нагрівальний мат двожильний DEVImat™ 200T	295
10.4. Терморегулятори DEVI	297
10.5. Терморегулятори DEVIreg™ Touch	298
10.6. Терморегулятор DEVIreg™ Opti	299
10.7. Терморегулятор DEVIreg™ Smart	300
10.8. Терморегулятори DEVIreg™ 530 / 531 / 532	302
10.9. Терморегулятори DEVIreg™ 130 / 132	303
10.10. Терморегулятор DEVIreg™ 527	304
10.11. Терморегулятори DEVIreg™ 330	305
10.12. DEVIsafe™ 20T нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для дахів, жолобів і водостоків	306
10.13. DEVIsnow™ 30T нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для дахів, жолобів і водостоків	307
10.14. Додаткове обладнання	309
10.15. Повна гарантія DEVI	310
11. Електрообігрів. Кабельні нагрівальні системи Veria	311
11.1. Нагрівальний мат двожильний Veria Quickmat 150	311
11.2. Нагрівальний кабель двожильний Veria Flexicable 20	312
11.3. Терморегулятор Veria Control T45	314
11.4. Терморегулятор Veria Control B45	315

Довідник монтажника

Шановний спеціалісте з опалення!

Цей примірник «Довідника монтажника» має на меті надати Вам повний обсяг інформації про різноманітні сучасні технічні рішення, які пропонує компанія Danfoss для сегменту котеджного будівництва.

Обладнання систем опалення для створення комфорту у приватних будинках і квартирах дозволяє успішно реалізовувати такі рішення з підтримання теплового комфорту, як терморегулювання приміщен, гідравлічне підлогове опалення і електричне опалення.


Використання продукції Danfoss і DEVI дозволить Вам максимально раціонально і економічно використовувати енергію, а відповідно й енергетичні ресурси планети, які в еквівалентному перерахунку дорівнюють мільйонам тонн нафти щороку!

І це не лише йде на користь навколошньому середовищу, а й значно зменшує витрати на опалення житла тих людей, які відають перевагу продукції компанії Danfoss.

У цьому успіху важливою є Ваша роль, оскільки лише Ваш професійний монтаж забезпечує оптимальну роботу обладнання і максимально можливу економію енергії протягом тривалого терміну експлуатації.


Ми сподіваємося, що цей «Довідник монтажника» допоможе Вам в монтажі й експлуатації продукції Danfoss для систем гідравлічного та електричного опалення. Ми, в свою чергу, сподіваємося на Вашу довіру, зворотний зв'язок та підтримку у майбутньому.

Ваша команда «Данфосс»



1. Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням

1.1. Danfoss Ally™ багатофункціональна бездротова система керування обігрівом



Увага!

Система Danfoss Ally™ може включати в себе та керувати іншими сумісними пристроями, для керування, наприклад, нагрівом підлог, охолодженням (Danfoss Icon2™), джерелом тепла (Danfoss Ally™ Boiler relay) тощо. Данна система постійно вдосконалюється, додаються нові функції, пристрой, та можливості.

Загальний опис системи

Система Danfoss Ally™ надає усі переваги повнофункціональної «розумної» системи управління опаленням – у простому та зручному додатку. З продукцією Danfoss Ally™ ви отримаєте повний контроль як над вашими опалювальними пристроями так і над рахунками за опалення. Практично з будь-якого місця та у будь-який час незалежно від місця знаходження, можливе керування системою опалення навіть за допомогою голосу, так як Danfoss Ally™ сумісна з багатьма іншими пристроями керування через інтернет.

Інтуїтивний інтерфейс користувача у додатку покликаний спростити повсякденне життя та зробити його якомога комфортнішим. Додаток допоможе вам швидко та просто налаштувати вашу систему опалення відповідно до вашого повсякденного життя. Окрім того, додаток забезпечить вам можливість необмеженого спостереження та контролю у будь-який час.

Радіаторні терморегулятори Danfoss Ally™ сертифіковані за стандартом Zigbee 3.0. Це означає, що вони «спілкуються однією мовою» за допомогою бездротового

зв'язку, як і безліч інших побутових смарт-пристрій по всьому світу, дозволяючи вам підключати ці терморегулятори до існуючої системи розумного дому на протоколі Zigbee 3.0.

Особливості системи Danfoss Ally™

- Повний контроль опалювальних приладів за допомогою додатку у вашому смартфоні
- Підвищений рівень комфорту та енергоефективності, завдяки підтриманню кімнатної температури відповідно до заданого щоденного тижневого графіку
- Просте використання та встановлення, завдяки інтуїтивному додатку
- Дистанційне керування звідусюди
- До 30% зроцедження енергії
- Сумісний з Amazon Alexa, Google Assistant
- Бездоганний контроль температури
- Відповідає вимогам Директиви ЄС з енергоефективності будівель
- Відкритий API – Можливість інтеграції Danfoss Ally до інших систем керування

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Шлюз Danfoss Ally™ Gateway

Це центральний пристрій системи, який забезпечує об'єднання усіх пристроїв Danfoss Ally™ та підключення до інтернету. Шлюз також здійснює інтелектуальний контроль вашої системи опалення за допомогою застосунку, який можна безкоштовно завантажити з Google Play або App Store.

Блок живлення та кабель LAN для підключення до роутера постачаються у комплекті.

Кількість шлюзів у системі не обмежено програмно.

Кількість одиниць відповідного обладнання що можливо підключити до одного шлюзу:

Пристрій	Кількість
Будь який батарейний пристрій Danfoss Ally™	32 од.
Майстер-контролер Danfoss Icon2™	20 од.
Будь який мережевий пристрій Danfoss Ally™	128 од.
Повторювач (ретранслятор) Zigbee	>10 од.

Повторювач (ретранслятор) Zigbee

Сила сигналу є достатньою для більшості застосувань. Відстань між пристроями на прямій видимості має становити не більше 30 м.

Повторювач Zigbee використовується для збільшення відстані між пристроями Zigbee та для забезпечення стабільного зв'язку між пристроями у системах де наявні перешкоди сигналу.


Зверніть увагу, що на шляху від Шлюзу до інших пристрій, бездротовий сигнал слабшає. Крім того, у кожному будинку існують різні перешкоди.

Усі металеві предмети в конструкції будівлі можуть ослаблювати радіосигнали.

Бетонні стіни та підлога значно ослаблюють сигнал. Разом із цим, сигнал у певній мірі ослаблюють практично всі види будівельних матеріалів. Кути, утворені конструкцією будинку, можуть ослаблювати радіосигнали через довгі відстані або через відзеркалення сигналу.

Примітка. Наведені рекомендації мають лише загальний характер, оскільки на бездротовий зв'язок впливає багато чинників.

Розміщення ретранслятора



– Сумісний пристрій Zigbee

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Перший запуск системи


Крок 1.

Завантажте та встановіть додаток **Danfoss Ally™** з Google Play або App Store на планшет або смартфон.




Крок 2.

Приєднайте шлюз Danfoss Ally™ Gateway до джерела живлення та роутера за допомогою кабелів, що постачаються у комплекті.




Крок 3.

Переконайтесь, що ваш смартфон або планшет підключений до мережі Wi-Fi того самого роутера, до якого підключений шлюз Danfoss Ally™ Gateway.



Крок 4.


Подальші налаштування системи та додавання пристройів виконуються у додатку.



Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Перше створення системи Danfoss Ally™ в додатку


1. Встановіть додаток Danfoss Ally™ на ваш пристрій




2. Відкрийте додаток та зареєструйте обліковий запис



3. Додаєте перший шлюз Ally Gateway керуючись інструкціями у додатку



4. Додаєте підпристрої до шлюзу керуючись інструкціями у додатку




Увага!

Зображення можуть відрізнятися від реальних зображень екранів додатку Danfoss Ally™. Система Danfoss Ally™ постійно вдосконалюється, додаються нові функції, пристрой, та можливості.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Додавання ретранслятора (чи будь якого іншого пристрію)



Після додавання шлюзу натисніть на його іконку і відкриється екран що зображене вище:

- Натиснути кнопку «Додати підпристрій»

• У спливаючому вікні що з'явилося обираємо тип пристрію який необхідно додати.


- Далі слідуючи інструкціям в додатку розпочати пошук пристрію.

• Після того як пристрій відобразиться на екрані натиснути кнопку «ЗАВЕРШЕНО».

Пристрій буде збережено в системі.

Компоненти системи Danfoss Ally™ та їх поєднання

На зображеній нижче показано шляхи взаємодії між пристроями системи та користувачем.



Скидання пристрой до заводських налаштувань

Перед налаштуванням нової системи всі пристрой мають бути скинуті до заводських налаштувань.

1. Шлюз Danfoss Ally™

- Підключіть пристрой до живлення.
- Натисніть кнопку «Reset» на пристрой та утримуйте її продовж 8 секунд.
- При цьому індикація на пристрой може не змінюватись.
- Пристрой скинуто до заводських налаштувань.

2. Повторювач Zigbee

- Відключіть пристрой від розетки.
- Натисніть та утримуйте кнопку на ньому.
- Утримуючи кнопку вставте ретранслятор в розетку.
- Продовжуйте утримувати кнопку доки не засвітиться червоний світлодіод.
- Пристрой скинуто до заводських налаштувань.

Технічні характеристики

Danfoss Ally™ Gateway	
Функція пристрою	Інтерфейсний модуль для об'єднання всіх пристрой системи
Рекомендоване використання	Побутове (ступінь забруднення 2)
Призначення	Радіатори, водяні теплі підлоги
LED індикатори (зелені)	Живлення / Статус, Підключення до мережі
Кнопка	Натисніть кнопку Reset та утримуйте впродовж 10 сек, щоб повернутись до заводських налаштувань
Живлення	5 В DC
Адаптер живлення в комплекті	110 В ~ 240 В AC, 5 В 1 А DC
Енергоспоживання / Режим очікування	< 5 Вт / < 2 Вт
Дротове з'єднання	10/100M Ethernet порт (RJ45, LAN)
Бездротове з'єднання	Zigbee / IEEE 802.15.4
Частота передачі даних / Потужність	2,4 ГГц / < 20 дБм (79 мВт)
Діапазон передачі даних всередині будівель	До 30 м прямої видимості
Оновлення мікропрограм	Оновлення по бездротовому зв'язку
Робоча температура	Від -10 °C до 55 °C
Температура зберігання	Від -20 °C до 60 °C
Розмір	95 x 95 x 23 мм
Клас захисту IP	20
Інтеграції*	Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API


* Тільки з шлюзом Danfoss Ally™ Gateway

Danfoss Ally™ Zigbee повторювач (ретранслятор)


Функція пристрою	Збільшення дальності поширення радіосигналу
Діапазон температур навколошнього середовища, безперервне використання	Від 0 °C до 40 °C
Частота	2,4 ГГц
Герметизація (клас захисту IP)	IP 20
Категорія перенапруги	Клас III
Напруга живлення	230 В~, 50 Гц
Контроль ступеня забруднення навколошнього середовища	Ступінь 2, використання в звичайних побутових умовах
Клас ПЗ	Клас A
Номінальна імпульсна напруга	4 кВ
Тривалість роботи	Постійне підключення
Діапазон температур зберігання і транспортування	Від -20 °C до +65 °C
Вказівки щодо утилізації	Виріб слід утилізувати згідно з правилами утилізації відходів електронного обладнання

Розміри

Danfoss Ally™ Gateway



Danfoss Ally™ Zigbee повторювач



1.2. Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™

Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™ живиться від двох батарейок типу АА. Є компактним і простим в керуванні пристроєм з можливістю ручного регулювання та однією кнопкою. Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™ працює за стандартом зв'язку Zigbee 3.0 та сумісний зі шлюзом Danfoss Ally™ Gateway та іншими системами на базі технології Zigbee.


Терморегулятор можливо встановити на усі моделі радіаторних клапанів виробництва Danfoss та більшості інших виробників радіаторних клапанів. Монтаж відбувається за допомогою адаптерів.

Можливості та переваги:

- Можливість інтегрування до будь яких систем ZigBee 3.0
- Заощадження енергії
- Керування за розкладом
- Ручний режим керування
- Функція економії тепла при провітрюванні
- Коректна робота при вертикальному встановленні
- Поворот дисплею згідно положенню в просторі
- Обмеження діапазону зміни температур
- Блокування органів ручного керування
- Функція «тренування» клапану
- Функція захисту від замерзання
- Автоматична адаптація до наявного клапана
- Фонає підсвітка дисплею
- Тривалість служби батарейок до 2 років
- Індикація низького заряду батарейок
- Можливість оновлення ПЗ

Монтаж радіаторного терморегулятора

1. Спочатку встановіть відповідний адаптер на клапан, підібравши його з таблиці нижче.
2. Натисніть на фіксатор з протилежної сторони від дисплею та утримуючи його потягніть кришку терморегулятора. Вставте батарейки.
3. Встановіть терморегулятор на клапан накручуючи його на адаптер до характерного клацання.
4. Натисніть і утримуйте кнопку з крапкою біля дисплею протягом 3 секунд для виходу з монтажного режиму.
5. Терморегулятор встановлений, та відображає встановлену температуру.




Вимірювання кімнатної температури

Через розміщення терморегулятора в безпосередній близькості до «гарячого» радіатора вимірювання температури ускладнено.

Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™ вимірює температуру за допомогою декількох вбудованих датчиків для забезпечення точного регулювання. На основі цих показників розраховується кімнатна температура для зони близько 20 см відстані перед терморегулятором. У такий спосіб радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™ здатен забезпечити надзвичайно точне регулювання фактичної температури у приміщенні.

Пам'ятайте, що джерела тепла та холоду, наприклад, каміни, прямі сонячні промені та протяги, можуть вплинути на роботу радіаторного терморегулятора Danfoss Ally™.



Примітка. Температура, що відображається на дисплей, завжди є встановленим значенням, а не фактичною температурою у приміщенні.


Технічні характеристики

Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™	
Функція пристрою	Програмований електронний регулятор для керування клапаном радіатору
Рекомендоване використання	Побутове (ступінь забруднення 2)
Привідний механізм	Електромеханічний
Дисплей	LCD з білою фоновою підсвіткою
Класифікація ПЗ	A
Тип керування	ШІМ
Джерело живлення	2 x 1,5 В лужні батарейки типу АА
Енергоспоживання	3 мВт у режимі готовності, 1,2 Вт у робочому режимі
Частота передачі даних / Потужність	2,4 Гц / < 40 мВт
Термін служби батарейок	До 2 років
Індикація низького заряду батареї	Значок батареї на дисплеї блимає
Робоча температура	Від 0 °C до 40 °C
Температура зберігання	Від -20 °C до 65 °C
Максимальна температура теплоносія у системі	90 °C
Діапазон регулювання температури	Від 5 °C до 35 °C
Точність годинника	+/- 10 хв/рік
Рух штоку	Лінійний, до 4,5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с)
Рівень шуму	<30 дБА
Клас безпеки	Тип 1
Функція відкритого вікна	Активується при зниженні температури або за командою ZigBee
Вага (з батарейками)	198 г (з адаптером RA)
Клас захисту IP	20 (не призначений для використання на небезпечних об'єктах та у місцях, де може потрапляти під дію води)
Інтеграції*	Partner API, Google Assistant, Amazon Alexa


* Тільки з шлюзом Danfoss Ally™ Gateway

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням


Розміри




З адаптером для клапана RA




З адаптером для клапана RAV/RAVL




З адаптером для клапана M28x1,5



З адаптером для клапана M30x1,5



З адаптером для клапана Caleffi



З адаптером для клапана Giacomini

Підбір адаптерів відповідно до типу клапанів

Тип адаптера	Код №	Адаптер	Клапан
Для клапанів RA виробництва Danfoss	014G0251		
Для клапанів M30 x 1,5 (K)	014G0252		
Для клапанів RAV виробництва Danfoss	014G0250		
Для клапанів RAVL виробництва Danfoss			
Для клапанів RTD виробництва Danfoss	014G0253		
Для клапанів M28 MMA; HERs; Comap:	014G0264		
Для клапанів Orkli	014G0257		
Для клапанів Caleffi та Giacomini (обидва адаптери постачаються у комплекті)	014G0263		

Скидання радіаторного терморегулятора до заводських налаштувань

Перед налаштуванням нової системи всі пристрій мають бути скинути до заводських налаштувань.

Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™

- Зніміть кришку батарейного відсіку.
- Вийміть одну батарейку.
- Натисніть та утримуйте кнопку з крапкою.
- Утримуючи кнопку вставте батарейку на місце.
- На екрані відобразяться всі символи.
- Продовжуйте утримувати кнопку доки екран не погасне, потім можна відпустити.
- Пристрій скинуто до заводських налаштувань.

Коди помилок

Код помилки	Проблема	Варіанти вирішення
E1	Помилка переднього датчика температури	Датчик температури пошкоджений, зверніться до спеціаліста
E2	Помилка заднього датчика температури	Датчик температури пошкоджений, зверніться до спеціаліста
E6	Помилка двигуна	<p>Неможливість руху механізму. Впевніться в можливості вільного руху штоку клапана, якщо шток рухається.</p> <p>Спробуйте війняти / вставити батарею, якщо помилка не зникне, спробуйте скинути налаштування терморегулятора (<i>після скидання помилка буде відображені на дисплеї поки терморегулятор не буде повторно додано до системи</i>). Якщо позитивного результату все ще немає, зверніться до спеціаліста.</p> <p><i>Примітка!</i> eTRV самостійно буде повторювати спробу зрушити двигун кожні 20 хвилин.</p>
E8	Помилка зв'язку (ZigBee)	<p>Спробуйте війняти / вставити батарею, якщо помилка не зникне, спробуйте скинути налаштування терморегулятора і додайте його заново.</p> <p>Якщо позитивного результату все ще немає, зверніться до спеціаліста.</p>
E9	Помилка закривання клапану	Клапан не може бути повністю закритий, перевірте монтаж терморегулятора і справність клапану.

1.3. Датчик температури та вологості приміщення Danfoss Ally™ RS

Danfoss Ally™ Room Sensor – електронний датчик, що використовується всередині приміщень для вимірювання температури та вологості. Room Sensor – це частина системи Danfoss Ally™, що використовується для бездротового керування системами радіаторного опалення житлових приміщень, або будівель з подібним мікрокліматом.

Danfoss Ally™ Room Sensor має вбудовані датчики температури та вологості, які використовуються для точного вимірювання температури та вологості в приміщенні. Це дозволяє підвищити комфорт в приміщенні завдяки більш точному контролю температури.


Danfoss Ally™ Room Sensor – це Zigbee сумісний пристрій, використовується зі шлюзом Danfoss Ally™ Gateway. Також можливе використання з будь-якими іншими пристроями Zigbee 3.0. Danfoss Ally™ Room Sensor живиться від батарейки CR2450. Це компактний та простий у встановленні пристрій, призначений для вимірювання температури приміщення, де вимірювання температури безпосередньо радіаторними терморегуляторами ускладнено, через їх розташування, або наявність меблів, штор тощо.

Монтаж Danfoss Ally™ RS


1. Перед тим, як встановити датчик у кімнаті, виберіть його правильне розташування згідно наступних рекомендацій:

- 1,5 м мінімальна висота від поверхні підлоги.
- 0,5 м мінімальна відстань до дверей та вікон.


Уникайте розміщення датчика під прямим сонячним світлом!




2. Після монтажу датчика на стіну, видаліть пластиковий ізоляючий елемент. Світлодіод почне блимати.



3. Натисніть та утримуйте кнопку встановлення щонайменше 5 сек для скидання пристроя до заводських налаштувань та переходу в режим додавання до системи.



4. У додатку Ally™ натисніть іконку шлюзу, а потім «Додати підпристрій» та виберіть кімнатний датчик Danfoss Ally™ зі списку. Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити процес встановлення.



Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Скидання кімнатного датчика температури до заводських налаштувань

Перед налаштуванням нової системи всі пристрої мають бути скинуті до заводських налаштувань.


- Видаліть пластиковий ізоляючий елемент.
- Натисніть та утримуйте кнопку на пристрої впродовж 5 секунд.
- Світлодіод почне швидко блимати.
- Датчик скинуто до заводських налаштувань і він знаходиться в режимі приєднання до системи.

Технічні характеристики

Danfoss Ally™ кімнатний датчик	
Функція пристрою	Кімнатний датчик температури та вологості
Застосування	Житлові, або приміщення з подібним мікрокліматом
Індикація	LED індикатор
Живлення	CR2450 батарея
Частота передачі	2,4 ГГц <10dBm EIRP (P5D)
Робота від батареї	До 2 років
Діапазон темп. зберігання	Від -20 °C до 60 °C
Вага (включно з батарями)	25 г
Клас захисту (IP class)	20
Інтеграції*	Партнерський API, Google Assistant, Amazon Alexa


* Тільки з шлюзом Danfoss Ally™ Gateway

Розміри




1.4. Налаштування додатка Danfoss Ally™

Головний екран додатка



Керування будинком



Після натискання на кнопку меню перемикання між будинками з'явиться спливаюче вікно в якому можна:

- Обрати поточний будинок
- Перейти до керування домами (див. далі)


Після натискання кнопки «керування домом» потрапляємо у наступне меню в якому можна:

- Перейти до налаштувань конкретного дому (див. далі)
- Додати ще будинок

Якщо перейти до налаштування конкретного дому потрапляємо у наступне меню в якому можна:

- Перейменувати дім
- Налаштовувати кімнати дому
- Змінити місце розташування дому
- Змінити права керування існуючих користувачів
- Додати користувача
- Передати володіння керуванням дном
- Видалити будинок

Керування кімнатами



Якщо натиснути на кнопку ... з'явиться спливаюче вікно в якому можна:

- Перейти до сортування пристрій у вкладці «Керування пристроями»
- Перейти до налаштувань кімнат (див. далі)

Якщо обрати «Керування кімнатами» то потрапляємо до наступного меню в якому можна:


- Сортувати кімнати
- Налаштувати будь яку кімнату цього будинку (див. далі)
- Додати нову кімнату

Якщо обрати налаштування конкретної кімнати то потрапляємо до наступного меню в якому можна:

- Перейменувати кімнату
- Додати або видалити пристрой кімнати

Шлюз, або ретранслятор можливо додати до конкретної кімнати для вказання фактичного місця розташування цього пристрою

Налаштування додатку та облікового запису



При натисненні на кнопку налаштування облікового запису потрапляємо в наступне меню в якому можна:

- Налаштувати обліковий запис
- Перейти до меню керування дном
- Перейти до центру повідомлень
- Перейти до частих питань та відгуків
- Перейти до налаштувань додатку (див. далі)


Якщо натиснути на кнопку налаштувань у правому верхньому куті дисплею потрапляємо у меню в якому можна:

- Переїти до налаштувань облікового запису
- Налаштувати сповіщення (див. далі)
- Ознайомитися з даними про програму
- Запустити діагностику мережі
- Очистити кеш додатку
- Вийти з поточного облікового запису

Якщо натиснути на пункт «сповіщення без запиту» потрапляємо у меню в якому можна:


- Налаштувати сповіщення
- Задати період коли додаток не буде вас турбувати

Головний екран обраної кімнати



Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням

Швидка зміна режиму роботи системи



При натисканні кнопки «Покинутти зараз» система примусово переходить у режим економії до кінця поточного, або наступного періоду комфорту. Підпис кнопкі змінюється на «Відсутній цієї ночі»

При натисканні кнопки «Вдома цієї ночі» режим економії вмикається на добу починаючи з часу натискання, незалежно від розкладу. За 24 години система автоматично повернеться до роботи за розкладом

Для негайного повернення до роботи за розкладом натисніть кнопку

При натисканні кнопки «Пауза» система примусово переходить у режим підтримання температури що встановлена для режиму «Пауза». Підпис кнопкі змінюється на «Повернутися до роботи за розкладом». Цей режим вимикається тільки вручну і тільки кнопкою «Повернутися до роботи за розкладом»

Якщо натиснути кнопку «Повернутися до роботи за розкладом» то система повернеться до роботи за тижневим графіком


При натисканні кнопкі «Ручне керування» роботу системи за тижневим розкладом буде зупинено. Буде постійно підтримуватись температура ручного режиму.

Якщо натиснути кнопку «Вдома цієї дні» система примусово переходить у режим комфорту до кінця наступного режиму комфорту. Підпис кнопкі змінюється на «Вдома цієї ночі»

Якщо натиснути кнопку «Вдома цієї ночі» то режим комфорту вмикається на добу починаючи з часу натискання, незалежно від розкладу. За 24 години система автоматично повернеться до роботи за розкладом

Для негайного повернення до роботи за розкладом натисніть кнопку

Режим ручного керування та додаткові налаштування



Температура що підтримується в ручному режимі може бути встановлена в нижній частині цього екрану.

Для негайного повернення до роботи за розкладом натисніть кнопку


Якщо натиснути на кнопку то потрапляємо до меню в якому можна:

- Перейменувати пристрій
- Змінити місце розташування пристрою (кімнату)
- Задіяти голосове керування для даного пристрою
- Увімкнути сповіщення про втрату зв'язку з пристроею
- Перейти до частих питань та відгуків
- Окрім того можливо створити запит до служби технічної підтримки
- Перевірити наявність оновлень програмного забезпечення пристрою та за необхідності оновити
- Видалити пристрій


Якщо натиснути кнопку то потрапляємо до меню в якому можна:

- Перейти до налаштувань тижневого розкладу
- Перейти до налаштувань режиму «Відпустка»
- Перейти до налаштувань кімнати

Налаштування тижневого розкладу



Оберіть необхідний день тижня
(див. далі)



На цьому екрані можна:


- Встановити до 3-х періодів комфорту на добу
- Для відміни редагування розкладу цього дня натисніть стрілку назад <
- Для збереження змін натисніть «OK»
- Зберегти та скопіювати розклад цього дня у інші дні тижня можливо натиснувши кнопку «Копія» (див. далі)



На цьому екрані можна:

- Обрати дні у які хочете скопіювати розклад
- Підтвердити натиснувши «Зберегти»
- Відмінити копіювання натиснувши стрілку назад <

Налаштування відпустки



Якщо натиснути на кнопку «Відпустка» потрапляємо на даний екран на якому можна:

- Обрати тип відпустки:

«Від'їзд» На період відпустки буде встановлена температура режиму відпустки. Зазвичай це економна температура (див. далі)

«Вдома» Для кожного дня відпустки буде використано розклад що заданий для суботи. (з періодами економії та комфорту)

На цьому екрані можна:


- Зараз задіяти режим «Відпустка»
- Налаштувати температуру режиму відпустки «Від'їзд»
- Запланувати період відпустки (Не менше двох днів)
- Встановити точний час початку та закінчення відпустки

При плануванні відпустки, для збереження плану відпустки натисніть «ОК»

Збережений план можливо відредактувати або відмінити за потреби

Для відміни режиму «Відпустка» (що вже розпочався) натисніть кнопку «Відмінити»

Налаштування кімнати з радіаторним терморегулятором



Якщо натиснути кнопку «Налаштування» у меню налаштувань кімнати, то потрапляємо на екран у якому можна:

- Встановити температури режимів обігріву (див. далі)
- Налаштукати обмеження діапазону регулювання температури (див. далі)
- Ввімкнути блокування кнопок терморегулятора
- Ввімкнути прогнозування нагріву
- Ввімкнути функцію відчиненого вікна
- Змінити орієнтацію дисплею терморегулятора
- Ввімкнути режим вертикального монтажу терморегулятора


Якщо натиснути кнопку «Встановити температуру» потрапляємо на наступний екран у якому можна:

- Налаштукати температуру режиму комфорту
- Налаштукати температуру режиму економії
- Налаштукати температуру режиму пауза

Якщо натиснути кнопку «Мін. та макс. Темп.» потрапляємо на наступний екран у якому можна:

- Налаштукати діапазон регулювання температури. Вихід за межі встановленого діапазону буде неможливий для всіх режимів роботи:
 - Вдома
 - У від'їзді
 - Пауза
 - Ручне регулювання
 - Відпустка

Головний екран Danfoss Ally™ RS



Якщо натиснути на плитку кімнатного датчика потрапляємо на головний екран датчика де можна:

- Переглянути поточну температуру в приміщенні.
- Переглянути поточну вологість в приміщенні
- Переглянути графіки зміни температури та вологості (якщо на них натиснути то розгорнеться більш детальний графік і журнал температур або вологості)
- Переїйти до налаштувань пристрію

Якщо натиснути кнопку «Налаштувати» внизу головного екрану потрапляємо на наступний екран у якому можна:


- Переглянути рівень заряду батареї
- Ввімкнути / вимкнути сповіщення про низький заряд батареї

Якщо натиснути на кнопку то потрапляємо до меню в якому можна:

- Переїменувати пристрій
- Змінити місце розташування пристрою (кімнату)
- Увімкнути сповіщення про втрату зв'язку з пристрєм
- Переїйти до частих питань та відгуків
- Перевірити наявність оновлень програмного забезпечення пристрою та за необхідності оновити
- Видалити пристрій

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням

Налаштування кімнати кімнатним терморегулятором Danfoss Icon™ RT



Якщо натиснути кнопку «Налаштування» у меню налаштувань кімнати, то потрапляємо на екран у якому можна:

- Побачити інформацію те в якому режимі знаходиться система (нагрів / охолодження), чи підключено датчик підлоги до даного терморегулятора, який режим нагріву використовується
- Побачити інформацію про заряд батареї та ворогість (для бездротових терморегуляторів Icon2)
- Налаштукати обмеження мінімальної та максимальної температури підлоги (див. далі)
- Встановити температури режимів обігріву (див. далі)
- Налаштукати обмеження діапазону регулювання температури (так само як для радіаторного терморегулятора)
- Ввімкнути блокування кнопок терморегулятора
- Ввімкнути прогнозування нагріву


Якщо натиснути кнопку «Налаштування температури підлоги» потрапляємо на наступний екран у якому можна:

- Налаштукати мінімальну температуру підлоги
- Налаштукати максимальну температуру підлоги

Якщо натиснути кнопку «Встановіть температуру» потрапляємо на наступний екран у якому можна:

- Налаштукати температуру режиму комфорту
- Налаштукати температуру режиму економії
- Налаштукати температуру режиму пауза

Надання керування іншому користувачу




Якщо натиснути кнопку меню перемікання між будинками, а потім натиснути «Керування домом» – потрапляємо на наступний екран на якому необхідно обрати будинок, керування яким ви хочете надати та натиснути на його назву (див. далі)

Якщо натиснути назву будинку потрапляємо на наступний екран у якому для передачі керування необхідно натиснути кнопку «Додати користувачів» (див. далі)

Після того як було натиснуто кнопку «Додати користувачів» з'явиться спливаюче вікно в якому потрібно натиснути кнопку «Акаунт додатку» (див. далі)

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Повна передача керування системою власнику (клієнту)



Для додавання учасників необхідно заповнити всі поля та вказати роль учасника:

- Ім'я (назва учасника в додатку)
- Країна
- Номер облікового запису (адреса електронної пошти вказана при реєстрації облікового запису в системі Danfoss Ally™)
- Обрати права доступу до керування цього учасника:
 - Користувач (може виключно керувати обігрівом без зміни конфігурації системи)
 - Адміністратор (має повний контроль на системою окрім видалення інших адміністраторів та господаря)

Якщо натиснути на ім'я будинку у вікні «Керування будинком» потрапляємо на наступний екран на якому можна:

- Змінити або видалити існуючих учасників
- Передати повне керування власнику, для цього:

Натиснути кнопку «Змінити власника будинку» (див. далі)

- Видалити будинок

Увага! Для збереження коректної роботи системи господарю забороняється видаляти будинок (Спочатку передайте керування іншому господарю)

Після того як було натиснуто кнопку «Змінити власника будинку» додаток запропонує обрати одного з раніше доданих учасників сім'ї для передачі йому керування.

Оберіть одного з учасників сім'ї натиснувши на його ім'я

1.5. Danfoss Icon2™ бездротова система керування обігрівом підлоги та/або підлоговим опаленням / охолодженням




Icon2™ MC Basic – 088U2100
Icon2™ MC Advanced – 088U2110



Бездротовий
Icon2™ Sensor – 088U2120



Бездротовий
Icon2™ RT – 088U2121



Модуль перетворення
230 В / 24 В – 088U2140



Повторювач Danfoss
Zigbee – 088U1131



Дротовий Icon2™ RT
Вбудований – 088U2125
Настінний – 088U2128



Бездротовий
Icon2™ RT Featured
088U2122



Датчик точки роси
088U0251



Датчик ECM-11 PT1000
087B1165



Датчик підлоги 47 кОм
088U1110

Danfoss Icon2™ – це модульна система керування підлоговим опаленням / охолодженням з по-кімнатним / по-зонним керуванням. Центром всієї системи є контролер Danfoss Icon2™ Master Controller, який об'єднує всі компоненти системи.

Терморегулятори, що встановлені в кімнатах, під'єднуються до контролера. Бездротові по протоколу Zigbee 3.0, дротові за допомогою двох-жильного кабелю. Дротові терморегулятори мають вбудований датчик температури повітря та можливість приєднання датчика підлоги на проводі (додатково опція). Бездротові терморегулятори мають вбудований датчик температури повітря та вологості, додатково Icon2™ RT Featured (088U2122) має вбудований інфрачервоний датчик температури поверхні підлоги.

При першому налаштуванні кожному терморегулятору призначаються відповідні виходи з під'єднаними приводами TWA. Одному терморегулятору може бути призначена будь яка кількість виходів в межах контролеру до якого під'єднано терморегулятор.

При використанні Icon2™ MC Basic в отримуєте базову систему керування опаленням / охолодженням, що дозволяє по-зонно підтримувати встановлені температури в приміщеннях. Система буде вимикати циркуляційний насос та джерело тепла при потребі в обігріві будь-якої зони. Також є можливість за зовнішнім сигналом перевести всю систему в режим охолодження.

Для отримання більш широких можливостей системи слід використовувати Icon2™ MC Advanced який підтримує такі застосування: контроль температури подачі, різні варіанти систем з обігрівом та охолодженням тощо. Всього присутньо 20 застосувань.

Ще розширити можливості системи можна додавши шлюз Danfoss Ally™ Gateway.

Шлюз є окремим пристроям що під'єднується до роутеру кабелем, а до контролеру за допомогою бездротового протоколу Zigbee 3.0. Це надасть можливість керування системою через мобільний додаток з будь-якого місця, встановлення розкладу тощо.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням

Дротові терморегулятори Danfoss Icon2™

Призначенні виключно для застосування сумісно з контролерами Danfoss Icon2™ Master Controller та Danfoss Icon™ Master Controller 24 В для керування гідралічними системами опалення/охолодження в тому числі з контролем температури підлоги. Не можуть працювати як самостійний пристрій та/або з іншими контролерами крім зазначених вище.

Терморегулятори обладнані емнісним сенсорним дисплеєм з червоною індикацією що вимикається через 10 сек. за відсутності дотиків, мають власне споживання 0,2 Вт (режим очікування) та клас захисту III (живлення низькою напругою 24 В).

Присутні дві версії дротових терморегуляторів – вбудований монтується в стандартну монтажну коробку та поверхневого монтажу.

Терморегулятори мають вбудований датчик температури повітря.

Можливе використання з датчиком температури підлоги (датчик – додаткове приладдя 088U1110).

Приєднуються до контролеру двохжильним кабелем, по якому як подається живлення так і передається дані між регулятором та контролером. При виборі кабелів що з'єднують контролер з терморегуляторами слід враховувати: клеми терморегулятора призначені для підключення кабелів МАКСИМАЛЬНА сума перерізів яких не перевищує 1,5 мм².

Діапазон, в якому можливе встановлення бажаної температури від +5 °C до +35 °C (з можливістю обмеження).

Датчик температури підлоги (для дротового терморегулятора 24 В)

Приєднання до терморегулятора датчика температури підлоги на проводі (код № 088U1110 NTC 47 кОм / 25 °C, 3 м) розширити функціонал системи та дозволить використовувати режими:


- Система опалення з контролем підлоги (задіяні датчики Повітря та Підлоги)

Підтримання температури повітря з обмеженням максимальної температури підлоги (важливо для дерев'яного покриття) та/або з підтриманням мінімальної температури підлоги, що важливо для комфорту.

- Тільки контроль підлоги (задіяний лише датчик Підлоги)

Система Теплої підлоги для забезпечення комфорту Датчик підлоги має бути встановлено з можливістю його заміни за потреби, наприклад, в гофротрубці, заглушений з одного боку, та виведений в монтажну коробку з іншого.

Трубка має бути встановлена з одним поворотом, радіусом не менше 5 см та розташувати датчик в масиві підлоги, якомога ближче до поверхні, на рівній відстані від труб з теплоносієм.



Бездротові терморегулятори Danfoss Icon2™

Призначенні виключно для застосування сумісно з контролерами Danfoss Icon2™ Master Controller для керування гідралічними системами опалення/охолодження в тому числі з контролем температури підлоги. Не можуть працювати як самостійний пристрій та/або з іншими контролерами крім зазначених в технічній документації.

Терморегулятори обладнані емнісним сенсорним дисплеєм з червоною індикацією що вимикається через 10 сек. за відсутності дотиків, мають живлення від двох батарейок типу AAA (строк служби батарейок до 2-х років).

Має різні способи кріплення: До металевої поверхні магнітом, швидкоз'ємний магніт на липкій основі, швидкоз'ємний магніт що кріпиться гвинтом, встановлення терморегулятора на гачок чи гвинт безпосередньо.

Присутні три версії бездротових терморегуляторів – Icon2™ RT Future (088U2122) – для контролю температури повітря та вологості в приміщенні з інфрачервоним датчиком контролю температури поверхні підлоги.

Icon2™ RT (088U2121) – для контролю температури повітря та вологості в приміщенні.

Icon2™ Sensor (088U2120) – для контролю температури повітря та вологості в приміщенні без можливості зміни налаштувань безпосередньо з терморегулятора.

Приєднуються до контролеру за допомогою бездротового протоколу Zigbee 3.0.

Діапазон, в якому можливе встановлення бажаної температури від +5 °C до +35 °C (з можливістю обмеження).

Меню налаштувань терморегуляторів

(В Icon2™ Sensor 088U2120 меню відсутні)

Торкніться і утримуйте символ щоб увійти до меню налаштувань корстувача. У меню налаштувань користувач торкнеться ще раз , щоб відкрити меню монтажника:

ME.1 Обмеження діапазону регулювання температури повітря в приміщенні.

ME.2 Інформація / номер версії для ідентифікації продукту.

ME.3 Перевірка зв'язку між пристроями.

На дисплей терморегулятора буде відображатись якість зв'язку у відсотках від 0% до 100% (80% та вищі значення свідчать про дуже хороше з'єднання).

Для різних моделей контроллерів можлива різна індикація:

088U1071 та 088U1072 – якість зв'язку у відсотках від 0% до 100%.

088U1141 та 088U1142 – «PING» та індикація виходів призначених даному терморегулятору.

088U2100 та 088U2110 – індикація відсутності.

Меню ME.4 та ME.5 доступні лише для терморегуляторів з датчиками температури підлоги.

ME.4 Налаштування датчика температури підлоги:

= Комфортний режим.

Використовуються для керування підлоговим опаленням. Система підтримує встановлену температуру повітря (залежно від періоду) та завжди тримає температуру підлоги у заданих межах. Обмеження температури підлоги будуть впливати на досягнення встановленої температури повітря. (Зниження T_{\max} підлоги може привести до недогріву повітря, а зниження T_{\min} підлоги відповідно до перегріву).

= Режим регулювання за температурою підлоги.

Користувач встановлює потрібну температуру підлоги.

= Подвійний режим.

Терморегулятор керує радіаторами та контур(ами) підлогового опалення. Контури обігріву підлоги постійно підтримують встановлену мінімальну температуру підлоги (В період «Вдома» та при ручному керуванні). Радіаторні контури використовуються для підтримання встановленої температури повітря (Залежно від періоду).

ME.5 Мінімальні і максимальні температури підлоги використовуються тільки в режимах та .

Меню ME.6 доступне лише при використанні застосувань охолодження з контрольною кімнатою.

ME.6 Контрольна кімната. Установіть значення «ON» (BBIMK.), щоб вибрати цей терморегулятор у якості контрольного для переключення між режимами охолодження та опалення.


Меню ME.7 доступне лише при використанні застосувань охолодження

ME.7 Керування охолодженням ON/OFF. Дозволяє вимкнути та не використовувати охолодження в даній кімнаті, наприклад, у ванній кімнаті.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Скидання Терморегуляторів до заводських налаштувань

Дійсно для всіх терморегуляторів Danfoss Icon2™ окрім Icon2™ Sensor (088U2120)



- Натисніть і утримуйте стрілки «вгору» та «вниз» протягом 5 секунд.

- На дисплеї починає почергово відображатися написи «del» і «all».

- Підтвердьте скидання, натиснувши піктограму «галочка». Термостат скинуто.

Скидання датчика Icon2 до заводських налаштувань

Дійсно для Icon2™ Sensor 088U2120

- Натисніть і утримуйте зону значка «Батарейки» та «Антени» поки не почне блимати значок галочки.
- Натисніть символ галочки для підтвердження скидання.
- Дочекайтесь поки індикація на дисплеї згасне, терморегулятор зкинуто до заводських налаштувань.
- Для переведення терморегулятора в режим додавання натисніть на верхній лівий кут дисплею, має почати швидко блимати символ «Антени».



Головні контролери Danfoss Icon2™

Функції версій контролера «Basic» і «Advanced»

Головний контролер Danfoss Icon2 використовується в системах опалення/охолодження з покімнатним керуванням.

Систему Danfoss Icon2 можна налаштовувати як в дротовому, так і бездротовому виконанні. Також, у разі потреби можна налаштовувати комбінований варіант.

Центральною частиною системи Danfoss Icon2 є головний контролер, який об'єднує всі компоненти та дозволяє налаштовувати систему загалом. Встановлення та налаштування головного контролера Danfoss Icon2 вирізняється простотою монтажу і швидким налаштуванням завдяки мобільному додатку для встановлення Danfoss Icon2.

Система пропонує такі функції (для деяких потребів версія Advanced):

- Автоматичне балансування (PWM+), яке забезпечує гідравлічне балансування системи головним контролером на базі фактичної потреби кожної кімнати в теплі.
- Не обов'язкове точне налаштування витрати на розподільчому колекторі.
- Можливості керування у режимі без інтелектуальних функцій.
- Сумісна з термоелектроприводами NC/NO.

- Перемикання охолодження (версія Basic підтримує лише 2-трубні системи).
- Підтримка 2-, 3- або 4-трубних систем у різних конфігураціях (3- та 4-трубні системи підтримуються версією Advanced).
- Регулювання температури теплоносія (підтримується версією Advanced), що подається в систему, може бути налаштоване або напідтримку постійної температури, або на регулювання температури відповідно до споживання тепла в приміщеннях.
- Вихідна напруга – 230 В із захисним заземленням для циркуляційного насоса.
- Вихідна напруга – 230 В (наприклад, для режиму «завжди ввімкнено»).
- Вихід сигналу потреби в опаленні (наприклад, для безпотенційного реле).
- Бездротовий зв'язок, частота 2,4 GHz.
- Зв'язок по лінії живлення (для дротових терморегуляторів 24 В) потрібно тільки 2 кабелі.
- Можливість використовувати дротові і бездротові терморегулятори в одній системі.
- Можливість віддаленого керування зі смартфону, за допомогою мобільного додатку для пристрій під управлінням ОС iOS та Android (потребує шлюз Danfoss Ally, або інший сумісний шлюз Zigbee).

Особливість	Icon2 MC Basic	Icon2 MC Advanced
Функції «швидкого налаштування»	+	+
Бездротові та дротові терморегулятори	+	+
Контроль температури підлоги	+	+
Керування різними нагрівальними пристроями	+	+
Сумісність Zigbee з Ally і сторонами	+	+
Налаштування та введення в експлуатацію через додаток для введення в експлуатацію	+	+
Звіт про передачу через додаток для введення в експлуатацію	+	+
Підключено кілька основних контролерів	+	+
Автоматичне гідравлічне балансування	+	+
Функція оптимізатора HP	+	+
Ручне охолодження підлоги	+	+
Розширене застосування для охолодження підлоги	-	+
Програми для контролю температури подачі	-	+

Версія головного контролера «Basic» працює тільки з застосуваннями 00 та 04 (див. «Спеціальні застосування системи» стор. 52).

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Модуль перетворення 230/24

За замовчуванням контролери системи Icon2 мають напругу керування виходами контурів 230 В та сумісні з термоелектроприводами 230 В NO або NC.


Увага! На виходах може бути присутнія мережева напруга 230 В.

Для керування термоелектроприводами на 24 В NO або NC, необхідно додати модуль перетворення (088U2140).

При цьому зміна напруги керування відбудеться для всіх виходів керування контурами.


Увага! При встановленні модулю перетворення контролер Icon2 має бути знетрумлено.

Перед встановленням модулю перетворення слід зняти плату-заглушку, як показано на картинці далі.



Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням


Схема підключення базових компонентів




Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням

Монтаж (встановлення контролера)


1. Встановлення може виконуватись на DIN рейку, або за допомогою двох дюбелів / саморізів тощо.




2. Приєднайте всі необхідні термоелектроприводи. За потреби приєднайте кабелі для керування насосом та/або котлом.




3. Приєднайте дротові терморегулятри якщо такі передбачені у вашій системі. З бездротових терморегуляторів видалийте ізоляційну пластинку під батарейкою.



4. Після виконання всіх підключень обов'язково закрийте кришку контролера.



5. Після всіх підключень і закриття кришки увімкніть живлення контролера.



6. Виконайте налаштування описані далі. Для подальшої роботи з контролером користуйтесь таблицею індикації.

Варіанти індикації на контролері

Опис	Світлодіодна індикація		
	1 (>)	2 (OK)	Виходи
Живлення контролера увімкнено	Не світиться ●	Світиться зеленим ●	Не світиться ●
Живлення контролера увімкнено і контролер з'єднано зі шлюзом	Світиться білим ○	Світиться зеленим ●	Не світиться ●
Втрачено зв'язок зі шлюзом	Блимає білим ☼	Блимає червоним ☼	Не світиться ●
Втрачено зв'язок з кімнатним терморегулятором чи датчиком	Блимає зеленим ☼	Блимає червоним ☼	Блимає червоним ☼
Помилка виходу (керування контуром)	Не світиться ●	Блимає червоним ☼	Блимає червоним ☼
Bluetooth в режимі підключення (доступний для з'єднання)	Блимає синім ☼	Світиться зеленим ●	Не світиться ●
Підключення Bluetooth виконано до смартфону через додаток Danfoss Icon2	Світиться синім ☼	Світиться синім ☼	Не світиться ●
Помилка виходу (керування температурою подачі)	Блимає червоним ☼	Блимає червоним ☼	Не світиться ●
Контролер в режимі ручного налаштування системи (без смартфону)	Блимає зеленим ☼	Світиться зеленим ●	Світиться червоним ●
Контролер в режимі ручного налаштування системи і обрано вихід для його призначення відповідному терморегулятору	Блимає зеленим ☼	Світиться зеленим ●	Світиться тьмяно червоним ●
Використайте додаток Danfoss Icon2 для зчитування помилки	Блимає рожевим ☼	Блимає червоним ☼	Не світиться ●
Головний контролер в режимі з'єднання з залежним контролером	Блимає рожевим ☼	Блимає червоним ☼	Не світиться ●
Контролер оновлюється через шлюз	Блимає білим ☼	Блимає помаранчевим ☼	Не світиться ●
Контролер налаштовано як залежний, використовуйте додаток Danfoss Icon2	Блимає рожевим ☼	Блимає червоним ☼	Не світиться ●
Немає жодного вільного виходу (з термоелектроприводом) для налаштування	Не світиться ●	Блимає червоним ☼	Не світиться ●
Відбувається скидання контролера до заводських налаштувань	Блимає червоним ☼	Блимає червоним ☼	Не світиться ●
Контролер оновлюється через додаток Danfoss Icon2	Світиться синім ☼	Блимає синім ☼	Не світиться ●

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Налаштування системи без смартфону


Тільки базові функції

Налаштування — натисканням кнопок на контролері.
Доступні лише налаштування за замовчуванням (тільки NC приводи).

Немає можливості запускати розширені застосування,
тестувати чи називати кімнати. Об'єднання контролерів
не підтримується.


Крок 1.

Натиснути і утримувати кнопку «>» на контролері про-
тягом 3-х секунд (поки світлодіод над нею не почне бли-
мати синім), потім відпустити.



Крок 2.


Коротким натисканнями на кнопку «>» оберіть вихід що
хочете призначити терморегулятору (При цьому вихід
що обирається буде блімати).



Крок 3.

Коротким натисканнями на кнопку «OK» підтвердьте ви-
бір вихіду (обраний вихід почне світитися бордовим).

Увага! Якщо необхідно призначити декілька виходів
одному терморегулятору повторіть кроки 2 та 3 необ-
хідну кількість разів і тільки після цього переходьте до
кроку 4.




Крок 4.

Коротким натисканням на символ ⇢ на терморегуля-
торі активуйте приєднання його до контролеру, термо-
регулятор буде додано до системи і йому призначені
обрані вихіди.

Для додавання наступних терморегуляторів до цієї сис-
теми повторіть кроки з 2 по 4.

Увага! Для додавання наступного терморегулятора
на контролері має бути хоча б один вільний вихід з під-
ключеним термоелектроприводом.




Налаштування зі смартфону**Підготовка до налаштування зі смартфону****Крок 1.**

Завантажте та встановіть додаток Danfoss Icon2™ з Google Play або App Store на планшет або смартфон.



**Крок 2.**

Приєднайте до контролера всі необхідні термоелектроприводи і за необхідності насос / котел тощо.


Увага! Для активації вихідів які не були задіяні до першого увімкнення живлення контролеру, необхідно виконати скидання всієї системи до заводських налаштувань.

**Крок 3.**

Підключіти необхідні дротові терморегулятори, та/або вийняти ізоляційну пластину батарейок з бездротових терморегуляторів.

**Крок 4.**

Закрити кришку контролера.

**Крок 5.**

Підключіти контролер до джерела живлення.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням


Швидке налаштування зі смартфону

Швидке налаштування системи з параметрами за замовчуванням.

Додавання бездротових терморегуляторів через QR код.

Об'єднання контролерів не підтримується.

Переходимо до додатку Danfoss Icon2™



- Відкрити додаток на смартфоні
- Натиснути кнопку «Швидка конфігурація»

- Обрати спосіб підключення до контролера і дотримуватись інструкцій на смартфоні.

Увага! Для пристрів під керуванням iOS можливе підключення лише за допомогою Bluetooth


- Обрати вихід(и) що необхідно призначити відповідному терморегулятору.
- Натиснути кнопку «Під'єднання до кімнатного терморегулятора» і дотримуватись інструкцій у додатку.
(При підключенні кожного наступного регулятора повторіть попередні пункти.)
- Після приєднання всіх терморегуляторів натиснути кнопку «готово» у нижньому правому куті екрану

Детальне налаштування зі смартфону

Додавання терморегуляторів через QR код.

Можливість об'єднання контролерів, та налаштування всіх параметрів системи.

Переходимо до додатку




- Відкрити додаток на смартфоні
- Натиснути кнопку «Старт нового встановлення»

- Обрати тип контролера до якого на разі виконується підключення («Базовий» – Icon2 MC Basic; «Розширеній» – Icon2 MC Advanced)
- Обрати необхідне застосування опалення чи охолодження / опалення.
- Обрати який терморегулятор (дротовий чи бездротовий ви будете додавати першим) і дотримуватись інструкцій на смартфоні.

- Обрати спосіб підключення до контролера і дотримуватись інструкцій на смартфоні.
- Увага!** Для пристрів під керуванням iOS можливе підключення лише за допомогою Bluetooth

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням

Меню налаштувань контролера



Після успішного з'єднання з контроллером на екрані смартфону з'явиться наступне меню.

- Для продовження налаштування слід натиснути на іконку необхідного контролеру
- Далі потрапляємо в меню налаштувань контролера.

В меню налаштувань контролера можна:

- Зберегти, або завантажити профіль налаштувань контролера
- Увімкнути функцію автоматичного балансування і функцію інтелектуального керування температурою
- Увімкнути оптимізатор теплового насосу
- Увімкнути реле та входи контролера
- Змінити обране застосування
- Налаштовувати виходи та приєднати терморегулятори натиснувши кнопку «Далі» у нижньому правому куті

Автоматичне балансування (PWM+)


- Якщо увімкнено – активується функція автоматичного балансування та ШІМ. Функція автоматичного балансування для кращого розподілення теплової енергії між кімнатами, а ШІМ – це значно більш точне регулювання температури, що забезпечує високий рівень комфорту і мінімізує коливання температури приміщення шляхом розподілення теплового навантаження на робочі цикли, що розраховуються та корегуються автоматично для кожної кімнати.
- Якщо вимкнено – просто регулювання, яке вмікає обігрів, коли температура опускається нижче встановленої та вимикає при досягненні заданої температури у відповідній кімнаті.

Примітка. Для роботи деяких функцій потрібно щоб цей перемикач було увімкнено.

Оптимізатор теплового насосу

Функцію оптимізатор теплового насоса призначена для використання з тепловими насосами для розподілення періодів нагріву у різних приміщеннях таким чином, щоб запобігти частим вимкненням теплового насосу.

Система керування гідрравлічним опаленням та/або охолодженням



- Обрати вихід(и) що необхідно призначити відповідному терморегулятору
- Натиснути кнопку «Під’єднання до кімнатного терморегулятора» і дотримуватись інструкцій у додатку
- Ввести назву кімнати і дотримуватись інструкцій у додатку
- Після додавання Терморегулятора потрапляємо у меню налаштування кімнати

У цьому меню можна:

- Змінити назву кімнати, або видалити терморегулятор натиснувши на іконку «три крапки»
- Налаштuvati необхідні температури
- Обрати режим роботи датчика температури
- Налаштuvati кожен вихід призначений цьому терморегулятору
- Налаштuvati тип приводу (встановлюється один раз для всього терморегулятора)
- Налаштuvati участь кімнати у режимах опалення та охолодження
- Обрати тип інерційності опалювального приладу
- Для продовження налаштувань інших виходів, натисніть кнопку «Далі» в нижньому правому куті екрану, при цьому відбудеться повернення на попередній екран (таким чином слід налаштувати всі активні виходи)

- Після завершення налаштувань всіх виходів натисніть кнопку «Далі» в нижньому правому куті екрану
- За необхідності заповніть форми далі і налаштування системи буде завершено

Комбінації датчиків повітря та підлоги

- **Комфорт** – у цьому режимі задіяно обидва датчики – підлоги та повітря. Основною є температура повітря, а значення діапазону температури підлоги можна встановлювати від 4 до 35°C. Мінімальна температури підлоги означатиме, що система не дасть температурі підлоги опуститися нижче встановленого мінімального значення незалежно від температури повітря. Максимальна температура підлоги означатиме, що система не дасть температурі підлоги піднятися вище встановленого максимального значення незалежно від температури повітря (це може бути потрібно для покриттів у яких є обмеження максимальної температури поверхні, паркетів, ламінатів тощо).

Примітка.

При використанні терморегуляторів з інфрачервоним датчиком підлоги, вимірювання відбувається саме на поверхні підлоги і обмеження максимальної температури має відповідати значенню заданому виробником покриття.

При використанні терморегуляторів з датчиком температури підлоги на проводі вимірювання відбувається в місці встановлення датчука (зазвичай декілька сантиметрів під поверхнею), тому рекомендується встановлювати дещо більші значення, оскільки на поверхні температура буде дещо нижчою. Наприклад при застосуванні ламінату товщиною 8мм і тонкої підложки різниця складе 5 градусів, при використанні паркетної дошки товщиною 15 мм близько 7 градусів від температури на поверхні.

Увага!

Наведені вище рекомендовані температури можуть відрізнятися в залежності від товщини, матеріалу та інших параметрів покриття. При використанні штучного паркету, або інших спеціальних покрівель слід звернутися до спеціалістів що зможуть порекомендувати встановлення обмежень температур.



- **Тільки підлога** – У цьому режимі задіяний лише датчик підлоги та регулювання лише за заданим значенням температури підлоги.

- **Подвійний режим** – У цьому режимі задіяно обидва датчики – підлоги та повітря. Цей режим потрібен за наявності в одному приміщенні опалювальних приладів з різною інерційністю, наприклад тепла підлога і радіатор. У цьому режимі ЗАВЖДИ підтримується встановлена мінімальна температура підлоги, (максимальне обмеження температури підлоги не діє) незалежно від температури повітря. Ця температура може регулюватися лише за допомогою «повільних» чи «середніх» виходів. Температура повітря підтримується системою за допомогою лише «швидких» виходів наприклад радіаторів. Тобто у цьому режимі кімнатний терморегулятор умовно розділяється на два віртуальних незалежних, один з яких ПОСТИНО підтримує температуру підлоги на рівні заданої мінімальної використовуючи «повільні» чи «середні» виходи, а інший регулює температуру повітря за розкладом використовуючи «швидкі виходи».

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Інтеграція системи Danfoss Icon2™ у Danfoss Ally™

Інтеграція у додаток Danfoss Ally™.




- Натиснути на іконку шлюзу і відкриється екран вище:
- Натиснути кнопку «Додати підпристрій»

- У спливаючому вікні що з'явилося обираємо тип пристрою який необхідно додати (У даному випадку Danfoss Icon2).
- Далі, слідуючи інструкціям в додатку розпочати пошук пристрію.

Після того, як пристрій відобразиться на екрані натиснути кнопку «ЗАВЕРШЕНО». Пристрій буде збережено в системі

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням

Меню налаштування кімнатного терморегулятора Danfoss Icon2™



Якщо натиснути кнопку «Налаштування» у меню налаштувань кімнати, то потрапляємо на екран у якому можна:

- Побачити рівень заряду батареїок (тільки для бездротових терморегуляторів)
- Побачити інформацію те в якому режимі знаходитьться система (нагрів / охолодження)
- Побачити температуру підлоги
- Побачити вологість в приміщенні
- Побачити який режим нагріву використовується
- Налаштувати обмеження мінімальної та максимальної температури підлоги (див. далі)
- Встановити температури режимів обігріву (див. далі)
- Налаштувати обмеження діапазону регулювання температури (так само як для радіаторного терморегулятора)
- Увімкнути прогнозування нагріву
- Увімкнути блокування кнопок терморегулятора

Якщо натиснути кнопку «Налаштування температури підлоги» потрапляємо на наступний екран у якому можна:

- Встановити мінімальну та максимальну температури підлоги

Якщо натиснути кнопку «Встановіть температуру» потрапляємо на наступний екран у якому можна:

- Встановити температуру режиму комфорту «Вдома»
- Встановити температуру режиму економії «У від'їзді»
- Встановити температуру режиму «Пауза»

Об'єднання декількох контролерів Danfoss Icon2 в одну систему

Додавання окремих контролерів в додаток Danfoss Ally™ для керування всіма ними як однією системою.

В такому випадку контролери будуть працювати незалежно, а об'єднані лише віртуально в додатку.

Спеціальні застосування системи

Застосування 00


Система гідралічного опалення

Опис застосування

Ця базове застосування Icon2™ керує термоелектроприводами на основі потреби в опаленні для приєднаних кімнатних терморегуляторів.

Насос і сигнал потреби в опаленні активуються щоразу, коли є потреба в опаленні принаймні для одного контуру. За замовчуванням як для насоса (PWR1), так і для сигналу потреби в теплі (РЕЛЕ) встановлено затримку ввімкнення 3 хвилини.


У режимі PWM+ Danfoss Icon2™ використовує автоматичне балансування. У періоди з більшою потребою в теплі зменшується час, витрачений на «ввімкнення» коротших контурів у приміщеннях з меншими тепловтратами, і надає перевагу довшим контурам у приміщеннях з більшими тепловтратами, серед тих що є в одній системі. Процес автоматичний і безперервний. Це забезпечує більш ефективне споживання енергії та більший комфорту.



Застосування Підлогове опалення

Немає додаткових налаштувань.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 01


2-трубна система опалення з підтриманням фіксованої температури подачі

Опис застосування

Система теплої підлоги з динамічним регулюванням температури подачі у встановленому діапазоні. Температура подачі встановлюється на фіксоване значення. Система використовує датчик PT1000 для визначення та контролю температури подачі. Цей датчик також гарантує, що максимально допустима температура подачі не буде перевищена.

Насос і сигнал потреби в опаленні активуються щоразу, коли є потреба в опаленні принаймні для одного контуру. За замовчуванням як для насоса (PWR1), так і для сигналу потреби в теплі (РЕЛЕ) встановлено затримку ввімкнення 3 хвилини.

У режимі PWM+ Danfoss Icon2™ використовує автоматичне балансування. У періоди з більшою потребою в теплі зменшується час, витрачений на «ввімкнення» коротших контурів у невеликих приміщеннях, і надає перевагу довшим контуром у приміщеннях з більшими тепловтратами, серед тих що є в одній системі. Процес автоматичний і безперервний. Це забезпечує більш ефективне споживання енергії та більший комфорта.




Опалення з максимально дозволеною температурою

Задане значення це температура безпеки, використовується для забезпечення зупинки циркуляційного насосу та закриття всіх контурів, якщо ця температура буде перевищено протягом 15 хвилин. Це запобіжний захід для уникнення пошкоджень підлоги в нештатних ситуаціях. Система відновить роботу, коли температура знову стане нижчою за значення безпечної температури.

Температура води на обігрів

Задане значення температури потоку визначає температуру теплоносія, що надходить до підлогової системи опалення, коли система перебуває в режимі обігріву.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 02

2-трубна система опалення з регульованою температурою подачі


Опис застосування

Система теплої підлоги з динамічним регулюванням температури подачі у встановленому діапазоні. Оптимальна температура подачі визначається на основі потреби кімнат у теплі.

Система використовує датчик PT1000 для визначення температури подачі. Цей датчик також гарантує, що температура не перевищує максимально допустиму температуру, встановлену як безпечна температура. Якщо цей датчик підключено, система керуватиме циркуляційним насосом і сигналом потреби в теплі, наприклад, для котла або теплового насоса.

Насос і сигнал потреби в опаленні активуються щоразу, коли є потреба в опаленні принаймні для одного контуру. За замовчуванням як для насоса (PWR1), так і для сигналу потреби в теплі (РЕЛЕ) встановлено затримку ввімкнення 3 хвилини.

У цьому застосуванні Danfoss Icon2™ використовує автоматичне балансування. У періоди з більшою потребою в теплі зменшується час, витрачений на «ввімкнення» коротших контурів у невеликих приміщеннях, і надає перевагу довшим контурям у приміщеннях з більшими тепловтратами, серед них є в одній системі. Процес автоматичний і безперервний. Це забезпечує більш ефективне споживання енергії та більший комфорт.




Діапазон температур на опалення

Діапазон температур потоку визначає температуру подачі, яка надходить в систему опалення для гідралічної теплої підлоги. Фактична температура подачі буде лежати в межах заданого діапазону і залежати від поточної потреби в обігріві.

Опалення з максимально дозволеною температурою

Задане значення це температура безпеки, використовується для забезпечення зупинки циркуляційного насосу та закриття всіх контурів, якщо ця температура буде перевищеною протягом 15 хвилин. Це запобіжний захід для уникнення пошкоджень підлоги в неплатних ситуаціях. Система відновить роботу, коли температура знову стане нижчою за значення безпечної температури.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 03


2-трубна система опалення / охолодження, перемикання до охолодження за температурою подачі

Опис застосування

Система підігріву підлоги з автоматичним перемиканням на охолодження на основі вхідної температури подачі. Для контролю температури подачі використовується датчик PT1000. На основі цього вимірювання система переключиться на нагрівання або охолодження. Якщо датчик підключено, система буде керувати циркуляційним насосом, активуючи його, якщо є потреба в обігріві або охолодженні хоча б однієї кімнати. Датчик PT1000 повинен бути встановлений на трубі, де потік буде забезпечений у будь-який час.

Сигнал опалення, наприклад, для котла або теплового насоса буде активований лише тоді, коли система перебуває в режимі опалення і є потреба в опаленні принаймні в одній кімнаті.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.




Переключення опалення

Задане значення температури подачі переключення на опалення визначає, коли система має перебувати в режимі обігріву. Коли фактична температура води перевищує встановлене значення на переключення, система переходить в режим опалення.

Переключення охолодження

Задане значення температури подачі переключення на охолодження визначає, коли система має перебувати в режимі охолодження. Коли фактична температура води стане нижче за встановлене значення на переключення, система переходить в режим охолодження.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням



Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Застосування 04


2-трубна система опалення/охолодження, перемикання на охолодження за сигналом теплового насоса (зовнішній безпотенційний NO контакт)

Опис застосування

Система підігріву підлоги з автоматичним перемиканням на режим охолодження, керована тепловим насосом або іншим джерелом опалення та охолодження. Тепловий насос сигналізує головному контролеру Danfoss Icon™ про початок охолодження за допомогою безпотенційного NO контакту, підключенного до IN2.

Циркуляційний насос PWR1 активується щоразу, коли є хоча б одна кімната з потребою в опаленні або охолодженні. РЕЛЕ (контроль джерела тепла) активується щоразу, коли є хоча б одна кімната з потребою в опаленні.


Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття. Якщо спрацює датчик точки роси, насос і всі виходи приводів будуть деактивовані.



Застосування 04

Немає додаткових налаштувань.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 05

2-трубна система опалення / охолодження з (гібридним) тепловим насосом, перемикання на охолодження за обраним контрольним терморегулятором

Опис застосування

Це застосування дає змогу надсилати окрім керуючі сигнали як для потреб опалення, так і для охолодження до теплового насоса або гібридної системи. PWR1 (вихід 230 В) активний, коли є потреба в опаленні, а РЕЛЕ (безпотенційний контакт) використовується для охолодження.

Щоб увімкнути вихід PWR1 230 В для керування тепловим насосом на основі потреби в опаленні, з'єднувальна коробка AMZ перетворює сигнал на безпотенційний NO контакт.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.

Перемикання між нагріванням і охолодженням контролюється за допомогою обраного контрольного терморегулятора. Майже у всіх випадках вітальні використовуються як контрольна кімната.

Щоб запобігти занадто частому перемиканню між режимами опалення та охолодження, для переходу системи в режим охолодження мають бути виконані такі умови:

- Кімнатна температура, вимірювана контрольним терморегулятором, повинна перевищувати задану кімнатну температуру + гістерезис (регулюється від 0–4 К).
- Контрольний терморегулятор не має запиту на опалення протягом часу затримки (регулюється від 0 до 24 годин).
- Сигнал від датчика точки роси має бути неактивним.
- В кімнатному терморегуляторі має бути увімкнено охолодження (за замовчуванням = увімкнено).

Встановлення одного терморегулятора як контрольного

У цьому застосуванні один терморегулятор налаштовано як контрольний.

Температура в цьому приміщенні визначає, чи буде система в режимі опалення чи охолодження.

Є два способи налаштування контрольного терморегулятора:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. Використання меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть **ME.6** налаштування на **ON**.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:


1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.

Пояснення опалення та охолодження для кінцевого користувача

Охолодження не відбудеться поки не буде перевищено встановлену кімнатну температуру + гістерезис на протязі встановленого часу затримки. Наприклад, після того, як температура в кімнаті перевищувала 25 °C (21 °C + 4 K) протягом шести годин.

Кімната ніколи не буде охолоджуватися далі, ніж на два градуси вище встановленої температури. Наприклад, якщо встановлено температуру 21 °C, кімната охолоджуватиметься до 23 °C. Опалення увімкнеться, як тільки температура в приміщенні опуститься нижче заданої.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням




Переключення Опалення / Охолодження

Задане значення температури на обраному контролльному терморегуляторі визначає, коли система має перебувати в режимі охолодження. Коли фактична температура в кімнаті з контролльним терморегулятором перевищує встановлене значення + гістерезис (можна задати від 0 до 4), система переходить в режим охолодження.

Неактивний час переключення

Для уникнення надто частого перемикання між опаленням і охолодженням використовується перехідний період. Перехідний період визначається як кількість годин, яка минула з того моменту, коли в будь якій кімнаті в системі виникла потреба в обігріві. Ми рекомендуємо встановити перехідний період мінімум 3 години.



Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Застосування 06

3-трубна система опалення/охолодження з 3-ходовим кульовим краном з електроприводом, перемикання на охолодження за обраним контрольним терморегулятором

Опис застосування

У цьому застосуванні для перемикання між режимами нагріву та охолодження використовується 3-ходовий кульовий кран з електроприводом 230 В.

Вихід PWR1 230 В активується, коли система перебуває в режимі охолодження. Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.

Перемикання між нагріванням і охолодженням контролюється на основі обраного контрольного терморегулятора. Майже у всіх випадках вітальня використовується як контрольна кімната.

Щоб запобігти занадто частому перемиканню між режимами опалення та охолодження, для переходу системи в режим охолодження мають бути виконані такі умови:

- Кімнатна температура, вимірюна контрольним терморегулятором, повинна перевищувати задану кімнатну температуру + гістерезис (регулюється від 0–4 К).
- Контрольний терморегулятор не має запиту на опалення протягом часу затримки (регулюється від 0 до 24 годин).
- Сигнал від датчика точки роси має бути неактивним.
- В кімнатному терморегуляторі має бути увімкнено охолодження (за замовчуванням = увімкнено).

Встановлення одного терморегулятора як контрольного

У цьому застосуванні один терморегулятор налаштовано як контрольний.

Температура в цьому приміщенні визначає, чи буде система в режимі опалення чи охолодження.

Є два способи налаштування контрольного терморегулятора:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. Використання меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть **ME.6** налаштування на **ON**.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.


Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.

Пояснення опалення та охолодження для кінцевого користувача

Охолодження не відбудеться доки температура контрольного приміщення не перевищить встановлену кімнатну температуру + гістерезис на протязі встановленого часу затримки.

Наприклад, після того, як температура в кімнаті перевищувала 25 °C (21 °C + 4 K) протягом шести годин. Температура в кімнаті ніколи не буде охолоджуватися більш ніж на 2 градуси вище заданої температури. Наприклад, якщо встановлено температуру 21 °C, кімната охолоджуватиметься до 23 °C. Опалення увімкнеться, як тільки температура в приміщенні опуститься нижче заданої.




Переключення Опалення / Охолодження

Задане значення температури на обраному контролльному терморегуляторі визначає, коли система має перебувати в режимі охолодження. Коли фактична температура в кімнаті з контролльним терморегулятором перевищує встановлене значення + гістерезис (можна задати від 0 до 4), система переходить в режим охолодження.

Неактивний час переключення

Для уникнення надто частого перемикання між опаленням і охолодженням використовується перехідний період. Перехідний період визначається як кількість годин, яка минула з того моменту, коли в будь якій кімнаті в системі виникла потреба в обігріві. Ми рекомендуюмо встановити перехідний період мінімум 3 години.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням



Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Застосування 07

З-трубна система опалення/охолодження з двома 2-ходовими регулюючими клапанами термоелектроприводами, перемикання на охолодження за обраним контрольним терморегулятором

Опис застосування

У цьому застосуванні для перемикання між режимами опалення та охолодження використовуються два 2-ходових регулювальні клапани з термоелектроприводами. Термоелектропривод на 2-ходовому регулюючому клапані охолодження залишатиметься відкритим, доки система перебуває в режимі охолодження. Термоелектропривод для опалення залишатиметься відкритим, поки система перебуває в режимі опалення.

Додатково можна використовувати керування насосом 230 в PWR1 і РЕЛЕ керування джерелом тепла.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.

Перемикання між нагріванням і охолодженням контролюється на основі обраного контрольного терморегулятора. Майже у всіх випадках вітальня використовується як контрольна кімната.

Щоб запобігти занадто частому перемиканню між режимами опалення та охолодження, для переходу системи в режим охолодження мають бути виконані такі умови:

- Кімнатна температура, вимірювана контролльним терморегулятором, повинна перевищувати задану кімнатну температуру + гістерезис (регулюється від 0–4 K).
- Контрольний терморегулятор не має запиту на опалення протягом часу затримки (регулюється від 0 до 24 годин).
- Сигнал від датчика точки роси має бути неактивним.
- В кімнатному терморегуляторі має бути увімкнено охолодження (за замовчуванням = увімкнено).

Встановлення одного терморегулятора як контрольного

У цьому застосуванні один терморегулятор налаштовано як контрольний.

Температура в цьому приміщенні визначає, чи буде система в режимі опалення чи охолодження.

Є два способи налаштування контрольного терморегулятора:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. Використання меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть **ME.6** налаштування на **ON**.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.


Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.

Пояснення опалення та охолодження для кінцевого користувача

Охолодження не відбудеться доки контрольна кімнатна температура не перевищить встановлену встановлену кімнатну температуру + гістерезис на протязі встановленого часу затримки. Наприклад, після того, як температура в кімнаті перевищувала 25 °C (21 °C + 4 K) протягом шести годин. Температура в кімнаті ніколи не буде охолоджуватися більш ніж на 2 градуси вище заданої температури. Наприклад, якщо встановлено температуру 21 °C, кімната охолоджується до 23 °C. Опалення увімкнеться, як тільки температура в приміщенні опуститься нижче заданої.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням




Переключення Опалення / Охолодження

Задане значення температури на обраному контролльному терморегуляторі визначає, коли система має перебувати в режимі охолодження. Коли фактична температура в кімнаті з контролльним терморегулятором перевищує встановлене значення + гістерезис (можна задати від 0 до 4), система переходить в режим охолодження.

Неактивний час переключення

Для уникнення надто частого перемикання між опаленням і охолодженням використовується переходний період. Переходний період визначається як кількість годин, яка минула з того моменту, коли в будь якій кімнаті в системі виникла потреба в обігріві. Ми рекомендуємо встановити переходний період мінімум 3 години.



Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Застосування 08

3-трубна система опалення/охолодження з 2 кульовими кранами з електроприводами, перемикання на охолодження за обраним контрольним терморегулятором

Опис застосування

У цьому застосуванні для перемикання між режимами нагріву та охолодження використовуються два двоходових кульових крана з електроприводами на 230 В. Кульовий кран для охолодження відкривається, якщо одна або декілька кімнат потребують охолодження. Кульовий кран для опалення відкривається, якщо одна або кілька кімнат потребують опалення.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.

Перемикання між нагріванням і охолодженням контролюється на основі обраного контрольного терморегулятора. Майже у всіх випадках вітальня використовується як контрольна кімната.

Щоб запобігти занадто частому перемиканню між режимами опалення та охолодження, для переходу системи в режим охолодження мають бути виконані такі умови:

- Кімнатна температура, вимірюна контрольним терморегулятором, повинна перевищувати задану кімнатну температуру + гістерезис (регулюється від 0–4 К).
- Контрольний терморегулятор не мав запиту на опалення протягом часу затримки (регулюється від 0 до 24 годин).
- За наявності моніторинг точки роси має бути неактивним.
- В кімнатному терморегуляторі має бути увімкнено охолодження (за замовчуванням = увімкнено).

Встановлення одного терморегулятора як контрольного

У цьому застосуванні один терморегулятор налаштовано як контрольний.

Температура в цьому приміщенні визначає, чи буде система в режимі опалення чи охолодження.

Є два способи налаштування контрольного терморегулятора:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. Використання меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть **ME.6** налаштування на **ON**.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.


Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.

Пояснення опалення та охолодження для кінцевого користувача

Охолодження не відбудеться доки температура контролального приміщення не перевищить встановлену кімнатну температуру + гістерезис на протязі встановленого часу затримки. Наприклад, після того, як температура в кімнаті перевищувала 25 °C (21 °C + 4 K) протягом шести годин.

Температура в кімнаті ніколи не буде охолоджуватися більш ніж на 2 градуси вище заданої температури. Наприклад, якщо встановлено температуру 21 °C, кімната охолоджуватиметься до 23 °C. Опалення увімкнеться, як тільки температура в приміщенні опуститься нижче заданої.




Переключення Опалення / Охолодження

Задане значення температури на обраному контролльному терморегуляторі визначає, коли система має перебувати в режимі охолодження. Коли фактична температура в кімнаті з контролльним терморегулятором перевищує встановлене значення + гістерезис (можна задати від 0 до 4), система переходить в режим охолодження.

Неактивний час переключення

Для уникнення надто частого перемикання між опаленням і охолодженням використовується перехідний період. Перехідний період визначається як кількість годин, яка минула з того моменту, коли в будь якій кімнаті в системі виникла потреба в обігріві. Ми рекомендуюмо встановити перехідний період мінімум 3 години.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 09

4-трубна система опалення/охолодження з 6-ходовим кульзовим краном з електроприводом, перемикання на охолодження за обраним контрольним терморегулятором

Опис застосування

У цій програмі для перемикання між режимами нагріву та охолодження використовується 6-ходовий моторизований кульзовий кран на 230 В.

РЕЛÉ активується, коли система знаходиться в режимі опалення, і використовується для керування 6-ходовим кульзовим краном. Вихід PWR1 активний як у режимі нагріву, так і в режимі охолодження. Додатково його можна використовувати для керування 2-ходовим регулюючим клапаном 230 В. Це діє як додатковий запірний клапан, коли немає потреби в обігріві чи охолодженні, зменшуючи непотрібне споживання.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.

Перемикання між нагріванням і охолодженням контролюється на основі обраного контрольного терморегулятора. Майже у всіх випадках вітальня використовується як контрольна кімната.

Щоб запобігти занадто частому перемиканню між режимами опалення та охолодження, для переходу системи в режим охолодження мають бути виконані такі умови:

- Кімнатна температура, вимірюна контрольним терморегулятором, повинна перевищувати задану кімнатну температуру + гістерезис (регулюється від 0–4 К).
- Контрольний терморегулятор не має запиту на опалення протягом часу затримки (регулюється від 0 до 24 годин).
- Сигнал від датчика точки роси має бути неактивним.
- В кімнатному терморегуляторі має бути увімкнено охолодження (за замовчуванням = увімкнено).

Встановлення одного терморегулятора як контрольного

У цьому застосуванні один терморегулятор налаштовано як контрольний.

Температура в цьому приміщенні визначає, чи буде система в режимі опалення чи охолодження.

Є два способи налаштування контрольного терморегулятора:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. Використання меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть **ME.6** налаштування на **ON**.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:


1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.

Пояснення опалення та охолодження для кінцевого користувача

Охолодження не відбудеться доки температура контрольного приміщення не перевищить встановлену кімнатну температуру + гістерезис на протязі встановленого часу затримки. Наприклад, після того, як температура в кімнаті перевищувала 25 °C (21 °C + 4 K) протягом шести годин.

Температура в кімнаті ніколи не буде охолоджуватися більш ніж на 2 градуси вище заданої температури. Наприклад, якщо встановлено температуру 21 °C, кімната охолоджуватиметься до 23 °C. Опалення увімкнеться, як тільки температура в приміщенні опуститься нижче заданої.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням




Переключення Опалення / Охолодження

Задане значення температури на обраному контролльному терморегуляторі визначає, коли система має перебувати в режимі охолодження. Коли фактична температура в кімнаті з контролльним терморегулятором перевищує встановлене значення + гістерезис (можна задати від 0 до 4), система переходить в режим охолодження.

Неактивний час переключення

Для уникнення надто частого перемикання між опаленням і охолодженням використовується перехідний період. Перехідний період визначається як кількість годин, яка минула з того моменту, коли в будь якій кімнаті в системі виникла потреба в обігріві. Ми рекомендуємо встановити перехідний період мінімум 3 години.



Застосування 10

4-трубна система опалення/охолодження з чотирма 2-ходовими регулюючими клапанами з термічними приводами, перемикання на охолодження за обраним контрольним терморегулятором

Опис застосування

У цьому застосуванні для перемикання між режимами опалення та охолодження використовуються чотири 2-ходові регулювальні клапани з електроприводом. Термічні приводи на 2-ходових регулюючих клапанах для охолодження залишатимуться відкритими, доки система перебуває в режимі охолодження. Термоелектроприводи для опалення будуть відкритими, доки система перебуває в режимі опалення.

Додатково можна використовувати керування насосом 230 В PWR1 і РЕЛЕ керування джерелом тепла.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може призвести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.

Перемикання між нагріванням і охолодженням контролюється на основі обраного контрольного терморегулятора. Майже у всіх випадках вітальня використовується як контрольна кімната.

Щоб запобігти занадто частому перемиканню між режимами опалення та охолодження, для переходу системи в режим охолодження мають бути виконані такі умови:

- Кімнатна температура, вимірюна контрольним терморегулятором, повинна перевищувати задану кімнатну температуру + гістерезис (регулюється від 0–4 K).
- Контрольний терморегулятор не мав запиту на опалення протягом часу затримки (регулюється від 0 до 24 годин).
- За наявності моніторинг точки роси має бути неактивним.
- В кімнатному терморегуляторі має бути увімкнено охолодження (за замовчуванням = увімкнено).

Встановлення одного терморегулятора як контрольного

У цьому застосуванні один терморегулятор налаштовано як контрольний.

Температура в цьому приміщенні визначає, чи буде система в режимі опалення чи охолодження.

Є два способи налаштування контрольного терморегулятора:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. Використання меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть **ME.6** налаштування на **ON**.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.


Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.

Пояснення опалення та охолодження для кінцевого користувача

Охолодження не відбудеться доки температура контрольного приміщення не перевищить встановлену кімнатну температуру + гістерезис на протязі встановленого часу затримки. Наприклад, після того, як температура в кімнаті перевищувала 25 °C (21 °C + 4 K) протягом шести годин.

Температура в кімнаті ніколи не буде охолоджуватися більш ніж на 2 градуси вище заданої температури. Наприклад, якщо встановлено температуру 21 °C, кімната охолоджуватиметься до 23 °C. Опалення увімкнеться, як тільки температура в приміщенні опуститься нижче заданої.




Переключення Опалення / Охолодження

Задане значення температури на обраному контролльному терморегуляторі визначає, коли система має перебувати в режимі охолодження. Коли фактична температура в кімнаті з контролльним терморегулятором перевищує встановлене значення + гістерезис (можна задати від 0 до 4), система переходить в режим охолодження.

Неактивний час переключення

Для уникнення надто частого перемикання між опаленням і охолодженням використовується перехідний період. Перехідний період визначається як кількість годин, яка минула з того моменту, коли в будь якій кімнаті в системі виникла потреба в обігріві. Ми рекомендуємо встановити перехідний період мінімум 3 години.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 11

4-трубна система опалення / охолодження з 6-ходовим кульовим краном з електроприводом з фіксованим контролем температури потоку опалення та охолодження, перемикання на охолодження за обраним контрольним терморегулятором

Опис застосування

РЕЛЕ активується, коли система знаходиться в режимі опалення, і використовується для керування 6-ходовим кульовим краном 230 В. Керування насосом 230 В PWR1 активне як у режимі опалення, так і в режимі охолодження.

Температура води, що подається, як для опалення, так і для охолодження, регулюється термоелектроприводом TWA-Q, підключеним до виходу «Шунт 24 В постійного струму». Датчик температури PT1000 на лінії подачі вимірює температуру подачі. Якщо в одній або кількох кімнатах немає потреби в теплі чи охолодженні, привод залишатиметься закритим. AB-QM також можна використовувати для встановлення бажаної максимальної об'ємної швидкості потоку. Щоб запобігти пошкодженню конструкції підлоги та обробки, додайте датчик точки роси.

Перемикання між нагріванням і охолодженням контролюється на основі обраного контрольного терморегулятора. Вітальня встановлена як контрольна кімната.

Щоб запобігти занадто частому перемиканню між режимами опалення та охолодження, для переходу системи в режим охолодження мають бути виконані такі умови:

- Кімнатна температура, виміряна контрольним терморегулятором, повинна перевищувати задану кімнатну температуру + гістерезис (регульована 0–4 К).
- Контрольний терморегулятор не мав запиту на опалення протягом часу затримки (регулюється від 0 до 24 годин).
- За наявності моніторинг точки роси має бути неактивним.
- В кімнатному терморегуляторі має бути увімкнено охолодження (за замовчуванням = увімкнено).

Встановлення одного терморегулятора як контрольного

У цьому застосуванні один терморегулятор налаштовано як контрольний.

Температура в цьому приміщенні визначає, чи буде система в режимі опалення чи охолодження.

Є два способи налаштування контрольного терморегулятора:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. Використання меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть **ME.6** налаштування на **ON**.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:


1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.

Пояснення опалення та охолодження для кінцевого користувача

Охолодження не відбудеться доки температура контрольного приміщення не перевищить встановлену кімнатну температуру + гістерезис на протязі встановленого часу затримки. Наприклад, після того, як температура в кімнаті перевищувала 25 °C (21 °C + 4 K) протягом шести годин.

Температура в кімнаті ніколи не буде охолоджуватися більш ніж на 2 градуси вище заданої температури. Наприклад, якщо встановлено температуру 21 °C, кімната охолоджуватиметься до 23 °C. Опалення увімкнеться, як тільки температура в приміщенні опуститься нижче заданої.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням



Переключення Опалення / Охолодження

Задане значення температури переключення на охолодження визначає, коли система має перебувати в режимі охолодження. Коли фактична температура в кімнаті з референтним терморегулятором перевищує встановлене значення + гістерезис (можна задати від 0 до 4), система переходить в режим охолодження

Неактивний час переключення

Для уникнення надто частого перемикання між опаленням і охолодженням використовується перехідний період. Перехідний період визначається як кількість годин, яка минула з того моменту, коли в будь якій кімнаті в системі виникла потреба в обігріві. Ми рекомендуємо встановити перехідний період мінімум 3 години.

Температура води на обігрів

Задане значення температури потоку визначає температуру води, що надходить до системи підлогового опалення, коли система перебуває в режимі обігріву.

Температура води на охолодження

Задане значення температури подачі визначає температуру що надходить у систему в режимі охолодження.


Опалення з максимально дозволеною температурою

Задане значення це температура безпеки, використовується для забезпечення зупинки циркуляційного насосу та закриття всіх контурів, якщо ця температура буде перевищеною протягом 15 хвилин. Це запобіжний захід для уникнення пошкоджень підлоги в нештатних ситуаціях. Система відновить роботу, коли температура знову стане нижчою за значення безпечної температури.

Охолодження з максимально дозволеною температурою

Задане значення це температура безпеки, використовується для забезпечення зупинки циркуляційного насосу та закриття всіх контурів, якщо ця температура буде нижче заданої протягом 15 хвилин. Це запобіжний захід для уникнення пошкоджень підлоги в нештатних ситуаціях. Система відновить роботу, коли температура знову стане вищою за значення безпечної температури.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням



Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Застосування 12

4-трубна система опалення/охолодження з 6-ходовим кульовим краном з регулюванням температури подачі при опаленні на основі потреби в теплі та фіксованою температурою подачі при охолодженні, перемикання на охолодження за показниками референтного (контрольного) терморегулятора.

Опис застосування

Вихід «RELAY» активується, коли система знаходиться в режимі опалення, і використовується для керування 6-ходовим кульовим краном 230 В.

Керування насосом 230 В PWR1 активне як у режимі опалення, так і в режимі охолодження.

Температуру подачі для опалення та охолодження контролюється за допомогою термоелектропривода TWA-Q підключенного до вихіду «Шунт 24 В постійного струму»

Оптимальна температура подачі в режимі опалення розраховується на основі потреби в опаленні будинку. Датчик PT1000 на лінії подачі вимірює температуру. Якщо відсутня потреба в теплі чи охолодженні то привід буде закритий AB-QM також можна використовувати для встановлення бажаної максимальної об'ємної швидкості потоку.

Щоб запобігти пошкодженню конструкції підлоги слід використовувати додати датчик точки роси.

Перемикання між нагріванням і охолодженням виконується на основі заданого значення на референтному терморегуляторі (гістерезис можна налаштовувати).

Щоб запобігти надмірному перемиканню між режими нагріву та охолодження, виконайте наведені нижче дії.

Для переходу системи в режим охолодження повинні бути виконані умови:

- Кімнатна температура, виміряна референтним терморегулятором, повинна перевищувати задану кімнатну температуру + значення гістерезису (налаштовуване 0–4 °C).
- Не було запиту на опалення для контрольного терморегулятора протягом часу затримки (регулюється 0–24 години).
- Якщо є, моніторинг точки роси, має бути неактивним.
- Для кожної кімнати на кімнатному терморегуляторі має бути дозволено охолодження (за замовчуванням = дозволено), якщо для терморегулятора заборонено охолодження то кімнати не буде приймати участі в роботі після переключення системи в режим охолодження.

Призначення референтного терморегулятора

В додатку Icon2 слід один з терморегуляторів призначити референтним.

Температура в цьому приміщенні визначає, буде система в режимі опалення чи охолодження.

Є два способи налаштування еталонного терморегулятора:

1. Використання додатку встановленого на смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.6** значення **ON**.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:


1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.

Пояснення опалення та охолодження для кінцевого користувача

Охолодження не вібудеться доки температура контрольного приміщення не перевищить встановлену кімнатну температуру + гістерезис на протязі встановленого часу затримки. Наприклад, після того, як температура в кімнаті перевищувала 25 °C (21 °C + 4 K) протягом шести годин.

Температура в кімнаті ніколи не буде охолоджуватися більш ніж на 2 градуси вище заданої температури. Наприклад, якщо встановлено температуру 21 °C, кімната охолоджуватиметься до 23 °C. Опалення увімкнеться, як тільки температура в приміщенні опуститься нижче заданої.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням



Переключення Опалення / Охолодження

Задане значення температури переключення на охолодження визначає, коли система має переїхати в режимі охолодження. Коли фактична температура в кімнаті з референтним терморегулятором перевищує встановлене значення + гістерезис (можна задати від 0 до 4), система переходить в режим охолодження.

Неактивний час переключення

Для уникнення надто частого перемикання між опаленням і охолодженням використовується перехідний період. Перехідний період визначається як кількість годин, яка минула з того моменту, коли в будь якій кімнаті в системі виникла потреба в обігріві. Ми рекомендуємо встановити перехідний період мінімум 3 години.

Діапазон температур на опалення

Діапазон температур потоку визначає температуру подачі, яка надходить в систему опалення для гідралічної теплової підлоги. Фактична температура подачі буде лежати в межах заданого діапазону і залежати від поточної потреби в обігріві.

Опалення з максимально дозволеною температурою

Задане значення це температура безпеки, використовується для забезпечення зупинки циркуляційного насосу та закриття всіх контурів, якщо ця температура буде перевищено протягом 15 хвилин. Це запобіжний захід для уникнення пошкоджень підлоги в нештатних ситуаціях. Система відновить роботу, коли температура знову стане нижчою за значення безпечної температури.


Температура води на охолодження

Задане значення температури подачі визначає температуру що надходить у систему в режимі охолодження.

Охолодження з максимально дозволеною температурою

Задане значення це температура безпеки, використовується для забезпечення зупинки циркуляційного насосу та закриття всіх контурів, якщо ця температура буде нижче заданої протягом 15 хвилин. Це запобіжний захід для уникнення пошкоджень підлоги в нештатних ситуаціях. Система відновить роботу, коли температура знову стане вищою за значення безпечної температури.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 13

4-трубна система опалення / охолодження з 6-ходовим кульзовим краном з електроприводом з фіксованим контролем температури подачі опалення та охолодження, перемикання на охолодження за зовнішнім безпотенційним NO контактом

Опис застосування

РЕЛЕ активується, коли система знаходиться в режимі опалення, і використовується для керування 6-ходовим кульзовим краном з електроприводом 230 В. Керування насосом 230 В PWR1 активне як у режимі опалення, так і в режимі охолодження.

Температура води, що подається, як для опалення, так і для охолодження, регулюється термоелектроприводом TWA-Q, підключенням до виходу «Шунт 24 В постійного струму». Датчик температури PT1000 на лінії подачі вимірює температуру подачі. Якщо в одній або кількох кімнатах немає потреби в теплі чи охолодженні, привод залишатиметься закритим.

AB-QM також можна використовувати для встановлення бажаної максимальної об'ємної швидкості потоку.

Щоб запобігти пошкодженню конструкції підлоги та обробки, додайте датчик точки роси.


Для керування перемиканням між режимами нагрівання та охолодження до входу IN2 підключається реле або безпоптенційний контакт. При замиканні зовнішнього контакту система переходить в режим охолодження.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати приведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.



Температура води на обігрів

Задане значення температури потоку визначає температуру води, що надходить до системи підлогового опалення, коли система перебуває в режимі обігріву.

Температура води на охолодження

Задане значення температури подачі визначає температуру, що надходить у систему в режимі охолодження.


Опалення з максимально дозволеною температурою

Задане значення це температура безпеки, використовується для забезпечення зупинки циркуляційного насосу та закриття всіх контурів, якщо ця температура буде перевищеною протягом 15 хвилин. Це запобіжний захід для уникнення пошкоджень підлоги в нештатних ситуаціях. Система відновить роботу, коли температура знову стане нижчою за значення безпечної температури.

Охолодження з максимально дозволеною температурою

Задане значення це температура безпеки, використовується для забезпечення зупинки циркуляційного насосу та закриття всіх контурів, якщо ця температура буде нижче заданої протягом 15 хвилин. Це запобіжний захід для уникнення пошкоджень підлоги в нештатних ситуаціях. Система відновить роботу, коли температура знову стане вищою за значення безпечної температури.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням



App 13

Застосування 14

4-трубна система опалення/охолодження з 6-ходовим кульовим краном з електроприводом, з регульованою температурою подачі опалення у заданому діапазоні та фіксованою температурою подачі охолодження, перемикання на охолодження за зовнішнім безпотенційним NO контактам.

Опис застосування

РЕЛЕ активується, коли система знаходиться в режимі опалення, і використовується для керування 6-ходовим кульовим краном 230 В. Керування насосом 230 В PWR1 активне як у режимі опалення, так і в режимі охолодження.

Температура води для опалення та охолодження контролюється термоелектроприводом TWA-Q, підключеним до виходу «Shunt 24V DC». Оптимальна температура подачі в режимі опалення розраховується вихідчиною з потреб будинку в опаленні. Датчик PT1000 на лінії подачі вимірює температуру води. Якщо в одній або кількох кімнатах немає потреби в теплі чи охолодженні, привод залишається закритим.

AB-QM також можна використовувати для встановлення бажаної максимальної об'ємної швидкості потоку.

Щоб запобігти пошкодженню конструкції підлоги та обробки, додаєте датчик точки роси.


Для керування перемиканням між режимами нагрівання та охолодження до входу IN2 підключається реле або безпоптенційний контакт. При замиканні зовнішнього контакту система переходить в режим охолодження.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:

1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.



Діапазон температур на опалення

Діапазон температур потоку визначає температуру подачі, яка надходить в систему опалення для гідрравлічної теплої підлоги. Фактична температура подачі буде лежати в межах заданого діапазону і залежати від поточнії потреби в обігріві.

Температура води на охолодження

Задане значення температури подачі визначає температуру, що надходить у систему в режимі охолодження.


Опалення з максимально дозволеною температурою

Задане значення це температура безпеки, використовується для забезпечення зупинки циркуляційного насосу та закриття всіх контурів, якщо ця температура буде перевищеною протягом 15 хвилин. Це запобіжний захід для уникнення пошкоджень підлоги в непотрібних ситуаціях. Система відновить роботу, коли температура знову стане нижчою за значення безпечної температури.

Охолодження з максимально дозволеною температурою

Задане значення це температура безпеки, використовується для забезпечення зупинки циркуляційного насосу та закриття всіх контурів, якщо ця температура буде нижче заданої протягом 15 хвилин. Це запобіжний захід для уникнення пошкоджень підлоги в непотрібних ситуаціях. Система відновить роботу, коли температура знову стане вищою за значення безпечної температури.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 15

2-трубна система опалення/охолодження з (гібридним) тепловим насосом, перемикання на охолодження за зовнішнім безпотенційним NO контактом

Опис застосування

Це застосування дає змогу надсилати окрім керуючі сигнали як для потреб опалення, так і для охолодження до теплового насоса або гібридної системи. PWR1 (вихід 230 В) активний, коли є потреба в опаленні, а РЕЛЕ (безпотенційний контакт) використовується для охолодження.

Щоб увімкнути вихід PWR1 230 В для керування тепловим насосом на основі потреби в опаленні, з'єднувальна коробка AMZ перетворює сигнал на безпотенційний NO контакт.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.


Для керування перемиканням між режимами нагрівання та охолодження до входу IN2 підключається реле або безпотенційний контакт. При замиканні зовнішнього контакту система переходить в режим охолодження.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати приведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:


1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.



Застосування 15

Немає додаткових налаштувань.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 16

3-трубна система опалення / охолодження з 3-ходовим кульовим краном з електроприводом, перемикання на охолодження за зовнішнім безпотенційним NO контактам

Опис застосування

У цьому застосуванні для перемикання між режими нагріву та охолодження використовується 3-ходовий кульовий кран з електроприводом 230 В.

Вихід PWR1 230 В активується, коли система перебуває в режимі охолодження.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.


Для керування перемиканням між режими нагрівання та охолодження до входу IN2 підключається реле або безпотенційний контакт. При замиканні зовнішнього контакту система переходить в режим охолодження.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:


1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.



Застосування 16

Немає додаткових налаштувань.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 17

З-трубна система опалення/охолодження з двома 2-хдовими регулюючими клапанами з термоелектроприводами, перемикання на охолодження за зовнішнім безпотенційним NO контактам.

Опис застосування

У цьому застосуванні для перемикання між режимами опалення та охолодження використовуються два 2-хдових регулювальних клапани з електроприводом. Термоелектропривод на 2-хдовому регулюючому клапані охолодження залишатиметься відкритим, доки система перебуває в режимі охолодження. Термоелектропривод для опалення залишатиметься відкритим, поки система перебуває в режимі опалення.

Додатково можна використовувати керування насосом 230 в PWR1 і РЕЛЕ керування джерелом тепла.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.


Для керування перемиканням між режимами нагрівання та охолодження до входу IN2 підключається реле або безпотенційний контакт. При замиканні зовнішнього контакту система переходить в режим охолодження.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати приведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:


1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.



Застосування 17

Немає додаткових налаштувань.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням



Застосування 18

3-трубна система опалення / охолодження з двома кульовими кранами з електроприводами, перемикання на охолодження за зовнішнім безпотенційним NO контактам

Опис застосування

У цьому застосуванні для перемикання між режимами нагріву та охолодження використовуються два двоходових моторизованих кульових крана на 230 В. Кульовий кран для охолодження відкривається, якщо одна або декілька кімнат потребують охолодження. Кульовий кран для опалення відкривається, якщо одна або кілька кімнат потребують опалення.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.


Для керування перемиканням між режимами нагрівання та охолодження до входу IN2 підключається реле або безпоптенційний контакт. При замиканні зовнішнього контакту система переходить в режим охолодження.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати призведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:


1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.



Застосування 18

Немає додаткових налаштувань.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням



App 18

Застосування 19

4-трубна система опалення / охолодження з 6-ходовим кульзовим краном з електроприводом, перемикання на охолодження за зовнішнім безпотенційним NO контактам

Опис застосування

У цьому застосуванні для перемикання між режимами нагріву та охолодження використовується 6-ходовий моторизований кульзовий кран на 230 В.

РЕЛÉ активується, коли система знаходиться в режимі опалення, і використовується для керування 6-ходовим кульзовим краном. Вихід PWR1 активний як у режимі нагріву, так і в режимі охолодження. Додатково його можна використовувати для керування 2-ходовим регулюючим клапаном 230 В. Це діє як додатковий запірний клапан, коли немає потреби в обігріві чи охолодженні, зменшуючи непотрібне споживання.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.


Для керування перемиканням між режимами нагрівання та охолодження до входу IN2 підключається реле або безпоптенційний контакт. При замиканні зовнішнього контакту система переходить в режим охолодження.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати приведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:


1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.



Застосування 19

Немає додаткових налаштувань.

Система керування гідралічним опаленням та/або охолодженням



Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням

Застосування 20

4-трубна система опалення / охолодження з чотирма 2-ходовими регулюючими клапанами з термоелектроприводами, перемикання на охолодження за зовнішнім безпотенційним NO контактом

Опис застосування

У цьому застосуванні для перемикання між режимами опалення та охолодження використовуються чотири 2-ходові регулювальні клапани з електроприводом. Термічні приводи на 2-ходових регулюючих клапанах для охолодження залишаються відкритими, доки система перебуває в режимі охолодження. Термоелектроприводи для опалення будуть відкритими, доки система перебуває в режимі опалення.

Додатково можна використовувати керування насосом 230 в PWR1 і РЕЛЕ керування джерелом тепла.

Якщо неможливо запобігти падінню температури подачі нижче точки роси в режимі охолодження, наполегливо рекомендується додати датчик точки роси. Конденсат може привести до незворотного пошкодження конструкції підлоги та покриття.


Для керування перемиканням між режимами нагрівання та охолодження до входу IN2 підключається реле або безпосередній контакт. При замиканні зовнішнього контакту система переходить в режим охолодження.

Виключення кімнати з охолодження (наприклад ванна кімната)

Якщо у ванній кімнаті є підлога з підігрівом і кімнатний термостат Icon2™, ви можете вимкнути охолодження для цієї кімнати. Охолодження ванної кімнати приведе до дискомфорту та можливо до утворення конденсату на підлозі.

Відключити режим охолодження для кімнати можна двома способами:


1. Використання додатку монтажника у смартфоні.
2. За допомогою меню монтажника на самому терморегуляторі. Для цього встановіть для параметра **ME.7** значення **OFF**.



Застосування 20

Немає додаткових налаштувань.

Система керування гідравлічним опаленням та/або охолодженням




2. Терmostатичні елементи

Вибір терmostатичного елемента

При виборі терmostатичного елемента необхідно керуватися правилом:

Датчик завжди має бути здатний реагувати на зміну температури повітря в приміщенні.


Терmostатичні елементи із вмонтованим датчиком завжди мають розташовуватися горизонтально, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо датчика. Забороняється встановлювати їх у вертикальному положенні, оскільки тепловий вплив від корпусу клапана і, можливо, від поверхні відкрито прокладених труб системи опалення призведе до неправильного функціонування терморегулятора.



Терmostатичні елементи з виносним датчиком слід застосовувати, якщо:

- терmostатичний елемент закритий шторою;
- тепловий потік від трубопроводів системи опалення впливає на вбудований датчик;
- терmostатичний елемент зазнає впливу протягів;
- потрібна вертикальна установка терmostатичного елемента.

Виносний датчик терmostатичного елемента необхідно встановлювати на вільній від меблів і штор стіні або плинтусі під радіатором, якщо там немає трубопроводів системи опалення. Усі виносні датчики постачаються з найтоншими капілярними трубками. Під час монтажу слід витягнути капілярну трубку на необхідну довжину (максимум на 2 м) і закріпити її на стіні, користуючись скобами, що dodаються, або спеціальним закріпленням пістолетом.




Терmostатичні елементи з виносним регулюванням використовують тоді, коли радіатори і встановлені на них клапани терморегуляторів недоступні для користувача, наприклад: закриті незімніми декоративними панелями.

У цій конструкції датчик і вузол настройки поєднані.

Терmostатичні елементи з виносним регулюванням розташовують в легкодоступному місці на висоті 1,2–1,6 м від підлоги таким чином, щоб навколошне повітря могло вільно циркулювати навколо датчика.

Конструкція терmostатичного елемента дозволяє також встановлювати його на стандартних коробах європейського типу для прокладання електричних комунікацій.



Терmostатичні елементи

2.1. Терmostатичні елементи RA 2991 та RA 2992 з газоконденсатним заповненням сильфона



RA 2991

RA 2992

Терmostатичні елементи RA 2991 та RA 2992 мають функцію захисту теплоносія від замерзання і можливість обмеження або блокування встановленої температурної настройки.

Терmostатичні елементи RA 2991 та RA 2992 можна комбінувати з регулюючими клапанами і вентильними вставками серії RA.

Колір – RAL 9010 (білий).

Тип	Код №	Опис моделі	Капілярна трубка	Діапазон температурної настройки
RA 2991	013G2991	Із вмонтованим датчиком	-	5 - 26 °C
RA 2992	013G2992	З виносним датчиком	0 - 2 м	5 - 26 °C

Додаткове приладдя


Виріб	Код №
Пристрій для захисту від несанкціонованого втручання і крадіжок терmostатичних елементів RA 2991/92 (20 шт.)	013G5245
Набір інструментів: шестигранний ключ та інструмент для розблокування кільца приєднувального механізму терmostатичного елемента	013G1236

Термостатичні елементи

Монтаж термостатичного елемента

Термостатичні елементи RA 2991 і RA 2992 монтують без застосування будь-якого інструменту.


Термоелемент закріплюють на корпусі клапана за допомогою вбудованого приєднувального механізму. Для цього термоелемент необхідно розташувати міткою настройки вторго (як показано на малюнку) і несильно притиснути до клапана до спрацювання заслічки. При цьому активується приєднувальний механізм, і термоелемент встановлюється в правильному положенні.



Монтаж виносного датчика

Під час монтажу термостатичного елемента з виносним датчиком необхідно враховувати, що датчик не повинен бути закритий (наприклад, шторкою) та зазнавати впливу протягів. Не можна також встановлювати його над джерелом високої температури.


Найтоншу капілярну трубку довжиною 2 м, змотану усередині датчика, витягають на необхідну довжину. Після цього її необхідно зафіксувати в найбільш зручному положенні, як зображене на малюнку, і встановити датчик на закріплений основу.




Демонтаж термостатичного елемента

Для демонтажу термостатичного елемента необхідно, утримуючи термоелемент, повернути кільце приєднувального механізму проти годинникової стрілки, повернувши фікатор у вихідне положення.

Якщо приєднувальний механізм було активовано раніше (проводився демонтаж), то перед встановленням термоелемента потрібно вручну стиснути пружину, повернувши у вихідне положення кільце приєднувального механізму.



Встановлення температури



Встановлення необхідної температури в приміщенні здійснюють поворотом рукоятки термостатичного елемента з нанесеною на неї шкалою настройки. На рисунку показаний взаємозв'язок між позначеннями на шкалі настройки і температурою в приміщенні.

Вказані значення температури є орієнтовними, тому що фактична температура в приміщенні часто відрізняється від температури повітря навколо термостатичного елемента і залежить від умов його розташування.

Термостатичні елементи


Обмеження і блокування діапазону температурної настройки

Обмеження або блокування встановленої температурної настройки термостатичних елементів RA 2991 і RA 2992 проводять з допомогою обмежувальних штифтів, розташованих в нижній частині термостатичного елемента.

Для прикладу розглянемо обмеження діапазону настройки значеннями «2» і «4», а також блокування на значенні «3».


Максимальна настройка на значення «4»:

- Витягніть один із обмежувальних штифтів
- Встановіть температурну настройку на значення «4»
- З натиском встановіть обмежувальний штифт в отвір, який опинився під позначкою на шкалі настройки у вигляді ромба (між значеннями настройки «1» і «2»)
- Обмеження максимальної настройки виконано.




Мінімальна настройка на значення «2»:

- Витягніть другий обмежувальний штифт
- Встановіть температурну настройку на значення «2»
- З натиском встановіть обмежувальний штифт в отвір, який опинився під позначкою на шкалі настройки у вигляді трикутника (між значеннями налаштування «2» і «3»)
- Обмеження мінімальної настройки виконано.



Блокування настройки на значенні «3»:

- Витягніть обидва обмежувальних штифти
- Встановіть температурну настройку на значення «3»
- З натиском встановіть перший обмежувальний штифт в отвір, який опинився під позначкою на шкалі настройки у вигляді ромба (між значеннями настройки «1» і «2»)
- З натиском встановіть другий обмежувальний штифт в отвір, який опинився під позначкою на шкалі настройки у вигляді трикутника (між значеннями налаштування «2» і «3»)
- Блокування настройки виконано.




Термостатичні елементи

Захист від несанкціонованого демонтажу

Термостатичний елемент RA 2991/92 можна захистити від несанкціонованого демонтажу, заблокувавши кільце приєднувального механізму.

Для цього замість заглушки в кільці приєднувального механізму встановлюють захисний пристрій:

Захисний пристрій для блокування кільця приєднувального механізму термостатичного елемента має код № 013G5245 (в упаковці 20 шт.).



Захист активують після встановлення термостатичного елемента.


Видалення захисного пристрою

Зняти захисний пристрій можна лише з допомогою спеціального інструменту фірми Danfoss:


Набір інструментів: шестигранний ключ та інструмент для розблокування кільця приєднувального механізму код № 013G1236



Інструмент для розблокування вкручують в отвір захисного пристроя і, з невеликим зусиллям, витягають його з кільця приєднувального механізму.




Розміри




Danfoss
A13G2227.10

Стандартне виконання
RA 2991



Модель з виносним датчиком
RA 2992



Термостатичні елементи

2.2. Термостатичні елементи RA 5060 з виносним регулятором температури



Термостатичні елементи RA 5060 мають функцію захисту теплоносія від замерзання і можливість обмеження або блокування встановленої температурної настройки. Найтонша капілярна трубка змотана усередині виносного регулятора. Довжина трубки залежить від моделі термостатичного елемента:

RA 5062 – 2 метри;
RA 5065 – 5 метрів;
RA 5068 – 8 метрів.

Термостатичні елементи RA 5060 можна комбінувати з регулюючими клапанами і вентильними вставками серії RA.


Колір – RAL 9010 (білий).

Тип	Код №	Опис моделі	Капілярна трубка	Діапазон температурної настройки
RA 5062	013G5062	З виносним регулятором температури	0 - 2 м	8 - 28 °C
RA 5065	013G5065	З виносним регулятором температури	0 - 5 м	8 - 28 °C
RA 5068	013G5068	З виносним регулятором температури	0 - 8 м	8 - 28 °C

Додаткове приладдя


Виріб	Код №
Компактний адаптер для установки термостатичних елементів RA 5060 на клапани серії RA	013G5190
Адаптер для установки термоелементів RA 5060 на клапани з різзю M30 x 1,5	013G5194

Монтаж термостатичного елемента (прокладання капіляра по поверхні стіни)




Термостатичні елементи

Монтаж термостатичного елемента (прокладання капіляра в гофрованій трубі)



Установлення температури



Встановлення необхідної температури в приміщенні виконують поворотом рукоятки термостатичного елемента з нанесеною на неї шкалою настройки. На малюнку показано взаємозв'язок між позначками на шкалі настройки і температурою в приміщенні.


Вказані значення температури є орієнтовними, оскільки фактична температура в приміщенні часто відрізняється від температури повітря навколо термостатичного елемента та залежить від умов його розташування.

Термостатичні елементи

Обмеження і блокування діапазону температурної настройки


Обмеження або блокування встановленої температурної настройки термостатичних елементів з виносним регулятором температури RA 5060 здійснюють за допомогою фіксаторів, розташованих під рукояткою настройки термостатичного елемента. Щоб отримати до них доступ, необхідно зняти кришку термостатичного елемента.

Для прикладу розглянемо обмеження діапазону настройки значеннями «2» і «4».



Термостатичні елементи

Розміри



Терmostатичні елементи

2.3. Терmostатичні елементи RAW-K 5030 і RAW-K 5032 з рідинним заповненням для клапанів терморегуляторів з приєднувальною різзою M30 x 1,5 виробництва Heimeier, Oventrop, MNG та інших



Рідинні терmostатичні елементи RAW-K 5030 і RAW-K 5032 мають функцію захисту теплоносія від замерзання і можливість обмеження або блокування встановленої температурної настройки.

Терmostатичні елементи RAW-K встановлюють на клапани терморегуляторів з різзою M30 x 1,5 виробництва Heimeier, Oventrop, MNG та інших, а також на вентильні вставки цих виробників, що вмонтовані у компактні радіатори: Biasi, Delta, DiaNorm, Diatherm, Ferroli, Henrad, Kaimann, Kermi, Korado, Purmo, Radson, Superia, Stelrad, Veha, Zehnder-Compleotto Fix та інших.

Колір – RAL 9010 (білий).

Тип	Код №	Опис моделі	Капілярна трубка	Діапазон температурної настройки
RAW-K 5030	013G5030	Із вмонтованим датчиком	-	8 - 28 °C
RAW-K 5032	013G5032	Із виносним датчиком	0 - 2 м	8 - 28 °C


Монтаж терmostатичного елемента RAW-K

Монтаж терmostатичних елементів RAW-K здійснюють за допомогою стандартного 32 мм гайкового ключа з відкритим зівом. Терmostатичний елемент оснащений накидною гайкою, яка забезпечує надійне з'єднання з корпусом клапана з різзою M30 x 1,5.

Перед монтажем температурне налаштування потрібно виставити на значення «5».

Встановіть терmostатичний елемент позначкою температурного налаштування вгору (як показано на малюнку) і затягніть накидну гайку із зусиллям 15 Нм.

Для забезпечення правильного функціонування терморегулятора, терmostатичні елементи RAW-K 5030 завжди мають бути розташовані горизонтально, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо датчика.



Термостатичні елементи

Установлення температури



Встановлення необхідної температури в приміщенні проводять поворотом рукоятки термостатичного елемента з нанесеною на ній шкалою настройки. На малюнку показано взаємозв'язок між позначками на шкалі настройки і температурою в приміщенні.

Вказані значення температури є орієнтовними, оскільки фактична температура в приміщенні часто відрізняється від температури повітря навколо термостатичного елемента та залежить від умов його розташування.


Обмеження і блокування діапазону температурної настройки

Обмеження або блокування встановленої температурної настройки термостатичних елементів RAW-K здійснюють за допомогою вбудованих обмежувачів, розташованих під шкалою температурної настройки.

Для прикладу розглянемо обмеження діапазону настройки значеннями «2» і «3».


Максимальна настройка на значення «3»:

- Встановіть максимальне значення температурної настройки (значення «5»);
- Натисніть на обмежувач з правого боку настроювальної мітки і, утримуючи його в цьому положенні, налаштуйте термостатичний елемент на значення «3»;
- Відпустіть обмежувач.




Мінімальна настройка на значення «2»:

- Встановіть мінімальне значення температурної настройки;
- Натисніть на обмежувач з лівого боку настроювальної мітки і, утримуючи його в цьому положенні, налаштуйте термостатичний елемент на значення «2»;
- Відпустіть обмежувач.



Розміри



Термостатичні елементи

2.4. Програмований радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з керуванням зі смартфону через Bluetooth



Danfoss Eco™ – автономний радіаторний терморегулятор, призначений для використання в житлових приміщеннях.

Danfoss Eco™ – компактний терморегулятор з простим керуванням за допомогою дискового регулятора та однієї кнопки, який живиться від батареек. Терморегулятор Danfoss Eco™ програмується за допомогою мобільного додатку та підключення Bluetooth.

Монтаж терморегулятора Danfoss Eco™ здійснюється дуже легко лише за 30 секунд! За допомогою адаптерів можливе встановлення на всі клапани терморегуляторів виробництва Danfoss та на більшість клапанів інших виробників.

Основні характеристики:

- Просте програмування за допомогою мобільного додатку на смартфоні або планшеті через підключення Bluetooth
- Заощадження енергії
- Простий монтаж
- Просте керування
- Ручний режим
- Функція «Відчинене вікно»
- Точний контроль температури на основі ПІД-контролера
- Адаптивне навчання
- Зниження температури вдень і вночі за тижневим розкладом, режимами «Відпустка» та «Пауза»
- РК-дисплей з чіткою графікою
- Поворот дисплея – 180 градусів
- Обмеження діапазону мін./макс. температур
- Блокування від втручання дітей
- Захист від замерзання

Виріб	Адаптери (входять в комплект поставки)	Код №
Терморегулятор Danfoss Eco™	Danfoss RA та K (M30 x 1,5)	014G1001

Додаткове приладдя

Виріб	Код №
Адаптер RA – для клапанів Danfoss серії RA	014G0251
Адаптер K – для клапанів з різзю M30 x 1,5	014G0252
Адаптер RTD – для клапанів Danfoss серії RTD	014G0253
Адаптер для клапанів MMA з різзю M28 x 1,5	014G0264
Адаптер для клапанів Herz з різзю M28 x 1,5	
Адаптер для клапанів COMAP з різзю M28 x 1,5	014G0263
Адаптер для клапанів Caleffi	
Адаптер для клапанів Giacomini	

Терmostатичні елементи

Техничні характеристики

Тип терморегулятора	Електронний програмований радіаторний терморегулятор
Рекомендоване застосування	Для житлових приміщень (ступінь забруднення 2)
Привід	Електромеханічний
Дисплей	РК-дисплей з білим підсвічуванням
Класифікація програмного забезпечення	A
Регулювання	ПІД
Живлення	2 лужні батарейки АА, 1,5 В
Споживання енергії	3 мВт в режимі очікування; 1,2 Вт в активному режимі
Частота передачі / потужність	2,4 Гц / <2,1 мВт
Ресурс елементів живлення	До 2 років
Сигнал про низький рівень заряду елементів живлення	На дисплеї блимматиме символ батарейки. Якщо заряд опуститься до критично низького рівня, блимматиме червоне кільце
Температура оточуючого середовища	Від 0 до 40 °C
Температура транспортування	Від -20 до 65 °C
Максимальна температура теплоносія	90 °C
Діапазон регулювання температури	Від 4 до 28 °C
Інтервал вимірювання температури	1 хвилина
Точність годинника	+/- 10 хвилин на рік
Переміщення штоку	Лінійне, до 4,5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с)
Рівень шуму	< 30 дБА
Класифікація безпеки	Тип 1
Функція «відчинене вікно»	Активується при зниженні температури
Маса разом з елементами живлення	198 г (з адаптером RA)
Клас IP	20 (терморегулятор не слід використовувати в місцях, де він може бути механічно пошкодженим, а також де на нього може потрапити вода)
Сертифікати, маркування тощо	

Попередньо встановлені програми


	Додаток надає можливість вільно вибирати температури для режимів «Вдома», «У від'їзді/Сон» та «Відпустка». Можливе встановлення до 3 періодів зниження температури на добу, а також створення власного тижневого розкладу відповідно до потреб споживача. Якщо терморегулятор Danfoss Eco™ не було з'єднано зі смартфоном, стандартний розклад використовуватиметься доти, доки його не буде змінено вручну обертанням дискового регулятора.
	Якщо у додатку обрано режим «Відпустка», терморегулятор Danfoss Eco™ підтримуватиме температуру на рівні, встановленому для режиму «Відпустка». Температуру для режиму «Відпустка» можна встановити в діапазоні від 5 до 28 °C.
	Режим «Пауза» активується якщо температуру на терморегуляторі Danfoss Eco™ буде знижено до мінімального рівня вручну або через мобільний додаток, на дисплеї з'являється значок режиму «Пауза».

Термостатичні елементи

Вимірювання температури приміщення

Терморегулятор Danfoss Eco™ вимірює температуру за допомогою численних вбудованих датчиків для забезпечення точного контролю. Вихідчи з даних цих вимірювань, розраховується температура приміщення на відстані приблизно 20 см перед торцевою поверхнею. Це надає можливість терморегулятору Danfoss Eco™ точно підтримувати встановлену температуру в приміщенні.

Проте, не слід забувати, що на роботу терморегулятора Danfoss Eco™ можуть впливати джерела холоду або тепла, такі як камін, сонячне проміння або протяги тощо.



Зверніть увагу! На дисплей відображається тільки задана, а не фактична температура повітря в приміщенні.

Основні функції

Планування розкладу за допомогою мобільного додатку

Терморегулятор дуже легко програмується за допомогою мобільного додатку на смартфоні або планшеті через підключення Bluetooth. Передбачена можливість планування до 3 періодів зниження температури на добу, а також копіювання розкладу в інші дні.

Оновлення програмного забезпечення

Оновлення програмного забезпечення здійснюються автоматично, через мобільний додаток. Безпека даних терморегулятора Danfoss Eco™ та мобільного додатку в смартфоні гарантується. Система перевірена незалежними спеціалістами.

Функція «Відчинене вікно»

Терморегулятор Danfoss Eco™ оснащено функцією «Відчинене вікно», яка закриває клапан у випадку різкого зниження температури, тим самим заощаджуючи енергію. Нагрів припиняється на 30 хвилин, після чого терморегулятор Danfoss Eco™ відновлює роботу з попередніми налаштуваннями. Після задіяння цієї функції, її наступна активація блокується на 45 хвилин.

Адаптація до клапана

Терморегулятор Danfoss Eco™ упродовж першої ночі використання адаптується до конкретного радіатора. Він вимикає та вимикає нагрів, для визначення фактичної

точки відкривання клапана. Це надає можливість терморегулятору Danfoss Eco™ керувати обігрівом у максимально ефективний спосіб. У разі потреби адаптація повторюватиметься раз на ніч протягом тижня.

В процесі адаптації клапан може включати опалення незалежно від температури приміщення.

Блокування від втручання дітей

Для захисту від втручання дітей активуйте функцію блокування.

Адаптивне навчання

Протягом першого тижня терморегулятор Danfoss Eco™ вивчає режим температурної експлуатації приміщення та визначає годину, о котрій необхідно розпочати обігрів приміщення, щоб досягти потрібної температури у встановлений час.

Функція інтелектуального адаптивного керування постійно корегуватиме час початку обігріву в залежності від сезонних коливань температури.

Функція «Тренування клапана»

Для підтримання належного функціонування й технічного стану клапанів терморегулятор Danfoss Eco™ здійснює їх автоматичне тестування, повністю відкриваючи клапани щочетверга приблизно о 11:00 та повертаючи до нормального положення. Це особливо важливо в теплий період року, коли нагрів не потрібен.


Термостатичні елементи

Монтаж


Установка потрібного адаптера

Почніть монтаж із встановлення відповідного адаптера. Ідентифікуйте клапан за допомогою спеціального шаблону.


Адаптер для клапанів RA (Danfoss)




Адаптер для клапанів з різзю M30 x 1,5




Адаптер для клапанів RTD (Danfoss)




Адаптер для клапанів з різзю M28 x 1,5



Адаптер для клапанів Caleffi



Адаптер для клапанів Giacomini



Термостатичні елементи

Встановлення елементів живлення

Зніміть кришку терморегулятора, як зображенено на схемі, та вставте дві батарейки типу АА. Дотримуйтесь правильного розташування плюсів батарейок.


Не використовуйте акумуляторні батареї.

При заміні батарейок встановлену поточну дату та час буде втрачено. Після заміни батарейок виконайте повторне підключення терморегулятора до смартфону для активації роботи за розкладом. Червоне кільце бліматиме. Після повторного підключення до смартфону поточні дата та час будуть відновлені. Якщо підключення не буде встановлено, терморегулятор продовжить працювати в ручному режимі.

Символ низького заряду батареї  з'являється на дисплеї приблизно за один місяць до повного розрядження.


Перед повним розряджанням батарейок терморегулятор Danfoss Eco™ встановіть клапан у режим захисту від замерзання.

Номінальний строк служби батарейок становить до 2 років.




Монтаж терморегулятора Danfoss Eco™


1. Накручуйте терморегулятор Danfoss Eco™ на встановлений адаптер за годинниковою стрілкою, доки не почуете клацання. Встановивши терморегулятор, відрегулюйте зручне положення дисплея обертаючи терморегулятор.



2. Блимаючий на дисплей символ великої літери  вказує на те, що активовано режим монтажу. Натисніть і утримуйте протягом приблизно 3 секунд кнопку .




3. Після виходу з режиму монтажу терморегулятора Danfoss Eco™ на дисплеї відображатиметься встановлена температура.




Термостатичні елементи

Демонтаж терморегулятора Danfoss Eco™


- Натисніть і утримуйте кнопку  доки на дисплеї не почне блимати велика літера . Це вказує на те, що активовано режим монтажу.



- Зніміть кришку, натиснувши на фіксатор.



- Із зусиллям натисніть на фіксатор та скрутіть терморегулятор з адаптера.



Завантаження додатка Danfoss Eco™ App

Завантажте додаток Danfoss Eco™ App.




Danfoss Eco™



Термостатичні елементи

Поєднання терморегулятора Danfoss Eco™ з додатком

Примітка. Увімкніть Bluetooth на смартфоні, щоб підключитись до Danfoss Eco™.



Дотримуйтесь підказок додатка Danfoss Eco™App, щоб створити пару з терморегулятором Danfoss Eco™. Радіус дії зв'язку Bluetooth становить близько 10 м (залежно від конструкції будівлі і наявних перешкод).

Автоматичне налаштування

Протягом первого тижня після монтажу терморегулятора Danfoss Eco™ триватиме процес його автоматичної адаптації до системи опалення. Під час цього процесу терморегулятор може повільно реагувати на команди або самостійно вимикати й вимикати опалення. Така поведінка є нормальнюю та необхідною частиною процесу налаштування.

1. Адаптація до клапана

Упродовж першої ночі використання терморегулятора Danfoss Eco™ адаптується до конкретного клапана радіатора. Він вимикає та вимикає нагрів для визначення фактичної точки відкривання клапана. Це надає можливість терморегулятору Danfoss Eco™ керувати обігрівом у максимальному ефективний спосіб. У разі потреби адаптація повторюватиметься раз на ніч протягом тижня.

2. Адаптивне навчання

При активації режиму адаптивного навчання (через мобільний додаток), протягом первого тижня терморегулятор Danfoss Eco™ вивчає режими експлуатації та визначає годину, о котрій необхідно розпочати обігрів пряміщення, щоб досягти необхідної температури у потрібний час.

Функція інтелектуального адаптивного керування постійно корегуватиме час початку обігріву в залежності від сезонних коливань температури.

Для використання програми заощадження енергії необхідно, аби система опалення була в змозі надати достатню кількість тепла для швидкого обігріву. У разі виникнення проблем зверніться до монтажника вашої системи.


Відновлення заводських установок терморегулятора Danfoss Eco™

1.



Зніміть кришку та вийміть батарейки.

2.




Натисніть кнопку і утримуючи її, вставте батарейки на місце. Зачекайте доки екран згасне (приблизно 3 секунди).

Терmostатичні елементи

Екран дисплея

Після короткого натискання (1) на дисплей з'являться символи.


Екран Danfoss Eco™ показує задану температуру, а не вимірювану температуру приміщення.



	Під час монтажу або демонтажу терморегулятора Danfoss Eco™, режим монтажу обов'язково має бути активовано. Якщо цього не зробити та виконувати монтаж у неправильному положенні, терморегулятор може бути пошкоджений без можливості відновлення.
	Температура відображається у градусах за шкалою Цельсія. Терморегулятор Danfoss Eco™ показує задану температуру, а не вимірювану температуру приміщення.
	Режим роботи за розкладом.
	Символ антени блимає при необхідності підключення терморегулятора до мобільного додатка. Якщо підключення встановлено, світитиметься червоне кільце (дисплей згасне).
	Низький рівень заряду елементів живлення. На дисплей блиматиме символ батареї. При критично низькому рівні заряду блиматиме червоне кільце.

Кільце з червоним підсвічуванням

Червоне кільце постійно світитиметься, коли встановлено зв'язок з мобільним додатком Danfoss Eco™ App. Також воно блимає, коли заряд елементів живлення досягає критично низького рівня.



Поворот показів дисплея

Терморегулятор Danfoss Eco™ можна встановлювати у горизонтальному або вертикальному положенні, залежно від використовуваного радіаторного клапана.

Горизонтальне або вертикальне положення дисплея можна визначити у розділі «Розширені настройки» мобільного додатка Danfoss Eco™ App.

Ручний режим

Терморегулятор Danfoss Eco™ може використовуватись без мобільного додатка Danfoss Eco™ App але тільки в ручному режимі.

Функціональні можливості у цьому режимі обмежені.

Для встановлення температури використовуйте маховик (передня частина корпусу) для ручного керування. На дисплей відображається потрібна температура, а не температура приміщення. У ручному режимі неможлива робота за розкладом з періодами комфортної та зниженої температур.

Термостатичні елементи

Розклади та температури

Час

Настройки поточного часу переносяться на терморегулятор зі смартфону. Немає потреби встанововлювати час вручну. У терморегуляторі Danfoss Eco™ використовується 24-годинний формат часу.

Зверніть увагу. У разі видалення елементів живлення з терморегулятора Danfoss Eco™ поточний час буде втрачено. Для його відновлення після встановлення елементів живлення, терморегулятор потрібно підключити до смартфону з мобільним додатком Danfoss Eco™ App.

Заводські установки температур

Стандартні температури терморегулятора Danfoss Eco™ наведено у таблиці нижче:

Символ	Назва	Стандартна температура
	Вдома	21 °C
	У від'їзді/Сон	17 °C
	Відпустка	15 °C

Значення температур можна змінювати у мобільному додатку Danfoss Eco™ App.

Встановлення температури

Встановіть власну температуру для періодів зниження температури у мобільному додатку Danfoss Eco™ App.

	<p>Прокручуйте значення температури та вибирайте потрібне вам значення. Діапазон регулювання температур терморегулятора Danfoss Eco™ становить від 5 °C до 28 °C. Згідно з рекомендаціями Danfoss різниця температур режимів «Вдома» та «У від'їзді/Сон» не має перевищувати 4 градуси.</p> <p>Зверніть увагу. Зміни температури, здійснені на головному екрані, будуть тимчасовими та діятимуть до наступного періоду зниження температури.</p>
--	--

Термостатичні елементи

Встановлення температури


Встановіть власну температуру для періодів зниження температури у мобільному додатку Danfoss Eco™ App.

 <p>Розклад на тиждень</p> <p>Розклад</p>	 <p>Розклад на тиждень</p> <p>Розклад</p>	 <p>Розклад на понеділок</p> <p>15:30</p> <p>06:30 – 08:30 15:30 – 23:30 Копіювати</p>
<p>У мобільному додатку Danfoss Eco™ App можна створити власний розклад. Можна вибрати час доби, у який буде знижено температуру. Можливе встановлення до 3 періодів зниження температури на добу.</p>	<p>У тижневому розкладі періоди режиму «Вдома» позначені червоним кольором. Також існує можливість копіювання створеного для однієї доби розкладу у інші дні тижня.</p>	<p>У мобільному додатку Danfoss Eco™ App доба відображається як коло годинника у 24-годинному форматі, на якому періоди режиму «Вдома» позначені червоним кольором, а також наведено загальний вигляд вашого розкладу з подробцями встановленого часу. Тривалість періоду «Вдома» встановлюється кратно 30 хвилин.</p>

Режим «Відпустка»

Режим «Відпустка» підтримує знижену температуру в період, що відповідає цьому режиму.


Використовуйте цей режим для заощадження енергії у періоди тривалої відсутності. Режим «Відпустка» можна активувати з мобільного додатка Danfoss Eco™ App.

 <p>Відпустка?</p> <p>Знижує температуру до 15,0 °C у вашу відсутність</p> <p>Зразок За планом</p>	 <p>За планом OK</p> <p>Від'їзд 02 Лют 2016 08:00 8 45 9 00 10 15 11 30</p> <p>Повернення 09 Лют 2016 08:00</p> <p>Лют 2016 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 3 4</p>	 <p>За планом OK</p> <p>Від'їзд 02 Лют 2016 08:00 Повернення 09 Лют 2016 08:00</p> <p>Лют 2016 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 3 4</p>	 <p>Відпустка?</p> <p>Знижує температуру до 15,0 °C у вашу відсутність</p> <p>Зразок За планом</p>
<p>Режим відпустки можна запланувати або задіяти негайно (зразок).</p>	<p>Для планування відпустки використовуються настройки календаря та часу.</p>	<p>Визначте розклад для режиму «Відпустка» у мобільному додатку Danfoss Eco™ App.</p>	<p>Підтвердить дати відпустки на екрані мобільного додатка Danfoss Eco™ App.</p>


Термостатичні елементи

Скасування режиму «Відпустка»

У разі повернення раніше очікуваної дати програму «Відпустка» можна скасувати та повернути систему до роботи в звичайному режимі.




Планування режиму «Відпустка»



Режим «Пауза»

Режим захисту від замерзання підтримує низьку температуру, доки не буде обрано інший режим.




Терmostатичні елементи

Функція «Відчинене вікно»

Терморегулятор Danfoss Eco™ оснащено функцією «Відчинене вікно», яка закриває клапан у випадку різкого зниження температури, тип самим знижуючи тепловтрати. Постачання тепла припиняється на 30 хвилин, після чого терморегулятор Danfoss Eco™ відновлює роботу з попере́дньо заданими налаштуваннями. Після задіяння цієї функції, її наступна активація блокується на 45 хвилин.

Зверніть увагу! Слід пам'ятати, що роботу функції «відчинене вікно» може бути порушенено, якщо терморегулятор Danfoss Eco™ буде закритий занавісками або меблями, що перешкоджають нормальному виявленню зниження температури.



Налаштування та режими монтажу

Встановлення параметрів через додаток Danfoss Eco™ App

	Команда	Установки
Терморегулятори	Перелік встановлених терморегуляторів Danfoss Eco™ (за назвою)	Можливість змінити називу Danfoss Eco™ або скасувати існуюче підключення до терморегулятора Danfoss Eco™.
	Додати Danfoss Eco™	Можливість додати ще один Danfoss Eco™
Обмеження	PIN-код	Можливість встановити PIN-код доступу до терморегулятора з мобільного додатку Danfoss Eco™ App
	Змінити PIN-код	Можливість змінити PIN-код
	Блокування від втручання дітей	З метою захисту терморегулятора Danfoss Eco™ активуйте функцію блокування від втручання дітей. Після активації цієї функції втручання у роботу терморегулятора Danfoss Eco™ можливе лише через мобільний додаток Danfoss Eco™ App, а ручний режим блокується.
	Мін./Макс. температура	Обмеження діапазону регулювання температур. Для зміни налаштувань мінімальної та максимальної температури прокручуєте та вибираєте потрібні значення температури у мобільному додатку Danfoss Eco™ App.
Розширені настройки	Адаптивне навчання	Адаптивне навчання забезпечує можливість досягти бажаної температури у потрібний час. Використовуючи збережені дані, функція адаптивного навчання розраховує швидкість (градуси/год.) наступного нагрівання кожної кімнати.
	Керування обігрівом	Функція керування обігрівом терморегулятора Danfoss Eco™ забезпечує своєчасне досягнення комфортної температури відповідно до розкладу. Передбачено два варіанти: «Помірно» та «Швидко». Варіант «Помірно» забезпечує достатню температуру обратки.
	Поворот дисплея	Дані, що відображаються на дисплей терморегулятора Danfoss Eco™, можна обертати на 180°. Це забезпечує можливість зручного зчитування показників дисплея як при горизонтальному, так і при вертикальному положенні терморегулятора.
	Режим	Режим монтажу
	Захист від замерзання	Мінімальна температура для захисту системи опалення від замерзання. Температуру можна встановити в діапазоні від 4 до 10°C.

Термостатичні елементи

Встановлення параметрів через додаток Danfoss Eco™ App (продовження)


Інформація про систему	Версія програмного забезпечення	Підтвердження завантаження останньої версії програмного забезпечення мобільного додатка Danfoss Eco™ App на ваш пристрій.
EULA	Юридична інформація	Повна версія умов і положень використання мобільного додатка Danfoss Eco™ App.
Допомога	Теми	Посилання на сторінку з найпоширенішими запитаннями та відповідями щодо усунення несправностей терморегулятора Danfoss Eco™.
	Показувати екрані заставок	Відображає екрані з привітанням, які з'являються першими при завантаженні додатку Danfoss Eco™ App.
	Демонстраційний режим	<p>Ознайомтеся з можливостями мобільного додатка Danfoss Eco™ App у демонстраційному режимі, без терморегулятора. У цьому режимі не вноситимуться жодні зміни у роботу терморегулятора Danfoss Eco™, а лише відображатимуться екрані та функціональні можливості мобільного додатка Danfoss Eco™ App.</p> <p>Увага! Для виходу з демонстраційного режиму, натисніть двічі слово «Демо» на екрані мобільного додатка Danfoss Eco™ App.</p>

Оновлення ПЗ


Програмне забезпечення терморегулятора Danfoss Eco™ можна оновлювати через мобільний додаток Danfoss Eco™ App. Мобільний додаток Danfoss Eco™ App повідомить про наявність нової версії програмного забезпечення.

Термостатичні елементи


Розміри




3 адаптером RA




3 адаптером M30 x 1,5



3 адаптером M28 x 1,5



3 адаптером Caleffi



3 адаптером Giacomini

3. Клапани терморегуляторів

3.1. Співставлення типів клапанів

Застосування	Для двотрубних систем			
Тип	Клапани RA-N з внутрішньою різзю			
Зображення				
Модифікація	прямий	кутовий	основний	кутовий для підключення з правого боку радіатора
Попередня настройка	оснащені вбудованим пристроєм попередньої (монтажної) настройки пропускної здатності з 14-ма значеннями			
З'єднання з радіатором	R ½", R ¾", R 1"	R ½", R ¾"	R ½"	
З'єднання з трубопроводом	R _p ½", R _p ¾", R _p 1"	R _p ½", R _p ¾"	R _p ½"	

Застосування	Для двотрубних систем	
Тип	Клапани RA-FN з внутрішньою різзю	
Зображення		
Модифікація	прямий	кутовий
Попередня настройка		-
З'єднання з радіатором		R ½"
З'єднання з трубопроводом		R _p ½"

У даному довідникові розглянуті найбільш популярні моделі клапанів терморегуляторів. Асортимент клапанів терморегуляторів компанії «Данфосс» значно ширший. Ми також можемо запропонувати Вам наступні типи клапанів:

- Для двотрубних систем:
 - Клапани RA-N із зовнішньою різзю
 - Клапани RA-N зі штуцерами для пресового з'єднання
 - Клапани RA-N з пристроєм попередньої (монтажної) настройки з 5-ма значеннями
 - Терморегулятори для рушникосушарок та дизайн-радіаторів (X-tra collection)
 - Приєднувальні гарнітури (RA-K, VHS, RA 15/6T та інші)
- Для однотрубних систем:
 - Клапани RA-G з підвищеною пропускною спроможністю
 - Приєднувальні гарнітури (RA-KE, RA 15/6T та інші).

Більш детальна інформація щодо наведених клапанів терморегуляторів представлена в розділі «Продукція» на нашому сайті: www.heating.danfoss.ua.

Клапани терморегуляторів

3.2. Монтаж клапанів

До початку проведення монтажних робіт арматура повинна пройти вхідний контроль якості з метою виявлення механічних пошкоджень, отриманих при транспортуванні продукції від постачальника замовнику. Обладнання, пошкоджене в процесі монтажу і проведення зварювальних, оздоблювальних та інших робіт, гарантійній заміні не підлягає.

Перед встановленням клапанів необхідно ретельно промити систему для видалення бруду, який потрапив в трубопроводи при монтажі і проведенні зварювальних та інших робіт. Якщо промивку системи проводять з встановленнями клапанами терморегуляторів, то вони мають бути максимально відкритими (терmostатичні елементи повинні бути демонтовані, а настройка – на значенні «N»).

1. Інструмент

Для монтажу клапанів слід використовувати стандартні інструменти, такі як простий гайковий ключ з відкритим зівом або з регульованим розміром зіву (розвідний).



Для монтажу радіаторних ніпелів використовують універсальний ступінчастий ключ.



2. Підключення до радіатора

Клапан терморегулятора монтують на вході в опалювальний пристрій (на падаючому трубопроводі).

Напрям потоку теплоносія через клапан повинен відповідати напряму стрілки на його корпусі.



При недотриманні цієї вимоги можливе виникнення шумів (стуків) в клапані.

Клапани випускають з одним із двох типів радіаторних ніпелів:


Стандартний




Самоущільнюючий



При монтажі клапана із стандартним ніпелем можна «ущільнити» з'єднання ФУМ-стрічкою, спеціальною тефлоновою ниткою або льняним пасмом і сантехнічною пастою. Використовувати фарбу заборонено!



При монтажі клапана з самоущільнюючим ніпелем необхідно переконатись, що пробка радіатора не має сколів та інших механічних пошкоджень. Якщо їх немає, ніпель монтують без застосування додаткових ущільнюючих матеріалів, просто вкрутивши його із зусиллям 25 Нм. В іншому випадку використовуйте ФУМ-стрічку або інший аналогічний ущільнювач.



Для ущільнення з'єднання з опалювальним пристроєм можна використовувати герметик (наприклад, термостійкий силікон).

3. З'єднання ніпеля з корпусом клапана

Ущільнення «сфера-конус» має одну незаперечну перевагу – відсутність гумових ущільнень, які швидко старіють та псуються. Це забезпечує довговічність та надійність експлуатації навіть при високій температурі теплоносія.

Більше цього, 100% клапанів терморегуляторів на виробництві проходять випробування на герметичність. Тому рекомендується використовувати клапан саме з тим ніпелем, з яким його було придбано.

Не допускається шліфування конусів ніпеля і клапана абразивними матеріалами!

При монтажі додаткові засоби герметизації не потрібні, але рекомендується змастити конус ніпеля і відповідний конус клапана технічним жиром для уникнення подряпин під час затягування.

Допускається багаторазовий демонтаж клапана, який не має пошкоджень.

Затягування з'єднання рекомендуємо проводити динамометричним ключем для забезпечення необхідного за EN 215 зусилля:

DN 15	$\frac{1}{2}$	60 Нм
DN 20	$\frac{3}{4}$	80 Нм
DN 25	1	100 Нм

Клапан монтують таким чином, щоб встановлений на нього терmostатичний елемент був розташований горизонтально і була забезпечена вільна циркуляція повітря навколо нього. Якщо такий варіант неможливий, використовуйте терmostатичний елемент з виносним датчиком або виносним регулятором температури.

Клапани терморегуляторів

4. Підключення трубопроводу до клапана

Майже до всіх клапанів терморегуляторів передбачено підключення трубопроводів із різноманітних матеріалів за допомогою компресійних фітингів (не входять в комплект поставки).

При монтажі потрібно дотримуватись усіх рекомендацій виробника трубопроводу!

Різання труби слід виконувати перпендикулярно її по-довжній осі за допомогою спеціального інструменту:



Ретельно видаліть задирки і грат, які утворилися після різання трубы! При роботі з мідними або металополімерними трубами необхідно також провести перевірку/відновлення діаметра трубы у місці розрізу за допомогою калібратора:



При муфтовому з'єднанні із стальним трубопроводом переконайтесь у відсутності таких дефектів різьби, як перекіс, відхилення розмірів, залом витків, неповні або зірвані витки, забруднення. Їх наявність неприпустима.

При вигинанні трубы слід дотримуватися мінімально допустимих радіусів вигину! Так, вигин мідних м'яких труб із зовнішнім діаметром до 22 мм можна здійснювати вручну з мінімально допустимим радіусом вигину не менше 6-кратного значення зовнішнього діаметра труби.




Не допускається наявність зам'ятин, хвиль і складок на внутрішній відносно центра вигину поверхні труб, а також вм'ятин на зовнішній поверхні.



Клапани терморегуляторів

3.3. Попередня настройка клапана



Попередню настройку проводять після промивки і заповнення системи.

Настройку на розрахункове значення здійснюють легко і точно без використання спеціальних інструментів:

- зніміть захисний ковпачок або терmostатичний елемент;
- підніміть кільце настройки;
- поверніть кільце настройки так, щоб бажане значення на шкалі встановилося навпроти установочної позначки, розташованої з боку вихідного отвору клапана (заводська настройка – «N»);
- опустіть кільце настройки.

Попередня настройка може здійснюватися в діапазоні від «1» до «7» із кроком 0,5. У положенні «N» клапан повністю відкритий.

Слід уникати встановлення настройки на заштриховану частину шкали.

Після монтажу терmostатичного елемента попередня настройка є захованою і, таким чином, захищеною від несанкціонованого втручання.

Можна заблокувати виставлене значення настройки за допомогою спеціального пластикового кільця:



Код № 013G0294
(30 шт. в упаковці)

Захист терmostатичного елемента від несанкціонованого демонтажу шляхом блокування кільця приєднувального механізму також захищає попередню настройку від неавторизованих змін:



Код № 013G5245
(20 шт. в упаковці)

Орієнтовно визначити необхідну настройку клапана терморегулятора RA-N можна за допомогою таблиці, наведеної на його упаковці.

Таблиця складена для розрахункового перепаду тиску на клапані $\Delta P = 10 \text{ kPa}$ і остигнання теплоносія в опалювальному приладі $\Delta T = 10, 15$ або 20°C .

Отримані значення округлені.

Приклад:

- Перепад тиску на клапані RA-N: $\Delta P = 10 \text{ kPa}$
- Остигання води в радіаторі: $\Delta T = 20^\circ\text{C}$
- Необхідна потужність радіатора: $Q = 1500 \text{ Вт}$

Остигання води в радіаторі ΔT

$\Delta T [K]$	10 K	15 K	20 K	
Watt	400	500	700	1
500	800	1100	1200	2
600	900	1200	1900	3
1000	1400	1900	2600	4
1300	1900	2600	3400	5
1700	2500	3400	4000	6
2700	4000	7600	7600	7
3800	5700	7600	N	

$\Delta p = 10 \text{ kPa}$

Необхідна потужність радіатора приблизно 1500 Вт

Результат:
потребна настройка – «3,5»

Клапани терморегуляторів

3.4. Клапани RA-N з попередньою (монтажною) настройкою для двотрубних насосних систем водяного опалення



Клапани RA-N оснащені вбудованим пристроєм попередньої (монтажної) пропускної здатності в межах таких діапазонів:

RA-N 15: $K_v = 0,04 - 0,73 \text{ м}^3/\text{год}$

RA-N 20/25: $K_v = 0,10 - 1,04 \text{ м}^3/\text{год}$.

Усі клапани RA-N можна комбінувати з усіма термостатичними елементами серії RA, а також з термоелектричними приводами TWA-A.

Для полегшення ідентифікації серед інших клапанів серії RA, клапани RA-N комплектують захисними ковпачками червоного кольору.

До встановлення термостатичного елемента (під час проведення будівельно-монтажних робіт) температуру в приміщенні можна регульувати вручну за допомогою пластикового захисного ковпачка.

Ковпачок не можна використовувати в якості запирального пристроя. Для забезпечення герметичного перекриття слід застосовувати спеціальну латунну рукоятку (код № 013G3300).

Корпус клапана виготовляють з латуні та покривають зовнішню поверхню нікелем.

Натискний штифт у сальниковому ущільненні виготовлено з хромистої сталі. Штифт не потребує змащування впродовж всього терміну експлуатації клапана.

Сальникове ущільнення може бути замінено без зливу води із системи.

Під час проведення водопідготовки слід суворо дотримуватись рекомендацій виробників щодо дозування. Також слід уникати потрапляння в теплоносій речовин, до складу яких входять нафтопродукти (мінеральні масла).

Механічні (міцнісні) і експлуатаційні характеристики радіаторних терморегуляторів RA значно перевищують вимоги європейської норми EN 215.


Технічні характеристики клапанів RA-N:

Максимальний робочий тиск – 10 бар.

Максимальний перепад тиску на клапані – 0,6 бар.

Випробувальний тиск – 16 бар.

Максимальна робоча температура – 120 °C.



Клапани терморегуляторів

Клапани RA-N з внутрішньою різзою

Тип	Код №	Опис моделі	k_{vs} (м ³ /год)	З'єднання	
				система	радіатор
RA-N 15	013G0013	Клапан кутовий	0,90	$R_p \frac{1}{2}$	$R \frac{1}{2}$
	013G0014	Клапан прямий			
	013G0153	Клапан осьовий		$R_p \frac{3}{4}$	$R \frac{3}{4}$
	013G0233	Клапан кутовий для монтажу з правого боку радіатора			
RA-N 20	013G0234	Клапан кутовий для монтажу з лівого боку радіатора	1,40	$R_p 1$	$R 1$
	013G0015	Клапан кутовий			
	013G0016	Клапан прямий		$R_p \frac{1}{2}$	$R \frac{1}{2}$
RA-N 25	013G0155	Клапан осьовий	1,00		
	013G0037	Клапан кутовий	1,40	$R_p 1$	$R 1$
	013G0038	Клапан прямий			

Додаткове приладдя для клапанів RA-N

Виріб	Код №	Зображення
Сальникове ущільнення (10 шт. в упаковці)	013G0290	
Рукоятка для клапанів RA. Встановлюють на корпус будь-якого клапана серії RA для відкриття і закриття його вручну	013G5002	
Запірна рукоятка з латуні. Використовують для герметичного перекриття клапанів серії RA за необхідності демонтажу радіатора в працюючій системі при тиску до 10 бар	013G3300	
Пластикове кільце для блокування настройки клапанів RA-N з метою її захисту від неавторизованих змін (30 шт. в упаковці)	013G0294	

Монтаж клапана RA-N



Клапан RA-N монтують на вході опалювального пристроя.

При монтажі клапанів RA-N слід виконувати всі рекомендації, наведені в розділі 3.2.

При встановленні клапана слід враховувати, який терmostатичний елемент в подальшому буде встановлено: якщо використовують терmostатичний елемент з вмонтованим датчиком або тип термоелемента невідомий, то необхідно передбачити його горизонтальне розташування!


Клапани терморегуляторів

Діаграми пропускної здатності клапанів RA-N




Клапани терморегуляторів

Діаграми пропускної здатності клапанів RA-N (продовження)




Клапани терморегуляторів


Розміри




Прямий клапан з термостатичним елементом RA 2991



Кутовий клапан з термостатичним елементом RA 2992




Осьовий клапан з термостатичним елементом RA 2991



Кутовий клапан для монтажу з правого боку радіатора

Тип	З'єднання ISO 7-1			L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8	L_9	L_{10}	S_1	S_2
	DN	D	d_2												
RA-N 15	15	$R_p \frac{1}{2}$	$R \frac{1}{2}$	55	82	26	53	23	47	96	30	58	26	27	30
RA-N 15 осьовий	15	$R_p \frac{1}{2}$	$R \frac{1}{2}$							60	109	29	57	27	30
RA-N 20	20	$R_p \frac{3}{4}$	$R \frac{3}{4}$	65	98	30	63	26	52	101				32	37
RA-N 20 осьовий	20	$R_p \frac{3}{4}$	$R \frac{3}{4}$							61	110	34	66	30	32
RA-N 25	20	$R_p 1$	$R 1$	90	125	40	75	34	52	101				41	46

Клапани терморегуляторів




Клапани терморегуляторів

3.5. Вентильні вставки

Радіатори з будованими вентильними вставками завдяки компактним розмірам, підвищеним санітарно-гігієнічним характеристикам і зовнішньому вигляду, який вписується навіть у вишукані інтер'єри, міцно зайняли позицію одного із лідерів на українському ринку опалювальних пристрій.

Але, оскільки виробники компактних радіаторів використовують у своїх виробах вентильні вставки не тільки різних постачальників, але і різних модифікацій, то дуже часто виникає запитання: «Який терmostатичний елемент встановлювати на ту чи іншу вентильну вставку?».

Розглянемо два варіанти, які зустрічаються найчастіше:


 M23,5x1,5	 Вентильні вставки серії RA (Danfoss RA) Вбудовані в радіатори BUDERUS, DE'LONGHI, VOGEL&NOOT та інші. Можна встановлювати терmostатичні елементи: 1. RA 2991 2. RA 2992 (з виносним датчиком) 3. RA 2920 (з захисним кожухом) 4. RA 2922 (з захисним кожухом, з виносним датчиком) 5. RAE 6. RAS-C 7. RAS-C2 8. RAX (широкая кольорова гама) 9. Danfoss Eco™ (адаптер входить в комплект поставки) 10. Danfoss Link™ Connect (адаптер входить в комплект поставки)
 M30x1,5	 Вентильні вставки з різзю M30 x 1,5 (Oventrop, Heimeier, MNG та інші) Вбудовані в радіатори KERMI, KORADO, PURMO, RADSON, STELRAD та інші. Можна встановлювати терmostатичні елементи: 1. RAW-K 5030 2. RAW-K 5032 (з виносним датчиком) 3. RAE-K 4. RAS-CK 5. Danfoss Eco™ (адаптер входить в комплект поставки) 6. Danfoss Link™ Connect (адаптер входить в комплект поставки)

Також на вентильні вставки першого типу можна встановлювати терmostатичні елементи з виносним регулятором RA 5060. Для їх встановлення на вставки другого типу необхідно використовувати адаптер на різьбу M30 x 1,5:

 RA 5060	Назва	Код №	Зображення
	Компактний адаптер для встановлення терmostатичних елементів RA 5060 на клапани серії RA	013G5190	
	Адаптер для встановлення терmostатичних елементів RA 5060 на клапани з різзю M30 x 1,5	013G5194	

Клапани терморегуляторів

3.6. Кутові адаптери для термостатичних елементів



Кутові адаптери Данфосс для термостатичних елементів серії RA застосовують у тих ситуаціях, коли:

- недостатньо монтажного простору для стандартного встановлення термостатичного елемента
- кутове встановлення термостатичного елемента дозволяє покращити його роботу і спростити експлуатацію.
- Данфосс виробляє кутові адаптери в двох версіях:
- для вентильних вставок серії RA виробництва компанії Данфосс

Код № 013G1350


- для вентильних вставок з приєднувальною різзою M30x1,5 виробництва компаній Heimeier, MNG, Oventrop та ін.

Код № 013G1360


Монтаж

Встановіть на вентильну вставку кутовий адаптер. При встановленні адаптера слід враховувати, який термостатичний елемент в подальшому буде встановлений: якщо використовують термостатичний елемент з вбудованим датчиком або тип термоелемента невідомий, то необхідно передбачити його горизонтальне розташування!

Термостатичний елемент необхідно розташувати міткою температурної настройки вгору (як показано на малюнку) і несильно притиснути до корпусу клапана до спрацювання вбудованого приєднувального механізму (клацання). Активізація приєднувального механізму свідчить про те, що термостатичний елемент встановлено в правильному положенні.



Розміри



4. Комплекти для обв'язки радіаторів

4.1. Комплекти для обв'язки радіаторів з нижнім підключенням: термостатичні елементи RAS-C або RAS-CK та Н-подібні запірні клапани RLV-KB



Комплекти, до складу яких входять прямій або кутовий Н-подібний запірний клапан RLV-KB і термостатичний елемент RAS-C або RAS-CK, застосовують для обв'язки радіаторів з нижнім підключенням в двотрубних системах водяного опалення індивідуальних квартир, котеджів, невеликих комерційних будівель тощо.

RAS-C і RAS-CK – автоматичні регулятори температури прямої безперервної дії з малою зоною пропорційності (X_p), які працюють без допоміжної енергії.

Термостатичні елементи RAS-C встановлюють на вентильні вставки серії RA фірми Danfoss, які входять в конструкцію компактних радіаторів різних виробників: Buderus, De'Longhi, VOGEL&NOOT та ін.

Термостатичні елементи RAS-CK встановлюють на вентильні вставки з приєднувальною різзою M30 x 1,5 фірм Heimeier, Oventrop, MNG та ін. Такі вентильні вставки входять в конструкцію компактних радіаторів різних виробників: Kermi, Korado, Purmo, Radson, Stelrad та ін.

Технічні характеристики

Термостатичні елементи RAS-C і RAS-CK з рідинним заповненням

Тип	Опис моделі	Діапазон температурної настройки ¹⁾
RAS-C	Із вмонтованим датчиком; з настройкою на захист від замерзання теплоносія; з можливістю обмеження або блокування температурної настройки; для вентильних вставок серії RA (Danfoss)	8–28 °C
RAS-CK	Із вмонтованим датчиком; з настройкою на захист від замерзання теплоносія; з можливістю обмеження або блокування температурної настройки; для вентильних вставок з приєднувальною різзою M30 x 1,5 (Heimeier, Oventrop, MNG та ін.)	8–28 °C

¹⁾ Температури встановлені для $X_p = 2$ К. Це означає, що клапан закривається повністю, коли температура в приміщенні перевищуватиме температуру настройки на 2 °C.

Н-подібні запірні клапани RLV-KB

Тип	Модифікація	З'єднання		Максимальний тиск		Макс. робоча температура	k_{vs} (м ³ /год)
		радіатор	система	робочий	пробний		
RLV-KB	кутовий	G ½ A	G ¾ A	10 бар	16 бар	120°C	1,4
	прямий						

Комплекти для обв'язки радіаторів

Номенклатура і коди для оформлення замовлень

Опис	Комплектність	Код №
Н-подібний запірний клапан RLV-KB прямий (G ½ A x G ¾ A) і терmostатичний елемент RAS-CK (M30 x 1,5)		013G5275
Н-подібний запірний клапан RLV-KB кутовий (G ½ A x G ¾ A) і терmostатичний елемент RAS-CK (M30 x 1,5)		013G5276
Н-подібний запірний клапан RLV-KB прямий (G ½ A x G ¾ A) і терmostатичний елемент RAS-C (Danfoss RA)		013G5277
Н-подібний запірний клапан RLV-KB кутовий (G ½ A x G ¾ A) і терmostатичний елемент RAS-C (Danfoss RA)		013G5278

Приладдя і запасні частини

Виріб	Код №
Самоуцільнюючий з'єднувальний ніпель для підключення RLV-KB до опалювального приладу з внутрішньою різзою G ½ (20 шт. в упаковці)	003L0399
Пристрій для захисту від несанкціонованого втручання і крадіжки терmostатичних елементів RAS-C (в упаковці 20 шт.). Колір чорний	013G5241
Набір інструментів: шестигранний ключ і інструмент для розблокування кільца приєднувального механізму	013G1236

До клапана RLV-KB можуть бути підключенні полімерні, металополімерні, стальні або мідні трубопроводи з допомогою компресійних фітингів (див. розділ 7 «Компресійні фітинги»).

Монтаж терmostатичного елемента

Монтаж терmostатичних елементів RAS-C здійснюють без використання будь-яких інструментів: терmostатичний елемент необхідно розташувати міткою температурної настройки вгору (як показано на малюнку) і несильно притиснути до корпусу клапана до спрацювання вбудованого приєднувального механізму (клацання). Активізація приєднувального механізму свідчить про те, що терmostатичний елемент встановлено у правильному положенні.


Перед монтажем температурну настройку потрібно вістивити на максимальне значення («5»).

Монтаж терmostатичних елементів RAS-CK здійснюють за допомогою стандартного 32-мм гайкового ключа з відкритим зівом. Терmostатичний елемент оснащений накидною гайкою, яка забезпечує надійне з'єднання з корпусом клапана з різзою M30 x 1,5.

Перед монтажем температурну настройку потрібно вістивити на максимальне значення («5»).

Встановіть терmostатичний елемент міткою температурної настройки вгору (як показано на малюнку) і затягніть накидну гайку із зусиллям 15 Нм.


Для забезпечення правильної роботи терморегулятора, терmostатичний елемент повинен бути розташований горизонтально, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо датчика.




Комплекти для обв'язки радіаторів

Блокування терmostатичного елемента


При необхідності, терmostатичний елемент RAS-C може бути захищений від несанкціонованого втручання шляхом блокування кільця приєднувального механізму. Для цього потрібно використати захисний пристрій, який замовляється окремо (код № 013G5241 (в упаковці 20 шт.)).




Вийміть заглушку з кільця приєднувального механізму (наприклад: за допомогою викрутки)



Встановіть на її місце захисний пристрій, але не вдавлюйте його в гніздо повністю



Після монтажу терmostатичного елемента на клапан або вентильну вставку вдавіть захисний пристрій в гніздо до упору




При необхідності демонтажу, захисний пристрій витягають за допомогою спеціального інструменту (див. «Приладдя») без пошкодження термоелемента

Для захисту від несанкціонованого демонтажу терmostатичного елемента RAS-CK використовують захисне пластикове кільце (код № 013G5389): два напівкільця замикають навколо гайки, яка зєднує терmostатичний елемент з клапаном терморегулятора. Кільце вільно обертається навколо гайки, виключаючи доступ до неї.




Демонтаж терmostатичного елемента RAS-C



Демонтаж терmostатичного елемента RAS-C проводиться в такій послідовності:

- Витягніть захисний пристрій за допомогою спеціального інструменту фірми Danfoss. Для цього інструмент для розблокування вкрутіть в отвір захисного пристроя і, з невеликим зусиллям, видаліть його з приєднувального механізму.
- Встановіть температурну настройку терmostатичного елемента на максимальне значення («5»).




- Утримуючи термоелемент, поверніть кільце приєднувального механізму проти годинникової стрілки, повернувши фікатор у вихідне положення, і зниміть терmostатичний елемент.

Для встановлення термоелемента з активованим раніше приєднувальним механізмом (проводився демонтаж) необхідно поворотом кільця вручну звести приєднувальний механізм у вихідне положення.

Комплекти для обв'язки радіаторів

Настройка температури



Установку необхідної температури повітря в приміщенні здійснюють поворотом рукоятки термостатичного елемента з нанесеною на неї шкалою настройки. На малюнку показано взаємозв'язок між позначками на шкалі настройки і температурою в приміщенні.

Вказані значення температури є орієнтовними, оскільки фактична температура в приміщенні часто відрізняється від температури повітря навколо термостатичного елемента та залежить від умов його розміщення.


Обмеження діапазону температурної настройки

Обмеження або блокування встановленої температурної настройки термостатичних елементів серії RAS-C і RAS-CK проводять з допомогою вбудованих обмежувачів, розташованих під шкалою температурної настройки.

Для прикладу розглянемо обмеження діапазону настройки значеннями «2» і «3».


Максимальна настройка на значення «3»:

- Встановіть максимальне значення температурної настройки (значення «5»);
- Натисніть на обмежувач з правого боку настроювальної мітки (наприклад, з допомогою викрутки) і, утримуючи його в цьому положенні, налаштуйте термостатичний елемент на значення «3»;
- Відпустіть обмежувач.




Мінімальна настройка на значення «2»:

- Встановіть мінімальне значення температурної настройки;
- Натисніть на обмежувач з лівого боку настроювальної мітки (наприклад, з допомогою викрутки) і, утримуючи його в цьому положенні, налаштуйте термостатичний елемент на значення «2»;
- Відпустіть обмежувач.




Комплекти для обв'язки радіаторів


Розміри




RAS-C




RAS-CK



RLV-KB прямий



RLV-KB кутовий



Комплекти для обв'язки радіаторів

4.2. Комплекти для обв'язки радіаторів з бічним підключенням: терmostатичний елемент RAS-C, клапан терморегулятора без попередньої настройки RA-FN та запірний клапан RLV-S



Комплекти, до складу яких входять терmostатичний елемент RAS-C та прямі або кутові клапани RA-FN і RLV-S, застосовують для обв'язки радіаторів з бічним підключенням в нерозгалужених двотрубних системах водяного опалення (котеджі, квартири, невеликі комерційні будівлі тощо), в яких немає необхідності в тонкому балансуванні.

RAS-C – автоматичний регулятор температури прямої безперервної дії з малою зоною пропорційності (X_p), який працює без допоміжної енергії.

Сильфон терmostатичного елемента RAS-C заповнений термоочутливою рідинкою.

Терmostатичний елемент RAS-C має настройку на захист теплоносія від замерзання і можливість повного перекриття потоку через клапан. Діапазон температурної настройки від 8 до 28 °C.

Клапан RA-FN не має функції попередньої настройки пропускної здатності.

Корпус клапана виготовляють з латуні і покривають зовнішню поверхню нікелем.

Натискний штифт в сальниковому ущільненні клапана виготовлений з хромистої сталі. Штифт не потребує змазки протягом всього терміну експлуатації клапана.

Сальникове ущільнення може бути замінене без зливу води із системи.

Клапан RA-FN має захисний ковпачок сірого кольору. До встановлення терmostатичного елемента (в період будівельно-монтажних робіт) температуру в приміщенні можна регулювати вручну з його допомогою.

Ковпачок не можна використовувати в якості запірного пристрою. Для забезпечення герметичного перекриття слід застосовувати спеціальну латунну рукоятку (код № 013G3300).

Запірні клапани RLV-S використовують для відключення окремого опалювального приладу з метою його технічного обслуговування або демонтажу без зливу води із всієї системи.

Корпус клапана виготовлений із латуні і покритий нікелем.

Запірні клапани RLV-S мають функцію попередньої настройки пропускної здатності (настройку здійснюють за допомогою 8 мм шестигранного ключа).

Із заводу клапани поставляють повністю відкритими. Детальну інформацію про клапани RLV-S наведено в розділі 6.3.

Характерною відмінною особливістю клапанів RA-FN і RLV-S, які входять у ці комплекти, є наявність кільцевого ущільнення в з'єднанні хвостовика з корпусом клапана:



З метою уникнення відкладення солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах водяного опалення, в яких застосовують клапани RA-FN, повинен відповідати вимогам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Технічні характеристики

Терmostатичний елемент RAS-C з рідинним заповненням

Тип	Опис моделі	Діапазон температурної настройки ¹⁾
RAS-C	Із вмонтованим датчиком; з настройкою на захист від замерзання теплоносія; з запірною функцією	8 - 28 °C

¹⁾ Температури встановлені для $X_p = 2$ K. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в приміщенні перевищуватиме температуру настройки на 2 °C.

Комплекти для обв'язки радіаторів

Технічні характеристики (продовження)

Клапан без попередньої настройки RA-FN DN 15

Тип	Модифікація	З'єднання		Значення k_v ($\text{м}^3/\text{год}$) при зоні пропорційності X_p (K)					Макс. робоча температура °C	
		система	радіатор	0,5	1,0	1,5	2,0	k_{vs}		
RA-FN	кутовий	$R_p \frac{1}{2}$	$R \frac{1}{2}$	0,22	0,43	0,57	0,73	0,90	120	
	прямий									

Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальний перепад¹⁾ тиску: 0,6 бар. Пробний тиск: 16 бар.

¹⁾ Вказаній максимальний перепад тиску є граничним для забезпечення оптимальних умов роботи клапана. На радіаторному терморегуляторі, як і на будь-якому іншому регулюючому клапані, при повному співвідношенні значень витрати і перепаду тиску може виникнути шум. Для забезпечення безшумної роботи, навіть при частковому навантаженні, перепад тиску на клапані терморегулятора «Данфосс» не повинен перевищувати 30–35 кПа (3–3,5 м вод. ст.). Перепад тиску в системі опалення може бути зменшений за допомогою регуляторів перепаду тиску компанії «Данфосс».

Запірний клапан RLV-S DN 15

Тип	Модифікація	З'єднання		k_{vs}	Макс. робочий тиск бар	Пробний тиск бар	Макс. робоча температура °C
		система	радіатор				
RLV-S	кутовий	$R_p \frac{1}{2}$	$R \frac{1}{2}$	2,2	10	16	120
	прямий						

Номенклатура і коди для оформлення замовлень

Опис	Комплектність	Код №
Терmostатичний елемент RAS-C, клапан терморегулятора RA-FN кутовий DN 15, запірний клапан RLV-S кутовий DN 15		013G2228
Терmostатичний елемент RAS-C, клапан терморегулятора RA-FN прямий DN 15, запірний клапан RLV-S прямий DN 15		013G2229

Приладдя і запасні частини

Виріб	Код №
Сальникове ущільнення (10 шт. в упаковці). Може бути замінено без зливу води з системи	013G0290
Пристрій для захисту від несанкціонованого втручання і крадіжки терmostатичних елементів RAS-C (в упаковці 20 шт.). Колір білий	013G5245
Набір інструментів: шестигранний ключ і інструмент для розблокування кільцевого приєднувального механізму	013G1236

До клапанів RA-FN і RLV-S можуть бути підключенні полімерні, металополімерні, сталеві або мідні трубопроводи з допомогою компресійних фітингів (див. розділ 7 «Компресійні фітинги»).

Монтаж клапанів RA-FN та RLV-S

Клапан RA-FN монтують на вході опалювального приладу. Клапан RLV-S монтують на виході опалювального приладу.

Під час монтажу клапана терморегулятора слід враховувати, що терmostатичний елемент RAS-C повинен бути установленим в горизонтальному положенні!

Під час монтажу клапанів слід виконувати всі рекомендації, наведені в розділі 3.2.

Відмінною особливістю клапанів RA-FN та RLV-S, що входять до цих комплектів, є наявність кільцевого ущільнення з EPDM в з'єднанні хвостовика з корпусом клапана. Такі клапани в Україні користуються високим попитом, оскільки під час їх монтажу не треба застосовувати смазку, що спрощує та прискорює монтаж. Але слід враховувати і те, що після виконання затягування

з'єднання, кільцеве ущільнення вважається «спрацьованим». Відповідно до технології проведення монтажних робіт, якщо це з'єднання буде розібране (наприклад: при демонтажі радіатора), то перед виконанням наступного затягування кільцеве ущільнення необхідно замінити на нове.




Комплекти для обв'язки радіаторів

Монтаж термостатичного елемента

Монтаж термостатичних елементів RAS-C здійснюють без використання будь-яких інструментів: термостатичний елемент необхідно розташувати міткою температурної настройки вгору (як показано на малюнку) і не сильно притиснути до корпусу клапана до спрацювання вбудованого приєднувального механізму (клацання). Активація приєднувального механізму свідчить про те, що термостатичний елемент встановлено у правильному положенні.

Перед монтажем температурну настройку потрібно виставити на максимальне значення («5»).


RAS-C




Для забезпечення правильної роботи терморегулятора, термостатичний елемент повинен бути розташований горизонтально, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо датчика.

Блокування термостатичного елемента


При необхідності, термостатичний елемент RAS-C може бути захищений від несанкціонованого втручання шляхом блокування кільца приєднувального механізму. Для цього потрібно використати захисний пристрій, який замовляється окремо (код № **013G5245** (в упаковці 20 шт.)).




Вийміть заглушку з кільця приєднувального механізму (наприклад: за допомогою викрутки)



Встановіть на її місце захисний пристрій, але не вдавлюйте його в гніздо повністю





Після монтажу термостатичного елемента на клапан або вентильну вставку вдавіть захисний пристрій в гніздо до упору



При необхідності демонтажу, захисний пристрій витягають за допомогою спеціального інструменту (див. «Приладдя») без пошкодження термоелемента

Комплекти для обв'язки радіаторів

Демонтаж термостатичного елемента RAS-C




Демонтаж термостатичного елемента RAS-C проводиться в такій послідовності:

- Витягніть захисний пристрій за допомогою спеціального інструменту фірми Danfoss. Для цього інструмент для розблокування вкрутіть в отвір захисного пристрою і, з невеликим зусиллям, видаліть його з приєднувального механізму.
- Встановіть температурну настройку термостатичного елемента на максимальне значення («5»).

- Утримуючи термоелемент, поверніть кільце приєднувального механізму проти годинникової стрілки, повернувшись фіксатор у вихідне положення, і зніміть термостатичний елемент.

Для встановлення термоелемента з активованим раніше приєднувальним механізмом (проводився демонтаж) необхідно поворотом кільця вручну звести приєднувальний механізм у вихідне положення.

Настройка температури






Установку необхідної температури повітря в приміщенні здійснюють поворотом рукоятки термостатичного елемента з нанесеною на неї шкалою настройки. На малюнку показано взаємозв'язок між позначками на шкалі настройки і температурою в приміщенні.



Вказані значення температури є орієнтовними, оскільки фактична температура в приміщенні часто відрізняється від температури повітря навколо термостатичного елемента та залежить від умов його розміщення.

Комплекти для обв'язки радіаторів

Розміри




Тип клапана	З'єднання ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	H ₁	H ₂	H ₃	S ₁	S ₂
	D	d ₁	d ₂	ММ									
RA-FN 15	G 1/2	G 3/4 A	R 1/2	55	82	26	53	23	47	50	15	27	30



Тип клапана	D	d ₂	H ₁	H ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	S ₁	S ₂
	ММ										
RLV-S 15	G 1/2	R 1/2	52	28	53	80	30	57	27	27	30

Комплекти для обв'язки радіаторів



Комплекти для обв'язки радіаторів

4.3. Комплекти для обв'язки радіаторів з бічним підключенням: терmostатичний елемент RAE, клапан терморегулятора з попередньою настройкою RA-N та запірний клапан RLV-S



Комплекти, до складу яких входять терmostатичний елемент RAE і прямі або кутові клапани RA-N і RLV-S, застосовують для обв'язки радіаторів з бічним підключенням в двотрубних системах водяного опалення індивідуальних квартир, котеджів, невеликих комерційних будівель тощо.

RAE – автоматичний регулятор температури прямої безперервної дії з малою зоною пропорційності (X_0), який працює без допоміжної енергії.

Сильфон терmostатичного елемента RAE заповнений термоочутливою рідиною.

Терmostатичний елемент RAE має настройку на захист теплоносія від замерзання і можливість обмеження або блокування температурної настройки. Діапазон температурної настройки від 8 до 28 °C.

Клапан RA-N DN 15 оснащений вбудованим пристроям попередньої (монтажної) настройки, завдяки якій пропускну спроможність можна змінити в межах від 0,04 до 0,73 м³/год.

Корпус клапана виготовляють з латуні і покривають зовнішню поверхню нікелем.

Нагнітний штифт в сальниковому ущільненні клапана виготовлений з хромистої сталі. Штифт не потребує змащування протягом всього терміну експлуатації клапана. Сальникове ущільнення може бути замінене без зливання води із системи.

Клапан RA-N має захисний ковпачок червоного кольору. До встановлення терmostатичного елемента (в період будівельно-монтажних робіт) температуру в приміщенні можна регулювати вручну з його допомогою.

Ковпачок не можна використовувати в якості запірного пристрою. Для забезпечення герметичного перекриття слід застосовувати спеціальну латунну рукоятку (код № 013G3300).

З метою уникнення відкладення солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах водяного опалення, в яких застосовують клапани RA-N, має відповідати вимогам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Запірні клапани RLV-S використовують для відключення окремого опалювального приладу з метою його технічного обслуговування або демонтажу без зливання води із всієї системи.

Корпус клапана виготовлений із латуні і покритий нікелем.

Запірні клапани RLV-S мають функцію попередньої настройки пропускної здатності (настройку здійснюють за допомогою 8 мм шестигранного ключа).

Із заводу клапани постачають повністю відкритими. Детальнішу інформацію про клапани RLV-S наведено в розділі 6.3.

Техничні характеристики

Терmostатичний елемент RAE з рідинним заповненням

Тип	Опис моделі	Діапазон темпер. настройки ¹⁾
RAE	Із вмонтованим датчиком; з настройкою на захист від замерзання теплоносія; з можливістю обмеження або блокування температурної настройки	8 - 28 °C

¹⁾ Температури встановлені для $X_0 = 2$ K. Це означає, що клапан закривається повністю, коли температура в приміщенні перевищується температурою настройки на 2 °C.

Клапан з попередньою настройкою RA-N DN 15

Тип	Модель	З'єднання		k_{vs} (м ³ /год)	Максимальний тиск			Макс. робоча температура
		система	радіатор		Робочий	Перепад тиску ¹⁾	Пробний	
RA-N	прямий кутовий	R _p 1/2	R 1/2	0,90	10	0,6	16	120

¹⁾ Вказаний максимальний перепад тиску є граничним для забезпечення оптимальних умов роботи клапана. На радіаторному терморегуляторі, як і на будь-якому іншому регулюючому клапані, при певному співвідношенні значень витрати і перепаду тиску може виникнути шум. Для забезпечення безшумної роботи, навіть при частковому навантаженні, перепад тиску на клапані терморегулятора «Данфосс» не повинен перевищувати 30 - 35 кПа (3 - 3,5 м вод. ст.). Перепад тиску в системі опалення може бути зменшений за допомогою регуляторів перепаду тиску компанії «Данфосс».

Попередня (монтажна) настройка клапана – див. Розділ 3.3

Діаграма пропускної здатності клапана RA-N DN 15 - див. Розділ 3.4

Комплекти для обв'язки радіаторів

Технічні характеристики (продовження)

Запірний клапан RLV-S DN 15

Тип	Модель	З'єднання		k_{vs}	Макс. робочий тиск	Пробний тиск	Макс. робоча температура
		система	радіатор		м ³ /год	бар	бар
RLV-S	кутовий прямий	R _p ½	R ½	2,2	10	16	120

Номенклатура і коди для оформлення замовлень

Опис	Комплектність	Код №
Терmostатичний елемент RAE, клапан терморегулятора RA-N кутовий DN 15, запірний клапан RLV-S кутовий DN 15		013G5173
Терmostатичний елемент RAE, клапан терморегулятора RA-N прямий DN 15, запірний клапан RLV-S прямий DN 15		013G5174

Приладдя і запасні частини

Виріб	Код №
Сальникове ущільнення (10 шт. в упаковці). Може бути замінено без зливання води з системи	013G0290
Пристрій для захисту від несанкціонованого втручання і крадіжки терmostатичних елементів RAE (в упаковці 20 шт.). Колір білий	013G5245
Набір інструментів: шестигранний ключ і інструмент для розблокування кільца приєднувального механізму	013G1236

До клапанів RA-N і RLV-S можуть бути підключенні полімерні, металополімерні, сталеві або мідні трубопроводи з допомогою компресійних фітингів (див. розділ 7 «Компресійні фітинги»).

Монтаж клапанів RA-N і RLV-S


Клапан RA-N монтують на вході опалювального приладу. Клапан RLV-S монтують на виході опалювального приладу. При монтажі клапанів слід виконувати всі рекомендації, наведені в розділі 3.2.

Настройка клапана RA-N – див. Розділ 3.3.

Настройка клапана RLV-S – див. Розділ 6.3.

При встановленні клапана терморегулятора слід враховувати, що терmostатичний елемент повинен бути встановлений в горизонтальному положенні.

Монтаж терmostатичного елемента




Монтаж терmostатичних елементів RAE здійснюють без використання будь-яких інструментів: терmostатичний елемент необхідно розташувати міткою температурної настройки вгору (як показано на малюнку) і з невеликим зусиллям притиснути до корпусу клапана до спрацювання вбудованого приєднувального механізму (клазання). Активізація приєднувального механізму свідчить про те, що терmostатичний елемент встановлено у правильно-му положенні. Перед монтажем температурну настройку потрібно ви-ставити на максимальне значення.

За необхідності, терmostатичний елемент може бути захищений від несанкціонованого втручання шляхом блокування кільца приєднувального механізму. Для цього необхідно вдавити до упору розташований на ньому захисний пристрій (входить в комплект постачання).

Для забезпечення правильної роботи терморегулятора, терmostатичний елемент RAE має бути розташований горизонтально, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо датчика.

Комплекти для обв'язки радіаторів

Демонтаж термостатичного елемента RAE




Демонтаж термостатичного елемента RAE проводиться в такій послідовності:

- Витягніть захисний пристрій за допомогою спеціального інструменту фірми Danfoss. Для цього інструмент для розблокування вкрутіть в отвір захисного пристрою і, з невеликим зусиллям, видаліть його з приєднувального механізму.
- Встановіть температурну настройку термостатичного елемента на максимальне значення.

- Утримуючи термоелемент, поверніть кільце приєднувального механізму проти годинникової стрілки, повернувши фікатор у вихідне положення, і зніміть термостатичний елемент.

Для встановлення термоелемента з активованим раніше приєднувальним механізмом (проводився демонтаж) необхідно поворотом кільца вручну звести приєднувальний механізм у вихідне положення.

Настройка температури



Встановлення необхідної температури повітря в приміщенні здійснюють поворотом рукоятки термостатичного елемента з нанесеною на ней шкалою настройки. На малюнку показано взаємозв'язок між позначками на шкалі настройки і температурою в приміщенні.

Вказані значення температури є орієнтовними, оскільки фактична температура в приміщенні часто відрізняється від температури повітря навколо термостатичного елемента та залежить від умов його розташування.


Обмеження діапазону температурної настройки

Обмеження або блокування встановленої температурної настройки термостатичних елементів серії RAE проводять з допомогою вбудованих обмежувачів, розташованих під шкалою температурної настройки.

Для прикладу розглянемо обмеження діапазону настройки значеннями «2» і «3».


Максимальна настройка на значення «3»:


- Встановіть максимальне значення температурної настройки (значення «5»);
- Натисніть на обмежувач з правого боку позначки настройки (наприклад, з допомогою викрутки) і, утримуючи його в цьому положенні, налаштуйте термостатичний елемент на значення «3»;
- Відпустіть обмежувач.




Мінімальна настройка на значення «2»:

- Встановіть мінімальне значення температурної настройки;
- Натисніть на обмежувач з лівого боку позначки настройки (наприклад, з допомогою викрутки) і, утримуючи його в цьому положенні, налаштуйте термостатичний елемент на значення «2»;
- Відпустіть обмежувач.




Комплекти для обв'язки радіаторів
Розміри


RAE




RA-N прямий




RA-N кутовий

Тип клапана	З'єднання ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	H ₁	H ₂	H ₃	S ₁	S ₂
	D	d ₁	d ₂	ММ									
RA-N 15	R _p 1/2	G 3/4 A	R 1/2	55	82	26	53	23	47	50	15	27	30



RLV-S прямий



RLV-S кутовий

Тип клапана	D	d ₂	H ₁	H ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	S ₁	S ₂
			ММ								
RLV-S 15	R _p 1/2	R 1/2	52	28	53	80	30	57	27	27	30

Комплекти для обв'язки радіаторів

4.4. Комплекти для обв'язки радіаторів з бічним підключенням: термостатичний елемент RAS-C2 і клапан терморегулятора без попередньої настройки RA-FN



013G5143



013G5142

Клапан терморегулятора RA-FN в комплекті з термостатичним елементом RAS-C2 застосовують для обв'язки радіаторів з бічним підключенням в нерозгалужених двотрубних системах водяного опалення (котеджі, квартири, невеликі комерційні будівлі тощо), в яких немає необхідності в тонкому балансуванні.

RAS-C2 – автоматичний регулятор температури прямої безперервної дії з малою зоною пропорційності (X_p), який працює без допоміжної енергії.

Сильфон термостатичного елемента RAS-C2 заповнений термоочутливою рідинкою.

Термостатичний елемент RAS-C2 має діапазон температурної настройки від 8 до 28 °C, настройку на захист від замерзання теплоносія і можливість повного перекриття потоку через клапан.

Клапан RA-FN не має функції попередньої настройки пропускної здатності.

Корпус клапана виготовлюють з латуні і покривають зовнішньо поверхню нікелем.

Нагніскний штифт в сальниковому ущільненні клапана виготовлений з хромистої сталі. Штифт не потребує змазвування протягом всього терміну експлуатації клапана. Сальникове ущільнення може бути замінене без зливання води із системи.

Характерною відмінною особливістю клапанів RA-FN, які входять у ці комплекти, є наявність кільцевого ущільнення в з'єднанні хвостовика з корпусом клапана:



Клапан RA-FN має захисний ковпачок сірого кольору. До встановлення термостатичного елемента (в період будівельно-монтажних робіт) температуру в приміщенні можна регулювати вручну з його допомогою.

Ковпачок не можна використовувати в якості запирного пристрою. Для забезпечення герметичного перекриття слід застосовувати спеціальну латунну рукоятку (код № 013G3300).

З метою уникнення відкладення солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах водяного опалення, в яких застосовують клапани RA-FN, має відповідати вимогам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Технічні характеристики

Термостатичний елемент RAS-C2 з рідинним заповненням

Тип	Опис моделі	Діапазон темпер. настройки ¹⁾
RAS-C2	Із вмонтованим датчиком; з настройкою на захист від замерзання теплоносія; з запиральною функцією	8 - 28 °C

¹⁾ Температури встановлені для $X_p = 2$ K. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в приміщенні перевищуватиме температуру настройки на 2 °C.

Клапан без попередньої настройки RA-FN DN 15

Тип	Модель	З'єднання		Значення k_v (м ³ /год) при зоні пропорційності X_p (K)					Макс. робоча температура °C
		система	радіатор	0,5	1,0	1,5	2,0	k_{vs}	
RA-FN	кутовий прямий	R _p 1/2	R 1/2	0,22	0,43	0,57	0,73	0,90	120

Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальний перепад¹⁾ тиску: 0,6 бар. Пробний тиск: 16 бар.

¹⁾ Вказаній максимальний перепад тиску є граничним для забезпечення оптимальних умов роботи клапана. На радіаторному терморегуляторі, як і на будь-якому іншому регулюючому клапані, при певному співвідношенні значень витрати і перепаду тиску може виникнути шум. Для забезпечення безшумної роботи, наявність при частковому навантаженні, перепад тиску на клапані терморегулятора «Данфосс» не повинен перевищувати 30 – 35 кПа (3 – 3,5 м вод. ст.) Перепад тиску в системі опалення може бути зменшений за допомогою регуляторів перепаду тиску компанії «Данфосс».

Комплекти для обв'язки радіаторів

Номенклатура і коди для оформлення замовлень

Опис	Комплектність	Код №
Клапан RA-FN кутовий DN 15 з терmostатичним елементом RAS-C2 Хвостовик клапана RA-FN з кільцевим ущільненням	A photograph showing the RA-FN corner valve assembly. It consists of a central valve body with a handle, two angled pipe fittings, and a small cap or nut.	013G5143
Клапан RA-FN прямий DN 15 з терmostатичним елементом RAS-C2 Хвостовик клапана RA-FN з кільцевим ущільненням	A photograph showing the RA-FN straight valve assembly. It consists of a central valve body with a handle, two straight pipe fittings, and a small cap or nut.	013G5142

Приладдя і запасні частини

Виріб	Код №	
Сальникове ущільнення (10 шт. в упаковці). Може бути замінено без зливання води з системи	A photograph of a single O-ring seal, which is a small, thin, circular rubber component used for sealing.	013G0290

До клапана RA-FN можуть бути підключенні полімерні, металополімерні, сталеві або мідні трубопроводи з допомогою компресійних фітингів (див. розділ 7 «Компресійні фітинги»).

Монтаж клапанів RA-FN

Клапан RA-FN монтують на вході опалювального пристрію.

При монтажі клапанів слід виконувати всі рекомендації, наведені в розділі 3.2.

При встановленні клапана терморегулятора слід враховувати, що терmostатичний елемент має бути встановлений в **горизонтальному** положенні.

Характерною відмінною особливістю клапанів RA-FN, які входять у ці комплекти, є наявністю кільцевого ущільнення в з'єднанні хвостовика з корпусом клапана.


При їх монтажі не потрібно використовувати змащення, що спрощує і пришвидшує монтаж, але слід враховувати і супутні недоліки такого з'єднання.

1. Старіння ущільнювача – необхідне обслуговування в процесі експлуатації (періодично потрібно замінювати O-ring).
2. Після виконання затягування з'єднання кільцеве ущільнення вважається «спрацьованим». Згідно з технологією проведення монтажних робіт, якщо це з'єднання буде розіране (наприклад: при демонтажі радіатора), то перед виконанням наступного затягування O-ring потрібно замінити на новий.




Комплекти для обв'язки радіаторів


Монтаж термостатичного елемента RAS-C2




Зніміть сірий захисний ковпачок з клапана



Встановіть термоелемент на позначку |||




Встановіть термоелемент міткою настройки вгору



Притисніть термоелемент до клапана до упору



Вручну закріпіть термостатичний елемент на клапані, повертаючи за годинниковою стрілкою кільце, яке затягує з'єднувальну муфту



За необхідності, можна затягнути сіре фіксуюче кільце сантехнічними кілцями

Комплекти для обв'язки радіаторів

Настройка температури



0	*	I	II	III	IIII	III
8	12	16	20	24	28	C


* – настройка на захист від замерзання теплоносія

Якщо встановити рукоятку в положення «0», то потік через клапан буде повністю перекритий. При цьому може виникнути небезпека замерзання теплоносія.


Встановлення необхідної температури повітря в приміщенні здійснюють поворотом рукоятки термостатичного елемента з нанесеною на неї шкалою настройки. На малюнку показано взаємозв'язок між позначками на шкалі настройки і температурою в приміщенні.

Вказані значення температури є орієнтовними, оскільки фактична температура в приміщенні часто відрізняється від температури повітря навколо термостатичного елемента та залежить від умов його розташування.


Розміри



RAS-C2



RA-FN прямий



RA-FN кутовий

Тип клапана	З'єднання ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	H ₁	H ₂	H ₃	S ₁	S ₂
	D	d ₁	d ₂	MM									
RA-FN 15	G 1/2	G 3/4 A	R 1/2	55	82	26	53	23	47	50	15	27	30

Комплекти для обв'язки радіаторів

4.5. Комплект для обв'язки радіаторів з бічним підключенням: терmostатичний елемент RAS-C2, клапан терморегулятора з попередньою настройкою RA-N та запірний клапан RLV-S



Термоелемент RAS-C2



Клапан RA-N кутовий



Запірний клапан RLV-S кутовий

Комплекти, до складу яких входять терmostатичний елемент RAS-C2 та кутові клапани RA-N і RLV-S, застосовують для обв'язки радіаторів з бічним підключенням в двотрубних системах водяного опалення індивідуальних квартир, котеджів, невеликих комерційних будівель тощо.

Відмінною особливістю клапанів RA-N та RLV-S, що входять до цього комплекту, є наявність кільцевого ущільнення з EPDM в з'єднанні хвостовика з корпусом клапана.

RAS-C2 – автоматичний регулятор температури прямої безперервної дії з малою зоновою пропорційністю (X_p), що працює без допоміжної енергії.

Сильфон терmostатичного елемента RAS-C2 заповнено термоочутливою рідиною.

Termostatickij element RAS-C2 maе діапазон температурної настройки від 8 до 28 °C, настройку на захист від замерзання теплоносія та можливість повного перекриття потоку.

Клапан RA-N має вбудований пристрій попередньої (монтажної) настройки пропускної здатності.

Корпус клапана виготовляють з латуні та покривають зовнішню поверхню нікелем.

Натискний штифт у сальниковому ущільненні клапана виготовлено з нержавіючої сталі. Штифт не потребує змащення під час усього терміну експлуатації клапана.

Сальникове ущільнення може бути замінено без зливання води з системи.

Клапан RA-N має пластиковий захисний ковпачок. До встановлення терmostatickого елемента (в період будівельно-монтажних робіт) температуру в приміщенні можна регулювати вручну за допомогою цього ковпачка. Ковпачок не можна використовувати в якості запірного пристрою. Для забезпечення герметичного перекриття слід застосовувати спеціальну латунну рукоятку (код № 013G3300).

Щоб уникнути відкладення солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах водяного опалення, в яких застосовують клапани RA-N, має відповідати вимогам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Запірні клапани RLV-S використовують для відключення окремого опалювального приладу з метою його технічного обслуговування чи демонтажу без зливання води з усієї системи.

Корпус клапана виготовляють з латуні та покривають нікелем.

Запірні клапани RLV-S мають функцію попередньої настройки пропускної здатності (настройку здійснюють за допомогою 8 мм шестигранного ключа). З заводу клапани постачають повністю відкритими.

Більш детальна інформація про клапани RLV-S наведена в розділі 6.3.

Технічні характеристики

Termostatickij element RAS-C2 з рідинним заповненням

Тип	Опис моделі	Діапазон темпер. настройки ¹⁾
RAS-C2	Із вмонтованим датчиком; з налаштуванням на захист від замерзання теплоносія; з запірною функцією	8 - 28 °C

¹⁾ Температури встановлені для $X_p = 2$ K. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в приміщенні перевищуватиме температуру настройки на 2°C.

Клапан з попередньою настройкою RA-N DN 15

Тип	Модель	З'єднання		Попередня настройка						Макс. робоча температура
				Пропускна здатність клапана k_v з встановленим терmostatickим елементом (м ³ /год при $\Delta P = 1$ бар)						
		система	радіатор	1	2	3	4	N	N	
RA-N	кутовий прямий	$R_p \frac{1}{2}$	$R \frac{1}{2}$	0,08	0,18	0,25	0,38	0,53	0,90	120

Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальний перепад¹⁾ тиску: 0,6 бар. Пробний тиск: 16 бар.

¹⁾ Вказаній максимальний перепад тиску є граничним для забезпечення оптимальних умов роботи клапана. На радіаторному терморегуляторі, як і на будь-якому іншому регулювальному клапані, при певному співвідношенні значень витрати та перепаду тиску можуть виникнути шуми. Для забезпечення безшумної роботи, навіть при частковому навантаженні, перепад тиску на клапані терморегулятора «Danfoss» не повинен перевищувати 30 - 35 кПа (3 - 3,5 м вод. ст.). Перепад тиску в системі опалення може бути зменшений за допомогою регуляторів перепаду тиску компанії «Danfoss».

Комплекти для обв'язки радіаторів

Технічні характеристики (продовження)

Запірний клапан RLV-S DN 15

Тип	Модель	З'єднання		K_{vs}	Макс. робочий тиск	Випробувальний тиск	Макс. робоча температура
		система	радіатор	м ³ /год	бар	бар	°C
RLV-S	Кутовий	R _p ½	R ½	2,20	10	16	120

Номенклатура і коди для оформлення замовлень

Опис	Комплектність	Код №
Термостатичний елемент RAS-C2, клапан терморегулятора RA-N кутовий DN 15, запірний клапан RLV-S кутовий DN 15		013G2219

Додаткове приладдя

Виріб	Код №
Сальникове ущільнення (10 шт. в упаковці). Може бути замінено без зливання води з системи	 013G0290
Кільцеве ущільнення з EPDM в з'єднанні хвостовика з корпусом клапана DN 15 (10 шт. в упаковці)	013G1020

До клапанів RA-N та RLV-S можуть бути підключенні полімерні, металополімерні, сталеві або мідні трубопроводи за допомогою компресійних фітингів (см. розділ 7 «Компресійні фітинги»).

Монтаж клапанів RA-N та RLV-S

Клапан RA-N монтують на вході опалювального приладу. Клапан RLV-S монтують на виході опалювального приладу.

Під час монтажу клапана терморегулятора слід враховувати, що термостатичний елемент RAS-C2 має бути установлений в **горизонтальному** положенні!

Під час монтажу клапанів слід виконувати всі рекомендації, наведені в розділі 3.2.

Відмінною особливістю клапанів RA-N та RLV-S, що входять до цього комплекту, є наявність кільцевого ущільнення з EPDM в з'єднанні хвостовика з корпусом клапана. Такі клапани в Україні користуються великом попитом, оскільки

під час їх монтажу не потрібно застосовувати змащення, що спрощує та прискорює монтаж. Але слід враховувати і те, що після виконання затягування з'єднання, кільцеве ущільнення вважається «спрацьованим». Відповідно до технології проведення монтажних робіт, якщо це з'єднання буде розібране (наприклад: при демонтажі радіатора), то перед виконанням наступного затягування кільцеве ущільнення необхідно замінити на нове.



Комплекти для обв'язки радіаторів

Настройка клапанів RA-N та RLV-S


Настройку клапана RA-N на розрахункове значення здійснюють легко і точно без застосування спеціальних інструментів:

- зніміть захисний ковпачок або термостатичний елемент;
- підніміть кільце настройки;
- поверніть кільце настройки так, щоб бажане значення на шкалі встановилося навпроти установочної позначки, розташованої з боку вихідного отвору клапана (заводська настройка – «N»);
- опустіть кільце настройки.




Настройка клапана RLV-S – дивись розділ 6.3.

Діаграма пропускної здатності клапана RA-N




Комплекти для обв'язки радіаторів


Монтаж термостатичного елемента RAS-C2




Зніміть сірий захисний ковпачок з клапана




Встановіть термоелемент на позначку |||




Встановіть термоелемент міткою настройки вгору



Притисніть термоелемент до клапана до упору



Вручну закріпіть термостатичний елемент на клапані, повертаючи за годинниковою стрілкою кільце, яке затягує з'єднувальну муфту



За необхідності, можна затягнути сіре фіксуюче кільце сантехнічними кліщами

Комплекти для обв'язки радіаторів

Настройка температури



0 * I II III IIII ||| 28 C


* – настройка на захист від замерзання теплоносія

Якщо встановити рукоятку в положення «0», то потік через клапан буде повністю перекритий. При цьому може виникнути небезпека замерзання теплоносія.

Встановлення необхідної температури повітря в приміщенні здійснюють поворотом рукоятки термостатичного елемента з нанесеною на ній шкалою настройки. На малионку показано взаємозв'язок між позначками на шкалі настройки і температурою в приміщенні.


Вказані значення температури є орієнтовними, оскільки фактична температура в приміщенні часто відрізняється від температури повітря навколо термостатичного елемента та залежить від умов його розташування.

Розміри



Клапан RA-N кутовий з термостатичним елементом RAS-C2


Тип клапана	З'єднання ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	Ключ		
	DN	D	d ₂	MM								S ₁	S ₂
RA-N 15	15	R _p 1/2	R 1/2	50	82	26	53	23	47	92-99	27	30	



RLV-S кутовий

Тип клапана	D	d ₂	H ₁	H ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	S ₁	S ₂	
			MM									
RLV-S 15	G 1/2	R 1/2	52	28	53	80	30	57	27	27	30	

Комплекти для обв'язки радіаторів



5. Сервісне обслуговування клапанів серії RA

«Данфосс» завжди звертає увагу на специфіку експлуатації обладнання в різних країнах. Радіаторні терморегулятори серії RA адаптовані до умов експлуатації в системах опалення з низькою якістю теплоносія.

Ми рекомендуюмо в системах водяного опалення, в яких застосовують клапани RA-N, використовувати теплоносій, хімічний склад якого відповідає вимогам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», а також встановлювати сітчасті фільтри. При дотриманні цих рекомендацій обслуговування терморегуляторів зводиться до мінімуму.

Завдяки спеціальній конструкції дроселя клапані «Данфосс» засмічуються значно рідше, ніж більшість клапанів інших виробників.

При зміні настройки в клапанах більшості виробників на зміну одному отвору приходить інший з більшим або меншим прохідним перерізом. При потраплянні сміття цей калібраний отвір забивається, і без спеціального сервісного інструменту його не можна прочистити.


Попередня настройка клапанів RA-N здійснюється шляхом плавної зміни прохідного перерізу косого отвору, який завдяки своїй формі зменшує ймовірність засмічування. Якщо сміття все ж таки накопичиться, то для прочистки необхідно просто (без використання будь-якого інструменту) плавно збільшити площину прохідного перерізу.



В переважній більшості випадків для прочистки засміченого клапана RA-N достатньо виконати всього три нескладні маніпуляції.

1. Запам'ятайте виставлену позицію монтажної настройки, після чого підніміть шкалу настройки і вставте значення «N» (повністю відкрито).
2. Декілька разів натисніть на шток клапана – потік теплоносія проміє сміття, яке накопичилося, в радіатор.
3. Поверніть шкалу настройки в початкову позицію.

Якщо вищезазначені дії не приводять до бажаного результату, то необхідно викрутити сальникове ущільнення і витягнути головку клапана і дросельну вставку. Для цього слід або демонтувати клапан, попередньо зливши теплоносій із системи, або використати спеціальний сервісний пристрій (демблок).



5.1. Сервісний пристрій (демблок) для клапанів серії RA з комплектом ключів і чемоданом




Код № 013G3086

Обладнання призначено для демонтажу вентильної вставки (головки клапана і дросельної вставки) в клапанах RA-N з метою її заміни або прочистки в працючій системі опалення.

Вентильні вставки для клапанів RA-N:

Тип клапана	DN	Модифікація	Код №
RA-N	15	прямий, кутовий	013G3063
		осьовий	013G3065
	20	прямий, кутовий, осьовий	013G3064
	25	прямий, кутовий	013G3064

Покроковий процес заміни вентильної вставки за допомогою демблока наведено в інструкції, яка додається до цього сервісного пристрою:



6. Запірні клапани для радіаторів

6.1. Співставлення типів запірних клапанів

Застосування	Для традиційних радіаторів (з бічним підключенням)			
Тип	RLV		RLV-S	
Зображення				
Модифікація	прямий	кутовий	прямий	кутовий
Запірна функція	X	X	X	X
Можливість встановлення дренажного крана для спорожнення/заповнення опалювального приладу	X	X		
З'єднання з радіатором	R 1/2 ", R 3/4 "		R 1/2 ", R 3/4 "	
З'єднання з трубопроводом	Rp 1/2 ", Rp 3/4 "		Rp 1/2 ", Rp 3/4 "	

Застосування	Для радіаторів із вмонтованою вентильною вставкою (з нижнім підключенням)							
Тип	RLV-K				RLV-KB			
Зображення								
Модифікація	прямий	прямий	кутовий	кутовий	прямий	прямий	кутовий	кутовий
Запірна функція	X	X	X	X	X	X	X	X
Можливість встановлення дренажного крана для спорожнення/заповнення опалювального приладу	X	X	X	X				
Можливість регулювання коефіцієнта затикання теплоносія в опалювальний прилад однотрубної системи опалення	X	X	X	X				
З'єднання з радіатором	R 1/2 "	G 3/4 "	R 1/2 "	G 3/4 "	R 1/2 "	G 3/4 "	R 1/2 "	G 3/4 "
З'єднання з трубопроводом	G 3/4 "							

У даному довідникові розглянуті найбільш популярні моделі запірних клапанів. Асортимент запірних клапанів компанії «Данфос» значно ширший. Ми також можемо запропонувати Вам наступні типи клапанів:

- Клапани RLV і RLV-S із зовнішньою різзю
- Клапани RLV з самоуцільнюючим з'єднанням з опалювальним приладом
- Клапани RLV зі штуцерами для пресового з'єднання
- Клапани RLV-CX (хромовані) для рушникосушарок та дизайнерських радіаторів (X-tra collection) та інші.

За більш детальною інформацією щодо наведених клапанів терморегуляторів звертайтеся до центрального офісу компанії ТОВ з ІІ «Данфосс ТОВ» або до авторизованих дистрибуторів нашої компанії.

Запірні клапани для радіаторів

6.2. Запірні клапани RLV з можливістю встановлення дренажного крана



RLV прямий



RLV кутовий




Дренажний кран

Запірні клапани RLV використовують, як правило, в двотрубних насосних системах водяного опалення для відключення окремого опалювального приладу з метою його технічного обслуговування або демонтажу без зливання води з усієї системи.

Клапани RLV випускають в двох модифікаціях: прямий і кутовий.

Корпус клапана виготовлений з латуні і покритий нікелем.



Код №	Тип	Опис	k_{vs} (м³/год)	З'єднання радіатор	З'єднання система
-------	-----	------	----------------------	-----------------------	----------------------

Запірні клапани RLV: максимальна робоча температура 120 °C, $\Delta P_{\max.} = 0,6$ бар, PN 10

003L0143	RLV 15	Клапан кутовий з внутрішньою різзою	2,5	R 1½"	Rp 1½"
003L0144		Клапан прямий з внутрішньою різзою			
003L0145	RLV 20	Клапан кутовий з внутрішньою різзою	3,0	R ¾"	Rp ¾"
003L0146		Клапан прямий з внутрішньою різзою			

Додаткове пристосування для клапанів RLV

003L0152	Дренажний кран із зовнішньою різзою ¾" для приєднання шланга або шлангової насадки (без покриття нікелем)
----------	---


Монтаж і настройка клапана RLV

RLV монтують на виході опалювального приладу. Для спрощення подальшого зливання води з радіатора запірний клапан встановлюють кришкою вперед.

Встановлення необхідної пропускної здатності:

- закріпіть клапан шестигранним ключем (6 мм)
- відкриваючи клапан, виставте необхідну пропускну здатність.

Діаграми для підбору пропускної здатності клапана наведені на наступній сторінці. На них відображені залежності витрати води через клапан від ступеня його відкриття і перепаду тиску на клапані.




Запірні клапани для радіаторів



Дренажний кран (додаткове пристрій)

Для монтажу дренажного крана необхідно:

1. Перекрити клапан терморегулятора на вході до опалювального пристрія. В цілях безпеки, термостатичний елемент серії RA необхідно замінити латунною запірною рукояткою (код № 013G3300).
2. Зняти кришку RLV і перекрити клапан 6-мм шестигранним ключем.
3. Змонтувати дренажний кран і встановити шланг на шлангову насадку, яку можна повернути у зручне положення.
4. Для зливання води відкрити клапан 6-мм шестигранним ключем.




Діаграми пропускної здатності клапанів RLV




Запірні клапани для радіаторів


Розміри



RLV прямий



RLV кутовий



Дренажний кран

Тип	D	d ₂	H ₁	H ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	S ₁	S ₂
RLV 15	R _p 1/2	R 1/2	63	41	53	80	30	57	27	27	30
RLV 20	R _p 3/4	R 3/4	63	40	61	92	34	65	30	32	37

Запірні клапани для радіаторів

6.3. Запірні клапани RLV-S для традиційних радіаторів (з бічним підключенням)



RLV-S прямий




RLV-S кутовий

Запірні клапани RLV-S використовують, як правило, в двотрубних насосних системах водяного опалення для відключення окремого опалювального приладу з метою його технічного обслуговування або демонтажу без зливання води з усієї системи.

Клапани RLV-S випускають в двох модифікаціях: прямий і кутовий.

Корпус клапана виготовлений з латуні і покритий нікелем.



Код №	Тип	Опис	k_{vs} ($\text{м}^3/\text{год}$)	З'єднання
				радіатор система
Запірні клапани RLV-S: максимальна робоча температура 120 °C, $\Delta P_{\max.} = 0,6$ бар, PN 10				
003L0123	RLV-S 15	Клапан кутовий з внутрішньою різзою	2,2	R 1/2"
003L0124		Клапан прямий з внутрішньою різзою		Rp 1/2"
003L0125	RLV-S 20	Клапан кутовий з внутрішньою різзою	2,2	R 3/4"
003L0126		Клапан прямий з внутрішньою різзою		Rp 3/4"

Тип	Обмеження витрати: k_v ($\text{м}^3/\text{год}$) при кількості обертів										
	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	k_{vs}
RLV-S DN 15 кутовий											
RLV-S DN 15 прямий	0,20	0,40	0,60	0,80	1,05	1,25	1,40	1,55	1,70	1,80	2,20
RLV-S DN 20 кутовий											
RLV-S DN 20 прямий											


Монтаж і настройка клапана RLV-S

RLV-S монтують на виході опалювального приладу.

Встановлення необхідної пропускної здатності:


- закрійте клапан шестигранним ключем (8 мм)
- відкриваючи клапан, виставте необхідну пропускну здатність.

Діаграма для підбору пропускної здатності клапана наведена на настурній сторінці. На ній відображено залежність витрати води через клапан від ступеня його відкриття і перепаду тиску на клапані.




Запірні клапани для радіаторів


Діаграма пропускної здатності клапанів RLV-S



Розміри



RLV-S прямий



RLV-S кутовий

Тип	D	d_2	H ₁	H ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	S ₁	S ₂
			ММ								
RLV-S 15	G 1/2	R 1/2	52	28	53	80	30	57	27	27	30
RLV-S 20	G 3/4	R 3/4	52	28	61	92	34	65	30	32	37

Запірні клапани для радіаторів

6.4. Н-подібні запірні клапани RLV-K для радіаторів з нижнім підключенням


- для двотрубних систем опалення
- для однотрубних систем опалення (з можливістю зміни коефіцієнта затікання теплоносія в опалювальний прилад)
- для відключення і дренажу



Запірні клапани RLV-K призначенні для підключення радіаторів з нижнім розміщеннем приєднувальних штуцерів з міжсьовою відстанню 50 мм до трубопроводів горизонтальних однотрубних або двотрубних систем. За допомогою RLV-K можна відключати радіатор для його демонтажу або технічного обслуговування без зливання води з усієї системи опалення.

Клапани RLV-K постачають з заводу налаштованими для використання в двотрубній системі опалення. Клапан можна легко переналагодити для роботи в однотрубній системі шляхом обертання затвора байпаса.

Система



Коди для оформлення замовлень

Тип	Модифікація	З'єднання		k_{vs} (м ³ /год)	Код №	
		радіатор	система			
RLV-K	кутovий	G ½ A	G ¾ A	1,4	003L0282	
	прямий				003L0280	
	кутovий	G ¾ A	G ¾ A		003L0283	
	прямий				003L0281	

Запірні клапани для радіаторів

Додаткове приладдя і запасні частини

Виріб	Код №
Дренажний кран із зовнішньою різзою $\frac{3}{4}$ " для приєднання шланга або шлангової насадки (без покриття нікелем)	 003L0152
Адаптер з ущільненням для підключення RLV-K до штуцерів радіатора із зовнішньою різзою G $\frac{3}{4}$ А (20 шт. в упаковці)	 003L0294
Самоущільнюючий з'єднувальний ніпель для підключення RLV-K до радіатора з внутрішньою різзою G $\frac{1}{2}$ (20 шт. в упаковці)	 003L0295


До клапана RLV-K можуть бути підключені полімерні, металополімерні, сталеві або мідні трубопроводи з допомогою компресійних фітингів (див. розділ 7 «Компресійні фітинги»).

Настройка байпасного пристроя клапана RLV-K для застосування в однотрубній системі опалення


Клапани RLV-K постачають з заводу, налаштованими для використання в двотрубній системі опалення. Клапан можна легко переналагодити для роботи в однотрубній системі шляхом обертання затвора байпаса.

Затікання води в опалювальний прилад можна плавно регулювати.

Залежність затікання води в опалювальний прилад при настройці вбудованого клапана терморегулятора на «N» від кількості обертів затвора байпасу відображені на діаграмі.




Дренаж і наповнення опалювального приладу




Запірні клапани для радіаторів

Монтаж клапанів


Підключення до радіатора із зовнішньою різзою G 3/4"




УВАГА! Не допускайте перекосу при вкручуванні в радіатор!




Підключення до радіатора з внутрішньою різзою G 1/2"



Відключення радіатора



Розміри



Запірні клапани для радіаторів

6.5. Н-подібні запірні клапани RLV-KB для радіаторів з нижнім підключенням


- для двотрубних систем опалення
- для відключення



Запірні клапани RLV-KB призначені для підключення радіаторів з нижнім розміщенням приєднувальних штуцерів з міжсьовою відстанню 50 мм до трубопроводів горизонтальних двотрубних систем.

За допомогою RLV-KB можна відключати радіатор для його демонтажу або технічного обслуговування без зливу води з усієї системи опалення.

Система



Коди для оформлення замовлень

Тип	Модифікація	З'єднання		K_{vs} ($m^3/\text{год}$)	Код №	
		радіатор	система			
RLV-KB	кутовий	G ½	G ¾	1,4	003L0394	
	прямий				003L0392	
	кутовий	G ¾ A	G ¾		003L0393	
	прямий				003L0391	


Додаткове приладдя

Виріб	Код №
Самоуцільнюючий з'єднувальний ніпель для підключення RLV-KB до опалювального приладу з внутрішньою різзою G ½ (20 шт. в упаковці)	003L0399

До клапана RLV-KB можуть бути приєднані полімерні, металополімерні, стальні або мідні трубопроводи за допомогою компресійних фітингів (див. розділ 7 «Компресійні фітинги»).


Запірні клапани для радіаторів

Регулювання




Клапан може бути встановлений в повністю відкрите або закрите положення за допомогою пласкої викрутки.

Примітка: Зверніть увагу на ущільнювальну поверхню на радіаторі, вона має бути придатною для використання ущільнювального кільця.



Запірні клапани для радіаторів

Розміри



7. Компресійні фітинги

7.1. Компресійні фітинги для труб із поліетилену (PEX)

Компресійні фітинги використовують для підключення полімерних труб типу PEX, які відповідають стандарту DN 16892/16893.

В комплект входить втулка, обжимне кільце і з'єднувальна гайка.

Максимальні робочі параметри теплоносія (тиск і температуру) вказують виробники труб. Але ці значення не повинні перевищувати 6 бар і 95 °C відповідно.

	Приєднання компресійних фітингів	Діаметр трубы	Код №	Макс. робочий тиск	Пробний тиск	Макс. робоча температура	Тип клапанів
Зовнішня різь	G ½" A, зовнішня різь	12x1,1 мм	013G4143	6 бар	10 бар	95 °C	RA-N 15 RA-FN 15 RLV 15 RLV-S 15
		12x2 мм	013G4142				
		14x2 мм	013G4144				
		15x2,5 мм	013G4147				
		16x2 мм	013G4146				
	G ¾", внутрішня різь	12x2 мм	013G4152				RLV-K RLV-KS
		13x2 мм	013G4153				
		14x2 мм	013G4154				
		15x2,5 мм	013G4155				
		16x1,5 мм	013G4157				
		16x2 мм	013G4156				
		16x2,2 мм	013G4163				
		17x2 мм	013G4162				
		18x2 мм	013G4158				
		18x2,5 мм	013G4159				
		20x2 мм	013G4160				
		20x2,5 мм	013G4161				

7.2. Компресійні фітинги для металополімерних труб (Alupex)

При підключені до системи опалення труб типу Alupex за допомогою компресійних фітингів необхідно враховувати максимальні робочі параметри теплоносія (тиск і температуру), вказані виробниками труб.

При цьому вони не повинні перевищувати 6 бар і 95 °C відповідно.

В комплект входить опорна втулка, обжимне кільце, ізоляційна прокладка і з'єднувальна гайка.

	Приєднання компресійних фітингів	Діаметр трубы	Код №	Макс. робочий тиск	Пробний тиск	Макс. робоча температура	Тип клапанів
Зовнішня різь	G ½" A, зовнішня різь	12x2 мм	013G4172	6 бар	10 бар	95 °C	RA-N 15 RA-FN 15 RLV 15 RLV-S 15
		14x2 мм	013G4174				
		16x2 мм	013G4176				
	G ¾", внутрішня різь	12x2 мм	013G4182				RLV-K RLV-KS
		14x2 мм	013G4184				
		15x2,5 мм	013G4185				
		16x2 мм	013G4186				
		16x2,25 мм	013G4187				
		18x2 мм	013G4188				
		20x2 мм	013G4190				
		20x2,5 мм	013G4191				

Компресійні фітинги

7.3. Компресійні фітинги для мідних і сталевих труб

Компресійні фітинги застосовують для підключення мідних і сталевих труб, які відповідають стандарту DIN 1786/2391.

	Приєднання компресійних фітингів	Діаметр труби	Код №	Макс. робочий тиск	Пробний тиск	Макс. робоча температура	Тип клапанів
Зовнішня різь	G $\frac{3}{8}$ " A, зовнішня різь	10 мм	013G4100	10 бар	16 бар	120 °C	RA-N 15 RA-FN 15 RLV 15 RLV-S 15
		12 мм	013G4102				
	G $\frac{1}{2}$ " A, зовнішня різь	8 мм	013G4108				
		10 мм	013G4110				
		12 мм	013G4112				
		14 мм	013G4114				
		15 мм	013G4115				
		16 мм	013G4116				
	G $\frac{3}{4}$ ", внутрішня різь	10 мм	013G4120				RLV-K RLV-KS
		12 мм	013G4122				
		14 мм	013G4124				
		15 мм	013G4125				
		16 мм	013G4126				
		18 мм	013G4128				

При роботі з компресійними фітингами корисно пам'ятати:

- Поверхні, які пропонується з'єднати, мають бути чистими; такою повинна бути і різь в самих фітингах.
- Для полегшення роботи і прискорення операції затягування допускається нанести на різь трохи світлого машинного масла.
- Перетягування з'єднання не приведе до його додаткової міцності та надійності.
- Слід використовувати інструмент, який не зриває грани гайки.
- Зазвичай не потрібно наносити герметики на з'єднувані ділянки труб, але, якщо Ви вирішили використати якийсь із них, слід переконатись, що його часточки не потрапили на різь.

8. Гідралічне підлогове опалення

8.1. Система керування обігрівом підлоги та/або підлоговим опаленням Danfoss Icon™ 230 В~

Система керування обігрівом Danfoss Icon™ 230 В~ складається з терморегуляторів та термоелектроприводів. Терморегулятори можуть працювати окремо або бути об'єднані підключенням до контролера Danfoss Icon™ 230 В~. Система призначена для керування опаленням приміщення через підлогу, (з або без контролю температури підлоги, можливе також керування системами з радіаторами/конвекторами тощо. Для систем підлогового опалення можливий контроль мінімальної та обмеження максимальної температур підлоги, за допомогою датчиків підлоги на проводі, що під'єднуються до терморегуляторів. Система дозволяє реалізувати покімнатне/позонне керування системами обігріву, керування циркуляційним насосом та джерелом тепла (котлом). Okрім того, забезпечується захист електричних кіл, від перевантажень та коротких замикань (будовані

запобіжники) та зручність електричних з'єднань, коли кожен пристрій має власні клеми під'єднання.

Терморегулятори Danfoss Icon™ 230 В~ представлені трьома моделями, кожен з яких може працювати як самостійний пристрій керування, так і в складі систем (декілька регуляторів та центральний контролер). Терморегулятори Danfoss Icon™ 230 В~ живляться від мережі 230 В~ та представлені моделями для зовнішнього монтажу на поверхню або для встановлення в монтажну коробку 60 мм. Терморегулятори Danfoss Icon™ 230 В~ призначенні для керування термоелектричними приводами встановленими на клапанах. Один терморегулятор може одночасно керувати 1-5 термоелектричними приводами (з'єднані паралельно).

Danfoss Icon™ Dial кімнатні терморегулятори, 230 В з ручкою



Вбудований Danfoss Icon™ Dial 088U1000

Терморегулятори, призначенні для керування гідралічними системами підлогового опалення без контролю температури підлоги. Мають вбудований датчик температури повітря з тепловим прискорювачем. Можуть використовуватись як з нормальними відкритими (NO), так і з нормальними закритими (NC) термоелектроприводами на 230 В (не більше 5 шт приводів на один терморегулятор)


Користувач може встановлювати потрібну температуру повітря в приміщенні у діапазоні від (захист замерзання)

+5 °C до +30 °C за допомогою дискового поворотного регулятора. Діапазон регулювання температури може бути обмежено за допомогою обмежувачів, що знаходяться під дисковим регулятором (механічне обмеження обертання ручки).

Сумісні з настінними рамками багатьох виробників електрофурнітури, мають нейтральний дизайн і просте керування, підвищено стійкість пластику до УФ-випромінення.



Гідравлічне підлогове опалення

Розміри





Схеми підключення терморегуляторів Danfoss Icon™ Dial при роботі як самостійний пристрій

Підключення NC (нормально закритих приводів)



Гідравлічне підлогове опалення

Підключення NO (нормально відкритих приводів)



Увага!

- рекомендований переріз кабелів під'єднуваних до терморегулятора $\leq 1,5 \text{ мм}^2$
- терморегулятор має подвійну ізоляцію, тому захисне заземлення відсутнє
- стало довготривале навантаження терморегулятора $10 \text{ Вт}/50 \text{ mA}$
- короткочасне навантаження терморегулятора (пусковий струм) – не більше $3 \text{ A} \leq 100 \text{ мс}$
- максимальна кількість термоелектроприводів, під'єднаних до одного терморегулятора – 5 шт.

Danfoss Icon™ Display кімнатні терморегулятори, 230 В



Вбудований Danfoss Icon™ Display 088U1010



Зовнішнього монтажу Danfoss Icon™ Display 088U1015

Терморегулятори, призначенні для керування гідравлічними системами підлогового опалення без контролю температури підлоги. Мають вбудований датчик температури повітря, безшумну – симісторну комутацію вихідного сигналу та точне підтримання температури завдяки PWM (широтно-імпульсне регулювання). Можуть використовуватися як з нормально відкритими (NO), так і з нормально закритими (NC) термоелектроприводами на 230 В 2 Вт. Тип приводу встановлюється в меню МЕ.3. Користувач може встановлювати потрібну температуру повітря в приміщенні у діапазоні $+5^{\circ}\text{C}...+30^{\circ}\text{C}$ з допомогою сенсорних кнопок. Діапазон регулювання температури може бути обмежено через меню МЕ.1. Може бути налаштований для коректної роботи з різними джерелами тепла що мають різну інерційність (підлога або рідинний) через меню МЕ.4.



За замовчанням терморегулятор налаштовано на роботу з NC приводом та інерційною підлоговою. Для зміни налаштувань торкніться і утримуйте , щоб увійти до меню настройок, (МЕ.1–МЕ.2) торкніться ще раз, щоб відкрити меню монтажника МЕ.3–МЕ.4.

В терморегуляторі присутня функція тренування клапану для захисту від заклинивання при тривалому знаходженні в сталому положенні, наприклад влітку.

Обладнаний яскравим OLED дисплеєм що при активації дотиком відображає встановлену / вимірювану температуру повітря та вимікається в режимі очікування.

Сумісні з настінними рамками багатьох виробників електрофурнітури, мають нейтральний дизайн і просте керування, підвищено стійкість пластику до УФ-випромінення.


Розміри




Схеми підключення терморегуляторів Danfoss Icon™ Display при роботі як самостійний пристрій

Підключення NC або NO приводів

четирьох-проводна схема



трьох-проводна схема



Увага!

- рекомендований переріз кабелів під'єднуваних до терморегулятора $\leq 1,5 \text{ mm}^2$
- терморегулятор має подвійну ізоляцію, тому захисне заземлення відсутнє
- стало довготривале навантаження терморегулятора **10 Bt/50 mA**
- короткочасне навантаження терморегулятора (пусковий струм) – не більше $3 \text{ A} \leq 100 \text{ ms}$
- **максимальна кількість термоелектроприводів, під'єднаних до одного терморегулятора – 5 шт.**

Гідралічне підлогове опалення

Danfoss Icon™ Programmable кімнатні терморегулятори, 230 В



Вбудований Danfoss Icon™ Programmable 088U1020



Зовнішнього монтажу Danfoss Icon™ Programmable 088U1025

Терморегулятори, призначені для керування гідралічними системами підлогового опалення в тому числі з контролем температури підлоги. Мають вбудований датчик температури повітря, безшумну – симісторну комутацію вихідного сигналу та точне підтримання температури завдяки PWM (широтно-імпульсне регулювання). Можливе використання з датчиком температури підлоги (датчик – додаткове приладдя 088U1110) це дозволяє обмежити максимальну температуру підлоги (важливо для дерев'яного покриття) та встановити мінімальну температуру підлоги, що важливо для комфорту (налаштування в МЕ.9). Також, при підключені датчика підлоги, можливе налаштування режиму роботи: – тільки контроль підлоги (комфорт) або система опалення з контролем підлоги (налаштування в МЕ.8).

Можуть використовуватись як з нормально відкритими (NO), так і з нормальним закритими (NC) термоелектро-приводами TWA, 230 В, 2 Вт. Тип приводу встановлюється в меню МЕ.6. Може бути налаштований для коректної роботи з різними джерелами тепла що мають різну інерційність (підлога або рідіатор) через меню МЕ.7.

Користувач може встановлювати потрібну температуру повітря в приміщенні у діапазоні +5 °C...+30 °C за допомогою сенсорних кнопок. Діапазон регулювання температури користувачем може бути обмежено через меню МЕ.2.

Терморегулятор може працювати без розкладу, постійно підтримуючи задану температуру (Р0) або за розкладом – по обраній користувачем програмі (Р1–Р6). Пропонується б попередньо налаштованих розкладів обігріву, користувачу необхідно лише обрати номер програми що потрібна та встановити температури. (Зміна самих програм не передбачена). Роботу за розкладом можна тимчасово призупинити, використовуючи кнопки вибору режиму.

Коли терморегулятор працює за розкладом, використовується функція Прогноз (Інтелектуальний таймер) – розрахунок та корекція часу увімкнення нагріву, для досягнення заданої температури у встановлений час.

В терморегуляторі присутня функція тренування клапану для захисту від заклинювання під час тривалої перерви в роботі, наприклад влітку. Може використовуватись

в системах з охолодженням та можливе переключення в режим економії зовнішнім пристроєм (наявні відповідні входи для переключення)

Обладнаний яскравим OLED дисплеєм що при активації дотиком відображає встановлену / вимірювану температуру повітря та вимикається в режимі очікування.

Сумісні з настінними рамками багатьох виробників електрофорнітури, мають нейтральний дизайн і просте керування, підвищуючи стійкість пластику до УФ-випромінення.

Докладно про меню та налаштування:

Після дотику дисплей миттєво активується та відображає поточну температуру повітря в приміщенні протягом двох секунд, після чого переходить до Головного екрана. Якщо обігрів увімкнено, відображається значок Обігріву ⚡. При увімкненному охолодженні (якщо в системі активовано цей режим), відображається значок Охолодження ❄.

Головний екран:

На Головному екрані яскраво підсвічено значок активного режиму. Значки неактивних режимів затемнені, але все одно видими. Щоб активувати інший режим, торкніться значка відповідного режиму. Якщо не торкатись дисплея протягом десяти секунд, він перейде в режим сну.

Піктограми на головному екрані:

Вдома: (комфортна температура).

У від'їзді: (температура режиму економії).

Сон: (комфортна температура у нічний період).

Настройки: вибір програм та змінити настройок.

Повернення до попереднього екрана або настройки.

Гідравлічне підлогове опалення

Терморегулятор Danfoss *Icon™ Programmable* оснащено автоматичною функцією прогнозу, завдяки якій він адаптується до характеристик приміщення протягом перших двох тижнів. Таким чином терморегулятор Danfoss *Icon™ Programmable* вивчає температури та терміни нагріву / охолодження, та визначає, коли саме треба розпочати

обігрів, щоб вчасно досягти встановленої температури для режиму *Вдома* (для різних кімнат час повторного увімкнення може бути різним). Особливо важливою ця функція є для підлогового опалення в конструкціях з товстотою підлоговою, оскільки такі системи досить інерційні.

Використання режимів

Режим *Вдома*


Торкніться щоб активувати режим *Вдома*.

Торкніться ще раз для відображення встановленої температури для режиму *Вдома*.

Стандартною температурою для цього режиму є 21 °C.

Змініть *встановлену* температуру за допомогою кнопок та .

Підтвердіть встановлене значення кнопкою .



Режим *У від'їзді*


Торкніться щоб активувати режим *У від'їзді*.

Торкніться ще раз для відображення встановленої температури для режиму *У від'їзді*.

Стандартною температурою для цього режиму є 17 °C.

Змініть *встановлену* температуру за допомогою кнопок та .

Підтвердіть встановлене значення кнопкою .



Режим *Сон*


Торкніться щоб активувати режим *Сон*.

Торкніться ще раз для відображення встановленої температури для режиму *Сон*.

Стандартною температурою для цього режиму є 19 °C.

Змініть *встановлену* температуру за допомогою кнопок та .

Підтвердіть встановлене значення кнопкою .




Режим *Настройки*

Торкніться щоб активувати режим *Настройки*.

Для переходу між розділами меню *Настройки* використуйте кнопки та .

Для підтвердження вибору натисніть .



Зверніть увагу! Зазвичай *Настройки* встановлює монтажник, та, в подальшому, як правило, не виникатиме потреб в їх зміні.

Гідравлічне підлогове опалення

Відновлення стандартних заводських установок

Натисніть одночасно кнопки і та утримуйте протягом приймні 3 секунд, щоб відновити на терморегуляторі Danfoss Icon™ Programmable стандартні заводські установки.

На дисплей почергово відображається **DE L** та **AL L**.
Підтвердіть вибір кнопкою .

Меню користувача

ME.1 Вибір програми

Вибираєте тижневі програми з **P.0** по **P.6** за допомогою кнопок та .

Для підтвердження вибору натисніть .

Зверніть увагу! Див. огляд попередньо встановлених та фіксованих програм обігріву на сторінках 5 і 6.

ME.2 Обмеження температур

Обмеження значень регулювання температури в діапазоні від 5 до 35 °C.

Установіть **найвищу** та **найнижчу** температуру за допомогою кнопок та .

Для підтвердження кожного значення натискайте кнопку .

ME.3 Встановлення часу і дати

Установіть поточний час та дату (для коректної роботи функції автоматичного переходу на літній час та програм тижневого розкладу).

Установіть **Рік** **ЧЧ**, **Місяць** **ММ**, **день** **дд**, **Годину** **HH** та **Хвилини** **MM** за допомогою кнопок та .

Для підтвердження кожного значення натискайте кнопку .

ME.4 Функція переходу на літній час

Виберіть настройку **Автоматичний переход** **AU E** або **Перехід вимкнено** **OFF F** за допомогою кнопок та .

Для підтвердження вибору натисніть .

ME.5 Версія програмного забезпечення

Визначення версії програмного забезпечення терморегулятора Danfoss Icon™ Programmable.

Меню з 6 по 9 потрібне лише для монтажника (щоб їх активувати, потрібно натиснути та утримувати кнопки протягом приймні 3 секунд).

ME.6 Вибір типу приводу

Виберіть тип **Нормально закритий** **ΠΣ** або **Нормально відкритий** **ΠΟ** за допомогою кнопок та .

Підтверджуйте вибір кнопкою .

Гідравлічне підлогове опалення

Меню користувача (продовження)

ME.7

Встановлення характеристик віддачі тепла підлогою

Виберіть Швидке **FA 5**, Середнє **ME d** або Повільне **SL 0** випромінювання тепла за допомогою кнопок **▲** та **▼**.

Підтвердіть вибір кнопкою **✓**.

Меню користувача з датчиком температури підлоги

Меню 8 та 9 відображаються лише в тому випадку, якщо під'єднано датчик температури підлоги.

ME.8

Регулювання температури датчиком температури підлоги

Вибирайте тип регулювання температури: тільки Датчик температури підлоги **FL** або Комбінація датчика температури підлоги та датчика температури повітря **[]** кнопками **▲** та **▼**.

Підтвердіть вибір кнопкою **✓**.

[]: Регулює та підтримує температуру повітря в приміщенні, та при цьому тримає температуру підлоги в межах діапазону, встановленого в розділі Меню 9.

FL: Регулює та підтримує тільки температуру підлоги, встановлену для кожного з режимів *Вдома* **(家)** у відіїзді **(离)** та *Сон* **(日)**.

*Меню 9 відображається лише в тому випадку, якщо в меню 8 вибрано **[]**.*

ME.9

Обмеження температури підлоги

Установіть максимальну та мінімальну температуру підлоги в діапазоні між 18 та 45 °C за допомогою кнопок **▲** та **▼**.

Для підтвердження кожного значення натискайте кнопку **✓**.

Як обрати програми

Торкніться кнопки **↺**, щоб відкрити меню *Настройки*.
На дисплей відображається **ME.1**.

ME.1 меню *Програми*. Відкрийте меню, натиснувши кнопку **✓**.

Переключайтесь між програмами за допомогою кнопок **▲** та **▼**.

Для підтвердження вибору натисніть **✓**.

Зверніть увагу! Для встановлення бажаних температур відкривайте кожен із трьох режимів на Головному екрані.

Гідравлічне підлогове опалення

Огляд програм




Вдома




У від'їзді




Сон




Стандартна програма. Розклад не передбачено, останній вибраний режим залишається активним, доки настройки не будуть змінені вручну.




Приклад: протягом дня діє режим Вдома, а вночі активується режим Сон зі зниженою температурою.




Приклад: з 8:00 до 15:00 діє режим У від'їзді, а вночі активується режим Сон зі зниженою температурою.



Приклад: з 8:00 до 16:00 діє режим У від'їзді, а вночі активується режим Сон зі зниженою температурою.



Приклад: з 9:00 до 17:00 діє режим У від'їзді, а вночі активується режим Сон зі зниженою температурою.



Приклад: Програма для дачних будинків. З понеділка до опівдня п'ятниці діє режим У від'їзді, який змінюється на режим Вдома, що діє протягом вихідних.



Приклад: Програма для магазинів та офісних приміщень.

Гідравлічне підлогове опалення

Призупинення дії програми

Можна тимчасово призупинити дію програми, торкнувшись символу відповідного режиму на **Головному екрані**. Нова температура буде активною до наступного запланованого періоду зміни програми.

Приклад: ви повертаєтесь додому, коли є активним режим У від'їзді, та натискаєте символ **Вдома** на дисплеї, щоб підвищити температуру в приміщенні до рівня режиму **Вдома**.

Тривога

Якщо підключений датчик температури підлоги виходить з ладу, спрацьовує сигнал тривоги у вигляді блимаючого на дисплеї символу **●** із інтервалом в 1 секунду кожні 20 секунд.

При торканні дисплея на ньому почергово з'являються написи **Ег** та **SE П**.



Підтвердіть вибір кнопкою **V**.

Тепер робота (встановлення температури тощо) можлива з використанням лише датчика температури повітря приміщення. Сигнал тривоги все ще активовано, про що свідчить блимаючий на дисплеї символ **●**.

Зверніться до монтажника, аби він вимкнув аварійний сигнал в один із наведених нижче способів:

1. Заново під'єднавши датчик температури підлоги. Якщо символ **●** перестає блимати на дисплеї, помилку виправлено.
2. Замінивши датчик температури підлоги. Якщо символ **●** перестає блимати на дисплеї, помилку виправлено.
3. Від'єднавши датчик температури підлоги та повернувши терморегулятор Danfoss **Icon™ Programmable** до стандартних заводських установок. Сигнал тривоги буде вимкнено, але терморегулятор працюватиме без датчика температури підлоги.


Розміри




Гідравлічне підлогове опалення

Схеми підключення терморегуляторів Danfoss *Icon™ Programmable* при роботі як самостійний пристрій

Підключення NC або NO приводів (тип приводу обирається в меню ME.6 терморегулятора)



Підключення датчика температури підлоги



Примітка.


Використовуйте датчик Danfoss 47 кОм NTC, з кодом №: 088U1110

Для встановлення зовнішніх датчиків завжди використовуйте призначений для цього кабелепровід/гофротрубку!


Гідрравлічне підлогове опалення

Схеми із застосуванням зовнішнього керування

Переведення терморегулятора в режим охолодження з зовнішнього пристроя



Активування режиму «У від'їзді» (загальний режим очікування) на терморегуляторі з зовнішнього пристроя



Увага!

- рекомендованій переріз кабелів під'єднуваних до терморегулятора $\leq 1,5 \text{ mm}^2$
- терморегулятор має подвійну ізоляцію, тому захисне заземлення відсутнє
- стало довготривале навантаження терморегулятора **10 Bt/50 mA**
- короткочасне навантаження терморегулятора (пусковий струм) – не більше **3 A $\leq 100 \text{ ms}$**
- максимальна кількість термоелектроприводів, підєднаних до одного терморегулятора – **5 шт.**

Гідравлічне підлогове опалення**Технічні характеристики терморегуляторів Danfoss Econ™ 230 В~**

Тип	Dial	Display	Programmable
Керування	Поворотна ручка	Емісійний сенсорний прозорий дисплей ¹⁾	
Розклади обігріву	Стале підтримання встановленої температури		7 попередньо налаштованих варіантів розкладу (P0–P6) 5/2 дні (робочі дні та вихідні)
Діапазон регулювання температури	Від +5 до +30 °C (захист від замерзання = +5 °C)	Від +5 до +35 °C (захист від замерзання = +5 °C)	
Температура оточуючого середовища під час зберігання		Від -20 до +60 °C	
Темп. оточуючого середовища під час експлуатації		Від 0 до +40 °C	
Тип контролера	Релейний з тепловим прискорювачем	Регульований з широтно-імпульсною модуляцією (PWM)	
Годинник реального часу		Hi	Стандартний григоріанський календар ²⁾
Функція автоматичного переходу на літній час		Hi	Стандартна, можливе відключення
Входи зовнішнього керування		Hi	Так, через вхідний клемник активізація режимів – «Охолодження» – «У від'єзди»
Макс. довготривале навантаження (на вихід)		< 50 mA /10 Вт (= 5 термоелектроприводів Danfoss TWA)	
Макс. пусковий струм		3 A ≤ 100 мс	
Споживання енергії	0,4 Вт		0,2 Вт
Джерело живлення		220–240 В~, 50/60 Гц	
Датчик температури повітря		Вбудований, 47 кОм, NTC	
Датчик температури підлоги (додатково)	Не передбачено		NTC 47 кОм, 3 м, IP 68
Матеріал корпусу	Деталі білого кольору: PC ASA Деталі сірого кольору: PC, 10% скло		
IP		21	
клас захисту		II (подвійна ізоляція – не потребує заземлення)	
Клас ErP	 1 %		 2 %
Сертифікат		CE, RohS, WEEE	
Колір		Білий RAL9010 / Темно-сірий RAL7024	
Розміри, версія для настінного монтажу			80 x 80 x 11 мм
Розміри, версія для вбудованого монтажу			86 x 86 x 25 мм

¹⁾ Дисплей гібридний: одиночні червоні світлодіоди та сегменти. Вимикається, якщо протягом 10 секунд на ньому не виконується жодних дій.

²⁾ Для збереження реального часу/дати без зовнішнього живлення в терморегуляторі є вбудований акумулятор. Час роботи годинника від акумулятора – 8 год. (для нового терморегулятора); (до 1,5 год. через 10 років експлуатації).

Гідрравлічне підлогове опалення

Контролер Danfoss *Icon™* Master Controller 230 В




Danfoss *Icon™* Master Controller 230 В – контролер для об'єднання окремих терморегуляторів в систему, що здатна керувати насосом та джерелом тепла (котлом). Призначений для використання в системах водяного опалення / підігріву підлоги сумісно з терморегуляторами Danfoss *Icon™* 230 В та термоелектричними приводами. Може використовуватись також сумісно з іншими терморегуляторами що мають дискретний вихідний сигнал 230 В~. (Danfoss WT-P; WT-D Basic+; DEVIreg Smart; Touch та іншими)

До контролера Danfoss *Icon™* Master Controller 230 В можна підключити до 14 термоелектричних приводів.

Контролер може контролювати до 8 окремих зон, відповідно, можливе підключення до 8 кімнатних терморегуляторів. При цьому, кількість приводів, керованих одним терморегулятором визначається комутаційною здатністю терморегулятора. (наприклад для Danfoss *Icon™ Dial / Programmable* – не більше 5 шт. приводів на терморегулятор).

Окрім того, Master Controller 230 В оснащений виходом 230 В для керування циркуляційним насосом та безпосереднім контактором реле для керування котлом. Реле активуються, коли один або декілька терморегуляторів видають сигнал про потребу в обігріві.

Розміри




Гідравлічне підлогове опалення

Технічні характеристики

Тип	Basic	Featured
Макс. кількість терморегуляторів (зон)	8	
Макс. кількість термоелектричних приводів	14	
Підтримувані типи приводів	230 В; Нормально закритий (NC)	
Внутрішній запобіжник	3 А	
Відповідність вимогам директив:	LVD, EMC, RoHs, WEEE	
Напруга живлення	220-240 В змінного струму	
Частота мережі живлення	50/60 Гц	
Вихідна напруга, приводи	230 В змінного струму	
Діапазон температур навколошнього середовища, безперервне використання	0...+50 °C	
Діапазон температур зберігання	-20...+60 °C	
Вихід на насос	230 В, макс. 100 Вт	
Вихід на бойлер	Без потенційне реле, макс. 2 А	
Вихід, охолодження	Не застосовується	230 В, якщо активний
Вихід, зниження темпreatури	Не застосовується	230 В, якщо активний
Вхід, охолодження	Не застосовується	Вхід зовнішнього перемикача (230 В, ном.)
Вхід, зниження темпreatури	Не застосовується	Вхід зовнішнього перемикача (230 В, ном.)
Номінальна імпульсна напруга	4 кВ	
Температура випробування на твердість вдавленням кульки	75 °C	
Контроль ступеня забруднення навколошнього середовища	Ступінь 2	
Вказівки щодо утилізації	Виріб слід утилізувати згідно з правилами утилізації електронного обладнання	

Гідрравлічне підлогове опалення

Схема підключення Icon™ Master Controller 230V Basic




Увага!

Всі клеми контролера призначені для підключення кабелів перерізом до 1,5 мм².

Гідравлічне підлогове опалення

Схема підключення *Icon™ Master Controller 230V Featured*




Увага!

Всі клеми контролера призначені для підключення кабелів перерізом до 1,5 мм².

Наступні функції працюють виключно з терморегуляторами що мають відповідні входи керування:

1. Зовнішній пристрій (наприклад таймер) для переведу в режим економії всіх сумісних терморегуляторів (наприклад Danfoss *Icon™ Programmable*).
2. Зовнішній пристрій (наприклад тепловий насос) для переведу в режим охолодження всіх сумісних терморегуляторів (наприклад Danfoss *Icon™ Programmable*).

В даному прикладі переход в режими «Охолодження» та «Економія» доступний для двох зон (6+7 та 8). Інші зони керування працюють виключно на обігрів та використовують можливості терморегуляторів що до них підключені. (Наприклад тижневий розклад, Інтелектуальний таймер, PWM регулювання для *DEVIreg™ Touch* та *DEVIreg™ Smart*; керування через смартфон для *DEVIreg™ Smart* тощо).



8.2. Система керування обігрівом підлоги та/або підлоговим опаленням Danfoss Icon™ 24 В~


Danfoss Icon™ 24 – це модульна система керування підлоговим опаленням/охолодженням з покімнатним/понтинним управлінням.

Центром всієї системи є контролер Danfoss Icon™ Master Controller 24 В, який об'єднує всі компоненти системи.

До контролера, за допомогою двох-жильного кабелю під'єднуються терморегулятори що встановлені в кімнатах. Терморегулятори мають вбудований датчик температури повітря та можливість приєднання датчика підлоги на проводі (додаткові опції). При першому налаштуванні кожному терморегулятору призначаються будь-які вхіди з під'єднаними приводами TWA в межах контроллеру до якого під'єднано терморегулятор.

Це і є базова система керування опаленням, що дозволяє позитивно підтримувати встановлені температури та вимкнити циркуляційний насос та котел при потребі в обігріві будь-якої зони. Для розширення можливостей системи – треба додати модуль розширення, який вставляється у відповідне місце контролеру та дозволяє налаштовувати різні застосування, як контролю температури подачі, різні варіанти систем з обігрівом та охолодженням тощо. Всього присутньо 10 застосувань. Ще розширити можливості системи можна додавши модуль додатка, який є окремим пристроям що встановлюється в зоні стабільного Wi-Fi сигналу та з'єднується з контролером проводом (вита пара 5 кат. з розетками RJ45). Це дозволить керувати системою через мобільний додаток з будь-якого місця.

Компоненти системи:



Опис нескладних процедур монтажу та налаштування системи Danfoss Icon™ 24 В контролера Danfoss Icon™ Master Controller 24 В наведено далі.

Гідравлічне підлогове опалення

Терморегулятори Danfoss Icon™ 24 В

Призначени виключно для застосування сумісно з контролером Danfoss Icon™ Master Controller 24 В для керування гідравлічними системами підлогового опалення в тому числі з контролем температури підлоги. Не можуть працювати як самостійний пристрій та/або з іншими контролерами крім зазначеного вище.

Терморегулятори обладнані ємнісним сенсорним дисплеєм з червоною індикацією що вимикається через 10 сек. за відсутності дотиків, мають власне споживання 0,2 Вт (режим очікування) та клас захисту III (живлення низькою напругою 24 В).

Присутні дві версії – вбудований та поверхневого монтажу.

Датчик температури підлоги (для терморегулятора 24 В)

Приєднання до терморегулятора датчика температури підлоги на проводі (код № 088U1100 NTC 47 кОм / 25°C, 3 м) розширити функціонал системи та дозволить використовувати режими:

- Система опалення з контролем підлоги (задіяні датчики Повітря та Підлоги)

Підтримання температури повітря з обмеженням максимальної температури підлоги (важливо для дерев'яного покриття) та/або з підтриманням мінімальної температури підлоги, що важливо для комфорту.

- Тільки контроль підлоги (задіяній лише датчик Підлоги)

Система Теплої підлоги для забезпечення комфорту Датчик підлоги має бути встановлено з можливістю його заміни за потреби, наприклад, в гофротрубці, заглушений

Терморегулятори мають вбудований датчик температури повітря, безшумну – симисторну комутацію вихідного сигналу та точне підтримання температури завдяки PWM (широкото-імпульсне регулювання). Можливе використання з датчиком температури підлоги (датчик – додаткове приладда 088U1110).

Приєднуються до контролеру двохжильним кабелем, по якому як подається живлення так і передається дані між регулятором та контролером. При виборі кабелів що зєднують контролер з терморегуляторами слід враховувати: клеми терморегулятора призначенні для підключення кабелів з МАКСИМАЛЬНИМ перерізом 1,5 мм².

Діапазон, в якому можливе встановлення бажаної температури від +5°C до +35°C (з можливістю обмеження).

Меню налаштування терморегулятора Danfoss Icon™ 24 В

Торкніться і утримуйте символ щоб увійти до меню настройок. У меню настройок торкніться ще раз, щоб відкрити меню:

ME.1 Обмеження діапазону регулювання температури повітря в пряміенні.

ME.2 Інформація / номер версії для ідентифікації продукту.

ME.3 Перевірку наявності зв'язку між пристроями.


Для контроллерів 088U1071 та 088U1072 буде відображення якість зв'язку у відсотках від 0% до 100% (80% та вищі значення свідчать про дуже хороше з'єднання).

Для контроллерів 088U1141 та 088U1142 на дисплеї контроллеру буде відображене «PING» та буде близмати індикація вихідів призначених данному терморегулятору.

ME.4 Налаштування датчика температури підлоги:

= Комфортний режим. Використовуються для керування підлоговим опаленням. Система підтримує встановлену температуру повітря (залежно від періоду) та завжди тримає температуру підлоги у заданих межах. Обмеження температури підлоги будуть впливати на досягнення встановленої температури

з одного боку, та виведений в монтажну коробку з іншого. Трубка має бути встановлена з одним поворотом, радіусом не менше 5 см та розташувати датчик в масиві підлоги, якомога ближче до поверхні, на рівній відстані від труб з теплоносієм



повітря. (Зниження T_{\max} підлоги може привести до недогріву повітря, а завищення T_{\min} підлоги відповідно до перегріву)

FL = Режим регулювання за температурою підлоги. Користувач встановлює потрібну температуру підлоги.

dU = Підвійний режим. Терморегулятор керує радіаторами та контуром підлогового опалення. Контури обігріву підлоги підтримують встановлену мінімальну температуру підлоги (В період «Вдома» та при ручному керуванні). Радіаторні контури використовуються для підтримання встановленої температури повітря (Залежно від періоду).

ME.5 Мінімальні і максимальні температури підлоги використовуються тільки в режимах та **dU**.

ME.6 Контрольна кімната. Установіть значення «ON» (BBIMK), щоб вибрати цей терморегулятор у якості контролерного для переключення між режими охолодження та опалення.

ME.7 Cooling ON/OFF (BBIMK./BIMK. охолодження). Дозволяє вимкнути та не використовувати охолодження, наприклад, у ванній кімнаті.

Гідравлічне підлогове опалення

Контролер Danfoss Icon™ Master Controller 24 B

Кнопки керування контролера:

Вибір виходу

Призначення терморегулятору необхідних виходів під час налаштування.

Одному терморегулятору можна призначити будь-які виходи, але лише в межах контролера до якого цей терморегулятор під'єднано.

В залежності від моделі контролера доступно 10 або 15 виходів.

Під'єднуйте лише один привод до одного виходу.


Тип опалювального пристрою

Встановлення типу опалювального пристрою, що використовується. Регулювання буде оптимізоване для обраного типу пристріду.

SLOW (ПОВІЛЬНИЙ) для конструкцій підлоги, в яких труби вкриті шаром бетону більше 50 мм завтовшки

MEDIUM (СЕРЕДНІЙ) для конструкцій підлоги або стін, у яких труби вкриті шаром бетону менше 50 мм завтовшки

FAST (ШВИДКИЙ) для радіаторів або конвекторів (підключених до розподільчого колектора).



Вибір поточного режиму (використовується для налаштування системи)

INSTALL (ВСТАНОВИТИ) – встановлення та додавання компонентів, іх налаштування тощо.

UNINSTALL (ВИДАЛИТИ) – заміна/видалення компонентів системи

TEST (ТЕСТ) – запуск одного з трьох типів тестів на завершення монтажу:

- тестування мережі,
- тестування додатка
- тестування потоку (промивання системи)

RUN (ЗАПУСК) – початок роботи системи після встановлення всіх пристріїв та завершення тестування.

Типу приводу

Вибір типу приводів (встановлюється один раз для всієї системи):

NC для нормальню закритих приводів

NO для нормальню відкритих приводів.

! УВАГА !

Система працює лише з приводами 24 В 2 Вт

Кнопки керування

OK – підтвердження вибору.

↗ та ↘ – кнопки зміни значення параметру та пересування розділами меню.

← повернення на один рівень назад.

Режим регульовання (встановлюється для всієї системи).

Використовується для вибору потрібного режиму керування для всієї системи (встановлюється один раз для всієї системи).

• **Широтно-імпульсна модуляція (PWM+)**: тип регулювання, призначений для мінімізації перегріву шляхом розподілення теплового навантаження на менші частки (=робочі цикли). Тривалість робочого циклу варіюється в залежності від вибраного опалювального пристріду. Режим PWM+ також забезпечує автоматичне балансування витрати теплоносія в різних кімнатах, що підвищує рівень комфорту.

• **On/Off (Вімк./Вимк.)**: просте гістерезисне регулювання, яке вмікає опалення, коли температура повітря опускається нижче потрібної температури в приміщенні. Опалення не вимикається, доки не буде досягнуто потрібної температури повітря в приміщенні.

Гідрравлічне підлогове опалення

Підключення контролера


! УВАГА! Перед будь-якими підключеннями відключіть контролер від джерела живлення!

Електричне підключення терморегуляторів Danfoss Icon™ 24 В до контролера можна виконати як «послідовно», так і «паралельно»:


Підключення виконується двопроводним кабелем по якому падається живлення на терморегулятори та передаються дані температур тощо.

При виборі кабелів що з'єднують контролер з терморегуляторами слід враховувати: клеми контролеру призначенні для підключення кабелю з МАКСИМАЛЬНИМ перерізом 1,5 мм².

Можливе застосування будь-якої схеми або їх комбінація.



Система не чутлива до полярності, тобто не обовязково з'єднувати клеми A-A та B-B, можливе з'єднання влем A-B та B-A:



Гідравлічне підлогове опалення


Базове застосування: Двотрубна система підлогового опалення + Змішувальний вузол (опція)

У цьому варіанті застосування вихід (230 В) циркуляційного насосу та безпотенційне реле (керування котлом) активуються, коли виникає потреба в обігріві.


Реле котла та вихід насосу у цьому варіанті застосування спрощують із затримкою у 180 секунд, аби гарантувати наявність потоку в контурах перед тим, як буде активовано котел.

Використання змішувального вузла, підключення циркуляційного насосу та використання реле котла є необов'язковим та залежить від типу застосування та наявних компонентів.


Для налаштування системи контролера Danfoss Icon™ Master Controller 24B для інших типів застосування потрібен Модуль розширення (код № 088U100).




Для доступу до клем – відкрутіть гвинт та зніміть кришку потягнувши її вниз



Відкриється відсік з клемами підключення





Підключення насосу (Вихід PWR1)

Призначений для використання в системах з циркуляційним насосом. Напруга на вихіді PWR1 становить 230 В (макс. потужність 1100 Вт). Вихід активується, коли при наймені один терморегулятор потребує обігріву. Коли жоден із терморегуляторів не вимагає обігріву, вихід PWR1 буде вимкнено для заощадження енергії. При потребі в обігріві, вихід активується із затримкою у 180 секунд, аби насос не працював на закриту систему, через затримку відкриття приводів контурів.

Вихід 230 В (Вихід PWR2)

На цей вихід подається живлення 230 В (що надходить до контролера з вилки живлення).

Підключення безпотенційного реле (Вихід RELAY)

Безпотенційне реле призначено, для включення котла (або іншого джерела тепла) при виникненні потреби в обігріві. Безпотенційне реле рекомендовано використовувати як сигнал потреби в обігріві для керування джерелом тепла за наявності в ньому відповідного входу.

(Контролер Danfoss Icon™ Master Controller 24 В не має виходу 0-10 В для котлів із модуляцією 0-10 В).

Візьміть до уваги, що більшість котлов мають пріоритет гарячого водопостачання, внаслідок чого система може виробляти тепло для опалення лише по завершенню роботи контуру ГВП.

Кімнатні з підлоговим і радіаторним опаленням, якими управлює один терморегулятор

Можна налаштувати комбіновану систему з підлоговим і радіаторним опаленням, якою керуватиме один терморегулятор Danfoss Icon™, розташований в цій кімнаті. Терморегулятор має бути оснащено датчиком температури підлоги та налаштовано на «під'їжджання» (виберіть режим **ДІ** у меню **ME.Ч** на терморегуляторі). Керування радіатором (радіаторами) має здійснюватись приводом (TWA).

Окрім того, необхідно встановити правильний тип опалювальних пристрій для відповідних вихідів на контролері Danfoss Icon™ Master Controller 24 В. (**SLOW** для виходів

дів що керують нагрівом підлоги, з шаром бетону ≥50 мм, та **FAST** для виходів що керують радіаторами).

!УВАГА!

За такого застосування, датчик температури підлоги використовується лише для забезпечення мінімальної температури підлоги (та у разі потреби можна встановити максимальну температуру підлоги). Будований датчик повітря використовується для регулювання температури повітря в приміщенні призначеним виходом радіатора (найшвидший з двох типів виходів).

Гідравлічне підлогове опалення

Як налаштувати?

1) Додати терморегулятор в систему

Вибрати режим INSTALL на контролері, натиснути «OK» + торкнущись дисплею терморегулятора (якщо терморегулятор раніше добавлявся в систему – для повторного додавання – необхідно скинути його до заводських налаштувань див. с. 131)

2) Призначити терморегулятору відповідні виходи вибір приводів – дотиком до сенсорних кнопок над відповідним виходом. (доступні блимають, призначені – постійно світяться)

3) Вибрати режим **DU** у меню терморегулятора **ME.4** (можливе лише за наявності приєднаного до терморегулятора датчика температури підлоги):

- Натисніть та утримуйте стрілку **←** до відображення **ME.4**
- Відпустіть
- Натисніть та утримуйте стрілку ще раз до відображення **ME.4**
- Підтвердіть **V**
- Оберіть **DU** стрілками
- Підтвердіть **V**

4) Встановити обмеження температур підлоги в меню **ME.5** терморегулятора

5) Обрати тип привода **NO-NC** та тип регулювання **PWM+ – ON/OFF** на контролері

6) Встановити тип опалювальних приладів для відповідних виходів на контролері Danfoss Icon™ Master Controller 24 V.

- **SLOW** для виходів що керують нагрівом підлоги, з шаром бетону ≥ 50 мм, / або
- **FAST** для виходів що керують радіаторами/конвекторами.

В режимі **INSTAL** торкніться до сенсорної кнопки над потрібним виходом, при цьому на контролері будуть світлитись всі виходи призначенні цьому терморегулятору, напис «Edit EMit Mode» та встановлений тип опалювальних приладів для обраних виходів. Виберіть відхищо налаштовується, ще раз торкнувшись сенсорної кнопки над ним. При цьому він буде світлитись а інші виходи цього терморегулятора почнуть блимати. Встановіть тип опалювального приладу для цього виходу сенсонпою кнопкою **(1)**. При цьому індикатор встановленого опалювального приладу блимає а обране значення що Ви змінюєте світиться постійно. Підтвердіть «OK»

7) Для перевірки встановлених налаштувань виходів переведіть контролер в режим **RUN** та торкніться потрібного виходу – засвітиться індикація над ним та індикація типу опалювального приладу що встановлена (блія кнопка **(2)**)


!УВАГА! Якщо система була налаштована в режимі **DU**, то для переведання її в будь який інший режим необхідно виконати повне переналаштування системи зі скиданням всіх елементів до заводських налаштувань.

Об'єднання декількох контролерів в систему

За необхідності можливе об'єднання в одну систему до трьох контролерів.

Це виконується за допомогою кабеля – витої пари, за схемою що наведена далі. Для з'єднання кабелів з контролерами використовується триполюсний клемник (постачається в комплекті з контролером)

Для систем що мають бездротові радіомодулі, під'єднані до кожного контролеру, об'єднання в систему не потребує кабельного з'єднання та виконується по радіоканалу.



Утворення пари між головним і залежним пристроєм

!УВАГА!

Об'єднання контролерів у систему має виконуватись першочергово (перш ніж призначаються виходи та терморегулятори).

Для об'єднання контролерів виконайте наступні дії:

1. На вибраному головному контролері системи натисніть кнопку **(1)** та оберіть режим **INSTALL** (ВСТАНОВЛЕННЯ).
2. На залежному контролері натисніть і утримуйте кнопку **(2)** протягом 1,5 секунд. На дисплеї почесрово відображатиметься SLA TYPa і SLA TYPb.
3. Натисніть кнопку **(3)**, щоб вибрати один із двох типів залежних пристройів, та підтвердіть вибір кнопкою OK.

SLA TYPa: Насос активується тільки на головному Danfoss Icon™ Master Controller 24 V, при потребі в обігріві на будь-якому головному або залежному пристройі.

SLA TYPb: Насос активується лише на тому Danfoss Icon™ Controller 24 V, на контурах якого виникає потреба в обігріві.

Реле котла активується на всіх Danfoss Icon™ Master Controller 24 V при потребі в обігріві на будь-якому з пристройів.

4. Повторіть кроки для призначення системі наступного залежного контролеру (дозволено не більше двох залежних пристройів).


Модуль додатка

Модуль додатка, підключений до контролера Danfoss Icon™ Master Controller 24 V, забезпечує можливість керування системою зі смартфону за допомогою мобільного додатка (підтримується версія для iOS і Android). Цей модуль забезпечує додаткові можливості системи, як Віддалений доступ; налаштування режимів/графіку роботи системи; режими «У від'їзді», «Вдома» та «Відпустка»; аварійні сигнали системи на вашому пристрій.

Модуль додатка підключають за допомогою екранованого кабелю RJ45 5 категорії (кабель довжиною 2 м входить

до комплекту). Модуль встановлюють в зоні стабільного Wi-Fi сигналу. За необхідності можна використовувати кабель довжиною до 15 м. У системах з кількома контролерами Danfoss Icon™ Master Controller потрібен лише один модуль додатка, який можна підключити до будь-якого з контролерів.

!УВАГА! Будь-які підключення/відключення слід робити ТІЛЬКИ при відключеному від джерела живлення контролерів!



Для з'єднання системи з мобільним додатком, після під'єднання модуля додатка увімкніть контролер, встановіть додаток Danfoss Icon зісканувавши QR код або скориставшись пошуком в AppStore або PlayMarket. Дотримуйтесь підказок на екрані смартфону.

УВАГА!

При налаштуванні модуля додатку тримайте Wi-Fi та Bluetooth у смартфоні увімкненими

Робота Danfoss Icon™ 24V у складі системи Danfoss Ally™.

Система Icon™ 24V може бути інтегрована в Danfoss Ally™. З'єднання відбувається за допомогою спеціального Zigbee модуля що підключається замість APP модуля. Детальніше про це дивись розділ «Danfoss Ally™»

УВАГА!

Для синхронізації відображення температур між мобільним додатком та терморегуляторами необхідно змінити на будь яку величину обмеження температури повітря в меню «ME1» кімнатного терморегулятора.

Налаштування системи

Загальні налаштування для всієї системи (встановлюється один раз)

Виберіть режим INSTALL (МОНТАЖ) за допомогою кнопки

Виберіть тип приводу: натисніть , щоб вибрати NC (нормально закритий) або NO (нормально відкритий) привод. Він має співпадати з типом встановлених приводів.

Виберіть тип регулювання: PWM+ (широтно-імпульсна модуляція) або ON/OFF (BBIMK./ВИМК.), натиснувши кнопку

Встановлення терморегуляторів

Виберіть режим INSTALL (МОНТАЖ) за допомогою кнопки та підтвердіть, натиснувши кнопку «ОК». Основний контролер готовий до підключення терморегуляторів.

Підключіть терморегулятори та призначте їм виходи

1. Торкніться екрана терморегулятора, щоб підключити його до системи

2. Виберіть вихід або виходи на основному контролері, якими має керувати терморегулятор. Доступні виходи позначені блимаочими світлодіодними індикаторами навпроти відповідних виходів. Після того, як вихід/виходи буде призначено терморегулятору, індикатори цих виходів світитимуться постійно. Підтвердіть вибір, натиснувши кнопку «ОК».

Зверніть увагу! Перш ніж підтвердіжувати вибір натисніть кнопку OK, потрібно вибрати тип опалювального приладу, що використовується в кімнаті: «Slow (Повільний) / Medium (Середній) / Fast (Швидкий)» (за умовчанням вибрано тип «Slow» (Повільний)).

3. Повторюйте кроки 1–2 для всіх терморегуляторів для обєднання їх в систему та та призначення виходів.

УВАГА!

Контролер Danfoss Icon™ Controller 24 В самостійно визначає наявність приводів що до нього під'єднані та деактивує вільні виходи без навантаження.

Гідравлічне підлогове опалення

Фінальне тестування та запуск системи в нормальному режимі роботи

Виберіть режим «Test» (Тест), натискаючи кнопку .

Можна вибрати один з трьох тестів у меню тестування за допомогою кнопок .

1. Test Net. (Тестування мережі) Повне тестування мережі. Перед початком тестування мережі терморегулятори мають бути змонтовані у кінцевому положенні. Це тестування рекомендовано завжди виконувати у безпровідній системі, щоб перевірити наявність зв'язку всіх терморегуляторів, встановлені у кінцевому положенні, з основним контролером. Цей тест триває 30 хвилин, але його можна пришвидшити, торкнувшись кожного терморегулятора для його активації.

2. Test App. (Тестування додатка) Виконує тестування функціональних можливостей додатка, якщо встановлено розширювальний модуль. У ході цього тесту крок за кроком перевіряються всі допоміжні компоненти та надається можливість монтажнику візуально перевірити правильність функціонування.

3. Test Flo. (Тестування потоку) Примусове відкриття всіх виходів та активізація циркуляційного насосу.

Тест триває 30 хвилин, але може бути припинений у будь-яку мить. Використовується для стравлення повітря з системи перед переходом до нормальногорежиму роботи.

4. Виконавши необхідні тести, виберіть режим «Run» (Запуск), натиснувши кнопку  та підтвердивши вибір кнопкою «OK» – тепер система перебуває у стані повної придатності до експлуатації.


Видалення пристройів із системи Danfoss Icon™ Master Controller 24 B

У разі потреби можна видалити будь-який пристрій із системи:

Видалення терморегулятора

Якщо терморегулятор перестає працювати, може знадобитись видалити його із системи.


- Натисніть кнопку , щоб вибрати режим UNINSTALL (ВИДАЛЕННЯ).
- На контролері виберіть вихід, призначений терморегулятору, який перестав реагувати.
- Якщо терморегулятору призначено декілька виходів – усі їх індикатори загоряться та будуть вибрані автоматично. На дисплей білі матиме  L.
- Натисніть кнопку підтвердження , щоб видалити терморегулятор із системи.



Локальне видалення терморегулятора та повернення до заводських налаштувань

1. На терморегуляторі натисніть і утримуйте кнопки  доки на дисплеї не з'явиться повідомлення  AL L.

2. Натисніть кнопку  . Терморегулятор буде видалено з системи.



Видалення модуля додатка або радіозв'язку, що не реагує

Якщо додаток або модуль радіозв'язку перестає реагувати на команди, на дисплеї основного регулятора Danfoss Icon™ Master Controller 24 B з'явиться сигналний код помилки. Знайдіть несправний модуль та просто від'єднайте модуль додатка або радіозв'язку та замініть працездатним.

Відновлення заводських налаштувань регулятора Danfoss Icon™ Master Controller 24 B

- Натискаючи кнопку  виберіть режим UNINSTALL (ВИДАЛЕННЯ).
- На Danfoss Icon™ Master Controller 24 B натисніть і утримуйте кнопку  поки на дисплей не з'явиться  AL L.
- Натисніть кнопку «OK». Усі налаштування контролера буде скинуто до заводських.

Після скидання до заводських налаштувань система потребує повного перевстановлення, так само як при встановленні нової системи.

Гідрравлічне підлогове опалення


Гідрравлічний баланс

Коли контролер Danfoss *Icon™* Master Controller 24 В працює в режимі PWM+, система автоматично виконує гідрравлічне балансування контурів опалення.

В системах опалення із суттєвою різницею в довжині контурів автоматичного балансування може бути недостатньо.

У таких випадках контролер Danfoss *Icon™* Master Controller 24 В може допомогти визначити контури із недостатньою витратою теплоносія:

- Натисніть кнопку , щоб вибрати режим RUN (ЗАПУСК).
- Натисніть кнопку , щоб дізнатись середній робочий цикл у відсотках для вибраного контуру .



При натисканні кнопки виходу на дисплей контролера Danfoss *Icon™* Master Controller 24 В відображається середній робочий цикл.

Робочий цикл представлено у вигляді інтервалу часу, вираженого у %, протягом якого привод відкритий під час періодів активного обігріву та лише в режимі опалення, в якості усередненого за часом значення .

Усунення несправностей

У разі виникнення помилки, на регуляторі Danfoss *Icon™* Master Controller 24 В або на терморегуляторі відображатиметься код аварійного сигналу.

Код аварійного сигналу	Несправність	Рішення
Er03	Систему налаштовано на охолодження, яке потребує призначення контролального кімнатного терморегулятора.	Перейдіть до терморегулятора у потрібній контрольній кімнаті та увійдіть до меню монтажника. Виберіть значення ON (ВВІМК.) для терморегулятора у розділі МЕ.6 «Контрольний кімнатний терморегулятор».
Er05	Втрачено зв'язок із радіомодулем (в Україну не постачається).	Перевірте, чи надійно підключено кабель до модуля радіозв'язку (в Україну не постачається) та контролера Danfoss <i>Icon™</i> Master Controller 24 В.
Er06	Втрачено зв'язок із терморегулятором.	Визначте терморегулятор за блимаючими індикаторами виходів на контролері Danfoss <i>Icon™</i> Master Controller 24 В або за візуальною перевіркою терморегуляторів. Виведіть терморегулятор із режиму очікування та натисніть кнопку  на терморегуляторі. Терморегулятор, на якому стався збій, видаватиме повідомлення NET ERR (ПОМИЛКА МЕРЕЖІ). Замініть батарейки у кімнатному терморегуляторі та виконайте тестування мережі (активуйте режим NET TEST (ТЕСТУВАННЯ МЕРЕЖІ) у меню на кімнатному терморегуляторі).

Гідравлічне підлогове опалення**Усуення несправностей (продовження)**

Er07	Втрачено зв'язок із залежним контролером.	У системі з провідним підключенням перевірте кабель, яким з'єднані регулятори.
Er08	Втрачено зв'язок між залежним і головним контролерами.	У системі з провідним підключенням перевірте кабель, яким з'єднані регулятори.
Er10	Втрачено зв'язок із повторювачем (в Україну не постачається).	Переконайтесь у тому, що повторювач підключено до розетки / не був видалений, а розетка увімкнена .
Er11	Втрачено зв'язок із модулем розширення.	Переконайтесь у тому, що модуль розширення вставлено до кінця.
Er12	Несправний привод. Індикатор на виході несправного приводу блимає.	Замініть привод.
Er14	Контролер Danfoss <i>Icon™ Master Controller 24 B</i> не вдається включити в систему як (перетворити на) залежний контролер, оскільки вже було включено один або більше кімнатних терморегуляторів або Danfoss <i>Icon™ Master Controller 24 B</i> .	Щоб перетворити головний контролер Danfoss <i>Icon™ Master Controller 24B</i> на залежний, його потрібно відновити до заводських налаштувань. (Див. опис у розділі «Повернення в початковий стан або заміна контролера Danfoss <i>Icon™ Master Controller</i> ».)
Er16	Таке застосування вимагає наявності термоелектроприводу певної потужності.	Ви вже призначили цей вихід до кімнатного терморегулятора або термоелектропривід ще не підключено. Будь ласка, видаліть цей вихід від терморегулятора, він має бути «вільний» та доступний для вибору у додатку (або підключіть термоелектропривід – якщо це не було виконане раніше).
Er17	Зовнішній датчик PT1000 не встановлений або несправний.	Перевірте датчик і замініть у випадку несправності.

Технічні характеристики**Загальні характеристики, усі вироби серії Danfoss *Icon™***

Температура випробування на твердість вдавленням кульки	75 °C
Ступінь забруднення	Ступінь 2, використання в звичайних побутових умовах
Клас програмного забезпечення	Клас А
Номінальна імпульсна напруга	4 кВ
Тривалість роботи	Постійне підключення
Діапазон температур зберігання та транспортування	Від -20 °C до +65 °C
Інструкції з утилізації	Виріб слід утилізувати згідно з правилами утилізації відходів електронного обладнання.

Повний технічний опис доступний на сайті www.danfoss.com**Модуль додатка**

Призначення	Пристрій передавання та прийому сигналу Wi-Fi та Bluetooth
Температура середовища, постійне використання	Від 0 °C до +40 °C
Частота	2,4 ГГц
Герметизація (клас захисту IP)	IP 20
Заявлена відповідність директивам	RED, RoHS, WEEE
Клас захисту	Radio: Клас III
Напруга живлення	5 В пост. струму

Гідравлічне підлогове опалення

Технічні характеристики (продовження)

Контролер Danfoss Icon™ Master Controller 24 В і модуль розширення (опція)

Напруга живлення	220–240 В~
Частота мережі живлення	50–60 Гц
Напруга на вихіді, приводи	24 В пост. струму
Макс. споживання енергії на кожен вихід привода	2 Вт
Кількість виходів приводу (1 привод на вихідну клему)	10 або 15, залежно від типу
Вихідна напруга, терморегулятори	24 В пост. струму
Енергоспоживання в режимі очікування на кожний термо-регулятор	0,2 Вт
Макс. кількість терморегуляторів	10 або 15, залежно від типу
Макс. довжина проводу від контролера до терморегулятора 24 В (залежить від типу кабелю)	2 x 2 x 0,6 мм ² STP/UTP: 100 м 2 x 0,5 мм ² : 150 м > 2 x 0,75 мм ² : 200 м
Енергоспоживання в режимі очікування, контролер	< 2 Вт
Макс. енергоспоживання, за винятком використання вихідів PWR 1 і PWR 2	< 50 Вт
Внутрішній захист (запобіжник, не підлягає заміні)	2,5 А
Вихід «Реле»	Мікро-вимикач (Тип дії 1.B), макс. навантаження 2 А
Тип вихідів термоелектроприводів	Електронна комутація (Тип дії 1.Y)
Вихід «PWR 1», тип і номінальна макс. потужність	Мікроківдіключення (Тип дії 1.C)
Вихід «PWR 2», тип і номінальна макс. потужність	Тип: постійна потужність, завжди під напругою 230 В, макс. 50 Вт
Вихід «PWR 3» (додатково, на модулі розширення – використовується для датчика точки роси)	24 В пост. струму, макс. 1 Вт
Вхід «1» (додатково, на модулі розширення – використання варіюється залежно від вибраного застосування)	Вхід зовн. перемикача (внутрішній стрібок 24 В)
Вхід «2» (додатково, на модулі розширення – використання варіюється залежно від вибраного застосування)	Вхід зовн. перемикача (внутрішній стрібок 24 В)
Вхід «3», вхід датчика (додатково, на модулі розширення)	Зовнішній датчик, PT 1000 (Danfoss ESM 11)
Розміри	Ш: 370 мм, В: 100 мм, Г: 53 мм
Заявлена відповідність директивам	LVD, EMC, RoHS та WEEE
Призначення	Індивідуальне електронне регулювання температури в приміщенні
Способ заземлення	Силовий кабель, встановлений заводським способом, у т.ч. дріт заземлення
Герметизація (клас захисту IP)	IP 20
Клас захисту	Клас I
Температура середовища, постійне використання	Від 0 °C до +50 °C

Провідний терморегулятор 24 В

Призначення	Кімнатний терморегулятор для регулювання температури в приміщенні
Температура середовища, постійне використання	Від 0 °C до +40 °C
Герметизація (клас захисту IP)	IP 21
Напруга живлення	24 В пост. струму
Заявлена відповідність директивам	EMC, RoHS, WEEE
Клас захисту	Клас III
Зовнішній датчик	Тип NTC, 47 кОм при 25 °C (додатково, 088U1110)

Гідравлічне підлогове опалення

Розширення функціоналу системи

Модуль розширення

Встановивши модуль розширення, можна розширити сферу застосувань системи Danfoss *Icon™*. Наприклад, можливе використання у системах з електронним регулятором змішувального вузла та в системах з функцією охолодження тощо.

Модуль розширення (код № 088U1100) встановлюється замість пластикової заглушки що захищає доступ до клем підключення насоса та котла, приєднання до контролера Danfoss *Icon™ Master Controller 24* В відбудеться при встановленні.

Окрім того, модуль розширення має власні клеми для підключення зовнішніх пристрій.

УВАГА!

Перед встановленням/підключенням модуля розширення відключіть контролер Danfoss *Icon™ Master Controller 24* В від джерела живлення.


УВАГА!

В системах з декількома контролерами, модуль розширення обов'язково має бути встановлений на головному контролері.

Після встановлення та підключення модуля розширення, треба просто вибрати номер застосування що відповідає вашій системі/схемі (згідно з описом застосування) і конфігурацію буде налаштовано автоматично.


Додаткова інформація щодо застосувань наведена далі.

Зовнішні пристрій що можуть бути підєднані до клем модуля розширення:



Гідрравлічне підлогове опалення

Вибір застосування



Застосування 0001:

2-трубна система, фіксована температура теплоносія, з електронним регулюванням.

Опис

Система підлогового опалення з електронним регулюванням температури теплоносія. Встановлюється фіксоване значення температури теплоносія в подачі яке автоматично підтримується системою.

Для вимірювання температури теплоносія використовується датчик PT1000. Також система стежить за тим, щоб не було перевищено максимально дозволену температуру. Якщо підключено циркуляційний насос, система контролюватиме його, а також стежитиме за сигналом потреби в обігріві, наприклад, для котла або теплового насоса. Насос і сигнал потреби в обігріві активуються, коли потреба в обігріві виникає принаймні в 1 контурі.


Вихід 1 має використовуватись для термоелектричного приводу на змішувальному вузлі.

Глобальний режим очікування – це безпозенційний вихід, який може використовуватись для переведення всієї системи до режиму очікування сигналом (замикання контакту) з зовнішнього пристроя, при цьому для всіх кімнат встановлюється температура 15°C.

Настройки

«SET 1» (УСТАН. 1) = установіть потрібну температуру теплоносія [25–70°C].

«SET 2» (УСТАН. 2) = установіть потрібну запобіжну гравічну температуру [30–75°C] (має бути вищою за температуру теплоносія «SET 1»).



Функція перевірки застосування


Увійдіть до меню «Test» (Тестування) за допомогою кнопки монтажника.

Для кожного застосування виконується тестування, властиве саме для нього (APP test). Тестування здійснюється покроково, аби забезпечити правильне встановлення всіх компонентів. Дотримуйтесь визначеного процесу.

Тест

Перейдіть до приводу регулюючого клапана змішувального вузла та переконайтесь у тому, що клапан відкривається повністю (час відкривання може становити до 3 хвилин).

Через 5 хвилин привод клапана змішувального вузла знову закриється.




Протягом 5 хвилин, що триває тестування, на дисплей контролера відображатиметься вимірювана температура теплоносія.

Гідравлічне підлогове опалення

Список компонентів

Поз. 1	088U0094-96	1 шт. Змішувальний вузол Danfoss FHM-Cx
Поз. 2	088U05XX / 088U07XX / 088U08XX	1 комплект розподільчих колекторів Danfoss (типи FHF або SSM)
Поз. 3	NC: 088H3110 / NO: 088H3111	хх шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A
Поз. 4	087B1165	1 шт. Датчик ESM-11 PT-1000
Поз. 5	NC: 193B2148	1 шт. Термоелектричний привод, 24 В (типу ABN-FBH)



Гідрравлічне підлогове опалення

Застосування 0002:

2-трубна система із регулюванням температури теплоносія на підставі потреби в обігріві.

Опис

Система підлогового опалення з електронним регулюванням температури теплоносія.

Регулювання температури теплоносія здійснюється на підставі потреби кімнат в обігріві.

Для вимірювання температури теплоносія використовується датчик PT1000. Також система стежить за тим, щоб не було перевищено максимально дозволену температуру. Якщо підключено циркуляційний насос, система контролюватиме його, а також стежитиме за сигналом потреби в обігріві, наприклад, для котла або теплового насоса. Насос і сигнал потреби в обігріві активуються, коли потреба в обігріві виникає принаймні в 1 контурі.

Вихід 1 має використовуватись для термоелектричного приводу на змішувальному вузлі.


Глобальний режим очікування – це безпотенційний вхід, який може використовуватись для переведення всієї системи до режиму очікування сигналом (замикання контакту) з зовнішнього пристроя, при цьому для всіх кімнат встановлюється температура 15°C.

Настройки

«SET 1» (УСТАН. 1) = установіть потрібну мінімальну температуру теплоносія [25–65 °C].

«SET 2» (УСТАН. 2) = установіть потрібну максимальну температуру теплоносія [30–70 °C] (має перевищувати мінімальну температуру теплоносія «SET 1» не менше, ніж на 5 °C).

«SET 3» (УСТАН. 3) = установіть потрібну запобіжну гравічну температуру [30–75 °C] (має бути вищою за температуру теплоносія «SET 2»).



Функція перевірки застосування


Увійдіть до меню «Test» (Тестування) за допомогою кнопки монтажника.

Для кожного застосування виконується тестування, властиве саме для нього (APP test). Тестування здійснюється покроково, аби забезпечити правильне встановлення всіх компонентів. Дотримуйтесь визначеного процесу.

Тест

Перейдіть до приводу регулюючого клапана змішувального вузла та переконайтесь у тому, що клапан відкривається повністю (час відкривання може становити до 3 хвилин).


Через 5 хвилин привод клапана змішувального вузла знову закриється. Протягом 5 хвилин, що триває тестування, на дисплеї контролера відображатиметься вимірювана температура теплоносія.



Гідравлічне підлогове опалення

Список компонентів

Поз. 1	088U0094-96	1 шт. Змішувальний вузол Danfoss FHM-Cx
Поз. 2	088U05XX / 088U07XX / 088U08XX	1 комплект розподільчих колекторів Danfoss (типи FHF або SSM)
Поз. 3	NC: 088H3110 / NO: 088H3111	хх шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A
Поз. 4	087B1165	1 шт. Датчик ESM-11 PT-1000
Поз. 5	NC: 193B2148	1 шт. Термоелектричний привод, 24 В (типу ABN-FBH)



Гідрравлічне підлогове опалення

Застосування 0003:

2-трубна система з автоматичним переключенням опалення / охолодження на підставі температури теплоносія.

Опис застосування

Система підлогового опалення з автоматичним переключенням на охолодження на підставі температури теплоносія.

Температура теплоносія відстежується за допомогою датчика PT1000. В залежності від вимірюваної температури система переключається в режим обігріву або охолодження. Циркуляційний насос буде увімкнено коли потреба в обігріві виникає при наймені в 1 кімнаті.

Сигнал на обігрів, (наприклад, для котла або теплового насоса), активується лише в тому випадку, якщо система перебуває в режимі обігріву, та за наявності потреби в обігріві при наймені в 1 кімнаті. Якщо система використовується для охолодження або встановлюється у місцях, де відносна вологість вища за точку роси, завжди реко-


мендовано встановлювати датчик точки роси, аби попредити утворення конденсату.

Глобальний режим очікування – це безпотенційний вхід, який може використовуватись для переведення всієї системи до режиму очікування сигналом (замикання контакту) з зовнішнього пристроя, при цому для всіх кімнат встановлюється температура 15°C.

Настройки

«SET 1» (УСТАН. 1) = установіть температуру теплоносія для переключення на обігрів [25–55°C].

«SET 2» (УСТАН. 2) = установіть температуру теплоносія для переключення на охолодження [15–25°C] (має бути при наймені на 2°C нижче встановленої температури «SET 1»).



Вибір кімнат охолодження не потрібне (Настройки на терморегуляторі)

Для виключення кімнати з охолодження, наприклад, ванни, де охолодження викликає дискомфорт, необхідно на відповідному терморегуляторі, в меню **ME**, встановити значення **OF F**.

Додаткова інформація наявна в посібнику з монтажу терморегулятора.


Функція перевірки застосування

Увійдіть до меню «Test» (Тестування) за допомогою кнопки монтажника.

Для кожного застосування виконується тестування, властиве саме для нового (APP test). Тестування здійснюється покроково, аби забезпечити правильне встановлення всіх компонентів. Дотримуйтесь визначеного процесу.

Тест


Протягом 1 хвилини, поки триває тестування, на дисплей основного регулятора відображатиметься вимірювана температура теплоносія.



Гідравлічне підлогове опалення

Список компонентів

Поз. 1	087B1165	1 шт. Датчик ESM-11 PT1000
Поз. 2	088U05XX / 088U07XX / 088U08XX	1 комплект розподільчих колекторів Danfoss (типи FHF або SSM)
Поз. 3	NC: 088H3110 / NO: 088H3111	хх шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A
Поз. 4	088U0251	1 шт. Датчик точки роси, тип CF-DS



Гідрравлічне підлогове опалення

Застосування 0004:

2-трубна система з керуванням переключення на охолодження з теплового насосом

Опис застосування

Система підлогового опалення з автоматичним переключенням на охолодження, яке відбувається джерелом тепла/холода, наприклад, тепловим насосом.

Коли тепловий насос переходить у режим охолодження, він надсилається сигнал охолодження (замикає контакт) на, Danfoss *Icon™ Master Controller* активуючи тим самим, режим охолодження.

Циркуляційний насос буде увімкнено коли потреба в обігріві виникає принаймні в 1 кімнаті.

Сигнал на обігрів, (наприклад, для котла або теплового насоса), активується лише в тому випадку, якщо система перебуває в режимі обігріву, та за наявності потреби в обігріві принаймні в 1 кімнаті.

Якщо система використовується для охолодження або встановлюється у місцях, де відносна вологість вища за точку роси, завжди рекомендовано встановлювати датчик точки роси, аби попередити утворення конденсату.

Настройки

Не потрібні.

Вибір кімнат, де охолодження не потрібне (Настройки на терморегуляторі)

Для виключення кімнати з охолодження, наприклад, ванни, де охолодження викликає дискомфорт, необхідно на відповідному терморегуляторі, в меню **ME**, встановити значення **OF F**.


Додаткова інформація наявна в посібнику з монтажу терморегулятора.

Функція перевірки застосування


Не має значення.

Список компонентів

Поз. 1	НД	1 тепловий насос
Поз. 2	088U05XX / 088U07XX / 088U08XX	1 комплект розподільчих колекторів Danfoss (типи FHF або SSM)
Поз. 3	NC: 088H3110 / NO: 088H3111	xx шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A
Поз. 4	088U0251	1 Датчик точки роси, тип CF-DS



Гідравлічне підлогове опалення



Застосування 0005:

2-трубна система з гібридним повітряно-водяним тепловим насосом із вбудованим конденсуючим котлом (приклад: Itho Cool Cube). Переключення обігрів/охолодження по обраному контрольному терморегулятору в кімнаті.

Опис застосування

Система підлогового опалення з охолодженням, яке здійснюється, наприклад, через Coolcube, який використовується в якості джерела обігріву або охолодження.

Система *Icon™* контролює потребу в обігріві та охолодженні, активуючи відповідне реле (PWR1 та безпосередній реле). Якщо система використовується для охолодження або встановлюється у місцях, де відносна вологість вища за точку роси, завжди рекомендовано встановлювати датчик точки роси, аби попередити утворення конденсату.

Для того щоб було дозволено охолодження, мають бути виконані чотири умови:

1. Температура контрольної кімнати має перевищувати задану температуру + гістерезис охолодження.
2. Жодна кімната не має потреби в обігріві протягом нейтрального часу.

3. Датчик точки роси має бути неактивним 9відсутній ризик утворення конденсату).


4. На кімнатному терморегуляторі має бути активовано режим охолодження (в меню **ME**, **Значення 00**).

Глобальний режим очікування – це безпотенційний вхід, який може використовуватись для переведення всієї системи до режиму очікування сигналом (замикання контакту) з зовнішнього пристроя, при цьому для всіх кімнат встановлюється температура 15 °C.

Настройки

«SET 1» (УСТАН. 1) = установіть потрібний гістерезис охолодження для переключення [від +2 до +4 K].

«SET 2» (УСТАН. 2) = установіть нейтральний час, який має минути без активного обігріву або охолодження, перш ніж може бути активоване переключення [3–6 год.].



Вибір кімнати, де охолодження не потрібне (Настройки на терморегуляторі)

Для виключення кімнати з охолодження, наприклад, ванни, де охолодження викликає дискомфорт, необхідно на відповідному терморегуляторі, в меню **ME.1** встановити значення **OF F.**

Додаткова інформація наявна в посібнику з монтажу терморегулятора.

Вибір кімнати терморегулятор якої буде контрольним (Настройки на терморегуляторі)

Для встановлення кімнатного терморегулятора як контрольний, меню **ME.6** обраного регулятора встановіть значення **OP.**

Вибраний терморегулятор регулюватиме переход всієї системи з режиму обігріву у режим охолодження, виходячи з фактичної температури в приміщенні. У системі може бути лише один контрольний терморегулятор.

Якщо призначити більше одного контрольного регулятора, той з них, який було призначено останнім, буде контрольним, а всі попередні будуть повернуті до нормальногорежиму роботи.

Функція перевірки застосування

Увійдіть до меню «Test» (Тестування) за допомогою кнопки монтажника.


Для кожного застосування виконується тестування, властиве саме для нього (APP test). Тестування здійснюється покроково, аби забезпечити правильне встановлення всіх компонентів. Дотримуйтесь визначеного процесу.

Test

Крок 1/3 Під час першої хвилини тесту джерело тепла встановлюється у «режим обігріву» через «вихід PWR1». Переконайтесь, що обігрів увімкнувся, на пристрій що є джерелом тепла.

Крок 2/3 Під час другої хвилини тесту джерело тепла встановлюється у «режим охолодження» через «вихід реле». Переконайтесь, що охолодження увімкнувся, на пристрій що є джерелом.


Крок 3/3 Під час третьої хвилини тесту джерело тепла встановлюється у «нейтральний режим», в якому не працює ані обігрів, ані охолодження.



Гідравлічне підлогове опалення

Список компонентів

Поз. 1	НД	1, напр. Coolcube
Поз. 2	088U05XX / 088U07XX / 088U08XX	1 комплект розподільчих колекторів Danfoss (типи FHF або SSM)
Поз. 3	NC: 088H3110 / NO: 088H3111	хх шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A
Поз. 4	088U0251	1 Датчик точки роси, тип CF-DS
Поз. 5	НД	Зовнішнє реле (перетворює 230 В на безпотенційне реле) Не постачається Danfoss



Гідравлічне підлогове опалення

Застосування 0006:

3-трубна система з керуванням через триходовий клапан з електроприводом. Переключення обігрів/охолодження по обраному контрольному терморегулятору в кімнаті.

Опис застосування

3-трубна система підлогового опалення з керуванням обігрів/охолодження через клапан з електроприводом і спільним зворотним трубопроводом.

Система *Icon™* контролює потребу в обігріві та охолодженні, активуючи відповідне реле (PWR1 і PWR2). Якщо система використовується для охолодження або встановлюється у місцях, де відносна вологість вища за точку роси, завжди рекомендовано встановлювати датчик точки роси, аби попередити утворення конденсату.

Для того щоб було дозволено охолодження, мають бути виконані чотири умови:

1. Температура контрольної кімнати має перевищувати задану температуру + гістерезис охолодження.
2. Жодна кімната не має потреби в обігріві протягом нейтрального часу.
3. Датчик точки роси має бути неактивним / відсутній ризик утворення конденсату).


4. На кімнатному терморегуляторі має бути активовано режим охолодження (в меню **ME. 7** значення **OF**).

Глобальний режим очікування – це безпотенційний вхід, який може використовуватись для переведення всієї системи до режиму очікування сигналом (замикання контакту) з зовнішнього пристрою, при цьому для всіх кімнат встановлюється температура 15°C.

Настройки

«SET 1» (УСТАН. 1) = установіть потрібний гістерезис охолодження для переключення [від +2 до +4K].

«SET 2» (УСТАН. 2) = установіть нейтральний час, який має минути без активного обігріву або охолодження, перш ніж може бути активоване переключення [3–6 год.].



Вибір кімнати, де охолодження не потрібне (Настройки на терморегуляторі)

Для виключення кімнати з охолодження, наприклад, ванни, де охолодження викликає дискомфорт, необхідно на **відповідному терморегуляторі**, в меню **ME. 7** встановити значення **OF F**.

Додаткова інформація наявна в посібнику з монтажу терморегулятора.

Вибір кімнати, терморегулятор якої буде контрольним (Настройки на терморегуляторі)

Для встановлення кімнатного терморегулятора як контрольний, в меню **ME. 6** обраного регулятора встановіть значення **OF**.

Вибраний терморегулятор регулюватиме перехід всієї системи з режиму обігріву у режим охолодження, виходячи з фактичної температури в приміщенні. У системі може бути лише один контрольний терморегулятор. Якщо призначити більше одного контрольного регулятора, той з них, який було призначено останнім, буде контрольним, а всі попередні будуть повернуті до нормального режиму роботи.

Гідравлічне підлогове опалення

Функція перевірки застосування


Увійдіть до меню «Test» (Тестування) за допомогою кнопки монтажника.

Для кожного застосування виконується тестування, властиве саме для нього (APP test). Тестування здійснюється покроково, аби забезпечити правильне встановлення всіх компонентів. Дотримуйтесь визначеного процесу.

Тест


Крок 1/2 Під час першої хвилини тесту клапан AMZ 113 встановлюється у «режим обігріву» через «вихід PWR1» у положенні ON (ВВІМК.). Пересвідчиться в тому, що положення клапана/привода відповідає режиму «обігрів».


Крок 2/2 Під час другої хвилини тесту клапан AMZ 113 встановлюється у «режим охолодження» через «вихід PWR1» у положенні OFF (ВІМК.). Пересвідчиться в тому, що положення клапана/привода відповідає режиму «охолодження».



Список компонентів

Поз. 1	DN15: 082G5511 DN20: 088G5512	1 шт. AMZ 113 (3-ходовий клапан)
Поз. 2	088U05XX / 088U07XX / 088U08XX	1 комплект розподільчих колекторів Danfoss (типи FHF або SSM)
Поз. 3	NC: 088H3110 / NO: 088H3111	хх шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A
Поз. 4	088U0251	1 Датчик точки роси, тип CF-DS





Застосування 0007:

3-трубна система з керуванням через термоелектричні приводи. Переключення обігрів/охолодження по обраному контрольному терморегулятору в кімнаті.

Опис застосування

3-трубна система підлогового опалення з керуванням переключенням обігрів / охолодження через термоелектричні приводи на клапанах та спільним зворотним трубопроводом.

Система **Icon™** контролює потребу в обігріві або охолодженні, активуючи відповідні виходи (M1 або M2). Якщо система використовується для охолодження або встановлюється у місцях, де відносна вологість вища за точку роси, завжди рекомендовано встановлювати датчик точки роси, аби попередити утворення конденсату.

Для того щоб було дозволено охолодження, мають бути виконані чотири умови:

1. Температура контрольної кімнати має перевищувати задану температуру + гістерезис охолодження.
2. Жодна кімната не має потреби в обігріві протягом нейтрального часу.

3. Датчик точки роси має бути неактивним / відсутній ризик утворення конденсату).

4. На кімнатному терморегуляторі має бути активовано режим охолодження (в меню **ME**, значення **01**).


Глобальний режим очікування – це безпотенційний вхід, який може використовуватись для переведення всієї системи до режиму очікування сигналом (замикання контакту) з зовнішнього пристроя, при цьому для всіх кімнат встановлюється температура 15°C.

Настройки

«SET 1» (УСТАН. 1) = установіть потрібний гістерезис охолодження для переключення [від +2 до +4 K].

«SET 2» (УСТАН. 2) = установіть нейтральний час, який має минути без активного обігріву або охолодження, перш ніж може бути активоване переключення [3–6 год.].

Гідравлічне підлогове опалення



Вибір кімнати, де охолодження не потрібне (Настройки на терморегуляторі)

Для виключення кімнати з охолодження, наприклад, ванни, де охолодження викликає дискомфорт, необхідно на відповідному терморегуляторі, в меню **ME.1** встановити значення **OF F.**

Додаткова інформація наявна в посібнику з монтажу терморегулятора.

Вибір кімнати, терморегулятор якої буде контрольним (Настройки на терморегуляторі)

Для встановлення кімнатного терморегулятора як контрольний, вміну **ME.6** обраного регулятора встановіть значення **OP.** Вибраний терморегулятор регулюватиме перехід всієї системи з режиму обігріву у режим охолодження, виходячи з фактичної температури в приміщенні. У системі може бути лише один контрольний терморегулятор.

Якщо призначити більше одного контрольного регулятора, той з них, який було призначено останнім, буде контрольним, а всі попередні будуть повернуті до нормального режиму роботи.

Функція перевірки застосування

Увійдіть до меню «Test» (Тестування) за допомогою кнопки монтажника.


Для кожного застосування виконується тестування, властиве саме для нього (APP test). Тестування здійснюється покроково, аби забезпечити правильне встановлення всіх компонентів. Дотримуйтесь визначеного процесу.

Тест

Крок 1/3 Протягом перших п'яти хвилин виход 1 відкриває клапан, вмикається режим обігріву (відкривається гріючий контур, час відкривання може становити до 3 хвилин).

Крок 2/3 Протягом наступних п'яти хвилин виход 1 залишає клапан відкритим, вмикається режим охолодження (відкривається контур охолодження, час відкривання може становити до 3 хвилин).


Крок 3/3 Протягом останніх 5 хвилин усі виходи, 1 та 2, мають закритися.



Гідрравлічне підлогове опалення

Список компонентів

Поз. 1	DN15: 013G3094 DN20: 013G3016	2 шт. Клапан RA-C
Поз. 2	088U05XX / 088U07XX / 088U08XX	1 комплект розподільчих колекторів Danfoss (типи FHF або SSM)
Поз. 3	NC: 088H3110 / NO: 088H3111	хх шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A
Поз. 4	0888U0251	1 Датчик точки роси, тип CF-DS
Поз. 5a і 5b	088H3110	2 шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A



Гідравлічне підлогове опалення

Застосування 0008:

3-трубна система з керуванням через електроприводи та спільним зворотним трубопроводом
Переключення обігрів/охолодження по обраному контрольному терморегулятору в кімнаті.

Опис застосування

3-трубна система підлогового опалення з керуванням переключенням обігрів / охолодження через електроприводи на клапанах та спільним зворотним трубопроводом.

Система *Icon™* контролює потребу в обігріві та охолодженні, активуючи відповідні виходи PWR1 та RELAY (без-потенційне реле). Якщо система використовується для охолодження або встановлюється у місцях, де відносна вологість вища за точку роси, завжди рекомендовано встановлювати датчик точки роси, аби попередити утворення конденсату.

Для того щоб було дозволено охолодження, мають бути виконані чотири умови:

1. Температура контрольної кімнати має перевищувати задану температуру + гістерезис охолодження.
2. Жодна кімната не має потреби в обігріві протягом нейтрального часу.
3. Датчик точки роси має бути неактивним / відсутній ризик утворення конденсату).


4. На кімнатному терморегуляторі має бути активовано режим охолодження (в меню **ME.1** значення **0P**). У разі відсутності потреби і в обігріві і в охолодженні два запірні клапани закриваються (AMZ 112).

Глобальний режим очікування – це безпотенційний вхід, який може використовуватись для переведення всієї системи до режиму очікування сигналом (замикання контакту) з зовнішнього пристрою, при цьому для всіх кімнат встановлюється температура 15°C.

Настройки

«SET 1» (УСТАН. 1) = установіть потрібний гістерезис охолодження для переключення [від +2 до +4 K].

«SET 2» (УСТАН. 2) = установіть нейтральний час, який має минути без активного обігріву або охолодження, перш ніж може бути активоване переключення [3–6 год.].



Вибір кімнати, де охолодження не потрібне (Настройки на терморегуляторі)

Для виключення кімнати з охолодження, наприклад, ванни, де охолодження викликає дискомфорт, необхідно на відповідному терморегуляторі, в меню **ME.1** встановити значення **0F F**.

Додаткова інформація наявна в посібнику з монтажу терморегулятора.

Вибір кімнати, терморегулятор якої буде контрольним (Настройки на терморегуляторі)

Для встановлення кімнатного терморегулятора як контрольний, вменю **ME.6** обраного регулятора встановіть значення **0P**. Вибраний терморегулятор регулюватиме перехід всієї системи з режиму обігріву у режим охолодження, виходячи з фактичної температури в приміщенні. У системі може бути лише один контрольний терморегулятор.

Якщо призначити більше одного контрольного регулятора, той з них, який було призначено останнім, буде контрольним, а всі попередні будуть повернуті до нормальногорежиму роботи.

Гідрравлічне підлогове опалення

Функція перевірки застосування


Увійдіть до меню «Test» (Тестування) за допомогою кнопки монтажника.

Для кожного застосування виконується тестування, властиве саме для нього (APP test). Тестування здійснюється покроково, аби забезпечити правильне встановлення всіх компонентів. Дотримуйтесь визначеного процесу.

Тест

Крок 1/3 Під час першої хвилини тесту встановлюється «режим обігріву»: клапан AMZ 112, змонтований на подачі теплоносія, встановлюється у положення ON (BBIMK), через «вихід PWR1». Пересвідчиться в тому, що положення клапана/привода відповідає режиму «обігрів» (відкрито).

Крок 2/3 Під час другої хвилини тесту встановлюється «режим охолодження»: клапан AMZ 112, змонтований на подачі холодноносія, встановлюється у положення ON (BBIMK) через вихід RELAY, а «вихід PWR1» встановлюється у положення OFF (ВИМК.). Переконайтесь, що




положення клапанів/ приводів відповідає режиму «охолодження».


Крок 3/3 Протягом останньої хвилини тесту обидва клапани AMZ 112 закриваються.

Список компонентів

Поз. 1a і 1b	DN15: 082G5511 DN20: 082G5512	2 шт. AMZ112
Поз. 2	088U05XX / 088U07XX / 088U08XX	1 комплект розподільчих колекторів Danfoss (типи FHF або SSM)
Поз. 3	NC: 088H3110 / NO: 088H3111	xx шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A
Поз. 4	088U0251	1 Датчик точки роси, тип CF-DS



Гідравлічне підлогове опалення

**Застосування 0009:**

4-трубна система з 6-портовим клапаном, автоматичним переключенням на режим охолодження,

Переключення обігрів/охолодження по обраному контрольному терморегулятору в кімнаті.

(Це застосування потребує зовнішнього блока живлення PSU 230 / 24 В~).

Опис застосування

Система підлогового опалення з автоматичним переключенням на охолодження через 6-ходовий клапан, який регулюється контрольним кімнатним терморегулятором.

Системі можна налаштувати додаткову запірну функцію через 2-ходовий шаровий кран Danfoss AMZ- 112 і вхід глобального режиму очікування. Якщо система використовується для охолодження або встановлюється у місцях, де відносна вологість вища за точку роси, завжди рекомендовано встановлювати датчик точки роси, аби попередити утворення конденсату.

Для того щоб було дозволено охолодження, мають бути виконані чотири умови:

1. Температура контрольної кімнати має перевищувати задану температуру + гістерезис охолодження.
2. Жодна кімната не має потреби в обігріві протягом нейтрального часу.

3. Датчик точки роси має бути неактивним / відсутній ризик утворення конденсату).

4. На кімнатному терморегуляторі має бути активовано режим охолодження (в меню МЕ, 7 значення 00).


У разі відсутності потреби і в обігріві і в охолодженні запірний клапан закривається.

Глобальний режим очікування – це безпотенційний вхід, який може використовуватись для переведення всієї системи до режиму очікування сигналом (замикання контакту) з зовнішнього пристроя, при цьому для всіх кімнат встановлюється температура 15 °C.

Настройки

«SET 1» (УСТАН. 1) = установіть потрібний гістерезис охолодження для переключення [від +2 до +4 K].

«SET 2» (УСТАН. 2) = установіть нейтральний час, який має минути без активного обігріву або охолодження, перш ніж може бути активоване переключення [3–6 год.].



Вибір кімнати, де охолодження не потрібне (Настройки на терморегуляторі)

Для виключення кімнати з охолодження, наприклад, ванни, де охолодження викликає дискомфорт, необхідно на відповідному терморегуляторі, в меню **ME 1** встановити значення **OF F.**

Додаткова інформація наявна в посібнику з монтажу терморегулятора.

Вибір кімнати, терморегулятор якої буде контрольним (Настройки на терморегуляторі)

Для встановлення кімнатного терморегулятора як контрольний, вменю **ME 6** обраного регулятора встановіть значення **ON.**

Вибраний терморегулятор регулюватиме перехід всієї системи з режиму обігріву у режим охолодження, виходячи з фактичної температури в приміщенні. У системі може бути лише один контрольний терморегулятор.

Якщо призначити більше одного контрольного регулятора, той з них, який було призначено останнім, буде контрольним, а всі попередні будуть повернуті до нормального режиму роботи.

Функція перевірки застосування


Увійдіть до меню «Test» (Тестування) за допомогою кнопки монтажника.

Для кожного застосування виконується тестування, властиве саме для нього (APP test). Тестування здійснюється покроково, аби забезпечити правильне встановлення всіх компонентів. Дотримуйтесь визначеного процесу.

Тест

Крок 1/3 Протягом перших двох хвилин привід AMZ 112 переходить клапан у відкрите положення, а клапан ChangeOver6 – у положення «охолодження» на 1 хвилину.

Крок 2/3 Потім клапан ChangeOver6 переходить у положення «обігрів» на 1 хвилину.




Крок 3/3 Клапан AMZ 112 переводить клапан у закрите положення.

Список компонентів

Поз. 1	DN 15: 003Z3150 / DN 20: 003Z31511	1 шт. 6-портовий клапан Danfoss ChageOver6
Поз. 2	003Z3155	1 шт. Привод Danfoss ChangeOver6
Поз. 3	DN15: 082G5501 / DN20: 082G55021	1. шт. AMZ 112
Поз. 4	088U05XX / 088U07XX / 088U08XX	1 розподільчий колектор Danfoss (типи FHF, BasicPlus або SSM)
Поз. 5	Н/Д	1 зовнішній блок живлення 230В~>24 В~ Не постачається Danfoss. Мін. напруга на виході 5 ВА з боку 24 В.
Поз. 6	088U0251	1 шт. Датчик точки роси, тип CF-DS
Поз. 7	NC: 088H3110 / NO: 088H3111	xx шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A

Гідравлічне підлогове опалення



Гідрравлічне підлогове опалення

Застосування 0010:

4-трубна система з 2-ходовими клапанами на трубах подачі та обратки

Переключення обігрів/охолодження по обраному контрольному терморегулятору в кімнаті.

Опис застосування

Система активує режими обігрів/охолодження за допомогою 2-ходових клапанів з термоелектричними приводами на подаючому та зворотньому трубопроводах, активуючи відповідні виходи (M1–M4).

Примітка. У цьому застосуванні виходи 1, 2, 3 та 4 на основному контролері Danfoss Icon™ Master Controller не можуть бути призначеними терморегуляторам.

Якщо система використовується для охолодження або встановлюється у місцях, де відноса вологість вища за точку роси, завжди рекомендовано встановлювати датчик точки роси, аби попередити утворення конденсату.

Для того щоб було дозволено охолодження, мають бути виконані чотири умови:

1. Температура контрольної кімнати має перевищувати задану температуру + гістерезис охолодження.
2. Жодна кімната не має потреби в обігріві протягом нейтрального часу.

3. Датчик точки роси має бути неактивним / відсутній ризик утворення конденсату.

4. На кімнатному терморегуляторі має бути активовано режим охолодження (в меню **ME**. **1** значення **OF**).


У разі відсутності потреби і в обігріві і в охолодженні заєрній клапан закривається.

Глобальний режим очікування – це безпотенційний вхід, який може використовуватись для переведення всієї системи до режиму очікування сигналом (замикання контакту) з зовнішнього пристроя, при цьому для всіх кімнат встановлюється температура 15°C.

Настройки

«SET 1» (УСТАН. 1) = установіть потрібний гістерезис охолодження для переключення [від +2 до +4 K].

«SET 2» (УСТАН. 2) = установіть нейтральний час, який має минути без активного обігріву або охолодження, перш ніж може бути активоване переключення [3–6 год.].



Вибір кімнати, де охолодження не потрібне (Настройки на терморегуляторі)

Для виключення кімнати з охолодження, наприклад, ванни, де охолодження викликає дискомфорт, необхідно на відповідному терморегуляторі, в меню **ME**. **1** встановити значення **OF F**.

Додаткова інформація наявна в посібнику з монтажу терморегулятора.

Вибір кімнати, терморегулятор якої буде контрольним (Настройки на терморегуляторі)

Для встановлення кімнатного терморегулятора як контрольний, вменю **ME**. **6** обраного регулятора встановіть значення **OF**.

Вибраний терморегулятор регулюватиме перехід всієї системи з режиму обігріву у режим охолодження, виходячи з фактичної температури в приміщенні. У системі може бути лише один контрольний терморегулятор.

Якщо призначити більше одного контрольного регулятора, той з них, який було призначено останнім, буде контрольним, а всі попередні будуть повернуті до нормального режиму роботи.

Гідравлічне підлогове опалення

Функція перевірки застосування

Увійдіть до меню «Test» (Тестування) за допомогою кнопки монтажника.


Для кожного застосування виконується тестування, власніве саме для нього (APP test). Тестування здійснюється покроково, аби забезпечити правильне встановлення всіх компонентів. Дотримуйтесь визначеного процесу.

Тест

Крок 1/3 Протягом перших п'яти хвилин вмикається режим обігріву : виходи 1 і 2 відкриваються (грюючий контур, час відкривання може становити до 3 хвилин).


Крок 2/3 Протягом наступних п'яти хвилин вмикається режим охолодження: виходи 1 і 2 закриваються, а виходи 3 і 4 відкриваються (контур охолодження, час відкривання може становити до 3 хвилин).

Крок 3/3 Протягом останніх 5 хвилин усі виходи, 1, 2, 3 та 4, мають закритися.




Список компонентів

Поз. 1	DN15: 013G3094 DN20: 013G3016	4 шт. Клапан RA-C
Поз. 2	088U05XX / 088U07XX / 088U08XX	1 розподільчий колектор Danfoss (типи FHF або SSM)
Поз. 3	NC: 088H3110 / NO: 088H3111	xx шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A
Поз. 4	088U0251	1 шт. Датчик точки роси, тип CF-DS
Поз. 5	NC: 088H3110	2 шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A
Поз. 6	NC: 088H3110	2 шт. Термоелектричний привод, 24 В TWA-A




Гідрравлічне підлогове опалення



Гідравлічне підлогове опалення

8.3. Розподільчий колектор для системи підлогового опалення FHF



Розподілювач з ротаметрами



Розподілювач без ротаметрів

Розподільчий колектор FHF використовують для регулювання витрати теплоносія в системах підлогового опалення.

Трубопровід кожного з контурів підлогового опалення підключають до окремої пари приєднувальних штуцерів розподілювача, що дає можливість регулювати витрату теплоносія, а відповідно, і теплову потужність системи в кожному приміщенні будівлі індивідуально.


Розподілювач складається з подавального та зворотного колекторів. Подавальний колектор має можливість відключення кожного з контурів системи підлогового опалення і може бути укомплектований ротаметрами (як опція). Зворотний колектор обладнаний вбудованими клапанами з попередньою настройкою пропускної здатності, що дозволяє забезпечити оптимальне гідравлічне балансування системи.

Для керування контуром підлогового опалення клапан може бути оснащений термоелектричним приводом або терmostатичним елементом прямої дії з виносним регулятором температури. При застосуванні термоелектричного привода керуючий сигнал надходить від електронного регулятора в залежності від потреби при-міщення в тепловій енергії.

Розподілювачі виробляють з кількістю виводів від 2 до 12. Для збільшення кількості відводів колектори можуть бути з'єднані послідовно за допомогою набору ніпеляв FHF-C, що замовляються окремо. Кульові крани (FHF-BV) для відключення розподілювача також замовляють окремо, як додаткове приладда.

Кінцеві секції мають ручні (FHF-EM) або автоматичні (FHF-EA) повітровідвідники і випускні клапани.

Система




Коди для оформлення замовлень

Ескіз	Опис	Тип	Код №
	Комплект колекторів 2 + 2	FHF-2	088U0502
	Комплект колекторів 3 + 3	FHF-3	088U0503
	Комплект колекторів 4 + 4	FHF-4	088U0504
	Комплект колекторів 5 + 5	FHF-5	088U0505
	Комплект колекторів 6 + 6	FHF-6	088U0506
	Комплект колекторів 7 + 7	FHF-7	088U0507
	Комплект колекторів 8 + 8	FHF-8	088U0508
	Комплект колекторів 9 + 9	FHF-9	088U0509
	Комплект колекторів 10 + 10	FHF-10	088U0510
	Комплект колекторів 11 + 11	FHF-11	088U0511
	Комплект колекторів 12 + 12	FHF-12	088U0512
	Комплект колекторів з ротаметрами 2 + 2	FHF-2F	088U0522
	Комплект колекторів з ротаметрами 3 + 3	FHF-3F	088U0523
	Комплект колекторів з ротаметрами 4 + 4	FHF-4F	088U0524
	Комплект колекторів з ротаметрами 5 + 5	FHF-5F	088U0525
	Комплект колекторів з ротаметрами 6 + 6	FHF-6F	088U0526
	Комплект колекторів з ротаметрами 7 + 7	FHF-7F	088U0527
	Комплект колекторів з ротаметрами 8 + 8	FHF-8F	088U0528
	Комплект колекторів з ротаметрами 9 + 9	FHF-9F	088U0529
	Комплект колекторів з ротаметрами 10 + 10	FHF-10F	088U0530
	Комплект колекторів з ротаметрами 11 + 11	FHF-11F	088U0531
	Комплект колекторів з ротаметрами 12 + 12	FHF-12F	088U0532
	Кінцева секція з автоматичним повітровідвідником	FHF-EA	088U0785
	Кінцева секція з ручним повітровідвідником	FHF-EM	088U0786
	Набір кінцевих заглушок	FHF-E	088U0582
	Набір з'єднувальних ніпелів	FHF-C	088U0583
	Комплект редукційних переходників 1" - ¾"	FHF-R	088U0584

Гідравлічне підлогове опалення

Коди для оформлення замовлень (продовження)

Ескіз	Опис	Тип	Код №
	Набір монтажних кронштейнів	FHF-MB	088U0585
	2 кульових крані 1" з «американкою» для підключення розподілювача	FHF-BV	088U0822
	Термометр 0 - 60 °C Ø35 мм для вимірювання температури на подавальному або зворотному колекторі	FHD-T	088U0029
	Термоелектричний привід, 24 В, NC (нормально закритий), з'єднання привода з клапаном типу RA	TWA-A	088H3110
	Термоелектричний привід, 24 В, NO (нормально відкритий), з'єднання привода з клапаном типу RA	TWA-A	088H3111
	Термоелектричний привід, 230 В, NC (нормально закритий), з'єднання привода з клапаном типу RA	TWA-A	088H3112
	Термоелектричний привід, 230 В, NO (нормально відкритий), з'єднання привода з клапаном типу RA	TWA-A	088H3113

Ескіз	Опис	Тип	Код №
	Компресійні фітинги для труб з поліетилену (PEX), які відповідають DIN 16892/16893 Максимальний робочий тиск – 6 бар Пробний тиск – 10 бар Максимальна робоча температура – 95 °C Внутрішня різь – G ¾"	12x2 мм 13x2 мм 14x2 мм 15x2,5 мм 16x1,5 мм 16x2 мм 16x2,2 мм 17x2 мм 18x2 мм 18x2,5 мм 20x2 мм 20x2,5 мм	013G4152 013G4153 013G4154 013G4155 013G4157 013G4156 013G4163 013G4162 013G4158 013G4159 013G4160 013G4161
	Компресійні фітинги для металополімерних труб (ALUPEX) Максимальний робочий тиск – 6 бар Пробний тиск – 10 бар Максимальна робоча температура – 95 °C Внутрішня різь – G ¾" Максимальну температуру теплоносія вказує виробник труб, але вона не повинна перевищувати зазначену.	12x2 мм 14x2 мм 15x2,5 мм 16x2 мм 16x2,25 мм 18x2 мм 20x2 мм 20x2,5 мм	013G4182 013G4184 013G4185 013G4186 013G4187 013G4188 013G4190 013G4191
	Компресійні фітинги для мідних і сталевих труб Максимальний робочий тиск – 6 бар Пробний тиск – 10 бар Максимальна робоча температура – 120 °C Внутрішня різь – G ¾"	10 мм 12 мм 14 мм 15 мм 16 мм 18 мм	013G4120 013G4122 013G4124 013G4125 013G4126 013G4128

Гідравлічне підлогове опалення

Пропускна здатність

Від попередньої настройки вбудованих в колектор клапанів залежить витрата теплоносія в контурах підлогового опалення, тому дуже важливо досягти оптимального гідравлічного балансу в системі.

Гідравлічне балансування необхідне для забезпечення оптимального комфорту в кожному приміщенні при мінімальному споживанні енергії. Нижче наведено приклад визначення розрахункової витрати.


Приклад

Кімнатна 1	1. Визначте основне циркуляційне кільце: контур з найбільшою довжиною трубопроводу / контур в найбільшій кімнаті	25 м ²
	2. Розрахункове охолодження теплоносія (ΔT)	5 °C
	3. Визначте потрібну питому потужність підлогового опалення для даної кімнати	50 Вт/м ²
	4. Розмірний перевідний коефіцієнт	1,163
	5. Розрахуйте потрібну витрату теплоносія через контур підлогового опалення в даній кімнаті	$G \text{ (л/год)} = \frac{50 \text{ Вт}/\text{м}^2 \times 25 \text{ м}^2}{5 \text{ }^\circ\text{C} \times 1,163}$ $G = 215 \text{ л/год}$
Кімнатна 2	6. Визначте площину контуру підлогового опалення в наступній кімнаті	15 м ²
	7. Розрахуйте потрібну витрату теплоносія через контур підлогового опалення в даній кімнаті	$G \text{ (л/год)} = \frac{50 \text{ Вт}/\text{м}^2 \times 15 \text{ м}^2}{5 \text{ }^\circ\text{C} \times 1,163}$ $G = 129 \text{ л/год}$

Розподілювач з ротаметрами

Значення попередньої настройки:


Кімнатна 1 → N
Кімнатна 2 → 5



Розподілювач без ротаметрів

Значення попередньої настройки:

Кімнатна 1 → N
Кімнатна 2 → 6




Гідравлічне підлогове опалення

Пропускна здатність (продовження)


Визначити орієнтовне необхідне значення попередньої настройки можна за допомогою таблиць:

Приклад:



16 x 2 MM

	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50
120											
115											
110											
105											
100	n										
95	6	n									
90	5	6	n								
85	4	5	6	n							
80	4	4	5	6	n						
75	3,5	3,5	4	4,5	5,5	n					
70	3	3,5	3,5	4	4,5	5,5	n				
65	3	3	3,5	3,5	4	4,5	5,5	n			
60	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4,5	5,5	n		
55	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5,5	n	
50	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5,5	n
45	1,5	1,5	2	2,5	2,5	2,5	3	3,5	3,5	4	5,5
40	1	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4
35	1	1	1	1,5	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5
30	1	1	1	1	1,5	1,5	2	2,5	2	3	
25		1	1	1	1	1	1	1,5	2	1,5	2
20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
15		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Гідрравлічне підлогове опалення


Попередня настройка вбудованих клапанів

Діаграми пропускної здатності показують залежність витрати теплоносія від перепаду тиску і значення попередньої настройки вбудованих клапанів. Зверніть увагу, що пропускна здатність колекторів з ротаметрами дещо менша, ніж колекторів без ротаметрів.

Необхідне значення попередньої настройки пропускної

здатності виставляють легко і точно без використання спеціальних інструментів:

- Зніміть захисний ковпачок;
- Поверніть кільце червоного кольору з нанесеною на нього шкалою настройки до суміщення розрахункового значення з настроювальною позначкою на клапані (за водська настройка – «N»).



Конструкція

Позиція	Опис	Матеріал
1	Оглядове скло ротаметра	Термостійкий пластик
2	Гайка ротаметра	Латунь, CuZn39Pb3
3	Вставка ротаметра	Латунь, CuZn39Pb3
4	Корпус подавального колектора	Латунь, CuZn40Pb2
5	Кільцеве ущільнення	EPDM
6	Відвід під компресійний фітинг	Латунь, CuZn40Pb2


Позиція	Опис	Матеріал
1	Стопорна шайба	Латунь, CuZn40Pb2
2	Кільцеве ущільнення	EPDM
3	Шпиндель клапана	Латунь, CuZn40Pb2
4	Кільцеве ущільнення	EPDM
5	Трубка клапана	Латунь, CuZn40Pb2
6	Корпус подавального колектора	Латунь, CuZn40Pb2
7	Кільцеве ущільнення	EPDM

Позиція	Опис	Матеріал
1	Сальникове ущільнення	-
2	Кільце настройки	PBT
3	Корпус клапана	Латунь, CuZn40Pb2
4	Корпус зворотного колектора	Латунь, CuZn40Pb2
5	Вентильна вставка	Латунь, CuZn39Pb3
6	Кільцеве ущільнення	EPDM
7	Відвід під компресійний фітинг	Латунь, CuZn40Pb2

Гідравлічне підлогове опалення**Технічні характеристики**


Максимальний перепад тиску:
 Максимальний робочий тиск:
 Пробний тиск:
 Максимальна робоча температура:

0,6 бар
 без ротаметрів – 10 бар / з ротаметрами – 6 бар
 без ротаметрів – 16 бар / з ротаметрами – 10 бар
 90 °C


Розміри

Тип	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12
L ₁ (мм)	111	161	211	261	311	361	411	461	511	561	611

Розміри (продовження)




Тип	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12
L ₁ (мм)	111	161	211	261	311	361	411	461	511	561	611



Гідравлічне підлогове опалення

8.4. Розподільчий колектор для системи підлогового опалення SSM



Розподільчий колектор SSM використовують для регулювання витрати теплоносія в системах підлогового опалення. Трубопровід кожного з контурів підлогового опалення підключають до окремої пари приєднувальних штуцерів розподілювача, що дає можливість регулювати витрату теплоносія, а відповідно, і теплову потужність системи в кожному приміщені будівлі індивідуально.


Розподілювач складається з подавального та зворотного колекторів. Подавальний колектор має можливість індивідуального відключення кожного з контурів системи підлогового опалення на ротаметрі або запірному клапані. Зворотний колектор обладнаний вбудованими клапанами з попередньою настройкою пропускної здатності, що дозволяє забезпечити оптимальне гідравлічне балансування системи.

Для керування контуром підлогового опалення клапан може бути оснащений термоелектричним приводом або термостатичним елементом прямої дії з виносним регулятором температури. При застосуванні термоелектричного привода керуючий сигнал надходить від електронного регулятора в залежності від потреби приміщення в теплової енергії.

Розподілювачі виробляють з кількістю виводів від 2 до 12. Кульові крани (FHF-BV) для відключення розподілювача замовляють окремо, як додаткове пристосування.

Розподільчий колектор SSM постачають з ручними повітровідвідниками та дренажними кранами.

Система



Гідрравлічне підлогове опалення

Коди для оформлення замовлень

Ескіз	Опис	Тип	Код №
	Комплект колекторів з ротаметрами 2 + 2	SSM-2F	088U0752
	Комплект колекторів з ротаметрами 3 + 3	SSM-3F	088U0753
	Комплект колекторів з ротаметрами 4 + 4	SSM-4F	088U0754
	Комплект колекторів з ротаметрами 5 + 5	SSM-5F	088U0755
	Комплект колекторів з ротаметрами 6 + 6	SSM-6F	088U0756
	Комплект колекторів з ротаметрами 7 + 7	SSM-7F	088U0757
	Комплект колекторів з ротаметрами 8 + 8	SSM-8F	088U0758
	Комплект колекторів з ротаметрами 9 + 9	SSM-9F	088U0759
	Комплект колекторів з ротаметрами 10 + 10	SSM-10F	088U0760
	Комплект колекторів з ротаметрами 11 + 11	SSM-11F	088U0761
	Комплект колекторів з ротаметрами 12 + 12	SSM-12F	088U0762
	Комплект колекторів 2 + 2	SSM-2	088U0802
	Комплект колекторів 3 + 3	SSM-3	088U0803
	Комплект колекторів 4 + 4	SSM-4	088U0804
	Комплект колекторів 5 + 5	SSM-5	088U0805
	Комплект колекторів 6 + 6	SSM-6	088U0806
	Комплект колекторів 7 + 7	SSM-7	088U0807
	Комплект колекторів 8 + 8	SSM-8	088U0808
	Комплект колекторів 9 + 9	SSM-9	088U0809
	Комплект колекторів 10 + 10	SSM-10	088U0810
	Комплект колекторів 11 + 11	SSM-11	088U0811
	Комплект колекторів 12 + 12	SSM-12	088U0812
	Набір монтажних кронштейнів	FHF-MB	088U0585
	Теплоізоляційна шкаралупа для колекторів SSM (1 шт.)	SSM-I	088U0824
	2 кульових крана 1" з «американкою» для підключення розподілювача	FHF-BV	088U0822
	Термометр 0 – 60 °C Ø35 мм для вимірювання температури на подавальному або зворотному колекторі	FHD-T	088U0029
	Автоматичний повітровідвідник із самозапірним клапаном (1 шт.) Встановлюють замість ручного повітровідвідника, що входить в комплект поставки колекторів	SSM-AV	088U0945
	З'єднувач з накидною гайкою, 1"	–	088U0820
	Редукційний переходник 1" – ¾"	FHF-R	088U0584
	З'єднувальний ніпель	FHF-C	088U0583
	Термоелектричний привід, 24 В, NC (нормально закритий), з'єднання привода з клапаном типу RA	TWA-A	088H3110
	Термоелектричний привід, 24 В, NO (нормально відкритий), з'єднання привода з клапаном типу RA	TWA-A	088H3111
	Термоелектричний привід, 230 В, NC (нормально закритий), з'єднання привода з клапаном типу RA	TWA-A	088H3112
	Термоелектричний привід, 230 В, NO (нормально відкритий), з'єднання привода з клапаном типу RA	TWA-A	088H3113

Гідравлічне підлогове опалення

Коди для оформлення замовлень (продовження)

Ескіз	Опис	Тип	Код №
	Компресійні фітинги для труб з поліетилену (PEX), які відповідають ISO 15875. Максимальний робочий тиск: 6 бар Пробний тиск: 10 бар Максимальна робоча температура: 95 °C Внутрішня різ: G 3/4" Максимальну температуру теплоносія вказує виробник труб, але вона не повинна перевищувати зазначену.	12x2 13x2 14x2 15x2,5 16x1,5 16x2 16x2,2 17x2 18x2 18x2,5 20x2 20x2,25 20x2,5	013G4152 013G4153 013G4154 013G4155 013G4157 013G4156 ¹⁾ 013G4163 013G4162 013G4158 013G4159 013G4160 013G4093 ¹⁾ 013G4161
	Компресійні фітинги для металополімерних труб (ALUPEX). Максимальний робочий тиск: 6 бар Пробний тиск: 10 бар Максимальна робоча температура: 95 °C Внутрішня різ: G 3/4" Максимальну температуру теплоносія вказує виробник труб, але вона не повинна перевищувати зазначену.	12x2 14x2 15x2,5 16x2 16x2,2 17x2 18x2 20x2 20x2,25 20x2,5	013G4182 013G4184 013G4185 013G4186 ²⁾ 013G4187 013G4188 013G4190 013G4093 ²⁾ 013G4191

¹⁾ Компресійні фітинги також підходять для труб PERT, які відповідають ISO 15875.

²⁾ Компресійні фітинги також підходять для труб PERT/ALU/PERT.

Пропускна здатність

Від попередньої настройки вбудованих в колектор клапанів залежить витрата теплоносія в контурах підлогового опалення, тому дуже важливо досягти оптимального гідравлічного балансу в системі.



Гідравлічне балансування необхідне для забезпечення оптимального комфорту в кожному приміщенні при мінімальному споживанні енергії. Нижче наведено приклад визначення розрахункової витрати.

Приклад

Кімнатна 1	1. Визначте основне циркуляційне кільце: контур з найбільшою довжиною трубопроводу/контур в найбільшій кімнаті	25 м ²
	2. Розрахункове охолодження теплоносія (ΔT)	5 °C
	3. Визначте потрібну питому потужність підлогового опалення в даній кімнаті	50 Вт/м ²
	4. Розмірний перевідний коефіцієнт	1,163
	5. Розрахуйте потрібну витрату теплоносія через контур підлогового опалення в даній кімнаті	$G \text{ (л/год)} = \frac{50 \text{ Вт}/\text{м}^2 \times 25 \text{ м}^2}{5 \text{ °C} \times 1,163}$ $G = 215 \text{ л/год}$

Кімнатна 2	6. Визначте площину контуру підлогового опалення в наступній кімнаті	15 м ²
	7. Розрахуйте потрібну витрату теплоносія через контур підлогового опалення в даній кімнаті	$G \text{ (л/год)} = \frac{50 \text{ Вт}/\text{м}^2 \times 15 \text{ м}^2}{5 \text{ °C} \times 1,163}$ $G = 129 \text{ л/год}$

Гідрравлічне підлогове опалення




Гідравлічне підлогове опалення

Пропускна спроможність (продовження)

Орієнтовно визначити необхідне значення попередньої настройки можна за допомогою таблиць:

Приклад:



16 x 2 MM

	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50
120											
115											
110											
105											
100	n										
95	6	n									
90	5	6	n								
85	4	5	6	n							
80	4	4	5	6	n						
75	3,5	3,5	4	4,5	5,5	n					
70	3	3,5	3,5	4	4,5	5,5	n				
65	3	3	3,5	3,5	4	4,5	5,5	n			
60	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4,5	5,5	n		
55	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5,5	n	
50	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5,5	n
45	1,5	1,5	2	2,5	2,5	2,5	3	3,5	3,5	4	5,5
40	1	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4
35	1	1	1	1,5	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5
30	1	1	1	1	1	1	1	1,5	2	2,5	3
25	1	1	1	1	1	1	1	1,5	2	1,5	2,5
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

#1 100 M

20 x 2 MM



#1 100 M

120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

#2 85 M

#3 70 M

#4 60 M

#5 40 M

120	115	110	105	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50
n														
115	7	n												
110	6	6,5	n											
105	5,5	6	7	n										
100	5	5,5	6	7	n									
95	4,5	5	5,5	6,5	7	n								
90	4	4,5	5	5,5	6	7	n							
85	4	4	4,5	5	5,5	6	7	n						
80	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	7	n					
75	3,5	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	7	n				
70	3	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5	6	7	n			
65	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	5	5	6	7	n		
60	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7	n	
55	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	5	6,5	n	
50	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6,5
45	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	6
40	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
35	1,5	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4,5
30	1	1	1	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4
25	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3,5
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	2	2
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


Гідрравлічне підлогове опалення

Попередня настройка вбудованих клапанів

Діаграми пропускої здатності показують залежність витрати теплоносія від перепаду тиску і значення по-передньої настройки вбудованих клапанів. Зверніть увагу, що пропускна здатність колекторів з ротаметрами дещо менша, ніж колекторів без ротаметрів.

Необхідне значення попередньої настройки пропускої здатності виставляють легко і точно без використання спеціальних інструментів:


- зніміть захисний ковпачок;
- поверніть кільце червоного кольору з нанесеною на нього шкалою настройки до суміщення розрахункового значення з установочою позначкою на клапані (заводська настройка – «N»).



Технічні характеристики

	Подавальний колектор з ротаметрами	Подавальний колектор без ротаметрів
Максимальний перепад тиску	0,6 бар	0,6 бар
Максимальний робочий тиск	6 бар	10 бар
Пробний тиск	10 бар	16 бар
Максимальна робоча температура	90 °C	90 °C

Розміри



Тип	2+2	3+3	4+4	4+4	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12
L1 (мм)	190	240	290	290	390	440	490	540	590	640	690

8.5. Термоелектричні приводи TWA-A і TWA-K



Термоелектричні приводи серії TWA застосовують спільно з електронними кімнатними терmostатами для регулювання витрати теплоносія в системах підлогового або радіаторного опалення.


Термоелектричні приводи можуть бути встановлені на різні типи клапанів:

- приводи TWA-A встановлюють на клапани серії RA і вентильні вставки розподільчих колекторів для підлогового опалення компанії Danfoss.
- приводи TWA-K встановлюють на клапани і вентильні вставки виробництва компаній Heimeier, MNG, Oventrop з різзю M30 X 1,5.

Приводи серії TWA випускають в двох версіях: з напругою живлення 24 В змінного/постійного струму і 230 В змінного струму. Обидві версії приводів можуть бути як нормальним відкритими (NO), так і нормальним закритими (NC) (положення клапана за відсутності напруги на приводі).

Приводи мають індикатор положення. За ним можна візуально визначити, у відкритому чи закритому положенні знаходиться клапан у поточний момент.

Система



Коди для оформлення замовлень

Привод	З'єднання (привод/клапан)	Напруга живлення	Положення клапана за відсутності напруги	Код №
TWA-A	RA	24 В змінного струму / постійного струму	NC	088H3110
TWA-A	RA	24 В змінного струму / постійного струму	NO	088H3111
TWA-A	RA	230 В змінного струму	NC	088H3112
TWA-A	RA	230 В змінного струму	NO	088H3113
TWA-K	M30 × 1,5 ¹⁾	24 В змінного струму / постійного струму	NC	088H3140
TWA-K	M30 × 1,5 ¹⁾	24 В змінного струму / постійного струму	NO	088H3141
TWA-K	M30 × 1,5 ¹⁾	230 В змінного струму	NC	088H3142
TWA-K	M30 × 1,5 ¹⁾	230 В змінного струму	NO	088H3143


¹⁾ Для встановлення на клапани з різзю M30 × 1,5 виробництва компаній Heimeier, MNG і Oventrop.

Гідрравлічне підлогове опалення

Технічні характеристики

Напруга живлення	24 В (Клас II (SELV)) і 230 В (3 А плавкий запобіжник)
Максимальний пусковий струм	24 В : 350 мА / 230 В : 250 мА
Частота	50 – 60 Гц
Середнє споживання електроенергії	2 Вт
Час повного ходу	~ 3 хв.
Температура навколошнього середовища	0 – 60 °C
Корпус	IP 41
Довжина кабелю	1200 мм



Електричні з'єднання і монтаж




Примітка: Всі нормально закріті (NC) приводи мають фікатор, який утримує вбудовану пружину у стисненому положенні, що значно спрощує монтаж привода. Після встановлення фікатор видаляють, і пружина привода переміщає шток клапана вниз.



Розміри



Примітка. Термоелектричні приводи TWA-K призначенні для монтажу на клапани і вентильні вставки з різзю M30 x 1,5 виробництва компаній Heimeier, MNG, Oventrop. Перед встановленням привода на клапани інших виробників необхідно переконатись, що їх розміри відповідають розмірам, зазначенним на кресленні.



8.6. Компактні змішувальні вузли для систем підлогового опалення FHM-Cx



Змішувальний вузол FHM-C1
(з насосом UPM3)



Змішувальний вузол FHM-C6
(з насосом UPS)

Компактні змішувальні вузли Danfoss використовують для регулювання витрати та температури теплоносія в системах гідравлічного підлогового опалення.

Конструкція змішувального вузла дозволяє монтувати його безпосередньо на розподільному колекторі, як з лівого, так і з правого боку, з підключенням трубопроводу первинного контуру збоку або знизу.

Для регулювання температури теплоносія, що подають в систему підлогового опалення, використовують автоматичний пропорційний регулятор. Регулятор забезпечує підтримання на постійному рівні заданої температури теплоносія. Термостат безпеки захищає підлогове покриття від впливу занадто високих температур. Вбудований зворотний клапан забезпечує правильний напрямок потоку. Також змішувальні вузли оснащені терmostатичними елементами з поверхневими датчиками температури.

У верхній частині змішувального вузла змонтовані ручний повітровідвідник та термометр.

Модель FHM-C1 оснащена економічним насосом з регульованою частотою обертання (Grundfos UPM3).

Модель FHM-C6 комплектують стандартним 3-швидкісним насосом (Grundfos UPS).

Компактні змішувальні вузли FHM-Cx можна монтувати безпосередньо на розподільному колекторі Danfoss без використання додаткового обладнання.

Засоби регулювання підлогового опалення Danfoss забезпечують відповідність усім вимогам професійної системи підлогового опалення.

Виріб	Максимальна сумарна потужність контурів підлогового опалення		Тип насоса Grundfos	Код №
	при $\Delta t = 5 \text{ K}^1)$	при $\Delta t = 10 \text{ K}^1)$		
FHM-C1	7 кВт	15 кВт	UPM3	088U0094
FHM-C6	7 кВт	13 кВт	UPS 15-60	088U0096

¹⁾ Максимальна потужність при $\Delta t = 30 \text{ K}$ у первинному контурі (70/40) та при $\Delta t = 5 \text{ K}$ (10 K) у вторинному контурі.


Виріб	Тип	Код №
Термометр 0 – 60 °C, Ø 35 мм	FHD-T	088U0029
Термостат безпеки	FH-ST55	088U0301
Регулятор температури, 15 – 50 °C	FTC	013G5081
Набір для проведення вимірювань	FHM-MS	088U0304
Кутові фітинги (набір із 2 од.)	FHM-AF	088U0305

Гідрравлічне підлогове опалення

Технічні характеристики

Напруга живлення	230 В~
Підключення трубопроводів первинного контуру	½"
Макс. перепад тиску при використанні з розподільними колекторами Danfoss для систем підлогового опалення	0,6 бар
Максимальний робочий тиск	PN 10
Максимальна робоча температура	90 °C
Регулятор температури FTC	15 - 50 °C
Термометр FHD-T для вимірювання температури після змішування	0 - 60 °C
Вбудований зворотний клапан	Поліформальдегід / Нержавіюча сталь
Корпус, з'єднувальні деталі та інші металеві елементи	Латунь / Нержавіюча сталь
Ущільнювальні кільця та прокладки	EPDM
Маса	3,5 – 4 кг (залежить від моделі)

Термостат безпеки FH-ST55



Термостат безпеки FH-ST закріплюють на трубі для захисту підлогового покриття та системи від впливу заходто високих температур, що є особливо важливим для дерев'яної підлоги.

Термостат FH-ST вимикає подачу живлення основного регулятора системи підлогового опалення, коли температура теплоносія сягає 55 °C.

При вимкненні живлення основного регулятора системи підлогового опалення автоматично закриваються тер-

моелектричні приводи (нормально закриті), що забезпечує захист системи підлогового опалення. FH-ST55 можна також підключити до насоса або зонного клапана.

Зверніть увагу! Електричне підключення має здійснювати тільки уповноважений монтажник (робота з обладнанням під напругою 230 В постійного струму).

Код №	088U0301
Температура вимкнення	55 °C
Диференціал спрацьовування	4 K
Клас захисту	IP 40 (у встановленому стані)

Гідравлічне підлогове опалення



Регулятор температури FTC

FTC – регулятор температури прямої дії, який використовують для підтримання заданої температури теплоносія в системах підлогового опалення.

Температура теплоносія вимірюється накладним (поверхневим) датчиком. Термостатичний елемент оснащений вбудованим приєднувальним механізмом, який забезпечує надійне з'єднання з корпусом клапана.

Особливості:

- Закривається при підвищенні температури датчика.
- Діапазон температурної настройки: 15 – 50 °C.



Набір для проведення вимірювань FHM-MS


Витрату теплоносія через вимірювальну діафрагму FHM-MS можна вимірювати за допомогою вимірювальних приладів PFM 100/5001 або аналогічного обладнання інших виробників.

FHM-MS постачається з двома вимірювальними ніпелями голчастого типу (для 3-мм голок).


Вимірювальні ніпелі розташовані з обох боків діафрагми з фіксованим прохідним отвором, на якій і вимірюють перепад тиску.

При визначенні витрати вимірювальний пристрій враховує пропускну здатність фіксованого отвору діафрагми ($k_{vs} = 7,4 \text{ м}^3/\text{год}$) та значення перепаду тиску на ній. Завдяки вимірювальній діафрагмі з фіксованим прохідним отвором вимірювання здійснюються швидко та легко.

Система




Комбінована система радіаторного/підлогового опалення з котлом




Комбінована система радіаторного/підлогового опалення з тепловим насосом

Гідравлічне підлогове опалення


Розміри



FHM-C1



FHM-C6



Гідрравлічне підлогове опалення

8.7. Терmostатичний змішувальний клапан TVM-H



TVM-H – терmostатичний змішувальний клапан прямої дії, який обмежує і підтримує на постійному рівні температуру води перед розподільним колектором системи підлогового опалення або перед водорозбірними точками системи ГВП.

Терmostатичний клапан забезпечує постійну температуру змішаної води на виході з клапана.

Клапан TVM-H використовують переважно в системах опалення.

Переваги

- Постійна температура змішаної води на виході з клапана.
- Можливість настройки клапана на температуру в діапазоні від 30 до 70 °C.
- Спеціальна конструкція клапана з покриттям, яке запобігає відкладенню накипу.
- Доступне приладдя та запасні частини.


Стандартна конструкція

Терmostатичний картридж і зворотна пружина забезпечують постійну температуру змішаної води у вихідному отворі клапана. Якщо експлуатаційні характеристики погіршаться через зношування терmostатичного картрижа, то його можна легко замінити без демонтажу клапана. Це можливо завдяки спеціальній конструкції змішувального клапана.

Клапан TVM-H DN 25 (код № 003Z1127) також використовують в системах гарячого водопостачання. Він може бути встановлений на групу водорозбірних точок:

Без зворотних клапанів	Із зворотними клапанами
3 душі	2 душі
4 умивальники	3 умивальники
2 кухонні мийки	1 кухонна мийка

Система



Система підлогового опалення

1. Клапан TVM-H
2. Зональний клапан
3. Терmostат, що програмується

Необхідний типорозмір клапана TVM-H можна орієнтовно визначити за сумарною потужністю контурів підлогового опалення або за максимальною сумарною площею поверхні гріючої підлоги, наведених у таблиці:

Назва	Макс. сумарна потужність контурів, кВт	Макс. сумарна площа контурів, м ²	Код №
TVM-H DN20	7	74	003Z1120
TVM-H DN25	10,5	110	003Z1127

Таблиця складена за наступних вихідних даних:

Температура повітря у приміщенні – 20 °C

Температура поверхні підлоги – 29 °C

Питома теплова потужність поверхні підлоги – 95 Вт/м²

Дt = 30 °C у первинному (високотемпературному) контурі (70/40)

Дt = 10 °C у вторинному (низькотемпературному) контурі
Перепад тиску на клапані – 10 кПа.

Гідрравлічне підлогове опалення

Коди для оформлення замовлень

Тип	DN	З'єднання	Діапазон температурної настройки	E ¹⁾ (л/хв)	k _{vs} 1 ²⁾	k _{vs} 2 ³⁾	Код №
TVM-H	20	1"	30...70 °C	39	1,9	1,65	003Z1120
TVM-H	25	1 1/4"	30...70 °C	61	3,0	2,60	003Z1127

¹⁾ E – витрата води у вихідному отворі клапана при ΔP = 1,5 бар.


²⁾ k_{vs} 1 – пропускна здатність без зворотного клапана

³⁾ k_{vs} 2 – пропускна здатність із зворотним клапаном

Фітинг

Тип	Макс. тиск	Макс. температура	Код №
Зворотний клапан DN 20 (2 шт.)	10 бар	95 °C	003Z1130
Зворотний клапан DN 25 (2 шт.)	10 бар	95 °C	003Z1131
Термостатичний картридж			003Z1132
Фітинг для клапана DN20 (1 шт.)			003Z0233
Фітинг для клапана DN25 (1 шт.)			003Z0234

Запасні частини




Технічні характеристики

Заводська температурна настройка	70 °C
Температура холодної води, що подається	10 °C
Температура гарячої води, що подається	70 °C
Точність підтримання температури	± 3 °C (залежить від тиску і температури)
Максимальна робоча температура	100 °C (максимальна температура гарячої води, що подається)
Максимальний статичний тиск	10 бар
Максимальний динамічний тиск	500 кПа
Максимальне співвідношення тисків між вводами холодної і гарячої води	10:1


Матеріал деталей:	
Корпус	DZR + обробка проти відкладень накипу
Пластикова рукоятка	полістирол
Пружина	нержавіюча сталь 1.4301
Ущільнення	EPDM

Гідравлічне підлогове опалення

Діаграма




Розміри



Тип	DN	G
TVM-H	20	1"
	25	1 1/4"

Гідрравлічне підлогове опалення

Встановлення і блокування настройки



8.8. Термостатичний елемент FTC



Термостатичний елемент FTC застосовують для регулювання температури теплоносія в системах підлогового або радіаторного опалення.

Термостатичний елемент FTC в поєднанні з двоходовим клапаном RA-N представляє собою регулятор температурі прямої дії.

Температура теплоносія вимірюється поверхневим датчиком, який монтують на трубопроводі за допомогою хомута (додається до виробу). Вбудований приєднувальний пристрій забезпечує надійне з'єднання термостатичного елемента з корпусом клапана.

Функціональні особливості:

- закриває клапан при підвищенні температури теплоносія вище встановленого значення;
- діапазон температурної настройки: 15 - 50 °C або 35 - 70 °C;
- клапан можна монтувати як на подавальному, так и на зворотному трубопроводі;
- робочий тиск клапана – PN 10.

Необхідний типорозмір клапана RA-N в поєднанні з термостатичним елементом FTC можна орієнтовно визначити за сумарною потужністю контурів підлогового опалення або за максимальною сумарною площею поверхні гриючої підлоги, наведеними у таблиці:

Назва	Макс. сумарна потужність контурів, кВт	Макс. сумарна площа контурів, м ²	Код №
RA-N DN 15 FTC	8,5	90	013G0014 013G5081
RA-N DN 20 FTC	11,5	120	013G0016 013G5081

Таблиця складена за наступних вихідних даних:

Температура повітря у приміщенні – 20 °C

Температура поверхні підлоги – 29 °C


Питома теплова потужність поверхні підлоги – 95 Вт/м²

Δt = 30 °C у первинному (високотемпературному) контурі (70/40)


Δt = 10 °C у вторинному (низькотемпературному) контурі

Перепад тиску на клапані – 10 кПа.

Система



Система підлогового опалення




Теплообмінник в системі радіаторного або підлогового опалення

Гідрравлічне підлогове опалення

Конструкція

1. Гильза
2. Сильфон
3. Кругова шкала настройки
4. Установочна мітка
5. Обмежувач
6. Зворотна пружина
7. Шпиндель
8. Пружина настройки
9. Капілярна трубка
10. Кронштейн
11. Корпус виносного датчика



Коди для оформлення замовлень

Терmostатичний елемент

Тип	Діапазон температурної настройки, °C	Довжина капілярної трубки, м	Максимальна температура навколо датчика, °C	Код №
FTC	15 – 50	0-2	65	013G5081
	35 – 70			013G5080

Клапан

Тип	Модифікація	З'єднання		$k_{vs}^{1)}$ (м³/год)	Код №
		Вхід	Вихід		
RA-N 15	Прямий	G ½	R ½	0,90	013G0014
RA-N 20	Прямий	G ¾	R ¾	1,40	013G0016

Технічні характеристики

FTC разом з клапаном	Значення $k_v^{1)}$ (м³/год), при зоні пропорційності X_p , K				Макс. тиск		Пробний тиск, бар	Макс. робоча температура, °C	Макс. температура навколо датчика, °C
	2	4	6	8	PN бар	ΔP бар			
RA-N 15	0,22	0,44	0,62	0,73	10	0,6	16	120	65
RA-N 20	0,32	0,62	0,88	1,04					


¹⁾ Пропускна здатність k_v вказана при настройці клапана на значення «N».

Зона пропорційності X_p – між 2 K і 8 K.


Гідравлічне підлогове опалення

Діаграми пропускної здатності: термоелемент FTC з клапаном RA-N


RA-N 15



RA-N 20

Пропускна здатність при зоні пропорційності X_p від 2 до 8 К

Розміри



8.9. Регулювальні клапани FHV

Індивідуальне регулювання температури в системах підлогового або комбінованого (підлогового + радіаторного) опалення



FHV-R i FJVR



FHV-A i RA 2991

Клапани FHV ідеально підходять для регулювання температури в системах підлогового або комбінованого опалення. Компанія Danfoss пропонує такі модифікації цих клапанів:

- **FHV-R** – обмежувач температури зворотної води. Застосовують разом з терmostатичним елементом FJVR для регулювання температури теплоносія в циркуляційному контурі системи опалення.
- **FHV-A** – клапан з функцією попередньої настройки пропускної здатності. Застосовують разом з терmostатичним елементом RA 2991 для регулювання температури повітря в приміщенні.

Наявність у клапана FHV-A функції попередньої на-

стройки пропускної здатності спрощує гідравлічне балансування системи.

Приєднання трубопроводів до патрубків із зовнішньою різзою G $\frac{3}{4}$ " здійснюють за допомогою компресійних фітингів Danfoss.

Примітка: При використанні клапана FHV-A для регулювання температури в приміщенні не можна допускати, щоб температура теплоносія перевищувала максимальне значення, рекомендоване постачальником системи підлогового опалення. Клапан FHV-R застосовують для регулювання системи «тепла підлога», площа якої не перевищує 10 м².



Коди для оформлення замовлень

Тип	Опис	Зовнішня різьба	k_{vs} (м ³ /год)	Код №
FHV-R. В комплект входять монтажна коробка, фронтальна кришка і клапан-обмежувач температури зворотної води.				
Для регулювання температури зворотної води необхідний терmostатичний елемент FJVR				
FHV-R	Клапан з повітровідвідником і ключем для спуску повітря із системи. Колір кришки - білий	G $\frac{3}{4}$ A	0,88	003L1000
FJVR	Терmostатичний елемент з діапазоном настройки 10 – 50 °C. Колір – білий RAL 9010			003L1040
FHV-A. В комплект входять монтажна коробка, фронтальна кришка і клапан з попереднім налаштуванням пропускної здатності.				
Для регулювання температури повітря в приміщенні необхідний терmostатичний елемент RA 2991				
FHV-A	Клапан з повітровідвідником і ключем для спуску повітря із системи. Колір кришки – білий	G $\frac{3}{4}$ A	0,04 - 0,79	003L1001
RA 2991	Терmostатичний елемент з діапазоном налаштування 5 – 26 °C			013G2991

Приладдя і запасні частини

Найменування	Код №
Фронтальна кругла кришка для FHV-R i FHV-A. Колір – білий	003L1050
Сальникове ущільнення ¹⁾ для клапанів FHV-R i FHV-A	013G0290

¹⁾ Постачається в упаковках по 10 шт.



Система**Попередня настройка**

Попередня настройка клапана FHV-A

Настройку на розрахункове значення виставляють легко і точно без використання спеціальних інструментів:

- зніміть захисний ковпачок або термостатичний елемент;
- підніміть кільце настройки;
- поверніть кільце настройки так, щоб бажане значення на шкалі співпало з установочного позначкою, розташованою із сторони вихідного отвору клапана (заводська настройка – «N»);
- опустіть кільце настройки.

Попередня настройка може здійснюватися в діапазоні від «1» до «7» з кроком 0,5. В положенні «N» клапан повністю відкритий (обов'язкова настройка під час промивання системи).



Конструкція

Гідравлічне підлогове опалення**Технічні характеристики**

Максимальний робочий тиск	6 бар
Максимальний перепад тиску	0,6 бар
Пробний тиск	10 бар
Максимальна робоча температура	90 °C

Матеріал деталей, що контактирують з водою

Дросель	PPS
Шток	Корозійно-стійка латунь
Кільцеве ущільнення	EPDM
Конус клапана	NBR
Натискний штифт, пружина клапана	Хромована сталь
Корпус клапана та інші металеві деталі	Ms 58


Розміри**Монтаж**

Клапани FHV однаково підходять для монтажу як на несучих стінах, так і на перегородках. Для зручності монтажу регулювальних клапанів FHV слугить компактна настінна коробка для розташування корпусу клапана, яка може бути змонтована і закріплена в порожній ниші в стіні будь-якого типу.


Всі приєднання виконують всередині корпусу. Термоелемент монтують після встановлення клапана.

Гідрравлічне підлогове опалення

Діаграми пропускної здатності



Пропускна здатність з встановленим терmostатичним елементом RA 2991 при зоні пропорційності X_p від 0,5 до 2 К



Пропускна здатність з встановленим терmostатичним елементом FJVR

Гідравлічне підлогове опалення

8.10. Комплекти RTL для регулювання температури зворотного теплоносія



RTL прямий



RTL кутовий

Комплекти RTL, до складу яких входять термостатичний елемент FJVR і прямий або кутовий клапан FJVR DN 15, застосовують для регулювання температури зворотного теплоносія в системах водяної теплої підлоги та радіаторного опалення.


Обмежувач температури автоматично підтримує заданому рівні температуру теплоносія після подачі в радіатор, конвектор або контур системи «тепла підлога».

RTL – автоматичний регулятор з пропорційним регулюванням (P-function), який використовується в двотрубних насосних системах.

Термостатичний елемент FJVR має можливість обмеження або блокування налаштування.

Корпус клапана FJVR виготовляють з латуні і покривають зовнішню поверхню нікелем.

Система



Технічні характеристики

Термостатичний елемент FJVR

Тип	Опис моделі	Діапазон настройки температури
FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотної води FJVR. Колір білий RAL 9010	10 – 50 °C

Клапани FJVR

Тип	Модифікація	З'єднання		$k_{vs}^{2)}$ ($\text{м}^3/\text{год}$)	Максимальний тиск		Макс. робоча температура
		Вхід	Вихід ¹⁾		Робочий	Пробний	
FJVR DN 15	Кутовий	R 1/2	R _p 1/2	0,68	10 бар	16 бар	120 °C
	Прямий			0,90			

¹⁾ Підключення трубопроводу до вихідного отвору клапана здійснюють за допомогою компресійних фітингів «Данфосс».

²⁾ Значення k_{vs} відповідає витраті теплоносія (G) в $\text{м}^3/\text{год}$ при перепаді тиску на клапані (ΔP) 1 бар.

Приладдя і запасні частини

Виріб	Код №
Сальникове ущільнення ¹⁾	013G0290

¹⁾ Постачається в упаковках по 10 шт.


Гідрравлічне підлогове опалення

Номенклатура і коди для оформлення замовлення

Опис	Комплектність	Код №
RTL прямий: термостатичний елемент FJVR і прямий клапан FJVR DN 15		003L1080
RTL кутовий: термостатичний елемент FJVR і кутовий клапан FJVR DN 15		003L1081

Конструкція

1. Термостатичний елемент
2. Сильфон
3. Рукоятка із шкалою настройки
4. Пружина
5. Натискний штифт
6. Сальникове ущільнення
7. Кришка клапана
8. Конус клапана
9. Корпус клапана




Комплект RTL – обмежувач температури зворотної води – складається із термостатичного елемента і клапана. Сальникове ущільнення клапана можна замінити без зливання води із системи.


Матеріал деталей, які контактиують з водою:

Корпус клапана та інші металеві деталі	латунь Ms 58
Натискний штифт в сальниковому ущільненні	хромиста сталь
Ущільнювальні кільця	EPDM
Конус клапана	NBR

Монтаж



Прямий клапан



Кутовий клапан

RTL монтують на виході з опалювального пристроя або контуру системи «тепла підлога». Клапан і термоелемент можна встановлювати у будь-якому монтажному положенні із дотриманням відповідності напряму руху потоку з напрямом стрілки на корпусі клапана.

До встановлення термоелемента тепловіддачу опалювального пристроя можна регулювати поворотом гвинта в ковпачку клапана.

Гідравлічне підлогове опалення

Настройка температури




• 1 2 3 4 •

10 20 30 40 45 50°C

Настройка на захист від замерзання = 10 °C

Встановлення необхідної температури зворотного теплоносія здійснюють поворотом рукоятки термостатичного елемента з нанесеною на ней шкалою настройки. На малюнку показано взаємозв'язок між позначками на шкалі настройки і температурою теплоносія. Вказані значення температури є орієнтовними.


Діаграмами пропускної здатності




1. DN 15 кутовий

2. DN 15 прямий


Розміри



RTL кутовий



RTL прямий



9. Поворотні регулювальні клапани

9.1. Поворотні регулювальні клапани (PN 6)

HRE 3 – 3-ходовий, різьбове з'єднання

HRE 4 – 4-ходовий, різьбове з'єднання



Поворотні регулювальні клапани типу **HRE** призначенні для регулювання витрати тепло-/холодоносія в системах опалення та охолодження.

Особливості

- Для керування поворотними регулювальними клапанами типу **HRE** застосовуються електроприводи AMB 162 і AMB 182.
- Найнижчий ступінь протікання для цього класу клапанів.
- Індикатор положення клапана (видимий навіть з встановленим електроприводом).
- Ергономічна рукоятка для ручного керування (входить в комплект поставки клапана).
- Застосування: змішування або розділення потоків.
- Характеристика регулювання: 5-подібна.
- Чавунний корпус клапана.

Основні дані:

- Номінальний діаметр: DN 20...50 мм.
- Пропускна здатність: $k_{vs} = 6,3 \dots 40 \text{ м}^3/\text{год.}$
- Номінальний тиск, PN: 6 бар.
- Максимальний перепад тиску на клапані: 1 бар.
- Регульоване середовище: вода/водогліколева суміш з концентрацією гліколю до 50%.
- Температура регульованого середовища: 2...110 °C.
- З'єднання: внутрішня різьба.

Номенклатура і коди для оформлення замовлень

Клапани HRE 3 і HRE 4

Ескіз	DN (мм)	k_{vs} (м ³ /год)	З'єднання	Код №	
				HRE 3	HRE 4
	20	6,3	R _p 3/4"	065Z0418	065Z0423
	25	10	R _p 1"	065Z0419	065Z0424
	32	16	R _p 1 1/4"	065Z0420	065Z0425
	40	25	R _p 1 1/2"	065Z0421	065Z0426
	50	40	R _p 2"	065Z0422	065Z0427

Аксесуари

Індикатор положення клапана	Тип	До клапана DN (мм)	Код №	
			HRE 3	HRE 4
		20	065Z0444	
		25		065Z0445
		32	065Z0446	
		40		065Z0447
		50	065Z0448	
Приєднувальний комплект				082H0255 ¹⁾
Рукоятка				065Z0442

¹⁾ Постачається разом з електроприводом AMB 162/182

Запасні частини

Сальникове ущільнення	Тип	До клапана		Код №
		Тип	DN (мм)	
	HRE 3/4		20	065Z0449
	HRE 3/4		25	065Z0450
	HRE 3/4		32	065Z0451
	HRE 3		40	065Z0452
	HRE 4		40	065Z0460
	HRE 3		50	065Z0453
	HRE 4		50	065Z0461

Поворотні регулювальні клапани

Комбінації клапана HRE з електроприводами


Тип	Крутний момент (Нм)	Керуючий сигнал	Час повороту на 90 ° (сек.)	Напруга живлення (В)	Для клапанів DN (мм)	Код №	
						без додат. перемикача	з додат. перемикачем
AMB 162	5	Імпульсний	15	~ 24	15 ... 50 ¹⁾	082H0210	082H0215
			30			082H0211	082H0216
			60			082H0212	082H0217
			120			082H0213	082H0218
			480			082H0214	082H0219
			15	~ 230	15 ... 50 ¹⁾	082H0220	082H0225
			30			082H0221	082H0226
			60			082H0222	082H0227
			120			082H0223	082H0228
		Аналоговий	480			082H0224	082H0229
			60/90/120			082H0230	-

¹⁾ В комплект поставки електропривода входить приєднувальний комплект для клапанів відповідних діаметрів

Технічні характеристики

Номінальний діаметр, DN	мм	20	25	32	40	50
Пропускна здатність, kvs	м³/год	6,3	10	16	25	40
Характеристика регулювання						
		S-подібна				
Величина протікання	HRE3	Розділення: макс. 0,5% від kvs/Змішування: макс. 1,0% від kvs				
	HRE4	макс. 1,5 % від kvs				
Номінальний тиск, PN	бар	6				
Максимальний перелад тиску на клапані	бар	1				
Необхідний крутний момент (при ΔP_{\max})	Нм	5				
Регульоване середовище		Вода/водогліколева суміш з концентрацією гліколю до 50%				
pH регульованого середовища		Mін. 7, макс. 10				
Температура середовища	°C	2 ... 110				
З'єднання		Внутрішня різь за ISO 7/1				
Матеріали						
Корпус клапана		Сірий чавун EN-GJL-250 (GG25)				
Поворотна заслінка		Латунь, стійка до вимивання іонів цинку CuZn36Pb2As (CW 602N)				
Сальникове ущільнення		EPDM				



Графік залежності робочого тиску від температури



Максимально допустимий робочий тиск як функція температури регульованого середовища

Поворотні регулювальні клапани



Характеристики регулювання



Монтаж

Перед монтажем клапана переконайтесь, що труби не містять металевої стружки та інших сторонніх предметів. Трубопроводи, на які встановлюється клапан, мають бути прокладені рівно, надійно зафіксовані і захищені від вібрації.

Рекомендується встановлювати фільтр перед клапаном для запобігання пошкодженню регулювальних компонентів. При монтажі клапана слід передбачити достатній простір для монтажу/демонтажу електропривода.



Клапан HRE 3 може виконувати функції змішування потоків або розділення потоку. Вибір функції клапана (змішування/розділення) здійснюється при монтажі електропривода вибором його положення і напрямку обертання. Рекомендується також встановити індикатор положення клапана відповідно до напрямку його обертання. Детальна інформація міститься в інструкціях до клапана і електропривода.





Клапан HRE 4 працює за принципом подвійного перепуску, тобто вода з котла змішується з певною частиною води із зворотного трубопроводу. В цьому випадку вода, яка повертається в котел, досягає більш високої температури, ніж при застосуванні триходового регулювального клапана. Це означає, що ризик низькотемпературної корозії в рідко- і твердопаливних котлах знижується.

Утилізація

Перед утилізацією клапан потрібно розібрати і розсортувати компоненти за різними групами матеріалів.

Поворотні регулювальні клапани


Приклади застосування




Поворотні регулювальні клапани

Вибір типорозміру клапана

Номограма для вибору клапана (регульоване середовище – рідина з густинou 1000 кг/м³)









Конструкція



Поворотні регулювальні клапани

Розміри

HRE 3**HRE 4****HRE 3, HRE 4**

DN	A	B	C	D	E	З'єднання	Маса (кг)		Електро- привод
							HRE 3	HRE 4	
(мм)									
20	52,5	105	130,5	88	140	R _p 3/4"	0,9	1,1	AMB 162 AMB 182
25	54	108	132	92	144	R _p 1"	1,2	1,4	
32	57,5	115	135,5	102	154	R _p 1 1/4"	1,6	1,9	
40	60	120	138	102	154	R _p 1 1/2"	2,0	2,3	
50	78	156	156	108	160	R _p 2"	3,9	4,2	

Поворотні регулювальні клапани

9.2. Поворотні регулювальні клапани (PN10)

HRB 3 – 3-ходовий, різьбове з'єднання

HRB 4 – 4-ходовий, різьбове з'єднання



Поворотні регулювальні клапани типу **HRB** призначенні для регулювання витрати тепло-/ холдоносія в системах опалення та охолодження.

Особливості





- Для керування поворотними регулювальними клапанами типу **HRB** застосовуються електроприводи AMB 162 і AMB 182.
- Найнижчий ступінь протікання для цього класу клапанів.
- Індикатор положення клапана (видимий навіть з встановленим електроприводом).
- Ергономічна рукоятка для ручного керування (входить в комплект поставки клапана).
- Простий монтаж.
- Застосування: змішування або розділення потоків.
- Характеристика регулювання: S-подібна.
- Латунний корпус клапана.

Основні дані:

- Номінальний діаметр: DN 15...50 мм.
- Пропускна здатність: $k_{vs} = 0,4...40 \text{ м}^3/\text{год}$.
- Номінальний тиск, PN: 10 бар.
- Максимальний перепад тиску на клапані:
 - змішування: 1 бар;
 - розділення: 2 бар.
- Регульоване середовище: вода/ водогліколева суміш з концентрацією гліколю до 50%.
- Температура регульованого середовища: 2...110 °C.
- З'єднання: внутрішня різьба.

Номенклатура і коди для оформлення замовлень

Клапани **HRB 3** і **HRB 4**

Ескіз	DN (мм)	k_{vs} (м ³ /год)	З'єднання	Код №	
				HRB 3	HRB 4
	15	0,4	$R_p \frac{1}{2}''$	065Z0399	
		0,63		065Z0400	-
		1,0		065Z0401	
		1,63		065Z0402	
		2,5		065Z0403	065Z0411
		4,0		065Z0398	-
	20	2,5	$R_p \frac{3}{4}''$	065Z0397	
		4,0		065Z0404	065Z0412
		6,3		065Z0405	065Z0413
	25	6,3	$R_p 1''$	065Z0406	-
		10		065Z0407	065Z0414
		16		065Z0408	065Z0415
	40	25	$R_p 1\frac{1}{2}''$	065Z0409	065Z0416
		40		065Z0410	065Z0417

Аксесуари

Тип	До клапана DN (мм)	Код №
Індикатор положення клапана	15/20	065Z0444
	25	065Z0445
	32	065Z0446
	40	065Z0447
	50	065Z0448
Приєднувальний комплект		082H0255 ¹⁾
Рукоятка		065Z0442

¹⁾ Постачається разом з електроприводом AMB 162/182

Поворотні регулювальні клапани

Номенклатура і коди для оформлення замовлень (продовження)

Запасні частини

Тип	До клапана		Код №
	Тип	DN (мм)	
Сальникове ущільнення	HRE 3/4	15/20	065Z0449
	HRE 3/4	25	065Z0450
	HRE 3/4	32	065Z0451
	HRE 3	40	065Z0452
	HRE 4	40	065Z0460
	HRE 3	50	065Z0453
	HRE 4	50	065Z0461

Комбінації клапана HRB з електроприводами


Тип	Крутний момент (Нм)	Керуючий сигнал	Час повороту на 90 ° (сек.)	Напруга живлення (В)	Для клапанів DN (мм)	Код №	
						без додат. перемикача	з додат. перемикачем
AMB 162	5	Імпульсний	15	~ 24	15 ... 50 ¹⁾	082H0210	082H0215
			30			082H0211	082H0216
			60			082H0212	082H0217
			120			082H0213	082H0218
			480			082H0214	082H0219
			15	~ 230	15 ... 50 ¹⁾	082H0220	082H0225
			30			082H0221	082H0226
			60			082H0222	082H0227
			120			082H0223	082H0228
		Аналоговий	480	~ 24		082H0224	082H0229
			60/90/120			082H0230	-

¹⁾ Примітка: в комплект поставки електропривода входить приєднувальний комплект для клапанів відповідних діаметрів

Технічні характеристики


Номінальний діаметр, DN	мм	15	20	25	32	40	50
Пропускна здатність, kvs	м³/год	0,4	0,63	1,0	1,63	2,5	4,0
Характеристика регулювання							
Величина протікання	HRB3	Розділення: макс. 0,02% від kvs/Змішування: макс 0,05% від kvs					
HRB4		макс. 1,0 % від kvs					
Номінальний тиск, PN	бар	6					
Максимальний перепад тиску на клапані	бар	Змішування: 1 Розділення: 2					
Необхідний крутний момент (при ΔP _{макс})	Нм	5					
Регульоване середовище		Вода/водогліколева суміш з концентрацією гліколю до 50%					
pH регульованого середовища		Мін. 7, макс. 10					
Температура середовища	°C	2 ... 110					
З'єднання		Внутрішня різьба за ISO 7/1					
Матеріали							
Корпус клапана і поворотна заслінка		Латунь, стійка до вимивання іонів цинку CuZn36Pb2As (CW 602N)					
Сальникове ущільнення		EPDM					

Графік залежності робочого тиску від температури




Поворотні регулювальні клапани

Характеристика регулювання



HRB 3




HRB 4

Монтаж


Перед монтажем клапана переконайтесь, що труби не містять металевої стружки та інших сторонніх предметів. Трубопроводи, на які встановлюється клапан, мають бути прокладені рівно, надійно зафіковані і захищені від вібрації. Рекомендується встановлювати фільтр перед

клапаном для запобігання пошкодженню регулювальних компонентів.

При монтажі клапана слід передбачити достатній простір для монтажу/демонтажу електропривода.




Клапан HRB 3 може виконувати функції змішування потоків або розділення потоку. Вибір функції клапана (змішування/розділення) здійснюється при монтажі електропривода вибором його положення і напрямку обертання. Рекомендується також встановити індикатор положення клапана відповідно до напрямку його обертання. Детальна інформація міститься в інструкціях до клапана і електропривода.




Клапан HRB 4 працює за принципом подвійного перепуску, тобто вода з котла змішується з певною частиною води із зворотного трубопроводу. В цьому випадку вода, яка повертається в котел, досягає більш високої температури, ніж при застосуванні триходового регулювального клапана. Це означає, що ризик низькотемпературної корозії в рідко- і твердопаливних котлах знижується.

Поворотні регулювальні клапани


Приклади застосування




Керування контуром опалення



Керування системами опалення і ГВП.



Керування котлами на різних видах палива. Функція перемикання.




Керування фанкойлами
і/або вентиляційними
установками.


Поворотні регулювальні клапани

Вибір типорозміру клапана

Номограма для вибору клапана (регульоване середовище – рідина з густинou 1000 кг/м³)




Конструкція




Поворотні регулювальні клапани

Розміри


HRB 3




W/D062.2/02




W/D062.1/01




HRB 4




V/D054.1/01



W/D062.2/02



W/D053.1/01



HRB 3, HRB 4

DN	A	B	C	D	E	з'єднання	Маса (кг)		Електро- привод
							HRB 3	HRB 4	
15	36	72	114	88	143	R _p 1/2"	0.55	0.60	AMB 162 AMB 182
20	36	72	114	88	143	R _p 3/4"	0.58	0.67	
25	41	82	119	92	147	R _p 1"	0.92	0.98	
32	47	94	125	97	152	R _p 1 1/4"	1.2	1.3	
40	58	116	136	97	152	R _p 1 1/2"	1.5	1.8	
50	62,5	125	140,5	103	158	R _p 2"	2.5	2.8	

Поворотні регулювальні клапани

9.3. Редукторні електроприводи AMB 162, AMB 182



Електроприводи AMB 162 і AMB 182 призначенні для керування поворотними регулювальними клапанами типів HRB, HRE і HFE.

Особливості:

- Індикатор положення.
- Доступні моделі з додатковим перемикачем.
- Світлодіодний індикатор напряму обертання.
- Захист від перевантаження.
- Сигнал зворотного зв'язку.
- Можливість ручного керування.

Основні дані:

- Напруга живлення: \approx 24 В або \sim 230 В.
- Керуючий сигнал:
 - імпульсний;
 - аналоговий: 0(2)...10 В; 0 (4)...20 мА.
- Крутний момент:
 - 5 Нм для AMB 162;
 - 10 Нм або 15 Нм для AMB 182.
- Кут повороту: 90°.
- Час повороту на 90°: 15/30/60/90/120/480 сек.

Номенклатура і коди для оформлення замовлень

Електроприводи

Тип	Крутний момент (Нм)	Керуючий сигнал	Час повороту на 90° (сек.)	Напруга живлення (В)	Для клапанів DN (мм)	Код №		
						без додат. перемикача	з додат. перемикачем	
AMB 162	5	Імпульсний	15	\sim 24	15...50 ¹⁾	082H0210	082H0215	
			30			082H0211	082H0216	
			60			082H0212	082H0217	
			120			082H0213	082H0218	
			480			082H0214	082H0219	
			15	\sim 230		082H0220	082H0225	
			30			082H0221	082H0226	
			60			082H0222	082H0227	
			120			082H0223	082H0228	
			480			082H0224	082H0229	
AMB 182	10	Імпульсний	Analоговий	60/90/120	\simeq 24	082H0230	-	
			60	\sim 24	15...100 ¹⁾	082H0231	-	
			~ 230			082H0232	-	
			60	\sim 24		082H0233	082H0235	
			240			082H0234	082H0236	
	15	Імпульсний	60	\sim 230	082H0237	082H0239		
			240		082H0238	082H0240		
			Analоговий		60/90/120	082H0241	-	
			~ 24					

¹⁾ В комплект постачання електроприводу входить приєднувальний комплект для клапанів відповідних діаметрів.

Аксесуари – Приєднувальні комплекти

Тип	Код №	Тип	Код №
До клапанів Danfoss HRB, HRE, HFE ²⁾	082H0255	До клапанів Meibes, Vita	082H0252
До клапанів Danfoss версії до 2012 р.	082H0254	До клапанів Centra	082H0251
До клапанів Honeywell V5442., V5433.	082H0253	До клапанів Esbe	082H0250

²⁾ Універсальний приєднувальний комплект (для клапанів DN 15...150 мм).

Поворотні регулювальні клапани

Технічні характеристики


Тип		AMB 162	AMB 182
Напруга живлення	В	≈ 24 або ~ 230	
Споживана потужність	ВА	2,5	3,5
Частота струму	Гц		50/60
Керуючий сигнал		імпульсний аналоговий: 0(2)...10 В; 0(4)...20 мА	
Крутний момент	Нм	5	10 або 15
Кут повороту		90°	
Час повороту на 90°	імпульсний аналоговий	сек.	15/30/60/120/480 60/90/120 ¹⁾
Додатковий перемикач ²⁾			налаштовуваний кут спрацювання 0...90°
Максимальна температура теплоносія			110
Температура навколошнього середовища	°C		0...50
Температура транспортування і зберігання			-10...80
Маса	кг		0,3
Довжина провода	м		2
Клас захисту			IP 42
СЕ - маркування відповідності стандартам			Директива щодо низької напруги (LVD) 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14, EMC – Директива 2004/108/EC, RoHS II: 2011/65/EU

¹⁾ Встановлюється DIP-перемикачами.

²⁾ Доступний тільки для моделей електроприводів під імпульсний керуючий сигнал.

Монтаж

1. Поворотний клапан
2. Фіксатор
3. Адаптер
4. Електропривод
5. Перемикач режимів:
«Авто/Ручне керування»
6. Індикатор положення
7. Рукоятка
8. Фіксуючий гвинт



Механічний


Електропривод встановлюється горизонтально або вертикально вгору. Для кріплення електропривода на корпусі клапана використовується присуднувальний комплект (входить в комплект постачання).

Електричний

Увага! До проведення електричного монтажу необхідно завершити механічний монтаж. Кожний електропривод постачається з кабелем для підключення до контролера (див. «Схема електричних з'єднань»)


Примітка:

Кут повороту обмежений – до 90°. При досягненні крайнього положення електрорізивлення відключається.




Поворотні регулювальні клапани

Схеми електрических з'єднань




Встановлення DIP-перемикачів

Примітка:
Тільки для
електроприводів
з аналоговим керуючим
сигналом



Світлодіодні індикатори



AMB 162/182

Колір індикатора	Імпульсний сигнал	Аналоговий сигнал
оранжевий	Обертання вправо / вліво	
зелений	/	нормальне функціонування
червоний	активація додаткового перемикача	/

Поворотні регулювальні клапани


Ручне керування



Утилізація

Перед утилізацією електропривод слід розібрати і розсортувати компоненти за різними групами матеріалів.

Розміри



10. Електрообігрів. Кабельні нагрівальні системи DEVI

Вже 78 років компанія **DEVI** створює високоякісні та енергоефективні рішення для обігріву, внутрішнього та зовнішнього застосування, та системи керування комфортом.

DEVI є частиною компанії Danfoss, найбільшої промислової групи Данії, та світовим лідером у виробництві нагрівальних кабельних систем.

Історія компанії розпочалася у 1942 році, коли в м. Копенгагені була заснована компанія Dansk El-Varme Industri (DEVI), яка виробляла нагрівальні елементи промислового призначення.

Компанія презентує на ринку електричні кабельні системи обігріву, які складаються з нагрівальних елементів (кабелі, тонкі мати, нагрівальні мати для «сухого» монтажу під дерев'яне покриття тощо), терморегуляторів, датчиків та різноманітних кріпильних елементів.

Головний офіс **DEVI** знаходиться у Данії, у місті Вайле. Заводи, на яких випускають елементи кабельних систем, розташовані у Данії, Польщі і Франції, це означає, що більше як 90% продукції **DEVI** виготовляється в ЄС.

Сьогодні **DEVI** займає стабільну позицію засновника і новатора у сфері електричних кабельних систем обігріву для внутрішнього і зовнішнього застосування. Бренд присутній на ринках 65 країн і виробляє рішення для десятків різноманітних варіантів застосування.


Компанія **DEVI** впроваджує концепцію «Інтелектуального опалення», що завдяки інноваційним технологіям та розробкам дозволяє оптимізувати енергоспоживання та комфорт користувачів.

В Україні компанія **DEVI** працює з 1994 року. Представництво **DEVI** в Україні – ТОВ з і «Данфосс ТОВ». За час роботи в Україні успішно працює сформована мережа понад 70 офіційних дилерів.


DEVI надає 20 років ПОВНОЇ ГАРАНТІЇ на нагрівальні кабелі/мати, встановлені в конструкцію підлоги житлового приміщення. ПОВНА ГАРАНТІЯ передбачає BCI додаткові витрати, пов'язані з відновленням покриття за гарантійного ремонту.

Всю продукцію сертифіковано Держстандартом України і схвалено МОЗ України. Виробництво сертифіковано ISO 9001, ISO 14001. 2011 року Науково-дослідним центром споживчих експертіз «ТЕСТ» проведено дослідження п'яти найпопулярніших марок «Теплої підлоги» в Україні, у результаті якого продукція бренда **DEVI** була визнана кращою за рядом параметрів і отримала відзнаку «ВІДМІННО».

Компанія **DEVI** активно впроваджує сучасні смарт-технології безпровідного керування кабельними системами: на ринку представлені сучасні терморегулятори, наприклад, **DEVIreg™ Smart**, багатофункціональний програмований терморегулятор з Wi-Fi-модулем для віддаленого керування системою електричного обігріву, і система безпровідного керування радіаторними регуляторами та «Теплою підлогою» **Danfoss Link™**.



Автоматична лінія виробництва нагрівальних матів



Виробництво нового нагрівального кабелю DEVIflex™ із сучасним екраном



Автоматизоване виробництво нагрівальних кабелів і матів

10.1. Нагрівальний кабель двожильний DEVIflex™ 18T



Застосовується для внутрішнього або зовнішнього монтажу. Використовується в бетонних підлогах для систем опалення через підлогу або для комфорного підігріву поверхні підлоги – системи «Тепла підлога», а також для обігріву ґрунту, для захисту металевих труб від замерзання.

Встановлення на покрівлі заборонено.

Нагрівальний кабель – двожильний, круглий, з сүцільним екраном, з круглим холодним кінцем з монолітними проводами, з герметичними термоусадочними перехідною і кінцевою муфтами.

Область застосування

Нагрівальний кабель призначений для монтажу в стяжку 3 см і більше.

Потужність системи «Тепла підлога» – 130 Вт/м², крок укладання кабелю – 12,5 см (або 8 м кабелю на 1 м²).

Комплект обладнання DEVI, необхідний для системи «Тепла підлога»:



1. Кабель нагрівальний DEVIflex™ 18T екранизований.
2. Монтажна стрічка DEVIfast™
3. Терморегулятор DEVIreg™ з датчиком температури на проводі.

Технічні характеристики

- тип кабелю: двожильний екранизований
- номінальна напруга: 230 В~
- питома потужність: 16,5 Вт/м при 220 В
18 Вт/м при 230 В
- діаметр: 6,9 мм
- мін. діаметр вигину: 4,2 см
- холодний кінець: 2,3 м, DTCL, 3 x 1,5 мм² або 3 x 2,5 мм², монолітні проводи
- внутрішня ізоляція: XLPE
- екран: сүцільний, алюмінієва фольга + луджений мідний провід 0,5 мм²
- зовнішня ізоляція: PVC, червона
- макс. робоча температура Увімк./Вимк.: 65/90 °C
- мін. температура монтажу: -5 °C
- допустимий опір: +10%... -5%
- допустима довжина: +2% +10 см... -2% - 10 см
- сертифікація: УкрТЕСТ, IEC 60800, SEMKO, CE
- гарантія: 20 років, повна в конструкції підлоги

Номенклатура і коди

Код №	Довжина, м	Потужність при 220 / 230 В, Вт	Площа обігріву при кроці 12,5 см (130 Вт / м ² при 220 В), м ²	Опір, Ом	Холодний кінець
140F1235	7,3	119 / 130	0,9	410,3	3 x 1,5 мм ²
140F1236	10	165 / 180	1,3	294	
140F1400	12,8	210 / 230	1,6	230,4	
140F1237	15	250 / 270	2	195	
140F1401	17,5	284 / 310	2,2	171,2	
140F1238	22	360 / 395	2,8	134,2	
140F1239	29	490 / 535	3,6	98,6	
140F1240	34	563 / 615	4,2	86,4	
140F1241	37	622 / 680	4,6	77,7	
140F1242	44	750 / 820	5,5	64,7	
140F1243	52	855 / 935	6,5	56,7	3 x 2,5 мм ²
140F1410	54	920 / 1005	6,8	52,7	
140F1244	59	985 / 1075	7,5	49,3	
140F1245	68	1115 / 1220	8,5	43,4	
140F1246	74	1225 / 1340	9	39,5	
140F1247	82	1360 / 1485	10	35,6	
140F1248	90	1485 / 1625	11	32,6	
140F1249	105	1720 / 1880	13	28,1	
140F1250	118	1955 / 2135	15	24,8	
140F1251	131	2215 / 2420	16	21,9	
140F1252	155	2540 / 2775	20	19,1	
140F1402	170	2790 / 3050	21,3	17,3	

Монтаж**Монтаж системи з нагрівальним кабелем DEVIflex™**

Закріпити монтажну стрічку з кроком приблизно 0,5 м на ділянці, що має обігріватися.

Підвести «холодний» кінець нагрівального кабелю до місця встановлення терморегулятора. Рівномірно розкласти і закріпіти нагрівальний кабель, дотримуючись розрахункового кроку монтажу 7,5...15 см, (зазвичай 12,5 см). З'єднувальна муфта має бути закріплена на підлозі і згодом покрита розчином. Встановити трубку з датчиком температури підлоги (можливе встановлення як гофрованої, так і гладкостінної трубки), від місця встановлення терморегулятора до зони, що обігрівається. Залити конструкцію стяжкою. Для цементно-піщаного розчину товщина шару стяжки має бути не менша ніж 3 см. До і після заливання стяжки необхідно перевірити опір нагрівального кабелю і опір ізоляції. Рекомендовано сфотографувати нагрівальний кабель перед заливанням стяжки. При заливанні стяжки слід виключити можливість механічних пошкоджень кабелю, та стежити за тим, щоб лінії кабелю не перетиналися й не торкалися одна одної. Кабель має бути замонолічений по всій довжині без утворення повітряних кишень. Підключити і встановити терморегулятор DEVIfreg™.

Встановити покріття підлоги.

Нагрівальну систему можна вмикати після повного затвердіння розчину. Для цементно-піщаної стяжки цей термін становить 28 днів.

Теплоізоляція конструкції підлоги

Якщо під підлогою, де встановлюється нагрівальна система, знаходиться ґрунт, холодний підвал, балконна плита і т.д., то застосування теплоізоляції є обов'язковим. Для забезпечення функціонування системи товщина теплоізоляції має бути не менше 20 мм ЕППС для підлоги на ґрунті та над підвалом, а для балкона – не менше 50 мм (згідно діючих норм, теплоізоляція на ґрунті має бути не менш ніж 100 мм, над підвалом – 120 мм, для балкона – 140 мм ЕППС).

Якщо під підлогою, де встановлюється нагрівальна система знаходитьться опалюване приміщення, то застосування теплоізоляції бажано.

Окрім того слід зазначити, що застосування відбивачів, фольги та тонких (3-5 мм) ізоляторів в конструкції підлоги не забезпечить необхідний тепловий опір.

10.2. Нагрівальний мат двожильний DEVIcomfort™ 150T



Застосовується для внутрішнього встановлення. Використовується в підлогах, які ремонтуються, і тонких підлогах. Встановлюється, в основному, безпосередньо під покриття у плиточний клей. Можливе також встановлення у цементно-піщану стяжку.

Виготовляється як нагрівальний мат з двожильним екраниваним нагрівальним кабелем товщиною 4 мм. Кабель має тефлонову внутрішню і полівінілхлоридну зовнішню ізоляції. Кабель закріплений на самоклеючій синтетичній сітці і має один холодний з'єднувальний провід. Герметичні переходна і кінцева муфти встановлені.

Один з'єднувальний холодний провід спрощує монтаж та підключення нагрівального мата.

Область застосування

Якщо важливе мінімальне підняття рівня підлоги, необхідно використовувати тонкий нагрівальний мат, що розташовується в шарі плиточного клею (зазвичай це близько 5 мм).

Набір DEVIcomfort™ 150T включає в себе нагрівальний мат та гофровану трубку з заглушкою для встановлення датчика підлоги. (Трубка має діаметр 10 мм і довжину 2,5 м).

Кожне приміщення/зона нагріву має керуватися окремим терморегулятором DEVIreg™.

Питома потужність нагрівальної системи з DEVIcomfort™ 150T становить 150 Вт/м² при 230 В та 135 Вт/м² при 220 В.

Технічні характеристики

- тип кабелю: двожильний екранизований
- номінальна напруга: 230 В~
- питома потужність: 135 Вт/м² при 220 В, 150 Вт/м² при 230 В
- товщина мата: 4,5 мм
- ширина мата/зони нагріву: 48 см/50 см
- холодний кінець: 1 x 4 м, 1 мм² + екран, DTWB
- внутрішня ізоляція: тефлон FEP
- екран: алюмінієва фольга + провідник 0,5 мм²
- зовнішня ізоляція: PVC
- макс. робоча температура Увімк./Вимк.: 85/90 °C
- допустимий опір: +10...-5 %
- допустима довжина: +2% +10 см...-2% -10 см
- сертифікація: УкрТЕСТ, IEC 60335-2-96, DEMCO, CE
- гарантія: 20 років, повна в конструкції підлоги

Номенклатура і коди

Код №	Довжина, м	Площа укладання, м ²	Потужність при 220 В, Вт	Потужність при 230 В, Вт	Опір, Ом
83 030 560	1	0,5	69	75	705
83 030 562	2	1	137	150	353
140F 1744	3	1,5	206	225	235
83 030 566	4	2	274	300	176
140F 1745	5	2,5	343	375	141
83 030 570	6	3	412	450	118
83 030 572	7	3,5	480	525	101
83 030 574	8	4	549	600	88
83 030 576	10	5	686	750	71
83 030 578	12	6	823	900	59
83 030 580	14	7	961	1050	50
83 030 582	16	8	1098	1200	44
83 030 584	18	9	1235	1350	39
83 030 586	20	10	1372	1500	35
83 030 588	24	12	1647	1800	29

10.3. Нагрівальний мат двожильний DEVImat™ 200T

Тонкий нагрівальний мат з кабелем з тефлоновою високотемпературною ізоляцією та оболонкою. Застосовується для встановлення всередині приміщень з підвищеними тепловтратами через підлогу або в приміщеннях, де потрібна велика потужність обігріву на невелику площа, наприклад, у ванних кімнатах. Також рекомендується використовувати цей мат за необхідності швидкого нагріву та за зниженої напруги живлення.

Призначений для встановлення в шар клею безпосередньо під покриття підлоги. Можливе також встановлення в стяжку – аналогічно нагрівальному кабелю.

Виготовляється як нагрівальний мат з двожильним екраниваним нагрівальним кабелем товщиною 3 мм. Кабель має тефлонову внутрішню і зовнішню ізоляції. Кабель захіпленій на самоклеючій синтетичній сітці і має один холодний з'єднувальний провід, а також герметичні термоусадочні переходіні і кінцеву муфти. Суцільний екран з алюмінієвої фольги, армований по всій довжині мідним лудженім провідником.

Слід застосовувати з терморегулятором з можливістю обмеження температури підлоги.



Термічний опір покриття підлоги над матом не повинен перевищувати $0,17 \text{ m}^2\text{-K/Bt}$.

Один холодний кінець значно спрощує монтаж і підключення нагрівального мату.

Технічні характеристики

- тип кабелю: двожильний екраниваний
- номінальна напруга: 230 В~
- питома потужність: 180 Вт/м² при 220 В
200 Вт/м² при 230 В
- товщина мата: 3,5–4 мм
- ширина сітки/зони нагріву: 48 см/50 см
- крок кабелю на сітці: 7,5 см
- мін. радіус вигину кабелю: 3 см
- холодний кінець: 2,3 м, 2 x 1 мм² + екран, DTWB
- внутрішня ізоляція: тефлон FEP
- екран: 100 % покриття, алюмінієва фольга + армуючий мідний провід 0,5 мм²
- зовнішня ізоляція: PVDF
- макс. робоча температура Увімк./Вимк.: 115/120 °C
- клас захисту від вологи: IPX7
- мін. температура монтажу: -5 °C
- допустимий опір: +10...-5 %
- допустима довжина: +2 % +10 см ... -2 % -10 см
- міцність кабелю: >600/120N (стиснення/роздягнення)
- сертифікація: IEC 60335-2-96, SEMKO, CE
- гарантія: 20 років, повна в конструкції підлоги

Номенклатура і коди

Код №	Довжина, м	Площа укладання, м ²	Потужність при 220 В, Вт	Потужність при 230 В, Вт	Опір, Ом
140F 1735	0,9	0,45	80	87	608
83 020 736	2,1	1,05	200	215	246
83 020 737	2,9	1,45	260	285	186
83 020 738	4,2	2,1	390	430	123
83 020 739	5	2,5	455	500	106
83 020 740	6,2	3,1	555	605	87,4
140F 1736	6,9	3,45	635	695	76,1
83 020 742	8,6	4,3	775	845	62,6
83 020 743	9,9	4,95	905	990	53,4
83 020 744	12,2	6,1	1105	1210	43,7
140F 1737	14	7	1265	1385	38,2
140F 1738	15,6	7,8	1430	1565	33,8
140F 1739	17,6	8,8	1570	1715	30,8
83 020 748	21	10,5	1890	2070	25,6

Порядок встановлення системи з нагрівальним матом DEVI



- 1) Виміряйте вільну площину приміщення і накресліть план розміщення нагрівального мата.
 - 2) Зробіть заглиблення (штробу) приблизно 2x2 см в стіні і підлозі від терморегулятора до підлоги і приблизно на 1 метр в зону нагріву. Встановіть в заглиблена гофровану трубку для датчика температури, загерметизуйте кінець трубки та зафіксуйте її по всій довжині. Очистіть підлогу, за необхідності погрунтуйте поверхню для видалення з неї пилу.
 - 3-5) Розкладіть самоклеючий мат на очищенну поверхню підлоги. Остаточно наклейте мат, притискаючи сітку до поверхні. Робіть це обережно, щоб не пошкодити червоний кабель.
 - 6) Покрійте нагрівальний мат DEVI плиточним клеєм або самовирівнюючою сумішшю так, щоб повністю приховати його і покладіть покриття – плитку.
- До і після встановлення покриття необхідно перевірити опір нагрівального кабелю і опір ізоляції. Рекомендовано сфотографувати нагрівальний мат після його встановлення.

З'єднувальний холодний кінець нагрівального мата та датчик підлоги підключіть до терморегулятора, а сам терморегулятор – до мережі живлення 220/230 В. Перевірте працездатність після повного застигання клеючої суміші.

10.4. Терморегулятори DEVI

Код №	Назва	Опис	
140F1141	DEVIreg™ Smart білий		 5 РОКІВ ГАРАНТІЯ
140F1142	DEVIreg™ Smart слонова кістка	Терморегулятор з сенсорним дисплеєм, «інтелектуальним» таймером та можливістю дистанційного керування для систем «Тепла підлога» або «Повне опалення»	
140F1143	DEVIreg™ Smart чорний		
140F1064	DEVIreg™ Touch білий		 5 РОКІВ ГАРАНТІЯ
140F1078	DEVIreg™ Touch слонова кістка	Терморегулятор з сенсорним дисплеєм і «інтелектуальним» таймером для систем «Тепла підлога» або «Повне опалення»	
140F1069	DEVIreg™ Touch чорний		
140F1055	DEVIreg™ Opti	Програмований електронний терморегулятор з контрастним дисплеєм, вбудованим «простим» тижневим таймером, для систем «Тепла підлога» або «Повне опалення»	
140F1030	DEVIreg™ 530	Терморегулятор для систем «Тепла підлога» з датчиком температури підлоги на проводі	
140F1037	DEVIreg™ 532	Терморегулятор для систем «Повне опалення» з вбудованим датчиком температури повітря і датчиком обмеження температури підлоги	
140F1010	DEVIreg™ 130	Терморегулятор для систем «Тепла підлога» з датчиком температури підлоги на проводі	
140F1011	DEVIreg™ 132	Терморегулятор для систем «Повне опалення» з вбудованим датчиком температури повітря і датчиком обмеження температури підлоги	
140F1041	DEVIreg™ 527	Регулятор без датчика температури з пропорційним регулюванням	

10.5. Терморегулятори DEVIreg™ Touch



Багатофункціональний програмований електронний терморегулятор з інтелектуальним таймером і сенсорним дисплеєм. Можливе встановлення в рамки різних виробників¹⁾. Оснащений двома датчиками: вбудованим датчиком температури повітря і датчиком температури підлоги на проводі. Сумісний з датчиками температури підлоги інших виробників.²⁾

Технічні характеристики

- напруга живлення: 220...240 В~ 50/60 Гц
- активне навантаження: 16 А, 3680 Вт (230 В)
- індуктивне навантаження: 1 А, cosφ = 0,3 (230 В)
- вимикач навантаження: контакти реле NO
- регульовання: PWM, широтно-імпульсна модуляція (ШІМ), цикл 20/40/60 хв.
- діапазон регулювання:
 - підлога: 5...45 °C
 - повітря: 5...35 °C
- обмеження макс. t °C підлоги: 20...35 °C (20...45 °C при видаленні спец. перемички)
- підтримання мін. t °C підлоги: 10...35 °C (в режимі повітря + підлоги)

DEVIreg™ Touch застосовується для:

- систем «Тепла підлога» з датчиком температури на проводі або
- систем повного опалення з вбудованим датчиком температури повітря і датчиком обмеження температури підлоги на проводі
- систем повного опалення тільки з вбудованим датчиком повітря.

Інтелектуальний таймер – з прогнозом часу увімкнення і вимкнення, два періоди комфорту для кожного дня тижня. Вбудований лічильник споживання електроенергії за останні 7, 30 днів за весь період використання.

Встановлюється в монтажну коробку.

Розширеній термін гарантії – 5 років.


Не застосовувати для систем сніготанення та антиобледеніння.

- темп. захисту від замерзання: 5...9 °C (заводське налаштування 5 °C)
- клеми підключення, макс.: 1 x 4 mm²
- розміри: 84 x 84 x 44 мм
- тип рамки: DEVI дизайн
- клас захисту: Class II – не потребує заземлення
- IP клас: IP21
- робоча температура середовища: 0...+30 °C
- споживана потужність: 0,4 Вт в режимі очікування
- вбудований акумулятор: 24 години (для годинника, дати, спожитої електроенергії за 7 і 30 днів)
- сертифікація: УкрTECT, SEMCO, CE
- маркування DT Touch
- гарантія: 5 років

Номенклатура і коди

Код №	Тип	Діапазон регулювання	Тип датчика
140F1064	DEVIreg™ Touch білий	5...45 °C підлога, 5...35 °C повітря.	Вбудований датчик повітря + в комплекті датчик підлоги на проводі 3 м, NTC 15 kΩ/25 °C.
140F1069	DEVIreg™ Touch чорний	Обмеження макс. t °C підлоги: 20...35 °C (20...45 °C при видаленні перемички) підтримання мін. t °C підлоги: 10...35 °C	Сумісність з NTC датчиками інших виробників ²⁾
140F1078	DEVIreg™ Touch слонова кістка		

Схема підключення



¹⁾ Регулятор можна встановлювати в рамки інших виробників з внутрішнім розміром 55 x 55 мм, наприклад:

Marten – Atelier-M, 1-M, M-Smart, M-Plan;

Berker – Q1, Modul 2, S1;

Busch Jaeger – Reflex S1, Reflex S1 Linear; Elso Fasion;

Gira – E2, Standard 55, Esprit;

ABB Jussi; ELKO RS16; ELJO Trend;

Legrand – Valena, Galea Life;

Schneider – Exxact, Primo;

Hager-Kallysto, KallystoArt 1, Kallysto Stil 2;

Jung – A plus 1, A500 1, LS990 2.

²⁾ Сумісність з NTC датчиками інших авиробників:

Aube 10 kΩ, Eberle 33 kΩ, Ensto 47 kΩ, FENIX 10 kΩ, Teprolux 6,8 kΩ, OJ 12 kΩ, Raychem 10 kΩ, Warmup 12 kΩ

10.6. Терморегулятор DEVIreg™ Opti

Програмований електронний терморегулятор з контрастним дисплеєм, вбудованим «простим» тижневим таймером. Призначений для керування системами:

- «Тепла підлога» з датчиком температури на проводі;
- «Повне опалення» з роботою за двома датчиками та можливістю обмеження максимальної та/або підтримання мінімальної температури підлоги (задіяні вбудований датчик температури повітря та датчик температури підлоги на проводі);
- «Повне опалення» тільки з вбудованим датчиком температури повітря.

Має вбудовану рамку та призначений для встановлення в монтажну коробку D60 мм. Має кілька режимів підтримання заданої температури: «Відрядження», «Захист від замерзання» та робота за тижневим таймером з окремими програмами для робочих днів та вихідних днів з можливістю налаштування часу кожного періоду: «ранок», «день», «вечір», «ніч», та встановлення комфортної та економічної температур за власним бажанням. Також має функції «Відкрите вікно» та блокування керування «Захист від дітей». Індикація фактичної температури підлоги або повітря у режимі очікування.

Технічні характеристики

- напруга живлення: 220...240 В~ 50/60 Гц
- активне навантаження: 13 А, 230 В, 2990 Вт
- індуктивне навантаження: 1 А, 230 В, cosφ = 0,3
- перемикач навантаження: NO, контакт реле
- регулювання: ШІМ (широко-імпульсна модуляція)
- індикація: дисплей з контрастними білими символами
- робоча темп. навк. середовища: 0...+35 °C
- калібрування температур: ±5 °C



Обладнаний системою контролю датчиків температури підлоги та повітря.


Для систем сніготанення та антизледеніння не застосовувати!

- тип рамки: інтегрована в корпус
- розміри: 85 x 85 x 44 (вбудована частина 24) мм
- клас захисту: IP21
- клас безпеки: II
- споживана потужність: 0,4 Вт в режимі очікування
- вбудований акумулятор: так
- сертифікація: EN/IEC 60730-1; EN/IEC 60730-2-9
- гарантія: 2 роки

Номенклатура і коди

Код №	Тип	Діапазон регулювання	Тип датчика
140F 1055	DEVIreg™ Opti	5...35/45 °C підлога, 5...-35 °C повітря. 5...9 °C «Захист від замерзання» 5...20 °C «У від'їзді» 20...35/45 °C макс. темп. підлоги 10...34,5/44,5 °C мін. темп. підлоги	Вбудований датчик повітря. Датчик температури підлоги NTC 15 кОм при 25 °C, 3 м

Схема підключення



10.7. Терморегулятор DEVIreg™ Smart



DEVIreg™ Smart – багатофункціональний програмований електронний терморегулятор з інтелектуальним таймером, сенсорним дисплеєм, Wi-Fi-модулем. Можна встановлювати в рамках різних виробників.¹⁾ Оснащений вбудованим датчиком температури повітря у комплекті з датчиком температури підлоги на проводі. Сумісний з датчиками температури підлоги інших виробників.³⁾

DEVIreg™ Smart застосовується для систем:

- «Тепла підлога» з датчиком температури підлоги на проводі;
- повне опалення – з датчиками температури повітря + підлоги, що дозволяє, окрім керування температурою повітря, обмежувати максимальну та/або підтримувати мінімальну температуру підлоги;
- повне опалення тільки з одним вбудованим датчиком повітря.

Технічні характеристики

- напруга живлення: 220...240 В ~ 50/60 Гц
- активне навантаження, макс.: 16 А, 3680 Вт (230 В)
- індуктивне навантаження, макс.: 1 А, $\cos\phi = 0,3$ (230 В)
- перемикач навантаження: реле, NO
- регулювання: широко-імпульсна модуляція (ШИМ, PWM), цикл 20/40/60 хв
- діапазон регулювання: підлога: 5...35 °C (20...45 °C без перемички); повітря: 5...35 °C
- обмеження макс. t° підлоги: 20...35 °C (20...45 °C без перемички)
- підтримання мін. t° підлоги: 10...35 °C (у режимі повітря +підлога)
- темп. захисту від замерзання: 5...9 °C (заводське

DEVIreg™ Smart має сенсорний дисплей, який може відображати поточну і встановлену температури, а також режим, в якому перебуває регулятор.

Сенсорний дисплей дозволяє змінити поточну температуру, увімкнути/вимкнути терморегулятор, а також здійснити повернення до заводських налаштувань. Керування іншими функціями регулятора проводиться дистанційно зі смартфона/планшета через додаток **DEVismart™ App**.

Для реалізації усіх функцій терморегулятора потрібно підключитися до мережі Інтернет через Wi-Fi-точку доступу. Після підключення з'явиться можливість керувати такими функціями і режимами: інтелектуальний таймер – прогноз часу увімкнення і вимкнення; тижневий розклад; до п'яти періодів комфорту для кожного дня тижня; об'єднання терморегуляторів; виділення «Житлової зони» із загальним розкладом; блокування сенсорної панелі; енергозберігаюча функція «Відкрите вікно» тощо.

Має вбудований лічильник споживання електроенергії за останні 7, 30 днів і за весь період використання.

Встановлюється в монтажній коробці.

Подовжений термін гарантії – 5 років.

Не застосовувати для систем сніготанення та антизледеніння!

налаштування 5 °C)

- контакти підключення, макс.: 1 x 4 мм²
- розміри: 84 x 84 x 44 мм
- тип рамки¹⁾: DEVI дизайн
- клас захисту: IP21
- клас безпеки: || (II)
- робоча темп. навк. середовища: 0...30 °C
- споживана потужність: 0,4 Вт у режимі очікування
- вбудований акумулятор: 14 год макс.²⁾ (збереження часу і дати)
- сертифікація: SEMKO, CE
- гарантія: 5 років

¹⁾ Регулятор можна встановлювати в рамках інших виробників із внутрішнім розміром 55 x 55 мм, наприклад: Merten – Atelier-M, 1-M, M-Smart, M-Plan; Berker – Q1, Modul 2, S1; Busch Jäger – Reflex S1, Reflex S1 Linear; Elso Fashion; Gira – E2, Standard 55, Esprit; ABB Jussi; ELKO RS16; ELJO Trend; Legrand – Valena, Galea Life; Schneider – Exact; Primo; Hager – Kallysto, Kallysto Art 1, Kallysto Stil 2; Jung – A plus 1, A500 1, LS990 2.


²⁾ Під час першого увімкнення забезпечити не менше 15 годин безперервного підключення до мережі для зарядки вбудованого акумулятора!

Номенклатура і коди

Код №	Тип	Колір	Діапазон регулювання	Тип датчика
140F 1141	DEVIfreg™Smart Pure White	Білий (RAL 9010)	5...35 °C повітря,	Вбудований датчик повітря
140F 1142	DEVIfreg™Smart Ivory	Слонова кістка (RAL 1013)	5...45 °C підлога	+ у комплекті датчик підлоги на проводі 3 м ³⁾
140F 1143	DEVIfreg™Smart Black	Чорний (RAL 9005)		

³⁾ Сумісність з NTC датчиками інших виробників: Aube 10 кОм, Eberle 33 кОм, Ensto 47 кОм, FENIX 10 кОм, Teplolux 6,8 кОм, OJ 12 кОм, Raychem 10 кОм, Warmup 12 кОм.

Схема підключення



10.8. Терморегулятори DEVIreg™ 530 / 531 / 532



Всі терморегулятори обладнані системою контролю цілісності датчика температури на проводі. При обриві або короткому замиканні датчика нагрівання буде вимкнено та з'явиться індикація – блимаочий зелений світлодіод.

Технічні характеристики

- напруга живлення: 230 В ~ 50 Гц
- активне навантаження, макс.: 15 А, 230 В, 3450 Вт
- індуктивне навантаження: 1 А, 250 В, $\cos\phi = 0,3$
- вимикач навантаження: NO, контакт реле
- гістерезис: 0,4 °C (0,2 °C для DEVIreg™ 531)
- індикатор: світлодіод зелений/червоний
- робоча температура: -10 ... +30 °C

Електронні терморегулятори. Застосовуються для систем комфортного підігріву поверхні «Тепла підлога» або для систем повного опалення приміщення.

Конструкція корпусу передбачає встановлення в монтажну коробку. Двополюсний вимикач живлення.

Серія представлена трьома моделями:

- DEVIreg™ 530 для систем «Тепла підлога» з датчиком температури на проводі,
- DEVIreg™ 531 для систем повного опалення з вбудованим датчиком температури повітря,
- DEVIreg™ 532 для систем повного опалення з вбудованим датчиком температури повітря і датчиком на проводі для обмеження температури підлоги/стяжки.

Можливість обмеження діапазону регулювання шляхом механічного обмеження кутів повороту регулювальної ручки. Обмеження встановлюється шляхом переміщення пластикових обмежувачів (синій та червоний), що знаходяться під ручкою регулювання температури.


Для систем сніготанення та антиобледеніння не застосовувати!

- тип рамки: ELKO
- розміри: 85 x 85 x 47 мм
- IP клас: IP31
- клас захисту: Class II – не потребує заземлення
- сертифікація: УкрТЕСТ, DEMKO, CE
- гарантія: 2 роки

Номенклатура і коди

Код №	Тип	Діапазон регулювання	Тип датчика
140F1030	DEVIreg™ 530	+5 ... +45 °C підлога	Датчик підлоги, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C
140F1034	DEVIreg™ 531	+5 ... +35 °C повітря	Вбудований датчик повітря
140F1037	DEVIreg™ 532	+5 ... +35 °C повітря, обмеження підлоги +20 ... +50 °C	Вбудований датчик повітря + датчик підлоги, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C

Схема підключення



10.9. Терморегулятори DEVIreg™ 130 / 132



Електронні терморегулятори. Застосовуються для систем комфорного підігріву поверхні «Тепла підлога» або для систем повного опалення приміщень. Можливе застосування для систем сніготанення та обігріву труб. Одна ручка для регулювання і вимкнення. Конструкція корпусу передбачає встановлення на поверхню стіни. Електронний вимикач живлення.

Серія представлена двома моделями:

DEVIreg™ 130 для систем «Тепла підлога» з датчиком температури підлоги на проводі,

DEVIreg™ 132 для систем повного опалення з вбудованим датчиком температури повітря і датчиком обмеження температури підлоги/стяжки на проводі

Є можливість обмеження діапазону регулювання шляхом механічного обмеження кутів повороту регулювальної ручки. Обмеження встановлюється шляхом переміщення пластикових обмежувачів (синій та червоний), що знаходяться під ручкою регулювання температури.

Технічні характеристики

- напруга живлення: 180...250 В~
- активне навантаження, макс.: 16 А, 230 В, 3680 Вт
- індуктивне навантаження: 1 А, 250 В, cosφ = 0,3
- вимикач навантаження: NO, контакти реле
- гістерезис: 0,4 °C
- індикатор: світлодіод зелений/червоний


- робоча температура: -10 ... +30 °C
- IP клас: IP30
- клас захисту: Class II – не потребує заземлення
- сертифікація: УкрТЕСТ, DEMKO, CE
- гарантія: 2 роки

Номенклатура і коди


Код №	Тип	Діапазон регулювання	Тип датчика
140F1010	DEVIreg™ 130	+5 ... +45 °C, підлога	Датчик підлоги, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C
140F1011	DEVIreg™ 132	+5 ... +35 °C повітря, +20 ... +50 °C підлога – обмеження	Вбудований датчик повітря + датчик підлоги, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C

Схема підключення

DEVIreg™ 130



DEVIreg™ 132



10.10. Терморегулятор DEVIreg™ 527



Електронний регулятор потужності без датчика температури застосовується для керування електричними кабельними системами у конструкції підлоги там, де

неможливо встановити або замінити датчик температури підлоги на проводі. Також може бути використаний для керування іншими системами електроопалення або системами з електричними блоками контролю.

Принцип регулювання заснований на пропорційній зміні потужності (увимк./вимк.) в інтервалі 0...100%. Ручкою регулятора встановлюється час подачі напруги на нагрівальний кабель у межах базового циклу, який дорівнює приблизно 30 хв. Наприклад, у разі встановлення ручки на значення «2» регулятор буде протягом 10 хв подавати напругу на вихід, потім 20 хв не подаватиме тощо. Комуторичним пристроям є силове електромагнітне реле.

Конструкція корпусу передбачає встановлення на стіну в монтажну коробку. Має двополюсний вимикач живлення та механічні обмежувачі положення ручки регулювання. Світлодіодна індикація: зелений – реле відключено, червоний – реле увімкнено, не світиться – живлення на регуляторі відключено.

Технічні характеристики

- напруга живлення: 230 В ~ + 10% / - 20%, 50 Гц
- активне навантаження, макс.: 15 А 230 В, 3450 Вт
- індуктивне навантаження: 4 А, 230 В, cosφ = 0,3
- перемикач навантаження: NO, двоконтактне реле
- інтервал регулювання увімк./вимк.: 30 хв
- індикатор: світлодіод зелений/червоний
- робоча темп. навк. середовища: -10 ... +30°C


- тип рамки: ELKO*
- розміри: 85 x 85 x 47 мм
- IP клас: IP31
- клас безпеки: || □
- споживана потужність: макс. 0,25 Вт
- сертифікація: DEMKO, CE

Номенклатура і коди

Код №	Тип	Діапазон регулювання	Колір/Тип рамки
140F 1041	DEVIreg™ 527	0...100%, цикл 30 хв	Білий/ELKO ¹⁾

¹⁾ Регулятори з рамками ELKO можуть встановлюватися в рамки інших виробників, наприклад: Merten – M-plan, M-arc, M-smart; Jung – A500ww, Aplus; Gira – E2, Standard 55, Esprit, Event; Berker – B1, B3, B7, S1.

Схема підключення



10.11. Терморегулятори DEVIreg™ 330



Електронні терморегулятори, що встановлюються на профіль DIN.

Застосовуються для керування системами антиобледеніння, опалення, кондиціонування, підігріву підлоги і підігріву труб, емностей тощо.

Одна ручка для регулювання без вимикача живлення. Випускаються моделі для різних температурних діапазонів.

Регулятор з діапазоном $+5 \dots +45^{\circ}\text{C}$ з датчиком підлоги на проводі застосовується для систем «Тепла підлога». Для систем опалення додатково необхідний датчик температури повітря.

Реле має один перемикаючий контакт NO/NC. Ці виходи – непотенційальні, («сухі контакти»), тобто не підключенні до мережі 220 В.

Забороняється підключати декілька регуляторів до одного датчика температури.


Технічні характеристики

- напруга живлення: 180...250 В~
- активне навантаження, макс.: 16 А (конт. NO), 10 А (конт. NC)
- індуктивне навантаження, макс.: 3 А, 250 В, $\cos\phi = 0,3$
- перемикач навантаження: реле з перемикаючим контактом NO/NC, непотенційальні виходи
- індикатор: світлодіод зелений/червоний
- робоча температура: $+10 \dots +50^{\circ}\text{C}$
- споживана потужність: 0,25 Вт (режим очікування)
- ширина: 36 мм
- IP клас: IP20
- клас захисту: Class II – не потребує заземлення
- сертифікація: УкрСЕПРО, ГОСТ Р, DEMKO, CE
- гарантія: 2 роки

Номенклатура і коди

Код №	Тип	Діапазон регулювання	Тип датчика
140F1070	DEVIreg™ 330	-10...+10 °C	Датчик на проводі, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C
140F1072		+5...+45 °C	Датчик на проводі, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C
140F1073		+60...+160 °C	Датчик на проводі, силіконовий, 3 м, NTC 16,7 кОм при 100 °C

Схема підключення



10.12. DEVIsafe™ 20T нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для дахів, жолобів і водостоків



Спеціальний кабель для зовнішнього застосування на дахах та у водостічних системах. Зовнішня ізоляція PVC чорного кольору, стійка до УФ-випромінювання і атмосферних впливів.

Нагрівальний кабель – двожильний, круглий, з суцільним екраном (фольга + мідний провідник), з екраниваним холодним кінцем з монолітними проводами, з герметичними термоусадочними переходами і кінцевою муфтами.

Нагрівальний кабель DEVIsafe™ 20T – виготовляється з розрахунком на напругу живлення 230 або 400 В.

Область застосування

Рекомендується для систем захисту від намерзання снігу і льоду на покрівлях, в жолобах і водостоках.
Немає обмежень для застосування в системах сніготанення на ґрунті.

Технічні характеристики

- тип кабелю: двожильний екранизований
- номінальна напруга: 230 В~
- питома потужність: 20 Вт/м при 230 В і 400 В,
18 Вт/м при 220 В і 380 В
- діаметр: 6,9 мм
- мін. діаметр вигину: 4,2 см
- холодний кінець: 2,5 м, DTWC (монолітні проводи)
2 x 1,5 мм² + екран або
2 x 2,5 мм² + екран,
- внутрішня ізоляція: XLPE
- екран: суцільний, алюм. фольга + луджений мідний провід 0,5 мм²
- зовнішня ізоляція: PVC, стійка до УФ-випромінювання, чорна
- макс. робоча температура при Увімк./Вимк.: 60/90 °C
- міцність кабелю: клас M2 IEC 60800:2009
- мін. температура монтажу: -5 °C
- допустимий опір: +10% ... -5%
- допустима довжина: +2% + 10 см .. -2% - 10 см
- сертифікація: УкрТЕСТ, ГОСТ Р, IEC 60800, SEMKO, CE
- гарантія: 20 років

Номенклатура і коди DEVIsafe™ 20T на 230 В

Код товару	Довжина, м	Потужність при 220 В, Вт	Потужність при 230 В, Вт	Опір, Ом	Холодний кінець
140F1273	6	114	125	430	2 x 1,5 мм ² + екран
140F1274	12	224	245	216,5	
140F1275	17	307	335	157,3	
140F1276	25	462	505	105,2	
140F1277	33	613	670	79,2	
140F1278	42	764	835	63,4	
140F1279	50	915	1000	53	
140F1280	60	1098	1200	44,1	
140F1281	68	1250	1365	38,7	
140F1282	85	1555	1700	31,2	
140F1283	101	1860	2030	26,1	2 x 2,5 мм ² + екран
140F1284	118	2160	2360	22,4	
140F1285	135	2460	2690	19,7	
140F1286	152	2777	3035	17,5	
140F1287	170	3100	3390	15,6	
140F1288	194	3560	3890	13,6	

10.13. DEVI[®]now™ 30T нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для дахів, жолобів і водостоків

Спеціальний кабель для зовнішнього відкритого встановлення на дахах. Зовнішня ізоляція PVC чорного кольору, стійка до ультрафіолетового (УФ) випромінювання та атмосферних впливів. Призначений для систем захисту від намерзання снігу та льоду на покрівлях, у жолобах і водостоках. Можливе також застосування в системах сніготанення на ґрунті.

Виготовляється як двожильний нагрівальний кабель із суцільним екраном (фольга + мідний провідник) з високотемпературною тефлоновою ізоляцією нагрівальних жил і з екранированим холодним кінцем.

Випускається два типи кабелю – з напругою живлення 230 і 400 В.

Рекомендації з вибору кабелю:

- для водостічних труб діаметром до 12 см слід застосовувати дві лінії кабелю DEVIsafe™ 20T або одну лінію DEVI[®]now™ 30T;
- для водостічних труб діаметром більше 12 см слід застосовувати дві лінії кабелю DEVI[®]now™ 30T;



– під час монтажу кабелю необхідно забезпечити його механічне кріплення і виключити доторкання між лініями, наприклад, за допомогою подвійної стрічки DEVIfast™ Double.

Технічні характеристики

- тип кабелю: двожильний екранизований
- номінальна напруга: 230 В~ або 400 В~
- питома потужність кабелю: 27,5 Вт/м при 220/380 В, 30 Вт/м при 230 або 400 В
- діаметр: 7 мм
- мін. діаметр вигину: 4,2 см
- холодний кінець: DTCL 2,3 м для 230 В, 10 м для 400 В
- екран: суцільний, алюм. фольга + мідь 8x0,3 мм (0,5 мм²)
- внутрішня ізоляція: FEP (тефлон) + XLPE
- зовнішня ізоляція: PVC, чорна, УФ-стійка
- макс. робоча темп. увімк.: 60 °C
- макс. робоча темп. вимк.: 90 °C
- міцність кабелю: клас M2 IEC 60800:2009>1500/>300N (стиснення/роздягнення)
- клас захисту від вологи: IPX7
- мін. температура монтажу: -5 °C
- допустимий опір: +10% ... -5%
- допустима довжина: +2% +10 см ... -2% -10 см
- сертифікація: SEMKO, IEC 60800
- гарантія: 20 років

Номенклатура і коди DEVI[®]now™ 30T на 230 В

Код товару	Довжина, м	Потужність при 220 В, Вт	Потужність при 230 В, Вт	Опір, Ом	Холодний кінець
89 845 995	5	137	150	353	3 x 1,5 мм ² 2,5 м
89 846 000	10	274	300	176	
89 846 002	14	366	400	131	
89 846 004	20	576	630	84	
89 846 006	27	759	830	64	
89 846 008	34	933	1020	52	
89 846 010	40	1144	1250	42	
89 846 012	45	1235	1350	37	
89 846 014	50	1318	1440	33	
89 846 016	55	1555	1700	31	
89 846 018	63	1702	1860	29	
89 846 020	70	1885	2060	26	
89 846 022	78	2141	2340	23	
89 846 024	85	2214	2420	22	
89 846 026	95	2681	2930	18	
89 846 028	110	3010	3296	16	3 x 2,5 мм ² 2,5 м
89 846 030	125	3367	3680	14,4	
89 846 032	140	3760	4110	12,9	

Номенклатура і коди DEVI^{now™} 30T на 400 В

Код товару	Довжина, м	Потужність при 380 В, Вт	Потужність при 400 В, Вт	Опір, Ом	Холодний кінець
89 845 996	8,5	241	265	599	3 x 1,5 мм ² 10 м
89 846 050	17,5	470	520	308	
89 846 053	35	985	1090	147	
89 846 056	70	1950	2160	74	
89 846 060	110	2910	3225	49,6	
89 846 062	145	3875	4295	37,3	
89 846 063	170	4470	4955	32,3	
89 846 065	190	5210	5770	27,7	
89 846 067	215	5840	6470	24,7	3 x 2,5 мм ² 10 м

Номенклатура і коди DEVI^{now™} на бобінах

Код товару	Довжина, м	Питомий опір, двожильний кабель, Ом/м
84 805 400		9,356
84 805 403		4,192
84 805 406		2,368
84 805 409		1,519
84 805 412		1,057
84 805 415		0,735
84 805 418		0,567
84 805 421	1	0,451
84 805 424		0,367
84 805 427		0,257
84 805 430		0,19
84 805 433		0,146
84 805 436		0,115
84 805 439		0,092
84 805 442		0,07
84 805 445		0,055

10.14. Додаткове обладнання

Код №	Назва	Опис	шт./м	
19 808 236	DEVIfast™ Metal	Сталева оцинкована монтажна стрічка. Крок кріплення кабелю 2,5 см, ширина стрічки 22 мм	1 уп., 5 м	
19 808 234			1 уп., 25 м	
19 808 238	DEVIfast™ Copper	Мідна монтажна стрічка. Крок кріплення кабелю 2,5 см	1 уп., 25 м	
19 808 185	DEVIfast™ Double Special RB 25m	Сталева оцинкована монтажна стрічка, подвійна, для жолобів і водостоків. Ширина 5 см	1 уп., 25 м	
19 808 183	DEVIfast™ Double for SLC RB 25	Сталева оцинкована монтажна стрічка, подвійна, для кріплення саморегулюючого кабелю, для жолобів і водостоків. Ширина 6,5 см	1 уп., 25 м	
19 805 076	Alutape	Алюмінієва клейка стрічка. Ширина 38 мм, макс. робоча темп. 75°C, максимальна допустима температура на короткий період 150°C, товщина 0,06 мм	1 уп., 50 м	
19 805 220	DEVIclip™ C-C	Пластикова монтажна стрічка. Для кріплення кабелю на бетонній або дерев'яній основі підлоги і на покрівельних конструкціях. Крок кріплення 1 см. Довжина стрічки 1 м. Стійка до УФ-випромінювання. Спеціальний замок на торці для кріплення смуг одна до одної	1 уп., 10 шт. (10 м)	
00 109 030	Montagestege™ Ø 6 мм	Пластикова монтажна стрічка. Для кріплення кабелю на бетонній або дерев'яній основі підлоги і на покрівельних конструкціях. Стійка до УФ-випромінювання. Спеціальний замок на торці для кріплення смуг одна до одної. Ширина стрічки 8 мм. Крок кріплення 2,5 см. Діаметр петлі кріплення: 6 мм (5,6...6,5 мм), 8 мм (6,6...8,0 мм)		

10.15. Повна гарантія DEVI

У разі виникнення гарантійного випадку щодо системи з нагрівальним кабелем або матом, замоноліченим у конструкцію підлоги житлового приміщення або приміщення з подібним мікрокліматом, **DEVI** зобов'язується протягом відповідного гарантійного терміну на нагрівальний кабель або мат безкоштовно усунути дефект і відшкодувати усі витрати на відновлення покриття підлоги.




Гарантія на продукцію DEVI

На нагрівальні кабелі і мати надається **гарантія 20 років**,
на терморегулятори **DEVIreg™ Touch** і **DEVIreg™ Smart** – 5 років,
на інші регулятори **DEVIreg™**, **Danfoss Link™** і **DEVIdry™** – 2 роки,
на монтажні набори **DEVIcell™** – 10 років,
на нагрівальні мати **DEVIdry™** – 5 років,
на саморегулюючі нагрівальні кабелі – 5 років,
на кабелі резистивні **DEVIbasic™** на бобінах – 5 років,
на кабелі резистивні **DEVIsnow™** на бобінах – 20 років,
на нагрівальні мати **DEVIheat™** для дзеркал – 2 роки,
на плівковий нагрівач **DEVIfoil™** для дзеркал – 2 роки,
на силіконовий нагрівальний кабель – 2 роки,
на електричні нагрівачі – 2 роки,
на додаткове обладнання – 2 роки.

Розрахунковий термін служби нагрівального мата або кабелю DEVI, встановленого в стяжку, становить не менше 50 років.

11. Електрообігрів. Кабельні нагрівальні системи Veria

11.1. Нагрівальний мат двожильний Veria Quickmat 150



Застосовується для внутрішнього встановлення. Використовується в підлогах, які ремонтуються, і тонких підлогах безпосередньо під покриття підлоги.

Може встановлюватись поверх готової стяжки або старої кахельної плитки.

Область застосування

Veria Quickmat 150 – нагрівальний мат, який являє собою екронований нагрівальний кабель, закріплений на спеціальній сітці з клейким шаром. Завдяки невеликій товщині, найкращим чином підходить для улаштування нагрівальної системи при модернізації і ремонту підлоги, практично не піднімаючи рівень нового покриття.

Технічні характеристики


- тип кабелю: двожильний екронований
- номінальна напруга: 230 В ~ 50 Гц
- питома потужність: 150 Вт/м² при 230 В
- товщина: 4,5 мм
- холодний кінець: мідний, екронований
- внутрішня ізоляція: тефлон FEP
- зовнішня ізоляція: PVDF
- макс. температура: 120 °C
- сертифікація: SEMKO, УкрСЕПРО
- гарантія: 12 років

Номенклатура і коди


Нагрівальний мат двожильний Veria Quickmat 150

Код	Ширина мата	Довжина мата	Площа	Потужність при 230 В	Опір
	м	м	м ²	Вт	Ом
189B0158	0.5	2	1	150	352.67
189B0160	0.5	3	1.5	225	235.11
189B0162	0.5	4	2	300	176.33
189B0164	0.5	5	2.5	375	141.07
189B0166	0.5	6	3	450	117.56
189B0168	0.5	7	3.5	525	100.76
189B0170	0.5	8	4	600	88.17
189B0172	0.5	10	5	750	70.53
189B0174	0.5	12	6	900	58.78
189B0176	0.5	14	7	1050	50.38
189B0178	0.5	16	8	1200	44.08
189B0180	0.5	18	9	1350	39.19
189B0182	0.5	20	10	1500	35.27
189B0184	0.5	24	12	1800	29.39


Кроки укладання Veria Quickmat 150



План



Укладання



Плитка

11.2. Нагрівальний кабель двожильний Veria Flexicable 20



Застосовується для внутрішнього встановлення.
Використовується в бетонних підлогах для повного опалення приміщень або для комфортного підігріву поверхні – систем «Тепла підлога».

Область застосування

Монтується в цементну стяжку товщиною 3 – 5 см.

Може бути встановлений з різною потужністю на квадратний метр, що дозволяє змінити ступінь підігріву підлоги і зробити його більш інтенсивним в тих місцях, де це особливо необхідно (наприклад, в зонах біля дверей, вікон і холодних стін).

Завдяки високій потужності Veria Flexicable 20 також підходить для відокремлених приміщень і приміщень з поганою теплоізоляцією, таких як підваль, зимовий сад і різні прибудови.

Технічні характеристики

- тип кабелю: двожильний екранизований
- номінальна напруга: 230 В ~ 50 Гц
- питома потужність: 18,3 Вт/м при 220 В
20 Вт/м при 230 В
- зовнішній діаметр: 8 мм
- холодний кінець: мідний, 3 x 1,5 мм²
- екран: мідний, багатодротовий
- внутрішня ізоляція: PEX поліетилен
- зовнішня ізоляція: PVC (полівінілхлорид)
- макс. робоча температура: 60 °C
- сертифікація: SEMKO, УкрСЕПРО
- гарантія: 12 років

Номенклатура і коди

Нагрівальний кабель Veria Flexicable 20

Код	Довжина кабелю	Потужність при 220 (380) В	Потужність при 230 (400) В	Опір
	м	Вт	Вт	Ом
189B2000	10	180	197 (200)	269.00
189B2002	20	397	434 (400)	122.00
189B2004	32	598	653 (650)	81.00
189B2006	40	850	867 (850)	61.00
189B2008	50	880	962 (970)	55.00
189B2010	60	1158	1267 (1270)	41.80
189B2012	70	1294	1415 (1410)	37.40
189B2014	80	1467	1603 (1620)	33.00
189B2016	90	1735	1896 (1890)	27.90
189B2018	100	1806	1974 (1980)	26.80
189B2020	125	2316	2531 (2530)	20.90

Кроки укладання Veria Flexicable 20



Електрообігрів

Таблиця вибору нагрівального кабелю Veria Flexicable 20 при напрузі 230 В

Довжина кабелю, м	Потужність кабелю ¹⁾ , Вт при 230 В	Площа обігріву, м ²		
		133 Вт/м ² Крок 15 см	160 Вт/м ² Крок 12,5 см	200 Вт/м ² Крок 10 см
10	200	1,5	1,2	1,0
20	400	3,0	2,5	2,0
32	650	4,8	4,0	3,2
40	850	6,0	5,0	4,0
50	970	7,5	6,2	5,0
60	1270	9,0	7,5	6,0
70	1410	10,5	8,7	7,0
80	1620	12,0	10,0	8,0
90	1890	13,5	11,2	9,0
100	1980	15,0	12,5	10,0
125	2530	18,7	15,6	12,5

¹⁾ Орієнтовна потужність на 1 (один) квадратний метр.

11.3. Терморегулятор Veria Control T45



Veria Control T45

Електронний терморегулятор з дисплеєм та цифровим програмованим таймером, який дозволяє керувати нагрівальним матом або кабелем, встановленим в конструкцію підлоги за тижневим розкладом.

Оснащений вбудованим датчиком температури повітря, в комплекті з датчиком температури підлоги на проводі.

Область застосування

Veria Control T45 застосовується для:

- системи «Тепла підлога» з датчиком температури на проводі;
- системи повного опалення з вбудованим датчиком температури повітря і датчиком обмеження температури підлоги на проводі;
- системи повного опалення тільки з вбудованим датчиком повітря.

Встановлюється в монтажну коробку 60 мм.

Не застосовувати для систем сніготанення та антиобледеніння.


Технічні характеристики

- тип датчика: NTC 10 кОм при 25 °C
- споживана потужність: менше 2 Вт
- діапазон регулювання:
підлоги: 20 ... 35°C/45°C
повітря: 5 ... 35°C
- точність регулювання ±1 °C
- вимикач навантаження: NO, контакти реле
- активне навантаження: макс. 13 А
- контроль датчика підлоги: контроль обриву/КЗ
- напруга живлення: 85 ... 240 В~
- габаритні розміри: 86 x 86 x 13 мм (Ш x В x Г), без прихованої частини в стіні
- умови експлуатації: температура 0 ... 30°C, вологість 5 - 95%, без конденсату
- гістерезис ±1 °C
- калібрування вимірюваної температури: 15 ... 35°C
- клас захисту: IP30
- сертифікація: УкрСЕПРО, ГОСТ Р, SEMCO, CE
- гарантія: 2 роки

Номенклатура і коди

Код №	Назва	Опис
189B 4060	Veria Control T45	Терморегулятор цифровий програмований з датчиками температури підлоги і повітря. Має 4 періоди комфорту / економії на добу.

Схема підключення



11.4. Терморегулятор Veria Control B45



Veria Control B45

Електронний терморегулятор. Постачається в комплекті з датчиком температури підлоги і рамкою ELKO.

Оснащений датчиком температури на проводі, який встановлюється в конструкцію підлоги в межах поверхні, яка обігрівається.

Область застосування

Терморегулятор Veria Control B45 застосовується:

- для підтримання заданої комфортної температури підлоги – для системи «Тепла підлога», в тому числі у вологих приміщеннях
- для регулювання температури електричних нагрівальних матів на бетоні і безшовній підлозі або під керамічною плиткою і штучним каменем.

Примітка:

Температура підлоги вимірюється там, де встановлений датчик, наприклад, в стяжці нижче рівня поверхні підлоги. Температура в місці встановлення датчика може бути до 10°C вища, ніж на поверхні підлогового покриття.

Конструкція корпусу передбачає встановлення в монтажну коробку.

Термін гарантії – 2 роки.


Технічні характеристики


- напруга живлення: 180-250 В~, 50/60 Гц
- навантаження активне 15 А (3450 Вт) при 230 В~
індуктивне макс. 4 А cos φ = 0,3
- тип датчика: NTC 15 кОм при 25°C
- гістерезис: ±0,4°C
- діапазон регулювання температури: +5 ... +45 °C
- допустима навколоішня температура: -10°C ... +30°C
- режим захисту від замерзання (⌘): +5°C
- контроль датчика (Veria Logic System): терморегулятор оснащений вбудованою системою контролю, яка відключає нагрівання, якщо в колі датчика утворився розрив або сталося коротке замикання
- клас захисту: IP 31
- габаритні розміри: 85 x 85 мм
- гарантія: 2 роки

Номенклатура і коди

Код №	Назва	Опис
189B4050	Veria Control B45	Електронний терморегулятор з датчиком температури підлоги

Схема підключення







Danfoss Icon™ 24B

Автоматичні
системи управління
забезпечують
комфорт та
додаткову
економію енергії



ТОВ з ii «Данфосс ТОВ» • Тепловий напрямок • Україна • Київ, 04080 • вул. В. Хвойки, 15/15/6

Тел.: +380 800 800 144 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України)

E-mail: uacs@danfoss.com • www.danfoss.ua

Компанія Danfoss не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошюрах чи інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss зберігає за собою право вносити зміни в свою продукцію без попередження. Це положення поширюється також на вже замовлені продукти, але за умов, що внесення таких змін не спричиняє необхідності внесення змін в уже погоджені специфікації. Всі торгові марки в даному матеріалі є власністю відповідних компаній. Danfoss і логотип Danfoss – це торгові марки компанії Danfoss A/S. Авторські права захищені.