

ENGLISH

FOOT SPA

Foot spa brings relief to tired legs and increases blood circulation in legs significantly. Air bubbles provide muscle relaxation. Infrared lamp enables heating of particular parts of your feet. Massage attachments supplied are intended for acupuncture massage.

Description

- Operation modes switch
- Surface for acupuncture massage
- Massage rollers
- Air bubbles release openings
- Infrared lamp
- "MAX" water level mark

Attention!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install RCD contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual. Mishandling of the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to property.

- Before switching the unit on for the first time, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.
- Install the foot spa only on a flat surface.
- Install the unit in such a way that you can easily unplug it in case of any malfunction.
- The power cord should not:
 - touch heated surfaces or hot objects;
 - run over sharp edges of furniture;
 - be used as a handle for carrying the unit.
- Do not touch the foot spa with wet hands.
- When filling the foot spa with water, ensure that water level is not above the «MAX» mark.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not touch the operation modes switch, the power cord or the power plug with wet hands.
- To unplug the unit hold the power plug, do not pull the power cord or the unit body.
- Do not plug or unplug the unit while your feet are in water.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Do not immerse the foot spa in water, the power cord and the plug into water or other liquids.
- Do not use the foot spa near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit was dropped into water, unplug it immediately and only then you can take it out of water; apply to an authorized service center for testing or repairing the foot spa.
- Always unplug the unit when you are not using it and before you fill it with water, pour the water out, clean or move the unit.
- Do not stand in the foot spa, use it only while sitting.
- Do not cover the foot spa with a rug or blanket while using it.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit when you are suffering from a cold, pain or foot skin irritation appears.
- Do not allow children to use the unit as a toy.
- Close supervision is necessary when the unit is used by children or disabled persons.

- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary and understandable instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about danger that can be caused by improper usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- Attention!** Do not allow children to play with *polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!*
- Clean the unit regularly.
- Do not use the unit if the power cord or the plug is damaged, if the unit is malfunctioning or after it was dropped. Do not dismantle the unit by yourself; always apply to an authorized service center for repairing of the unit.
- Keep the unit out of reach of children.
- To avoid damage, transport the foot spa in original package only.
- Maximal operation time of the foot spa should not exceed 20 minutes; make at least a 15 minute break before the next using of the foot spa.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply: 230 V – 50 Hz
Power consumption: 80 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 5 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

CE *This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)*

- Do not use the unit if the power cord or the plug is damaged, if the unit is malfunctioning or after it was dropped. Do not dismantle the unit by yourself; always apply to an authorized service center for repairing of the unit.
- Keep the unit out of reach of children.
- To avoid damage, transport the foot spa in original package only.
- Maximal operation time of the foot spa should not exceed 20 minutes; make at least a 15 minute break before the next using of the foot spa.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

PRECAUTIONS

- The foot spa should not be used in cases of: benign and malignant tumors, skin inflammation, vein inflammation and thrombosis, open and fresh wounds, bruises, skin lesions or varicose veins.
- Do not use the foot spa in cases of shin or joint pain, in several cases of diabetes.
- If you are pregnant, consult your doctor before using the foot spa.
- Stop the massage if you feel any discomfort.
- To avoid burn injuries, be sensitive to heat should check the water temperature with a thermometer before filling the foot spa.
- Consult your doctor regarding any other questions you may have.

MESSAGE EFFECTS

Using of the foot spa brings the following positive effects:

- relaxation of tense muscles;
- tiredness relief and recovery of lightness in your legs;
- stimulation of blood circulation;
- increase of cell regeneration.

Usually the massage session should last not longer than 15-20 minutes, the foot massage can be performed once or twice a day, you can determine your individual massage time according to your sensations.

Let the unit cool down for approximately 15 minutes before the next use.

OPERATING RULES

After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Unpack the foot spa and remove any stickers that prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use the unit in case of damages.
- Before switching the unit on make sure that your home mains voltage corresponds to unit operating voltage.
- Make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Install the foot spa on the floor, fill it with warm or cool water to the maximal level mark «MAX».
- Insert the power plug into the mains socket.

Attention! Do not plug or unplug the unit while your feet are in the water.

- Switch the desired operation mode using the switch (1):

- «0» – the unit is off;
- «1» – infrared light + vibration massage;
- «2» – keeping warm + bubble massage;
- «3» – vibration massage + infrared light + keeping warm + bubble massage.

Attention!

The heating element of the foot spa does not heat up cold water, but only keeps the poured in water warm.

- Sit on a chair and put your feet into the water. You can use the foot spa only while sitting.
- Do not stand up in the foot spa. The unit is not intended for carrying the body weight.
- The foot spa operation time should not exceed 20 minutes, make at least a 15 minute break after using the unit.
- After the procedure take your feet out of the water, then set the switch (1) to the position «0» and unplug the unit, let the water cool down and pour out the water.
- Rinse the foot spa with water and a neutral detergent.

CLEANING AND CARE

- Before pouring out the water make sure that the unit is switched off and unplugged.
- Rinse the foot spa with water and a neutral detergent.
- Do not immerse the foot spa body, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids.
- To clean the outer surface use a soft cloth dampened in a neutral detergent solution.
- Do not use abrasives, hard brushes or solvents for cleaning the unit.

STORAGE

- Clean the foot spa before taking it away for storage.
- Keep the foot spa away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET

Foot spa with massage rollers – 1pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply: 230 V – 50 Hz
Power consumption: 80 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 5 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

CE *This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)*

- Do not use the unit if the power cord or the plug is damaged, if the unit is malfunctioning or after it was dropped. Do not dismantle the unit by yourself; always apply to an authorized service center for repairing of the unit.
- Keep the unit out of reach of children.
- To avoid damage, transport the foot spa in original package only.
- Maximal operation time of the foot spa should not exceed 20 minutes; make at least a 15 minute break before the next using of the foot spa.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

PRECAUTIONS

- The foot spa should not be used in cases of: benign and malignant tumors, skin inflammation, vein inflammation and thrombosis, open and fresh wounds, bruises, skin lesions or varicose veins.
- Do not use the foot spa in cases of shin or joint pain, in several cases of diabetes.
- If you are pregnant, consult your doctor before using the foot spa.
- Stop the massage if you feel any discomfort.
- To avoid burn injuries, be sensitive to heat should check the water temperature with a thermometer before filling the foot spa.
- Consult your doctor regarding any other questions you may have.

MESSAGE EFFECTS

Using of the foot spa brings the following positive effects:

- relaxation of tense muscles;
- tiredness relief and recovery of lightness in your legs;
- stimulation of blood circulation;
- increase of cell regeneration.

Usually the massage session should last not longer than 15-20 minutes, the foot massage can be performed once or twice a day, you can determine your individual massage time according to your sensations.

Let the unit cool down for approximately 15 minutes before the next use.

DEUTSCH

FUßMASSAGEGERÄT

Das Fußmassagegerät verschafft Linderung den ermüdeten Füßen und verbessert den Blutkreislauf in den Fußgefäßen. Der Sprudel fördert die Durchblutung. Der Infrarotstrahl erwärmt und entspannt die Füße. Die mitgelieferten Massageaufsätze werden für die Akkupunkturmassage benutzt.

Beschreibung

- Betriebsfunktionsschalter
- Oberfläche für Akkupunkturmassage
- Massagegeröll
- Öffnungsmechanismus für Sprudel
- Infrarotstrahler
- „MAX“ Wasserstandsramke

Achtung!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

SICHERHEITSAHMÄHMEN

Vor der ersten Inbetriebnahme des Elektrogerätes lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

- Y Sie das Fußmassagegerät vollständig aus und entfernen Sie alle Aufkleber, die den Betrieb des Geräts stören.
- Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts; wenn das Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.
- Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Spannung am Gehäuse des Geräts übereinstimmen.
- Stellen Sie das Massagegerät nur auf eine gerade Oberfläche auf.
- Vor der Inbetriebnahme des Geräts, das gegen einen Stromschlag geschützt ist, stellen Sie sich, dass die Netzspannung und die Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker an der Steckdose richtig eingesteckt ist.
- Stellen Sie das Fußmassagegerät auf den Boden auf, füllen Sie es mit Warm- oder Kaltwasser bis zur maximalen Wasserstandsramke «MAX» auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.

Achtung! Es ist nicht gestattet, das Gerät zum Stromnetz anzuschließen oder vom Stromnetz abzutrennen, wenn sich Ihre Füße im Wasser befinden.

- Schalten Sie das Fußmassagegerät ohne Wasser nicht ein.
- Beim Auffüllen des Geräts mit Wasser achten Sie darauf, dass der Wasserstand nicht über der Marke «MAX» liegt.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät drauhen zu nutzen.
- Behalten Sie den Betriebsfunktionsschalter, das Netzlabel und den Netzstecker mit den nassen Händen nicht.
- Um das Gerät vom Stromnetz abzutrennen, ziehen Sie das Netzlabel oder das Gehäuse des Fußmassagegeräts nicht, sondern halten Sie nur den Netzstecker.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zum Stromnetz anzuschließen oder vom Stromnetz abzutrennen, wenn sich Ihre Füße im Wasser befinden.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Tauchen Sie das Gehäuse des Fußmassagegeräts, das Netzlabel oder den Netzstecker ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht. Benutzen Sie das Fußmassagegerät in der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, trennen Sie es unverzüglich vom Stromnetz ab, erst danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein.
- Benutzen Sie das Fußmassagegerät abkühlen und gießen Sie das Wasser ab.
- Spülen Sie das Fußmassagegerät mit Wasser und einem neutralen Waschmittel ab.
- Die Betriebszeit des Fußmassagegeräts soll 20 Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine Pause von mindestens 15 Minuten machen.
- Nach der Beendigung der Behandlung nehmen Sie

