

Знищувач документів

Agent 006 X

Керівництво з експлуатації



Будь ласка, прочитайте уважно цю інструкцію перед початком

роботи з пристроєм



Встановлення:

1. Встановіть шредер у верхній частині корзини для відходів. Будьте обережні, щоб пальці не потрапили між кошиком та шредером. Пристрій не включиться, якщо бункер для відходів погано вставлений або переповнений.
2. Підключіть шнур живлення до стандартної розетки змінного струму, напругою 220-240 вольт. Встановіть перемикач режимів у положення AUTO.

Експлуатація:

Шредер має чотири режими:








3. При виборі **AUTO**, процес подрібнення запускається автоматично, вставляючи папір, диск або кредитну карту у відповідний отвір подачі. Будь ласка, не знищуйте папір та картки (або диски) одночасно. Не знищуйте за один раз більш ніж один диск або одну картку! Подрібнювач автоматично зупиниться коли папір, диск або кредитні картки закінчать подаватися через завантажувальний отвір.
4. **REV** використовується якщо ви передумали знищувати документ, або шредер не зміг прийняти забагато кількості паперу. Переведіть перемикач вибору режимів в положення «REV» (реверс), повністю видаліть папір з отвору, розділіть кількість листів папіру навпіл, подайте в завантажувальний отвір кожну з частей папіру окремо протилежною стороною. По можливості рідше користуйтеся перемикачем режимів - часта зміна напрямку обертання двигуна приводить до скоротшення строку служби пристрою.
5. **OFF** використовується для припинення живлення шредера. Режим рекомендується при спорожненні корзини для відходів або коли подрібнювач не використовується протягом тривалого часу.
6. **Clear**: У режимі AUTO, натисніть, щоб очистити зам'ятий папір.

Потужність знищення:

Пристрій прийматиме одразу 6 аркушів 70 г/кв.м паперу або 5 аркушів 80 г/кв.м паперу з шириною до 220мм. Коли знищувати невеликий за розміром матеріал, як конверти або квітанції, подавайте їх по середині отвору подачі, де знаходиться сенсор наявності матеріалу для автоматичного початку роботи пристрою.

Увага:



1. Будьте обережні, для запобігання травм стежте щоб до вхідного отвору не попадали висячі частини одягу, а також краватки  , прикраси  , довге волосся  .
2. Встановлюйте режим **OFF** якщо подрібнювач не використовується протягом тривалого періоду часу.
3. Видаліть всі скріпки  з паперу перед знищенням. Шредер може порізати скріпки, однак це не рекомендується, тому що приводить до скоротчення строку служби пристрою.
4. Не суйте руки  або пальці в шредер - можна отримати серйозну травму. Завжди відключайте знищувач від розетки для переміщення, очищення або спустошення корзини для відходів.
5. Спустошуйте корзину для відходів регулярно та своєчасно.
6. Будь ласка, не залишайте біля шредера дітей  або тварин без нагляду.
7. Будь ласка, не знищуйте папір та картки (або CDs/DVDs диски) одночасно.
8. Пристрій не повинен використовуватись з пошкодженим шнуром живлення..
9. Пристрій призначено для використання виключно у приміщеннях.
10. Рекомендований час роботи шредера 2 хвилини, після чого 30 хвилин перерви.
11. Будь ласка, не розпилюйте легкозаймисті речовини, газ або олію.  на шредер – це може привести до пожежі.
12. Максимальна кількість листів, які можуть бути подрібнені в будь-який момент часу є 5 аркушів 80 г/м2 паперу. Більш щільний папір повинен знищуватись окремо меншою кількістю листів.

Застрягання паперу і захист від перевантаження:

Цей знищувач оснащений пристроєм захисту двигуна від перевантаження. Нормальний робочий цикл безперервного подрібнення, при максимальній потужності, складає біля 2-х хвилин.

Живлення може припинитися автоматично у випадку наступних ситуацій:

1. Робота шредера, при максимальному навантаженні, безперервно протягом тривалого періоду часу, наприклад, більше 2 хвилин.
2. Перевищення потужності подрібнення - наприклад при подачі більшої кількості аркушів або дисків/карток ніж зазначено в характеристиках для цієї моделі, або якщо папір був поданий в отвір подачі з перекосом.

В цих випадках в шредері активується функція автоматичного захисту від перевантаження,

яка відключає шредер від живлення.

Якщо це сталося, ви повинні:

1. Якщо папір застряг при перевантаженні - встановіть перемикач у положення **REV**. Потягніть папір, щоб видалити з отвору подачі. Встановіть перемикач назад в положення **Auto**, розділіть кількість листів паперу навпіл, подайте в завантажувальний отвір кожну з частей паперу окремо протилежною стороною.

Очищення різальних елементів:

Якщо волокнисті папери були подрібнені, ножі можуть бути засмітнені. Переведіть перемикач поперемінно в положення CLR та REV 2-3 рази, щоб очистити будь-які паперові клаптики, прикріплені до ножів.

Зауважте:

* Макс. кількість аркушів (DIN A4, 70 г/м2, та 80 г/м2), значення є максимально можливим (індикативним), отримано дослідним шляхом, при тестуванні нового пристрою в «ідеальних» умовах, а саме: при нарузі в електромережі 230 В, знищенні аркушів офісного паперу формату А4, поданих по короткій стороні, без перекосів, без застрягання, нічим не склеєних і не степльованих, вологістю не більше 20%. Будь-яке відхилення від вище зазначених параметрів призводить до деякого зниження продуктивності знищувача, що є нормальним і природним явищем.

Рекомендація: Для довговічної та довготривалої роботи знищувача, рекомендується завантажувати шредер не більше ніж на 70% від максимально можливої, зазначеної у характеристиках.

Постійне перевантаження знищувача приведе до виходу з ладу і позбавить Вас гарантійного обслуговування по причині порушень умов експлуатації.

Забороняється знищувати: мокрий папір, тканини, паперові рушники, рихлий картон, тверді предмети, фольгу, плівки та клейкі матеріали, стрічки та мотузки.

Характеристики:

Тип знищення:	Перехрестний
Размір остаточних фрагментів (мм):	4x40 мм
Максимальна кількість листів паперу знищуваних за один раз:	5 листів паперу 80 г/м2 6 листів паперу 70 г/м2
Ширина отвору подачі для паперу:	220мм
Живлення :	230-240В/50 Гц; 1.0 А
Вміст бункера для відходів: 12 Л	