

## Руководство пользователя

### Инструкция по эксплуатации

1. Подключите шнур питания в гнездо на задней стороне уничтожителя, второй конец шнура воткните в розетку. Установите переключатель режимов в положение "Auto".
2. Поместите бумагу в центр приёмной щели. Уничтожитель автоматически включится и выключится после уничтожения бумаги.
3. Если процесс уничтожения затруднён, или Вы решили не уничтожать документ - переведите переключатель режимов работы в положение «Rev» и извлеките бумагу.
4. Если Вы поместили в уничтожитель слишком много бумаги, и он не может её уничтожить, переведите переключатель режимов работы в положение «Rev» извлеките бумагу и уменьшите её количество. После этого можете продолжить процесс.
5. Для того чтобы уничтожитель служил долго и эффективно не перегружайте его, не помещайте в приёмную щель больше 6-ти листов за один раз, не превышайте время непрерывной работы 2 минуты.
7. Если уничтожитель работает продолжительное время, температура двигателя может достичь критического значения. Для того чтобы защитить его от повреждения, в устройстве установлено термореле, которое отключает подачу напряжения при перегреве и снова подключает при остывании двигателя.
8. При уничтожении влажной или рыхлой бумаги, возможно, её наматывание на ножи, что скажется на эффективности его работы. Для освобождения ножей от бумаги включите режим «Rev», а затем "On\Auto", несколько раз.
9. При извлечении бункера для отходов, подача напряжения на уничтожитель отключается. Следите за тем, чтобы бункер для отходов был установлен правильно.

#### Предупреждения

1. Для быстрого обесточивания уничтожителя, при возникновении опасности, располагайте его рядом с розеткой.
2. Пожалуйста, отнеситесь со вниманием к предупреждающим знакам на верхней панели уничтожителя.
3. Не помещайте в уничтожитель ткани, металлические, пластмассовые или деревянные предметы, целлофановые или полиэтиленовые кульки, материалы с клейкой поверхностью – это выведет уничтожитель из строя и лишит Вас гарантийного обслуживания.
4. Регулярно очищайте бункер для отходов, при этом не забывайте отключать уничтожитель от сети.
5. Для долгой и безупречной работы не располагайте уничтожитель вблизи от источников тепла или влаги.
6. Не используйте уничтожитель, если повреждён его корпус или сетевой кабель.
7. Ограничьте доступ к уничтожителю детей и животных.

### Основные технические параметры

Тип: перекрёстный

Размер фрагментов (мм.): 4X45

Максимальное количество листов, уничтожаемое за один раз: 6 листов (80g)

Скорость уничтожения: 3м/мин

Ширина щели для бумаги (мм.): 226

Объём бункера для отходов: 13л

Габаритные размеры (мм.): 330X174X390

**Внимание!** Характеристика для шредеров "Количество листов, уничтожаемых за один раз" является максимально возможным (т.е. индикативным), получено опытным путём, при тестировании новых уничтожителей в «идеальных» условиях, а именно: при напряжении в электросети 230 В, уничтожении листов офисной бумаги формата А4, поданных по короткой стороне, без перекосов, без замятий, ничем не склеенных и не степлерованных, влажностью не более 20%. Любое отклонение от выше перечисленных параметров приводит к некоторому понижению производительности уничтожителя и является нормальным явлением.