

Уничтожитель бумаги AGENT 005S

Руководство пользователя

Инструкция по применению

1. Подключите уничтожитель в сеть соответствующую параметрам, указанным на этикетке нижней панели режущей головки shreddera. Установите переключатель режимов в положение «On/Auto».
2. Поместите бумагу в щель - уничтожитель автоматически включится, и выключится после порезки бумаги.
3. Если в процессе уничтожения Вы решили извлечь документ, переведите переключатель в положение реверс («REV») - уничтожитель изменит направление вращения ножей на обратное.
4. Если Вы поместили в уничтожитель слишком много бумаги, и он не может её уничтожить, переведите переключатель в положение «REV» и уменьшите количество листов.
5. **Не помещайте в уничтожитель более 4-х листов одновременно и не превышайте время работы 2 минуты.** После 4-х минутного перерыва можете продолжить процесс уничтожения.
6. Если уничтожитель работает непрерывно продолжительное время или при повышенных нагрузках, температура двигателя может достичь критического значения - поэтому в конструкции предусмотрено термореле, которое автоматически отключит напряжение при перегреве и включит его при понижении температуры до безопасного значения.
7. При уничтожении влажной или пластичной бумаги возможно её наматывание на ножи, что сильно влияет на работу уничтожителя. В этом случае необходимо включать режим реверса кратковременно несколько раз - это освободит ножи от продуктов уничтожения.

Информация по безопасности

1. Помещайте уничтожитель вблизи от сетевой розетки, для оперативного отключения от сети в случае опасности.
2. Не игнорируйте предупреждающих знаков на корпусе уничтожителя
3. Не помещайте в уничтожитель ткани, пластик, полиэтилен, жёсткие или твёрдые предметы - это может привести к его повреждению.
4. Для повышения безопасности не включайте уничтожитель, пока не установите его на ведро правильным образом. Регулярно освобождайте корзину от продуктов уничтожения. При освобождении корзины - отключайте уничтожитель от сети.
5. Для продолжительной и безупречной работы устройства, не помещайте его рядом с источникам тепла и влаги.
6. Не пытайтесь изменять внешнюю или внутреннюю конструкцию уничтожителя. Не используйте устройство, если повреждён корпус или сетевой шнур. При возникновении неисправностей обращайтесь в сервисные службы.
7. Ограничьте доступ к уничтожителю детей и домашних животных.

Основные технические параметры

Тип уничтожения:	продольный
Размер полос :	7 мм
Количество уничтожаемых листов за один раз:	5 листов (70г/м²) или 4 листа (80г/м²)
Скорость уничтожения:	3м/мин
Рабочая ширина щели:	220мм
Размеры:	280x140x310мм
Ёмкость корзины:	9л
Вес:	1,8кг

Внимание! Характеристика для shreddеров "Количество листов, уничтожаемых за один раз" является максимально возможным (т.е. индикативным), получено опытным путём, при тестировании новых уничтожителей в «идеальных» условиях, а именно: при напряжении в электросети 230 В, уничтожении листов офисной бумаги формата А4, поданных по короткой стороне, без перекосов, без замятий, ничем не склеенных и не степлированных, влажностью не более 20%. Любое отклонение от выше перечисленных параметров приводит к некоторому понижению производительности уничтожителя и является нормальным явлением.