

Возможные неисправности и способы их устранения

№	Неисправность	Причина	Исправление
1	После окончания уничтожения, устройство не отключается.	Бункер для отходов переполнен и нет возможности освободить датчик бумаги.	1. Отключите уничтожитель и очистите бункер для отходов. 2. Удалите застрявшую бумагу.
2	Бумага уничтожается нормально, но иногда на выходе заминается.	Забит очиститель ножей.	Включите режим “REV” (при необходимости удалите застрявшую бумагу).
3	Бумага не вставляется в приёмную щель.	Забиты бумагой очистители ножей.	Включите режим “REV”.
4	Бумага вставлена в приёмную щель, но уничтожитель не включается.	Бумага не достаёт до датчика авто пуска.	Изменяйте положение бумаги, пока датчик не работает.
5	Бумага заминается и уничтожитель останавливается.	1. Слишком много бумаги. 2. Из-за перегрева двигателя сработала защита.	1. Включите режим «REV» и удалите лишнюю бумагу. 2. Отключите уничтожитель от сети и дайте ему остыть.
6	После подачи бумаги уничтожитель не включается или останавливается.	Бумага слишком тонкая, влажная, мягкая или мятая, для срабатывания датчика.	1. Сложите, распрямите или разгладьте бумагу. 2. Включите режим “REV”.

Утилизация

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами.
По окончании срока службы уничтожителя, верните его
Вашему поставщику.



Уничтожитель документов

Agent 007S



Инструкция по эксплуатации

Модель №: Agent 007S
Тип реза: продольный
Ширина приёмной щели: 220мм
Макс. Количество листов,
уничтожаемых за 1 раз: 6 листов (А4
80г/м²)

Питание: ~ 230В, 50Гц, 0.9А
Режим работы: 2 мин. вкл/40 мин. выкл.
Вес: 1.4кг.

Состав

1. Переключатель режимов работы.
2. Приёмная щель для подачи бумаги.
3. Смотровое окно.
4. Бункер для отходов.



Предупреждающие знаки



Внимание: Перед использованием и обслуживанием уничтожителя внимательно прочитайте инструкцию, иначе, в результате неправильных действий, возможно повреждение устройства или ущерб здоровью пользователя.



Продукт не предназначен для детей (не игрушка)



Не допускайте попадания длинных волос в приёмную щель.



Не касайтесь руками открытых частей механизма устройства.



Не допускайте попадания в уничтожитель скрепок и скоб.



Не допускайте попадания в уничтожитель документов свободных элементов одежды, украшений и бижутерии.



Не распыляйте вблизи устройства аэрозоли, т.к. в уничтожителе используется двигатель с открытым коллектором (щётками).

Установка

1. Разместите уничтожитель на плоской ровной поверхности.
2. Вставьте вилку шнура питания в сеть с соответствующими устройству параметрами.

Руководства пользователя и примечания.

1. Установите переключатель режимов работы в положение «АВТО», при этом уничтожитель перейдёт в дежурный режим. При подаче бумаги в

приёмную щель, устройство автоматически уничтожит документ и отключится.

2. Если произошло замятие или остановка из-за слишком большого количества бумаги, переведите переключатель режимов работы в положение «REV», двигатель начнёт вращаться в обратном направлении, извлеките документ. Установив переключатель в положение «OFF» удалите лишнюю бумагу, поставьте режим «AUTO» и повторите уничтожение.
3. Для уверенной и бесперебойной работы уничтожителя, не превышайте максимально-допустимое количество листов уничтожаемых за 1 раз. Не превышайте время непрерывной работы (2мин. вкл/40мин. выкл).
4. Если устройство работает непрерывно в течение длительного времени, возможно срабатывание тепловой защиты двигателя, при этом уничтожитель отключится и включится только после его остывания до приемлемой температуры.
5. Не уничтожайте скрепки, клейкие, твёрдые и хрупкие материалы, ткани, нити и плёнки. Это может повредить устройство или ухудшить его параметры.
6. При длительных перерывах в работе, отключайте уничтожитель от сети.

Меры безопасности

1. Перед использованием уничтожителя внимательно прочитайте инструкцию.
2. Не позволяйте попадать в приёмную щель свободных элементов одежды, длинных волос, украшений и бижутерии.
3. Не размещайте устройство вблизи источников тепла и влаги.
4. Размещайте уничтожитель так, чтобы в случае необходимости его можно было оперативно отключить от сети питания.
5. При ремонте или обслуживании сначала извлеките из розетки вилку шнура питания.
6. Не допускайте к уничтожителю детей и животных.
7. При длительных перерывах в работе, отключайте уничтожитель от сети.

Внимание! Характеристика для shredders "Количество листов, уничтожаемых за один раз" является максимально возможным (т.е. индикативным), получено опытным путём, при тестировании новых уничтожителей в «идеальных» условиях, а именно: при напряжении в электросети 230 В, уничтожении листов офисной бумаги формата А4, поданных по короткой стороне, без перекосов, без замятий, ничем не склеенных и не степлерованных, влажностью не более 20%. Любое отклонение от выше перечисленных параметров приводит к некоторому понижению производительности уничтожителя и является нормальным явлением.