

Іграшкова зброя Same Toy Водяний електричний бластер з рюкзаком 777-C2Ut

Загальна інформація

Водяний електричний бластер, який вдягається на руку, з функцією насоса. Іграшка додатково оснащена спеціальним пластиковим контейнером для води, який вдягається як дитячий рюкзак на спину. Елементи іграшки поєднуються між собою прозорою трубкою, через яку вода подається у «зброю». Під час пострілів блок стволів водяної зброї обертається так само як і в справжньому кулеметі. Струмień води вистрілює на відстань до 5 метрів! Іграшка виготовлена з якісних полімерних матеріалів, повністю безпечна для дітей. Всі дії іграшки супроводжуються звуковими сигналами.

Ця ігрова зброя призначена для активної гри на свіжому повітрі. Користь активних ігор для загального розвитку дитини беззаперечна. Активні ігри на свіжому повітрі позитивно впливають на здоров'я та загальний розвиток дитини:

- фізичні рухи позитивно впливають на роботу внутрішніх органів та систем дитини;
- позитивні емоції від гри сприяють соціалізації;
- активні ігри з певними правилами вчать бути дисциплінованим;
- розвивають кмітливість та здатність швидко реагувати на різні ситуації.

Комплект поставки 777-C2Ut:

водяна зброя, USB-кабель для заряджання, резервуар для води, акумуляторна батарея 4,8 В, прозора трубка, ремінець (2 од.).

Розмір зброї (Д×Ш×В): 31×13×13 см.

Розмір резервуара для води (В×Ш×Г): 30×17,5×4,5 см.

Ємність резервуару для води: 1200 мл.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи – ризик задухи. У випадку якщо елемент іграшки було пошкоджено, ним не можна користуватися, він може мати гострі травмонебезпечні частини. Рекомендуємо Вам періодично оглядати стан іграшок з яким грається Ваша дитина, для уникнення можливого травмування. Забороняється цілитися в обличчя людей, у пташок і тварин.

Відповідає вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, про що зазначено в інформації розміщеній на упаковці. Зберігайте упаковку. Гарантія розповсюджується на заводські дефекти. При виявленні недоліків протягом гарантійного строку - звертайтеся до продавця.

Застереження

1. Якщо в іграшці знизилась швидкість потоку води - це відбувається через недостатню потужність акумулятора. У цьому випадку, будь ласка, зарядіть акумулятор.
2. Не залишайте акумулятор під час заряджання без нагляду. Підключати і заряджати акумулятор повинні тільки дорослі! Будь ласка, в якості джерел живлення використовуйте тільки рекомендовані акумуляторні батарейки.

3. Будь ласка, підключайте акумулятор правильно, дотримуючись полярності.
4. Уникайте короткого замикання контактів акумулятора.
5. Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор.
6. Регулярно перевіряйте роз'єм, дрiт, корпус та інші вузли зарядного пристрою на предмет відсутності пошкоджень. При виявленні несправності не використовуйте цей зарядний пристрій.
7. Будь ласка, не підключайте зарядний пристрій до побутової мережі, якщо її електрична напруга не відповідає параметрам зарядного пристрою.

Увімкнення та використання ігрової водяної зброї

1. За допомогою викрутки викрутіть фіксуючий гвинт кришки батарейного відсіку моделі, яка розташована з нижньої сторони іграшки. Встановіть у відсік попередньо заряджену акумуляторну батарею 4,8 В (рис. 1).
2. Потім, дотримуючись полярності (червоний провід навпроти червоного проводу), з'єднайте роз'єм батареї з роз'ємом іграшки (рис. 1).
3. Закрийте кришку відсіку для акумулятора і закрутіть фіксуючий гвинт.
4. Наповніть резервуар водою і з'єднайте його прозорим шлангом зі зброєю (рис. 2).
5. Для зручного розміщення резервуара з водою на спині передбачені 2 ремінці (рис. 3).
6. Вдягніть водяну зброю на руку (рис. 4).
7. Увімкніть кнопку «ON» і натисніть бокову кнопку на ручці (рис. 5).



Правила поводження з акумуляторною батареєю

Перед використанням іграшки заряджайте акумулятор протягом 4-5 годин (перед першим використанням – не менше 8 годин). Якщо іграшка не буде використовуватися протягом тривалого часу, переведіть перемикач живлення в положення «OFF» і вилучіть акумуляторну батарею з іграшки. Зберігайте акумуляторну батарею окремо від іграшки.