



Штрих-код

ЛЕД Телевізор з фоновою підсвіткою

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перш ніж використовувати цей пристрій вперше, уважно прочитайте посібник та переконайтесь, що його вміст повністю вам зрозумілий.

Зміст

Заява виробника та важливі застереження з техніки безпеки

1-Інструкції до кнопок швидкого доступу

2-Меню

3-Налаштування

Повідомлення.....	3
Утилізація використаного електричного та електронного обладнання	4
Попередження	4
Захисні заходи	5
Увімкнення і вимкнення телевізора	7
Вибір джерела сигналу	7
Використання прямої трансляції ТВ	7
ЕРГ (ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЛЕГІД).....	9
PVR/T.Shift	10
Використання меню	12
Зображення	12
Звук	14
Канали	15
Батьківський контроль	15
Телетекст	15
Субтитри	16
ЕРГ (ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЛЕГІД).....	16
Формат HDMI 2.0.....	16
Мова аудіо (MTS)	16
Тільки аудіо	16
Таймер сну	16
HbbTV	16
Налаштування.....	16
Допомога	16
Використання налаштувань	17
Зображення / Звук / Батьківський контроль	17
Мережа й Інтернет	17

Зміст

3-Налаштування

Облікові записи та вхід	17
Додатки	17
Уподобання для пристрою	17
Пульти дистанційного керування й аксесуари	18
Покращена система.....	18
Дата і час	19
Мова.....	19
Клавіатура	19
Входи	19
Зберігання	19
Головний екран	20
Google Assistant.....	20
Вбудований Chromecast	20
Заставка екрану	20
Місцезнаходження	20
Використання та діагностика	20
Безпека та обмеження.....	20
Скинути.....	20
Про програму	20
Таймер	21
Живлення	21
Режим магазину	21
Підтримка	21
Допомога	22

4-Розширені функції

Ознайомлення з головним екраном	23
Додатки.....	24
Медіаконтент	25

5-Інша інформація

Усунення несправностей	26
------------------------------	----

Повідомлення

Повідомлення

Доступ до будь-якого контенту та послуг через цей пристрій призначений тільки для особистого некомерційного використання; такий контент та послуги повинні бути власністю відповідних третіх осіб і суб'єктами захисту нормативно-правовими актами і законами про авторські права, патентами, товарними знаками та іншими правами на інтелектуальну власність. Такий контент та послуги або їх частина не можуть бути змінені, продубльовані, опубліковані, завантажені, розповсюдженні, продані, або використані для виробництва і розподілу продуктів, отриманих із них без попереднього дозволу власника контенту або провайдера послуг.

Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що тільки Ви будете нести ризик, пов'язаний з використанням даного пристрою, і тільки Ви будете нести ризик, пов'язаний з якістю, роботою та відповідністю контенту та послуг, отриманих через цей пристрій. У межах, дозволених чинним законодавством, даний пристрій і будь-який контент та послуги, що належать третім особам надається як є без будь-яких гарантій, явних або опосередкованих.

Виробник заявляє, що він не несе відповідальності за будь-які гарантії і обставини, явні або опосередковані, пов'язані з цим пристроєм, а також за будь-який контент та послуги, в тому числі, але не обмежуючись гарантією ринкового попиту, задовільною якістю, придатністю для певної мети, точністю, спокійним використанням і не порушенням прав будь-якої третьої сторони; в максимальному ступені, дозволеної чинним законодавством, виробник не дає гарантії на точність, достовірність, своєчасність, законність і повноту будь-якого контенту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, або відповідністю цього пристрою, контенту і послуг Вашим потребам, а також щодо захисту від переривання або помилок під час роботи даного пристроя, контенту або послуги; в максимальному ступені, дозволеної чинним законодавством, в будь-якому випадку, в тому числі у випадку помилки або недбалості, виробник не повинен нести відповідальність за юридичні дії або відшкодування зобов'язань, що випливають з будь-яких наслідків завантаження інформації на цей пристрій або використання цього пристрою, контенту або послуг Вами або будь-якою третьою стороною.

Будь-який контент і послуги, що надаються разом з цим пристроєм мають бути власністю відповідної третьої сторони, тому виробник не дає ніякої заяви або гарантії на зміни, призупинення, анулювання, припинення або переривання, а також не несе відповідальності за юридичні дії або відшкодування зобов'язань, що випливають з них.

Виробник залишає за собою право обмежити використання або доступ певного контенту або послуг. Оскільки контент і послуги передаються через мережу, що належить третьій стороні, виробник не бере на себе обслуговування та зобов'язання з обслуговування таких клієнтів таких організацій.

Важливі застереження та Запобіжні заходи



Цей символ попереджає користувача про наявність небезпечної напруги, яка не ізольована всередині продукту, яка може бути досить потужною, щоб становити небезпеку ураження електричним струмом.



Цей символ попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування в документах, що містяться в пакеті.



УВАГА

РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ



Не відкривайте задню кришку.

Ні в якому разі не виконуйте самостійно ремонтних робіт всередині телевізора.

Лише кваліфікований технічний спеціаліст виробника має право ремонтувати телевізор.

Утилізація використаного електричного та електронного обладнання



Упаковка та електричні товари не є побутовим сміттям і повинні бути утилізовані належним чином. Утилізуйте дане обладнання в пункті збору для утилізації відходів електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію даного продукту, Ви допоможете запобігти потенційним небезпекам для навколошнього середовища і здоров'я людини, які можуть виникнути внаслідок неправильної утилізації. Повторна переробка матеріалів допоможе зберегти довкілля. Не утилізуйте вживані електричні та електронні засоби разом з побутовим сміттям. Для отримання більш докладної інформації про переробку цього продукту, зверніться в локальну міську адміністрацію, службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний продукт.

Попередження

Не розміщуйте телевізор у нестабільному місці. Телевізор може впасти та завдати серйозних травм чи спричинити смерть. Багато травм, особливо дитячих, можна уникнути, вживши простих запобіжних заходів, таких як:

- Використання підставок, рекомендованих виробником телевізора.
- Використовуйте лише ті меблі, які можуть безпечно тримати телевізор.
- Переконайтесь, що телевізор не виступає за край меблів.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових полицях) без закріплення і меблів, і телевізора для забезпечення відповідної стійкості.
- Не встановлювати телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть розташовуватися між телевізором і меблями.
- Розкажіть дітям про небезпеку, яку несе в собі намагання залазити на меблі, щоб дістатися телевізора або його елементів керування.

При зберіганні та переміщенні телевізора слід дотримуватися тих самих міркувань безпеки, що наведені вище.

Важливі застереження та Запобіжні заходи

Захисні заходи

Прочитайте наступні заходи безпеки для Вашого телевізора і збережіть їх для подальшого використання. Завжди дотримуйтесь всіх вказівок і попереджень на екрані телевізора.

1. Примітка щодо безпеки та інструкції з експлуатації

Уважно читайте та виконуйте всі інструкції з безпеки і експлуатації, а також зберігайте їх для використання в майбутньому.

2. Звертайте увагу на попередження

Дотримуйтесь усіх попереджень вказаних на приладі і в інструкції з експлуатації.

3. Чищення

Від'єднайте телевізор від розетки перед чищенням. Не використовуйте рідкі, абразивні, або аерозольні засоби для чищення. Засоби для чищення можуть пошкодити корпус та екран. Використовуйте трохи зволожену тканину для чищення.

4. Настінний кронштейн

Настінний кронштейн може бути придбаний окремо. Кронштейни можуть бути придбані після покупки у місцевому магазині. Зверніться до розділу специфікації розмірів.

5. Вода і вологість

Уникайте потрапляння крапель або бризок води на продукт. Не ставте об'єкти, наповнені рідиною, наприклад, вази, на виріб.

6. Налаштування

Не ставте телевізор на нестійку поверхню, підставку або стіл. Розміщення телевізора на нестійкій поверхні може привести до його падіння, що може стати причиною серйозних травм, а також пошкодження телевізора. Використовуйте тільки рекомендовані виробником або продавцем підставки, кронштейни або столи.

7. Вентиляція

Щілини та отвори в корпусі призначенні для вентиляції та забезпечення надійного функціонування вашого телевізора, а також для захисту його від перегріву. Не накривайте вентиляційні отвори в корпусі та ніколи не розміщайте телевізор в замкненому просторі, наприклад, у вбудованій шафі, без забезпечення надійної вентиляції. Залишайте як мінімум 10 см відстань з усіх боків телевізора.

8. Джерело живлення

Використовуйте джерело живлення вказане на маркуванні. Якщо ви не впевнені в тому, який тип живлення в вашому домі, зверніться до постачальника електроенергії або в місцеву енергетичну компанію.

9. Захист кабелю живлення

Кабелі живлення повинні бути прокладені так, щоб уникати ступання на них або затиснення предметами, розташованими на або навпроти них, звертайте особливу увагу на кабелі на вилки, розетки в місцях, де вони виходять з телевізора. Кабель живлення використовується в якості пристрою відключення, пристрій відключення повинен бути в робочому стані.

10. Блискавка

Для забезпечення додаткового захисту телевізора під час грози, або коли він залишається без нагляду і не використовується протягом тривалого часу, відключіть його від розетки та від'єднайте антenu або кабельну систему. Це дозволить запобігти пошкодженню телевізора через блискавку або коливання напруги в лінії електропередач.

11. Лінії електропередачі

Зовнішня антена не повинна розташовуватися в безпосередній близькості від повітряних ліній електропередачі або інших електричних або силових мереж, або там, де вона може впасти на такі лінії електропередачі або мережі. В місцях установки зовнішньої антени слід бути особливо обережними,

Важливі застереження та Запобіжні заходи

щоб не торкнутися ліній електропередач або мереж, оскільки такий контакт може привести до летальних випадків.

12. Перевантаження

Не перевантажуйте розетки та подовжуваці. Це може привести до ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

13. Потрапляння предметів і рідин

Ніколи не вставляйте будь-які предмети в телевізор через отвори, вони можуть торкнутися місць з небезпечною напругою або викликати коротке замикання, що може привести до пожежі або ураження електричним струмом. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини на телевізор або всередину телевізора.

14. Заземлення зовнішньої антени

Якщо зовнішня антена або кабельна система підключена до телевізора, переконайтесь, що антена або кабельна система заземлені для забезпечення захисту від сплесків напруги та статичних розрядів.

15. Технічне обслуговування

Не намагайтесь ремонтувати телевізор самостійно, оскільки відкриття або знімання кришки може привести до ураження електричним струмом або інших небезпек. З приводу обслуговування звертайтесь до кваліфікованих фахівців.

16. Пошкодження, що вимагає обслуговування

Від'єднайте телевізор від електромережі й зверніться до кваліфікованого персоналу у наступних випадках:

(а) При пошкодженні кабелю живлення або вилки.

(б) При потраплянні рідини або сторонніх предметів у телевізор.

(в) При потраплянні води або дощу на телевізор.

(г) Якщо телевізор не працює належним чином, як вказано в інструкції з експлуатації. Налаштуйте тільки ті елементи управління, які описані в інструкції з експлуатації, неправильне регулювання інших органів керування може привести до пошкодження і часто вимагає тривалої роботи кваліфікованого фахівця для відновлення телевізора для його нормальній експлуатації.

(д) Якщо телевізор впустили або корпус був пошкоджений.

(е) Коли телевізор демонструє помітну відмінність в роботі - це вказує на необхідність проведення технічного обслуговування.

17. Запасні частини

При необхідності заміни деталей, переконайтесь, що кваліфікований фахівець використовував запасні частини, зазначені виробником або такі, що мають ті ж характеристики, що й оригінальні деталі. Несанкціонована заміна може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або інших небезпек.

18. Перевірка безпеки

Після завершення обслуговування або ремонту телевізора попросіть фахівця з обслуговування виконати перевірку безпеки, щоб визначити, чи телевізор перебуває в робочому стані.

19. Нагрівання

Пристрій повинен розташовуватися далеко від джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші (включно з підсилювачами), які виробляють тепло.

20. Пожежна безпека

Виріб слід розміщувати подалі від джерел відкритого вогню, таких як запалені свічки.

21. Виділення газів

Запах пластику від телевізора є нормальним явищем. З часом інтенсивність запаху зменшиться.

Інструкції до кнопок швидкого доступу

Відмова від відповідальності:

Всі ілюстрації у цьому документі подано виключно задля наочності і вони можуть не співпадати з конкретним виробом.

Деякі програмні функції змінюються разом із оновленням системи.

Ви можете використовувати кнопки швидкого доступу на пульті дистанційного керування для пришвидшення роботи. За додатковою інформацією зверніться до «Інструкції зі швидкого налаштування».

Увімкнення і вимкнення телевізора

Щоб увімкнути або вимкнути телевізор:

1. Підключіть кабель живлення змінного струму до розетки змінного струму.
2. Коли телевізор увімкнено, натисніть кнопку [] на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути або вимкнути телевізор.

ПРИМІТКИ

- Коли телевізор перебуває в режимі очікування, він все ще витрачає енергію. Для повного відключення живлення, витягніть вилку з розетки.
- Якщо Ваш телевізор не отримує входний сигнал протягом декількох хвилин, він автоматично переходить в режим очікування.

Вибір джерела сигналу

Оберіть джерело сигналу в залежності від відеопристрою, підключенного до телевізора.

Для вибору джерела сигналу:

1. Увімкніть телевізор, а потім натисніть кнопку [**INPUT**] на пульті дистанційного керування, з'явиться список джерел.
2. Натисніть на кнопки [**Вгору / Вниз**], щоб вибрати джерело входу.
3. Натисніть кнопку [**OK**] для підтвердження вибору.

Використання прямої трансляції ТВ

Щоб переглянути програми, які транслюються, натисніть на кнопку [**INPUT**] на пульті, щоб вибрати **Канали**.

Меню пошуку каналів

При виборі **Канали** в якості входу, якщо раніше не було збережено телевізійних каналів, вам буде запропоновано виконати пошук каналів. Щоб змінити налаштування каналу, можна також перейти до розділу **Меню > Канали**.

Запуск прямої телевізійної трансляції

Після того, як сканування каналів буде здійснено вперше, на екрані відображатиметься інструкція з керування прямою телевізійною трансляцією, в тому числі: як завантажити інформаційну смугу, як завантажити список каналів тощо.

[**Вгору**] Завантажити інформаційну смугу

[**OK**] Завантажити список каналів

[**EPG**] / [**GUIDE**] Завантажити EPG (ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЛЕГІД)

[**≡**] / [**☰**] Завантажити екранне меню

[**ВНИЗ**] Ініціювати PVR або TimeShift

[**←**] / [**↪**] Повернутися до попереднього каналу

Інструкції до кнопок швидкого доступу

Перегляд інформації про канал

Якщо використовувати кнопку [CH[^] / CH[▼]] на пульті дистанційного керування для перемикання каналів, то на верхній частині екрану з'являється інформаційний банер.



Інформаційний банер відображає наступну інформацію:

- ① Номер каналу
- ② Статус блокування / Уподобаний канал
- ③ Вхід
- ④ Назва програми
- ⑤ Ідентифікація
- ⑥ Назва каналу
- ⑦ Поточна дата і час
- ⑧ Підказка
- ⑨ Час початку/закінчення та назва наступної програми
- ⑩ Індикатор часу старту/зупинки поточної програми
- ⑪ Поточний рівень сигналу та якість сигналу
- ⑫ Опис програми / Наступна інформація (доступно лише для певних моделей у деяких країнах/регіонах)

Якщо ви переглядаєте певний канал, також можна натиснути кнопку зі стрілкою [Вгору] на пульті дистанційного керування для перегляду інформації про канал.

Перегляд списку каналів

Завершивши автоматичне сканування каналу (якщо використовується антена) або отримавши канали від провайдера кабельного телебачення, можна переглянути список каналів, натиснувши кнопку [OK] на пульті дистанційного керування. Список каналів відображається на екрані.

Створення та редагування Списку обраного

Для швидкого доступу до каналів, які ви переглядаєте найчастіше, можна створити «Список обраного».

Щоб створити та редагувати «Список обраного»:

Увійти в меню редагування можна 2 способами:

1. Під час перегляду каналів натисніть кнопки [OK] та [Вліво] на пульті дистанційного керування та виберіть **Список каналів > Список обраного > Додати список обраного** (Можна додати не більше 4 списків обраного)
2. Натисніть кнопку [**≡**] / [**☰**] на пульті дистанційного керування, щоб перейти до **Меню**, а потім виберіть **Канали > Редагувати канал > Улюблене 1 > Додати каналі**.

Перегляд списку обраних каналів

Щоб переглянути канали, які ви додали до свого списку обраних, просто натисніть на кнопку [OK] на пульті дистанційного керування, щоб включити список каналів.

Список каналів відображається на екрані, а іконки у формі серця відображаються поруч із каналами, що складають ваш список обраних.

Інструкції до кнопок швидкого доступу

EPG (ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЛЕГІД)

Забезпечує зручність перевірки телевізійних програм, що будуть доступні протягом наступних 7 днів. Інформація, яка відображається EPG є доступною комерційним телевізійним мережам тільки для цифрових каналів. EPG дозволяє легко запрограмувати запис Обраних програм і функцію нагадування, для автоматичного перемикання каналу у визначений час, щоб Ви не пропустили цікаві програмами. (Наявність і кількість інформації про програму буде варіюватися в залежності від конкретної телекомпанії).

- Натисніть кнопку [**EPG**] / [**GUIDE**] на пульті дистанційного керування або натисніть кнопку [**≡**] / [**☰**], щоб перейти до Меню в режимі ТВ, а потім виберіть EPG (ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЛЕГІД), щоб відобразити відомості щодо каналу у списку програмами телепередач.

Дивитися	Обравши потрібну програму, натисніть кнопку [OK], щоб переглянути її.
PVR/ Нагадування	<p>Для вибору каналів користуйтеся кнопками [Вгору / Вниз], для вибору програм з використанням розкладу користуйтеся кнопками [Вліво / Вправо].</p> <p>Щоб обрати «PVR» або «Нагадування», натисніть на кнопку [OK].</p> <p>Користуйтеся кнопками [Вгору / Вниз / Вліво / Вправо] для встановлення і зміни значень різних параметрів.</p> <ul style="list-style-type: none">· Вибір і встановлення «Час старту» / «Час закінчення»: Натисніть на кнопку [OK], а потім натисніть на кнопки [0 ~ 9] для введення потрібних цифр. (Вибір та встановлення часу закінчення доступно лише для PVR)· Повтор: ви можете вибрати: один раз, щодня, понеділок – п'ятниця, субота – неділя, нд, пн, вт, ср, чт, пт та сб. <p>☒ ПРИМІТКИ</p> <ul style="list-style-type: none">• Нагадування можна використовувати лише для програм, які ще не почали транслюватися.• Для здійснення запису до ТВ необхідно підключити запам'ятовуючий пристрій.• ТВ запише програму навіть у режимі очікування.• Функція PVR доступна лише для певних моделей у деяких країнах / регіонах.
На сторінку вгору або вниз	Натисніть на кнопки [CH^ / CH▼] для переміщення сторінки з переліком програм вгору/вниз.
Заплановано	Натисніть на відповідну кнопку [R/G/Y/B] на пульті дистанційного керування, щоб включити кольорове меню, а потім виберіть ЧЕРВОНУ іконку, щоб переглянути список запланованих нагадувань та записів.
Подробиці	Натисніть кнопку [R/G/Y/B] на пульті дистанційного керування, щоб відобразити кольорове меню, а потім виберіть ЗЕЛЕНУ іконку, щоб переглянути детальну інформацію щодо обраної програми (доступно лише для певних моделей у деяких країнах/регіонах).
24-	Натисніть на відповідну кнопку [R/G/Y/B] на пульті дистанційного керування, щоб включити кольорове меню, а потім виберіть ЖОВТУ іконку, щоб повернутися на день назад.
24+	Натисніть на відповідну кнопку [R/G/Y/B] на пульті дистанційного керування, щоб включити кольорове меню, а потім виберіть СИНЮ іконку, щоб перейти на день вперед.



PVR/T.Shift

PVR

Використовуючи функцію PVR, можна легко записати зміст цифрового телебачення для перегляду в подальшому. Ця функція доступна лише для джерела DTV. Щоб скористатися функцією PVR, необхідно підключити USB-пристрій для запису. Диск зберігання має бути відформатований за FAT32. Якщо пристрій для накопичення даних не підключено, функція PVR не діє.

● Запланувати запис

Натисніть кнопку [EPG] / [GUIDE] або [=] / [=]. Оберіть програму, яку необхідно відтворити, натисніть на кнопку [OK], щоб задати час і тривалість запланованої події. Подію успішно зарезервовано. [R/G/Y/B] на пульті дистанційного керування, щоб включити кольорове меню, а потім виберіть **ЧЕРВОНИЙ** іконку, щоб переглянути запланований запис. В списку запланованих подій можна скоригувати встановлені параметри для запланованого запису.

● Миттєвий запис

Щоб обрати «PVR», натисніть на кнопку [Вниз].

Оберіть том, буде проведено тестування швидкості USB-накопичувача (відображається при першому використанні).

Можна обрати ручне або автоматичне припинення згідно з тривалістю програми.

● Запис у режимі очікування

Якщо під час запису програми натиснути на кнопку живлення, телевізор перейде в режим очікування, але процес запису програми продовжиться. Повторне натискання на кнопку живлення і перемикання телевізора в робочий режим не впливає на процес запису програми. Після завершення запису файл з записом буде автоматично збережено на диску.

● Список записів

Перегляд записаних програм.

Натисніть на кнопку [Вниз] на пульті дистанційного керування, щоб вибрати **Список записів > Записано**. Ви можете переглядати або видаляти записані програми.

Функція T.Shift

Використовуючи затримку часу, можна тимчасово перервати перегляд прямої трансляції ТВ, а потім відновити його. Ця функція використовує тимчасовий запис на накопичувальний пристрій. Накопичувальний пристрій необхідно підключити, і на ньому має бути достатньо вільного місця для запису. Якщо ці умови не виконані, запис програми не розпочнеться.

Щоб встановити T.Shift, натисніть на кнопку [Вниз] на пульті дистанційного керування. З'явиться меню. Щоб тимчасово перервати відтворення програми, яка транслюється, натисніть на іконку □, щоб продовжити перегляд, натисніть на іконку ►. Натисніть на іконку ◀, щоб перемотати назад, і натисніть на іконку ▶, щоб перемотати вперед. Щоб припинити роботу функції і увімкнути відтворення програми, яка транслюється в даний час, натисніть на іконку ■.

▣ ПРИМІТКИ

- Підключаючи жорсткий диск, завжди підключайте мережевий адаптер пристрою, підключенного до джерела живлення.
- Якщо для пристрою USB 1.1 або USB 2.0 необхідно більше 500 мА або 5 В, пристрій USB може не підтримуватися. Максимальна підтримка струму для пристрою USB 3.0 - 1 А. Перевищення максимального підтримуваного струму може призвести до пошкодження або втрати даних.

Інструкції до кнопок швидкого доступу

- Максимальний підтримуваний дисковий простір на жорсткому диску 2 ТВ.
- Якщо потрібно зберегти потокове відео з програми DTV, швидкість передачі даних на накопичувачі USB повинна перевищувати 5 Мб/с.
- Деякі телевізійні канали можуть обмежувати запис програм.
- В процесі запису програми канали, які заблоковані функцією блокування (необхідний пароль) неможливо переглядати.
- PVR і функція T.Shift не підтримує аналогові канали.
- Функція PVR відключена для закодованих каналів (модуль CI).
- Функція T.Shift відключена для заблокованих каналів (через Блокування каналів) або закодованих каналів (через модуль CI або пароль).
- Функції PVR та T.Shift доступні лише для певних моделей у деяких країнах/регіонах.

Використання меню

- Натисніть кнопку [≡] / [☰] на пульті дистанційного керування, щоб увійти в **Меню** в режимі ТВ.

Меню містить подані нижче параметри налаштування:

- **Зображення**
- **Звук**
- **Канали**
- **Батьківський контроль**
- **Телетекст**
- **Субтитри**
- **ЕРГ (ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЛЕГІД)**
- **Формат HDMI 2.0 (доступно лише в режимі HDMI)**
- **Мова аудіо (MTS)**
- **Тільки аудіо**
- **Таймер сну**
- **HbbTV**
- **Налаштування**
- **Допомога**

- В кожному з пунктів меню можна виконати подані нижче дії:

- Натисніть на кнопки [**Вгору** / **Вниз** / **Вліво** / **Вправо**], щоб вибрати задачу.
- Щоб увійти в субменю або встановити значення параметра «Увімкнено» чи «Вимкнено», натисніть на кнопку [**OK**].
- Використовуйте кнопки [**Вправо** / **Вліво**], щоб налаштовувати значення.
- Натисніть кнопку [**←**] / [**↶**], щоб повернутися до попереднього меню.

▣ ПРИМІТКА

- Зображення меню в посібнику користувача може дещо відрізнятися від фактичного вигляду екрану.

Зображення

- **Заднє підсвічування:** налаштуйте динамічне управління підсвічуванням та рівень підсвічування, щоб змінити загальну яскравість екрану.
 - **Динамічне управління підсвічуванням:** налаштування телевізора на автоматичне регулювання підсвічення за секторами, відповідно до змін зображення, і покращення контрасту.
- **▣ ПРИМІТКА**
 - Деякі моделі не підтримують цю функцію.
- **Рівень підсвічування:** відрегулюйте яскравість зображень за своїм уподобанням. Нижчі налаштування створюють темніші зображення. Регулювання рівня заднього підсвічування доступне лише тоді, коли для динамічного керування підсвічуванням вибрано «Вимкнено».
- **Режим зображення:** оберіть з попередньо налаштованих режимів зображення той, який найкраще відповідає типу змісту, що ви переглядаєте.

Після вибору режиму параметри зображення можна змінити на основі таких налаштувань:

- **Контраст:** регулювання рівня контрасту для збільшення або зменшення яскравості зображення.
- **Яскравість:** регулювання рівня яскравості, щоб зображення було світлішим або темнішим.

- **Колір:** налаштуйте інтенсивність кольору, щоб зображення мало більш «живий» вигляд.
 - **Відтінок:** відрегулюйте кольори в діапазоні від зеленого до пурпuroвого, щоб колір шкіри людей на екрані був природним.
 - **Різкість:** налаштуйте різке або м'яке відтворення крайових ділянок зображень.
 - **Співвідношення сторін:** регулювання співвідношення сторін для розтягування або збільшення зображення.
 - **Розширені налаштування:** відрегулюйте розширені налаштування зображення відповідно до ваших уподобань.
 - **Облямівка екрану:** змінити налаштування розміру відео, щоб трохи «підрізати» краї відтвореного зображення.
 - **Температура кольору:** виберіть попереднє налаштування температури кольору.
 - **Поліпшення динамічних сцен:** зменшення видимості залишкових зображень на екрані в процесі відтворення об'єктів, які рухаються швидко.
- ☒ ПРИМІТКА**
- Деякі моделі не підтримують цю функцію.
- **Шумопоглинання:** покращує чіткість картинки шляхом зменшення рівня шуму.
 - **Зменшення цифрових шумів:** покращення чіткості зображення за рахунок зниження шумів.
- ☒ ПРИМІТКА**
- Деякі моделі не підтримують цю функцію.
- **Динамічний діапазон HDMI:** налаштуйте діапазон сигналу HDMI, щоб він краще відповідав змісту (тільки в режимі HDMI).
 - **Активний контраст:** автоматично затемнюються темні ділянки і збільшується яскравість світлих ділянок зображень, щоб можна було бачити більше деталей.
 - **Кольорова палітра:** зміна діапазону кольорів, що відображається на екрані телевізора.
- ☒ ПРИМІТКА**
- Деякі моделі не підтримують цю функцію.
- **Налаштування калібрування:** налаштуйте колірний простір та гамму, щоб вони найкраще відповідали змісту, який ви переглядаєте.
 - **Налаштування кольору:** налаштуйте параметри тону, насиченості та яскравості кольору.
 - **Баланс білого:** налаштуйте інтенсивність червоного, зеленого і синього відтінків, щоб колір всіх ділянок зображення був природним.
 - **Гама:** налаштуйте гаму для відтворення вмісту у градаціях сірого кольору на екрані телевізора. Якщо приміщення темне, оберіть більше значення, наприклад, 2,2. Якщо освітлення у приміщенні є більш яскравим, оберіть менше значення, наприклад, 2,0 Загалом, за звичайних умов рекомендується значення 2,4.
- ☒ ПРИМІТКА**
- Деякі моделі не підтримують цю функцію.
- **Калібрування гами:** налаштуйте обраний графік гами.
 - **Тільки RGB:** перегляд зображень з використанням налаштування за замовчуванням або у червоному, синьому чи зеленому кольорі за вибором.
- **М'яке синє світло:** регулювання налаштування зображення для захисту очей.
 - **Застосувати налаштування зображення:** налаштування поточного режиму зображення можна застосувати для усіх джерел або лише для поточного джерела.
 - **Скинути:** скидає функцію Батьківський контроль до заводських налаштувань.

Звук

- **Системні звуки:** відкрити системні звуки за замовчуванням.
- **Режим звуку:** оберіть один з попередньо налаштованих режимів звуку, який оптимально підходить до вмісту, який ви прослуховуєте. Після вибору режиму ви можете налаштувати звук на основі таких налаштувань:
- **Динаміки:** виберіть динаміки, які ви бажаєте використовувати.
- **TruBass HDX:** оптимізує загальну якість звуку за рахунок збільшення басів, що робить діалог чітким та природним, та оптимізує розширення звукового поля.
- **TruSurround: X:** забезпечує об'ємний звук, використовуючи психоакустичну обробку для розміщення звуків біля, позаду та над глядачем. Для отримання найкращих результатів використовуйте в режимі Об'ємний звук.
- **Розбірливість діалогу:** покращує розбірливість діалогу.
- **TruVolume HD:** підтримує постійний рівень гучності для програм динамічного діапазону, гучних рекламних роликів при змінах каналу чи входу.
- **Набір для настінного кріплення:** автоматично оптимізує звук відповідно до місця розташування телевізора.
- **Розширені налаштування:** налаштуйте параметри звуку та якість телевізора.
 - **Баланс:** налаштуйте гучність лівого і правого динаміків, щоб досягти оптимального звуку в місці, де ви знаходитесь.
 - **Автоуправління гучністю:** вмикає або вимикає автоуправління гучністю.
 - **Цифровий аудіо вихід:** оберіть формат цифрового аудіовиходу, що найкраще підходить для типу аудіопристрою.
- ☒ **ПРИМІТКА**
 - Якщо підключити телевізор з оптичним ефектом, Dolby Digital Plus та транзитне пересилання не рекомендуються.
 - **Затримка цифрового аудіо:** налаштуйте час затримки цифрового аудіо виходу, щоб синхронізувати звук із зовнішнього динаміка із зображеннями на телевізорі.
 - **Синхронізація звуку мови і руху губ:** синхронізуйте зображення з аудіовиходом.
 - **Еквалайзер:** забезпечує підсилення гучності на різних частотах.
 - **Режим гарнітури:** змініть спосіб передачі звуку, в залежності від типу пристрою, підключеного до гнізда «Аудіовихід» на телевізорі.
- ☒ **ПРИМІТКА**
 - Деякі моделі не підтримують цю функцію.
 - **Гучність гарнітури:** окрім відрегулюйте гучність пристройів аудіовиходу.
- ☒ **ПРИМІТКА**
 - Деякі моделі не підтримують цю функцію.
- **Посилення басів:** вбудоване налаштування басів.
- ☒ **ПРИМІТКА**
 - Деякі моделі не підтримують цю функцію.
- **Тип звуку**
 - **Тип звуку:** виберіть тип звуку програм.
 - **Озвучення:** виберіть аудіовихід для озвучення.
- ☒ **ПРИМІТКА**
 - Деякі моделі не підтримують цю функцію.
 - **Гучність озвучення:** окрім налаштуйте гучність озвучення.
- **Скинути:** скидання поточних параметрів аудіо до заводських налаштувань.

Канали

- **Режим тюнера:** виберіть, чи отримуєте ви телевізійні канали через ефір (антену) або через кабельну приставку, оскільки вхід буде використаний під час сканування каналу.
 - **Автосканування:** автоматичне сканування каналів для перегляду програм з джерела ТВ.
 - **Редагувати канал:** відредактуйте вручну порядок каналів у списку за вашим уподобанням.
 - **Розширені налаштування:** відрегулюйте розширені налаштування для каналу.
 - **Ручне сканування DTV:** шукайте та зберігайте канали в режимі DTV.
 - **Ручне сканування ATV:** шукайте та зберігайте канали в режимі ATV.
 - **Точне налаштування ATV:** точне налаштування каналу, що переглядається, для поліпшення зображення програми.
 - **Автопоновлення списку каналів:** телевізор може автоматично оновлювати список каналів у постачальника контенту.
 - **Мова:** виберіть потрібну мову зі списку в режимі DTV.
- ☒ ПРИМІТКА**
- Ця функція може бути недоступною у вашій країні/регіоні.
 - **Налаштування PVR і Time-Shift:** ініціалізуєте зовнішній USB-диск для підтримки PVR та Time-Shift. (Оскільки функція записує програму тимчасово лише на жорсткий диск).

Батьківський контроль

Функція «Батьківський контроль» дозволяє блокувати вміст, який не підходить для перегляду дітьми.

Увімкнення функції «Батьківський контроль»

1. Перейдіть до меню «Блокування».
2. Натисніть на кнопку [**OK**] на пульті дистанційного керування; відобразиться вікно «Створіть пін-код». Створіть пароль, використовуючи D-pad.
3. Натисніть на кнопку [**OK**], щоб увімкнути блокування.

Ви побачите, що інші налаштування функції «Батьківський контроль» змінюються від стану сірого до виділеного. У цьому випадку почніть додавати інші параметри до функцій: час блокування, Блокування каналу, Блокування програми, Блокування за входом, Змінити пін-код або Скинути функції.

- **Час блокування:** блокує певні канали та програми протягом певних періодів часу.
 - **Блокування каналу:** блокування обраних каналів.
 - **Блокування програми:** блокування програм за рейтингом.
 - **Блокування за входом:** блокування обраного входу.
 - **Змінити пін-код:** зміна PIN для доступу до функції «Батьківський контроль».
- ☒ ПРИМІТКА**
- Якщо ви забули свій пароль, зателефонуйте в Центр обслуговування споживачів побутової електроніки.
 - **Скинути:** скидає функцію «Батьківський контроль» назад до заводських налаштувань.

Телетекст

Відображення режиму телетексту.

Субтитри

Якщо обраний канал підтримує функцію субтитрів на декількох мовах, можна вибрати бажані субтитри зі списку. (Доступно тільки для каналів DTV)

EPG (ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕЛЕГІД)

Перехід до функції телегіда в режимі цифрового ТВ.

Забезпечується огляд програмних налаштувань кожного цифрового каналу.

Формат HDMI 2.0

Підберіть вихідний формат підключенного пристроя. Виберіть Покращений для пристройів, що мають вихід 4K, 60 Гц, 4:4:4, 4:2:2 або 4:2:0, 10 біт і вище (доступно лише в режимі HDMI).

Мова аудіо (MTS)

Ви можете вибрати мову аудіо в режимі DTV, а в режимі ATV можна встановити MTS для Моно, Стерео, DUAL1 або DUAL2.

☒ ПРИМІТКА

- Ця функція може бути недоступною у вашій країні / регіоні.

Тільки аудіо

Якщо ви вибираєте цей параметр, зображення не буде відображатися на екрані. Можна слухати лише аудіо. Натисніть на будь-яку кнопку, крім кнопки [⏹] та кнопок [VOL + / -] і [🔍] / [🔎], щоб відновити роботу.

Таймер сну

Налаштуйте таймер сну для автоматичного вимкнення телевізора протягом визначеного часу: вимкнено, 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин і 120 хвилин.

HbbTV

Перемикач для увімкнення або вимкнення функціональності HbbTV для кожного окремого каналу. (Доступно лише для каналів DTV)

☒ ПРИМІТКА

- Ця функція може бути недоступною у вашій країні/регіоні.

Налаштування

Можливість налаштовувати ТВ, встановлювати параметри додатків, додавати облікові записи та змінювати інші уподобання.

Допомога

- **Системне повідомлення:** перегляд системних повідомлень, включаючи: серійний номер, код служби, версія програмного забезпечення тощо.

☒ ПРИМІТКА

- Серійний номер може не відображатися у вашій країні/регіоні.

- **Інформація про сигнал:** проведіть самодіагностику, щоб перевірити формат відео, звуковий формат, глибину кольору тощо.

Використання налаштувань

Натисніть на кнопку [O] / [□] на пульті дистанційного керування, щоб перейти до Домашнього екрана, а потім, використовуючи кнопки вибору напрямку, виберіть іконку , щоб відкрити меню налаштувань.

Зображення / Звук / Батьківський контроль

Додаткові відомості про ці налаштування див. у інших розділах. Наприклад, для налаштування зображення див. [Рисунок на сторінці 12](#).

Мережа й Інтернет

- **WiFi:** увімкніть WiFi для доступу до Інтернету через бездротове підключення.
Оберіть доступну мережу і натисніть на [OK] для підтвердження. Якщо це необхідно, на екрані з'явиться прохання ввести пароль.
- **Показати все / Показати менше:** перегляд всіх доступних мереж або лише декількох.
- **Додати нову мережу:** можна додати бездротову мережу.
- **Постійний пошук мереж:** поставте пропорець, щоб сканувати мережі, навіть якщо Wi-Fi вимкнено.
- **Прокидатися в бездротових мережах:** увімкнення телевізора із функцією трансляції екрана всередині додатка, використовуючи бездротову мережу.
- **Прокидатися в мережі:** увімкнення телевізора із функцією трансляції екрана всередині додатка, використовуючи мережу Ethernet.
- **Прокидатися при трансляції:** увімкнення телевізора із функцією трансляції екрана всередині додатка, використовуючи мережу трансляції.
- **Підключено / Не підключено:** відображає наявність Ethernet-з'єднання.
- **Налаштування проксі-сервера:** ви можете налаштовувати проксі-сервер.

ПРИМІТКА

- Проксі-сервер HTTP використовується браузером, але не може використовуватися іншими додатками.
- **Налаштування IP:** сконфігуруйте параметри налаштування IP для підключення до мережі, яка використовується.
- **Доступ до контенту:** виводить на екран телевізора відео, музику та інший контент, що знаходиться на інших пристроях.

Облікові записи та вхід

На телевізорі можна використовувати кілька облікових записів Google. Ви також можете додати інші типи облікових записів, залежно від ваших додатків.

Додатки

Ви можете переглянути деталі про додаток або інший елемент у списку. Доступна інформація та елементи керування відрізняються між різними типами додатків.

Уподобання для пристрою

Див. [Уподобання для пристрою на стор. 19](#).

Пульти дистанційного керування й аксесуари

- **Додати аксесуар:** підключення пристрійв Bluetooth (наприклад, клавіатури, миші, звукової панелі тощо) до телевізора.

Перш ніж використовувати пристрій Bluetooth із телевізором, спершу його потрібно поєднати.

1. Зробіть пристрій, до якого ви хочете приєднатись, відкритим. Перегляньте документацію, яка постачається разом із вашим пристроєм, щоб дізнатися, як зробити його відкритим.
 2. Телевізор відображає ідентифікатори усіх доступних пристрійв.
 3. Натисніть на ідентифікатор пристрою Bluetooth у списку телевізора, щоб поєднатись із ним.
 4. Використовуйте підказки, щоб завершити поєднання.
- **Список пристройв:** відображає доступні пристрой.

Покращена система

Див. [Покращена система на стор. 21.](#)

Уподобання для пристрою

Дата і час

- **Автоматичне налаштування дати й часу:** використання мережевого часу або часу цифрового ТВ (доступно лише для каналів цифрового ТВ). Ви також можете встановити поточний час вручну, коли вибрано «Вимкн.».
- **Установити дату:** Установлення дати.
- **Установити час:** Установлення часу.
- **Установити часовий пояс:** Установлення часового поясу.
- **Jalaali:** Увімкніть або вимкніть режим Jalaali.

☒ ПРИМІТКА

- Ця функція може бути недоступною у вашій країні/регіоні.
- **Літній час:** визначте, чи буде переходити таймер телевізора на літній час.
- ☒ ПРИМІТКА
 - Деякі моделі не підтримують цю функцію.
- **Використовувати 24-годинний формат:** Установлення 12- або 24-годинного формату відображення часу.

Мова

Регулювання параметрів мови ТВ за замовчуванням.

Клавіатура

Регулювання параметрів клавіатури за замовчуванням.

Входи

Ви можете переглянути стан підключених до ТВ пристройів: підключені входи та входи в режимі очікування.

Керування побутовою електронікою (CEC)

- **Керування HDMI:** Дозволяє ТВ керувати пристроями HDMI.
- **Автовимкнення пристрою:** вимкнення пристройів HDMI за допомогою ТВ.
- **Автоввімкнення ТВ:** Увімкнення ТВ за допомогою пристрою HDMI.

☒ ПРИМІТКИ

- Для підключення до ТВ пристройів, які підтримують HDMI CEC, необхідно використовувати HDMI-кабелі.
- У підключеному пристройі має бути увімкнена функція HDMI CEC.
- Якщо підключити HDMI-пристрой, який не підтримує HDMI CEC, неможливо буде використовувати жодну функцію HDMI-CEC.
- Функція керування HDMI-CEC може не працювати з деякими HDMI-пристроями.

Зберігання

Ви можете переглянути сховище телевізора.

Головний екран

- **Налаштування каналів:** додавання або видалення рядка каналу програми з Домашнього екрана.
- **Увімкнення попереднього перегляду відео:** увімкнення або вимкнення попереднього перегляду відео.
- **Увімкнення попереднього прослуховування аудіо:** увімкнення або вимкнення попереднього прослуховування аудіо.
- **Змінити порядок додатків / ігор:** зміна порядку на екрані додатків.
- **Головний екран Android / Основні послуги Android:** дивіться інформацію про ліцензії на програмне забезпечення з відкритим початковим кодом.

Google Assistant

Перегляд дозволів про облікові записи та обмеження результатів пошуку.

Вбудований Chromecast

Дозволяє розширити додаток, щоб направити його потокове відео та аудіо на телевізор.

Заставка екрану

Увімкнення заставки, коли телевізор не використовується.

Місцезнаходження

Ваш телевізор може використовувати різні режими доступу до інформації про місцезнаходження. Кожен режим використовує різні джерела для оцінки місцезнаходження телевізора.

Використання та діагностика

Допоможить покращити продуктивність Android, автоматично надсилаючи діагностичну інформацію.

Безпека та обмеження

Увімкнення невідомих джерел, перевірка встановлених додатків на наявність шкідливої активності.

Скинути

Ви можете скинути заводські дані.

Про програму

Ви можете переглянути інформацію про версію, стан мережі та іншу інформацію. Ви також можете оновити версію програмного забезпечення або змінити ім'я телевізора.

- **Оновлення системи:** ми випускатимемо оновлення програмного забезпечення, щоб постійно вдосконалювати телевізор і виправляти будь-які проблеми, які можуть вплинути на досвід користувача. Тому рекомендуємо підключити телевізор до Інтернету для автоматичного оновлення при наявності таких оновлень.
- **Ім'я пристрою:** виберіть ім'я для вашого телевізора. Ім'я відображатиметься на пристроях, доступних для обміну даними.

Покращена система

Таймер

- **Тип таймера увімкнення:** можна вибрати Вимк., Щодня, Одного разу.
- **Таймер увімкнення:** встановлення таймера на час, в який телевізор буде автоматично вимикатися.
- **Тип таймера вимкнення:** можна вибрати Вимк., Щодня, Одного разу.
- **Таймер вимкнення:** встановлення часу таймера, коли ТВ буде автоматично вимикатися.

Живлення

- **Таймер сну:** встановлення таймера переходу в режим очікування для автоматичного вимкнення телевізора протягом визначеного часу: вимк., 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин і 120 хвилин.
- **Режим при вмиканні:** ТВ буде включений у відповідності з цим режимом при наступному перепідключення до мережі струму.
- **Автоматичний переход в режим очікування:** встановлення тривалості проміжку часу, по завершенні якого телевізор автоматично вимкнеться, якщо протягом цього часу користувач не виконає жодної дії: вимк., 3 год., 4 год.

☒ ПРИМІТКА

- Ця функція може бути недоступною у вашій країні/регіоні.

Режим магазину

У домашньому режимі споживається менше електроенергії. Якщо телевізор буде виставлений на вітрину для продажу, виберіть режим магазину. У режимі магазину доступні ефекти E-Streamer і інші демонстраційні функції.

Підтримка

- **HbbTV:** перемикач для увімкнення або вимкнення функціональності HbbTV для кожного окремого каналу (доступно лише для каналів цифрового ТВ).

☒ ПРИМІТКА

- Ця функція може бути недоступною у вашій країні/регіоні.

- **Не відстежувати:** повідомляє веб-сайтам та деяким програмам ваші уподобання при відстеженні.

☒ ПРИМІТКА

- Ця функція може бути недоступною у вашій країні/регіоні.

- **Майстер налаштування:** використання майстра налаштування допоможе вам налаштувати ТВ.

- **Надіслати звіт про стан і використання:** дозволяє надсилати звіт про стан і використання.

Допомога

- **Системне повідомлення:** Перегляд системних повідомлень, включаючи: серійний номер, код служби, версія програмного забезпечення тощо.
- **ПРИМІТКА**
 - Серійний номер може не відображатися у вашій країні/регіоні.
- **Інформація про сигнал:** проведіть самодіагностику, щоб перевірити формат відео, звуковий формат, глибину кольору тощо.

Ознайомлення з головним екраном

Простий дизайн меню головного екрана полегшує навігацію. Ви можете легко додавати або видаляти додатки в інтерфейсі головного екрана відповідно до своїх потреб.

Щоб відкрити Домашній екран, натисніть кнопку [O] / [□] на пульті дистанційного керування та скористайтеся кнопками зі стрілками для вибору елементів.

Індикатори та іконки у верхній частині головного екрана

- **Google Assistant:** дозволяє шукати фільми, програми та багато іншого за допомогою голосових команд.
- **Пошук Google:** дозволяє шукати фільми, програми та багато іншого шляхом введення тексту.
- **Повідомлення:** повідомлення можуть надходити від системи, зовнішнього пристрою, додатку, мультимедійного програвача тощо.
- **Входи:** вибір джерела вхідного сигналу залежно від підключеного до телевізора пристрою.
- **Мережа й Інтернет:** можливість налаштувати мережу й Інтернет.
- **Налаштування:** можливість налаштовувати ТВ, встановлювати параметри додатків, додавати облікові записи та змінювати інші уподобання.
- **Час:** наголовному екрані завжди можна бачити поточний час.

Найменування розділів, які відображаються на головному екрані

На головному екрані відображаються наступні розділи:

- **Додатки**
Звідси можна отримати доступ до всіх додатків, встановлених на ТВ. Ви можете отримати широкий спектр послуг, включаючи потокове відео.
- **Відтворити наступне**
Ви можете вибрати тип вмісту, що буде відтворюватися далі. Ви також можете вручну додати наступну програму для відтворення, натиснувши і утримуючи програму на головному екрані.
- **Рекомендований вміст**
Тут буде відображатися преміум-вміст. Ви можете швидко отримати до нього доступ, якщо забажаєте.

Додатки

Для Вас доступна велика кількість встановлених виробником додатків, щоб Ви могли вибрати одну з Ваших улюблених розваг.

Встановлення додатка

Для встановлення додатка:

1. Натисніть на кнопку **Додатки** на головному екрані та виберіть пункт **Отримати більше додатків**.
2. Використовуйте навігаційні кнопки на пульта дистанційного керування, щоб вибрати додаток, який потрібно встановити.
3. Виберіть **ВСТАНОВИТИ**.

Видалення додатків

Можна видаляти лише додатки, які ви встановили на телевізор. Заводські додатки не можна видалити.

Для видалення додатка:

1. На екрані додатків використовуйте навігаційні кнопки пульта дистанційного керування, щоб вибрати додаток, який потрібно видалити. Натисніть і утримуйте кнопку [**OK**] на пульта дистанційного керування.
2. Натисніть **Видалити**.
3. Відобразиться діалогове повідомлення із запитанням, чи дійсно ви бажаєте видалити цей додаток. Підтвердіть, іконку буде видалено з екрана додатків.

☒ ПРИМІТКА

- При видаленні додатку, інформація, пов'язана з цим додатком, також видаляється.

Переміщення іконок додатків

Для переміщення додатка:

1. На екрані додатків використовуйте навігаційні кнопки пульта дистанційного керування, щоб вибрати додаток, який потрібно перемістити. Натисніть і утримуйте кнопку [**OK**] на пульта дистанційного керування.
2. Натисніть **Перемістити**.
3. Використовуйте навігаційні кнопки на пульта дистанційного керування, щоб змінити місце розташування додатка. Натисніть кнопку [**OK**], щоб підтвердити вибір.

Додаткові функції

Медіаконтент

Сховище медіаконтенту – це основне місце для перегляду або прослуховування різних типів контенту (наприклад, ваших фото, музики, фільмів), використовуючи наступний спосіб:

- Підключіть USB-накопичувач або жорсткий диск
- Сумісний мобільний телефон, планшет або інші особисті пристрой: фото, музику, кіно і текст, які записані на USB-накопичувачі, можна пересилати на ТВ і відтворювати на ньому.

Формати файлів, які можуть підтримуватися

■ ПРИМІТКА

- Деякі з форматів файлів, включених до цього списку, можуть не підтримуватися через несумісність програмних засобів.

Медіаконтент	Формат файлу
Відео	.avi (XviD, Mpeg2, H.264), .mkv (H.264, H.265), .mpg (Mpeg2), .ts (H.264, H.265)
Зображення	.jpg
Музика	.mp3

Перегляд контенту

Існує два способи відкрити **Медіаконтент**:

- під'єднайте пристрій USB, з'явиться відповідне повідомлення, оберіть, чи слід переходити до медіаконтенту.
- Коли пристрій USB під'єднано до телевізора, на якому не відображається сторінка медіаконтенту, натисніть на кнопку [O] / [□] на пульті дистанційного керування та переайдіть нижче, щоб вибрати **Медіаконтент**.

Щоб відфільтрувати вміст за типом вмісту до якого ви бажаєте отримати доступ:

1. переайдіть до відповідної вкладки меню на екрані та виберіть: **Весь контент**, **Відео**, **Фото**, **Музика**.
2. Виберіть папку, в якій знаходиться ваш вміст.
3. Зробіть свій вибір стосовно відтворення чи перегляду змісту.

Щоб закрити Мультимедійний програвач, натисніть на кнопку [←] / [↵] на пульті дистанційного керування.

Усунення несправностей

Якщо телевізор не працює як зазвичай, або здається, що він несправний, уважно прочитайте цей розділ. Багато операційних проблем можуть бути вирішенні самими користувачами.

Також рекомендується відключити телевізор від розетки на 60 секунд або більше, а потім підключати знову і вмикати телевізор заново. Ця проста процедура допомагає відновити стабільні умови для електричних ланцюгів і програмно-апаратних засобів пристрою.

Зверніться до Служби підтримки клієнтів, якщо проблему не вдалося вирішити самостійно, або з'явилися інші проблеми.

ОЗНАКИ НЕСПРАВНОСТЕЙ	МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
Відсутній звук або зображення.	<ul style="list-style-type: none">● Перевірте, чи увімкнений кабель живлення у розетку.● Перевірте, чи горить світлодіод. Якщо горить, живлення телевізора в нормі.
Я підключив зовнішнє джерело до телевізора, але зображення та/або звук відсутні.	<ul style="list-style-type: none">● Перевірте, чи відповідає з'єднання на виході зовнішнього джерела з'єднанню на вході телевізора.● Переконайтесь, що Ви обрали правильний режим для вхідного сигналу.
Коли я вмикаю телевізор, є кількасекундна затримка до появи зображення. Чи це нормальні?	Так, це нормальні. Це означає, що телевізор шукає інформацію про попередні налаштування та здійснює ініціалізацію.
Зображення нормальні, але відсутній звук .	<ul style="list-style-type: none">● Перевірте налаштування гучності.● Перевірте, чи «увімкнений» режим Вимкнути звук.
Звук є, але немає зображення або зображення чорно-біле.	<ul style="list-style-type: none">● Якщо зображення чорно-біле, відключіть телевізор з розетки на 60 секунд, а потім підключіть знову.● Переконайтесь, що колір встановлений на рівні 50 або вище.● Спробуйте різні телевізійні канали.
Звук і зображення спотворене або з перешкодами.	<ul style="list-style-type: none">● Електроприлади можуть впливати на роботу телевізора. Вимкніть всі прилади, якщо спостерігаються перешкоди, а також перемістіть прилад подалі від телевізора.● Вставте вилку телевізора в іншу розетку.
Звук і зображення нечіткі або пропадають на мить.	<ul style="list-style-type: none">● При використанні зовнішньої антени перевірте напрямок, положення і підключення антени.● Відрегулюйте напрямок Вашої антени або точніше налаштуйте канал, або скиньте налаштування каналу.
Горизонтальна/вертикальна смуга на зображені або тремтіння зображення.	Перевірте, чи є джерела перешкод поблизу, такі як електроприлади або інструменти.
Пластиковий корпус телевізора може викликати «клацання».	Причиною «клацання» може бути зміна температури телевізора. Така зміна призводить розширення або стискання корпусу, що спричиняє такий звук. Це нормальні і телевізор в нормі.

Інша інформація

Пульт дистанційного керування не працює.	<ul style="list-style-type: none">● Переконайтесь, що телевізор підключений до живлення і увімкнений.● Замініть батареї в пульті дистанційного керування.● Переконайтесь, що батареї правильно встановлені.
Smart телевізор з функцією бездротової мережі Wi-Fi не приєднується до локальної мережі.	<ul style="list-style-type: none">● Налаштуйте бездротовий роутер або точку доступу для WPA-PSK перш ніж намагатися підключити телевізор до мережі Wi-Fi.● Дотримуйтесь Інструкції зі швидкого налаштування телевізора для настройки бездротового з'єднання.