SyncMaster 933SN

Монитор LCD

Руководство пользователя

Указания по безопасности

Обозначения

🖉 Примечание

Эти указания по безопасности необходимо выполнять для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения.

Внимательно прочитайте указания и правильно используйте устройство. Предупреждение/предостережение



В противном случае возможно получение травм, в том числе со смертельным исходом.

В противном случае возможно получение травм и повреждение устройства.

🚺 Условные обозначения



Питание



Если компьютер не используется в течение длительного времени, переведите его в режим DPM.

При использовании экранной заставки переведите компьютер в режим активной заставки.

Приведенные здесь изображения предназначены только для справки и могут быть неприменимы во всех случаях (или странах).

Доступ к инструкциям по недопущению остаточного изображения



Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, а также поврежденную или незакрепленную сетевую розетку.

• В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не дотрагивайтесь до вилки кабеля питания мокрыми руками при подключении ее к сетевой розетке или извлечении из нее.

В противном случае возможно поражение электрическим током.



Обязательно подключайте кабель питания к заземленной сетевой розетке.

• В противном случае возможно поражение электрическим током или получение травм.



Убедитесь, что вилка кабеля питания правильно подсоединена к сетевой розетке.

• В противном случае может произойти возгорание.



▶ Не перегибайте кабель питания и не тяните за него с усилием, а также не ставьте на него тяжелые предметы.

• В противном случае может произойти возгорание.



- Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке.
- В противном случае может произойти возгорание из-за перегрева.



Не отсоединяйте кабель питания во время использования устройства.

• В противном случае возможно повреждение устройства вследствие поражения электрическим током.



Чтобы отключить устройство от электросети, следует извлечь вилку кабеля питания из розетки электропитания. Кабель питания при этом освободится для выполнения дальнейших действий.

• Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Используйте только прилагаемый кабель питания. Не используйте кабель питания, поставляемый с другими устройствами.

В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

Установка



При установке монитора в сильно запыленных помещениях, местах с очень высокой или низкой температурой или высокой влажностью, наличием химических веществ, а также в тех случаях, когда планируется круглосуточная эксплуатация изделия (например, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и т.д.), обязательно обратитесь в авторизированный сервисный центр.

В противном случае возможно серьезное повреждение монитора.



При перемещении монитора не роняйте его.

Это может привести к повреждению устройства или к травме.

Устройство должны поднимать не менее двух человек.



В противном случае его можно уронить, что может привести к получению травм и/или к повреждению устройства.



При установке устройства в шкафу или стойке убедитесь в том, что передний нижний край устройства не выступает за края полки.

- В противном случае устройство может упасть или причинить травму.
- Используйте шкаф или полку соответствующего устройству размера.



▶НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЯДОМ С УСТРОЙСТВОМ СВЕЧИ, СРЕДСТВА, ОТПУГИВАЮЩИЕ НАСЕКОМЫХ, СИГАРЕТЫ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.



В противном случае может произойти возгорание.

Кабель питания и устройство должны находиться как можно дальше от нагревательных приборов.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не устанавливайте устройство в местах с плохой вентиляцией, например в книжном или стенном шкафу.

• В противном случае возможно возгорание из-за повышения внутренней температуры.



Ставьте монитор на место аккуратно.

В противном случае можно повредить монитор.



- Не кладите устройство экраном на пол.
 - В противном случае возможно повреждение экрана.



Настенный монтаж устройства обязательно должен выполняться уполномоченной компанией.

• В противном случае устройство может упасть и причинить травму.



• Используйте для установки указанное настенное крепление.

Устанавливайте устройство в хорошо проветриваемом помещении. Между стеной и устройством должно быть расстояние не меньше 10 см.

• В противном случае возможно возгорание из-за повышения внутренней температуры.



- Храните виниловую упаковку в недоступном для детей месте.
- В противном случае игра детей с виниловой упаковкой может стать причиной удушья.



Если монитор настраивается по высоте, во время опускания подставки не следует помещать на нее посторонние предметы или опираться на нее.

Это может привести к повреждению устройства или к травме.

Очистка



Для очистки корпуса монитора или поверхности экрана TFT-LCD протрите его слегка влажной мягкой тканью.

структуры, а также отслоение поверхности экрана.



Не распыляйте чистящее средство непосредственно на поверхность устройства.

В противном случае возможно изменение цвета, нарушение

Очистку устройства следует производить только с помощью мягкой ткани и специального чистящего средства для мониторов. При использовании чистящего средства, не предназначенного для очистки мониторов, разбавьте его водой в соотношении 1:10.



При очистке штырьковых контактов или удалении пыли с сетевой розетки следует использовать сухую ткань.

• В противном случае может произойти возгорание.



При очистке устройства обязательно следует отсоединять кабель питания.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Перед очисткой устройства отключите кабель питания и тщательно очистите его сухой тканью.

 (Не используйте какие-либо химические вещества, такие как воск, бензин, спирт, разбавитель, аэрозоли от комаров, смазочные вещества или чистящие средства.) Это может привести к изменению внешнего вида поверхности устройства и удалению наклеек на устройстве.



Используйте только указанную ткань, поскольку корпус устройства можно легко поцарапать.

 Используйте указанную ткань, слегка смоченную в воде. Перед использованием ткани встряхните ее, поскольку на ней могут быть посторонние частицы, которые могут поцарапать корпус.



При очистке устройства не распыляйте воду непосредственно на корпус устройства.

- Следите за тем, чтобы вода не попала ни внутрь устройства, ни на его поверхность.
- В противном случае возможно поражение электрическим током, возгорание или возникновение неисправности.

Дополнительно



Устройство является устройством высокого напряжения. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в устройство.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание. При необходимости ремонта устройства обратитесь в сервисный центр.



Если слышны странные звуки или от устройства исходит странный запах или дым, немедленно отсоедините сетевую вилку и обратитесь в сервисный центр.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не устанавливайте устройство в месте, подверженном воздействию влаги, пыли, дыма, воды, а также внутри автомобиля.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
 Если вы уронили устройство или поврежден корпус, выключите



Если вы уронили устройство или поврежден корпус, выключите устройство и отсоедините сетевой кабель. Обратитесь в сервисный центр.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Во время грозы не прикасайтесь к сетевому кабелю или кабелю антенны.

• В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не пытайтесь подвинуть монитор, потянув только за провод или сигнальный кабель.

 В противном случае устройство может упасть, а также возможно поражение электрическим током, повреждение устройства или его возгорание вследствие повреждения кабеля.



- Не пытайтесь поднять или переместить устройство вперед или назад, вправо или влево, держась за сетевой или сигнальный кабель.
- В противном случае устройство может упасть, а также возможно поражение электрическим током, повреждение устройства или его возгорание вследствие повреждения кабеля.



Убедитесь, что вентиляционные отверстия не загорожены панелями стола или занавесками.

В противном случае возможно возгорание из-за повышения внутренней температуры.



- Не помещайте на устройство сосуды с водой, вазы, цветочные горшки, лекарства, а также какие-либо металлические предметы.
- Если внутрь устройства попала вода или другие посторонние вещества, отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр.

Это может привести к неисправности устройства, поражению электрическим током или возгоранию.

• Не используйте и не храните воспламеняемые спреи и горючие материалы вблизи устройства.

• В противном случае возможен взрыв или возгорание.



▶ Не вставляйте внутрь устройства (в вентиляционные отверстия, входные и выходные разъемы и т.д.) металлические предметы, например, монеты, булавки и ножи, а также легко воспламеняющиеся вещества, например, спички или бумага.

- Если внутрь устройства попала вода или другая жидкость, отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Если на экране в течение длительного времени отображается неподвижное изображение, может появиться эффект остаточного изображения или пятно.

• Если устройство не используется в течение длительного времени, включите спящий режим или используйте подвижную экранную заставку.



Установите разрешение и частоту, соответствующие данному устройству.

• В противном случае возможно ухудшение зрения.



Продолжительное использование экрана устройства на слишком близком расстоянии может привести к ухудшению зрения.



Чтобы уменьшить утомляемость глаз, делайте как минимум пятиминутные перерывы каждый час при использовании монитора.



Не устанавливайте устройство в неустойчивом месте, например на непрочную полку, неровную поверхность или поверхность, подверженную вибрации.

- В противном случае оно может упасть, что может причинить травму и/или привести к повреждению устройства.
- Если устройство используется в местах, подверженных вибрациям, возможно повреждение устройства вследствие возгорания.



При необходимости переместить устройство выключите питание и отсоедините кабель питания, кабель антенны и все остальные кабели, подсоединенные к устройству.

• В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

Не позволяйте детям висеть на устройстве или вставать на него.



Устройство может упасть и стать причиной получения травмы или смерти.

Если устройство не используется в течение длительного периода времени, отсоедините сетевой кабель от сетевой розетки.

• В противном случае может произойти перегрев или возгорание устройства вследствие запыленности, поражения электрическим током или утечки.



Не помещайте на устройство тяжелые предметы, игрушки или кондитерские изделия, например печенье, поскольку это может привлечь внимание детей.

Дети могут повиснуть на устройстве, что может повлечь за собой его падение и, как следствие, это может стать причиной получения травм или смерти.



Не переворачивайте и не перемещайте устройство, удерживая его только за подставку.

В противном случае оно может упасть, что может стать причиной получения травм и/или повреждения продукта.



•

Не помещайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или вблизи источников тепла, например, отопительных или нагревательных приборов.

Это может повлечь за собой сокращение срока службы устройства или его возгорание.



Не допускайте падения предметов на устройство, а также не подвергайте его ударам.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не используйте вблизи устройства увлажнители и не размещайте его рядом с кухонным столом.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Если произошла утечка газа, не прикасайтесь к устройству и кабелю питания и немедленно проветрите помещение.



•

Искра может вызвать взрыв или возгорание.

Если устройство включено в течение длительного периода времени, панель дисплея может нагреться. Не прикасайтесь к ней.

Храните небольшие по размеру принадлежности в недоступном для детей месте.



- Будьте осторожны при выборе угла наклона устройства или высоты подставки.
- Это может вызвать получение травм вследствие защемления рук или пальцев.

 Кроме того, если вы выберете слишком большой угол наклона устройства, оно может упасть, что может привести к получению травм.



- Устанавливайте устройство в недоступном для детей месте.
- В противном случае оно может упасть и причинить травму.
- Поскольку передняя часть устройства тяжелая, устанавливайте его на ровную и устойчивую поверхность.



- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
- Это может привести к получению травм или повреждению устройства.

Удобное положение тела при использовании монитора



• Перед использованием устройства правильно расположите его.

- При работе с монитором держите спину прямо.
- Расстояние между монитором и глазами должно составлять от 45 до 50 см. Уровень глаз должен быть несколько выше верхнего края экрана.
- Перед использованием устройства необходимо правильно расположить его.
- Отрегулируйте угол наклона таким образом, чтобы свет не отражался от экрана.
- Согните руки в локтях под прямым углом, чтобы верхние края предплечий находились на одном уровне с тыльными сторонами ладоней.
- Руки в локтевом суставе должны быть согнуты под углом 90 градусов.
- Колени должны быть согнуты под углом более 90 градусов, а пятки должны касаться пола. Кисти рук должны находиться ниже уровня сердца.

Введение

Содержимое упаковки

🖉 Примечание

Убедитесь, что следующие элементы прилагаются к монитору.

Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к торговому представителю.

Для приобретения дополнительных элементов обратитесь к торговому представителю.

Распаковка



Монитор

Руководства



Краткое руководство по

установке



Гарантийный талон

(Прилагается не во всех странах)

Кабель питания



Руководство пользователя

Кабели



Кабель D-Sub

Дополнительно



Ткань для очистки





Ткань для очистки предоставляется в качестве дополнительного аксессуара только для устройств черного цвета с глянцевым покрытием.

Исходные настройки

Монитор



Содержимое исчезнет через 40 секунд.

Выключите и снова включите питание. Оно отобразится снова.

Оно может отображаться до трех (3) раз. Перед последним разом следует обязательно настроить разрешение на ПК.

Примечание

Отображаемое на экране разрешение является оптимальным для данного изделия.

Настройте разрешение компьютера таким образом, чтобы оно соответствовало оптимальному разрешению данного изделия.

Вид спереди



🚹 MENU кнопка [MENU/ Ш]

Открытие экранного меню и выход из него. Также используется для выхода из экранного меню или для возврата к предыдущему меню.

2 Кнопка **Яркость** [🍳]

Если на экране не отображается OSD, нажмите эту кнопку для настройки яркости.

>> Для просмотра анимационного клипа нажмите здесь

3 Прогр. кнопка [🖽]

При необходимости можно задать значение "Прогр. кнопка" для кнопки Custom (Настроить).

🖉 Примечание

Для нужной функции можно задать специальную клавишу. Для этого выберите **Установка** > **Прогр. кнопка**.

2,3 Кнопки настройки [▲!▼]

Данные кнопки позволяют настроить элементы меню.

👩 Кнопка ввода [🕑]

Включение выбранного элемента меню.

👩 Кнопка AUTO

Эта кнопка используется для автоподстройки.

>> Для просмотра анимационного клипа нажмите здесь

🜀 Кнопка питания [🖒]

Эта кнопка используется для включения и выключения монитора.

Индикатор питания

Этот индикатор горит в обычном режиме работы и один раз мигает при сохранении настроек.

🖉 Примечание

Для получения дополнительной информации о функциях режима энергосбережения см. раздел Режим экономии электроэнергии в руководстве. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время.

Вид сзади

🖉 Примечание

Конфигурация задней панели монитора может отличаться у разных устройств.



🚹 Порт POWER

Подключите кабель питания монитора к порту POWER на задней панели монитора.

🧿 Порт RGB IN

Подключите кабель D-sub к 15-контактному порту RGB IN на задней панели монитора.

Замок Кенсингтона

Замок Кенсингтона - это устройство, используемое для физического закрепления системы, когда оно используется в общественных местах. (Устройство блокировки приобретается дополнительно.) С вопросами о его использовании обратитесь к продавцу.

🖉 Примечание

Размещение замка Kensington может отличаться в зависимости от его модели.

Использование замка системы Кенсингтона для предотвращения кражи

- Вставьте устройство защиты в гнездо для замка Кенсингтона, расположенное на мониторе (^B) и поверните его по часовой стрелке (^A).
- 2. Подсоедините кабель для замка Кенсингтона.
- 3. Прикрепите замок Кенсингтона к столу или тяжелому стационарному предмету.

🖉 Примечание

Дополнительную информацию о соединениях кабелей см. в разделе Подключение кабелей.



Кольцо-держатель для кабеля

• Закрепите кабели с помощью кольца-держателя, как показано на рисунке.

Соединения

Подключение кабелей



Подключите кабель питания монитора к порту power на задней панели монитора.

Подключите кабель питания монитора к электророзетке.



(2-1) Использование разъема D-sub на видеокарте.

• Подключите сигнальный кабель к 15-контактному порту D-sub на задней панели монитора.



Подключение к Macintosh.

• Подключите монитор к компьютеру Macintosh с помощью соединительного кабеля D-sub.

🖉 Примечание

Если монитор подсоединен к компьютеру, можно их включить и приступить к работе.

Использование подставки

Изменение угла наклона подставки





Можно приподнять монитор вверх под углом от -1° до 20°.

Присоединение подставки



Данный монитор допускает использование интерфейса крепления, совместимого с VESA размером 75 x 75 мм.

А. Монитор

В. Интерфейс крепления (приобретается дополнительно)

- 1. Выключите монитор и отсоедините от него кабель питания.
- 2. Положите монитор LCD экраном вниз на плоскую поверхность, предварительно положив на нее подушку.
- 3. Отверните четыре винта, а затем снимите подставку с монитора LCD.

- 4. Совместите установочную подкладку с отверстиями установочной подкладки на задней крышке и закрепите ее четырьмя винтами, которые прилагаются к кронштейну, настенному креплению или другим подставкам.
 - Не используйте винты длиннее стандартного размера, т.к. это может привести к повреждению внутренних элементов монитора.
 - Длина винтов для настенного монтажа, не соответствующих требованиям стандарта VESA, может отличаться в зависимости от их технических характеристик.
 - Не используйте винты, не соответствующие стандарту VESA.

Не закрепляйте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению продукта или быть причиной его падения, что может повлечь за собой получение травмы.

Samsung не несет ответственности за подобные несчастные случаи.

- Samsung не несет ответственности за повреждение продукта или получение травм при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке продукта.
- Для монтажа монитора на стену необходимо приобрести комплект для монтажа, который позволит разместить монитор минимум в 10 см от поверхности стены.
 - За дополнительной информацией обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung. Samsung Electronics не несет ответственности за повреждения, причиной которых стало использование подставок, отличных от указанных здесь.
 - Используйте настенный кронштейн в соответствии с международными стандартами.

Драйвер монитора

²Примечание

При запросе операционной системы на установку драйвера монитора вставьте CD-ROM, прилагаемый к монитору. Процедура установки драйвера несколько отличается для разных операционных систем. Следуйте указаниям, соответствующим имеющейся операционной системе.

Возьмите чистый диск и загрузите файл программы-драйвера на указанном здесь веб-узле в Интернете. Веб-узел в Интернете:

http://www.samsung.com/ (для любой страны)

Установка драйвера монитора (автоматическая)

- 1. Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- 2. Нажмите "Windows".
- 3. Выберите модель монитора в списке и нажмите кнопку "ОК".

SAMSUNG monitor installer	
Select the display adapter on which you want to intall the monitor	
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor	•
Select the monitor which you want to install	
Samsung ****	
<	>
OK CANCEL	

 Если появилось следующее окно с сообщением, нажмите кнопку "Continue Anyway" (Продолжить). Затем нажмите кнопку "ОК" (операционная система Microsoft[®] Windows[®] XP/2000).

Hardwa	re Installation
1	The software you are installing for this hardware: Samsung **** has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.) Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
	Continue Anyway

🖉 Примечание

Данный драйвер монитора является сертифицированным логотипом MS, и эта установка не вызовет неполадки в системе.

Сертифицированный драйвер будет размещен на главной странице мониторов Samsung.

http://www.samsung.com/

Установка драйвера монитора (ручная)

Операционная система Microsoft[®] Windows Vista™

- 1. Установите компакт-диск с руководством в дисковод CD-ROM.
- Нажмите кнопку (Пуск) и выберите "Панель управления". Затем дважды щелкните "Appearance and Personalization" (Оформление и персонализация).



3. Выберите "Personalization" (Персонализация), затем "Display Settings" (Параметры экрана).



4. Выберите "Advanced Settings..." (Дополнительные параметры...).



5. Нажмите "Properties" (Свойства) на вкладке "Monitor" (Монитор). Если кнопка "Properties" (Свойства) неактивна, это означает, что настройка монитора завершена. Монитор готов к использованию.

Если появилось сообщение "Windows needs..." (Операционной системе требуется...), как показано на рисунке ниже, нажмите "Continue" (Продолжить).

Kapter Worker Troubleshoot Color Management	Windows needs your permission to contionu
Constant Sections Novitor Sections Sprein refersh rate: 50 Herit:	If you started this action, continue. Device Properties Microsoft Windows
☑ bde modes that the monitor cannot display Cearing this theta bar allows you to indect display modes that the monther cannot display connect(). The may lead to an unusable display and/or damaged hardware.	Details Continue Cance User Account Control helps stop unauthorized changes to your comput
ot Greek Junio	<u>.</u>

🖉 Примечание

Данный драйвер монитора является сертифицированным логотипом MS, и эта установка не вызовет неполадки в системе.

Сертифицированный драйвер будет размещен на главной странице мониторов Samsung.

6. Нажмите "Update Driver..." (Обновить...) на вкладке "Driver" (Драйвер).

meric PriP Monitor Properties	Generic PriP Monitor Properties
General Dever Details	General Driver Details
Genatic PhyP Montpr	Geness PriP Montor
Dense type: Monton Mandature: (Slandert nontortypes) Location: on IV/DIA GeForce 6600 LE (Monardt Capo Device status	Driver Provider: Microsoft Driver Date: 6/21/2006 Driver Version: K 6 6000 16366 Digital Signer: microsoft vendicies
This device is working property .	Drow Datable To your datable about the driver files Update Drow To update driver offware for this device. Bod Back Converting About to the previously initialed driver, soll, back to the previously initialed driver.
	Deable Deables the selected device Uninitial To uninitial the driver (Advanced)
OK Cancel	OK Carol

7. Установите флажок "Browse my computer for driver software" (Выполнить поиск драйверов на этом компьютере) и выберите "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов).

ow do you want to search for driver software?	Browse for driver software on your computer
 Search automatically for updated driver software Woden; wit says you simples of the Search to the later driver software for you drive. 	barch for done unhave a blockbon.
Leavest my compare to larver articlase Leavest and least door scheme namely.	 Let me pick from a list of device drivers on my computer the faret draw installed draw untrans unpeaktive. In draw, and drawn unbrast in the accordingly all drawn.

8. Выберите "Have Disk..." (Установить с диска) и выберите папку (например, D: \Drive), в которой находится файл установки драйвера, и нажмите кнопку "OK".

Select the device striver you want to install for this hardware.	Inset the manufacturer's installation disk, and t make sure that the correct drive is selected be	ow. OK Cance
if Show gangablis hardward Noos 19 Genese Trof Manlar	Copy manufacturer's files from:	• Browse
Data down o dotaly sprect Jel ma do an a population Mess Desc.		

9. Выберите модель, соответствующую монитору, в списке моделей мониторов на экране и нажмите "Next" (Далее).

Sele	ct the device dri	ver you want t	o install for th	is hardware.		
ų	Select the manufact have a dak that con	turer and model of you stains the driver you is	z hardware device a vant to install, click i	nd then click Neet. ¥ lave Dak.	уви	
Mode No Sector	e Samsung ++++ Samsung ++++					
8 7 1	hia driver ia digitally sign all me why driver signer	red. 1. in incontant		jave D	*	

10. Нажмите "Close" (Закрыть) → "Close" (Закрыть) → "OK" → "OK" на последовательно отображающихся экранах.

Contraction and the second second	April 2000	Sansurg Properties
Update Dever Software Samage ++++		General Driver Details
Windows has successfully updated your driver software		Samsung ••••
involution has forcided initiating the driver software far the device		Driver Provider: Samsung
Samsung ****		Driver Date: 4/14/2005
020		Driver Version: 2.0.0
		Digital Signer: microsoft windows hardware compatibility publial
		To view details about the driver lies.
		Ugdate Driver
	_	Boll Back Driver back to the previously installed driver.
	L.Sen.	Deables the selected device.
		To unital the driver (Advanced).
		Carcel

dapter Monitor Troubleshoot Color Management	Monitor
Monitor Type Generic PriP Monitor	Drag the icons to match your monitors.
Monitor Settings Screen refresh rate:	1
60 Hertz 👻	
B0 Hertz	I. Samsung on NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Corpo) Ibis is my main monitor Distend the desktop onto this monitor
B0 Hertz	

Операционная система $Microsoft^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ $Windows^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ XP

- 1. Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- 2. Нажмите кнопку "Start" (Пуск) → "Control Panel" (Панель управления), затем щелкните значок "Appearance and Themes" (Оформление и темы).

Compared to a second		Control Panel	
Derk park	and the second	the ER yes factor but the	4
Internet Internet	My Documents My Recent Documents My Pictures My Music My Music My Computer Control Panel Control Panel	Control of the second s	

3. Щелкните значок "Display" (Экран) и выберите вкладку "Settings" (Параметры), затем нажмите кнопку "Advanced..." (Дополнительно).

P. Appearance and Tremes	Display Properties
bh Eit See spinter Del Bit ② tal = ① - ♬ ♪ Sach 脸 Nider □□ =	Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings
Alterna et hand Alterna et hand Altern	Display: Display: Play darial Play Mereliar on 3D Pophert III Lever scalar Lever scalar 1024 by 760 pixele Touchestoot OK

4. Нажмите кнопку "Properties" (Свойства) на вкладке "Monitor" (Монитор) и выберите вкладку "Driver" (Драйвер).

lug and Play Monitor and 3D Prophet III Properties 👘 😰 🔯	Plug and Play Monitor Properties	2 🔀
GeForce3 Device Selection Color Correction General Adapter Monitor Troubleshoot Color Management Monitor type Plug and Play Monitor Properties Monitor settings Screen refresh rate: [60 Hetrz [60 Hetrz	General Driver Image: Device type: Monitors Device type: Monitors Manufacturer: (Standard monitor types) Location: on 3D Prophet III Device status This device is working properly. This device is represented by the trouble shoot to start the start	
OK Cencel Apple	Irouddeshoot Revice urage: Uran this device (anable) OK	Cancel

5. Нажмите "Update Driver..." (Обновить...) и выберите пункт "Install from a list ог..." (Установка из указанного места), а затем нажмите кнопку "Next" (Далее).

Plug and Play Monitor	Properties	2 🔀	Hardware Update Wizard	
Genetal Driver Plug and Play M	fonitor			Welcome to the Hardware Update Wizard
Driver Provider:	Microsoft			This wizard helps you install software for:
Driver Date:	6/6/2001			Plug and Play Monitor
Driver Version:	5.1.2001.0			
Digital Signer:	Microsoft Windows XP Publisher To view details about the driver files.			If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
Ugdate Driver	To update the driver for this device.			What do you want the wizard to do?
Boll Back Driver	If the device fails after updating the driver, back to the previously installed driver.	roll		 Install from a list or gpecific location (Advanced)
	To uninstall the driver (Advanced).			Click Next to continue.
	ОК Са	ancel		Cancel

6. Выберите пункт "Don't search, I will..." (Не выполнять поиск. Я...), затем нажмите кнопку "Next" (Далее) и выберите пункт "Have disk" (Установить с диска).

Hardware Update Wizard	Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.	Select the device driver you want to install for this hardware.
Search for the best driver in these locations. Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and senovable media. The best driver found will be installed.	Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Search removable geda (loops, CD ROM_) Robust this location in the search A^ Source Continuench, I will choose the drives to install Choose the drives to install Choose will be the best match for your hardware.	
<back next=""> Cancel</back>	< <u>₿ack</u> Next> Cancel

7. Нажмите кнопку "Browse" (Обзор), затем выберите папку A:(D:\Driver) и модель монитора из списка моделей и нажмите кнопку "Next" (Далее).

Install F	rom Disk	X	Hardware Update Wizard
-	Inset the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	OK Cancel	Select the device driver you want to install for this hardware.
	Copy manufacturer's files from:	Browse	This driver is not digitally signed! Have Disk. Id one what driver signifies is monitate! <pre></pre>

8. Если появилось следующее окно с сообщением, нажмите кнопку "Continue Anyway" (Продолжить). Затем нажмите кнопку "OK".

⚠	The software you are installing for this hardware: Samsung ****
	has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
	Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

🖉 Примечание

Данный драйвер монитора является сертифицированным логотипом MS, и эта установка не вызовет неполадки в системе.

Сертифицированный драйвер будет размещен на главной странице мониторов Samsung.

http://www.samsung.com/

9. Нажмите кнопку "Close" (Закрыть), а затем кнопку "ОК".

Hardware Update Wizard	Samsung *****
Completing the Hardware Update Wizard The wizard has finished installing the software for.	Connectal Driver Samsung **** Driver Provider: Samsung Driver Date: 9/11/2001 Driver Date: 9/11/2001 Digital Signer: Not digitally signed Driver Details To view details about the driver files. Ugdate Driver To update the driver for this device. If the device lief after undation the driver rel
Click Frish to close the victard.	Boll Back Driver Deck to the previously installed driver Uninstal To uninstal the driver (Advanced). Close Cancel
Ularg and Play Monitor and 3D Propiet III Properties Color Concestion General Adapter Monitor Play and Play Monitor Play and Play Monitor Play and Play Monitor Monter cettings Screen refresh table: Color Management Color Manag	
Other O	

10. Установка драйвера монитора завершена.

Операционная система Microsoft[®] Windows[®] 2000

Если на мониторе отображается сообщение "Digital Signature Not Found" (Цифровая подпись не найдена), выполните следующие действия.

- 1. В окне "Insert disk" (Вставка диска) нажмите кнопку "ОК".
- 2. Нажмите кнопку "Browse" (Обзор) в окне "File Needed" (Необходимые файлы).
- 3. Выберите А:(D:\Driver), нажмите кнопку "Open" (Открыть), а затем кнопку "OK".

Установка

1. Нажмите кнопку "Start" (Пуск), "Setting" (Настройка), "Control Panel" (Панель управления).

- 2. Дважды щелкните значок "Display" (Экран).
- 3. Выберите вкладку "Settings" (Настройка) и нажмите кнопку "Advanced Properties" (Дополнительные свойства).
- 4. Выберите вкладку "Monitor" (Монитор).

Случай 1. Если кнопка "Properties" (Свойства) неактивна, это означает, что монитор настроен правильно. Остановите установку.

Случай 2. Если кнопка "Properties" (Свойства) активна, нажмите кнопку "Properties" (Свойства), а затем последовательно выполните следующие действия.

- 5. Выберите вкладку "Driver" (Драйвер), нажмите кнопку "Update Drivег..." (Обновить...), а затем нажмите кнопку "Next" (Далее).
- 6. Выберите пункт "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Отобразить список всех драйверов в указанном месте), нажмите кнопку "Next" (Далее), а затем нажмите кнопку "Have disk" (Установить с диска).
- 7. Нажмите кнопку "Browse" (Обзор), а затем выберите A:(D:\Driver).
- 8. Нажмите кнопку "Open" (Открыть), а затем кнопку"ОК".
- 9. Выберите модель монитора и нажмите кнопку "Next" (Далее), а затем еще раз нажмите кнопку "Next" (Далее).
- 10. Нажмите кнопку "Finish" (Готово), а затем кнопку "Close" (Закрыть).

Если отображается окно "Digital Signature Not Found" (Цифровая подпись не найдена), нажмите кнопку "Yes" (Да). Нажмите кнопку "Finish" (Готово), а затем кнопку "Close" (Закрыть).

Операционная система Microsoft[®] Windows[®] Millennium

- 1. Нажмите кнопку "Start" (Пуск), "Setting" (Настройка), "Control Panel" (Панель управления).
- 2. Дважды щелкните значок "Display" (Экран).
- 3. Выберите вкладку "Settings" (Настройка) и нажмите кнопку "Advanced Properties" (Дополнительные свойства).
- 4. Выберите вкладку "Monitor" (Монитор).
- 5. Нажмите кнопку "Change" (Изменить) в области "Monitor Type" (Тип монитора).
- 6. Выберите "Specify the location of the driver" (Указать местоположение драйвера).
- 7. Выберите "Display a list of all the driver in a specific location..." (Отобразить список всех драйверов в указанном месте), затем нажмите кнопку "Next" (Далее).
- 8. Нажмите кнопку "Have Disk" (Установить с диска).
- 9. Укажите A:\(D:\driver), затем нажмите кнопку "OK".
- 10. Выберите пункт "Show all devices" (Показать все устройства) и выберите монитор, соответствующий подключенному к компьютеру, затем нажмите кнопку "OK".
- 11. Нажимайте кнопки "Close" (Закрыть) и "ОК", пока не будет закрыто диалоговое окно свойств экрана.

Операционная система ${\rm Microsoft}^{{\rm I\! R}} \, {\rm Windows}^{{\rm I\! R}} \, {\rm NT}$

- 1. Нажмите кнопку "Start" (Пуск), "Settings" (Настройка), "Control Panel" (Панель управления), а затем дважды щелкните значок "Display" (Экран).
- 2. В окне регистрации информации об экране выберите вкладку "Параметры" и нажмите "All Display Modes" (Все режимы экрана).
- 3. Выберите режим, который необходимо использовать ("Разрешение", "Число цветов" и "Vertical frequency" (Частота вертикальной развертки)) и нажмите кнопку "ОК".
- 4. Нажмите кнопку "Apply" (Применить), если после нажатия кнопки "Test" (Tect) вы увидите, что экран работает в нормальном режиме. Если на экране появляются помехи, выберите другой режим (низкое разрешение, цвета или частота).

🖉 Примечание

Если в пункте "Все режимы экрана" нет функции режима, выберите уровень разрешения и частоту вертикальной развертки, используя предустановленные режимы синхронизации в руководстве пользователя.

Операционная система Linux

Для выполнения X-Window необходимо создать файл X86Config, являющийся типом файла установки системы.

- 1. После создания файла X86Config нажмите кнопку Enter на первом и втором экране.
- 2. Третий экран предназначен для установки мыши.
- 3. Подсоедините мышь к компьютеру.
- 4. Следующий экран необходим для выбора клавиатуры.
- 5. Выберите клавиатуру для компьютера.
- 6. Следующий экран предназначен для настройки монитора.
- 7. В первую очередь установите частоту горизонтальной развертки для монитора. (Можно ввести значение частоты).
- 8. Установите параметр "Vertical frequency" (Частота вертикальной развертки) для монитора. (Можно ввести значение частоты).
- 9. Введите название модели монитора. Данная информация не повлияет на реальную работу X-Window.
- 10. Настройка монитора завершена. Запустите X-Window после установки другого необходимого оборудования.

Natural Color

Программное обеспечение Natural Color



Одной из недавно обнаруженных проблем при использовании компьютера является то, что при распечатке на принтере, сканировании или съемке на цифровую камеру цвета изображений отличаются от цветов, отображаемых на мониторе. Программное обеспечение Natural Color предлагает хороший способ решения данной проблемы. Это система управления цветами, разработанная компанией Samsung Electronics при поддержке Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Данная система доступна только для мониторов Samsung. Она создает на мониторе такой же цвет изображений, как у распечатанных или сканированных изображений. Для получения дополнительной информации см. справку (F1) в программе.

Установка программного обеспечения Natural Color

Вставьте компакт-диск, прилагаемый к монитору Samsung, в дисковод CD-ROM. Появится начальный экран программы Natural Color. Щелкните Natural Color на начальном экране, чтобы установить программное обеспечение Natural Color.

Чтобы установить программу вручную, вставьте компакт-диск, прилагаемый к монитору Samsung, в дисковод CD-ROM, нажмите кнопку ["Start" (Пуск)] в операционной системе Windows, а затем выберите ["Run..." (Выполнить...)]. Введите D: \color\NCProSetup.exe и нажмите клавишу [Enter]. (Если дисковод, куда помещен компакт-диск, не является дисководом D:\, укажите соответствующую букву).

Удаление программного обеспечения Natural Color

Выберите "Setting/Control Panel" (Настройка/Панель управления) в меню "Start" (Пуск), а затем дважды щелкните значок "Add/Delete a program" (Установка и удаление программ). Выберите из списка Natural Color и нажмите кнопку "Add/Delete" (Добавить/ Удалить).

MagicTune™



Установка

- 1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- Щелкните файл установки MagicTune™.

 Примечание

Если всплывающее окно установки программного обеспечения не отображается, выполните установку, используя исполняемый файл MagicTune на компакт-диске.

- 3. Выберите язык установки и нажмите кнопку "Next" (Далее).
- 4. Когда появится окно мастера установки, нажмите кнопку "Next" (Далее).
- Если вы согласны с условиями использования программы, установите флажок "I agree to the terms of the license agreement" (Я принимаю условия данного лицензионного соглашения).
- 6. Выберите папку для установки программы MagicTune™.
- 7. Нажмите кнопку "Install" (Установить).
- 8. Отобразится окно "Installation Status" (Состояние установки).
- 9. Нажмите кнопку "Finish" (Готово).
- 10. После завершения установки на рабочем столе появится значок MagicTune™. Дважды щелкните данный значок для запуска программы.

Значок программы MagicTune™ может не отображаться, в зависимости от технических характеристик компьютера или монитора. В этом случае нажмите клавишу F5.

Проблемы при установке

Проблемы при установке программы MagicTune™ могут быть связаны с такими факторами, как видеокарта, материнская плата и сетевое окружение.

Требования к системе

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional

• Windows Vista™

Рекомендуется использовать программу MagicTune™ в операционной системе Windows[®] 2000 или более поздней версии.

Оборудование

- Более 32 МБ оперативной памяти.
- Более 60 МБ свободного места на жестком диске.

Для получения дополнительной информации посетите веб-узел MagicTune™http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune.

Удаление программы

Программу MagicTune™ можно удалить, выбрав функцию "Add or Remove Programs" (Установка и удаление программ) в системе Windows[®] на панели управления.

Для удаления MagicTune™ выполните следующие действия.

- Выберите ["Таѕк Тгау" (Панель задач)] → ["Start" (Пуск)] → ["Settings" (Настройка)], затем в меню выберите ["Control Panel" (Панель управления)]. При запуске программы в системе Windows[®] ХР выберите ["Control Panel" (Панель управления)] в меню ["Start" (Пуск)].
- 2. Щелкните значок "Add or Remove Programs" (Установка и удаление программ) в меню "Control Panel" (Панель управления).
- 3. Прокрутите экран "Add or Remove Programs" (Установка и удаление программ), чтобы найти программу "MagicTune™". Чтобы выделить программу, щелкните ее.
- 4. Нажмите кнопку "Change/Remove" (Заменить/Удалить), чтобы удалить программу.
- 5. Щелкните "Yes" (Да), чтобы начать процесс удаления.
- 6. Дождитесь появления диалогового окна "Uninstall Complete" (Удаление завершено).

🖉 Примечание

Посетите веб-узел MagicTune™http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune для получения технической поддержки MagicTune™, ответов на часто задаваемые вопросы и обновлений программного обеспечения.

Программа The MagicTune™ является дополнительной программой для мониторов. Некоторые компьютерные системы с установленным видеодрайвером последней или старой версии не совместимы с MagicTune™. Для получения технической поддержки по программе зайдите на веб-сайт MagicTune™.

Приведенные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
MagicTune 🐂 является торговой маркой компании SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows ^{ra} является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corp.
Остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей.

MultiScreen



Установка

- 1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- 2. Щелкните файл установки MultiScreen.

🖉 Примечание

Если всплывающее окно установки программного обеспечения не отображается, выполните установку, используя исполняемый файл MultiScreen на компакт-диске.

- 3. Когда появится окно мастера установки, нажмите кнопку "Next" (Далее).
- Если вы согласны с условиями использования программы, установите флажок "I agree to the terms of the license agreement" (Я принимаю условия данного лицензионного соглашения).
- 5. Выберите папку для установки программы MultiScreen.
- 6. Нажмите кнопку "Install" (Установить).
- 7. Отобразится окно "Installation Status" (Состояние установки).
- 8. Нажмите кнопку "Finish" (Готово).
- 9. После завершения установки на рабочем столе появится значок Multiscreen. Дважды щелкните данный значок для запуска программы.

Значок программы Multiscreen может не отображаться, в зависимости от технических характеристик компьютера или монитора. В этом случае нажмите клавишу F5.

Проблемы при установке

Проблемы при установке программы MultiScreen могут быть связаны с такими факторами, как видеокарта, материнская плата и сетевое окружение.

Требования к системе

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Рекомендуется использовать программу MultiScreen в операционной системе Windows[®] 2000 или более поздней версии.

Оборудование

- Более 32 МБ оперативной памяти.
- Более 60 МБ свободного места на жестком диске.

Удаление программы

Программу Multiscreen можно удалить, выбрав функцию "Add or Remove Programs" (Установка и удаление программ) в системе Windows[®] на панели управления.

Для удаления Multiscreen выполните следующие действия.

Выберите "Setting/Control Panel" (Настройка/Панель управления) в меню "Start" (Пуск), а затем дважды щелкните значок "Add/Delete a program" (Установка и удаление программ).

Выберите из списка Multiscreen и нажмите кнопку "Add/Delete" (Добавить/Удалить).

Настройка монитора

Функции быстрого доступа

AUTO



При нажатии кнопки "AUTO" отображается окно автоподстройки, как это показано в центре анимированного экрана.

Автоподстройка позволяет выполнить автоматическую регулировку монитора в соответствии с входящим аналоговым сигналом. Настройка параметров **Точно**, **Грубо** и **Положение** производится автоматически.

• Если функция автоподстройки работает неверно, нажмите кнопку "AUTO" еще раз, чтобы произвести более точную регулировку изображения.

• При изменении разрешения на панели управления функция автоподстройки будет включена автоматически.

Блокировка и разблокировка экрана

При нажатии кнопки AUTO после блокировки экрана



При нажатии кнопки MENU после блокировки экрана



Эта функция блокирует экран, чтобы сохранить текущее состояние настроек или предотвратить изменение настроек другими пользователями.

Блокировка: Нажмите и удерживайте кнопку MENU более пяти (5) секунд, чтобы включить функцию блокировки настройки экрана.

Разблокировка: Нажмите и удерживайте кнопку MENU больше пяти (5) секунд, чтобы отключить функцию блокировки настройки экрана.

🖉 Примечание

Несмотря на то, что включена функция блокировки настройки экрана, можно отрегулировать яркость и контрастность, а также задать значение **Прогр. кнопка** (**D**) с помощью кнопки Direct (Направление).

Прогр. кнопка



При необходимости можно задать значение "Прогр. кнопка" для кнопки Custom (Настроить).

Чтобы отобразить рабочий экран, нажмите кнопку [] после настройки специальной клавиши для функции и щелкните имя каждой функции.

(MagicBright - MagicColor - Цветовой эффект - Формат изобр-я)

Для нужной функции можно задать специальную клавишу. Для этого выберите **Установка** > **Прогр. кнопка**.

Яркость



Если на экране не отображается OSD, нажмите кнопку **Яркость** (), чтобы настроить яркость.

Функции экрана

	Изображени е	Яркость	Контраст	MagicBright		
0	Цвет	MagicColor	Оттенок	Регулировк а цвета	Цветовой эффект	Гамма
0	Изобр.	Грубо	Точно	Четкость	По гор.	По верт.
	OSD	Язык	Прозрачнос ть	Вр. Отобр.		
898	Установка	Фабр. настройки	Прогр. кнопка	Выкл.	Формат изобр-я	
	Информаци					
	я					

🔟 Изображение

Яркость

(Недоступно в режиме MagicBright при использовании Автоконтраст.)



Чтобы изменить яркость в соответствии с предпочтениями пользователя, можно использовать экранные меню.

 $\mathrm{MENU} \rightarrow \textcircled{\bullet} \rightarrow \textcircled{\bullet} \rightarrow \blacktriangle$, $\blacktriangledown \rightarrow \mathrm{MENU}$

Контраст



(Недоступно в режиме MagicBright при использовании Автоконтраст.)

Чтобы изменить настройки контрастности в соответствии с предпочтениями пользователя, можно использовать экранные меню.

(Недоступно в режиме MagicColor при использовании параметров Полностью и Избирательно.)

 $\mathrm{MENU} \to \textcircled{\bullet} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathrm{MENU}$

MagicBright

Нажмите кнопку [1], чтобы просмотреть предварительно настроенные режимы.

MagicBright - это новая функция, обеспечивающая оптимальную среду для просмотра в зависимости от содержания просматриваемого изображения. На данный момент доступны семь различных режимов: Польз., Текст, Интернет, Игра, Спорт, Кино и Автоконтраст. Каждый режим имеет свои предустановленные значения яркости. Можно легко выбирать одну из семи настроек нажатием кнопки управления Прогр. кнопка.

• Польз.

Несмотря на то, что все значения тщательно выбирались нашими инженерами, предустановленные значения могут вам не подойти в зависимости от вашего вкуса.

В этом случае настройте яркость и контрастность с помощью экранного меню.

• Текст

Для документов или работы с большими объемами текста.

• Интернет

Для работы с разными изображениями, например текстом и графикой.

• Игра

Для просмотра движущихся изображений (игры).

• Спорт

Для просмотра движущихся изображений (спорт).

• Кино

Для просмотра движущихся изображений (диски DVD или Video CD).

• Автоконтраст

Режим **Dynamic Contrast** (Автоконтраст) предназначен для автоматического определения распределения визуальных сигналов и настройки с целью получения оптимальной контрастности.

 $\mathrm{MENU} \to \textcircled{\bullet} \to \blacktriangle$, $\blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar$, $\blacktriangledown \to \mathrm{MENU}$

🙋 Цвет

(Недоступно в режиме MagicBright при использовании Автоконтраст.)

MagicColor



MagicColor - это новая технология, эксклюзивно разработанная компанией Samsung для улучшения цифрового изображения и для более четкого отображения естественных цветов без потерь качества изображения.

- Выкл возврат к исходному режиму экрана.
- Демо перед применением настроек MagicColor экран отображается справа, а после применения настроек MagicColor экран отображается слева.
- Полностью четкое отображение не только ярких естественных цветов, но и более реалистичных телесных цветов.
- Избирательно четкое отображение ярких естественных цветов.

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathrm{MENU}$

Оттенок



Можно изменить оттенок цвета, выбрав один из четырех режимов.

- Хол. Белые цвета приобретают синий оттенок.
- Норм. Белый цвет остается белым.
- Теп. Белые цвета приобретают красный оттенок.
- Польз. Выберите этот режим, если необходимо настроить изображение в соответствии с личными предпочтениями.
- (Недоступно в режиме MagicColor при использовании параметров Полностью и Избирательно.)

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathsf{MENU}$

Регулировка цвета



Настройка отдельного цветового баланса: Кр., Зел., Син.

(Недоступно в режиме MagicColor при использовании параметров Полностью и Избирательно.)

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathsf{MENU}$

Цветовой эффект



Можно полностью изменить тональность, изменив цвета экрана.

(Недоступно в режиме MagicColor при использовании параметров Полностью и Избирательно.)

- Выкл Ч/б Зеленый Аквамарин Сепия изображени е
- Выкл используется для применения ахроматических цветов для экрана с целью настройки экранных эффектов.
- **Ч/б изображение** используется для отображения по умолчанию черно-белого изображения.
- Зеленый используется для отображения черно-белого изображения с зеленым оттенком.
- Аквамарин используется для отображения черно-белого изображения с аквамариновым оттенком.
- Сепия придание эффекта сепии черно-белому экрану.

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle, \forall \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar, \forall \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar, \forall \to \mathrm{MENU}$

Гамма



При изменении параметра Гамма регулируется яркость цветов с промежуточной яркостью.

• Режим1 • Режим2 • Режим3

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle, \forall \to \textcircled{el} \to \bigstar, \forall \to \textcircled{el} \to \bigstar, \forall \to \mathrm{MENU}$

回 Изобр.

Грубо



Устранение помех, например, вертикальных полос.

При настройке **Грубо** может сместиться область отображения экрана. Ее можно переместить в центр с помощью меню управления горизонтальным положением.

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle$, $\blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar$, $\blacktriangledown \to \mathrm{MENU}$

Точно



Устранение помех, например, горизонтальных полос.

Если помехи остаются даже после настройки Точно, повторите ее после настройки частоты (тактовой частоты).

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathsf{MENU}$

Четкость



Изменение четкости изображения.

(Недоступно в режиме MagicColor при использовании параметров Полностью и Избирательно.)

$$\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathrm{MENU}$$

По гор.



Изменение положения дисплея монитора по горизонтали.

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathrm{MENU}$

По верт.



Изменение положения дисплея монитора по вертикали.

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathrm{MENU}$

🔲 OSD

Язык



Можно выбрать один из девяти языков.

 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe

🖉 Примечание

Выбранный язык влияет только на язык экранных меню. Он не влияет на программное обеспечение, запускаемое на компьютере.

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle$, $\blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar$, $\blacktriangledown \to \mathrm{MENU}$

Прозрачность



Изменение прозрачности фона экрана.

• Выкл • Вкл

 $\text{MENU} \to \blacktriangle$, $\blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \blacktriangle$, $\blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar$, $\blacktriangledown \to \text{MENU}$

Вр. Отобр.



Меню будет автоматически отключено, если в течение определенного промежутка времени не будет произведено никаких настроек.

Для меню можно установить время ожидания, после которого оно будет отключено.

•	5 сек.	•	10 сек.	•	20 сек.	•	200 сек.
MI	ENU $ ightarrow$, $oldsymbol{ o}$ =	÷.	$) \rightarrow \blacksquare$, $\blacksquare \rightarrow \blacksquare$ -	→ 🛓	, $\mathbf{v} \rightarrow \text{MENU}$		

👪 Установка

Фабр. настройки



Восстановление для устройства заводских настроек по умолчанию.

• Нет • Да

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathrm{MENU}$

Прогр. кнопка



Можно задать функцию, которая будет включаться при нажатии клавиши Прогр. кнопка

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathrm{MENU}$

Выкл.



Мониторы выключатся автоматически в указанное время.

• Выкл • Вкл

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathsf{MENU}$

Формат изобр-я



Можно изменить размер экрана, отображаемого на мониторе.

- Авто Широкий
- Авто изображение на экране с соотношением сторон входного сигнала.
- Широкий Изображение во весь экран независимо от соотношения сторон изображения входного сигнала.

Примечание

- Сигналы, отсутствующие в таблице стандартных режимов, не поддерживаются.
- Эта функция не доступна, если на ПК установлено широкоформатное разрешение монитора.

 $\mathrm{MENU} \to \blacktriangle \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \textcircled{\bullet} \to \bigstar \ , \ \blacktriangledown \to \mathsf{MENU}$

🚺 Информация



Отображение источника видеосигнала и режима отображения на экране.

 $\text{MENU} \rightarrow \blacktriangle$, $\blacktriangledown \rightarrow \text{MENU}$

Поиск и устранение неисправностей

Проверка с помощью функции самотестирования

🖉 Примечание

Монитор обеспечивает функцию самотестирования, которая позволяет проверить, правильно ли функционирует монитор.

Проверка с помощью функции самотестирования

- 1. Выключите компьютер и монитор.
- 2. Отключите видеокабель от гнезда, расположенного на задней панели компьютера.
- 3. Включите монитор.

Если монитор работает правильно, отобразится окно, как изображено на рисунке ниже.



Это окно появляется при нормальной работе, если видеокабель оказывается разъединенным или поврежденным.

4. Выключите монитор и заново подсоедините видеокабель; затем включите компьютер и монитор.

Если после выполнения предыдущей процедуры экран монитора остается пустым, проверьте видеоконтроллер и систему компьютера; *монитор функционирует правильно*.

Предупреждающие сообщения

Если возникает проблема с входным сигналом, на экране отображается сообщение или отображается пустой экран, хотя индикатор питания все еще горит. Сообщение может указывать на недопустимый графический режим монитора или на необходимость проверки сигнального кабеля.



Среда

Местоположение монитора может оказывать влияние на качество и другие характеристики монитора.

При наличии рядом с монитором низкочастотных громкоговорителей, например сабвуферов, отключите и переместите вуфер в другую комнату.

Уберите все электронные приборы, такие как радиоприемники, вентиляторы, часы и телефоны, которые находятся на расстоянии менее одного метра от монитора.

Полезные советы

Монитор воспроизводит визуальные сигналы, получаемые с компьютера. Поэтому в случае возникновения неисправности компьютера или видеокарты изображение на экране может исчезнуть, могут появиться помехи, искажения цветов, сообщение о неподдерживаемом видеорежиме и т.д. В этом случае сначала выясните причину проблемы, а затем обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Оценка рабочих условий монитора

Если изображение не отображается на экране или появляется сообщение "**Неоптим. режим**", "**Рекоменд. режим** 1360 x 768 60 Hz", отсоедините кабель от компьютера, пока включен монитор.

Если на экране появляется сообщение или отображается белый экран, это означает, что монитор работает.

В этом случае проверьте компьютер на наличие неисправности.

Контрольный список

🖉 Примечание

Прежде чем обратиться за помощью, просмотрите информацию в этом разделе, чтобы попробовать устранить неполадку самостоятельно. Если все же потребуется помощь, позвоните по телефону, номер которого указан в разделе информации или обратитесь к продавцу.

Изображения на экране отсутствуют. Не удается включить монитор.

- Q: Правильно ли подключен кабель питания?
- А: Проверьте подключение кабеля питания и подачу электропитания.
- Q: Отображается ли на экране сообщение "Проверьте сигн. каб."?
- А: (Подключение с использованием кабеля D-sub)

Проверьте соединение сигнального кабеля.

- Q: Если питание включено, перезагрузите компьютер, чтобы отобразился исходный экран (экран входа в систему); он должен отобразиться.
- А: При отображении исходного экрана (экран входа в систему) загрузите компьютер в соответствующем режиме (безопасный режим для Windows ME/XP/2000), а затем измените частоту видеокарты.

(См. раздел Предустановленные режимы синхронизации)

Если исходный экран (экран входа в систему) не появляется, обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

- Q: Отображается ли на экране сообщение "**Неоптим. режим**", "**Рекоменд. режим** 1360 x 768 60 Hz"?
- А: Это сообщение отображается, когда сигнал видеокарты превышает максимальное разрешение и частоту, которую монитор может обработать правильно.
- А: Отрегулируйте максимальное разрешение и частоту, которую монитор может обработать правильно.
- А: Если разрешение изображения превышает SXGA или частота обновления превышает 75 Нz, отобразится сообщение "**Неоптим. режим**", "**Рекоменд. режим** 1360 x 768 60 Hz".

Если частота обновления превышает 85 Hz, дисплей будет работать надлежащим образом, но появится сообщение "**Неоптим. режим**", "**Рекоменд. режим** 1360 x 768 60 Hz", которое будет отображаться в течение одной минуты, а затем исчезнет.

В течение этой минуты необходимо выбрать рекомендованный режим.

(При перезагрузке системы это сообщение отобразится снова).

- Q: Отсутствует изображение на экране. Мигает ли индикатор питания на мониторе с интервалом в 1 секунду?
- А: Монитор работает в режиме энергосбережения.
- А: Нажмите любую клавишу на клавиатуре для включения монитора и восстановления изображения на экране.
- А: Если изображение по-прежнему отсутствует, нажмите кнопку '- Затем нажмите на клавиатуре любую клавишу еще раз для включения монитора и восстановления изображения на экране.

Не отображается экранное меню.

- Q: Выполнена ли блокировка экранного меню во избежание изменений?
- А: Разблокируйте экранное меню, нажимая на кнопку [MENU / Ш] в течение не менее 5 секунд.

Искажение цветов или черно-белое изображение.

- Q: Отображается ли на экране только один цвет, как будто вы смотрите на него через целлофановый пакет?
- А: Проверьте соединение сигнального кабеля.
- А: Убедитесь в том, что видеокарта полностью вставлена в соответствующий слот.
- Q: Становятся ли цвета на экране странными после запуска программы или вследствие зависания при переключении приложений?
- А: Перезагрузите компьютер.
- Q: Правильно ли установлена видеокарта?
- А: Установите видеокарту, используя руководство для видеокарты.

Внезапно изображение на экране стало нестабильным.

- Q: Заменена ли видеокарта или драйвер?
- А: Отрегулируйте положение изображения на экране и его размер с помощью экранного меню.
- Q: Выполнена ли настройка разрешения и частоты монитора?
- А: Отрегулируйте разрешение и частоту на видеокарте.

(См. раздел Предустановленные режимы синхронизации).

Q: Изображение на экране может быть нестабильным из-за несовпадения частоты сигналов видеокарты. Настройте положение в соответствии с индикацией.

Потеря фокуса и невозможность отрегулировать экран.

- Q: Выполнена ли настройка разрешения и частоты монитора?
- А: Отрегулируйте разрешение и частоту видеокарты.

(См. раздел Предустановленные режимы синхронизации).

Индикатор мигает, но изображения на экране отсутствуют.

- Q: В меню синхронизации изображения проверьте, правильно ли настроена частота?
- А: Правильно отрегулируйте частоту в соответствии с руководством для видеокарты и разделом Предустановленные режимы синхронизации.

(Максимальная частота для каждого разрешения может отличаться у разных мониторов).

На экране отображается только 16 цветов. Цвета экрана изменились после замены виде

- Q: Правильно ли настроены цвета для Windows?
- A: Windows XP :

Установите разрешение в окне "Control Panel" (Панель управления) \rightarrow "Appearance and Themes" (Оформление и темы) \rightarrow "Display" (Экран) \rightarrow "Settings" (Параметры).

A: Windows ME/2000 :

Установите разрешение в окне "Control Panel" (Панель управления) \rightarrow "Display" (Экран) \rightarrow "Settings" (Параметры).

- Q: Правильно ли установлена видеокарта?
- А: Установите видеокарту, используя руководство для видеокарты.

Появилось сообщение "Неизвестный монитор, обнаружен монитор Plug & Play (VESA DD

- Q: Установлен ли драйвер монитора?
- А: Установите драйвер монитора, используя инструкциями по инсталлированию драйвера.
- Q: См. руководство к видеокарте, чтобы узнать, поддерживается ли функция Plug & Play (VESA DDC).
- А: Установите драйвер монитора, используя инструкциями по инсталлированию драйвера.

Проверка при неправильной работе функции MagicTune™.

- Q: Функция MagicTune[™] доступна только на компьютере (VGA) с операционной системой Window OS, поддерживающей функцию Plug and Play.
- А: Чтобы проверить, работает ли на компьютере функция MagicTune^{тм}, выполните процедуру, указанную ниже (если используется Windows XP).

"Control Panel" (Панель управления) → "Performance and Maintenance" (Производительность и обслуживание) → "System" (Система) → "Hardware" (Оборудование) → "Device Manager" (Диспетчер устройств) → "Monitors" (Мониторы) → После удаления монитора Plug and Play найдите "Монитор Plug and Play" в новом оборудовании.

A: MagicTune^{тм} - это дополнительная программа, поставляемая с монитором. Некоторые графические карты не поддерживают работу данного монитора. При возникновении

проблемы с графической картой посетите веб-узел для ознакомления со списком совместимых графических карт.

http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ работает неправильно.

- Q: Выполнялась ли замена компьютера или графической видеокарты?
- A: Загрузите самую последнюю программу. Программу можно загрузить с веб-узла http:// www.samsung.com/monitor/magictune
- Q: Программа установлена?
- А: Перезагрузите компьютер после первой установки программы. Если копия программы уже установлена, удалите ее, перезагрузите компьютер, затем снова установите программу. Для правильной работы компьютера после установки или удаления программы его необходимо перезагрузить.

🖉 Примечание

Посетите веб-узел MagicTune™ и загрузите программу установки для MagicTune™ MAC.

При наличии неисправности монитора, проверьте следующие элементы.

Проверьте правильность подсоединения кабеля питания и видеокабелей к компьютеру.

Проверьте, не издает ли компьютер более трех звуковых сигналов при загрузке.

(Если издает, необходимо обслуживание материнской платы компьютера.)

Если была установлена новая видеокарта или в случае сборки компьютера проверьте, установлен ли видеоадаптер (драйвер) драйвер монитора.

Убедитесь, что значение частоты сканирования видеоэкрана 56 Hz - 75 Hz.

(Не превышайте значения 75 Hz при установке максимального разрешения.)

При возникновении проблем с установкой драйвера адаптера (видео), загрузите компьютер в безопасном режиме, удалите адаптер дисплея в окне "Control Panel" (Панель управления) → "System"(Система) → "Device Administrator" (Администратор устройств) и перезагрузите компьютер, чтобы переустановить драйвер адаптера (видео).

И Примечание

При повторном возникновении проблем, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Вопросы и ответы

- Q: Как изменить частоту?
- А: Частоту можно изменить с помощью повторной настройки видеокарты.
- А: Следует отметить, что поддержка видеокарты может различаться в зависимости от версии используемого драйвера. (Для получения подробной информации см. руководства к компьютеру или видеокарте).
- Q: Как настроить разрешение?
- A: Windows XP:

Установите разрешение в окне "Control Panel" (Панель управления) \rightarrow "Appearance and Themes" (Оформление и темы) \rightarrow "Display" (Экран) \rightarrow "Settings" (Параметры).

A: Windows ME/2000:

Установите разрешение в окне "Control Panel" (Панель управления) \rightarrow "Display" (Экран) \rightarrow "Settings" (Параметры).

* Для получения подробной информации свяжитесь с производителем видеокарты.

- Q: Как включить функцию энергосбережения?
- A: Windows XP:

Установите разрешение в окне "Control Panel" (Панель управления) \rightarrow "Appearance and Themes" (Оформление и темы) \rightarrow "Display" (Экран) \rightarrow "Screen Saver" (Экранная заставка).

Установите функцию в программе настройки BIOS-SETUP на компьютере (см. руководство к Windows/компьютеру).

A: Windows ME/2000:

Установите разрешение в окне "Control Panel" (Панель управления) → "Display" (Экран) → "Screen Saver" (Экранная заставка).

Установите функцию в программе настройки BIOS-SETUP на компьютере (см. руководство к Windows/компьютеру).

- Q: Как очистить внешний корпус/панель LCD?
- А: Отключите кабель питания, а затем очистите монитор мягкой тканью, используя раствор чистящего средства или простую воду.

Не царапайте корпус и не оставляйте на нем моющее средство. Не допускайте попадания воды в монитор.

🖉 Примечание

Прежде чем обратиться за помощью, просмотрите информацию в этом разделе, чтобы попробовать устранить неполадку самостоятельно. Если все же потребуется помощь, позвоните по телефону, номер которого указан в разделе информации или обратитесь к продавцу.

Технические характеристики

Общие

Общие	
Название модели	SyncMaster 933SN
LCD панель	
Размер	18,5 дюймов (47 см)
Область экрана	409,8 мм (Г) x 230,4 мм (В)
Размер пикселя	0,3 мм (Г) х 0,3 мм (В)
Синхронизация	
По горизонтали	40 ~ 80 kHz
По вертикали	50 ~ 75 Hz
Количество отображ	аемых цветов
16,7 млн.	
Разрешение	
Оптимальное	1360 x 768@60 Hz
разрешение	
Максимальное разрешение	1360 x 768@60 Hz
ризрешение	
Входной сигнал при	нагрузке
RGB Аналоговый	
$0,7 \text{ B} \pm 5\%$	
Раздельная синхрониз	ация Г/В, композитный, SOG
VDOBELL TTL (B BLICOL	чий > 2 0 В В цизиий < 0.8 В)
ypobenb 11L (D bbicor	m = 2,0 B, B miskin = 0,0 B)
Максимальная часто	эта синхронизации пикселей
89 MHz	
Источник питания	
Переменный ток 100 -	240 B (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Сигнальный кабель	
Кабель D-sub 15 конта	актов на 15 контактов, съемный

Размеры (Ш х В х Г) / Масса (Простая подставка)

453,3 х 299,3 х 69,8 мм (без подставки)

453,3 х 354,9 х 176,6 мм (С подставкой), 3,65 кг

VESA Интерфейс крепления

75.0 мм х 75.0 мм (для использования со специальным устройством для монтажа (на кронштейне)).

Эксплуатация	Температура: 10°С ~ 40°С (50°F ~ 104°F)		
	Влажность: 10 % - 80 %, без конденсации		
Хранение	Температура: -20°С ~ 45°С (-4°F ~ 113°F)		
	Влажность: 5 % - 95 %. без конденсации		

Совместимость с Plug and Play

Данный монитор можно подключить к системе с поддержкой функции Plug and Play. Взаимодействие между монитором и компьютером обеспечивает наилучшие условия для работы и настройки монитора. В большинстве случаев монитор настраивается автоматически, если только пользователь не пожелает выбрать другие параметры.

Допустимое количество точек

TFT-LCD панели, изготовленные с использованием передовой полупроводниковой технологии с точностью более 99,999%, используются в данном изделии. Однако время от времени на экране могут появляться яркие красные, зеленые, синие, белые и иногда черные пиксели. Это нормальное явление, не препятствующее эксплуатации устройства.

Например, число субпикселей панели TFT-LCD описываемого изделия составляет 3.133.440.

🖉 Примечание

Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет"

🕙 Оборудование класса В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

Данный продукт соответствует требованиям Директивы электромагнитной совместимости по использованию в домашних условиях и может использоваться в любых помещениях, включая обычные жилые помещения. (Оборудование класса В излучает меньше электромагнитных волн, чем оборудование класса А.)

Режим экономии электроэнергии

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система энергосбережения работает с совместимой с VESA DPM видеокартой, установленной на компьютере. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

Состояние	Нормальная работа	Режим энергосбережени я	Питание выключено (кнопка питания) EPA/ ENERGY 2000
Индикатор питания	Вкл	Мигает	Выкл
Потребление электроэнергии	18 Вт	менее 1 Вт	менее 1 Вт



Этот монитор совместим с EPA ENERGY STAR $^{\mbox{\ensuremath{\mathbb{R}}}}$ и ENERGY2000, когда используется с компьютером, снабженным функциями VESA DPM.

Будучи партнером ENERGY STAR[®], компания SAM-SUNG установила, что данное изделие соответствует требованиям к экономии электроэнергии, изложенным в директивах ENERGY STAR[®].

Предустановленные режимы синхронизации

Если сигнал, передаваемый с компьютера, аналогичен сигналу в Предустановленных режимах синхронизации, экран будет настраиваться автоматически. Однако, если сигналы различны, экран может погаснуть, в то время как индикатор будет гореть. См. руководство к видеокарте и настройте экран следующим образом.

Режим экрана	Частота горизонталь ной	Частота вертикальн ой	Частота синхронизац ии (MHz)	Полярность синхронизац ии (Г/В)
	развертки (kHz)	развертки (Hz)		
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	_/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1360 X 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а число обратное горизонтальному периоду называется горизонтальной частотой. Единица измерения: kHz

Частота вертикальной развертки

Подобно флуоресцентной лампе, экран должен воспроизвести одно то же изображение множество раз в секунду, чтобы пользователь смог его увидеть. Частота таких повторений называется частотой вертикальной развертки или частотой обновления. Единица измерения: Hz

Информация

Достижение оптимального качества изображения

• Для получения оптимального качества изображения настройте разрешение компьютера и коэффициент инжекции экрана (частота обновления) на компьютере, как описано ниже. Существует вероятность получения изображения неровного качества, если для тонкопленочной ЖК-панели TFT-LCD недоступно оптимальное качество изображения.

- Разрешение: 1360 х 768
- Частотой вертикальной развертки (частота обновления): 60 Hz

В данном изделии используются панели TFT-LCD, изготовленные с использованием передовой полупроводниковой технологии с точностью 99,999% и выше. Однако иногда пиксели КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО и БЕЛОГО цветов могут показаться слишком яркими или могут быть видны черные пиксели. Это нормальное явление, не препятствующее эксплуатации устройства.

• Например, число субпикселей панели TFT-LCD описываемого изделия составляет 3.133.440.

• При чистке поверхности монитора и панели рекомендуется использовать небольшое количество моющего средства и мягкую ткань. При чистке панели LCD не нажимайте на поверхность, а аккуратно протрите ее.

При применении чрезмерного усилия на поверхности могут появиться пятна.

• При недостаточном качестве изображения его можно улучшить, воспользовавшись функцией "Автоподстройка", которая отображается на экране при нажатии кнопки AUTO.

Если после выполнения автоподстройки по-прежнему есть помехи, используйте функции настройки **Точно/Грубо**.

Если на экране в течение длительного времени отображается неподвижное изображение, может появиться остаточное изображение или размытость.

Если требуется отойти от монитора на длительное время, установите режим энергосбережения или экранную заставку, чтобы отображалось подвижное изображение.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ (Устранение эффекта остаточного изображения)

LCD На мониторе и экране телевизора может возникнуть эффект остаточного изображения при переходе от одного изображения к другому, особенно после того, как долгое время отображалось неподвижное изображение.

В данном руководстве описываются правила использования продуктов с экраном LCD с целью их защиты от появления эффекта остаточного изображения.

ᅌ Гарантия

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные длительным отображением неподвижного изображения.

Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с выжиганием дефектов.

오 Что такое эффект остаточного изображения?

При использовании панели LCD в обычных условиях эффект остаточного изображения не появляется. Однако если на экране долгое время отображается неподвижное изображение, то несущественное различие электрических зарядов между двумя электродами, в которых находится жидкий кристалл, увеличивается. Это может вызвать скопление жидких кристаллов в определенных областях дисплея. Поэтому при переходе к новому видеоизображению предыдущее изображение остается. Все дисплеи, включая LCD, подвержены возникновению эффекта остаточного изображения. Это не является дефектом изделия.

Следуйте рекомендациям ниже, чтобы защитить панель LCD от эффекта остаточного изображения.

🤨 Выключение питания, экранная заставка или режим энергосбережения

Пример.

- Выключите питание при отображении неподвижного изображения.
 - После 20 часов использования выключайте питание на 4 часа.
 - После 12 часов использования выключайте питание на 2 часа.
- Если возможно, используйте экранную заставку.
 - Рекомендуется использовать экранную заставку одного цвета или движущееся изображение.
- Выключайте монитор с помощью схемы управления питанием в меню свойств дисплея компьютера.

Рекомендации для конкретных областей применения

Пример. Аэропорты, транзитные станции, биржи, банки и системы управления. Рекомендуется использовать следующие настройки параметров программы управления дисплеем.

Отображение информации с логотипом или циклическое воспроизведение подвижного изображения.

Пример. Цикл: отображение информации с логотипом в течение 1 часа или воспроизведение подвижного изображения в течение 1 минуты.

• Периодическое изменение цветовой информации (использование 2 различных цветов).

Пример. Каждые 30 минут изменяйте цветовую информацию, используя 2 различных цвета.

Type 1		 Туре 1	
FLGHT	TIME	FLGHT	TIME
OZ348	20:30	OZ348	20:30
UA102	21:10	UA102	21:10

Избегайте использования комбинации символов и фонового цвета с большой разницей в яркости.

Избегайте использования серых цветов, т.к. в данном случае эффект остаточного изображения может возникнуть быстрее.

 Избегайте следующего. Использование цветов с большой разницей в яркости (черный и белый, серый).

Пример.



- Рекомендуемые настройки: насыщенные цвета с небольшой разницей в яркости
 - Изменение цвета символов и цвета фона каждые 30 минут.

Пример.



• Каждые 30 минут изменяйте символы с помощью перемещения.



Лучшим способом защитить монитор от эффекта остаточного изображения является использование экранной заставки, когда компьютер или система не используются.

Эффект остаточного изображения не появится, если панель LCD используется в обычных условиях.

Под обычными условиями подразумевается непрерывно изменяющееся видеоизображение. Когда на панели LCD в течение длительного времени отображается неподвижное изображение (более 12 часов), появляется небольшое различие в напряжении между электродами, которые обслуживают жидкий кристалл, отображающий пиксель. Разница напряжения между электродами со временем увеличивается, что приводит к "выгоранию" жидкого кристалла. Когда это происходит, при смене изображения можно видеть предыдущее изображение.



Чтобы избежать подобного эффекта, следует уменьшать растущую разницу напряжения.

[⊙] Данный монитор LCD отвечает требованиям к количеству нерабочих пикселей стандарта ISO13406-2 Pixel fault Class II

Приложение

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

🖉 Примечание

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar	
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br	
	4004-0000		
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl	
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co	
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/lat- in	
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/lat- in	
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/lat- in	
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/lat- in	
Honduras	800-7919267	http://www.samsung.com/lat- in	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/lat- in	
Nicaragua	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/lat- in	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/lat- in	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/lat- in	
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/lat- in	
TRINIDAD & TO- BAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/lat- in	
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/lat- in	

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

Europe						
CZECH REPUBLIC	800-726-786(800-SAM- SUNG)	http://www.samsung.com/cz				
Distributor pro Českou Samsung Zrt., česká o	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8					
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk				
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie				
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi				
FRANCE	3260 SAMSUNG€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr				
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)					
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de				
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu				
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it				
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/lu				
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl				
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no				
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl				
	022-607-93-33					
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt				
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk				
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es				
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se				
Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch				
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/uk				
CIS						
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee				
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv				
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt				
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/ kz_ru				
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500					
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru				
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500					
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua				
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/ kz_ru				
Asia Pacific						
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au				
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn				

800-810-5858 http://www.sam	IA 1300 362 603	00 362 603 http://www.samsu
	800-810-5858	0-810-5858 http://www.samsu

400-810-5858

	010-6475 1880	
	HONG KONG: 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1800 110011 1-800-3000-8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
New zealand	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Термины

Размер точки	Изображение на мониторе состоит из красных, зеленых и синих точек. Чем плотнее расположены точки, тем выше разрешение. Расстояние между двумя точками одного цвета называется размером точки. Единица измерения: мм
Частота вертикальной развертки	Чтобы изображение было создано и пользователь мог видеть его, оно появляется на экране несколько раз в секунду. Частота таких повторений в секунду называется частотой вертикальной развертки или частотой обновления. Единица измерения: Нz Пример. Если один индикатор мигает 60 раз в секунду, это соответствует 60 Hz.
Частота горизонтальной развертки	Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом. Число, обратное горизонтальному периоду, называется частотой горизонтальной развертки. Единица измерения: kHz

Метод	чересс	грочной	Последовательное отображение горизонтальных линий
развертки	И	метод	от верхнего до нижнего края экрана называется
развертки		без	методом развертки без чередования, в то время как
чередовани	1Я		попеременное отображение нечетных и четных линий
			называется методом чересстрочной развертки. Метод
			развертки без чередования используется для
			большинства мониторов для обеспечения четкости
			изображения. Метод чересстрочной развертки
			используется для экранов телевизоров.

- Plug & Play
 Эта функция позволяет достичь наилучшего качества отображения путем автоматического обмена информацией между компьютером и монитором. Данный монитор соответствует международному стандарту VESA DDC для функции Plug & Play.
- Разрешение Число точек по горизонтали и вертикали, используемых для формирования изображения на экране, называется разрешением. Это число указывает на четкость изображения. Высокое разрешение подходит для выполнения множества задач, поскольку на экране может отображаться больше информации об изображении.

Пример. Если разрешение составляет 1360 x 768, то это обозначает, что изображение состоит из 1360 точек по горизонтали (разрешающая способность по горизонтали) и 768 вертикальных линий (разрешающая способность по вертикали).

Уполномоченные организации

Информация, приведенная в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2008. Все права защищены.

Воспроизведение данной информации любым способом без письменного разрешения компании Samsung Electronics Co., Ltd. запрещено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не несет ответственности за ошибки, которые содержатся в настоящем документе, а также за любой побочный или косвенный ущерб, связанный с использованием материала, приведенного в настоящем руководстве.

Samsung является зарегистрированной торговой маркой компании Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows и Windows NT являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft; VESA, DPM и DDC являются зарегистрированными торговыми марками Accouncil on стандартам в области видеоэлектроники; название и логотип ENERGY STAR[®] являются зарегистрированными торговыми марками Arentrctba по защите окружающей среды CШA (EPA). Являясь партнером ENERGY STAR[®], компания Samsung Electronics Co., Ltd. установила, что данное изделие соответствует требованиям к экономии электроэнергии ENERGY STAR[®]. Все другие названия продуктов, упомянутых здесь, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.