

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Konftel Cam20



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

### Установка оборудования

Оборудование надо установить устойчиво и надежно. Оно не должно вступать в контакт с жидкостью, газом или твердыми материалами, которые способны повредить корпус

### Ремонт

Оборудование не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем самостоятельно. Повреждения в результате самостоятельного ремонта или вскрытия корпуса не покрываются гарантией.

#### **Внимание!**



Электромагнитные поля на определенных частотах могут влиять на изображение.

#### **Внимание!**



Не подвергайте Konftel Cam20 воздействию влаги.

#### **Внимание!**



Не разбирайте Konftel Cam20 самостоятельно.



Компания Konftel AB заявляет, что данное устройство конференц-связи соответствует всем основным требованиям и прочим соответствующим нормам Директивы 1999/5/ЕС.

Перейдите на сайт [www.konftel.com](http://www.konftel.com), чтобы найти полное описание.


## СОДЕРЖАНИЕ

---


<b>Комплектность</b>	<b>4</b>
<b>Подключение</b>	<b>5</b>
<b>Пульт управления</b>	<b>6-7</b>
<b>Техническое обслуживание и гарантия</b>	<b>8</b>

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

---




Конфтел Cam20




Пульт управления



Элемент питания 2x AAA



Кабель USB 2.0 Type-A/Type-B 5 м




Руководство  
пользователя




Декларация  
безопасности

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ

---



# ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

№.	Наименование	Описание
1	Кнопка включения	Переход в режим ожидания (не поддерживается)
2	Кнопки позиций	Вызов или запись предустановки положения камеры
3	Кнопка *	Используется с другими кнопками
4	Кнопка PRESET	Запись предустановки положения камеры. [PRESET] + Цифровая кнопка (0-9); Установка соответствующей предустановки согласно цифровой кнопке.
5	Кнопка HOME	Нажмите [HOME] чтобы вернуть камеру в исходное положение.
6	Кнопка Back	Нажмите чтобы вернуться в предыдущее меню
7	Кнопка Zoom	Slow Zoom: медленное масштабирование Fast Zoom: быстрое масштабирование
8	Кнопка Pan Left/Right	Изменение направления поворота камеры <ul style="list-style-type: none"> <li>• Последовательно нажмите [L/R SET] + 1 [STD]: для стандартного движения камеры по горизонтали</li> <li>• Последовательно нажмите [L/R SET] + 2 [REV]: для реверсивного движения камеры по горизонтали</li> </ul>
9	Кнопка Focus	Используется для регулировки фокуса. Нажмите [AUTO], для включения автоматической фокусировки. Нажмите [MANUAL], для ручной фокусировки на центре кадра. Регулировка с помощью [FAR] (фокус на дальнем объекте кадра) и [NEAR] (фокус на ближнем объекте кадра).
10	Кнопка Camera Select	Нажмите кнопку, соответствующую камере, которой вы хотите управлять с помощью пульта дистанционного управления.
11	Кнопка #	Используется с другими кнопками
12	Кнопки для установки ИК-адреса камеры	[*]+[#]+[F1]: Адрес 1 [*]+[#]+[F2]: Адрес 2 [*]+[#]+[F3]: Адрес 3 [*]+[#]+[F4]: Адрес 4
13	Кнопка RESET	Очистить предустановленную позицию [RESET] + Цифровая кнопка (0-9)
14	Кнопки управления движением камеры	Удерживайте кнопки со стрелками, чтобы повернуть или наклонить камеру.
15	Кнопка Menu	Нажмите [MENU] чтобы войти или выйти из меню настроек.
16	Кнопка BLC (Компенсация пересвета)	Нажмите [BLC ON/OFF] для активации функции. Нажмите еще раз для её отключения. ПРИМЕЧАНИЕ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эффективно только в режиме автоэкспозиции</li> <li>• Если за объектом съемки есть яркий источник света, то кадр станет темным. В этом случае нажмите кнопку [BLC ON / OFF].</li> </ul>
17	Кнопка Reset PTZ	Не поддерживается

### Гарантия

На продукты для конференц-систем предоставляется двухлетняя гарантия

### Техническое обслуживание

Техническое обслуживание предлагается по истечении срока гарантии. Для выяснения стоимости обслуживания обратитесь к продавцу изделия.

### Поддержка со стороны компании Konftel

По всем вопросам, связанным с гарантией и техническим обслуживанием, обращайтесь в центр поддержки Konftel.

#### Europe:

+44 1483 308 003 (Понедельник-пятница 8.00-17.00 GMT-1)

+46(0)90-706 489 (Понедельник-пятница 8.00-17.00 GMT+1)

E-mail: [support@konftel.com](mailto:support@konftel.com)

Сайт: [www.konftel.com/contact-support](http://www.konftel.com/contact-support)

#### USA and Canada:

+1 866-606-4728 (Понедельник-пятница 08.00-17.00 GMT-8)

E-mail: [support@konftel.com](mailto:support@konftel.com)

Сайт: [www.konftel.com/contact-support](http://www.konftel.com/contact-support)

Konftel — ведущая компания в области производства оборудования для конференц-связи. С 1988 г. мы помогаем людям проводить собрания, где бы они не находились, преодолевая любые расстояния. Конференц-связь — это прекрасный способ экономить время и деньги, оставаясь в удобных рабочих условиях.

Кристалльно чистый звук и четкое видеоизображение необходимы для эффективных встреч, поэтому в наших решениях для совместной работы мы фокусируемся только на передовых технологиях. Наша аудиотехнология OmniSound® встроена во все телефоны и устройства Konftel Conference. Наша продукция продается во всем мире под торговой маркой Konftel, а головной офис компании находится в Швеции

Дополнительную информацию о компании и продукции см. на веб-сайте [www.konftel.com](http://www.konftel.com).

---

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden

**Tel:** +46 90 70 64 89 **E-mail:** [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com)