



## Вращающаяся щетка WB 120

Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.

### 1 Вращающаяся головка щетки

- Деликатная щадящая очистка поверхностей

### 2 Быстрая замена щетин благодаря рычагу

- Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.

### 3 Применение мощного средства через аппарат

- Мощная и эффективная очистка

### 4 Прозрачный корпус

- Опыт очистки благодаря прозрачной поверхности.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**




## Вращающаяся щетка WB 120

### Технические характеристики

Артикул		2.644-060.0
Штрих-код (EAN)		4054278476445
Масса	кг	0,38
Масса (с упаковкой)	кг	0,47
Размеры (Д × Ш × В)	мм	309 × 153 × 135

# Вращающаяся щетка WB 120 2.644-060.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Цена	Описание	
<b>Моечные щетки и губки</b>										
Сменная насадка Universal для WB 120 и WB 100	1	2.644-062.0							Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.).	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100	2	2.644-063.0							Прекрасное решение для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки с накладкой из микроволокна.	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Home&Garden для WB 120 и WB 100	3	2.644-064.0							Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4	2.640-732.0							Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары