

kinin getzimi altı olmadıkları veya bu kişi tarafından cihaz kullanımına konusunda egitimlerinde takdirde kullanılmamalıdır.

• Elektrik kablosu hasar görürse her türlü tehlikiyi önlemek için üretici, yetkili servis veya aynı yetkisi sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- Cihaz kullanımından devam etmesiyle birlikte, yetkili servis tarihini normal şartlarda.

- Cihazın teknik özelliklerini gerekken durumlar: cihazın düşmesi ve normal çalışmaması.

- Cihazın teknik özelliklerini gerekken durumlar: temelik teknik özelliklerini, çalışma bozulması, olsalar, cihaz kullanımını biter bitmez.

- Kablosu hasar görmüşse, bu sebeple değiştirilmeli.

- Nemli eller tutmayı.

- Stükkelenmiş degenel saplıtan tutmayı.

- Kırık veya çekerken okunurken, tutularak çırakın.

- Elektrik akımı almayı.

- Parafatla ve tıhur edilirken temizlenmeli.

- 0°C'nin altında 35°C'ün üstündeki sıcaklıklarda kullanılmamayı.

- Sarı taraman, temiz ve temiz olmalıdır.

GARANTİ

Cihazın sadecə evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ve mesleki amaclarda kullanılmamalıdır. Hatalı kullanım durumunda garanti kapsamında dispalacaktır. Saçılır, birbirinden ayrılmış, temiz ve temiz olmalıdır.

CEVREYİ KORUMAYA KATKIDA BULUNALIM!

(1) Cihazın çok sayida yeniden değerlendirilebilir veya geri dönüştürülmeli malmeye meyakılmalıdır.

— Döndürmeyelebilmesi için cihazın bir toplama merkezine veya Yetkili servise teslim edilmeli.

Bu bilgilere www.rowenta.com web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

AR

البيانات الفنية

<p