





Cuisine Plume

Plume Cooker / Plume - Küche
Cocina Plume/ Cucina Plume



FR: ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces. Danger d'étouffement. Laver soigneusement les accessoires avant utilisation. Montage de l'article à effectuer par un adulte. Retirer tous les emballages avant de donner le jouet à votre enfant. Informations à conserver. **ENG: WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard. Please wash the accessories thoroughly before use. Item is to be assembled by an adult. Remove all packaging materials before giving the toy to your child. Please retain for information. **D: ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleinteile. Erstickungsgefahr. Das Zubehör vor dem Gebrauch bitte gründlich abwaschen. Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Bitte Anschrift für Rückfragen aufbewahren. **NL: WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Was de accessoires grondig voor gebruik. Montage van het voorwerp dient door een volwassene te gebeuren. Verwijder alle verpakking alvorens het speelgoed aan uw kind te geven. Informatie te bewaren. **E: ¡ADVERTENCIA!** No recomendado para niños menores de 3 años. Piezas pequeñas. Existe riesgo de atragantamiento. Lave perfectamente los accesorios antes de su uso. El montaje del producto deberá efectuarlo un adulto. Retire todos los elementos del embalaje antes de permitir que el niño utilice el juguete. Conserve la dirección para futuras consultas. **I: AVVERTENZA!** Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Piccole parti. Pericolo di asfissia. Lavare accuratamente gli accessori prima dell'uso. Montaggio dell'articolo a cura di un adulto. Eliminare gli imballi prima di dare il giocattolo al bambino. Conservare per future referenze. **PL: OSTRZEŻENIE!** Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy, które stwarzają ryzyko połknięcia i zadławienia. Przed użyciem należy dokładnie umyć akcesoria. Przedmiot wymaga złożenia przez osobę dorosłą. Opakowanie nie służy do zabawy. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy usunąć etykiety i opakowanie przed udostępnieniem zabawki dziecku. Zachować opakowanie ze względu na zawarte w nim informacje. **PT: ATENÇÃO!** Não recomendado a menores de 3 anos. Peças pequenas. Perigo de asfixia. Por favor, lave bem os acessórios antes da utilização. A montagem do produto tem de ser feita por um adulto. Retire todas as embalagens antes de dar o brinquedo a uma criança. Por favor guarde para sua informação. **SK: POZOR!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía. Pred použitím dôkladne umyte príslušenstvo. Produkt musí poskladať dospelá osoba. Pred podaním hračky dieťaťu odstráňte všetky obaly. Sledujte piktogramy a dodatočné informácie. **CZ: POZOR!** Nevhodné pro děti do 3 let. Malé části. Nebezpečí udušení. Před použitím důkladně omýjte příslušenství. Produkt musí poskládat dospělá osoba. Před podáním hračky dítěti odstraňte všechny obaly. Sledujte piktogramy a dodatečné informace. **GR: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος πνιγμού. Παρακαλούμε πλύνετε καλά τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση. Το αντικείμενο πρέπει να συναρμολογείται από έναν ενήλικα. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί σας. Παρακαλούμε διατηρήστε το για λόγους ενημέρωσης. **FI: VAROITUS!** Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapselle. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. Pese tarvikkeet huolellisesti ennen käyttöä. Tuote on tarkoitettu aikuisen koottavaksi. Poista pakkausmateriaalit ennen tuotteen antamista lapselle. Sästä tiedot mahdollista myöhempää tarvetta varten. **SE: VARNING!** Inte lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningrisk. Rengör all tillbehör före användningen. Monteringen skall utföras av en vuxen. Ta bort all förpackningsmaterial innan du ger leksaken till ett barn. Spara informationen för framtida referens. **DK: ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Kvælningfare. Rengør alt udstyr inden brug. Skal sættes sammen af en voksen. Fjern emballering og indpakning, før du giver produktet til et barn. Gem information til fremtidig reference.

JURATOYS
13 rue de l'Industrie
39270 Orgelet
FRANCE
2020
www.janod.com

JURATOYS UK.LTD
Studio 15.08,
The Barley Mow Centre
10 Barley Mow Passage,
Chiswick, W4 4PH



JO6608
53 x 30 x 78 cm
20.9 x 11.8 x 30.7 in.