

USB-BT400 Bluetooth 4.0 USB Dongle

© All rights reserved.

All trade names are registered trademarks of their respective manufacturers.
The Bluetooth name and the Bluetooth trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc.

Before you proceed

NOTE: Remove any previously installed Bluetooth software on your computer.

1. Windows® XP SP3: Click **Start > Control Panel > Add or Remove Programs**.
Windows® Vista / 7: Click **Start > Control Panel > Programs > Programs and Features > Uninstall a program**.
Windows® 8: Click  + I > **Control Panel > Programs > Programs and Features > Uninstall a program**.
2. Remove any Bluetooth software on the list of applications.

Installing the Bluetooth driver

1. Insert the support CD into the optical drive of your computer. If the CD does not run automatically, browse the contents of the support CD and double-click the **Autorun.exe** file.
2. On the Bluetooth Software installation screen, click **Agree and Install Bluetooth Software**.
3. Follow the onscreen instructions and insert the Bluetooth 4.0 USB Dongle once prompted.
4. Once the setup process is complete, click **Finish**. Reboot the system to complete installation.

Using the Bluetooth 4.0 USB Dongle

1. Insert the Bluetooth 4.0 USB Dongle into your computer's USB port.
2. To begin pairing Bluetooth devices, do one of the following:
 - Right-click on the Bluetooth icon on the System Tray and select **Add a device**.
 - Windows® XP SP3: Click **Start > Control Panel > Bluetooth Devices > Add**
 - Windows® Vista / 7: Click **Start > Control Panel > Hardware and Sound > Add a Bluetooth device**
 - Windows® 8:
 1. Click + **I** and then click **Change PC settings**. Click **Devices > Add a device**
 2. Click + **W**, type "bluetooth" in the search box, and click **Add Bluetooth device**.





USB-BT400

Bluetooth 4.0 USB ключ за порт

© Всички права запазени.

Всички имена на търговски марки са регистрирани търговски марки собственост на съответния производител.
Името Bluetooth и търговските марки Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc.

Преди да започнете



ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрийте вече инсталирания Bluetooth софтуер от вашия компютър.

1. Windows® XP SP3: Натиснете **Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел) > Add or Remove Programs (Добавяне или Изтриване на програми)**.
- Windows® 7: Натиснете **Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел) > Programs (Програми) > Programs and Features (Програми и Характеристики) > Uninstall a program (Деинсталиране на програма Програми)**.
- Windows® 8: Натиснете **[Windows] + I > Control Panel (Контролен панел) > Programs (Програми) > Programs and Features (Програми и Характеристики) > Uninstall a program (Деинсталиране на програма Програми)**.
2. Отстранете Bluetooth софтуера от списъка с приложения.

Инсталиране на Bluetooth драйвер

1. Поставете CD диска поддръжка в четящото устройство на Вашия компютър. Ако CD диска не се стартира автоматично, разгледайте съдържанието на CD за поддръжка и щракнете двукратно върху **Autorun.exe** файла.
2. На екрана за инсталиране на Bluetooth софтуера щракнете върху **Agree and Install Bluetooth Software (Съгласете се и инсталирайте Bluetooth софтуера)**.
3. Следвайте инструкциите на екрана и поставете Bluetooth 4.0 USB ключ за порт щом бъдете подканени да направите това.
4. Щом процесът на инсталиране приключи, щракнете върху **Finish (Край)**. Рестартирайте системата, за да приключите инсталацията.

Използване на Bluetooth 4.0 USB ключ за порт

1. Включете Bluetooth 4.0 USB ключ за порт в USB порта на компютъра.
2. За да започнете сдвояването на Bluetooth устройства, направете едно от следните неща:
 - Щракнете с десния бутон на мишката върху Bluetooth иконата в системната тава и изберете **Add a device (Добави устройство)**.
 - Windows® XP SP3: Натиснете **Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел) > Bluetooth Devices (Bluetooth устройства) > Add (Добави)**
 - Windows® 7: Натиснете **Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел) > Hardware and Sound (Хардуер и звук) > Add a Bluetooth device (Добавяне на Bluetooth устройства)**
 - Windows® 8:
 1. Щракнете върху  + **I** и щракнете върху **Change PC settings (Промяна на настройките на компютъра)**. Щракнете върху **Devices (Устройства) > Add a device (Добави устройства)**
 2. Щракнете върху  + **W**, напишете "bluetooth" в полето за търсене и щракнете върху **Add Bluetooth device (Добави Bluetooth устройство)**



USB-BT400

Bluetooth 4.0 USB hardwarový klíč


© Všechna práva vyhrazena.

Veškeré obchodní názvy jsou registrované ochranné známky příslušných výrobců.

Vlastníkem názvu Bluetooth a ochranných známek Bluetooth je společnost Bluetooth SIG, Inc.

Než začnete

POZNÁMKA: Odinstalujte veškerý software Bluetooth, který byl dříve nainstalován v počítači.

1. Windows® XP SP3: Klepněte na tlačítko **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)**.
Windows® 7: Klepněte na tlačítko **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Programs (Programy) > Programs and Features (Programy a funkce) > Uninstall a program (Odinstalovat program)**.
Windows® 8: Klepněte na tlačítko  + I > **Control Panel (Ovládací panely) > Programs (Programy) > Programs and Features (Programy a funkce) > Uninstall a program (Odinstalovat program)**.
2. Odstraňte Bluetooth software v seznamu aplikací.

Instalování ovladače Bluetooth

1. Vložte podpůrný disk CD do optické jednotky počítače. Pokud se disk CD nespustí automaticky, v obsahu podpůrného disku CD vyhledejte a poklepejte na soubor **Autorun.exe**.
2. Na obrazovce instalace softwaru Bluetooth klepněte na **Agree and Install Bluetooth Software (Přijmout a nainstalovat software Bluetooth)**.
3. Postupujte podle zobrazených pokynů a po vyzvání připojte Bluetooth 4.0 USB hardwarový klíč.
4. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**. Dokončete instalaci restartováním systému.

Používání Bluetooth 4.0 USB hardwarového klíče

1. Připojte Bluetooth 4.0 USB hardwarový klíč k portu USB počítače.
2. Chcete-li zahájit párování zařízení Bluetooth, proveďte jeden z následujících kroků:
 - Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth na hlavním panelu a vyberte možnost **Add a device (Přidat zařízení)**.
 - Windows® XP SP3: Klepněte na tlačítko **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Bluetooth Devices (Zařízení Bluetooth) > Add (Přidat)**
 - Windows® 7: Klepněte na tlačítko **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Hardware and Sound (Hardware a zvuk) > Add a Bluetooth device (Přidat zařízení Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Klepněte na **⊞** + **I** a potom klepněte na **Change PC settings (Změnit nastavení PC)**. Klepněte na **Devices (Zařízení) > Add a device (Přidat zařízení)**
 2. Klepněte na **⊞** + **W**, do pole vyhledávání zadejte „bluetooth“ a klepněte na **Add Bluetooth device (Přidat zařízení Bluetooth)**



USB-BT400 Bluetooth 4.0 USB-dongle

© Alle rechten voorbehouden.


Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijk weergegeven fabrikanten.
De naam Bluetooth en de Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

Voordat u begint

OPMERKING: Verwijder eventueel eerder geïnstalleerde Bluetooth software van uw computer.

1. Windows® XP SP3: Klik op **Start > Control Panel (Configuratiescherm) > Add or Remove Programs (Programma's toevoegen of verwijderen)**.

Windows® 7: Klik op **Start > Control Panel (Configuratiescherm) > Programs (Programma's) > Programs and Features (Programma's en functies) > Uninstall a program (Een programma deïnstalleren)**.

Windows® 8: Klik op  + I > **Control Panel (Configuratiescherm) > Programs (Programma's) > Programs and Features (Programma's en functies) > Uninstall a program (Een programma deïnstalleren)**.
2. Verwijder alle Bluetooth-software in de lijst van toepassingen.

Het Bluetooth-stuurprogramma installeren

1. Plaats de ondersteunings-cd in het optische station van uw computer. Als de cd niet automatisch start, bladert u door de inhoud van de ondersteunings-cd en dubbelklikt u op het bestand **Autorun.exe**.
2. Klik op het installatiescherm van de Bluetooth-software op **Agree and Install Bluetooth Software (Akkoord en Bluetooth-software installeren)**.
3. Volg de instructies op het scherm en plaats de Bluetooth 4.0 USB-dongle wanneer u dat wordt gevraagd.
4. Klik op **Finish (Voltoeien)** wanneer het installatieproces is voltooid. Start het systeem opnieuw op om de installatie te voltooiën.

De Bluetooth 4.0 USB-dongle gebruiken

1. Stop de Bluetooth 4.0 USB-dongle in de USB-poort van uw computer.
2. Voer een van de volgende bewerkingen uit om het koppelen van Bluetooth-apparaten te starten:
 - Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram in het systeemvak en selecteer **Add a Device (Een apparaat toevoegen)**.
 - Windows® XP SP3: Klik op **Start > Control Panel (Configuratiescherm) > Bluetooth Devices (Bluetooth-apparaten) > Add (Toevoegen)**
 - Windows® 7: Klik op **Start > Control Panel (Configuratiescherm) > Hardware and Sound (Hardware en geluiden) > Add a Bluetooth device (Een Bluetooth-apparaat toevoegen)**
 - Windows® 8:
 1. Klik op **⊞ + I** en klik vervolgens op **Change PC settings (Pc-instellingen wijzigen)**. Klik op **Devices (Apparaten) > Add a device (Een apparaat toevoegen)**.
 2. Klik op **⊞ + W**, typ "bluetooth" in het zoekvak en klik op **Add Bluetooth device (Bluetooth-apparaat toevoegen)**.



USB-BT400 Bluetooth 4.0 USB dongel

© Kõik õigused on reserveeritud.

Kõik ärinimed on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad loendis nimetatud vastavatele tootjatele.
Bluetooth'i nimi ja Bluetooth'i kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.

Enne alustamist

MÄRKUS: Eemaldage arvutist eelnevalt installitud Bluetoothi tarkvara.

- Windows® XP SP3: Valige **Start (Start) > Control Panel (Juhtpaneel) > Add or Remove Programs (Programmide lisamine või eemaldamine)**.

Windows® 7: Valige **Start (Start) > Control Panel (Juhtpaneel) > Programs (Programmid) > Programs and Features (Programmid ja funktsioonid) > Uninstall a program (Programmi desinstallimine)**.

Windows® 8: Valige **[Windows logo] + I > Control Panel (Juhtpaneel) > Programs (Programmid) > Programs and Features (Programmid ja funktsioonid) > Uninstall a program (Programmi desinstallimine)**.
- Eemaldage rakenduste loendist mis tahes Bluetooth-tarkvara.

Bluetooth-draiveri installimine

- Sisestage tugi-CD arvuti optilisse draivi. Kui CD ei käivitu automaatselt, siis sirvige tugi-CD faile ja topeltklõpsake faili **Autorun.exe**.
- Bluetooth-tarkvara installimise ekraanil klõpsake käsku **Agree and Install Bluetooth Software (Nõustu ja installi Bluetooth-tarkvara)**.
- Järgige ekraanijuhiseid ja sisestage Bluetooth 4.0 USB dongel, kui seda palutakse teha.
- Kui häälestusprotsess on lõpule viidud, siis klõpsake käsku **Finish (Lõpeta)**. Taaskäivitage süsteem, et installimine lõpule viia.

Bluetooth 4.0 USB dongli kasutamine

1. Sisestage Bluetooth 4.0 USB dongel arvuti USB porti.
2. Bluetooth-seadmete paaritamiseks tehke ühte järgmistest:
 - Paremklõpsake Bluetoothi ikooni süsteemisalves, seejärel valige käsk **Add a device (Lisa seade)**.
 - Windows® XP SP3: Valige **Start (Start) > Control Panel (Juhtpaneel) > Bluetooth Devices (Bluetooth-seadmed) > Add (Lisa)**
 - Windows® 7: Valige **Start (Start) > Control Panel (Juhtpaneel) > Hardware and Sound (Riistvara ja heli) > Add a Bluetooth device (Lisa Bluetooth-seade)**
 - Windows® 8:
 1. Klõpsake  + **I**, seejärel klõpsake käsku **Change PC settings (Muuda arvuti sätteid)**. Klõpsake **Devices (Seadmed) > Add a device (Lisa seade)**
 2. Click  + **W**, tippige otsinguboksi sõna "bluetooth" ja klõpsake käsku **Add Bluetooth device (Lisa Bluetooth-seade)**



USB-BT400


Dongle USB Bluetooth 4.0

© Tous droits réservés.

Toutes les appellations commerciales sont des marques déposées des fabricants listés ci-dessous.
Le nom Bluetooth et les marques de commerce Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Avant de commencer



REMARQUE : Désinstallez tout logiciel et/ou pilote Bluetooth pré-installé sur votre ordinateur.

1. Windows® XP SP3 : Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes.**
Windows® 7 : Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités > Désinstaller un programme.**
Windows® 8 : Cliquez sur  + I > **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités > Désinstaller un programme.**
2. Supprimez les logiciels/pilotes Bluetooth apparaissant dans la liste.

Installer le pilote Bluetooth

1. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique. Le programme d'installation démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, parcourez le contenu du CD et double-cliquez sur le fichier **Autorun.exe**.
2. À l'apparition de l'écran d'installation Bluetooth, cliquez sur **Accepter et installer le logiciel Bluetooth**.
3. Suivez les instructions apparaissant à l'écran et insérez le dongle USB Bluetooth sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
4. Une fois terminé, cliquez sur **Terminé**. L'ordinateur redémarrera pour finaliser le processus d'installation.

Utiliser le dongle Bluetooth USB

1. Insérez le dongle USB Bluetooth 4.0 sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Suivez les instructions ci-dessous pour jumeler deux appareils Bluetooth :
 - Faites un clic droit sur l'icône Bluetooth située dans la zone de notification du Bureau et sélectionnez l'option **Ajouter un dispositif**.
 - Windows® XP SP3 : Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Périphériques Bluetooth > Ajouter**.
 - Windows® 7 : Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et sons > Ajouter un périphérique Bluetooth**.
 - Windows® 8 :
 1. Cliquez sur  + I puis sur **Modifier les paramètres du PC**. Cliquez sur **Périphériques > Ajouter un périphérique**.
 2. Cliquez sur  + W, entrez "bluetooth" dans la zone de recherche, et cliquez sur **Ajouter un périphérique Bluetooth**.



USB-BT400

Bluetooth 4.0 USB -käyttöavain

© Kaikki oikeudet pidätetään.


Kaikki tavaramerkit ovat lueteltujen valmistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Bluetooth-nimen ja Bluetooth-tavaramerkit omistaa Bluetooth SIG, Inc.

Ennen aloittamista

HUOMAUTUS: Poista mahdolliset aiemmin asennetut Bluetooth-ohjelmistot tietokoneesta.

- Windows® XP SP3: Napsauta **Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Add or Remove Programs (Lisää tai poista ohjelmia)**.



Windows® 7: Napsauta **Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Programs (Ohjelmat) > Programs and Features (Ohjelmat ja ominaisuudet) > Uninstall a program (Poista ohjelman asennus)**.

Windows® 8: Napsauta  + I > **Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Programs (Ohjelmat) > Programs and Features (Ohjelmat ja ominaisuudet) > Uninstall a program (Poista ohjelman asennus)**.
- Poista Bluetooth-ohjelmisto sovellusluettelosta.

Bluetooth-ohjaimen asentaminen

- Aseta tuki-CD-levy tietokoneen optiseen asemaan. Jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti, selaa tuki-CD-levyn sisältöä ja kaksoinapsauta **Autorun.exe**-tiedostoa.
- Napsauta Bluetooth-ohjelmiston asennusnäytössä **Agree and Install Bluetooth Software (Hyväksy ja asenna Bluetooth-ohjelmisto)**.
- Noudata näytön ohjeita ja liitä Bluetooth 4.0 USB -käyttöavain kehotettaessa.
- Kun asetus on valmis, valitse **Finish (Valmis)**. Käynnistä järjestelmä uudelleen asennuksen suorittamiseksi loppuun.

Bluetooth 4.0 USB -käyttöavaimen käyttö

1. Liitä Bluetooth 4.0 USB -käyttöavaimen tietokoneeseen USB-porttiin.
2. Aloita laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteista tekemällä jonkin seuraavista:
 - Napsauta hiiren oikealla painikkeella ilmaisinalueen Bluetooth-kuvaketta ja valitse **Add a device (Lisää laite)**.
 - Windows® XP SP3: Napsauta **Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Bluetooth Devices (Bluetooth-laitteet) > Add (Lisää)**
 - Windows® 7: Napsauta **Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Hardware and Sound (Laitteisto ja ääni) > Add a Bluetooth device (Lisää Bluetooth-laite)**
 - Windows® 8:
 1. Napsauta  + **I** ja napsauta sitten **Change PC settings (Vaihda tietokoneasetuksia)** -valintaa. Napsauta **Devices (Laitteet) > Add a device (Lisää laite)**
 2. Napsauta  + **W**, näppäile hakuruutuun "bluetooth" ja napsauta **Add Bluetooth device (Lisää Bluetooth-laite)** -valintaa



USB-BT400


Bluetooth 4.0-USB-Dongle

© Alle Rechte vorbehalten.

Alle Markennamen sind registrierte Warenzeichen ihrer entsprechenden Eigentümer.
Der Name Bluetooth und das Bluetooth-Warenzeichen sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc.

Bevor Sie beginnen

HINWEIS: Entfernen Sie jede vorher installierte Bluetooth-Software von Ihren Computer.

1. Windows® XP SP3: Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Programme hinzufügen/entfernen**.
Windows® 7: Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen > Ein Programm deinstallieren**.
Windows® 8: Klicken Sie auf  + I > **Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen > Ein Programm deinstallieren**.
2. Entfernen Sie zunächst sämtliche sonstige installierte Bluetooth-Software.

Bluetooth-Treiber installieren

1. Legen Sie die Unterstützungs-CD in das optische Laufwerk des Computers ein. Falls die CD nicht automatisch starten sollte, öffnen Sie die CD (beispielsweise mit dem Explorer) und doppelklicken auf die Datei **Autorun.exe**.
2. Im Bluetooth-Software-Installationsbildschirm klicken Sie auf **Agree and Install Bluetooth Software (Zustimmen und Bluetooth-Software installieren)**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, schließen Sie das Bluetooth 4.0-USB-Dongle an, sobald Sie dazu aufgefordert werden.
4. Klicken Sie am Ende der Einrichtung auf **Finish (Fertigstellen)**. Starten Sie das System zum Abschluss der Installation neu.

Bluetooth 4.0-USB-Dongle verwenden

1. Verbinden Sie das Bluetooth 4.0-USB-Dongle mit einem freien USB-Port Ihres Computers.
2. Zum Koppeln von Bluetooth-Geräten führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol im Systemtray, klicken Sie dann auf **Add a device (Gerät hinzufügen)**.
 - Windows® XP SP3: Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Bluetooth Devices (Bluetooth-Geräte) > Add (Hinzufügen)**
 - Windows® 7: Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Hardware and Sound (Hardware und Sound) > Add a Bluetooth device (Bluetooth-Gerät hinzufügen)**
 - Windows® 8:
 1. Drücken Sie **Windows** + **I**, klicken Sie dann auf **Change PC settings (PC-Einstellungen ändern)**. Klicken Sie auf **Devices (Geräte) > Add a device (Gerät hinzufügen)**.
 2. Drücken Sie **Windows** + **W**, geben Sie „Bluetooth“ in das Suchfeld ein, klicken Sie dann auf **Add Bluetooth device (Bluetooth-Gerät hinzufügen)**.



USB-BT400

Bluetooth 4.0 USB Dongle

© Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Όλα τα εμπορικά ονόματα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών. Η ονομασία Bluetooth και τα εμπορικά σήματα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc.

Πριν να ξεκινήσετε



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε το ήδη εγκαταστημένο λογισμικό Bluetooth από τον υπολογιστή σας.

- Windows® XP SP3: Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)**.
- Windows® 7: Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Programs (Προγράμματα) > Programs and Features (Προγράμματα και δυνατότητες) > Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος)**.
- Windows® 8: Κάντε κλικ στο εικονίδιο **[Windows] + I > Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Programs (Προγράμματα) > Programs and Features (Προγράμματα και δυνατότητες) > Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος)**.
- Διαγράψτε οποιοδήποτε λογισμικό Bluetooth που βρίσκεται στη λίστα εφαρμογών.

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης Bluetooth

- Εισαγάγετε το CD υποστήριξης στη μονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή. Αν η εκτέλεση του CD δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε αναζήτηση στα περιεχόμενα του CD υποστήριξης και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Autorun.exe**.
- Στην οθόνη εγκατάστασης λογισμικού Bluetooth, κάντε κλικ στο **Agree and Install Bluetooth Software (Συμφωνία και εγκατάσταση του λογισμικού Bluetooth)**.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και εισαγάγετε το Bluetooth 4.0 USB Dongle όταν σας ζητηθεί.
- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, κάντε κλικ στο **Finish (Τέλος)**. Επανεκκινήστε το σύστημα για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Χρήση του Bluetooth 4.0 USB Dongle

1. Εισαγάγετε το Bluetooth 4.0 USB Dongle στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Για να ξεκινήσετε τη ζεύξη συσκευών Bluetooth, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
 - Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή συστήματος και επιλέξτε **Add a device (Προσθήκη συσκευής)**.
 - Windows® XP SP3: Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Bluetooth Devices (Συσκευές Bluetooth) > Add (Προσθήκη)**
 - Windows® 7: Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Hardware and Sound (Υλικό και ήχος) > Add a Bluetooth device (Προσθήκη συσκευής Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Κάντε κλικ στο  + **I** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Change PC settings (Αλλαγή ρυθμίσεων Η/Υ)**. Κάντε κλικ στο **Devices (Συσκευές) > Add a device (Προσθήκη συσκευής)**
 2. Κάντε κλικ στο  + **W**, πληκτρολογήστε "bluetooth" στο πλαίσιο αναζήτησης και κάντε κλικ στο **Add Bluetooth device (Προσθήκη συσκευής Bluetooth)**



USB-BT400

Bluetooth 4.0 USB-kulcs

© Minden jog fenntartva!

Minden kereskedelmi név az adott vállalat bejegyzett védjegye.

Az Bluetooth elnevezés és a Bluetooth védjegyei a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában állnak.

Használat előtt

MEGJEGYZÉS: Távolítsa el minden korábban feltelepített Bluetooth szoftvert a számítógépéről.

- Windows® XP SP3: Kattintson a **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Add or Remove Programs (Programok Hozzáadása vagy Eltávolítása)**.
- Windows® 7: Kattintson **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Programs (Programok) > Programs and Features (Programok és Jellemzők) > Uninstall a program (Program eltávolítása)**.
- Windows® 8: Kattintson **[Windows] + I > Control Panel (Vezérlőpult) > Programs (Programok) > Programs and Features (Programok és Jellemzők) > Uninstall a program (Program eltávolítása)**.
- Távolítsa el a Bluetooth szoftvert az alkalmazáslistáról.

A Bluetooth illesztőprogram telepítése

- Helyezze be a támogató CD-t a számítógép optikai meghajtójába. Amennyiben a CD nem indul el automatikusan, keresse meg az **Autorun.exe** fájlt a támogató CD-n, és kattintson rá kétszer az indításához.
- A Bluetooth szoftver telepítő képernyőjén kattintson az **Agree and Install Bluetooth Software (A feltételek elfogadása és a Bluetooth szoftver telepítése)** elemre.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Bluetooth 4.0 USB-kulcs telepítéséhez, amikor felszólítják.
- A telepítés végén kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra. Indítsa újra a rendszert a telepítés befejezéséhez.

A Bluetooth 4.0 USB-kulcs használata

1. Csatlakoztassa a Bluetooth 4.0 USB-kulcsot a számítógép USB-portjához.
2. A Bluetooth-eszközök párosításához hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:
 - Jobb gombbal kattintson a Bluetooth ikonra a Tálcán, majd jelölje ki az **Add a device (Eszköz hozzáadása) elemet**.
 - Windows® XP SP3: Kattintson **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Bluetooth Devices (Bluetooth-eszközök) > Add (Hozzáadás)**
 - Windows® 7: Kattintson **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Hardware and Sound (Hardver és hang) > Add a Bluetooth device (Bluetooth-eszköz hozzáadása)**
 - Windows® 8:
 1. Kattintson a  + **I**, majd a **Change PC Settings (A PC beállításainak módosítása)** elemre. Kattintson a **Devices (Eszközök) > Add a device (Eszköz hozzáadása)** elemre.
 2. Kattintson a  + **W** elemre, gépelje a „bluetooth” szöveget a keresődobozba, majd kattintson az **Add Bluetooth device (Bluetooth-eszköz hozzáadása)** elemre



USB-BT400

Dongle USB Bluetooth 4.0

© Tutti i diritti riservati.

Tutti i nomi commerciali sono marchi di fabbrica registrati dei rispettivi produttori.
Il nome Bluetooth e i marchi di fabbrica Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Procedura Preliminare



NOTA: Rimuovere qualunque software Bluetooth precedentemente installato nel computer.

- Windows® XP SP3: Cliccare **Start > Pannello di Controllo > Aggiungi/Rimuovi programmi**.
Windows® 7: Cliccare **Start > Pannello di Controllo > Programmi > Programmi e Funzionalità > Rimuovi un programma**.
Windows® 8: Cliccare  + I > **Pannello di Controllo > Programmi > Programmi e Funzionalità > Rimuovi un programma**.
- Rimuovere il software Bluetooth nell'elenco delle applicazioni.

Installazione del driver Bluetooth

- Inserire il CD di supporto nell'unità ottica del computer. Se il CD non si esegue automaticamente, sfogliare i contenuti del CD di supporto e fare doppio clic sul file **Autorun.exe**.
- Nella schermata di installazione del software Bluetooth, fare clic su **Agree and Install Bluetooth Software (Accetta e installa il software Bluetooth)**.
- Attenersi alle istruzioni sullo schermo e, quando viene richiesto, inserire il Dongle USB Bluetooth 4.0.
- Al termine della procedura di installazione, fare clic su **Finish (Fine)**. Per completare l'installazione, riavviare il sistema.

Uso del dongle USB Bluetooth 4.0

1. Inserire il dongle USB Bluetooth 4.0 nella porta USB del computer.
2. Per iniziare l'associazione di dispositivi Bluetooth, agire come segue:
 - Fare clic con il tasto destro sull'icona Bluetooth nell'area di notifica e selezionare **Add a device (Aggiungi dispositivo)**.
 - Windows® XP SP3: **Cliccare Start > Pannello di Controllo > Bluetooth Devices (Dispositivi Bluetooth) > Add (Aggiungi)**
 - Windows® 7: **Cliccare Start > Pannello di Controllo > Hardware and Sound (Hardware e suoni) > Add a Bluetooth device (Aggiungi dispositivo Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Fare clic su  + **I**, quindi fare clic su **Change PC settings (Modifica impostazioni PC)**. Fare clic su **Devices (Dispositivi) > Add a device (Aggiungi dispositivo)**.
 2. Fare clic su  + **W**, digitare "bluetooth" nella casella di ricerca e fare clic su **Add Bluetooth device (Aggiungi dispositivo Bluetooth)**.



USB-BT400

Dongle USB Bluetooth 4.0

© Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Semua nama dagang adalah merek dagang terdaftar dari produsen masing-masing yang terdaftar.

Nama Bluetooth dan merek dagang Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc.

Sebelum Anda mulai

CATATAN: Hapus perangkat lunak Bluetooth apapun yang telah diinstal di komputer.

1. Windows® XP SP3: Klik ikon **Start (Mulai) > Control Panel (Panel Kontrol) > Add or Remove Programs (Tambah atau Hapus Program)**.
Windows® 7: Klik ikon **Start (Mulai) > Control Panel (Panel Kontrol) > Programs (Program) > Programs and Features (Program dan Fitur) > Uninstall a program (Hapus instalasi program)**.
Windows® 8: Klik ikon  + I > **Control Panel (Panel Kontrol) > Programs (Program) > Programs and Features (Program dan Fitur) > Uninstall a program (Hapus instalasi program)**.
2. Hapus perangkat lunak Bluetooth pada daftar aplikasi.

Menginstal driver Bluetooth

1. Masukkan CD dukungan ke dalam drive optik komputer. Jika CD tidak berjalan secara otomatis, telusuri konten CD dukungan, lalu klik dua kali file **Autorun.exe**.
2. Pada layar penginstalan Perangkat Lunak Bluetooth, klik **Agree and Install Bluetooth Software (Setujui dan Instal Perangkat Lunak Bluetooth)**.
3. Ikuti petunjuk di layar dan masukkan Dongle USB Bluetooth 4.0 saat diminta.
4. Setelah proses konfigurasi selesai, klik **Finish (Selesai)**. Jalankan boot ulang sistem untuk menyelesaikan penginstalan.

Menggunakan Dongle USB Bluetooth 4.0

1. Masukkan Dongle USB Bluetooth 4.0 ke dalam port USB komputer.
2. Untuk mulai memasangkan perangkat Bluetooth, lakukan salah satu tindakan berikut ini:
 - Klik kanan ikon Bluetooth pada Baki Sistem, lalu pilih **Add a device (Tambah perangkat)**.
 - Windows® XP SP3: Klik ikon **Start (Mulai) > Control Panel (Panel Kontrol) > Bluetooth Devices (Perangkat Bluetooth) > Add (Tambah)**
 - Windows® 7: Klik ikon **Start (Mulai) > Control Panel (Panel Kontrol) > Hardware and Sound (Perangkat Keras dan Suara) > Add a Bluetooth device (Tambah perangkat Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Klik  + I, lalu klik **Change PC settings (Ubah pengaturan PC)**. Klik **Devices (Perangkat) > Add a device (Tambah perangkat)**
 2. Klik  + W, ketik "bluetooth" dalam kotak pencarian, lalu klik **Add Bluetooth device (Tambah perangkat Bluetooth)**



USB-BT400

„Bluetooth 4.0“ USB aparatinis saugumo raktas

© Visas tiesības paturētas.

Visi preču vārdi ir reģistrētas atbilstoši minēto ražotāju preču zīmes.

Bluetooth vārds un Bluetooth preču zīmes ir Bluetooth SIG, Inc īpašums.

Pirms sākšanas



PIEZĪME: Noņemiet jebkuru agrāk jūsu datorā uzstādītu Bluetooth programmatūru.

1. Windows® XP SP3: Klikšķiniet ikonu **Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**.
Windows® 7: Klikšķiniet ikonu **Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Programs (Programmas) > Programs and Features (Programmas un Funkcijas) > Uninstall a program (Atinstalēt programmu)**.
Windows® 8: Klikšķiniet ikonu  + I > **Control Panel (Vadības panelis) > Programs (Programmas) > Programs and Features (Programmas un Funkcijas) > Uninstall a program (Atinstalēt programmu)**.
2. Pašalinkite visas „Bluetooth“ programmas iš programēliju sārāšo.

„Bluetooth“ tvarkyklēs jdiegimas

1. J kompiuterio optinj diskasukj jdekite palaikymo kompaktinj diskā. Jei kompaktinis diskas nepaleidziamas automatiškai, naršykite palaikymo CD turinj ir du kartus spustelēkite failā **Autorun.exe**.
2. „Bluetooth“ programinēs jrangos jdiegimo ekrane spustelēkite **Agree and Install Bluetooth Software (sutikti ir jdiegti „Bluetooth“ programinē jrangā)**.
3. Laikykitēs ekrane pateikiamų nurodymų ir paraginus jkiškite „Bluetooth 4.0“ USB aparatinj saugumo raktā.
4. Kai sārrankos procesas bus baigtas, spustelēkite **Finish (baigti)**. Jkelkite sistemā iš naujo, kad užbaigtumētē diegimą.

„Bluetooth 4.0“ USB aparatinio saugumo rakto naudojimas

1. Įkiškite „Bluetooth 4.0 USB“ aparatinį saugumo raktą į kompiuterio USB jungtį.
2. Kad pradėtumėte jungti „Bluetooth“ įrenginius, atlikite vieną iš šių veiksmų
 - Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą sistemos dėkle ir pasirinkite **Add a device (pridėti įrenginį)**.
 - Windows® XP SP3: **Klikškiniet ikonų **Start (Sąkt) > Control Panel (Vadības panelis) > Bluetooth Devices („Bluetooth“ įrenginiai) > Add (Pridėti)****
 - Windows® 7: **Klikškiniet ikonų **Start (Sąkt) > Control Panel (Vadības panelis) > Hardware and Sound (Programinė aparatinė įranga ir garsas) > Add a Bluetooth device (Pridėti „Bluetooth“ įrenginį)****
 - Windows® 8:
 1. Spustelėkite  + **I**, tada spustelėkite **Change PC settings (keisti kompiuterio nuostatas)**. Spustelėkite **Devices (Įrenginiai) > Add a device (Pridėti įrenginį)**
 2. Spustelėkite  + **W**, paieškos laukelyje įrašykite „bluetooth“ ir spustelėkite **Add Bluetooth device (pridėti „Bluetooth“ įrenginį)**



USB-BT400

Bluetooth 4.0 USB sargspraudnis

© Visas tiesības paturētas.

Visi preču vārdi ir reģistrētas atbilstoši minēto ražotāju prečzīmes.
Bluetooth vārds un Bluetooth prečzīmes ir Bluetooth SIG, Inc īpašums.

Pirms sākšanas

PIEZĪME: Noņemiet jebkuru agrāk jūsu datorā uzstādītu Bluetooth programmatūru.

- Windows® XP SP3: Klikšķiniet ikonu **Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**.



Windows® 7: Klikšķiniet ikonu **Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Programs (Programmas) > Programs and Features (Programmas un Funkcijas) > Uninstall a program (Atinstalēt programmu)**.

Windows® 8: Klikšķiniet ikonu  + I > **Control Panel (Vadības panelis) > Programs (Programmas) > Programs and Features (Programmas un Funkcijas) > Uninstall a program (Atinstalēt programmu)**.
- Noņemiet jebkādu Bluetooth programmatūru, kas atrodas lietojumprogrammu sarakstā.

Bluetooth draivera instalēšana

- Ievietojiet datora optiskajā diskdzinī atbalsta CD. Ja CD nepalaižas automātiski, pārļūkojiet atbalsta CD saturu un ar dubultklikšķi nospiediet uz **Autorun.exe** faila.
- Ekrānā Bluetooth programmatūras instalācija nospiediet **Agree and Install Bluetooth Software (Piekrītu un instalēt Bluetooth programmatūru)**.
- Sekojiēt instrukcijām uz ekrāna un pēc uzaicinājuma ievietojiet Bluetooth 4.0 USB sargspraudni.
- Pēc iestatišanas procesa pabeigšanas nospiediet **Finish (Pabeigt)**. Atsāknējiet sistēmu, lai pabeigtu instalēšanu.

Bluetooth 4.0 USB sargspraudņa lietošana

1. Ievietojiet Bluetooth 4.0 USB sargspraudni sava datora USB slotā.
2. Lai sāktu Bluetooth ierīču sapārošanu, veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Ar labo peles pogu nospiediet uz sistēmas teknes esošās Bluetooth ikonai un izvēlieties **Add a device (Pievienot ierīci)**.
 - Windows® XP SP3: Klikšķiniet ikonu **Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Bluetooth Devices (Bluetooth ierīces) > Add (Pievienot)**
 - Windows® 7: Klikšķiniet ikonu **Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa) > Add a Bluetooth device (Pievienot Bluetooth ierīci)**
 - Windows® 8:
 1. Nospiediet  + **I** un tad nospiediet **Change PC settings (Mainīt datora iestatījumus)**. Nospiediet **Devices (Ierīces) > Add a device (Pievienot ierīci)**
 2. Nospiediet  + **W**, meklēšanas lodziņā ierakstiet "bluetooth" un nospiediet **Add Bluetooth device (Pievienot Bluetooth ierīci)**



USB-BT400

Anak Kunci USB Bluetooth 4.0

© Hak cipta terpelihara.

semua nama dagangan adalah tanda dagangan berdaftar pengilangnya masing-masing.
Nama Bluetooth dan tanda dagangan Bluetooth milik Bluetooth SIG, Inc.

Sebelum anda meneruskan

NOTA: Keluarkan sebarang perisian Bluetooth yang dipasang sebelumnya pada komputer anda.

1. Windows® XP SP3: Klik **Start (Mula) > Control Panel (Panel Kawalan) > Add or Remove Programs (Tambah atau Keluarkan Atur Cara)**.
Windows® 7: Klik **Start (Mula) > Control Panel (Panel Kawalan) > Programs (Atur Cara) > Programs and Features (Atur Cara dan Ciri-Ciri) > Uninstall a program (Nyahpasang atur cara)**.
Windows® 8: Klik + I > **Start (Mula) > Control Panel (Panel Kawalan) > Programs (Atur Cara) > Programs and Features (Atur Cara dan Ciri-Ciri) > Uninstall a program (Nyahpasang atur cara)**.
2. Keluarkan sebarang perisian Bluetooth pada senarai aplikasi.

Memasang pemacu Bluetooth

1. Masukkan CD sokongan ke dalam pemacu optik komputer anda. Jika CD tidak berjalan secara automatik, semak imbas kandungan CD sokongan dan dwiklik fail **Autorun.exe**.
2. Pada skrin pemasangan Perisian Bluetooth, klik **Agree and Install Bluetooth Software (Setuju dan Pasang Perisian Bluetooth)**.
3. Ikuti arahan pada skrin dan masukkan Anak Kunci USB Bluetooth 4.0 apabila diminta.
4. Setelah proses persediaan telah selesai, klik **Finish (Selesai)**. But semula sistem untuk melengkapkan pemasangan.

Menggunakan Anak Kunci USB Bluetooth 4.0

1. Masukkan Anak Kunci USB Bluetooth 4.0 ke dalam port USB komputer anda.
2. Untuk memulakan menjadikan peranti Bluetooth berpasangan, lakukan satu daripada yang berikut:
 - Klik kanan pada ikon Bluetooth pada System Tray (Talam Sistem) dan pilih **Add a device (Tambah peranti)**.
 - Windows® XP SP3: Klik **Start (Mula) > Control Panel (Panel Kawalan) > Bluetooth Devices (Peranti Bluetooth) > Add (Tambah)**
 - Windows® 7: Klik **Start (Mula) > Control Panel (Panel Kawalan) > Hardware and Sound (Perkakasan dan Bunyi) > Add a Bluetooth device (Tambah peranti Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Klik  + I dan kemudian klik **Change PC settings (Tukar tetapan PC)**. Klik **Devices (Peranti) > Add a device (Tambah peranti)**
 2. Klik  + W, taipkan "bluetooth" dalam kotak carian, dan klik **Add Bluetooth device (Tambah peranti Bluetooth)**



USB-BT400

Adaptador Bluetooth 4.0 USB

© Todos os direitos reservados.

Todos os nomes comerciais são marcas comerciais registadas dos respectivos fabricantes enunciados.

O nome Bluetooth e as marcas comerciais Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Antes de iniciar

NOTA: Remova qualquer software Bluetooth instalado anteriormente no seu computador.

1. Windows® XP SP3: Clique em **Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de controlo) > Add or Remove Programs (Adicionar ou remover programas)**.



Windows® 7: Clique em **Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de controlo) > Programs (Programas) > Programs and Features (Programas e Funcionalidades) > Uninstall a program (Desinstalar um programa)**.

Windows® 8: Clique em + I > **Control Panel (Painel de controlo) > Programs (Programas) > Programs and Features (Programas e Funcionalidades) > Uninstall a program (Desinstalar um programa)**.
2. Remova qualquer software Bluetooth na lista de aplicações.

Instalar o controlador Bluetooth

1. Insira o CD de suporte na unidade óptica do seu computador. Se o CD não for executado automaticamente, procure no conteúdo do CD de suporte e faça duplo clique no ficheiro **Autorun.exe**.
2. No ecrã de instalação do Software Bluetooth, clique em **Agree and Install Bluetooth Software (Concordar e instalar o software Bluetooth)**.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã e insira a Adaptador Bluetooth 4.0 USB quando lhe for solicitado.
4. Quando o processo de instalação terminar, clique em **Finish (Concluir)**. Reinicie o sistema para concluir a instalação.

Utilizar o Adaptador Bluetooth 4.0 USB

1. Insira o Adaptador Bluetooth 4.0 USB na porta USB do seu computador.
2. Para começar a emparelhar dispositivos Bluetooth, escolha uma das seguintes opções:
 - Clique com o botão direito do rato no ícone de Bluetooth na área de notificação e seleccione **Add a device (Adicionar um dispositivo)**.
 - Windows® XP SP3: Clique em **Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de controlo) > Bluetooth Devices (Dispositivos Bluetooth) > Add (Adicionar)**
 - Windows® 7: Clique em **Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de controlo) > Hardware and Sound (Hardware e Som) > Add a Bluetooth device (Adicionar um dispositivo Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Clique em  + I e depois clique em **Change PC settings (Alterar definições do PC)**. Clique em **Devices (Dispositivos) > Add a device (Adicionar um dispositivo)**
 2. Clique em  + W, introduza "bluetooth" na caixa de pesquisa e clique em **Add Bluetooth device (Adicionar dispositivo Bluetooth)**



USB-BT400

Klucz USB Bluetooth 4.0

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie nazwy handlowe to zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich wymienionych producentów.
Nazwa Bluetooth i znaki towarowe Bluetooth są własnością Bluetooth SIG, Inc.

Przed uruchomieniem



UWAGA: Usuń ze swojego komputera poprzednio zainstalowane oprogramowanie Bluetooth.

1. Windows® XP SP3: Kliknij **Start > Control Panel (Panel sterowania) > Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy)**.
Windows® 7: Kliknij **Start > Control Panel (Panel sterowania) > Programs (Programy) > Programs and Features (Programy i funkcje) > Uninstall a program (Odinstaluj program)**.
Windows® 8: Kliknij + I > **Control Panel (Panel sterowania) > Programs (Programy) > Programs and Features (Programy i funkcje) > Uninstall a program (Odinstaluj program)**.
2. Usuń wszelkie oprogramowanie Bluetooth na liście aplikacji.

Instalacja sterownika Bluetooth

1. Włóż pomocniczą płytę CD do napędu optycznego komputera. Jeśli płyta CD nie uruchomi się automatycznie, przejrzyj zawartość pomocniczej płyty CD i kliknij dwukrotnie plik **Autorun.exe**.
2. Na ekranie instalacji oprogramowania Bluetooth, kliknij **Agree and Install Bluetooth Software (Zgadzam się i zainstaluj oprogramowanie Bluetooth)**.
3. Wykonaj instrukcje ekranowe i po wyświetleniu polecenia włóż klucz USB Bluetooth 4.0.
4. Po zakończeniu procesu instalacji, kliknij **Finish (Zakończ)**. Uruchom ponownie system, aby dokończyć instalację.

Używanie klucza USB Bluetooth 4.0

1. Włóż klucz USB Bluetooth 4.0 do portu USB komputera.
2. Aby rozpocząć parowanie urządzeń Bluetooth, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Kliknij prawym przyciskiem ikonę Bluetooth w zasobniku systemu i wybierz **Add a device (Dodaj urządzenie)**.
 - Windows® XP SP3: Kliknij **Start > Control Panel (Panel sterowania) > Bluetooth Devices (Urządzenia Bluetooth) > Add (Dodaj)**
 - Windows® 7: Kliknij **Start > Control Panel (Panel sterowania) > Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk) > Add a Bluetooth device (Dodaj urządzenie Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Kliknij  + **I** a następnie kliknij **Change PC settings (Zmień ustawienia PC)**.
Kliknij **Devices (Urządzenia) > Add a device (Dodaj urządzenie)**
 2. Kliknij  + **W**, wpisz w polu wyszukiwania "bluetooth" i kliknij **Add Bluetooth device (Dodaj urządzenie Bluetooth)**




USB-BT400 USB Bluetooth адаптер

© Все права защищены.

Все название и торговые марки являются собственностью их владельцев.
Название Bluetooth и торговый знак Bluetooth являются собственностью Bluetooth SIG, Inc.

Подготовка



ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите с компьютера любое установленное программное обеспечение Bluetooth.

1. Windows XP SP3: Нажмите **Пуск > Панель управления > Установка и Удаление программ**.
Windows 7: Нажмите Пуск > Панель управления > Программы > Программы и компоненты > Uninstall a program.
Windows 8: Нажмите  + I > **Control Panel > Programs > Programs and Features > Uninstall a program**.
2. В списке приложений удалите любое программное обеспечение Bluetooth.

Установка драйвера Bluetooth

1. Вставьте компакт-диск в оптический привод компьютера. Если автозапуск выключен, найдите на диске файл **Autorun.exe** и дважды щелкните по нему.
2. На экране установки программного обеспечения Bluetooth, Выберите **Agree and Install Bluetooth Software**.
3. Следуйте инструкциям на экране и вставьте USB Bluetooth адаптер при появлении соответствующего запроса.
4. После завершения процесса нажмите **Finish**. Перезагрузите систему для завершения установки.

Использование USB Bluetooth адаптера

1. Подключите USB Bluetooth адаптер к разъему USB компьютера.
2. Для сопряжения устройств Bluetooth выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите правой кнопкой иконку Bluetooth в панели задач и выберите **Add a device**.
 - Windows XP SP3: Нажмите **Пуск > Панель управления > Устройства Bluetooth > Add**
 - Windows 7: Нажмите **Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Добавить устройство Bluetooth**
 - Windows 8:
 1. Нажмите  + **I**, затем нажмите **Change PC settings**. Нажмите **Devices > Add a device**
 2. Нажмите  + **W**, введите "Bluetooth" в поле поиска и нажмите **Add Bluetooth device**



USB-BT400


Cheie hardware Bluetooth USB 4.0

© Toate drepturile rezervate.

Toate numele mărcilor sunt mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi.
Numele Bluetooth și mărcile comerciale Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc.

Înainte de utilizare


NOTĂ: Eliminați software-ul Bluetooth instalat anterior pe computer.

- Windows® XP SP3: Faceți clic pe pictograma **Start (Start)** > **Control Panel (Panou de control)** > **Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)**.
Windows® 7: Faceți clic pe pictograma **Start (Start)** > **Control Panel (Panou de control)** > **Programs (Programe)** > **Programs and Features (Programe și caracteristici)** > **Uninstall a program (Dezinstalare program)**.
Windows® 8: Faceți clic pe pictograma  + I > **Control Panel (Panou de control)** > **Programs (Programe)** > **Programs and Features (Programe și caracteristici)** > **Uninstall a program (Dezinstalare program)**.
- Eliminați orice software Bluetooth din lista aplicațiilor.

Instalarea driverului Bluetooth

- Introduceți CD-ul de asistență în unitatea optică a computerului. Dacă CD-ul nu se execută automat, răsfoiți conținutul CD-ului de asistență și faceți clic dublu pe fișierul **Autorun.exe**.
- În ecranul de instalare Bluetooth Software, faceți clic pe **Agree and Install Bluetooth Software (Sunt de acord și instalez software-ul Bluetooth)**.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran și introduceți cheia hardware Bluetooth USB 4.0 când vi se solicită.
- După terminarea configurării, faceți clic pe **Finish (Terminare)**. Reporniți sistemul pentru a finaliza instalarea.

Utilizarea cheii hardware Bluetooth USB 4.0

1. Introduceți cheia hardware Bluetooth USB 4.0 în portul USB al computerului.
2. Pentru a începe împerecherea dispozitivelor Bluetooth, efectuați una dintre acțiunile următoare:
 - Faceți clic dreapta pe pictograma Bluetooth din bara de sistem și selectați **Add a device (Adăugare dispozitiv)**.
 - Windows® XP SP3: Faceți clic pe pictograma **Start (Start) > Control Panel (Panou de control) > Bluetooth Devices (Dispozitive Bluetooth) > Add (Adăugare)**
 - Windows® 7: Faceți clic pe pictograma **Start (Start) > Control Panel (Panou de control) > Hardware and Sound (Hardware și sunete) > Add a Bluetooth device (Adăugare dispozitiv Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Faceți clic pe  + **I** și pe **Change PC settings (Modificare setări pentru PC)**. Faceți clic pe **Devices (Dispozitive) > Add a device (Adăugare dispozitiv)**
 2. Faceți clic pe  + **W**, introduceți „bluetooth” în caseta de căutare și faceți clic pe **Add Bluetooth device (Adăugare dispozitiv Bluetooth)**



USB-BT400

Llave USB Bluetooth 4.0

© Todos los derechos reservados.

Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los fabricantes respectivos.
El nombre y la marca Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Antes de empezar

NOTA: Desinstale todo el software Bluetooth que haya instalado con anterioridad en su ordenador.

1. Windows® XP SP3: Haga clic en **Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Add or Remove Programs (Agregar o quitar programas)**.

Windows® 7: Haga clic en **Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Programs (Programas) > Programs and Features (Programas y características) > Uninstall a program (Desinstalar un programa)**.

Windows® 8: Haga clic en **[Inicio] + I > Control Panel (Panel de control) > Programs (Programas) > Programs and Features (Programas y características) > Uninstall a program (Desinstalar un programa)**.
2. Quite cualquier software Bluetooth de la lista de aplicaciones.

Instalar el controlador Bluetooth

1. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica del equipo. Si el CD no se ejecuta automáticamente, busque el contenido del mismo y haga doble clic en el archivo **Autorun.exe**.
2. En la pantalla de instalación de software Bluetooth, haga clic en **Agree and Install Bluetooth Software (Aceptar e instalar el software Bluetooth)**.
3. Siga las instrucciones de la pantalla que inserte la llave USB Bluetooth 4.0 cuando se le pida.
4. Cuando el proceso de instalación se complete, haga clic en **Finish (Finalizar)**. Reinicie el sistema para completar la instalación.

Utilizar la llave USB Bluetooth 4.0

1. Inserte la llave USB Bluetooth 4.0 al puerto USB del equipo.
2. Para iniciar la asociación de dispositivos Bluetooth, realice uno de los siguientes procedimientos:
 - Haga clic con el botón secundario en el icono Bluetooth de la bandeja del sistema y seleccione **Add a Device (Agregar un dispositivo)**.
 - Windows® XP SP3: Haga clic en **Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Bluetooth Devices (Dispositivos Bluetooth) > Add (Agregar)**
 - Windows® 7: Haga clic en **Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Hardware and Sound (Hardware y sonido) > Add a Bluetooth device (Agregar un dispositivo Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Haga clic en **⊞ + I** y, a continuación, haga clic en **Change PC settings (Cambiar configuración de PC)**. Haga clic en **Devices (Dispositivos) > Add a device (Agregar un dispositivo)**.
 2. Haga clic en **⊞ + W**, escriba "bluetooth" en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en **Add a device (Agregar dispositivo Bluetooth)**.



USB-BT400

Hardvérový kľúč Bluetooth 4.0 USB Dongle

© Všetky práva sú vyhradené.

Všetky obchodné názvy sú registrovanými obchodnými značkami patričnými uvedených výrobcov.

Názov Bluetooth a obchodné značky Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Skôr ako začnete

POZNÁMKA: Z počítača odinštalujte akýkoľvek predtým nainštalovaný Bluetooth softvér.

1. Windows® XP SP3: Kliknite na **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Add or Remove Programs (Pridanie alebo odinštalovanie programov)**.



Windows® 7: Kliknite na **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Programs (Programy) > Programs and Features (Programy a funkcie) > Uninstall a program (Odinštalovať program)**.

Windows® 8: Kliknite na  + I > **Control Panel (Ovládací panel) > Programs (Programy) > Programs and Features (Programy a funkcie) > Uninstall a program (Odinštalovať program)**.
2. Zo zoznamu aplikácií odstráňte každý softvér Bluetooth.

Inštalácia ovládača Bluetooth

1. Do optickej jednotky počítača vložte podporný disk CD. Ak sa disk CD nespustí automaticky, prehľadajte obsah podporného disku CD a dvakrát kliknite na súbor **Autorun.exe**.
2. Na inštaláčnej obrazovke softvéru Bluetooth kliknite na tlačidlo **Agree and Install Bluetooth Software (Súhlasím a nainštalovať softvér Bluetooth)**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a po výzve vložte hardvérový kľúč Bluetooth 4.0 USB Dongle.
4. Po vykonaní procesu inštalácie kliknite na tlačidlo **Finish (Dokončiť)**. Aby sa inštalácia dokončila, reštartujte systém.

Používanie hardvérového kľúča Bluetooth 4.0 USB Dongle

1. Hardvérový kľúč Bluetooth 4.0 USB Dongle vložte do portu USB v počítači.
2. Ak chcete začať párovanie zariadení Bluetooth, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Právnym tlačidlom myši kliknite na ikonu Bluetooth na systémovej lište a vyberte možnosť **Add a device (Pridať zariadenie)**.
 - Windows® XP SP3: Kliknite na **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Bluetooth Devices (Zariadenia Bluetooth) > Add (Pridať)**
 - Windows® 7: Kliknite na **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) > Add a Bluetooth device (Pridať zariadenie Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Kliknite na tlačidlo  + **I** a potom kliknite na možnosť **Change PC settings (Zmeniť nastavenia počítača)**. Kliknite na možnosť **Devices (Zariadenia) > Add a device (Pridať zariadenie)**
 2. Kliknite na tlačidlo  + **W**, do vyhľadávacieho okienka napíšte „bluetooth“ a kliknite na možnosť **Add Bluetooth device (Pridať zariadenie Bluetooth)**.



USB-BT400

ด็อกเกิลบลูทูธ 4.0 USB

© สงวนลิขสิทธิ์

ชื่อการค้าทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ผลิตแต่ละแห่งที่แสดงในที่นี่
ชื่อบลูทูธ และเครื่องหมายการค้าบลูทูธ เป็นของ Bluetooth SIG, Inc.

ก่อนที่จะเริ่มต้น

หมายเหตุ: ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์บลูทูธที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. Windows® XP SP3: คลิกไอคอน **Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Add or Remove Programs (เพิ่มหรือลบโปรแกรม)**
Windows® 7: คลิกไอคอน **Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Programs (โปรแกรม) > Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ) > Uninstall a program (ถอนการติดตั้งโปรแกรม)**
Windows® 8: คลิกไอคอน **[Windows] + I > Control Panel (แผงควบคุม) > Programs (โปรแกรม) > Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ) > Uninstall a program (ถอนการติดตั้งโปรแกรม)**
2. ลบซอฟต์แวร์บลูทูธบนรายการแอปพลิเคชันออก

การติดตั้งไดรเวอร์บลูทูธ

1. ใส่แผ่น CD สันับสนุนลงในออปติคัลไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้า CD ไม่รันโดยอัตโนมัติ ให้เรียกดูเนื้อหาของแผ่น CD สันสนับสนุน และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ **Autorun.exe**
2. บนหน้าจอการติดตั้งซอฟต์แวร์บลูทูธ, คลิก **Agree and Install Bluetooth Software (ยอมรับและติดตั้งซอฟต์แวร์บลูทูธ)**
3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ และเสียบด็อกเกิลบลูทูธ 4.0 USB เมื่อระบบออก
4. เมื่อกระบวนการตั้งค่าสมบูรณ์, คลิก **Finish (เสร็จ)** บุตรระบบใหม่เพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์

การใช้ต้องเกิลบลูทูธ 4.0 USB

1. เสียบต้องเกิลบลูทูธ 4.0 USB ลงในพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ในการเริ่มการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิกขวาที่ไอคอนบลูทูธบนหน้าเดสก์ทอป และเลือก **Add a device (เพิ่มอุปกรณ์)**
 - Windows® XP SP3: คลิกไอคอน **Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Bluetooth Devices (อุปกรณ์บลูทูธ) > Add (เพิ่ม)**
 - Windows® 7: คลิกไอคอน **Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > Add a Bluetooth device (เพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ)**
 - Windows® 8:
 1. คลิก  + I จากนั้นคลิก **Change PC settings (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า PC)**
คลิก **Devices (อุปกรณ์) > Add a device (เพิ่มอุปกรณ์)**
 2. คลิก  + W, พิมพ์ "bluetooth" ในกล่องค้นหา และคลิก **Add Bluetooth device (เพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ)**



USB-BT400

Bluetooth 4.0 USB Donanım Anahtarı

© Tüm hakları saklıdır.

Tüm ticari adlar listelenen üreticilerin tescilli ticari markalarıdır.
Bluetooth adı ve Bluetooth ticari markaları Bluetooth SIG, Inc.'e aittir.

Başlamadan önce



NOT: Bilgisayarınızda önceden yüklü olan Bluetooth yazılımı varsa bu yazılımı kaldırın.

- Windows® XP SP3: **Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Add or Remove Programs (Program Ekle veya Kaldır).**
Windows® 7: **Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Programs (Programlar) > Programs and Features (Programlar ve Özellikler) > Uninstall a program (Bir programı kaldır).**
Windows® 8: **[Windows] + I > Control Panel (Denetim Masası) > Programs (Programlar) > Programs and Features (Programlar ve Özellikler) > Uninstall a program (Bir programı kaldır).**
- Uygulamalar listesindeki herhangi bir Bluetooth yazılımını kaldırın.

Bluetooth sürücüyü yükleme

- Destek CD'sini bilgisayarınızın optik sürücüsüne yerleştirin. Eğer CD otomatik çalışmazsa, destek CD'sinin içeriğine göz atın ve **Autorun.exe** dosyasına iki kez tıklayın.
- Bluetooth Yazılımı kurulum ekranında, **Agree and Install Bluetooth Software (Kabul et ve Bluetooth Yazılımını Kur)** üzerine tıklayın.
- Ekranada verilen talimatları izleyin ve Bluetooth 4.0 USB Donanım anahtarını uyarı verildiğinde takın.
- Kurulum süreci tamamlandığında, **Finish (Bitir)** üzerine tıklayın. Kurulumu tamamlamak için sistemi yeniden başlatın.

Bluetooth 4.0 USB Donanım Anahtarını Kullanma

1. Bluetooth 4.0 USB Donanım anahtarını bilgisayarınızın USB girişine takın.
2. Bluetooth aygıtlarını eşleştirmeye başlamak için, aşağıdakilerden birini yerine getirin:
 - Sistem Tepsisinde Bluetooth simgesine sağ tıklayın ve **Add a device (Bir aygıt seç)** üzerine tıklayın.
 - Windows® XP SP3: **Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Bluetooth Devices (Bluetooth Aygıtları) > Add (Ekle)**
 - Windows® 7: **Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Hardware and Sound (Donanım ve Ses) > Add a Bluetooth device (Bir Bluetooth aygıtı ekle)**
 - Windows® 8:
 1.  + I üzerine tıklayın ve ardından **Change PC settings (PC ayarlarını değiştir)** üzerine tıklayın. **Devices (Aygıtlar) > Add a device (Bir aygıt ekle)** üzerine tıklayın
 2.  + W, üzerine tıklayın, arama kutusuna "bluetooth" girin ve **Add Bluetooth device (Bluetooth aygıtı ekle)** üzerine tıklayın



USB-BT400

Заглушка Bluetooth 4.0 USB

© Всі права застережені.

Всі торгівельні марки є зареєстрованими торгівельними марками відповідних згаданих виробників.
Назва Bluetooth та торгівельні марки Bluetooth є власністю Bluetooth SIG, Inc.

Перш ніж почати


ПРИМІТКА: Видаліть будь-яке попередньо інстальоване на комп'ютері ПЗ Bluetooth.

1. Windows® XP SP3: Клацніть по піктограмі **Start (Старт) > Control Panel (Контрольна панель) > Add or Remove Programs (Додати або видалити програми).**
Windows® 7: Клацніть по піктограмі **Start (Старт) > Control Panel (Контрольна панель) > Programs (Програми) > Programs and Features (Програми та особливі характеристики) > Uninstall a program (Деінстальювати програму).**
Windows® 8: Клацніть по піктограмі  + I > **Control Panel > Programs > Programs and Features > Uninstall a program.**
2. Видаліть будь-яке ПЗ Bluetooth зі списку задач.

Інсталяція драйвера Bluetooth

1. Вставте CD підтримки до оптичного дисководу на комп'ютері. Якщо CD не запускається автоматично, перегляньте зміст підтримки CD і двічі клацніть по файлу **Autorun.exe**.
2. На екрані інсталяції ПЗ Bluetooth клацніть по **Agree and Install Bluetooth Software (Погоджуюся та інстальюю ПЗ Bluetooth).**
3. Виконуйте інструкції на екрані та вставте заглушку Bluetooth 4.0 USB, коли буде підказано.
4. Коли завершиться процес налаштування, клацніть **Finish (Завершити)**. Перезавантажте систему, щоб завершити інсталяцію.

Користування заглишкою Bluetooth 4.0 USB

1. Вставте заглишку Bluetooth 4.0 USB до порту USB на комп'ютері.
2. Щоб почати поєднання в пару пристроїв Bluetooth, зробіть одне з наступних:
 - Правою кнопкою клацніть по піктограмі Bluetooth на системному лотку і виберіть **Add a device (Додати пристрій)**.
 - Windows® XP SP3: Клацніть по піктограмі **Start (Старт) > Control Panel (Контрольна панель) > Bluetooth Devices (Пристрої Bluetooth) > Add (Додати)**
 - Windows® 7: Клацніть по піктограмі **Start (Старт) > Control Panel (Контрольна панель) > Hardware and Sound (Мікропрограма і звук) > Add a Bluetooth device (Додати пристрій Bluetooth)**
 - Windows® 8:
 1. Клацніть  + **I**, а потім - **Change PC settings (Змінити налаштування ПК)**. Клацніть **Devices (Пристрої) > Add a device (Додати пристрій)**
 2. Клацніть  + **W**, наберіть у вікні пошуку "bluetooth" і клацніть по **Add Bluetooth device (Додати пристрій Bluetooth)**

USB-BT400 מתאם Bluetooth 4.0 USB

© כל הזכויות שמורות.

כל השמות המסחריים הינם סימנים מסחריים רשומים של היצרנים הרלבנטיים.
השם Bluetooth והסימנים המסחריים Bluetooth שייכים לחברת Bluetooth SIG, Inc.

לפני שתמשיך

הערה: הסר את התקנות ה-Bluetooth הקודמות מהמחשב, אם ישנן.

1. Windows® XP SP3 : לחץ **Start** (התחל) < **Control Panel** (לוח הבקרה) < **Add or Remove Programs** (הוספה או הסרה של תכניות).
- Windows® Vista / 7 : לחץ **Start** (התחל) < **Control Panel** (לוח הבקרה) < **Programs** (תכניות) < **Uninstall a program** (הסר תכנית).
- Windows® 8 : לחץ **I +** < **Control Panel** (לוח הבקרה) < **Programs** (תכניות) < **Programs and Features** (תכניות ותכונות) < **Uninstall a program** (הסר תכנית).
2. הסר כל תכנת Bluetooth שמופיעה ברשימת היישומים.

התקנת מנהל ההתקן של Bluetooth

1. הכנס את תקליטור התמיכה לכונן התקליטורים של המחשב. אם התקליטור אינו מופעל אוטומטית, סייר אל תקליטור התמיכה ולחץ לחיצה כפולה על הקובץ **Autorun.exe**.
2. במסך התקנת תכנת Bluetooth, לחץ **Agree and Install Bluetooth Software** (הסכמה והתקנת תכנת Bluetooth).
3. פעל בהתאם להוראות המוצגות וחבר את מתאם Bluetooth 4.0 USB כאשר תבקש לעשות זאת.
4. בסיום תהליך ההתקנה לחץ **Finish** (סיום). הפעל מחדש את המערכת כדי להשלים את ההתקנה.

שימוש במתאם Bluetooth 4.0 USB

1. חבר את מתאם Bluetooth 4.0 USB לייציאת USB במחשב.
2. להתחלת השייך של התקני Bluetooth, בצע את אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ לחיצה ימנית על הסמל Bluetooth שבמגש המערכת, ולאחר מכן בחר באפשרות **Add a device** (הוסף התקן).
 - Windows® XP SP3: לחץ **Start** (התחל) < **Control Panel** (לוח הבקרה) < **Bluetooth Devices** (התקני Bluetooth) < **Add** (הוסף)
 - Windows® Vista / 7: לחץ **Start** (התחל) < **Control Panel** (לוח הבקרה) < **Hardware and Sound** (חומרה וצליל) < **Add a Bluetooth device** (הוסף התקן Bluetooth)
 - Windows® 8: לחץ + | ולאחר מכן בחר **Change PC settings** (שנה את הגדרות המחשב). לחץ **Devices** (התקנים) < **Add a device** (הוסף התקן)
 - 2. לחץ + **W**, הקלד את המילה "bluetooth" בתיבת החיפוש, ולחץ **Add Bluetooth device** (הוסף התקן Bluetooth).

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be

required to take adequate measures.

NCC Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristic and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of lower power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists.

低功率電波輻射性電機管理辦法

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USBBT400) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use

with this device.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Manufacturer

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Address: 1F., NO. 15, LIDE RD., BEITOU DIST., TAIPEI CITY 112, TAIWAN

Authorised representative in Europe

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORTSTRASSE 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BIL. GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

