

BaByliss® PARIS



Made in China
ST393E - C150d

BABYLIS SARL

Прилад для укладання волосся

Виробник: BABYLIS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ПРИЛАД ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ ST393E

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! При використанні приладу будьте обережні, уникайте контакту гарячих частин приладу зі шкірою, очима, вухами, шиєю тощо. Можливі опіки!

УВАГА! Не торкайтеся гарячих пластин або металевих частин приладу!

– Використовуйте прилад на сухому й ретельно розчісаному волоссі. Розділіть волосся на пасма.

– Увімкніть прилад, натиснувши кнопку . Індикатор почне блимати й прилад автоматично нагрівається.

– Оберіть необхідний для вашого типу волосся режим нагріву, натиснувши кнопки «**INTENSE**» і «**PROTECT**». Індикатор блимати-ме, поки прилад набирає відповідну температуру нагріву пластин. Після досягнення необхідної температури індикатор горітиме постійним світлом.

– Розмістіть пасмо між пластинами, починаючи від корінців волосся.

– Затиснувши пасмо між пластинами повільним плавним рухом ведіть випрямляч вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся.

– Повторіть операцію для кожного пасма.

– Перш ніж розчесати волосся, йому слід дати час вистигнути.

– Вимкніть прилад, натиснувши кнопку  й від'єднайте його від розетки.

– Дайте приладу вистигнути перш ніж розмістити на зберігання.


ПРИМІТКА: Під час роботи генератора іонів можна почути легке гудіння. Це нормальне явище.

Налаштування температурного режиму

Ми рекомендуємо обробляти тонке, знебарвлене та/або пошкоджене волосся, використовуючи низькотемпературні режими; режими з високою температурою можна використовувати для товстого волосся. Індивідуальні типи волосся відрізняються, отже рекомендуємо при першому використанні приладу починати в будь-якому разі з низьких температур, поступово підвищуючи її за необхідності.

Режим	Колір індикатора	Температура
PROTECT	Зелений	140°C
PROTECT	Зелений	160°C
PROTECT	Жовтий	180°C
PROTECT	Помаранчевий	200°C
INTENSE	Червоний	220°C
INTENSE	Червоний	235°C

Атовимикання

Для безпечної експлуатації прилад оснащено функцією автоматичного вимикання. Якщо тривалість безперервної роботи приладу в увімкненому стані досягне 72 хвилин, прилад автоматично вимкнеться. Увімкнути прилад можна повторно натиснувши кнопку .

Термостійкий килимок

Під час та після завершення роботи приладу можна використовувати термостійкий килимок, який включено в комплект. Під час роботи приладу його не слід класти на поверхні з матеріалів, які чутливі до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок.

Після завершення роботи вимкніть прилад й від'єднайте його від розетки. Замотайте прилад в килимок й дайте йому час повністю вистигнути. Тривалість повного вистигання становить кілька хвилин, тримайте весь цей час прилад поза досяжності дітей.

ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

– Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.

– Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.

– Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

– Почистіть пластини за допомогою вологої м'якої ганчірки, без миючих засобів, щоб зберегти оптимальну якість пластин.

Пластини не слід шкребти.

– Зберігайте прилад з щільно закритими пластинами – це збереже їх від пошкоджень.