

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Цена EUR	Мин. к-во	Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Цена EUR	Мин. к-во
1	174013	Корпус редуктора			[2][4]	38	Пара рукояток AVS		
2	330125	Подшипник НК 1212			39	170669	Выключатель PS16E02		
3	330944	Подшипник 6300 2RSL P63 LDS18SpA			40	360654	Винт К 4x18		
4	153341	Уплотнитель			41	151671	Скоба сетевого шнура		
5	173936	Шайба упорная			42	360646	Винт К 4x9,5		
6	173934	Кольцо стопорное			43	361120	Винт К5X40(D10)		
7	174022	Шпindelь			44	120724	Втулка сетевого шнура		
8	173935	Втулка резиновая			45	152574	Шнур сетевой		
9	177360	Гнездо подшипника			46	360255	Винт 5x30		
10	117504	Шайба регулирующая			47	121837	Шайба упорная		
11	117505	Шайба регулирующая			48	121838	Гайка затягивающая		
12	152668	Зубчатая пара			49	178768	Предохранитель Ф180 T20		
13	113256	Гайка			50	154269	Ключ специальный 240		
14	174007	Втулка			[1][2]	51	Рукоятка AVR M14/L12		
15	174021	Пружина			[3][4]	51	Рукоятка		
16	174008	Штифт			52	113244	Пружина спиральная		
17	330344	Кольцо 6X1,5B NBR70			60	177368	Гнездо подшипника в сборе		
18	330352	Кольцо 80X2B			61	177339	Пружина		
19	360246	Винт М5x16			62	177337	Втулка		
20	174006	Клавиша стопора			63	177366	Кнопка		
21	174020	Шайба защитная			64	177338	Рычаг запора		
22	330473	Кольцо фиксирующее А40-1D			[1][3]	65	Винт С1-М5x30		
23	330124	Подшипник 6203-2RS			[2][4]	65	Винт М5x30-8,8окс		
24	174000	Тело			66	177335	Пружина		
25	174005	Крышка щеткодержателя			67	330331	Кольцо 10X1,5B		
26	174004	Диффузор			68	330704	Кольцо 5x1,5 NBR 70		
27	176330	Статор в сборе			[1]	201	Инструкция по эксплуатации		
28	175423	Ротор в сборе			[3]	201	Инструкция по эксплуатации		
29	190020	Щеткодержатель в сборе			[2]	201	Инструкция по эксплуатации		
30	153014	Щетка			[4]	201	Инструкция по эксплуатации		
31	153015	Щетка с контактором			202	174349	Чемоданчик		
32	164934	Втулка резиновая			204	141745	Консистентная смазка 8 - 1,00 kg.		
33	360646	Винт К 4x9,5							
34	152537	Винт 3,9X74							
35	154350	Вентилятор							
36	151648	Шайба защитная							
37	331149	Подшипник 608-2RS-P63 LDS18SpA							
[1][3]	38	174002	Рукоятка						

Примечание:

[1] - только для MB 2400P/AVR с 01.02.2010; [2] - только для MB 2400PA/AVR; [3] - только для MB 2400P с 01.02.2010; [4] - только для MB 2400PA

MB 2400P/AVR (с 01.02.2010)
MB 2400PA/AVR
MB 2400P (с 01.02.2010)
MB 2400PA

