

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование	
1	174013	Корпус редуктора	41	151671	Скоба сетевого шнура	
2	330125	Подшипник НК 1212	42	360646	Винт К 4х9,5	
3	330944	Подшипник 6300 2RSL P63 LDS18SpA	43	361120	Винт К5Х40(Д10)	
4	153341	Уплотнитель	44	120724	Втулка сетевого шнура	
5	173936	Шайба упорная	45	152574	Шнур сетевой	
6	173934	Кольцо стопорное	46	360255	Винт 5х30	
7	174022	Шпindelь	47	121837	Шайба упорная	
8	173935	Втулка резиновая	48	121838	Гайка затягивающая	
9	177360	Гнездо подшипника	49	178768	Предохранитель Ф180 Т20	
10	117504	Шайба регулирующая	50	154269	Ключ специальный 240	
11	117505	Шайба регулирующая	[1][2]	51	173725	Ручьятка AVR M14/L12
12	152668	Зубчатая пара	[3][4]	51	121265	Ручьятка
13	113256	Гайка	52	113244	Пружина спиральная	
14	174007	Втулка	60	177368	Гнездо подшипника в сборе	
15	174021	Пружина	61	177339	Пружина	
16	174008	Штифт	62	177337	Втулка	
17	330344	Кольцо 6X1,5В NBR70	63	177366	Кнопка	
18	330352	Кольцо 80X2В	64	177338	Рычаг запора	
19	360246	Винт М5х16	[1][3]	65	361200	Винт С-1-М5х30
20	174006	Клавиша стопора	[2][4]	65	361201	Винт М5х30-8,8окс
21	174020	Шайба защитная	66	177335	Пружина	
22	330473	Кольцо фиксирующее А40-1D	67	330331	Кольцо 10X1,5В	
23	330124	Подшипник 6203-2RS	68	330704	Кольцо 5х1,5 NBR 70	
24	174000	Тело	[1]	201	179242	Инструкция по эксплуатации
25	174005	Крышка щеткодержателя	[3]	201	179241	Инструкция по эксплуатации
26	174004	Диффузор	[2]	201	156447	Инструкция по эксплуатации
27	176452	Статор в сборе	[4]	201	157412	Инструкция по эксплуатации
28	175040	Ротор в сборе	202	174349	Чемоданчик	
29	190020	Щеткодержатель в сборе	204	179862	Консистентная смазка 4 - 1,00 kg.	
30	153014	Щетка				
31	153015	Щетка с контактором				
32	164934	Втулка резиновая				
33	360646	Винт К 4х9,5				
34	152537	Винт 3,9X74				
35	154350	Вентилятор				
36	151648	Шайба защитная				
37	331149	Подшипник 608-2RS-P63 LDS18SpA				
[1][3]	38	174002	Ручьятка			
[2][4]	38	156419	Пара ручьяток AVS			
39	170669	Выключатель PS16E02				
40	360654	Винт К 4х18				

Примечание:

[1] - только для MB 2600P-AVR с 01.02.10; [2] - только для MB 2600PA-AVR;  
[3] - только для MB 2600P с 01.02.2010; [4] - только для MB 2600PA

**MB 2600P/AVR (с 01.02.2010)**  
**MB 2600PA/AVR**  
**MB 2600P (с 01.02.2010)**  
**MB 2600PA**

