

## LIVE GAMER ULTRA 2.1 GC553G2

### Quick Start Guide



English	Čeština
Deutsch	Русский
Français	ภาษาไทย
Italiano	繁體中文
Español	简体中文
Nederlands	한국어
Polski	

## Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

## Copyright and Trademark Information

© 2023 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia.

For more information, please visit [www.avermedia.com](http://www.avermedia.com).

AVerMedia is trademark or registered trademark of AVerMedia Technologies, Inc.

## Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

Website [www.avermedia.com](http://www.avermedia.com)

Support [www.avermedia.com/support](http://www.avermedia.com/support)

Telephone +886-2-2226-3630

## US Office

Address 754 Charcot Avenue, San Jose, CA 95131, United States

Website [www.avermedia.com/us](http://www.avermedia.com/us)

## Europe Office

Address Hanauer Landstrasse 291 B, 60314 Frankfurt Hessen, Germany

## 國際總部

地址 23585 新北市中和區建一路 135 號

網址 [www.avermedia.com](http://www.avermedia.com)

支援 [www.avermedia.com/support](http://www.avermedia.com/support)

電話 +886-2-2226-3630

## 中国子公司

地址 上海市静安区武宁南路 488 号智慧广场 1510 室

网址 [www.avermedia.cn](http://www.avermedia.cn)

电话 +86-21-52987985

## Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Follow all instructions.
4. Heed all warnings.
5. Do not use the apparatus on uneven or unstable surfaces.
6. Do not use this apparatus in a wet environment or near water.
7. Unplug the apparatus before cleaning. Clean only with a dry cloth.
8. Use in a well ventilated environment. Do not block any ventilation openings.
9. Use the apparatus within ambient temperatures 32–104°F (0–40°C).
10. Use power sources within the specified voltage range.
11. Do not place heavy objects on the apparatus.
12. Do not install near heat sources such as radiators or stoves.
13. Do not defeat the safety purposes of the polarized or grounding-type plug.
14. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly where the cord connects with plugs or adapters.
15. Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
16. Unplug this apparatus during lightning or when unused for prolonged periods of time.
17. Do not modify or disassemble the apparatus in any way.
18. Refer all servicing to AVerMedia Customer Service.
19. Do not dispose the apparatus as general household waste. Dispose in accordance with local environmental laws.

## 重要安全說明

1. 仔細閱讀這些說明。
2. 妥善保存這些說明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 請勿將本產品安裝於不平穩的表面。
6. 請勿在潮濕或靠近水的地方使用本產品。
7. 清潔前請拔除電源。僅使用乾布清潔。
8. 請於通風的環境使用本產品。請勿堵住通風口。
9. 請於規格溫度範圍 32–104°F (0–40°C) 使用本產品。
10. 請使用額定電壓範圍內的電源。
11. 請勿放置重物於本產品上。
12. 請勿安裝於熱源附近如暖器或火爐旁。
13. 請勿破壞極性或接地插頭的安全防護設計。
14. 請保護電源線，勿使其被踩踏或碾壓，特別是與插頭或變壓器的連接處。
15. 僅使用製造商指定的配件及零件。
16. 打雷或長時間不使用時請拔除電源。
17. 請勿以任何方式改造或拆解本產品。
18. 如需維修請洽本公司客服人員。
19. 請勿當家庭垃圾任意丟棄。請遵從當地環境法規妥善處理。

## 重要安全说明

1. 仔细阅读这些说明。
2. 妥善保存这些说明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 请勿将本产品安装于不平稳的表面。
6. 请勿在潮湿或靠近水的地方使用本产品。
7. 清洁前请拔除电源。仅使用干布清洁。
8. 请于通风的环境使用本产品。请勿堵住通风口。
9. 请于规格温度范围 32–104°F (0–40°C) 使用本产品。
10. 请使用额定电压范围内的电源。
11. 请勿放置重物于本产品上。
12. 请勿安装于热源附近如暖器或火炉旁。
13. 请勿破坏极性或接地插头的安全防护设计。
14. 请保护电源线，勿使其被踩踏或碾压，特别是与插头或变压器的连接处。
15. 仅使用制造商指定的配件及零件。
16. 打雷或长时间不使用时请拔除电源。
17. 请勿以任何方式改造或拆解本产品。
18. 如需维修请洽本公司客服人员。
19. 请勿当家庭垃圾任意丢弃。请遵从当地环境法规妥善处理。




Live Gamer ULTRA 2.1



HDMI 2.1 Cable



USB 3.2 Gen 2  
Type-C Cable



4-Pole 3.5 mm  
Audio Cable




Quick Start Guide

## Assist Central

**Assist Central** is a download utility that automatically detects your AVerMedia device and lists out its available driver, firmware, and/or application for you to install to keep the device working properly and up to date.

Download it from <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

## Overview



1	USB 3.2 Type-C Port	4	4-Pole 3.5 mm Port for Headset
2	HDMI Output	5	4-Pole 3.5 mm Port for Controller
3	HDMI Input	6	RGB and Status Indicator


The RGB lighting can be customized using **AVerMedia Gaming Utility**. Download it from <http://q.avermedia.com/GC553G2download>.



## RGB & Status Indicator

Blue Comet	Detecting Device
Rainbow Wave	Ready
Flashing Blue	Updating Firmware
Solid Red	Error: No Device Detected
Flashing Red	Error: Device Anomaly
Flashing Orange	Error: Device Connected to USB 2.0

## Installation



## More Info

For more information, visit our webpage at <http://q.avermedia.com/GC553G2> or scan this QR code.



## Specifications

Interface	USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps, UVC)
Video Input & Output (Pass-Through)	HDMI 2.1
Audio Input & Output (Pass-Through)	HDMI 2.1 / 3.5 mm jack (4-pole)
Max. Pass-Through Resolution (with HDR, VRR)	2160p144
Max. Recording Resolution	2160p60
Dimensions (W x D x H)	120 x 70 x 27.6 mm (4.72 x 2.76 x 1.09 in)
Weight	115 g (4.06 oz)

Note 1: Specifications are subject to change without notice. Please refer to our website for the latest details.

Note 2: Live Gamer ULTRA 2.1 does not support viewing, recording, or streaming of HDCP protected signals.



Blinkend Orange	Fehler: Gerät ist mit USB 2.0 verbunden
-----------------	---

## Verpackungsinhalt

- Live Gamer ULTRA 2.1
- HDMI 2.1 Kabel
- USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel
- 4-poliges 3,5-mm-Audiokabel
- Schnellstartanleitung

## Assist Central

**Assist Central** ist ein Download-Dienstprogramm, das Ihr AVerMedia-Gerät automatisch erkennt und dessen verfügbaren Treiber, die Firmware und/oder Anwendung für die Installation erkennt, damit Ihre Gerät immer reibungslos arbeitet und auf dem neuesten Stand ist.

Download unter: <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

## Übersicht



1. USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss
2. HDMI-Ausgang
3. HDMI-Eingang
4. 4-poliger 3,5-mm-Anschluss für Headset
5. 4-poliger 3,5-mm-Anschluss für Controller
6. RGB- und Status-Anzeige

Die RGB-Beleuchtung kann mit dem **AVerMedia Gaming Utility** angepasst werden. Laden Sie es von <http://q.avermedia.com/GC553G2download> herunter.

## RGB- und Status-Anzeige

Blauer Komet	Erkennungsgerät
Regenbogen-Welle	Bereit
Blinkendes Blau	Aktualisierung der Firmware
Festes Rot	Fehler: Kein Gerät erkannt
Blinkendes Rot	Fehler: Geräteanomalie

## Installation

1. PC ↔ USB 3
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Konsole ↔ HDMI IN
4. [Optional] Headset ↔ 
5. [Optional] Controller ↔ 

## Weitere Informationen

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter: <http://q.avermedia.com/GC553G2> oder scannen Sie den QR-Code.

## Français

### Contenu de la boîte

- Live Gamer ULTRA 2.1
- Câble HDMI 2.1
- Câble USB 3.2 Gen 2 Type-C
- Câble audio 4 pôles 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

### Assist Central

**Assist Central** est un utilitaire de téléchargement qui détecte automatiquement votre appareil AVerMedia et répertorie les pilotes, micrologiciels et/ou applications disponibles pour que vous puissiez les installer afin de garantir le bon fonctionnement et la mise à jour de votre appareil.

Téléchargez-le sur <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

### Présentation du produit



1. Port USB 3.2 Type-C
2. HDMI sortie
3. HDMI entrée
4. Port 4 pôles 3,5 mm pour casque d'écoute
5. Port 4 pôles 3,5 mm pour le contrôleur
6. Indicateur et statut RVB

L'éclairage RVB peut être personnalisé à l'aide d'**AVerMedia Gaming Utility**. Téléchargez-le à partir de <http://q.avermedia.com/GC553G2download>.

## Indicateur et statut RVB

Bleu Comète	Dispositif de détection
Vague arc-en-ciel	Prêt
Bleu clignotant	Mise à jour du micrologiciel
Rouge fixe	Erreur : Aucun appareil détecté
Rouge clignotant	Erreur : Anomalie de l'appareil
Orange clignotant	Erreur : Dispositif connecté à l'USB 2.0

## Installation

1. PC ↔ USB 3
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Console ↔ HDMI IN
4. [Optionnel] : Casque ↔ 
5. [Optionnel] : Contrôleur ↔ 

## Plus d'informations

Pour plus d'informations, visitez notre page web <http://q.avermedia.com/GC553G2> ou scannez ce code QR.

## Italiano

## Contenuto della scatola

- Live Gamer ULTRA 2.1
- Cavo HDMI 2.1
- Cavo USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
- Cavo audio a 4 poli da 3,5 mm
- Guida rapida

## Assist Central

**Assist Central** è un'utility di download che rileva in modalità automatica il dispositivo AVerMedia ed elenca i driver, il firmware e/o le applicazioni disponibili da installare per mantenere il dispositivo correttamente funzionante e aggiornato.

L'applicazione si scarica da <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

## Parti e porte Panoramica



1. Porta USB 3.2 Tipo-C
2. Uscita HDMI
3. Ingresso HDMI
4. Porta a 4 poli da 3,5 mm per le cuffie
5. Porta a 4 poli da 3,5 mm per il controller
6. RGB e indicatore di stato

L'illuminazione RGB può essere personalizzata utilizzando **AVerMedia Gaming Utility**. Scaricatela da <http://q.avermedia.com/GC553G2download>.

## Indicatore RGB e di stato

Cometa blu	Dispositivo di rilevamento
Onda arcobaleno	Pronto
Blu lampeggiante	Aggiornamento del firmware
Rosso fisso	Errore: Nessun dispositivo rilevato
Rosso lampeggiante	Errore: Anomalia del dispositivo
Arancione lampeggiante	Errore: Dispositivo collegato a USB 2.0

## Installazione

1. PC ↔ USB 3
2. TV ↔ USCITA HDMI
3. Console ↔ INGRESSO HDMI
4. [Opzionale] Cuffie ↔ 
5. [Opzionale] Controller ↔ 

## Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina web <http://q.avermedia.com/GC553G2> o fai la scansione di questo codice QR.

## Dentro de la caja

- Live Gamer ULTRA 2.1
- Cable HDMI 2.1
- Cable USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
- Cable de audio de 4 polos de 3,5 mm
- Guía de inicio rápido

## Assist Central

**Assist Central** es una utilidad de descarga que automáticamente detecta su dispositivo AVerMedia y listará su controlador disponible, firmware y/o aplicación para mantener el dispositivo funcionando correctamente y actualizado. Descárguelo de <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

## Resumen



1. Puerto USB 3.2 Tipo-C
2. Salida HDMI
3. Entrada HDMI
4. Puerto de 4 polos de 3,5 mm para auriculares
5. Puerto de 4 polos y 3,5 mm para el mando
6. RGB e indicador de estado

La iluminación RGB puede personalizarse utilizando **AVerMedia Gaming Utility**. Descárgala de <http://q.avermedia.com/GC553G2download>.

## RGB e Indicador de Estado

Cometa azul	Detectando Dispositivo
Onda Arco Iris	Listo
Azul intermitente	Actualización del firmware
Rojo fijo	Error: Dispositivo no detectado
Rojo intermitente	Error: Anomalía de dispositivo

## Instalación

1. PC ↔ USB 3
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Consola ↔ HDMI IN
4. [Opcional] Auriculares ↔ 
5. [Opcional] Mando ↔ 

## Más Información

Para más información, visite nuestra página web <http://q.avermedia.com/GC553G2> o escanee este código QR.

## Nederlands

### In de doos

- Live Gamer ULTRA 2.1
- HDMI 2.1 kabel
- USB 3.2 Gen 2 Type-C kabel
- 4-polige 3,5 mm audiokabel
- Snelstartgids

### Assist Central

**Assist Central** is een downloadprogramma dat automatisch uw AVerMedia-apparaat detecteert en een lijst maakt met beschikbaar stuurprogramma, firmware en/of toepassing die u kunt installeren om het apparaat goed werkend en up-to-date te houden. Download het op <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

### Overzicht

1. USB 3.2 Type-C-poort
2. HDMI-uitgang
3. HDMI-ingang
4. 4-polige 3,5 mm-poort voor headset
5. 4-polige 3,5 mm-poort voor controller
6. RGB- en statusindicator



De RGB-verlichting kun je aanpassen met **AVerMedia**

**Gaming Utility.** Download het van <http://q.avermedia.com/GC553G2download>.

## RGB- en statusindicator

Blaauwe komeet	Apparaat detecteren
Regenboog golf	Gereed
Knipperend Blauw	Firmware wordt bijgewerkt
Ononderbroken Rood	Fout: Geen apparaat gedetecteerd
Rood knipperend	Fout: Apparaat afwijking
Oranje knipperend	Fout: Apparaat aangesloten op USB 2.0

## Installatie

1. PC ↔ USB 3
2. T1 ↔ HDMI OUT
3. Console ↔ HDMI IN
4. [Optioneel]:  
Hoofdtelefoon ↔ 
5. [Optioneel]: Controller ↔ 

## Meer informatie

Ga voor meer informatie naar onze webpagina <http://q.avermedia.com/GC553G2> of scan deze QR-code.

## Polski

## W pudełku

- Live Gamer ULTRA 2.1
- Kabel HDMI 2.1
- Kabel USB 3.2 Gen 2 Type-C
- 4-biegunowy kabel audio 3,5 mm
- Skrócona instrukcja

## Assist Central

**Assist Central** to narzędzie do pobierania, które automatycznie wykrywa urządzenie AverMedia i podaje dostępny sterownik, oprogramowanie firmware i/lub aplikację, które możesz zainstalować, aby urządzenie działało prawidłowo i

było aktualne.

Można je pobrać z: <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

## Przegląd



1. Port USB 3.2 typu C
2. Wyjście HDMI
3. Wejście HDMI
4. 4-stykowy port 3,5 mm dla zestawu słuchawkowego
5. 4-stykowe złącze 3,5 mm dla kontrolera
6. Podświetlenie RGB i wskaźnik stanu

Oświetlenie RGB można dostosować za pomocą programu **AVerMedia Gaming Utility**. Można go pobrać ze strony <http://q.avermedia.com/GC553G2download>.

## Podświetlenie RGB i wskaźnik stanu

Niebieska kometa	Urządzenie wykrywające
Tęczowa fala	Gotowe
Migający niebieski	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Czerwony ciągły	Błąd: Nie wykryto urządzenia
Migający czerwony	Błąd: Anomalia urządzenia
Migający pomarańczowy	Błąd: Nieprawidłowe połączenie

## Instalacja

1. PC ↔ USB 3
2. T1 ↔ HDMI OUT
3. Konsola ↔ HDMI IN
4. [Opcjonalnie]: Zestaw słuchawkowy  
↔ 
5. [Opcjonalnie]: Kontroler ↔ 

## Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową <http://q.avermedia.com/GC553G2>

lub zeskanuj kod QR.

## Čeština

### Obsah balení

- Live Gamer ULTRA 2.1
- Kabel HDMI 2.1
- Kabel USB 3.2 Gen 2 Type-C
- 4pólový 3,5mm audiokabel
- Stručná příručka

### Assist Central

**Assist Central** je nástroj pro stahování, který automaticky detekuje vaše zařízení AVerMedia a vypíše seznam dostupných ovladačů, firmwaru a/nebo aplikací které si můžete nainstalovat, aby zařízení fungovalo správně a bylo aktuální.

Stáhněte si ji z <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

### Přehled

1. Port USB 3.2 typu C
2. Výstup HDMI
3. Vstup HDMI
4. 4pólový 3,5 mm port pro náhlavní soupravu
5. 4pólový 3,5 mm port pro ovladač
6. RGB a stavový indikátor

Osvětlení RGB lze přizpůsobit pomocí nástroje **AVerMedia**

**Gaming Utility**. Stáhněte si ji z webu <http://q.avermedia.com/GC553G2download>.

### RGB a indikátor stavu

Modrý kometa	Detekční zařízení
Duhová vlna	Připraveno
Blikající modrá	Aktualizace firmwaru
Stálá červená	Chyba: Nedetkováno žádné zařízení
Blikající červená	Chyba: Anomálie zařízení
Blikající oranžová	Chyba: Zařízení připojeno k USB 2.0

### Instalace

1. PC ↔ USB 3
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Konzole ↔ HDMI IN
4. [Volitelně]: Sluchátka ↔ 
5. [Volitelně]: Ovladač ↔ 

### Další informace

Další informace najdete na webové adrese <http://q.avermedia.com/GC553G2> nebo naskenujte QR kód.

## Русский

### Комплектация

- Live Gamer ULTRA 2.1
- Кабель HDMI 2.1
- Кабель USB 3.2 Gen 2 Type-C
- 4-контактный аудиокабель 3,5 мм
- Краткое руководство

### Assist Central

**Assist Central** — то утилита, которая автоматически определяет ваше устройство AVerMedia и выводит список доступных для него драйверов, микропрограмм и/или приложений для загрузки, которые вы можете установить, чтобы обеспечить правильную работу устройства и актуальность его прошивки.

Загрузите её с <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

### Обзор

1. Порт USB 3.2 Type-C
2. HDMI выход
3. HDMI вход
4. 4-контактный 3,5-мм порт для гарнитуры
5. 4-контактный 3,5 мм порт для контроллера
6. RGB и индикатор состояния


RGB-подсветка может быть

настроена с помощью программы **AVerMedia Gaming Utility**. Загрузить её можно с сайта <http://q.avermedia.com/GC553G2download>.

## RGB и индикатор состояния

Голубая комета	Распознавание устройства
Радужная волна	Готово
Мигающий синий	Обновление прошивки
Сплошной красный	Ошибка: Устройство не обнаружено
Мигающий красный	Ошибка: Аномалия устройства
Мигающий оранжевый	Ошибка: Устройство подключено к USB 2.0

## Установка

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 3
2. TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. Консоль  $\longleftrightarrow$  HDMI IN
4. [Опционально]:  
Гарнитура  $\longleftrightarrow$  
5. [Опционально]:  
Контроллер  $\longleftrightarrow$  

## Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите нашу веб-страницу <http://q.avermedia.com/GC553G2> или отсканируйте этот QR-код.

## ภาษาไทย

### ภายในกล่อง

- Live Gamer ULTRA 2.1
- สายเคเบิล HDMI 2.1
- สาย USB 3.2 Gen 2 Type-C
- สายสัญญาณเสียง 3.5 มม. 4 ขั้ว
- คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

### Assist Central

คือโปรแกรมเสริมด้านการดาวน์โหลดซึ่งจะตรวจ

จับอุปกรณ์ AVerMedia ของคุณโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังระบุไดรเวอร์ เฟิร์มแวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ที่พร้อมให้คุณใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างปกติและเป็นปัจจุบัน ดาวโหลดโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>

## ชิ้นส่วนและพอร์ต

1. พอร์ต USB 3.2 Type-C
2. ช่องเอาต์พุต HDMI
3. ช่องอินพุต HDMI
4. พอร์ต 4 ขั้ว 3.5 มม. สำหรับชุดหูฟัง
5. พอร์ต 4 ขั้ว 3.5 มม. สำหรับคอนโทรลเลอร์
6. RGB และไฟแสดงสถานะ

แสง RGB สามารถปรับแต่งได้โดยใช้


## AVerMedia Gaming Utility

ดาวโหลดได้จาก <http://q.avermedia.com/GC553G2download>

## RGB และไฟแสดงสถานะ

ดาวหางสีน้ำเงิน	อุปกรณ์ตรวจจับ
คลื่นสายรุ้ง	พร้อม
ไฟกระพริบสีน้ำเงิน	การอัปเดตเฟิร์มแวร์
สีแดงทึบ	ข้อผิดพลาด: ไม่พบอุปกรณ์
สีแดงกระพริบ	ข้อผิดพลาด: ความผิดปกติของอุปกรณ์
สีส้มกระพริบ	ข้อผิดพลาด: อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ USB 2.0

## การติดตั้ง

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 3
2. TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. คอนโซล  $\longleftrightarrow$  HDMI IN
4. [ตัวเลือกเสริม]: ชุดหูฟัง  $\longleftrightarrow$  
5. [ตัวเลือกเสริม]: ตัวควบคุม  $\longleftrightarrow$  

## ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ <http://q.avermedia.com/GC553G2> หรือสแกน QR Code

## 繁體中文

## 包裝內容

- Live Gamer ULTRA 2.1
- HDMI 2.1 傳輸線
- USB 3.2 Gen 2 Type-C 線
- 4 極 3.5 mm 音源線
- 快速安裝手冊

## Assist Central

Assist Central 是一個輔助下載程式，將自動偵測連接的圓剛設備，並列出適用該設備的驅動程式、韌體和/或應用程式，讓您的設備可以順利運作並持續更新。

下載連結：<https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>。

## 外觀簡介






1. USB 3.2 Type-C 接口
2. HDMI 輸出
3. HDMI 輸入
4. 耳機 4 極 3.5 mm 接口
5. 遊戲手把 4 極 3.5 mm 接口
6. RGB 和狀態燈

RGB 燈光可通過 AVerMedia Gaming Utility 進行客製化。請從 <http://q.avermedia.com/GC553G2download> 下載。

## RGB 和狀態燈

藍色彗星	檢測裝置
彩虹波	準備完成
藍燈閃爍	更新韌體
紅燈恆亮	錯誤：未檢測到裝置
紅燈閃爍	錯誤：裝置異常
橙燈閃爍	錯誤：裝置連接到 USB 2.0

## 安裝

1. PC  USB 3
2. TV  HDMI OUT
3. 遊戲主機  HDMI IN
4. (非必須)：耳機 
5. (非必須)：遊戲手把 

## 更多資訊

更多資訊，請參考 <http://q.avermedia.com/GC553G2> 或掃描 QR code。

## 包裝內容

- Live Gamer ULTRA 2.1
- HDMI 2.1 線
- USB 3.2 Gen 2 Type-C 線
- 4 極 3.5 mm 音頻線
- 快速指導手冊

## Assist Central

Assist Central 是一個輔助下載程序，可自動檢測電腦上的圓剛 AVerMedia 設備，並提供可用的驅動程序、固件與應用供您安裝，保證設備正常工作與後續更新。

下載地址：[q.avermedia.com/assistcentral](http://q.avermedia.com/assistcentral)。

## 外觀簡介

1. USB 3.2 Type-C 接口
2. HDMI 輸出
3. HDMI 輸入
4. 耳機 4 極 3.5 mm 接口
5. 遊戲手柄 4 極 3.5 mm 接口
6. RGB 和狀態指示燈

RGB 燈光可通過 AVerMedia Gaming Utility 進行自定義。請從 <http://q.avermedia.com/GC553G2download> 下載。

## RGB 和狀態指示燈



藍色彗星	檢測設備
彩虹波	就緒
藍燈閃爍	更新固件
紅燈常亮	錯誤：未檢測到設備
紅燈閃爍	錯誤：設備異常
橙燈閃爍	錯誤：設備連接到 USB 2.0

## 安裝

1. PC  USB 3
2. TV  HDMI OUT
3. 遊戲機  HDMI IN
4. [可選]：耳機 
5. [可選]：遊戲手柄 

## 更多信息

了解更多信息請進入官網 <http://q.avermedia.com/GC553G2>，或者掃描二維碼。

3. 게임 콘솔 ↔ HDMI IN
4. [옵션]: 헤드셋 ↔ 
5. [옵션]: 게임패드 ↔ 

## 한국어

### 구성품

- Live Gamer ULTRA 2.1
- HDMI 2.1 케이블
- USB 3.2 Gen 2 Type-C 케이블
- 4극 3.5mm 오디오 케이블
- 빠른 시작 안내서

### Assist Central

Assist Central은 연결되어 있는 AVerMedia 제품을 자동으로 감지하여 올바르게 작동하는지 확인합니다. 또한 업데이트하기 위해 필요한 드라이버, 펌웨어 및 응용 프로그램을 제공하는 다운로드 유틸리티입니다.

<https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>에서 다운로드하십시오.

### 개요

1. USB 3.2 Type-C 포트
2. HDMI 출력
3. HDMI 입력
4. 헤드셋용 4극 3.5mm 포트
5. 게임패드용 4극 3.5mm 포트
6. RGB 및 상태 표시등

RGB 조명은 AVerMedia Gaming Utility를 사용하여 사용자 정의할 수 있습니다. <http://q.avermedia.com/GC553G2download>에서 다운로드하세요.

### RGB 및 상태 표시기

코멧 블루	장치 감지
레인보우 웨이브	준비 완료
파란색 깜빡임	펌웨어 업데이트
솔리드 레드	오류: 감지된 장치 없음
빨간색 깜빡임	오류: 기기 이상
주황색 깜빡임	오류: 장치가 USB 2.0에 연결됨

### 설치

1. PC ↔ USB 3
2. TV ↔ HDMI OUT

### 추가 정보

자세한 내용을 저희 웹 페이지 <http://q.avermedia.com/GC553G2> 을 방문하거나 이 QR 코드를 스캔하세요.





## Federal Communications Commission Statement Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE** - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

**CAUTION ON MODIFICATIONS** - To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.



## European Community Compliance Statement Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU.



## Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Canada - Canada Industry Canada (IC) Labelling Requirements

Every manufacturer or importer shall ensure import or before offering for sale, as appropriate, that each unit of the type that they offer for sale bears, in allocation convenient for inspection, a permanent label or marking containing (in French and English), the following statement:

ICES-003 (Interference - Causing Equipment Standards)

"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."



## Technical Regulations of the Customs Union

TR CU 020/2011

TR CU 004/2011



## Regulatory Compliance Mark





## MSIP Class B Statement (Korea)

B 급 기기 (가정용 방송통신기자재): 이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Class B (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment): This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability equipment and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

R-R-AVM  
-GC553G2

## China RoHS 中华人民共和国产品信息

### • 产品标志说明



环保使用期限标志是根据《电子电气产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标志要求》制定的，适用于中国境内销售的电子电气产品的标识。环保使用期限表示电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下，不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该产品不会对环境造成污染或对其人身、财产造成损害的期限。电子电气产品的生产日期即为产品环保使用期限的起始日期。标识电子电气产品有害物质限制使用标志的产品表示其可以回收利用。另外，此期限不同于质量/功能的保证期限。

### • 产品中有害物质的名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件*	X	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
金属组件	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
遥控器	X	○	○	○	○	○
其它	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准规定的限量要求。但符合欧盟RoHS指令的豁免条款及电池指令的要求。

\*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

### • 制造日期

所有AVerMedia产品制造日期已编入产品序列号。  
如需获知产品制造日期，请联系当地销售办事处。

### • 包装回收标志

电子电气产品的包装根据GB/T 18455《包装回收标志》标准规定的回收利用及再生的要求进行标识。无法在包装上标识回收标志时，可以使用以下包装信息。



瓦楞纸板 -  
外箱、内箱、  
产品主体包装



瓦楞、纤维纸板 -  
小盒及其他纸板



纸 -  
说明书、  
黄页及其他纸材



聚酯 -  
捆扎带



低密度聚乙烯 -  
塑料袋、EPE内盒、  
气泡袋、夹链袋



其他 -  
依据其他材质的  
代码标示



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

300AGC553EDX  
Live Gamer ULTRA 2.1  
Model No.: GC553G2  
Capture Box / 擷取盒 / 采集盒  
Made in Taiwan / 台灣製造 / 台湾製造

[www.avermedia.com](http://www.avermedia.com)