

Paper shredder
Alligator 808 CC+



- G.B** Operating instruction manual
- D** Bedienungsanleitung
- RUS** Руководство по эксплуатации

Уважаемый клиент!

Спасибо за то, что Вы выбрали уничтожитель документов ProfiOffice GmbH. Мы уверены, что данный прибор оправдает Ваше доверие. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации, чтобы Вы смогли безопасно, легко и правильно пользоваться уничтожителем документов «Аллигатор». С уважением,

ProfiOffice

Символы-предупреждения и разъяснения:

Символ, предваряющий любое важное предупреждение о возможном нанесении травм или возможном повреждении прибора из-за его неправильного использования.



Символ, информирующий о возможности возникновения травм, связанных с попаданием волос в режущий механизм прибора.



Символ, информирующий о возможности возникновения травм, связанных с попаданием пальцев или кистей рук в режущий механизм прибора.




Символ, информирующий о возможности возникновения несчастных случаев, связанных с попаданием галстуков в режущий механизм.



Символ, напоминающий о том, что прибор не предназначен для уничтожения канцелярских скрепок.

**Рекомендации по безопасности и общие инструкции**

- 1) Не допускайте соприкосновения отверстия для заправки документов с одеждой, украшениями, галстуками и различными частями тела, например, с волосами.
- 2) Выключайте прибор, если вы не планируете его использовать в течение продолжительного времени.
- 3) Перед уничтожением всегда снимайте с документов все канцелярские скрепки и скобы размером больше DIN 24/6. Мы не рекомендуем уничтожать «Аллигатором» скрепки и скобы большего размера, хотя он справится со скобами большего размера.
- 4) Во избежание тяжелых травм не вставляйте пальцы или кисти рук в отверстие для заправки документов.
- 5) Если Вы желаете изменить направление движения режущего механизма (вперед или назад), выключите прибор и дождитесь остановки двигателя.
- 6) Во избежание повреждения уничтожителя документов **не превышайте максимально допустимое количество заправляемой бумаги и не используйте его для уничтожения самоклеящихся материалов.**
- 7) Не эксплуатируйте прибор **более 10 минут** при максимальной загрузке. В случае крайней необходимости делайте 40-минутный перерыв в целях охлаждения двигателя после каждой десятиминутной фазы эксплуатации.
- 8) Регулярно опорожняйте емкость для мусора, при передвижении прибора обязательно вынимайте штепсель из электрической розетки.
- 9) Штепсельная розетка должна находиться вблизи прибора в легкодоступном месте.



max.
8
Blatter 80g/m²

10 min.


40 min.



Монтаж:

- Изготовителем осуществлен предварительный монтаж уничтожителя документов и емкости для мусора.
- Полностью введите емкость для мусора в предназначенный для нее паз фиксатора.
- Вставьте штекер электрического кабеля в стандартную розетку, рассчитанную на напряжение 220 Вольт.
- Включите прибор нажатием кнопки «Вкл./Выкл.». После этого зеленым светом загорится сигнальная лампочка- прибор готов к эксплуатации.

Эксплуатация уничтожителя документов



- A) Кнопка «Вкл./Выкл.» (1) модели «Аллигатор» размещена в правой верхней части прибора. Во включенном состоянии сигнальная лампочка (6) загорается зеленым светом.
- Б) Вставьте бумагу в отверстие для заправки(5), чтобы активировать сенсор автоматического запуска прибора.
- Г) Нажатием кнопок «лев» - «назад» (3) или «fwd» «вперед» (4) можно устранить застревание небольшого количества бумаги посредством передвижения бумаги вперед и назад. Затем можно продолжить эксплуатацию уничтожителя в обычном режиме.
- Д) Прибор оснащен инфракрасным сенсором(8), который включает прибор при приближении на расстояние до 2 метров. После уничтожения, прибор отключается автоматически, в случае, если он не был активирован пользователем в течении 30 секунд.



Застревание бумаги и перегрузка прибора:

Прибор оснащен системой автоматического обратного хода и защиты двигателя от перегрева. Максимально допустимая продолжительность непрерывной эксплуатации прибора при максимальной загрузке составляет 10 минут, после чего, обязательно следует прерывать работу прибора на 40 минут. Прибор автоматически производит возврат бумаги или самостоятельно отключает подачу тока в следующих случаях:

- При эксплуатации прибора превышено максимально допустимое количество заправляемой бумаги, составляющее 8 листов ($80\text{g}/\text{m}^2$).
- При эксплуатации на максимальном рекомендуемом количестве листов, превышен максимально допустимый период непрерывной работы прибора, составляющий 10 минут.
- В режущий механизм прибора были неровно заправлены листы бумаги, что привело к застреванию документов. В таком случае, пожалуйста, незамедлительно устраним засор, не оставляйте уничтожитель документов включенным продолжительное время в случае возникновения засора.

Вышеописанные нарушения работы прибора визуально сигнализируются переключением цвета сигнальной лампочки с «зеленого» на «красный».

Устранение бумажного засора

Устранение застревания бумаги осуществляется при помощи функции автоматического обратного хода путем возврата неразрезанных листов бумаги через отверстие для заправки документов. Также можно мануально удалить засор нажатием кнопки «fwd» «вперед» или «rev» «назад». После того, как Вы удалите остатки бумаги, сигнальная лампочка вновь переключится с красного цвета на зеленый, что указывает на нормальный эксплуатационный режим прибора.

Действия при перегреве прибора

1. Отключите прибор нажатием выключателя «Вкл./Выкл.». Выньте штекель из электрической розетки. Подождите 40 минут, мотор должен остыть.
2. Вставьте штекель в соответствующую электрическую розетку. Включите прибор нажатием кнопки «Вкл./Выкл.». Если до отключения прибора в отверстии для заправки бумаги находились остатки документов, удалите их нажатием кнопки «fwd» «вперед» или «rev» «назад». Будьте осторожны, избегайте соприкосновения пальцев с режущим механизмом.
3. Затем прибором вновь можно пользоваться в обычном режиме в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



Рекомендации по техническому обслуживанию режущего механизма:

В целях обеспечения постоянного нахождения прибора в рабочем состоянии рекомендуется регулярное проведение следующих профилактических процедур, которые также следует проводить при возникновении первых же затруднений в работе прибора:

- A) Выключите прибор. Убедитесь в том, что **не горит** сигнальная лампочка зеленого цвета.
- B) Заправьте в прибор лист бумаги формата DIN A 4.
- C) Нанесите несколько капель масла для уничтожителей документов (рекомендуем масло ProfiOffice) на край листа бумаги, который соприкасается с режущим устройством.
- D) Включите прибор нажатием кнопки «Вкл./Выкл.», чтобы втянуть лист бумаги и, таким образом, смазать маслом режущий механизм.
- E) Повторите данную процедуру с пункта а) по г) - не менее двух раз.

После выполнения данной процедуры уничтожитель в полном объеме восстанавливает функции режущего и втягивающего механизма.

Никакое дополнительное техническое обслуживание механических деталей уничтожителя с Вашей стороны не требуется. Пожалуйста не открывайте корпус прибора и не манипулируйте с внутренними деталями.

Прекращение действия гарантии изготовителя:

Обращаем Ваше внимание на то, что ремонт электрических и механических деталей должен производиться только квалифицированными специалистами. За произведение изменений или ремонта посторонними лицами, не лицензированными компанией ProfiOffice GmbH, компания ProfiOffice GmbH ответственности не несет. В случае нарушения данного условия действие гарантии изготовителя прекращается.

Сервисное обслуживание и рекламации

По вопросам сервисного обслуживания и в случае возникновения претензий обращайтесь, пожалуйста, в нашу службу сервиса по факсу: +49-6192-977-030 или по электронной почте: kontakt@profioffice-gmbh.de

Technical specification

Technische Daten

Технические характеристики

Shredding capacity:	8	Sheets/ Blätter/ Листов	A4 (80 g/m ²)		
Kapazität:	10		A4 (70 g/m ²)		
Рабочая мощность составляет макс.:					
Feed opening:					
Einfuhrschacht Breite:	230 mm				
Ширина ввода:					
Security level:					
Sicherheitsstufe:	Level: 4				
Уровень секретности:					
Shred width:					
Partikelbreite:	1 x 13 mm	cross-cut Фрагменты			
Ширина разрезания:					
Shredding speed:					
Geschwindigkeit:	3 m/min, 3 м/мин				
Скорость уничтожения:					
Dimension:					
Abmessung:	411x308x676 mm				
Габаритные размеры:					
Paper basket:					
Papierkorb:	36 L				
Объем корзины:					
Weight:					
Gewicht:	23,0 kg / кг				
Вес					
Input:					
Stromversorgung:	220-240 Volt / 500 W				
Напряжение:					
Max. Shredding time					
Max. Dauerbetrieb	max. 8	Sheets Papier (80g/m ²) листов	10 min. / мин		
Макс. Время работы без перерыва					