


# cutMARK eXecutor

## Інструкції з експлуатації



1. Ручка шабельного ножа
2. Сабельный нож
3. Упор
4. Стіл з розміткою
5. Планка притиску

### Як використовувати шабельний різак

1. Додайте папір під притискнуою планкою і натисніть на неї так сильно, щоб папір не рухався під час різки.
2. Используйте упор, чтобы выбрать требуемую длину реза.
3. Натисніть важіль різачка ручкою вниз

### Специфікація

Максимальна кількість листів: 8 аркушів 80-грам паперу  
Макс. ширина різки: 320мм  
Розміри: 400 \* 200 \* 50мм

### Заходи безпеки

1. Не залишайте різак з піднятою ручкою після закінчення роботи.
2. Не різайте без використання притиску. Не намагайтеся розрізати з правого боку різачка.
3. Не торкайтеся до краю ножа
4. Будьте дуже уважні при використанні дітьми або біля дітей