


# **cutMARK Villen**

## **роликовий різак**



1. Напрямна планка
2. верхня частина тріммера
3. ріжуча головка
4. затиск
5. утримувач головки
6. обойма

### **Заходи безпеки**

Цей різак має обертовий круглий ніж, який захищений пластиковою кришкою. Його не можна використовувати, якщо кришка пошкоджена або перебуває в неправильному положенні. Ні за яких обставин не чіпайте ріжучу частину роликового ножа.

### **Як використовувати роликовий різак**

1. Перемістіть ріжучу головку в будь-який кінець утримувача голівки.
2. Помістіть ваш папір під притиск
3. Використовуючи розмітку на верхній стороні різака, розташуйте папір так, як вам необхідно відрізати.
4. Ніжно притисніть ріжучу головку і плавно почніть рух від одного краю утримувача до іншого.
5. Під час руху ріжучої головки притискна планка автоматично буде притискати і утримувати папір.
6. Коли ви досягнете протилежного кінця утримувача, відпустіть ріжучу головку. ваш документ звільниться з під притиску.

### **Заміна леза**

Тримач ріжучої головки закріплений між бічними сторонами різака. Витягніть обойму, висуньте тримач голівки. Зніміть ріжучу головку з утримувача. Встановіть іншу головку на тримач. Вставте тримач заново в бічні сторони різака. Вставте обойму.

### **Специфікація**

Макс. кількість листів:

Пряме леза (8 аркушів 80-грам паперу)

Перфорація (3 листа 80-грамм паперу)

Хвіля (3 листа 80-грамм паперу)

Макс ширина різа: 320мм

Розміри: 400 \* 200 \* 50мм