

Canon EOS M50 Web Kit


Посібник для початку роботи 1

Руководство по началу роботи 1


1

Навчальні відеоматеріали
Обучаєще відео
<http://bazaznajij.club/EOSM50WebKit/>



1



2





2



Розфіксуйте нахили ніжок штатива, розставте на бажаний кут, та зафіксуйте їх

За потреби розфіксуйте положення наклону голови штатива, встановіть бажаний нахіл і зафіксуйте знову

Встановіть штативний майданчик з камерою на місце та зафіксуйте



3

Переконайтесь, що камеру вимкнено

Зніміть кришку об'єктиву та кришку корпусу камери

Встановіть об'єктив

Убедіться, що камера вимкнена

Сниміть кришку об'єктиву та кришку корпусу камери

Установіть об'єктив

4

Приберіть заглушку кріплення

Встановіть мікрофон в кріплення для спалахів та аксесуарів

Засфіксуйте мікрофон

Сниміть заглушку кріплення

Установіть мікрофон в кріплення для вспышок та аксесуарів

Одягніть на мікрофон вітрозахист

Під'єднайте дріт живлення

Підключіть дріт живлення куپлера до розетки

Підключіть провод питання кууплера до розетки

Під'єднайте дріт адаптера змінного струму до кууплера

Присоедините провод адаптера переменного тока к куплеру

Подключите провод питания куплера к розетке

Під'єднайте дріт живлення до кууплера

Присоедините провод питания куплера

Подключите провод питания куплера к розетке

Під'єднайте дріт адаптера змінного струму до кууплера

Присоедините провод адаптера переменного тока к куплеру

Подключите провод питания куплера к розетке

3

A

Подальші дії у випадку використання комплекту для запису відео на карту пам'яті:

Дальніші дії в случаї использования комплекта для записи видео на карту памяти:

1 Відкрийте заглушку входу мікрофону камери

Під'єднайте дріт мікрофону до камери

Засфіксуйте дріт мікрофону у спеціальному углубленні

2 Открийте заглушку входу мікрофону камери

Приєдніть провод мікрофону до камери

Засфіксуйте провод мікрофону в спеціальному углубленні

B

Подальші дії у випадку використання комплекту для здійснення трансляції з ПК:

Дальніші дії в случае использования комплекта для осуществления трансляции с ПК:

1 Під'єднайте дріт мікрофону до аудіо-входу ПК*

Засфіксуйте дріт мікрофону у спеціальному углубленні

Засфіксуйте провод мікрофону в спеціальному углубленні

2 Під'єднайте USB дріт до камери

Під'єднайте USB дріт до ПК

Під'єднайте USB** дріт до ПК

2 Відкрийте заглушку USB та HDMI раз'ємів камери

Під'єднайте USB дріт до камери

Під'єднайте USB** дріт до ПК

3 Сниміть заглушку кріплення

Приєдніть USB провод до камери

Під'єдніть USB** провод до ПК

3 Накріпіть дріт мікрофону на об'єктив

Під'єднайте дріт мікрофону до камери

Під'єдніть дріт мікрофону до ПК

4 Наведіть камеру на об'єкт

Наведіть камеру на об'єкт

Наведіть камеру на об'єкт

Примітки/Примечания

*Якщо довжина дроту мікрофону буде недостатньо - скрінтаєтесь будь-яким подовжувачем Stereo TRS 3.5mm (mini-jack) male-female. Якщо в ПК присутні лише один комбінований аудіороз'єм - знадобиться адаптер-спліттер TRS 3.5mm 4 pin input/output female to 2 TRS 3.5mm 3 pin input+output male.

*Если длина провода микрофона будет недостаточно - воспользуйтесь любым удлинителем Stereo TRS 3.5mm (mini-jack) male-female. Если в ПК присутствует только один комбинированный разъем аудио - понадобится адаптер-сплиттер TRS 3.5mm 4 pin input/output female to 2 TRS 3.5mm 3 pin input+output male.

**Користуючись MacBook та iMac слід використовувати будь-який сумісний провод з конектором Micro USB.

**Пользоваясь MacBook и iMac следует использовать любой совместимый провод с коннектором Micro USB.

1 Увімкніть камеру

2 Відкрийте екран меню

3 Клавішами ⌄/⌅ оберніть клавішу [Data/Час/Зона] → клавішу ⌈

→ клавіши ⌄/⌅ оберніть клавішу [Data/Час/Зона] → клавішу ⌈	→ клавіши ⌄/⌅ → клавіша ⌈
→ клавіши ⌄/⌅ → клавіша ⌈	→ клавіши ⌄/⌅ → клавіша ⌈

4 Клавішами ⌄/⌅ оберніть клавішу ⌈

5 Клавіша ⌈

6 Клавішами ⌄/⌅ для навігації → клавіша ⌈

7 Кнопками ⌄/⌅ оберніть варіант

8 Кнопки ⌄/⌅ для навігації → клавіша ⌈

9 Кнопка ⌈

10 Кнопки ⌄/⌅ для настройки

11 Клавішами ⌄/⌅ оберніть клавішу ⌈

12 Клавішами ⌄/⌅ оберніть варіант

13 Кнопками ⌄/⌅ оберніть варіант

14 Кнопками ⌄/⌅ оберніть варіант

15 Клавішами ⌄/⌅ оберніть клавішу ⌈

16 Клавішами ⌄/⌅ оберніть варіант

17 Клавішами ⌄/⌅ оберніть клавішу ⌈

18 Клавішами ⌄/⌅ оберніть варіант

19 Клавішами ⌄/⌅ оберніть клавішу ⌈

20 Клавішами ⌄/⌅ оберніть варіант

21 Напіність (1), трохи оберніть (2), потім відпустіть (1).

22 Напіність (1), трохи оберніть (2), потім відпустіть (1).

23 Поверніть (2) ще трохи, до кацзана

24 Поверніть (2) ще трохи, до цілка

25 Сниміть передню кришку об'єктиву

26 Встановіть передню кришку об'єктиву

27 Нажміть (1), немого поворнивача(2), затем отпустіть (1).

28 Нажміть (1), немого поворнивача(2), затем отпустіть (1).

29 Поверніть (2) ще немого, до цілка

30 Поверніть (2) ще немого, до цілка

31 Налаштуйте камеру:

32 Налаштуйте камеру:

33 Наведіть камеру на об'єкт

34 Наведіть камеру на об'єкт

35 Настройте камеру:

36 Настройте камеру:

37 Підальші дії ляйтесь на зворот цього Посібника.

38 Підальші дії ляйтесь на зворот цього Посібника.

Дальніші дії смотріть на обороті цього Руководства.
Дальнейшие действия смотрите на обороте этого Руководства.



5

A

Для початку запису відео та використання ширших можливостей камери під час ведення трансляцій зверніться до інструкції з Посібника роботи з камерою EOS M50, розділ «Записка».

Для початку записи відео та використання ширших можливостей камери обратіться до інструкціями з Руководства по роботі з камерою EOS M50, розділ «Съёмка».

<http://bazaznajij.club/EOSM50Man.pdf>



B

Для ведення трансляцій скористайтесь наступними рекомендаціями:

Для проведення трансляцій використуйте следуючими рекомендаціями:


Встановлення драйверу для трансляцій Установка драйвера для трансляций

1 Перейдіть за посиланням <https://bazaznajij.club/EOSM50WebDrv>
Перейдіть по ссылке <https://bazaznajij.club/EOSM50WebDrv>

<http://bazaznajij.club/EOSM50WebDrv/>

2 В залежності від вашої операційної системи завантажте драйвер. Відкрийте завантажений архів та запустіть установлювач драйвера.


В залежності від вашої операційної системи загрузите драйвер. Откройте загруженний файл и запустите установщик драйвера.



3 Дотримуючись підказок встановлювача встановіть драйвер та перезавантажте ПК.
Придерживаясь подсказок установщика установите драйвер и перезагрузите ПК.

Підготовка до трансляції Подготовка к трансляции

1 Якщо на вашому ПК запущено програмне забезпечення EOS Utility - викиньте його.
Если на вашем ПК запущено программное обеспечение EOS Utility - выключите его.




2 Переконайтесь що в камері встановлено підключені до мережі куплер або заряджена батарея, а також що камеру увімкнено та під'єднано USB-датом до ПК.
Убедитесь что в камере установлено подключенный к сети куплер либо заряженный аккумулятор, а также камера включена и подключена по USB-кабелю к ПК.

Налаштування Skype Настройка Skype

1 Переконайтесь, що у вас встановлено повну десктопну версію Skype, а не вбудовану UWP-версію. Якщо ви не знаєте як це зробити - можете просто завантажити і встановити останню версію Skype Desktop з офіційного сайту Microsoft.
Убедитесь, что у вас установлена полная десктопная версия Skype, а не встроенная UWP-версия. Если вы не знаете как это сделать - можете просто загрузить и установить последнюю версию Skype Desktop с официального сайта Microsoft.


<http://www.skype.com/get-skype/>

2 Запустіть Skype for Desktop, відкрийте меню «Більше» та класніть на «Параметри».
Запустите Skype for Desktop, откройте меню «Больше» и щелкните на «Параметры».



Дотримуючись підказок встановлювача встановіть драйвер та перезавантажте ПК.
Придерживаясь подсказок установщика установите драйвер и перезагрузите ПК.


3 Відкрийте розділ «Аудіо та відео», розгорніть список вибору камер та оберіть «EOS Webcam Utility». Далі розгорніть список вибору мікрофонів і оберіть вхід*, до якого приєднано мікрофон.
Откройте раздел «Аудио и видео», разверните список выбора камер и выберите «EOS Webcam Utility». Далее разверните список выбора микрофонов и выберите вход*, к которому присоединен микрофон.





*Назва мікрофонних входів може відрізнятися. Дивіться інструкцію до материнської плати ПК якщо аудіоінтерфейс вбудований, або інструкцію до аудіоінтерфейсу, якщо зовнішній.
*Название микрофонных входов может отличаться. Смотрите инструкцию к материнской плате ПК если аудио-интерфейс встроенный либо инструкцию к аудио-интерфейсу, если внешний.

Налаштування Zoom Настройка Zoom

1 У вінкі відеоконференції Zoom відкрийте список вибору камер та класніть на EOS Webcam Utility.
В окне видеоконференции Zoom откройте список выбора камер и щелкните на EOS Webcam Utility.




2 Розгорніть список можливостей аудіо та відкрийте меню аудіо налаштувань. Розгорніть список вибору мікрофону і оберіть вхід*, до якого приєднано мікрофон.
Разверните список возможностей аудио и откройте меню аудио настроек. Разверните список выбора микрофона и выберите вход*, к которому подключен микрофон.



Налаштування Google Meet Настройка Google Meet

1 У вінкі відеоконференції Zoom відкрийте список вибору камер та класніть на EOS Webcam Utility.
В окне видеоконференции Zoom откройте список выбора камер и щелкните на EOS Webcam Utility.



2 Розгорніть список можливостей аудіо та відкрийте меню аудіо налаштувань. Розгорніть список вибору мікрофону і оберіть вхід*, до якого приєднано мікрофон.
Разверните список возможностей аудио и откройте меню аудио настроек. Разверните список выбора микрофона и выберите вход*, к которому подключен микрофон.

