
MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог смартфонов



Выбрать


Посібник користувача

Nokia Lumia 1520

NOKIA

Шш...

Це не єдиний посібник...

Посібник користувача є й у телефоні — він завжди з Вами, доступний, коли потрібно. На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Nokia Care**.

За основу інструкцій у цьому посібнику користувача взято останню доступну версію програмного забезпечення. Якщо пристрій не оновлено до останньої доступної версії програмного забезпечення, доступність і функціональність деяких функцій можуть відрізнятись.

Перегляньте відео на сторінці www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Інформацію про умови обслуговування Microsoft Mobile та політику конфіденційності можна знайти на сайті www.nokia.com/privacy.

Посібник користувача

Nokia Lumia 1520

Зміст

Заради власної безпеки	5	Пошта	67
Початок роботи	6	Камера	73
Клавіші та частини	6	Знайомство із програмою Nokia Camera	73
Вставлення SIM-картки	6	Змінення стандартної камери	73
Виймання SIM-картки	8	Основи роботи з камерою	73
Вставлення картки пам'яті	8	Покращене фотографування	76
Увімкнення телефону	9	Фотографії та відео	80
Заряджання телефону	10	Карти та навігація	85
Передавання вмісту на Nokia Lumia	13	Увімкнення служб визначення розташування	85
Блокування клавіш та екрана	16	Способи позиціонування	85
Приєднання гарнітури	17	Інтернет	86
Розташування антени	18	Визначення з'єднань з Інтернетом	86
Основи	19	Підключення комп'ютера до Інтернету	86
Познайомтеся з функціями телефону	19	Ефективне використання тарифного плану	87
Облікові записи	28	Веб-браузер	87
Персоналізація телефону	32	Пошук в Інтернеті	90
Створення знімка екрана	36	Закриття з'єднань з Інтернетом	90
Збільшення тривалості роботи батареї	37	Розваги	91
Заощадження на витратах на роумінг даних	39	Перегляд та прослуховування	91
Введення тексту	40	FM-радіо	94
Сканування кодів або тексту	45	MixRadio	95
Годинник і календар	45	Синхронізація музики та відео між телефоном і комп'ютером	95
Перегляд програм на SIM-картці	48	Ігри	96
Магазин	49	Офіс	98
Люди й обмін повідомленнями	52	Microsoft Office Mobile	98
Виклики	52	Написання нотатки	100
Контакти	57	Продовження роботи з документом на іншому пристрої	101
Соціальні мережі	61		
Повідомлення	63		

Використання калькулятора	101
Використання робочого телефону	101
Поради для бізнес-користувачів	102
Керування телефоном і підключення	105
Оновлення програмного забезпечення телефону	105
Використання високошвидкісного з'єднання	106
WiFi	106
NFC	107
Bluetooth	110
Пам'ять та зберігання	111
Копіювання вмісту з телефону на комп'ютер і навпаки	114
Захист	114
Гаманець	117
Коди доступу	117
Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка	119
Пошук номера моделі та серійного номера (IMEI)	120
Інформація щодо виробу й техніки безпеки	120

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Microsoft Mobile для використання із цим пристроєм. Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.



СКЛЯНІ ДЕТАЛІ

Екран пристрою виготовлений зі скла. Це скло може розбитися, якщо пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло розіб'ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся виїняти розбите скло із пристроєм. Не користуйтеся пристроєм, доки скло не замінить кваліфікований спеціаліст із технічного обслуговування.



ОБЕРЕГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Початок роботи



Швидко опануйте основи та почніть користуватися своїм телефоном.

Клавіші та частини

Перегляньте клавіші та частини нового телефону.

- 1 Передня камера
- 2 Динамік
- 3 Гніздо для навушників та гучномовців (3,5 мм)
- 4 Другий мікрофон
- 5 Сенсор відстані/сенсор освітлення
- 6 Клавіші гучності
- 7 Клавіша живлення/блокування
- 8 Клавіша камери
- 9 Клавіша «Пошук»
- 10 Клавіша «Пуск»
- 11 Клавіша «Назад»
- 12 Мікрофон
- 13 Гніздо мікро-USB
- 14 Ключ для тримача SIM-картки та картки пам'яті, доступний у комплекті постачання.
- 15 Тримач папо-SIM-картки
- 16 Тримач картки пам'яті
- 17 Третій мікрофон
- 18 Спалах камери
- 19 Задня камера
- 20 Гучномовець
- 21 Четвертий мікрофон


Деякі аксесуари, згадані в цьому посібнику користувача, наприклад зарядний пристрій, гарнітура або кабель передавання даних, можуть продаватися окремо.



Вставлення SIM-картки


Дізнайтеся, як вставити SIM-картку в телефон.

- ❗ **Важливо:** Цей пристрій використовує нано-SIM-картку (також відому як нано-UICC-картка). Використання несумісної SIM-картки або використання адаптера для SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.
- ★ **Порада:** Щоб розблокувати тримач SIM-картки, скористайтеся ключем тримача SIM-картки. Якщо Ви загубили ключ, можна скористатися тонкою скріпкою.




Переконайтеся, що телефон вимкнено.


1. Утримуйте телефон екраном вниз і посувайте ключ в отвір, доки тримач не розблокується.



2. Вийміть тримач і витягніть із нього ключ.



3. Вставте картку в тримач контактною поверхнею догори, а потім вставте тримач назад у телефон.




Виймання SIM-картки


Маєте нову SIM-картку? Дізнайтеся, як вийняти попередню картку з телефону.

Переконайтеся, що телефон вимкнено.

1. Утримуйте телефон екраном вниз і посувайте ключ в отвір, доки тримач не розблокується.



2. Витягніть тримач і вийміть картку.



Вставлення картки пам'яті

Читайте далі, щоб дізнатися, як вставити картку пам'яті в телефон.

Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм.

Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.




- ★ **Порада:** Щоб розблокувати тримач картки пам'яті, скористайтеся ключем тримача картки пам'яті. Якщо Ви загубили ключ, можна скористатися тонкою скріпкою.




Перед вставленням картки пам'яті обов'язково вимкніть телефон. Телефон підтримує картки пам'яті ємністю до 64 ГБ. Для найкращої продуктивності використовуйте картку ємністю 4–32 ГБ.

1. Тримайте телефон екраном догори та посувайте ключ в отвір, доки тримач картки пам'яті не розблокується, а потім витягніть тримач.




2. Вставте картку в тримач контактною поверхнею донизу, а потім вставте тримач назад у телефон.



Увімкнення телефону


Ви готові? Увімкніть свій телефон і почніть знайомство з ним.

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки телефон не завібрує.



Вимкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, та перетягніть екран блокування вниз.



Зарядження телефону


Дізнайтеся, як заряджати телефон.

Зарядження телефону за допомогою зарядного пристрою USB


Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його перед першим увімкненням телефону.

Переконайтеся, що використовуєте сумісний зарядний пристрій USB, щоб заряджати телефон. Зарядний пристрій можна придбати окремо.


1. Спочатку приєднайте кабель USB до зарядного пристрою та підключіть зарядний пристрій до настінної розетки, а потім приєднайте кінець мікро-USB кабелю до телефону.



2. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім від розетки.



Не потрібно чекати певний час, поки акумулятор буде заряджено. Можна користуватися телефоном під час заряджання.

Після початку заряджання повністю розрядженого акумулятора клавіша «Пуск»  блиматиме, поки екран не повернеться в активний режим і не відобразить процес заряджання.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може знадобитися заряджати його 20 хвилин, перш ніж можна буде користуватися пристроєм. Індикатор заряджання може не відобразитися в цей час.

★ Порада: Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеється заряджання та пристрій почне функціонувати.

Переконайтеся, що комп'ютер увімкнено.

Спочатку приєднайте кабель USB до комп'ютера, а потім до телефону. Коли акумулятор повністю зарядиться, спочатку від'єднайте кабель USB від телефону, а потім від комп'ютера.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру, щоб замінити акумулятор.

Заряджання телефону за допомогою бездротового з'єднання

Більше немає потреби метушитися з кабелями, просто покладіть телефон на бездротовий зарядний пристрій, і телефон одразу почне заряджатися.

Щоб переконатися, що телефон та зарядний пристрій поєднано правильно, потрібно, щоб зони заряджання на телефоні та зарядному пристрої дотикалися. Не до всіх моделей телефонів підходять усі зарядні пристрої.


Бездротові зарядні пристрої Nokia, зокрема бездротова зарядна панель DT-900, продаються окремо.

Для заряджання в бездротовому режимі використовуйте тільки зарядні пристрої, сумісні зі стандартом Qi.

1. Переконайтеся, що бездротовий зарядний пристрій увімкнено.
2. Розмістіть телефон на бездротовому зарядному пристрої таким чином, щоб області заряджання дотикалися.

3. Коли акумулятор повністю зарядиться, приберіть телефон із зарядного пристрою.

Зону заряджання виділено.



⚠ Попередження: Переконайтеся, що між пристроєм і зарядним пристроєм немає перешкод. Не прикріплюйте об'єкти (наприклад, наклейки) на поверхню пристрою поряд із зоною заряджання.

Щоб отримати докладну інформацію про бездротове заряджання, див. посібник користувача зарядного пристрою.

Акумулятор

Добре доглядajte за акумулятором, це життява сила телефону.

Ваш телефон має внутрішній, незнімний акумулятор, який можна заряджати. Використовуйте лише зарядні пристрої, схвалені компанією Microsoft Mobile, для використання з цим телефоном. Також телефон можна заряджати за допомогою сумісного кабелю USB.

Не намагайтеся відкрити задню панель або вийняти акумулятор із пристрою. Щоб замінити акумулятор, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру.

- Важливо:** Замінити акумулятор має лише кваліфікований спеціаліст або персонал уповноваженого центру обслуговування. Заміна акумулятора неуповноваженими особами може призвести до скасування гарантії.

Передавання вмісту на Nokia Lumia

Дізнайтеся, як передавати вміст на Nokia Lumia.

Передавання вмісту на новий телефон Nokia Lumia

Придбали новий телефон, проте не бажаєте втратити фотографії, відеокліпи або інший важливий вміст, що зберігається у старому телефоні? Є кілька зручних способів передати вміст на новий телефон.

Ці інструкції можуть не підходити для деяких моделей телефонів та виробників.


Для передавання вмісту може знадобитися встановити певні програми на телефон або комп'ютер. Залежно від програм, які потрібно встановити, та об'єму вмісту, який передається, передача даних може зайняти деякий час.

Файли деяких форматів можуть не передатися. Деякі програми для конвертування виробництва третіх осіб можуть бути доступними для конвертування файлів у формат для передачі.

Щоб дізнатися більше, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/gb-en/switch-easy (лише англійською мовою).

Копіювання контактів


Завжди тримайте контакти найближчих і найдорожчих людей під рукою. Використовуйте програму Передавання даних, щоб легко копіювати свої контакти, текстові повідомлення та зображення зі старого телефону. Ця програма працює не з усіма моделями телефонів.



- Порада:** Якщо у Вас старіший пристрій Windows Phone або, якщо Ви раніше створили резервну копію контактів у своєму обліковому записі Microsoft, можна також додати свій

обліковий запис до телефону та імпортувати ці контакти до телефону безпосередньо зі служби.

Старий телефон має підтримувати з'єднання Bluetooth. Контакти в старому телефоні повинні зберігатися в пам'яті телефону, а не на SIM-картці.

1. У старому телефоні ввімкніть функцію Bluetooth і переконайтеся, що телефон видимий для інших пристроїв.
2. На початковому екрані нового телефону, протягніть ліворуч і торкніться  **Передавання даних**.
3. Торкніться **продовжити** та ввімкніть функцію Bluetooth.
4. Виберіть зі списку знайдених пристроїв свій старий телефон і виконайте інструкції, що з'являються на обох телефонах.


Якщо імена контактів написані на мові, що не підтримується новим телефоном, інформація контактів може відображатися неправильно.

Якщо у Вас досі немає програми Передавання даних, її можна завантажити зі служби www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Передавання вмісту за допомогою облікового запису Microsoft

Якщо Ваш старий телефон є телефоном Windows Phone, простіше за все буде передати контакти, календар і текстові повідомлення на новий телефон Nokia Lumia за допомогою облікового запису Microsoft.

Якщо на Вашому новому телефоні Nokia Lumia ще не настроєно обліковий запис Microsoft, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі налаштування > пошта +облікові записи > додати** та створіть обліковий запис Microsoft, виконуючи інструкції, що з'являються на екрані.

1. Щоб вибрати об'єкти, для яких потрібно створити резервну копію в обліковому записі Microsoft, на попередньому пристрої Windows Phone, на початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Налаштування > резервне копіювання**.

В обліковому записі Microsoft автоматично створюється резервна копія Ваших контактів та календаря.

2. На новому телефоні Nokia Lumia ввійдіть до облікового запису Microsoft. Контакти, календар і текстові повідомлення автоматично переносяться на новий телефон Nokia Lumia.

Передавання вмісту за допомогою OneDrive


Завантажте документи Office, фотографії та відеокліпи до OneDrive, щоб легко перенести їх зі старого телефону на новий телефон Nokia Lumia.

Щоб легко завантажувати та впорядковувати вміст у OneDrive, завантажте й установіть програму OneDrive з таких джерел:


- Google Play для телефонів Android;
- магазин iTunes Store для пристроїв iPhone;
- Магазин для телефонів Windows Phone (якщо її немає в телефоні);
- магазин Mac App Store для Apple Mac;
- support.microsoft.com для персонального комп'ютера.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для входу у OneDrive.

OneDrive може надаватися не для всіх моделей телефонів.

1. На старому телефоні відкрийте програму OneDrive.
2. Торкніться  та виберіть вміст, який потрібно завантажити.
3. Виберіть **передати**.

Тепер можна ввійти до OneDrive, використовуючи обліковий запис Microsoft, для доступу до вмісту на будь-якому пристрої та завантаження, коли він потрібний.

- ★ **Порада:** Щоб перенести документи Office, їх також можна зберегти безпосередньо у OneDrive. Щоб отримати доступ до своїх документів на новому телефоні Nokia Lumia, торкніться  **Office > OneDrive**.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.

Передавання вмісту з телефону з Symbian або S40

Скористайтеся програмою Nokia Suite, щоб передати контакти, записи календаря та фотографії з телефону Symbian або S40 на Nokia Lumia.

Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено останню версію програми Nokia Suite. Програму можна завантажити з веб-сайту www.nokia.com/nokiasuite.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для входу у OneDrive.

1. Скористайтеся сумісним кабелем USB, щоб приєднати телефон до комп'ютера.
2. Відкрийте програму Nokia Suite на комп'ютері.
3. Виберіть **Копіювати вміст на Nokia Lumia** та виконайте інструкції, які відобразатимуться на екрані комп'ютера. Файли копіюються у OneDrive. Фотографії копіюються до папки «Зображення» у OneDrive, а контакти та події календаря копіюються до Outlook.com.
4. Щоб отримати доступ до своїх фотографій, у телефоні Nokia Lumia протягніть ліворуч і торкніться **OneDrive**. Контакти та події календаря синхронізуються автоматично.

- ★ **Порада:** Ваш телефон Nokia не підтримує Nokia Suite? Або Ви бажаєте передати інший вміст, наприклад відеокліпи? Ви також можете приєднати телефон до комп'ютера та перетягнути потрібні файли на комп'ютер. Якщо у Вас є комп'ютерна програма OneDrive, перетягніть файли безпосередньо до папки OneDrive для здійснення автоматичного завантаження.

Передавання даних Outlook з телефону з ОС Android або із пристрою iPhone

Скористуйтеся обліковим записом Microsoft для передачі контактів, записів календаря та справ Outlook із телефону з ОС Android або із пристрою iPhone на Nokia Lumia.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для синхронізації телефону Nokia Lumia з Outlook.com.

1. Скористайтеся сумісним кабелем USB, щоб приєднати свій телефон до комп'ютера.
2. На комп'ютері настройте відповідні програми синхронізації, зокрема Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion або iTunes, таким чином, щоб синхронізувати елементи до Outlook і щоб синхронізувати контакти, записи календаря та справи з телефону на комп'ютер.

3. Додайте обліковий запис Microsoft в Outlook, використовуючи програму Microsoft Outlook Hotmail Connector. Перейдіть на веб-сайт www.office.microsoft.com, знайдіть програму Hotmail Connector та завантажте її на комп'ютер. Може знадобитись налаштувати установки програми Hotmail Connector.

4. Синхронізуйте вміст, який потрібно перенести з Outlook в обліковий запис Microsoft. Може пройти деякий час, перш ніж вміст стане доступним в обліковому записі Microsoft.


5. Щоб синхронізувати вміст на новий телефон Nokia Lumia, просто ввійдіть до облікового запису Microsoft.

Щоб дізнатися більше, перейдіть на веб-сайт www.windowsphone.com та перегляньте поширені запитання стосовно синхронізації контактів та календаря Outlook на Windows Phone.

Блокування клавіш та екрана


Бажаєте запобігти випадковому здійсненню виклику, коли телефон в кишені або сумці?


Натисніть клавішу живлення.



Розблокування клавіш та екрана

Натисніть клавішу живлення та перетягніть екран блокування вгору.



- ★ **Порада:** Замість того, щоб натискати кнопку живлення, можна також двічі торкнутися екрана, якщо функцію подвійного торкання увімкнено. Щоб увімкнути функцію подвійного торкання, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **дотик** та змініть значення параметра **Активація** > **Увімкнено** .

Встановлення автоматичного блокування клавiш та екрана


На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **екран блокування** > **Автоблокування екрана через**, а потім виберіть період часу, після спливання якого клавiші та екран автоматично блокуватимуться.

Приєднання гарнітури

Насолоджуйтеся улюбленою музикою або звільніть свої руки для інших справ під час виклику.

Гарнітура може продаватися окремо.

Підключіть гарнітуру до свого телефону.




Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Якщо Ви приєднуєте до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.

Розташування антени

Дізнайтеся, де розташовані антени на Вашому телефоні, щоб досягти максимально можливої ефективності.

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.

Області антени виділені.



Основи


Дізнайтеся, як максимально використовувати можливості нового телефону.


Познайомтеся з функціями телефону

У телефоні є два головних вікна — початковий екран і меню програм. Щоб переходити між вікнами, просто протягуйте ліворуч або праворуч.





Початковий екран: Анімовані динамічні блоки показують пропущені виклики, отримані повідомлення, останні новини, прогнози погоди та багато іншого. Оновлення закріплених контактів відображаються на блоці, і Ви можете переглядати деталі контактів безпосередньо з початкового екрана.




Меню програм: Усі Ваші програми містяться тут, акуратно впорядковані. Якщо у Вас багато програм і Вам потрібно знайти певну програму, торкніться .

Щоб ознайомитися з умовами ліцензії на програмне забезпечення Windows Phone, виберіть  **Налаштування** > **про пристрій**. Прочитайте ці умови. Зауважте, що використання Вами програмного забезпечення означає прийняття умов. Якщо Ви не приймаєте умови, не користуйтеся пристроєм або програмним забезпеченням. У цьому разі зверніться в компанію Microsoft Mobile або до особи, у якої Ви придбали пристрій, щоб дізнатися умови повернення.

Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук»

Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук» допомагають переміщуватись між різними вікнами у телефоні.

- Щоб переглянути відкриті програми, натисніть і утримуйте клавішу . Потім можна переключитися на іншу програму або закрити непотрібні програми.
- Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть . Телефон запам'ятовує всі програми та веб-сайти, які Ви відвідали з моменту останнього блокування екрана.

- Щоб перейти до головного екрана, натисніть . Запущена програма залишається відкритою у фоновому режимі.
- Щоб виконати пошук в Інтернеті або знайти елементи в телефоні, натисніть .
- Для здійснення голосового керування телефоном натисніть та утримуйте клавішу , а потім вимовте голосову команду.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

Використання сенсорного екрана

Переглядайте вміст на телефоні за допомогою дотику, протягування та перетягування.

1. Щоб користуватись телефоном, просто торкайтесь сенсорного екрана або торкайтесь та утримуйте його.
2. Щоб відкрити подальші опції, тримайте палець на елементі, доки не відкриється меню.

- ★ **Приклад:** Щоб відкрити програму або інший елемент, торкніться програми або елемента. Щоб відредагувати або видалити зустріч із календаря, торкніться зустрічі й утримуйте її, а потім виберіть відповідну опцію.



- ★ **Порада:** Користуватись телефоном можна навіть у рукавичках. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > дотик** та змініть значення параметра **Чутливість сенсорного екрана на висока**.

Торкання з утриманням для перетягування елемента

Потримайте палець на об'єкті протягом кількох секунд, а потім проведіть пальцем по екрану.




Протягування

Поставте палець на екран і проведіть по екрану в потрібному напрямку.




- ★ **Приклад:** Протягніть ліворуч або праворуч між головним екраном та меню «Програми» або між різними поданнями в центрах. Щоб швидко прокрутити довгий список або меню, швидко проведіть легким рухом вгору або вниз по екрану, а потім підніміть палець. Щоб зупинити прокручування, торкніться екрана.




Збільшення та зменшення масштабу

Помістіть 2 пальці на елемент, наприклад карту, фотографію або веб-сторінку, і розведіть чи зведіть пальці.




! **Важливо:** Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався.

★ **Порада:** Екран повертається автоматично, коли Ви повертаєте свій телефон на 90 градусів. Щоб заблокувати поточну орієнтацію екрана, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > Обертання екрана**. Змініть значення параметра **Блокування обертання** на **Увімкнуто** . Поверот екрана може працювати не в усіх програмах або вікнах.

Переключення між вікнами та програмами



Не всі потрібні програми відображаються на початковому екрані? Протягніть до меню програм, щоб знайти потрібні програми. Або перевірте, які програми вже запущені в телефоні, і переключайтеся між ними.


Щоб переглянути всі програми в телефоні, просто протягніть ліворуч на початковому екрані. Щоб повернутися до початкового екрана, протягніть праворуч.



★ Порада: Щоб швидко знайти програму, торкніться будь-якої літери в меню програм, а потім у меню, що з'явиться, торкніться першої літери або символу потрібної програми.

Перегляд, переключення та закривання відкритих програм


Щоб переглянути відкриті програми, натисніть і утримуйте клавішу . Щоб переключити програму, протягніть до потрібної програми та торкніться її. Щоб закрити непотрібні програми, торкніться .



Перевірка сповіщень на телефоні

Бажаєте швидко перевіряти свіжі електронні листи та повідомлення? Або швидко й легко з'єднатися з мережею Wi-Fi? Ви можете швидко переглядати сповіщення, змінювати деякі настройки та робити багато іншого в центрі дій, який відкривається вгорі екрана.

1. Протягніть вниз від верхнього краю екрана.



У цьому екрані можна:

- переглядати пропущені виклики та недавні непрочитані електронні листи і повідомлення;
- переглядати сповіщення, зокрема про наявні оновлення програм, які пропонує Магазин;
- відкривати програми;
- шукати мережі Wi-Fi та підключатися до них;
- швидко переходити до настройок.

2. Щоб закрити меню, натисніть клавішу «Назад».


Персоналізація центра дій

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > сповіщення+дій**. Щоб змінити ярлик, торкніться відповідного ярлика та програми. Також можна вказати, які сповіщення Ви бажаєте отримувати та як.

Змінення гучності

Важко почути телефон, що дзвонить у шумному оточенні, або дзвінки є надто гучними? Гучність можна змінювати за власним уподобанням.

Використовуйте клавіші гучності.



За умовчанням клавішами гучності можна регулювати гучність сигналів і нагадувань.

Не приєднуйте виробни, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Якщо Ви приєднуєте до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.

Увімкнення режиму «Без звуку»

Натисніть клавішу гучності та торкніться > .

Порада: Щоб вимкнути вібрацію телефону, торкніться . Щоб змінити інші настройки звуку, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > мелодії дзвінка+звуки**.

Змінення гучності мультимедіа та програм

Натисніть клавішу гучності, торкніться і налаштуйте гучність для мультимедіа та програм.

Голосове керування телефоном

Руки зайняті, але потрібно скористатися телефоном? За допомогою голосових команд можна здійснювати виклики, надсилати текстові повідомлення, виконувати пошук в Інтернеті або відкривати програми.

Ця функція недоступна деякими мовами. Також може знадобитися завантажити мовний пакет, перш ніж користуватися цією функцією. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримують функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.


1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте голосову команду в телефон.

Приклад: Щоб перевірити розклад, вимовте голосову команду **Open calendar**.

Установка телефону в режим водіння

Режим водіння допомагає мінімізувати відволікання уваги під час водіння та дає змогу зосередитися на своїй поїздки.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > режим "За кермом" > далі**.
2. Для налаштування телефону на ігнорування викликів змініть значення параметра **Ігнорувати виклики** на **Увімкнуто** . Для налаштування телефону на ігнорування текстових повідомлень змініть значення параметра **Ігнорувати текстові повідомлення** на **Увімкнуто** .
3. Торкніться **далі**.

4. Щоб автоматично надсилати текстове повідомлення, яке пояснюватиме, чому Ви не можете відповісти, коли хтось телефонує або надсилає Вам повідомлення, змініть значення параметрів **Відповідь на виклики повідомленням** і **Відповідь повідомленням на повідомлення на Увімкнуто** . Щоб відредагувати повідомлення, торкніться текстового поля.

5. Торкніться **далі > додати пристрій**, а потім торкніться пристрою Bluetooth, який потрібно підключити до телефону під час водіння, наприклад гарнітури.

Режим водіння запускається автоматично, коли з'єднуються телефон і доданий пристрій Bluetooth.

Користування телефоном із легкістю

Боротесь з дрібним текстом або розмитими зображеннями? Зробіть шрифти більшими, а екран легшим для перегляду. Також можна використовувати телефон із телетайпом (TTY/TDD).

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**.

2. Торкніться **спеціальні можливості**.

Змінення розміру шрифту

Торкніться повзунка **Розмір тексту**.


Увімкнення високого контрасту

Змініть значення параметра **Висока контрастність** на **Увімкнуто** .

Збільшення екрана

Змініть значення параметра **Екранна лупа** на **Увімкнуто**  і двічі торкніться екрана 2 пальцями.

Під час використання збільшення використовуйте 2 пальці для переміщення по екрану. Щоб зупинити збільшення, двічі торкніться екрана 2 пальцями.



Користування телефоном з TTY/TDD

Змініть значення параметра **Текстовий телефон** на **повна функціональність**.

Доступні режими TTY/TDD можуть відрізнятися залежно від постачальника послуг мережі.

Користування телефоном у режимі польоту

У місцях, де Ви не бажаєте здійснювати або приймати виклики, можна ввімкнути режим «Політ» і продовжувати прослуховувати музику, переглядати відео та грати в ігри в автономному режимі.

Режим «У літаку» закриває з'єднання з мобільною мережею та вимикає функції пристрою, які використовують бездротову мережу. Функція оплати та придбання квитків через NFC у цьому пристрої може залишатися активною (якщо вона підтримується пристроєм). Дотримуйтеся всіх застосовних інструкцій і вимог до безпеки (наприклад, вимог, прийнятих авіакомпанією), а також відповідних законів і правил. Якщо це дозволено, у режимі «Політ» можна підключитися до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або ввімкнути Bluetooth і обмін через NFC.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **уці** **настройки > режим "У літаку"**.

2. Змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнуто** .

Значки, відображені на телефоні

Рядок стану у верхній частині екрана містить відомості про поточний час, рівень заряду акумулятора, потужність сигналу та багато іншого.

 **Порада:** Щоб побачити приховані значки, торкніться рядка стану.


Потужність мобільного сигналу

 Потужність сигналу

 Телефон не з'єднано з мобільною мережею.

 У телефоні відсутня SIM-картка.

 SIM-картку заблоковано.

 Увімкнено режим «Політ».

 Телефон перебуває в роумінгу за межами домашньої мережі мобільного зв'язку.

З'єднання мобільних даних

Окремі літери, комбінації літер або комбінації літер і цифр показують тип мобільної мережі, до якої Ви підключені.

Піктограми, що показують тип мережевого підключення, можуть відрізнятися залежно від регіону та постачальника послуг мережі.

E Передавання даних EDGE відкрито.

G Передавання даних GPRS відкрито.


3G Телефон з'єднано з мережею 3G.

H Відкрито високошвидкісне з'єднання для передачі даних (HSDPA/HSUPA).

H+ Відкрито високошвидкісне з'єднання для передачі даних (HSPA+/DC-HSDPA).

4G Ваш телефон з'єднано з мережею 4G.

З'єднання Wi-Fi

 Доступне з'єднання Wi-Fi.

 З'єднання Wi-Fi активне.

 З'єднання мобільних даних спільно використовується іншими пристроями через з'єднання Wi-Fi.

 Дані передаються через з'єднання Wi-Fi.

Пристрій Bluetooth

 До телефону приєднано пристрій Bluetooth.

 Функцію Bluetooth увімкнено, але телефон не з'єднано із пристроєм Bluetooth.

Акумулятор

 Рівень заряду акумулятора

 Триває заряджання акумулятора.

 Режим економії заряду увімкнено.

 Рівень заряду або стан акумулятора невідомий.

Оповіщення

 Є непрочитані оповіщення.

Режими

 Увімкнено віброрежим.

 Увімкнено режим «Без звуку».

Переадресація викликів

 Виклики переадресовуються на інший номер або на скриньку голосової пошти.

Розташування

 Програма чи послуга використовує інформацію щодо Вашого розташування.

Режим водіння

 Увімкнено режим водіння.

Облікові записи

Дізнайтеся про різні облікові записи в телефоні та про їхні можливості.

Обліковий запис Microsoft

Завдяки обліковому запису Microsoft можна отримати доступ до служб Microsoft за допомогою одного імені користувача та пароля на комп'ютері або телефоні. Те саме ім'я користувача та пароль можна використовувати і на Xbox.


Завдяки обліковому запису Microsoft можна, наприклад:

- завантажувати вміст, відвідуючи Магазин;
- створювати резервну копію контактів;
- завантажувати, зберігати та ділитися зображеннями та документами;
- створювати резервну копію телефону у службі OneDrive;
- грати в ігри Xbox;
- завантажувати аватар і ігрові досягнення на телефон та збільшувати їх під час гри на телефоні;
- відстежувати та блокувати загублений телефон за допомогою програми «Пошук телефону»;
- отримати канали зі служб соціальних мереж у центрі Люди.

Щоб дізнатися більше про обліковий запис Microsoft та його можливості, відвідайте веб-сайт www.windowsphone.com.

Створення облікового запису Microsoft

Зробіть своє життя ще насиченішим та отримуйте більше від свого телефону — створіть обліковий запис Microsoft. Якщо Ви не створили обліковий запис Microsoft під час першого запуску, це завжди можна зробити пізніше.



1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > пошта+облікові записи > додати**.
2. Торкніться **Обліковий запис Microsoft**.
3. Створіть обліковий запис Microsoft або виконайте вхід, використовуючи існуючі ім'я користувача та пароль, і виконуйте інструкції на екрані телефону.

Створити обліковий запис і керувати ним можна також на сайті www.live.com.

Настроювання послуги «Моя родина»

Бажаєте контролювати вміст, який діти завантажують у їхні телефони? Завдяки послугі «Моя родина» дітям можна заборонити завантажувати платний вміст або вміст із віковим обмеженням через Магазин або магазин ігор.

Xbox не підтримує дитячі облікові записи в деяких країнах або регіонах, у яких продаються телефони Windows Phone.


1. Перейдіть на веб-сайт <https://www.windowsphone.com/family> та увійдіть до облікового запису Microsoft.
2. Додайте обліковий запис до розділу «Моя родина».
3. Змініть настройки облікового запису дитини.

OneDrive

Дізнайтеся, що таке OneDrive і як користуватися цією службою.

Хмарне сховище OneDrive

Зберігайте свої матеріали у хмарах. Не потрібно турбуватися про звільнення пам'яті для обраного або нових програм.



OneDrive — це хмарне сховище для всіх Ваших документів і фотографій, отже Ви завжди маєте до них доступ, можете обмінятися ними та відновити за необхідності. Ви також можете встановити автоматичне створення резервних копій Ваших матеріалів, тож коли Ви знімаєте фотографію або відео, вони копіюватимуться до альбому у хмарі.

За допомогою OneDrive Ви матимете швидкий доступ до фотографій, документів та інших матеріалів із телефону, планшета або комп'ютера. Залежно від програми Ви можете навіть продовжити роботу над документом безпосередньо з місця, де Ви раніше зупинилися.

Є кілька місць, із яких Ви можете отримати доступ до своїх матеріалів у OneDrive. Можна зберегти фотографії у OneDrive у Центрі Фотографії або керувати документами Office у Центрі Office.

Збереження фотографій та інших матеріалів у OneDrive


Можна завантажувати файли, що зберігаються в телефоні, у OneDrive, щоб мати легкий доступ з телефону, планшета або комп'ютера.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для підключення до OneDrive.


На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться **OneDrive**.


Передача фотографії

Торкніться  та фотографії, яку потрібно передати.

 **Порада:** Щоб налаштувати телефон на автоматичну передачу фотографій або відео у OneDrive, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**. Протягніть до **програми** і торкніться **фотографії+камера > OneDrive**.

Збереження документа Office у OneDrive

Торкніться  **Office**, протягніть до **місця**, а потім торкніться **телефон**. Потім торкніться та утримуйте файл, який бажаєте зберегти, і торкніться **зберегти в... > OneDrive**.

 **Порада:** Ви також можете зберегти документ у OneDrive під час роботи з ним. Торкніться **••• > зберегти як...** та змініть значення параметра **Розташування для збереження на OneDrive**. Якщо змінити розташування Розташування для збереження, розташування для всіх файлів за умовчанням теж зміниться.

Якщо документи Office зберігаються у OneDrive, Ви можете продовжити роботу над певним документом безпосередньо з місця, де Ви раніше зупинилися, на будь-якому пристрої, підключеному до Вашого облікового запису Microsoft.

Обмін фото та документами між пристроями


За допомогою OneDrive Ви матимете легкий доступ до фотографій, документів та інших матеріалів, завантажених з будь-якого пристрою.

Щоб завантажити фотографії, документи або інші матеріали, що зберігаються в телефоні, планшеті або комп'ютері, до OneDrive, потрібно ввійти у свій обліковий запис Microsoft. Щоб отримати доступ до переданого вмісту на іншому пристрої, потрібно ввійти до облікового запису Microsoft, який використовувався для передавання вмісту.

Щоб передати або завантажити вміст, знадобиться з'єднання з Інтернетом. Якщо Ви не маєте тарифного плану, вартість передачі даних може бути надто високою. Інформацію про можливі тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Є кілька місць, із яких Ви можете отримати доступ до своїх матеріалів у OneDrive. На телефоні можна переглядати фотографії або відео в Центрі Фотографії або відкривати документи Office у Центрі Office. Можна також завантажити програму OneDrive з Магазину, щоб переглядати та керувати всіма типами файлів на телефоні.

На планшеті або комп'ютері матеріалами можна керувати онлайн на веб-сторінці **onedrive.com** або використовувати для цього програму OneDrive та отримувати доступ до OneDrive безпосередньо з робочого стола. Якщо у Вас досі немає програми OneDrive, її можна завантажити та встановити на сторінці **onedrive.com**.

 **Порада:** За допомогою програми OneDrive на комп'ютері можна просто перетягувати файли, які потрібно передати, в папку OneDrive у диспетчері файлів, наприклад у Windows Explorer або у систему пошуку, і файли автоматично передаватимуться на OneDrive.

Настроювання облікового запису

Будьте в курсі подій — додайте в телефон важливі облікові записи, зокрема облікові записи у соціальних мережах або облікові записи електронної пошти.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > пошта+облікові записи**.

2. Торкніться **додати** та назви служби, а потім виконайте інструкції, що з'являться на телефоні.

Обліковий запис Nokia

Ваш обліковий запис Nokia — це ключ до служб Nokia.

За допомогою облікового запису Nokia можна, наприклад:


- Отримувати доступ до служб Nokia з комп'ютера або телефону за допомогою єдиного імені користувача та пароля
- Синхронізувати обране в програмі «Карти»
- Завантажувати вміст зі служб Nokia
- Зберігати відомості про модель телефону та контактну інформацію Також можна додати відомості платіжної картки до облікового запису Nokia.

Доступні послуги можуть різнитися.

Щоб дізнатися більше про обліковий запис Nokia та служби Nokia, відвідайте веб-сторінку account.nokia.com.

Персоналізація телефону

Дізнайтеся, як персоналізувати початковий екран, а також як змінювати тони дзвінка.




Персоналізація початкового екрана


Бажаєте змінити вигляд початкового екрана? Ви можете вибрати фотографію фону, закріпити на початковому екрані улюблені програми та інші об'єкти, змінити розмір і вигляд кахлів.

1. Щоб додати фотографію фону, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**.
2. Торкніться **початковий екран+тема > вибрати фотографію**.
3. Торкніться фотографії, обріжте її відповідним чином і торкніться **✓**.

★ Порада: Чому б не підлаштувати колір фону та кахлів під фонове зображення? Торкніться **Фон** або **Основний колір**. Щоб застосувати тему до всіх своїх пристроїв Windows, на

початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > синхронізація настройок** та змініть значення параметра **тема** на **Увімкнуто** .

Зміння вигляду кахлів

Якщо телефон за умовчанням має тільки два стовпчики кахлів на початковому екрані, можна додати третій стовпчик. Змініть значення параметра **Показати більше плиток** на **Увімкнуто** .

Тепер можна змінювати розмір кахлів і переміщувати їх завдяки новому стовпчику.

Переміщення кахлі


Утримуючи кахлю, перетягніть її до нового розташування, а потім торкніться екрана.



Зміна розміру або відкріплення кахлі

Щоб змінити розмір, торкніться кахлі та утримуйте її, а потім торкніться значка зі стрілкою.

Кажлі можуть бути маленькими, середніми та широкими. Що більша кахля, то більше інформації на ній може відображатися.



Щоб відкріпити кахлю, торкніться її та утримуйте, а потім торкніться .

Прикріплення програми

Протягніть ліворуч для переходу до меню програм, торкніться програми й утримуйте її, а потім торкніться **на початковий екран**.

Закріплення контакту

Торкніться  **Люди**, торкніться контакту та утримуйте його, а потім торкніться **на початковий екран**.


У разі закріплення контактів оновлення їхніх каналів відображаються на кахлі, і таким контактам можна дзвонити безпосередньо з початкового екрана.

Персоналізація екрана блокування


Чи бажаєте Ви зробити свій екран блокування унікальним? Ви можете, наприклад, помістити на фон свою улюблену фотографію.




На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > екран блокування**.

 **Порада:** Ви можете вирішувати, які оповіщення програм (наприклад, про пропущені виклики або нові повідомлення) Ви хочете бачити на екрані блокування. Просто торкніться гнізда оповіщення й виберіть програму, яку необхідно додати.

Змінення фотографії фону

Торкніться **змінити фото**, виберіть фотографію, скоригуйте її, щоб підібрати найкращий розмір, а потім торкніться .

 **Порада:** Можна також увімкнути випадкове відтворення фотографій із Bing на екрані блокування. Змініть значення параметра **Фон** на **Bing**.

Відображення виконавця під час відтворення музики

Змініть значення параметра **Показувати виконавця під час відтворення музики** на **Увімкнуто** .



Зміна настройок екрана поглядання

Щоб зберегти заряд, екран переходить у режим очікування, коли телефон не використовується активно. Екран поглядання дозволяє легко перевірити час, навіть якщо екран заблоковано.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > поглядання**.
2. Змініть значення параметра **Екран поглядання** на **завжди ввімкнено**.


- ★ **Порада:** Можна з легкістю перевести телефон в активний режим, навіть якщо кнопка живлення важкодоступна, наприклад, коли телефон вставлено у тримач в автомобілі. Просто двічі торкніться екрана.

Увімкнення та вимкнення функції подвійного торкання


На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **дотик**. Установіть для параметра **Активація значення** **Увімкнено**  або **Вимкнено** .

Створення безпечного та цікавого початкового екрана для дітей

Ви можете дозволити своїм дітям користуватися деякими програмами на Вашому телефоні, не хвилюючись відносно випадкового видалення робочої пошти, здійснення покупок через Інтернет або інших небажаних дій з їхньої сторони. Помістіть вибрані програми, ігри та інші елементи на окремий початковий екран, де діти зможуть ними користуватися.



1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**.
2. Торкніться **дитячий куточок**.
3. Виберіть, який вміст можуть використовувати діти. Можна також установити пароль, щоб діти не мали доступу до Вашого початкового екрана.

- ★ **Порада:** Покажіть дітям, як вони можуть персоналізувати свій початковий екран. Щоб змінити, наприклад, фон, торкніться **настроїти**. На початковому екрані можна змінити розмір блоків або перемістити їх звичайним способом.
- ★ **Порада:** Щоб дозволити своїм дітям здійснювати покупку в програмі, наприклад купувати бали гри, визначте PIN-код гаманця. Щоб здійснити покупку, потрібно щоразу вводити PIN-код гаманця. Щоб визначити PIN-код гаманця, на початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Гаманець** > **•••** > **настроїти+PIN-код**. Деякі покупки можуть бути доступні не для всіх вікових категорій.

Перехід до власного початкового екрана

Двічі натисніть клавішу живлення та протягніть угору на власному екрані блокування. Якщо встановлено пароль, введіть його.

Повернення до початкового екрана дитини

На власному екрані блокування протягніть ліворуч і на екрані блокування дітей протягніть угору.

Вимкнення початкового екрана дитини

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** та змініть значення параметра **дитячий куточок** на **Вимкнуто** .

Персоналізація тонів телефону

Можна вибрати найкращі звуки для свого телефону.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > мелодії дзвінка+звуки**.
2. Виберіть тип мелодії дзвінка або сигналу, який необхідно змінити, і виберіть звук.


★ Порада: Бажаєте встановити певний тон дзвінка для контакту, щоб відразу визначити, хто Вам телефонує? Відредагуйте інформацію про контакт у центрі Люди.

Додавання нових мелодій дзвінка з ПК на телефон

Приєднайте телефон до ПК за допомогою кабелю USB, а потім перемістіть потрібну пісню в папку мелодій дзвінка на телефоні за допомогою менеджера файлів. На комп'ютері має бути встановлено операційну систему Windows Vista, Windows 7, Windows 8 або пізнішу.


Щоб встановити пісню як мелодію дзвінка, у вікні мелодії дзвінка+звуки торкніться **Мелодія дзвінка**, а потім торкніться пісні під **Власне**.



Пісню можна використовувати як мелодію дзвінка, якщо вона не захищена керуванням цифровими правами (DRM), а її розмір не перевищує 30 МБ.


★ Порада: Бажаєте створити власний унікальний тон дзвінка? Виберіть  **Магазин** і завантажте програму Ringtone Maker.

Увімкнення в телефоні режиму «Без звуку»

Якщо увімкнути режим «Без звуку», усі мелодії дзвінка та сигнали буде вимкнено. Використовуйте цей режим, наприклад, у кінотеатрі або під час зустрічі.

Натисніть клавішу гучності, щоб відобразити панель стану гучності у верхній частині екрана, а потім торкніться .


1. Щоб увімкнути режим «Без звуку», торкніться .
2. Щоб вимкнути вібрацію телефону, торкніться .

★ Порада: Не бажаєте, щоб телефон був у режимі «Без звуку», але не можете відповісти негайно? Щоб вимкнути звук вхідного виклику, натисніть клавішу зменшення гучності. Якщо увімкнено функцію **Переверніть**, щоб вимкнути, можна просто перевернути телефон екраном донизу. Щоб увімкнути функцію **Переверніть**, щоб вимкнути, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > аудіо**, за потреби протягніть ліворуч і змініть значення параметра **Переверніть, щоб вимкнути** на **Увімкнуто** .

Створення знімка екрана

Ви щойно завершили персоналізацію головного екрана та бажаєте поділитися своїм витвором мистецтва? Можна зробити знімок екрана та надіслати його друзям.

1. Одночасно натисніть клавішу збільшення гучності та клавішу живлення.



2. Торкніться **Фотографії** > **альбоми** > **Знімки екрана**.

3. Торкніться та утримуйте знімок екрана, який бажаєте надіслати, та торкніться **поділитися....**


Збільшення тривалості роботи батареї

Максимально використовуйте можливості телефону та отримуйте необхідну тривалість роботи батареї. Нижче наведено дії, виконання яких допоможе зберегти заряд на телефоні.




Для збереження енергії:

Заряджайте правильно	Завжди повністю заряджайте батарею.
Використовуйте лише потрібні звуки	Вимкніть непотрібні звуки, наприклад звуки клавіш. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться усі настройки > мелодії дзвінка+звуки та виберіть звуки, які не слід вимикати.
Використовуйте дротові навушники	Використовуйте дротові навушники замість гучномовця.
Використовуйте функцію Економія заряду	Можна налаштувати телефон на автоматичне збереження енергії за низького рівня заряду батареї. Щоб перевірити стан акумулятора та ввімкнути режим Економія заряду, на початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться Економія заряду . Коли телефон перейде в режим економії заряду, настройки деяких програм не можна буде змінювати.



Змініть настройки екрана телефону

- Налаштуйте вимикання екрана телефону через деякий час. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > екран блокування > Автоблокування екрана через**.
- Змінення настройок поглядання. Щоб швидко побачити час і сповіщення під час переміщення телефону, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > поглядання** та змініть значення параметра **Екран поглядання на швидкий перегляд**. Щоб вимкнути поглядання, змініть значення параметра **Екран поглядання на вимкнено**.
- Використовуйте подвійне торкання, щоб повертати телефон до активного режиму, тільки коли це потрібно. Щоб вимкнути цю функцію, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > дотик** та змініть значення параметра **Активація на Вимкнено** .


Зменште яскравість екрана

- На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > яскравість**. Переконайтеся, що для параметра **Автоматичне налаштування** встановлено значення **Вимкнено** . Установіть для параметра **Рівень значення низький**, а для параметра **Автоматичне налаштування значення Увімкнено** .
- Щоб зменшити яскравість екрана в режимі економії заряду, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > дисплей** та змініть значення параметра **Яскравість у режимі заощадження енергії** на **Увімкнено** .

Вимкніть програми, що працюють у фоновому режимі.



Закривайте програми, якими не користуєтеся. Щоб закрити більшість програм, натисніть і утримуйте , а потім торкніться піктограми  поруч із програмами, які потрібно закрити.

Вибіркове користування послугами визначення розташування

Якщо Ви бажаєте залишити послуги визначення розташування ввімкненими, але не бажаєте користуватися послугами реєстрації, на початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Настройки**. Протягніть до **програми**, торкніться **люди** і встановіть

для параметра **Використання даних про моє розташування** значення **Вимкнено** 

Вибіркове використання мережних з'єднань

- Налаштуйте в телефоні меншу частоту перевірки електронної пошти, або навіть лише за запитом. У кожній Вашій поштової скриньці торкніться **••• > настройки > настройки синхронізації** та виберіть частоту синхронізації.
- Вмикайте функцію Bluetooth, тільки коли це потрібно.
- Вмикайте функцію NFC, тільки коли це потрібно. Щоб вимкнути функцію NFC, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > NFC** та встановіть для параметра **Обмін торканням** значення **Вимкнено** 
- Використовуйте з'єднання Wi-Fi для підключення до Інтернету замість з'єднання мобільних даних.
- Зупиніть пошук доступних бездротових мереж телефоном. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > Wi-Fi** та змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Вимкнено** 
- Якщо Ви не бажаєте здійснювати та отримувати виклики, прослуховуючи музику або використовуючи телефон іншим чином, увімкніть режим "У літаку". На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > режим "У літаку"** та змініть значення параметра **Стан на Увімкнено** 

Перевірка використання заряду батареї

Щоб дізнатися, які програми найактивніше споживають заряд батареї, на початковому екрані протягніть ліворуч, торкніться **Економія заряду** і протягніть до **використання**.

Заощадження на витратах на роумінг даних

Бажаєте зменшити телефонні рахунки? Ви можете понизити витрати на роумінг даних, змінивши настройки мобільних даних. Роумінг даних — це використання телефону для отримання даних через мережі, якими Ваш постачальник послуг не володіє або не керує. Встановлення з'єднання з Інтернетом у роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передавання даних. Ваш постачальник послуг мережі може стягувати фіксовану плату за передачу даних або Ви можете сплачувати за використаний трафік. Щоб використовувати оптимальний спосіб з'єднання, змініть настройки з'єднання Wi-Fi, мобільних даних і завантаження пошти.


Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступні і з'єднання Wi-Fi, і з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .

1. Переконайтеся, що для параметра **Використання Wi-Fi** встановлено значення **Увімкнуто** .

2. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.


Закриття з'єднання мобільних даних

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Передача даних на вимкнено** .

 **Порада:** Ви можете також стежити за використанням даних за допомогою програми датчик даних.

Припинення роумінгу даних

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Параметри передачі даних у роумінгу на вимкнати роумінг**.

 **Порада:** Щоб заощадити кошти на передаванні даних під час подорожі, зберігайте нові карти на телефоні до початку подорожі та переглядайте карти в режимі офлайн. Якщо не вистачає вільного місця, можна видалити кілька карт із телефону.

Зменшення частоти завантаження пошти

У кожній Вашій поштової скриньці торкніться **••• > настройки > настройки синхронізації** та виберіть частоту синхронізації.

Введення тексту


Дізнайтеся, як швидко та ефективно вводити текст за допомогою клавіатури телефону.

Використання екранної клавіатури

Вводити текст за допомогою екранної клавіатури легко. Клавіатурою можна користуватися, тримаючи телефон у книжковій або альбомній орієнтації. Повідомлення можна писати, торкаючись окремих літер або проводячи пальцем по них.

Торкніться текстового поля.

- 1 Клавіші символів
- 2 Клавіша SHIFT
- 3 Клавіша цифр і символів
- 4 Клавіша вибору мови
- 5 Клавіша посмішок
- 6 Клавіша пробілу
- 7 Клавіша ENTER
- 8 Клавіша очищення




У різних програмах і мовах розкладка клавіатури може відрізнятись. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано кілька мов. Нижче наведено приклад клавіатури з англійською мовою вводу.

- ★ **Порада:** Щоб додати клавішу коми на клавіатуру, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > клавіатура > додатково > Показувати кнопку з комою (за доступності)**.

Введення тексту, не відриваючи пальця від екрана

Проводьте пальцем від першої літери слова до кожної наступної літери, малюючи у такий спосіб шлях введення. Підніміть палець після введення останньої літери. Інші слова вводьте в такий самий спосіб, не торкаючись клавіші пробілу. Телефон сам додає пробіли.

Підтримуються не всі мови.




Переключення між символами верхнього та нижнього регістра

Торкніться клавіші Shift. Щоб увімкнути режим Caps Lock, двічі торкніться клавіші. Щоб повернутися до звичайного режиму, знову торкніться клавіші Shift.



Введення цифри або спеціального символу

Торкніться клавіші цифр і символів. Щоб переглянути додаткові клавіші спеціальних символів, торкніться клавіші Shift. Деякі клавіші спеціальних символів надають більше символів. Щоб переглянути інші символи, торкніться та утримуйте символ або спеціальний символ.

- ★ **Порада:** Щоб поставити крапку наприкінці речення та розпочати нове речення, двічі торкніться клавіші пробілу.
- ★ **Порада:** Щоб швидко ввести цифру або спеціальний символ, утримуючи клавішу цифр і символів, проведіть до потрібного символу і підніміть палець.



Копіювання або вставлення тексту

Торкніться слова, перетягніть кружечки перед і після слова, щоб виділити частину, яку потрібно скопіювати, і торкніться . Щоб вставити текст, торкніться .

Додавання наголосу до символу

Торкніться і утримуйте символ, а потім торкніться символу, до якого потрібно додати наголос.

Видалення символу


Торкніться клавіші очищення.

Переключення між мовами вводу

Натисніть і утримуйте клавішу вибору мови та виберіть потрібну мову. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли встановлено кілька клавіатур.

Переміщення курсору

Щоб відредагувати написане слово, натисніть і утримуйте текст, доки не відобразиться курсор. Перетягніть курсор у потрібне місце.



Використання інтелектуального введення з клавіатури

Телефон пропонуватиме слова під час введення тексту, щоб допомогти вводити швидше й точніше. Інтелектуальне введення доступне в кількох мовах.

Коли Ви починаєте вводити слово, телефон пропонує можливі варіанти. Коли потрібне слово відобразиться в рядку рекомендацій, виберіть слово. Щоб переглянути додаткові варіанти, протягніть ліворуч.


★ Порада: Якщо запропоноване слово виділено жирним шрифтом, телефон автоматично використовує його, щоб замінити написане Вами слово. Якщо слово неправильне, торкніться його для відображення початкового слова та кількох інших варіантів.

Виправлення слова

У разі виявлення орфографічної помилки торкніться слова для відображення варіантів для його виправлення.

Додавання нового слова до словника

Якщо потрібне Вам слово відсутнє у словнику, напишіть слово, торкніться його, після чого торкніться знака "+" у рядку рекомендацій. Ваш телефон також запам'ятає нові слова, якщо Ви напишете їх кілька разів.



Вимкнення інтелектуального введення

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > клавіатура**. Торкніться клавіатури Вашої мови та зніміть прапорець **Пропонувати текст**.

Додавання мов вводу


Можна додати кілька мов вводу для клавіатури та переключатися між ними під час введення тексту.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > клавіатура > додавання клавіатур**.
2. Виберіть мови, якими бажаєте вводити текст.

★ Порада: Щоб видалити попередню встановлену клавіатуру, натисніть і утримуйте мову, яка більше не потрібна, і торкніться **видалити**.

Переключення між мовами під час введення тексту

Торкайтеся клавіші вибору мови, доки не відобразиться потрібна мова. Розкладка клавіатури та функція інтелектуального введення змінюються відповідно до вибраної мови. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли встановлено кілька клавіатур.




Сканування кодів або тексту

Використовуйте камеру телефону, щоб сканувати QR-коди, штрих-коди, обкладинки книг і дисків DVD, та одержуйте додаткову інформацію про розпізнані телефоном елементи.

Торкніться  > .

1. Направте камеру на код.
2. Щоб дізнатися більше, торкніться результату.

 **Порада:** Тримайте камеру неподрушно та переконайтеся, що видошукач камери повністю охопив те, що Ви скануєте.

 **Приклад:** Спробуйте сканувати цей код і побачите, що відбудеться.



Переклад або пошук тексту в Інтернеті

Направте камеру на текст, торкніться **сканувати текст** і потрібних слів, а потім торкніться **перекласти** або **шукати**.


Ця функція може бути недоступна деякими мовами.

Годинник і календар

Стежте за часом — дізнайтесь, як використовувати телефон як годинник і будильник, а також як підтримувати зустрічі, завдання та розклади в актуальному стані.

Встановлення будильника

Можна використовувати телефон як будильник.



1. На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться **Будильники**.
2. Торкніться .
3. Установіть час, укажіть деталі будильника та торкніться .

Щоб сигнал пролунав, потрібно, щоб телефон був увімкнений, а рівень гучності телефону повинен бути достатньо високим.

Порада: Ви можете швидко подивитися час наступного активного сигналу, якщо Ви додали програму Будильники на початковий екран. Блок має бути середнього або великого розміру.

Вимкнення будильника

Встановіть для будильника значення **Вимкнено** .

Видалення будильника

Торкніться будильника, а потім торкніться .

Відкладення сигналу

Не бажаєте вставати просто зараз? Коли лунає сигнал будильника, його можна відкласти на 10 хвилин.

Коли лунає сигнал будильника, торкніться **відкласти**.

Автоматичне оновлення часу й дати

Можна налаштувати в телефоні автоматичне оновлення часу, дати та часового поясу. Автоматичне оновлення є послугою мережі, ця послуга може бути не доступною залежно від регіону або від постачальника послуг мережі.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > дата+час**.


Змініть значення параметра **Автооновлення часу** на **Увімкнено** .

- Порада:** Бажаєте змінити формат часу? Можна будь-коли ввімкнути або вимкнути 24-годинний формат. Щоб змінити формат відображення дати, торкніться **усі настройки > регіон**.

Оновлення часу й дати вручну



Змініть значення параметра **Автооновлення часу** на **Вимкнено**  та відредагуйте час і дату.

Оновлення часового пояса вручну під час подорожі за кордон

Змініть значення параметра **Автооновлення часу** на **Вимкнено** , а потім торкніться **Часовий пояс** та розташування.

Переключення між вікнами календаря

Бажаєте швидко переглядати зустрічі, заплановані на певний день або тиждень? Плануєте час відпустки? Можна переглядати календар у різних вікнах.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар**.
2. Щоб переключатися між вікнами дня, тижня, місяця та року, торкніться . У вікні тижня або місяця торкніться певного дня, щоб переглянути всі заплановані події.
3. Щоб переключатися між вікнами днів, тижнів, місяців і років, протягніть ліворуч або праворуч. Щоб швидко перейти до певного місяця певного року, у вікні років протягніть до потрібного року та торкніться потрібного місяця.

- Порада:** Якщо календарю дозволено використовувати інформацію про Ваше розташування, також можна переглянути прогноз погоди у вікні дня чи тижня.



Перевірка списку завдань

Торкніться **••• > завдання**.

Додавання зустрічі

Потрібно не забути про зустріч? Додайте її до календаря.

На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар**.

1. Торкніться .
2. Укажіть потрібні деталі та встановіть час.
3. Щоб настроїти, наприклад, тривалість, нагадування або повторення події, торкніться **докладно**.
4. Коли Ви все зробите, торкніться .

- Порада:** Щоб відредагувати певну подію, торкніться й утримуйте її, потім торкніться **змінити** та змініть потрібні деталі.

Надсилання запрошення на зустріч

Під час створення події торкніться **докладно > додати учасника > **, виберіть потрібні контакти та торкніться .

Ви можете надсилати запрошення на зустріч контактам, які мають адресу електронної пошти.

Створення події в іншому календарі

За умовчанням події додаються до календаря Вашого облікового запису Microsoft. Наприклад, якщо у Вас є спільний із родиною календар, подією можна обмінятися відразу після створення. Щоб змінити календар під час створення події, торкніться **докладно > Календар** та потрібного календаря.

- Приклад:** Можна створити подію в календарі, яким Ви спільно користуєтесь з іншими людьми, наприклад у календарі «Родина» або робочому календарі, щоб повідомити їм про те, що Ви зайняті.

Змінення стану події





Щоб повідомити іншим користувачам про те, що Ви зайняті або відсутні на робочому місці, торкніться **докладно** > **Стан** та потрібного стану. За умовчанням використовується стан **вільний**.

Видалення зустрічі

Торкніться її утримуйте зустріч, а потім торкніться **видалити**.

Додавання завдання до списку завдань

Маєте важливі робочі завдання, які потрібно вчасно завершити, книжки, які потрібно повернути до бібліотеки, або інші завдання, про які потрібно пам'ятати? Їх можна додати до списку завдань і видалити зі списку після виконання. Якщо у завдань є певна дата завершення, встановіть нагадування.

1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар**.
2. Торкніться **•••** > **завдання**.
3. Торкніться , а потім заповніть поля.
4. Щоб додати нагадування, змініть значення параметра **Нагадування** на **Увімкнено** , а потім встановіть дату та час нагадування.
5. Торкніться .

Редагування або видалення завдання

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться **змінити** або **видалити**.


- Порада:** Почуваєтесь енергійно? Або маєте багато роботи та не маєте часу на додаткові завдання? Щоб швидко перенести або відкласти певну подію, торкніться її утримуйте її та виберіть потрібну опцію.

Позначення завдання як виконаного

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться **завершити**.

Використання кількох календарів

Після налаштування облікових записів електронної пошти на телефоні можна буде переглядати календарі усіх Ваших облікових записів в одному поданні.

1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар**.
2. Щоб відобразити чи приховати календар, торкніться **•••** > **настройки** та ввімкніть або вимкніть календар.

Коли календар приховано, календарні події та нагадування не відображаються в різних вікнах календаря.

Змінення кольору для кожного календаря

Торкніться **•••** > **настройки** та поточного кольору, а потім торкніться нового кольору.

Перегляд програм на SIM-картці

Якщо постачальник послуг включив програми на вашу SIM-картку, їх можна знайти таким чином.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться усі **настройки > стільникова мережа+SIM**.
2. Торкніться SIM-картки.
3. Торкніться програми **SIM-картки**.

Магазин

Персоналізуйте свій телефон — додайте програми, ігри та інші елементи. Деякі з них надаються безкоштовно. Перегляньте Магазин, щоб знайти найновіший вміст для Вас і Вашого телефону.



Зі служби можна завантажити:

- Програми
- Ігри
- Розважальні програми та служби
- Програми та служби новин
- Книжки

Ви також можете:

- Отримувати вміст, який відповідає Вашим уподобанням і розташуванню
- Обмінюватися рекомендаціями із друзями

Наявність Магазин та вибір елементів, доступних для завантаження, залежать від регіону.

Щоб завантажити вміст із Магазин, потрібно увійти з телефону до облікового запису Microsoft. Після входу Вам буде запропоновано вміст, сумісний із Вашим телефоном.

Можна шукати та завантажувати вміст безпосередньо на телефон або переглядати вміст Магазин на комп'ютері та надсилати на телефон посилання на вміст у вигляді текстових повідомлень.

Багато елементів надається безкоштовно, за деякі стягується плата (сплатити можна кредитною картою або через телефонний рахунок).

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.


Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.


Перегляд Магазину

Спробуйте останні й найчастіше завантажувані програми, ігри, а також інші елементи, рекомендовані для Вас і Вашого телефону. Переглядайте різні категорії або шукайте певні елементи.

На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Магазин**.

1. Торкніться категорії на головній сторінці чи протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити більше категорій та елементів.
2. Торкніться елемента, щоб переглянути його деталі. Під час перегляду елемента також відображаються пов'язані елементи.

 **Порада:** Знайшли у Магазин дещо, що обов'язково зацікавить Ваших друзів? Торкніться **поділитися**, щоб надіслати їм посилання.


 **Порада:** Бажаєте отримувати персоналізовані пропозиції щодо програм та ігор, які можуть Вас зацікавити? Зв'яжіть свій обліковий запис Microsoft або Facebook зі службою Bing, і Магазин запропонує вибірку програм для Вас.

Пошук у Магазині

Торкніться , введіть слова пошуку, а потім торкніться .

Завантаження програми, гри або іншого елемента

Завантажуйте безкоштовні програми, ігри та інші дані або придбайте новий вміст для свого телефону.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Магазин**.
2. Торкніться елемента, щоб переглянути його деталі.
3. Якщо на елемент вказано ціну, торкніться **придбати** або, щоб спробувати елемент безкоштовно протягом обмеженого періоду часу, торкніться **ознайомитися**. Якщо елемент безкоштовний, торкніться **інсталиувати**.


Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.


4. Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Microsoft, увійдіть зараз.
5. Виконуйте інструкції, що з'являться на телефоні.

Коли завантаження завершиться, можна відкрити та переглянути елемент, або продовжити пошук нового вмісту. Тип вмісту визначає, де буде збережено елемент у телефоні: музика, відео та подкасти зберігаються в папках Музика, Відео та подкасти, ігри зберігаються в папці ігри, а програми — в меню програм.

За додатковою інформацією про елемент зверніться до видавця елемента.

 **Порада:** Використовуйте з'єднання Wi-Fi для завантаження великих файлів.

 **Порада:** У головному вікні програми Магазин може відображатися оповіщення в правому верхньому куті екрана щодо кількості завантажених програм, ігор та іншого вмісту, для яких наявні оновлення.

- ★ **Порада:** Щоб подивитись інформацію про завантажені програми, ігри та інший вміст, на початковому екрані протягніть ліворуч, торкніться  **Магазин** > ●●● > **завантаження** і протягніть до **завантаження**, щоб подивитись поточні завантаження, або до **журнал**, щоб подивитись раніше завантажений вміст.

Якщо завантажена програма не підтримує мову телефону, вона за умовчанням використовує англійську мову (США). Якщо Ви додали кілька мов телефону та одну з них підтримує програма, завантажиться підтримувана мовна версія програми.

- ★ **Порада:** Можна також скористатися комп'ютером для перегляду Магазину Windows Phone і завантаження вмісту на телефон. Відвідайте сайт www.windowsphone.com, щоб знайти програми та ігри.

Перегляд поточних завантажень

Під час завантаження елемента можна продовжувати переглядати інший вміст у Магазині і додавати елементи, які потрібно завантажити.

Щоб подивитися стан завантажень, у головному вікні Магазину протягніть до **завантаження**, щоб подивитись поточні завантаження, або до **журнал**, щоб подивитись раніше завантажений вміст.

- ★ **Порада:** Щоб подивитися стан поточного завантаження, торкніться **перевірити стан**.
- ★ **Порада:** Якщо потрібно, наприклад, тимчасово розірвати з'єднання з Інтернетом, торкніться та утримуйте елемент, що завантажується, а потім торкніться **призупинити**. Щоб відновити завантаження, торкніться **відновити**. Призупиняйте кожен елемент, що очікує, окремо. Якщо виникне помилка завантаження, можна повторно завантажити елемент.

Написання рецензії на програму

Бажаєте поділитися своєю думкою щодо програми з іншими користувачами Магазину? Оцініть програму та напишіть рецензію на неї. Можна додати одну рецензію для кожної завантаженої програми.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, торкніться програми й утримуйте її, а потім торкніться **оцінити та написати відгук**.
2. Оцініть програму, а потім напишіть рецензію.

- ★ **Порада:** Таким самим чином можна оцінювати інші елементи та писати на них рецензії.

Скидання рекламного ідентифікатора

Якщо Ви не бажаєте, щоб у програмах минулі дії пов'язувалися з майбутніми, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана а торкніться **усі настройки** > **код отримувача реклами** > **скинути код отримувача реклами**.

Люди й обмін повідомленнями

Підтримуйте зв'язок із друзями та близькими й діліться файлами, наприклад фотографіями, за допомогою телефону. Будьте в курсі останніх оновлень служб соціальних мереж навіть в дорозі.

Виклики

Бажаєте здійснювати виклики на новому телефоні та розмовляти з друзями? Читайте далі та дізнаєтеся, як це зробити.

Здійснення виклику контакту

Здійснювати виклики друзям швидко та легко, якщо зберегти їх як контакти в телефоні.

1. Торкніться  > .

2. Торкніться контакту та номера, якщо контакт має декілька номерів.

 **Порада:** Голос Вашого друга занадто гучний або занадто тихий? Натискайте клавіші гучності, щоб змінити гучність.



 **Порада:** Бажаєте, щоб інші почули розмову? Торкніться **динамік**.

Здійснення виклику на номер телефону

Торкніться , введіть номер телефону та торкніться **зателефонувати**.

Щоб ввести символ «+», який використовується під час здійснення міжнародних викликів, торкніться та утримуйте **0**.

Копіювання та вставлення номера телефону

Торкніться  **Люди**, протягніть до **контакти**, торкніться контакту, торкніться номера телефону й утримуйте його, а потім торкніться **копіювати** і в текстовому полі виберіть .

Пошук у журналі викликів

Щоб знайти запис виклику, протягніть до **журнал**, торкніться  та введіть ім'я контакту або номер телефону.

Видалення запису виклику

Щоб видалити запис виклику, протягніть до **журнал**, торкніться й утримуйте потрібний запис, а потім торкніться **видалити**.

Щоб видалити всі записи викликів, торкніться **••• > видалити все**.

Здійснення виклику за допомогою Skype


За допомогою телефону можна здійснювати виклики та відеовиклики зі Skype на Skype. Завдяки глобальним тарифам Skype можна також дзвонити на стаціонарні або на інші мобільні телефони. Можна сплачувати кредитною картою в міру використання або отримати місячну підписку на найкращі тарифи.

Якщо у Вас досі немає програми Skype, її можна завантажити за адресою www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

На початковому екрані протягніть ліворуч, торкніться **Skype**  та виконайте вхід за допомогою того самого облікового запису Microsoft, який Ви використовуєте в телефоні.

Щоб зателефонувати контакту у Skype, протягніть до **Контакти**, торкніться контакту, якому потрібно зателефонувати, а потім торкніться .

Щоб отримати докладну інформацію про виклики зі Skype на Skype, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (лише англійською мовою).

 **Порада:** Щоб зменшити витрати на передавання даних, за можливості використовуйте мережу Wi-Fi для Skype.


Здійснення відеовиклику за допомогою Skype

Протягніть до **Контакти**, торкніться контакту, якому потрібно зателефонувати, а потім торкніться .

Якщо в телефоні немає передньої камери, для відеовикликів можна використовувати головну камеру.

Здійснення викликів обраним контактам за допомогою швидкого набору

Телефонуйте своїм найважливішим контактам миттєво за допомогою швидкого набору.


1. Щоб додати контакти до списку швидкого набору, торкніться  **Люди**, протягніть до **контакти** та торкніться контакту, який потрібно додати.
2. Торкніться й утримуйте номер телефону контакту, а потім торкніться **дати до швидкого набору**.

Здійснення виклику контакту за допомогою швидкого набору

Торкніться , протягніть до **швидкий набір** та торкніться контакту.


Здійснення виклику на останній набраний номер

Забули щось повідомити друзям? Повторіть виклик. У поданні журналу викликів можна переглянути інформацію про виклики, які було здійснено та отримано.

1. На початковому екрані торкніться  та протягніть до **журнал**.
2. Торкніться імені або номера телефону.

Використання голосу для здійснення виклику

Можна використовувати свій голос для здійснення виклику контакту.


1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте **Call** та ім'я контакту.

 **Порада:** Можна також використовувати голосовий набір за допомогою гарнітури Bluetooth.


Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

Вимкнення звуку вхідного виклику

Якщо телефон дзвонить, коли Ви не бажаєте, щоб Вас турбували, можна вимкнути звук виклику.

Щоб отримати можливість вимкати звук телефону, перевертаючи телефон екраном донизу, необхідно увімкнути функцію **Переверніть**, щоб вимкнути. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > аудіо**, протягніть ліворуч і змініть значення параметра **Переверніть, щоб вимкнути на Увімкнуто** .

Коли хтось викликає Вас, натисніть клавішу гучності або клавішу блокування. Також можна перевернути телефон лицевою стороною вниз.



Відповідь на дзвінок текстовим повідомленням

Не можете відповісти на виклик звичайним способом? Можна відповісти абонентові текстовим повідомленням.

1. Коли надійде дзвінок, виберіть **текстова відповідь**.
2. Виберіть **введіть повідомлення...** і введіть текст повідомлення.

Відповідати текстовими повідомленнями можна тільки на дзвінки від контактів, збережених у телефоні.

Увімкнення та вимкнення функції відповіді текстовим повідомленням

Торкніться > > **настройки** та змініть значення параметра **Текстова відповідь** на

Увімкнуто або **Вимкнуто** .

Редагування заздалегідь написаного текстового повідомлення

На головному екрані торкніться > > **настройки** > **змінити відповіді** і відредагуйте потрібну відповідь.

Проведення телефонних конференцій


Ваш телефон підтримує функцію проведення телефонних конференцій за участі двох або більше людей. Максимальна кількість учасників може різнитися залежно від постачальника послуг мережі.

1. Зателефонуйте першому абоненту.
2. Щоб зателефонувати іншому абоненту, натисніть , а потім здійсніть виклик звичайним способом.
3. Коли прийнято новий виклик, торкніться .

Додавання іншого абонента до виклику

Торкніться , зателефонуйте іншому абоненту, а потім натисніть .

Приватна розмова з абонентом



Торкніться , а потім імені або номера телефону особи. Телефонну конференцію на Вашому телефоні буде поставлено на утримування. Проте інші абоненти продовжать спілкуватися між собою.

Щоб повернутися до телефонної конференції, торкніться .


Переадресація викликів на інший телефон

Не завжди можете відповісти на дзвінок, але не бажаєте пропускати жодний вхідний виклик? Їх можна переадресувати на інший номер телефону.

Інформацію щодо доступності цієї функції можна отримати в постачальника послуг мережі.

1. Залежно від телефону на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > мережа+ > установити** або торкніться  > **••• > настройки**.
2. За необхідності змініть значення параметра **Переадресація викликів на Увімкнуто**  та вкажіть, куди потрібно переадресувати виклики.


Залежно від телефону можна робити вибір окремо для різних ситуацій, наприклад коли Ви не можете відповісти на виклик або маєте активний виклик.

- ★ **Порада:** Щоб перевірити, чи використовується функція переадресації викликів, яка позначається , торкніться верхньої частини екрана.

Переадресація викликів на голосову пошту


Окрім переадресації викликів на інший номер телефону, можна переадресувати їх на свою голосову пошту та прослухати їх пізніше.

Інформацію щодо доступності цієї функції можна отримати в постачальника послуг мережі.

1. Торкніться  > **••• > настройки**.
2. Введіть стандартний номер голосової пошти в полі **Номер голосової пошти**.

Щоб отримати стандартний номер голосової пошти, зверніться до свого постачальника послуг.

- ★ **Порада:** Залежно від постачальника послуг може бути можливим введення іншого номера голосової пошти.


3. Щоб переадресувати виклики на номер голосової пошти, залежно від Вашого телефону, змініть значення параметра **Переадресація викликів на Увімкнуто**  (за необхідності) та введіть номер голосової пошти або протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > мережа+ > установити** та введіть номер голосової пошти.

Залежно від телефону можна переадресувати виклики на голосову пошту або робити вибір окремо для різних ситуацій, наприклад коли Ви не можете відповісти на виклик або маєте активний виклик.

Виклики на голосову скриньку

Якщо Ви переадресували вхідні виклики на свою скриньку голосової пошти, можна подзвонити на неї та прослухати повідомлення, які залишили Ваші друзі.


1. На головному екрані торкніться .

2. Торкніться . Якщо з'явиться відповідний запит, введіть пароль голосової пошти, отриманий від постачальника послуг мережі.
3. Можна прослуховувати та видаляти повідомлення голосової пошти, відповідати на них або записати привітальне повідомлення.

Для отримання інформації про доступність служби скриньки голосової пошти та відомостей щодо настройки тривалості виклику до здійснення переадресації зверніться до постачальника послуг мережі.

Використання очікування виклику

Отримали ще один виклик під час телефонної розмови? Очікування виклику допоможе відповісти на один з цих викликів або утримувати один з них.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > мережа+ > установити**.
2. Змініть значення параметра **Очікування виклику** на **Увімкнуто** .

Утримання першого виклику та відповідь на новий виклик

Торкніться **ВІДПОВІСТИ**.

Завершення першого виклику та відповідь на новий виклик

Торкніться **завершити+відповісти**.

Ігнорування нового виклику

Торкніться **ІГНОРУВАТИ**.

Утримання одного виклику та здійснення іншого


Торкніться **УТРИМУВАТИ > ДОДАТИ ВИКЛИК** та здійсніть бажаний виклик.

Переключення між викликами

Торкніться **ТОРКНІТЬСЯ, ЩОБ ПЕРЕКЛЮЧИТИСЯ**.

Блокування викликів і повідомлень

Отримуєте небажані виклики або текстові повідомлення? Заблокуйте їх за допомогою програми фільтр викликів+SMS.

Щоб додати номер телефону до списку заблокованих номерів, на початковому екрані торкніться , протягніть до **журнал**, торкніться й утримуйте абонента, якого потрібно заблокувати, а потім торкніться **заблокувати номер...**

Ви також можете додавати номери до списку заблокованих номерів із текстових повідомлень.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > фільтр викликів+SMS**.

Змініть значення параметра **Заблокувати виклики та SMS** на **Увімкнено** .

Перегляд заблокованих номерів

Торкніться **заблоковані номери**.

Отримання оповіщень щодо заблокованих викликів або повідомлень

Торкніться **розширені** та змініть значення параметра **Сповіщення** на **Увімкнено** .

Контакти

Можна зберігати й упорядковувати номери телефонів, адреси та іншу контактну інформацію Ваших друзів у Центрі спілкування (Люди). Можна також зв'язатись із друзями через служби соціальних мереж.



Центр «Люди»

Центр Люди — це місце, де зберігається контактна інформація всіх Ваших друзів. Завдяки йому можна завжди залишатися на зв'язку з найважливішими для Вас людьми за допомогою відповідних кімнат і груп. Ваші соціальні мережі також знаходяться тут.

Виберіть контакти, щоб переглянути контактну інформацію друзів із будь-якого облікового запису, у який Ви ввійшли. Цей список можна самостійно впорядкувати, відфільтрувавши його за обліковим записом або приховавши контакти без номерів телефону. Ваша власна картка контакту також знаходиться тут.

Відкрийте вікно що нового для зручного перегляду оновлень стану друзів у соціальних мережах в одному місці.

Вікно кімнати — це головний екран для Ваших кімнат і груп, за допомогою яких завжди можна залишатися на зв'язку з найважливішими для Вас контактами. У кімнатах Ви та запрошені друзі можете приватно спілкуватися у чаті й ділитися вмістом, зокрема календарями та фотографіями. Завдяки групам можна легко переглядати новини в соціальних мережах від людей, яких Ви додали до групи, а також одночасно надсилати електронні листи та повідомлення всім членам групи.

Додавання або видалення контакту

Друзі завжди поруч. Збережіть їхні номери телефонів, адреси та іншу інформацію в Центрі Люди.

Додавання контакту

Торкніться  Люди та протягніть до контакти.

1. Торкніться .


2. Якщо Ви маєте кілька облікових записів, виберіть обліковий запис, у якому потрібно зберегти контакт.

Неможливо зберегти контакт тільки в телефоні — він завжди зберігається в обліковому записі.

3. Додайте деталі контакту та торкніться .

 **Порада:** В обліковому записі Microsoft автоматично створюється резервна копія Ваших контактів.

Редагування контакту

Торкніться контакту та  і редагуйте або додавайте деталі, такі як мелодія дзвінка або веб-адреса.

Видалення контакту

Торкніться контакту, а потім торкніться **••• > видалити**.

Контакт буде видалено з телефону та, за деякими винятками (наприклад, Facebook, Twitter та LinkedIn), зі служби соціальної мережі, у якій він зберігається.

Фільтрування списку контактів

Якщо Ви не хочете, щоб контакти зі служб соціальних мереж відображалися у Вашому списку контактів, можна їх відфільтрувати. У списку контактів торкніться **••• > настройки > фільтрувати список контактів** та облікових записів, які потрібно відобразити чи приховати.

 **Порада:** Можна також приховати контакти без номерів телефонів. Змініть значення параметра **Приховати контакти без номерів телефону** на **Увімкнуто** .

Збереження номера отриманого виклику

Коли-небудь отримували виклик від особи, чий телефонний номер ще не збережено в центрі Люди? Можна легко зберегти номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

1. Торкніться  та протягніть до **журнал**.

2. Торкніться  поруч із номером телефону, а потім торкніться .

3. Торкніться , відредагуйте номер телефону та тип номера телефону, а потім торкніться .

4. Відредагуйте інші деталі контакту, зокрема ім'я, та торкніться .

Збереження номера отриманого повідомлення

Коли-небудь отримували повідомлення від особи, чий телефонний номер ще не збережено в центрі Люди? Можна легко зберегти номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

1. Торкніться  **Повідомлення**.

2. У списку розмов торкніться розмови та  > .

3. Торкніться , відредагуйте номер телефону та тип номера телефону, а потім торкніться .

4. Відредагуйте інші деталі контакту, зокрема ім'я, та торкніться .

Пошук контакту

Потрібно швидко зв'язатися з друзями? Замість прокручування всього списку контактів можна виконати пошук або перейти до літери чи символу у списку контактів. Також можна використовувати голосову команду, щоб здійснити виклик або надіслати повідомлення контакту.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **контакти**.


2. Торкніться  і почніть вводити ім'я. Список фільтруватиметься в міру введення.

★ Порада: Закріпіть найважливіші контакти або групи контактів на початковому екрані. Торкніться та утримуйте контакт, а потім торкніться **на початковий екран**.

Швидкий перехід до літери або символу у списку контактів

Торкніться будь-якої літери в списку контактів ліворуч, а потім в меню, що з'явиться, торкніться першої літери або символу потрібного імені.


Використання голосової команди

У будь-якому вікні натисніть та утримуйте , а потім вимовте **Call** або **Text**, а також ім'я контакту. Підтримуються не всі мови.

Зв'язування контактів

Маєте для одного контакту окремі записи з різних служб соціальних мереж або облікових записів електронної пошти? Можна зв'язати кілька контактів, щоб уся інформація зберігалася в єдиній картці контакту.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **контакти**.


1. Торкніться головного контакту, з яким буде виконуватися зв'язування, а потім торкніться .
2. Торкніться **вибрати контакт** і контакту, який потрібно зв'язати.

Розірвання зв'язку з контактом

Торкніться головного контакту та , а потім торкніться контакту, із яким потрібно розірвати зв'язок, та **від'єднати**.

Копіювання контактів


Завжди тримайте контакти найближчих і найдорожчих людей під рукою. Використовуйте програму Передавання даних, щоб легко копіювати свої контакти, текстові повідомлення та зображення зі старого телефону. Ця програма працює не з усіма моделями телефонів.



★ Порада: Якщо у Вас старіший пристрій Windows Phone або, якщо Ви раніше створили резервну копію контактів у своєму обліковому записі Microsoft, можна також додати свій

обліковий запис до телефону та імпортувати ці контакти до телефону безпосередньо зі служби.

Старий телефон має підтримувати з'єднання Bluetooth. Контакти в старому телефоні повинні зберігатися в пам'яті телефону, а не на SIM-картці.

1. У старому телефоні ввімкніть функцію Bluetooth і переконайтеся, що телефон видимий для інших пристроїв.
2. На початковому екрані нового телефону, протягніть ліворуч і торкніться  **Передавання даних**.
3. Торкніться **продовжити** та ввімкніть функцію Bluetooth.
4. Виберіть зі списку знайдених пристроїв свій старий телефон і виконайте інструкції, що з'являться на обох телефонах.


Якщо імена контактів написані на мові, що не підтримується новим телефоном, інформація контактів може відображатися неправильно.

Якщо у Вас досі немає програми Передавання даних, її можна завантажити зі служби www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Копіювання контактів із SIM-картки

Якщо Ви маєте контакти, які збережено на SIM-картці, можна скопіювати їх на телефон.

Переконайтеся, що SIM-картка вставлена в телефон.

1. Торкніться  **Люди**.
2. Торкніться  > **настройки** > **імпортувати із SIM-картки**.
3. Щоб імпортувати всі контакти, торкніться **імпортувати**.






 **Порада:** Щоб вибрати окремі контакти, торкніться **очистити** і використайте поля для прапорців.

Ви не можете зберігати контакти на новій SIM-картці.

Створення, редагування та видалення груп контактів

Ви можете створювати групи контактів, щоб надсилати повідомлення кільком людям одночасно або переглядати новини в соціальних мережах лише від учасників групи. Наприклад, можна додати членів сім'ї до однієї групи та швидко надсилати їм те ж саме повідомлення.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **кімнати**.

1. Торкніться  > **Група**.
2. Введіть ім'я групи та торкніться .
3. Торкніться  та потрібного контакту. Щоб додати інший контакт, знову торкніться .
4. Торкніться .

 **Порада:** У телефоні вже є група з назвою Найкращі друзі.

Додавання нового контакту групи

Торкніться групи, потім  >  і потрібного контакту.

Видалення контакту з групи

Торкніться групи та . Торкніться контакту, а потім торкніться **видалити із групи**.

Перейменування групи

Торкніться групи та **•••** > **перейменувати** і введіть нове ім'я.

Видалення групи контактів

Торкніться групи та **•••** > **видалити**.

Обмін планами із сім'єю та друзями

Хочете зустрітися компанією, але важко визначити дату та час, щоб було зручно всім? Можна запросити інших у чат і приватно обмінятися даними календаря, фотографіями або нотатками, наприклад списком покупок.

Хоча ця функція краще всього працює в телефонах з операційною системою Windows Phone 8 і пізніших версій, телефони з ОС Windows Phone 7 дозволяють приєднуватися до кімнат і спільно використовувати календарі. Щоб користуватися цією функцією, необхідно виконати вхід у свій обліковий запис Microsoft.

1. Щоб створити кімнату для обміну, торкніться **Люди** і протягніть до **кімнати**.
2. Торкніться **+** > **Кімната**.
3. Введіть назву кімнати і торкніться **☑**.
4. Щоб переходити між груповим чатом, календарем, нотаткою або фотоальбомом, протягуйте ліворуч або праворуч.
5. Щоб запросити когось приєднатися до кімнати, торкніться **👤** > **+**, а потім контакту.

★ Порада: Якщо Ви ще не використовували жодної кімнати, в телефоні для Вас є готова Кімната "Родина". У центрі **Люди** протягніть до **кімнати** і торкніться **Кімната "Родина"**. Щоб запросити когось до кімнати вперше, торкніться **запросити когось**.

Обмін контактом


З друзями легко обмінюватися контактами за допомогою NFC. Просто торкніться їхніх телефонів, і все готово.

1. Щоб переконатися, що функцію NFC ввімкнено, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **NFC** і змініть значення параметра **Обмін торканням на Увімкнуто** **☑**.
2. На головному екрані торкніться **Люди** та протягніть до **контакти**.
3. Торкніться потрібного контакту та **•••** > **поділитися контактом** > **☑** > **Обмін торканням (NFC)**.
4. Торкніться телефону друга своїм телефоном. Інший телефон повинен підтримувати NFC. Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача іншого телефону.

Ця функція може бути несумісна з деякими телефонами, які підтримують NFC.

Соціальні мережі

Бажаєте залишатися на зв'язку зі своїми друзями? Ви можете настроїти служби соціальних мереж на своєму телефоні.





Служби соціальних мереж на телефоні дають змогу бути на зв'язку.

Настроювання облікового запису соціальної мережі

Настройте облікові записи служб соціальних мереж.

На початковому екрані протягніть ліворуч, торкніться програми соціальної мережі, до якої потрібно ввійти (наприклад, Facebook), і виконуйте інструкції на екрані.

Щоб завантажити додаткові програми соціальних мереж, торкніться  **Магазин**.

-  **Порада:** Коли Ви входите до облікового запису, контакти в ньому імпортуються автоматично. Щоб вибрати облікові записи, які мають відобразитися у списку контактів, торкніться  **Люди**, протягніть до **контакти** і торкніться **•••** > **настройки** > **фільтрувати список контактів**.



Перегляд оновлень стану друзів


Після настроювання служб соціальних мереж, зокрема Twitter, у телефоні можна слідкувати за оновленнями стану друзів у центрі **Люди**.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **що нового**.

Публікація стану



Якщо Ви бажаєте поспілкуватись із друзями, поділіться з ними своїми думками. Опублікуйте оновлення стану в службах соціальних мереж, якими Ви користуєтесь.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **контакти**.
2. Торкніться власної картки контакту та **публікування оновлення**.
3. Виберіть службу для публікування.
4. Введіть повідомлення.
5. Торкніться .

-  **Важливо:** Перш ніж обмінюватися розташуванням, уважно перевірте, з ким Ви обмінюєтесь. Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, якою Ви користуєтесь, оскільки обмін Вашим розташуванням може здійснюватися з великою групою людей.

Змінення фотографії профілю

Якщо Ви настроїте обліковий запис Microsoft або службу соціальної мережі на телефоні, фотографія профілю в одній із цих служб стане фотографією Вашої картки контакту на телефоні.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **контакти**.
2. У верхній частині списку контактів торкніться своєї фотографії.
3. Знову торкніться своєї фотографії та виберіть одну із запропонованих фотографій або торкніться **знайти інше** та виберіть нову фотографію.
4. Перетягуйте фотографію, щоб відрегулювати обтинання, а потім торкніться .

Обмін фотографією у службах соціальних мереж

Зробивши фотографію, завантажте її в Інтернет, щоб усі Ваші друзі могли побачити, чим Ви займаєтеся.

1. Торкніться **Фотографії**.
2. Переглядайте фотоальбоми, шукаючи фотографію, якою бажаєте обмінятися.
3. Торкніться та утримуйте фотографію, а потім торкніться **поділитися**....
4. Торкніться служби соціальної мережі, до якої потрібно завантажити фотографію.
5. Якщо бажаєте, додайте підпис, а потім надішліть фотографію або обміняйтеся нею.

Повідомлення

Залишайтеся на зв'язку із друзями за допомогою текстових або мультимедійних повідомлень.

Надсилання повідомлення

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язатися із друзями та рідними.

1. Торкніться  **Повідомлення**.
2. Торкніться .

Якщо Ви почали писати повідомлення та переключилися на іншу програму до його надсилання, Ви можете продовжити повідомлення, коли повернетесь до програми Повідомлення. Торкніться **••• > чернетки**. Після надсилання повідомлення чернетку буде видалено.

3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться  або почніть вводити ім'я. Також можна ввести номер телефону.

 **Порада:** Щоб додати кілька одержувачів, торкніться  , виберіть потрібних одержувачів і торкніться .

4. Торкніться поля повідомлення та введіть текст повідомлення.

 **Порада:** Щоб додати посмішку, торкніться .

5. Щоб додати вкладення, торкніться  і виберіть вкладення.

6. Щоб надіслати повідомлення, торкніться .

 **Порада:** Щоб мати можливість надсилати мультимедійні повідомлення, протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Передача даних на увімкнено** .

Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Пересилання повідомлення

Виберіть розмови, торкніться повідомлення, натисніть і утримуйте повідомлення, яке потрібно переслати, а потім торкніться **переслати**.

Перед пересиланням повідомлення можна редагувати написане або додавати чи видаляти вкладення.


Читання повідомлення

Отримані повідомлення можуть відображатися на головному екрані.

Ваші з контактом повідомлення можна переглядати в одному ланцюжку розмови. Розмова може містити текстові та мультимедійні повідомлення.



1. Торкніться **☰** **Повідомлення**.
2. Щоб прочитати повідомлення, торкніться розмови.

★ Порада: Щоб мати можливість отримувати мультимедійні повідомлення, протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Передача даних** на **увімкнуто** .

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.

Збереження вкладення

Торкніться вкладення, наприклад фото, а потім торкніться **••• > зберегти**.

Видалення розмови

У розділі розмови торкніться **☰**, виберіть розмову, яку потрібно видалити, і торкніться **☒**.

Видалення окремого повідомлення з розмови



Виберіть розмови, торкніться розмови, натисніть і утримуйте повідомлення, яке потрібно видалити, а потім торкніться **видалити**.

Видалення всіх повідомлень із телефону

Торкніться  >  > **вибрати всі** > .

Відповідь на повідомлення

Не змушуйте своїх друзів чекати — одразу відповідайте на повідомлення.

1. Торкніться  **Повідомлення**.
2. У списку розмови торкніться розмови, що містить повідомлення.
3. Торкніться поля повідомлення та введіть текст повідомлення.
4. Торкніться .





Пересилання повідомлення

Виберіть розмови, торкніться розмови, натисніть і утримуйте повідомлення, яке потрібно переслати, а потім торкніться **переслати**.

Перед пересиланням повідомлення можна редагувати написане або додавати чи видаляти вкладення.

Надсилання повідомлення групі



Потрібно надіслати повідомлення групі людей? Створіть групу в Центрі Люди, після чого можна буде зв'язатися з усіма її учасниками за допомогою одного повідомлення чи повідомлення електронної пошти.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **кімнати**.
 2. Торкніться групи та **SMS** або **електронна пошта**, а потім напишіть та надішліть повідомлення.
-  **Порада:** Щоб створити групу, на початковому екрані торкніться  **Люди**, перейдіть до пункту **кімнати** і торкніться  > **Група**.


Спілкування в чаті через Skype

За допомогою телефону можна надсилати миттєві повідомлення зі Skype на Skype.

Якщо у Вас досі немає програми Skype, її можна завантажити за адресою www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться **Skype** .
2. Виконайте вхід за допомогою того самого облікового запису Microsoft, який Ви використовуєте на телефоні.
3. Протягніть до **Контакти** і торкніться контакту, з яким Ви бажаєте спілкуватися в чаті.
4. Введіть текст повідомлення та торкніться .


Щоб отримати докладну інформацію про миттєві повідомлення зі Skype на Skype, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (лише англійською мовою).

-  **Порада:** Щоб зменшити витрати на передавання даних, за можливості використовуйте мережу Wi-Fi для Skype.

Надсилання свого розташування в повідомленні

Запропонували друзям зустрітись, але вони не знають місця? Надішліть їм своє розташування на карті.

Ця функція може бути недоступна для деяких регіонів.



Телефон може запросити дозвіл на використання Вашого розташування. Необхідно дати дозвіл, щоб використовувати цю функцію.

1. Під час написання текстового повідомлення торкніться  > **моє розташування**.

Надсилання повідомлення із вкладенням може бути дорожчим, ніж надсилання звичайного текстового повідомлення. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

2. Торкніться .

Ваші друзі отримають повідомлення із зображенням Вашого місцезнаходження на карті.

Надсилання звукового повідомлення

Бажаєте привітати друга або подругу з днем народження пісню? Надішліть свою пісню як звукове повідомлення.

1. Під час написання повідомлення торкніться  > **аудіоноатка**.

2. Запишіть повідомлення й торкніться **готово**.

3. Торкніться .

Написання повідомлення за допомогою голосу

Надто зайняті, щоб писати повідомлення? Введіть і надішліть текстове повідомлення за допомогою голосу.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

Також може знадобитися завантажити мовний пакет, перш ніж користуватися цією функцією. Якщо з'явиться запрошення встановити мовний пакет, на початковому екрані протягніть вниз від

верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > мовлення > Мова для функції мовлення**, виберіть потрібну мову та дочекайтеся завершення завантаження.

Щоб використовувати цю функцію, потрібно встановити з'єднання з Інтернетом.

1. Натисніть і утримуйте **ⓘ**.
2. Вимовте слово **Text** та ім'я контакту.
3. Продикуйте повідомлення та виконайте інструкції, які почуєте.

Пошта

Можна використовувати телефон, щоб читати електронні листи та відповідати на них у дорозі.



На початковому екрані торкніться **✉**.

Щоб надсилати та отримувати пошту, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Додавання поштової скриньки

Ви використовуєте різні адреси електронної пошти для бізнесу та дозволяє? Можна додати на телефоні кілька поштових скриньок.

Щоб настроїти пошту в телефоні, потрібно підключитися до Інтернету.

Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Microsoft під час першого запуску, можете зробити це зараз. Коли Ви додаєте обліковий запис Microsoft до свого телефону, обліковий запис пошти додається автоматично.

1. На початковому екрані торкніться **✉**.
2. Торкніться облікового запису та введіть свої ім'я користувача та пароль.

★ **Порада:** Щоб додати робочу пошту, контакти та календар до телефону за допомогою функції додатково, введіть свої ім'я користувача та пароль, торкніться **Exchange** і введіть необхідні деталі.

3. Торкніться **увійти**.

- ★ **Порада:** Залежно від облікового запису електронної пошти, можна також синхронізувати інші елементи, відмінні від просто електронних повідомлень, із телефоном, зокрема контакти та календар.

Якщо телефон не знаходить настройки електронної пошти, функція додатково може знайти їх. Для цього потрібно знати тип облікового запису електронної пошти та адреси поштових серверів вхідних і вихідних повідомлень. Цю інформацію можна отримати від постачальника послуг електронної пошти.

Щоб дізнатися більше про налаштування різних облікових записів електронної пошти, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Додавання поштової скриньки пізніше

У своїй поштовій скриньці торкніться **•••** > **дати обліковий запис** та облікового запису, а потім виконайте вхід.

Видалення поштової скриньки

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **пошта+облікові записи**. Торкніться та утримуйте поштову скриньку, а потім торкніться **видалити**.

Exchange

Бажаєте мати свою робочу пошту, контакти й календар під рукою, перебуваючи як за комп'ютером, так і в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати важливий вміст між телефоном і сервером Microsoft Exchange.

Програму Exchange можна настроїти, тільки якщо Ваша компанія має сервер Microsoft Exchange. Крім того, системний адміністратор компанії повинен активувати Microsoft Exchange для Вашого облікового запису.

Перед початком налаштування підготуйте наведену нижче інформацію:

- Адресу корпоративної електронної пошти
- Ім'я Вашого сервера Exchange (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Ім'я домену Вашої мережі (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Пароль офісної мережі

Залежно від настройки сервера Exchange може знадобитися ввести додаткову інформацію під час налаштування. Якщо Ви не знаєте точної інформації, зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії.


Під час налаштування можна визначити, як часто вміст телефону має синхронізуватися із сервером. Синхронізується лише вміст, визначений під час налаштування облікового запису. Щоб синхронізувати додатковий вміст, змініть настройки облікового запису Exchange.

Із програмою Exchange може бути обов'язковим використання коду блокування.

Відкриття електронного листа з початкового екрана

Завдяки динамічним блокам пошти можна відкрити електронний лист безпосередньо з початкового екрана.

Завдяки блокам можна побачити кількість непрочитаних листів, а також чи отримали Ви нові електронні листи.



На початковому екрані можна закріпити кілька поштових скриньок. Наприклад, призначте один блок скриньці для ділової пошти, а інший — скриньці для особистої пошти. Якщо Ви об'єднали кілька поштових скриньок у єдину папку «Вхідні», можна відкривати електронні листи з усіх папок «Вхідні» в одному блоці.

Щоб прочитати електронні листи, торкніться блоку.

Надсилання пошти

Не дозволяйте накопичуватися своїй електронній пошті. Використовуйте свій телефон для читання та написання електронних повідомлень у дорозі.

1. На початковому екрані торкніться
2. Торкніться та облікового запису, якщо Ви об'єднали папки «Вхідні».
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться або почніть вводити ім'я. Також можна ввести адресу.

Порада: Щоб видалити одержувача, торкніться імені та **видалити**.

4. Напишіть тему та текст електронного листа.

Порада: Телефон допоможе Вам написати електронного листа швидше. Під час введення тексту телефон пропонуватиме можливі наступні слова для завершення речення. Щоб додати слово, торкніться варіанта. Щоб переглянути список, протягніть по варіантах. Ця функція недоступна деякими мовами.

5. Щоб вкласти фотографію, торкніться .

Порада: Можна також зробити нову фотографію під час введення тексту електронного листа. Торкніться , **зробіть фотографію, а потім торкніться прийняти**.

6. Торкніться , щоб надіслати електронний лист.


Надсилання документів Office

Торкніться **Office**, торкніться документу, який потрібно надіслати, та > **поділитися...**, а потім виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти.


Читання електронних листів


Чекаєте на важливі новини? Використовуйте телефон, щоб читати електронні листи замість того, щоб перевіряти їх, тільки перебуваючи за робочим столом.

Надходження нового електронного листа відображається на початковому екрані.

1. На початковому екрані торкніться .

2. У поштової скриньці торкніться електронного листа. Непрочитані повідомлення позначені іншим кольором.

 **Порада:** Щоб збільшити або зменшити масштаб, поставте 2 пальці на екран і розведіть або зведіть їх.



 **Порада:** Якщо в електронному листі міститься веб-адреса, торкніться її, щоб перейти на веб-сайт.

Читання електронного листа в розмові

У поштової скриньці торкніться розмови, у якій міститься електронний лист, а потім торкніться електронного листа. Розмова з непрочитаним повідомленням позначена іншим кольором.

Збереження вкладення


Відкривши електронний лист, торкніться вкладення, наприклад фотографії, і воно завантажиться на телефон. Торкніться й утримуйте вкладення, а потім торкніться **зберегти**. Файли деяких форматів зберегти не можна.

Копіювання посилання

Відкривши електронного листа, торкніться й утримуйте веб-посилання, а потім торкніться **копіювати посилання**.

Написання відповіді на електронний лист

Отримали електронного листа, який потребує швидкої відповіді? Напишіть відповідь прямо зараз за допомогою телефону.

1. На початковому екрані торкніться .

2. Відкрийте електронний лист, а потім торкніться .


★ Порада: Щоб відповісти лише відправнику, торкніться **відповісти**. Щоб відповісти відправнику і всім іншим одержувачам, торкніться **відповісти всім**.

Пересилання електронного листа

Відкрийте електронний лист і торкніться  > **переслати**.

Видалення електронного листа

Поштову скриньку перевантажено? Видаліть кілька електронних листів, щоб звільнити місце в телефоні.

1. У поштової скриньці торкніться ліворуч від електронних листів, які потрібно видалити.
2. Торкніться полів, які з'являться біля електронних листів, і встановіть у них прапорці, а потім торкніться .

Усі вибрані електронні листи видалені. Залежно від Вашого облікового запису електронної пошти електронні листи можуть бути видалені також із сервера пошти.

Видалення одного електронного листа

Відкрийте електронний лист, а потім торкніться .

Окремий перегляд електронної пошти

Електронні листи групуються за назвою у вигляді розмов. Розмова також містить Ваші відповіді. Якщо Ви бажаєте переглянути всі свої електронні повідомлення окремо, можете вимкнути функцію розмов.

1. На початковому екрані торкніться .
2. Торкніться **•••** > **настройки**.
3. Змініть значення параметра **Розмови на Вимкнуто** .

Надсилання автоматичних відповідей




Якщо Ви не на роботі через відпустку або з іншої причини, можна надсилати автоматичні відповіді на електронні листи, які надходять за Вашої відсутності.

1. На початковому екрані торкніться  > **•••** > **настройки** > **автоматичні відповіді**.
2. Змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнуто** , напишіть відповідь і торкніться .

Написання електронного листа за допомогою голосу

Замість використання клавіатури Ви можете надиктувати текст електронного листа голосом.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

1. На початковому екрані торкніться .
2. Торкніться  та облікового запису, якщо Ви об'єднали папки «Вхідні».
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться . Також можна ввести адресу.


★ Порада: Щоб видалити одержувача, торкніться імені та **видалити**.

4. Торкніться **Тема:** >  та продикуйте тему.
5. Торкніться поля повідомлення та  і продикуйте текст повідомлення.

6. Торкніться , щоб надіслати електронний лист.

Зв'язування кількох поштових скриньок в єдиній папці «Вхідні»

Якщо у Вас є більше одного облікового запису електронної пошти, можна вибрати, які папки «Вхідні» зв'язати в одну. Завдяки єдиній папці «Вхідні» можна швидко переглядати всі електронні листи.

1. На початковому екрані торкніться поштової скриньки.
2. Торкніться **••• > об'єднати папки "Вхідні"**.
3. У списку інші папки "Вхідні" торкніться папок «Вхідні», які бажаєте зв'язати з першою папкою.
4. Торкніться **перейменувати об'єднану папку "Вхідні"**, введіть нову назву для поштової скриньки та торкніться .

Нову єдину папку «Вхідні» буде закріплено на початковому екрані.

Розірвання зв'язку єдиних папок «Вхідні»

На початковому екрані торкніться єдиної папки «Вхідні» та **••• > об'єднані папки "Вхідні"**. У списку торкніться папок «Вхідні», зв'язок із якими потрібно розірвати, та **видалити зв'язок**.

Камера

Навіщо носити із собою окрему камеру, якщо у Вашому телефоні є все необхідне, щоб закарбувати спогади? За допомогою камери телефону можна легко робити фотографії та записувати відео.

Знайомство із програмою Nokia Camera

Бажаєте знімати чудові фотографії? Nokia Camera надає Вам повний контроль.

За допомогою програми Nokia Camera можна:

- Вручну змінювати настройки відповідно до своїх уподобань
- Робити якісніші групові фотографії або фотографії рухомих об'єктів у режимі інтелектуальне поєднання
- Кадрувати фотографії з повною роздільною здатністю для подальшого обміну, не змінюючи при цьому вихідної фотографії

Якщо у Вас досі немає програми Nokia Camera, її можна завантажити зі служби www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.


Можна завантажити фотографії у службу OneDrive, щоб мати легкий доступ до них із телефону, планшета або комп'ютера.

Змінення стандартної камери

Ви можете самостійно визначити, яку програму камери слід використовувати за умовчанням — Nokia Camera або Камера Microsoft.



1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки**, протягніть до **програми** і торкніться **фотографії+камера**.
2. Торкніться **Програма камери за замовчуванням** та виберіть потрібну камеру.

Додавання ярлика для камери

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > сповіщення+дії**. Щоб змінити ярлик для відкриття стандартної камери, торкніться відповідного ярлика та .

Використання клавіші камери

Якщо телефон має клавішу камери, натисніть цю клавішу, щоб увімкнути камеру.


-  **Порада:** Щоб швидко увімкнути камеру, коли телефон заблоковано, натисніть і утримуйте клавішу камери протягом кількох секунд.
-  **Порада:** Щоб сфокусувати, натисніть клавішу камери наполовину та утримуйте її. Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери повністю.

Основи роботи з камерою

Фотографування

Знімайте чіткі та вражаючі фотографії й закарбовуйте найкращі моменти у своєму фотоальбомі.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .


★ Порада: Щоб швидко ввімкнути камеру, коли телефон заблоковано, натисніть клавішу живлення, протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .

2. Щоб сфокусувати камеру на конкретному об'єкті, торкніться об'єкта на екрані.

3. Щоб зробити фотографію, торкніться .

Використовуйте спалах на безпечній відстані. Не спрямовуйте його на людей і тварин, які перебувають надто близько. Не закривайте спалах під час фотографування.

Перегляд фотографії з повною роздільною здатністю

Щоб переглянути і змінити кадр щойно зробленої фотографії, торкніться круглого мініатюрного зображення біля . Цю фотографію з повною роздільною здатністю можна переглядати лише в Nokia Camera.

Зміна кадру фотографій із повною роздільною здатністю

Закарбовуйте найкращі моменти за допомогою Nokia Camera і змінійте кадри фотографій у вільний час.

1. Після зйомки фотографії у програмі Nokia Camera торкніться круглого мініатюрного зображення біля значка  та торкніться .

2. Щоб змінити кадр фотографії, торкніться й утримуйте її 2 пальцями і поверніть її у потрібному напрямку.


3. Торкніться .



Початкова фотографія з повною роздільною здатністю залишиться без змін, а для обміну буде використана змінена фотографія. Змінена фотографія зберігається в Центрі Фотографії. Фотографію з повною роздільною здатністю можна переглядати лише у Nokia Camera. За межами Nokia Camera використовується фотографія для легкого обміну.




★ Порада: Також можна відкрити фотографії у програмі Nokia Camera під час перегляду їх у центрі Фотографії.

Фотографування себе

Щоб легко створити автопортрет, скористайтеся передньою камерою телефону.







1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .
2. Торкніться **••• > фронтальна**.
3. Щоб зробити фотографію, торкніться .

 **Порада:** За допомогою передньої камери можна також записувати відеокліпи. Щоб переключитися в режим записування відео, торкніться . Щоб почати записування, торкніться  ще раз.

Записування відео

За допомогою телефону можна не лише фотографувати, а й записувати особливі моменти на відео.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .
2. Щоб перейти з режиму фотографування в режим відео, торкніться .
3. Щоб почати записування, торкніться . Запуститься таймер.
4. Щоб зупинити записування, торкніться . Таймер зупиниться.

Щоб переглянути щойно записане відео, торкніться . Відео зберігається в Центрі Фотографії.

Збереження фотографій і відеокліпів на картці пам'яті

Якщо в телефоні встановлено картку пам'яті, а пам'ять телефону закінчується, зберігайте зроблені фотографії та відеокліпи на картці пам'яті.

Для найкращої якості відео записуйте відеокліпи до пам'яті телефону. Якщо відеокліпи записуються на картку пам'яті, рекомендовано використовувати швидко картку microSD ємністю 4–128 Гб від відомого виробника.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** і протягніть до **датчик сховища**.
2. Змініть значення параметра **Сховище для нових фотографій**: на **SD-картка**.

Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

Збереження інформації про розташування для фотографій та відео




Якщо Ви бажаєте точно запам'ятати, у якому саме місці було зроблено конкретну фотографію або відео, можна налаштувати в телефоні автоматичне записування розташування.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**.
2. Протягніть до **програми** і торкніться **фотографії+камера > Використовувати дані про розташування**.

До фотографій і відеокліпів може додаватися інформація про розташування, якщо розташування можна визначити за допомогою супутників або мережі. Якщо Ви обмінюєтеся фотографіями або відеокліпами, що містять інформацію про розташування, цю інформацію можуть побачити інші користувачі під час перегляду фотографій або відеокліпів. Географічні позначки можна вимкнути в установках телефону.

Обмін фото та відео

Діліться найкращими знімками безпосередньо з камери.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .
2. Зробіть знімок або запишіть відео.
3. Торкніться .
4. Торкніться , виберіть спосіб обміну та виконуйте вказівки.

★ Порада: Щоб швидко поділитися фотографією або відео з кимось поблизу, торкніться **Обмін торканням (NFC)**, а своїм телефоном торкніться іншого телефону. Інший телефон має підтримувати NFC, крім того, на обох телефонах потрібно увімкнути Bluetooth.

★ Порада: Обмінюватися можна також із Центру Фотографії. Виберіть фотографію або відео та торкніться .


Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.





Не всі служби обміну підтримують всі формати файлів або відеокліпи, записані з високою якістю.



Покращене фотографування

Робіть фото як професіонал

Бажаєте втілити свій творчий потенціал у життя та знімати професійні фотографії? За допомогою Nokia Camera можна вручну налаштувати настройки камери як у режимі камери, так і в режимі відеозйомки.



1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .
2. Щоб переглянути настройки, перетягніть  ліворуч. Щоб змінити налаштування, протягніть пальцем угору або перетягніть повзунок вниз. Наприклад, можна змінити параметр Корекція експозиції, щоб відрегулювати кількість світла на фотографії.
3. Щоб закрити настройки, перетягніть  праворуч.
4. Щоб зробити фотографію, торкніться .

 **Порада:** Щоб отримати практичні поради з використання різних настройок, торкніться  > **посібники**.

Записування відео з об'ємним звучанням

Для відеофайлів можна записувати багатоканальний звук 5.1 у форматі Dolby Digital Plus. Можна також змінювати інші настройки записування звуку, які відповідатимуть різним умовам записування.


Завантажте останню версію програми Nokia Camera зі служби Магазин.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться  >  >  > **настройки**.

Змініть значення параметра **Об'ємний звук** на **увімкнено**.

У режимі об'ємного звучання записується акустичне поле навколо Вас у форматі багатоканального звуку 5.1 Dolby Digital Plus, а також додаткова аудіодоріжка у стереоформаті AAC.

 **Порада:** Щоб досягти найкращої якості аудіозапису, тримайте телефон за кути в альбомній орієнтації.



Записування звичайного стереозвуку

Змініть значення параметра **Спрямоване стерео** на **вимкнено**.



У режимі спрямованого стерео більш точно захоплюються звуки спереду та блокуються звуки збоку та ззаду. У режимі звичайного стерео захоплюються звуки рівномірно з усіх напрямків.

Зменшення низькочастотного шуму

Щоб зменшити вірогідність записування фонового шуму, змініть значення параметра **Фільтр низьких звукових частот** на **Сильний (200 Гц)**: усуває такі низькі частоти, як наприклад звук дугуна.




Просте кадрування фотографій

Бажаєте професійно кадрувати фотографії? Використовуйте сітку видошукача, щоб скомпонувати ідеальні фотографії.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .
2. Торкніться **••• > настройки** та встановіть для параметра **Сітки рамки** значення, наприклад, **золотий перетин** або **правило третин**.
3. Щоб зробити фотографію, торкніться .




Поради щодо Nokia Camera

Бажаєте скористатися всіма перевагами Nokia Camera? Перегляньте ці поради, щоб дізнатися більше про свою камеру з високою роздільною здатністю.


- Щоб швидко ввімкнути камеру, коли телефон заблоковано, натисніть клавішу живлення, протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .
- Якщо не використовувати камеру протягом близько хвилини, вона переходить у режим сну. Щоб повернути камеру в активний режим, натисніть клавішу живлення, а потім перетягніть по екрану блокування вгору.
- Щоб перейти з режиму камери в режим відео, торкніться .
- Щоб переглянути фотографії, зняті за допомогою Nokia Camera, торкніться  у куті екрана.
- Щоб сфокусувати камеру на конкретному об'єкті, торкніться об'єкта на екрані.
- Щоб зображення на екрані було оптимальним, не закривайте сенсор освітлення.

Створюйте кращі фотографії за допомогою режиму інтелектуальної серії

Бажаєте робити кращі фотографії рухомих об'єктів або знімати групові фото, де всі виглядатимуть найліпшим чином? Використовуйте режим інтелектуальне поєднання та робіть непервершені знімки.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .
2. Торкніться .
3. Щоб зробити фотографію, торкніться .



★ Порада: Щоб сфокусувати камеру на конкретному об'єкті, торкніться об'єкта на екрані.

Телефон зробить серію фотографій. Щоб переглянути можливі дії з фотографіями, торкніться круглого мініатюрного зображення біля значка .

Змінення обличчя на груповій фотографії


Вам сподобався чийсь вираз обличчя, який хотілося б побачити на своїй фотографії? Якщо Ви зробили фотографію за допомогою режиму інтелектуальне поєднання, Ви можете вибрати обличчя, які Вам подобаються більше, і помістити їх на групову фотографію.







1. Зробіть фотографію за допомогою режиму інтелектуальне поєднання .

2. Торкніться круглої мініатюри біля .
 3. Протягніть униз до **ВИЯВИТИ ОБЛИЧЧЯ ЗНОВУ** і торкніться фотографії.
 4. Торкніться обличчя, яке потрібно змінити, і протягніть ліворуч, щоб знайти альтернативне обличчя.
 5. Торкніться обличчя, яке бажаєте використати.
- Повторіть кроки 4–5 для всіх облич, які потрібно змінити.
6. Коли Ви все зробите, торкніться .

Фотографування дії

Бажаєте знімати чудові фотографії рухомих об'єктів? Використовуйте режим інтелектуальне поєднання, щоб конвертувати фотографії об'єктів, що рухаються, в єдине динамічне фото.





1. Зробіть фотографію за допомогою режиму інтелектуальне поєднання .
-  **Порада:** Під час зйомки фото не потрібно переслідувати об'єкт, що рухається. Просто тримайте камеру стабільно.
2. Торкніться круглої мініатюри біля .
 3. Протягніть до **ДИНАМІЧНИЙ КАДР** і торкніться фотографії.
 4. Щоб видалити рухомі об'єкти з фотографії, торкніться білих кружечків у нижній частині екрана.
 5. Щоб вибрати рухомий об'єкт для виділення, перемістіть кружечок у нижньому правому куті екрана.
-  **Порада:** Щоб виділити всі рухомі об'єкти, торкніться .
6. Коли Ви все зробите, торкніться .

Фокусування на об'єкті

Використовуйте режим інтелектуальне поєднання, щоб виділити рухомі об'єкти за допомогою розмитого фону.




1. Зробіть фотографію за допомогою режиму інтелектуальне поєднання .

★ Порада: Під час зйомки фото не потрібно переслідувати об'єкт, що рухається. Просто тримайте камеру стабільно.

2. Торкніться круглої мініатюри біля .
3. Протягніть до **ФОКУС ІЗ ЕФЕКТОМ РУХУ** і торкніться фотографії.
4. Щоб змінити об'єкт у фокусі, проведіть ліворуч або праворуч по екрану.
5. Коли Ви все зробите, торкніться .

Видалення рухомих об'єктів із фотографії

Хтось випадково потрапив на Вашу фотографію? Використовуйте режим інтелектуальне поєднання, щоб видалити небажані рухомі об'єкти з фотографії.

1. Зробіть фотографію за допомогою режиму інтелектуальне поєднання .
 2. Торкніться круглої мініатюри біля .
 3. Протягніть униз до **ВИДАЛИТИ РУХОМІ ОБ'ЄКТИ** і торкніться фотографії.
- Камера автоматично видалить рухомі об'єкти з фотографії.
4. Торкніться .

★ Порада: Щоб скасувати видалення об'єктів, торкніться екрана та . Потім торкніться екрана ще раз і торкніться .

Завантаження фотопрограм із Магазину

Чи бажаєте Ви зробити свою камеру ще кращою та знайти нові цікаві способи створення чудових фотографій? Завантажте фотопрограми для камери зі служби Магазин.

1. Торкніться  **Nokia Camera**.
2. Торкніться **••• > фотопрограми... > знайти інші фотопрограми** та виконуйте інструкції.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.

Фотографії та відео

Зробили багато чудових фотографій і відеокліпів? Нижче описано, як їх переглядати, упорядковувати, редагувати, а також обмінюватися ними.



Центр фотографій

Зняті за допомогою телефону фотографії та записані відео зберігаються в центрі Фотографії, де їх можна переглядати.



Щоб легко знайти потрібні фотографії та відеокліпи, позначте їх як обране або упорядкуйте в альбоми.

Перегляд фотографій

Переживайте важливі моменти знову, переглядаючи фотографії на телефоні.

Торкніться **Фотографії**.

1. Щоб переглянути зроблену фотографію, торкніться **Фотогалерея** і фотографії.

2. Щоб переглянути наступну фотографію, протягніть ліворуч. Щоб переглянути попередню фотографію, протягніть праворуч.

Пошук фотографій за датою та розташуванням

Торкніться **••• > настройки > Групувати фотографії за часом і розташуванням**.

Збільшення та зменшення масштабу

Розмістіть 2 пальці на екрані та зведіть або розведіть їх.

★ Порада: Щоб швидко збільшити або знову зменшити масштаб, двічі торкніться фотографії.

Позначення фотографії як обраного

Бажаєте знаходити найкращі знімки швидко й легко? Позначте їх як обране та переглядайте у вікні улюблених в Центрі Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії > альбоми** і виберіть потрібне фото.

Якщо фотографія міститься в альбомі в Інтернеті, можна завантажити її в телефон.

2. Торкніться **••• > ☑**.

★ Порада: Щоб швидко позначити кілька фотографій як обране, виберіть альбом з фотографіями, торкніться **☰**, виберіть фотографії й торкніться **☑**.

Перегляд обраного

У Центрі Фотографії протягніть до **улюблених**.

Завантаження фотографій та відео в Інтернет

Бажаєте завантажити фотографії та відео до служби соціальної мережі, щоб Ваші друзі та близькі могли їх переглядати? Можна зробити це безпосередньо з Центру Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії** і виберіть потрібну фотографію або відео.

2. Торкніться **☺** і потрібної служби.

3. Торкніться **📷** або **📹**.

★ Порада: Щоб одночасно вибрати кілька фотографій, у Центрі Фотографії торкніться альбому та **☰**, виберіть фотографії та торкніться **📷**.

★ Порада: Щоб мати доступ до фотографій з усіх пристроїв, можна настроїти передавання до служби OneDrive. Альбом OneDrive буде доступний у Центрі Фотографії під час перегляду фотографій. Щоб настроїти цю функцію, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**. Протягніть до **програми**, торкніться **фотографії+камера** і виберіть опцію.

Змінення фону в Центрі фотографій

Маєте чудовий знімок, який покращує настрої кожного разу, коли Ви дивитесь на нього? Встановіть його як фон в Центрі Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії**.

2. Торкніться **••• > настройки**.

3. Змініть значення параметра **Показувати на плитці початкового екрана на покадрово**.

4. Торкніться **вибрати фотографію**, щоб вибрати фотографію фону.

- ★ **Порада:** Можна також настроїти телефон так, щоб він періодично автоматично змінював фотографію. Торкніться **••• > настройки**. Змініть значення параметра **Показувати на плитці початкового екрана на усі фотографії** або **улюблені фотографії**, а потім торкніться **у довільному порядку**.

Створення альбому

Щоб легко знаходити фотографії, які стосуються певної події, особи або подорожі, можна, наприклад, упорядкувати фотографії в тематичні альбоми.

Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, установіть програму Windows Phone із Mac App Store.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до папки для фотографій.
3. Додайте нову папку, надайте їй ім'я та додайте фотографії до папки.

Папка відобразиться як альбом у вікні альбому на телефоні.

- ★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8 чи пізнішу, можна також використати програму Windows Phone. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Видалення альбому

Торкніться **Фотографії > альбоми**. Торкніться альбому та утримуйте його, а потім торкніться **видалити**.

Якщо видалити альбом із телефону, фотографії, що містяться в цьому альбомі, також буде видалено. Якщо альбом було скопійовано на комп'ютер, альбом і фотографії в ньому залишаться на комп'ютері.

Онлайн-альбоми не можна видаляти з телефону.

Копіювання фотографій на комп'ютер

Зробили за допомогою телефону фотографії, які бажаєте скопіювати на комп'ютер? Скористайтеся менеджером файлів, щоб скопіювати або перемістити фотографії.

Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, установіть програму Nokia Photo Transfer for Mac з www.nokia.com.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад провідник Windows або Finder, і перейдіть до телефону.

- ★ **Порада:** Телефон відображається у списку переносних пристроїв як Windows Phone. Щоб переглянути папки телефону, двічі клацніть ім'я телефону. Передбачено окремі папки для документів, музики, фотографій, тонів дзвінка та відео.

3. Відкрийте папку для фотографій, виберіть та скопіюйте фотографії на комп'ютер.

- ★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Редагування фотографії

Ви можете здійснювати швидке редагування, зокрема повертати та обрізати зроблені фотографії. Можна також використовувати функцію автоматичного виправлення, щоб дати змогу своєму телефону відредагувати фотографію одним простим торканням.

1. Торкніться **Фотографії** > **альбоми** та виберіть фотографію.
2. Торкніться **•••** > **змінити** та виберіть опцію.

★ Порада: Якщо програми для редагування фотографій завантажено з Магазин, вони відображаються тут як опції редагування.

3. Щоб зберегти відредаговану фотографію, торкніться **Ⓜ**.

Відображення фотографій на екрані друга

Бажаєте показати кращі знімки друзям? Скористайтеся мобільним проектором PhotoBeamer для транслявання своїх фотографій на екрани друзів без дротів.

1. На пристрої, на якому потрібно відобразити фотографії, відкрийте веб-сторінку **https://www.photobeamer.com** (англійською мовою).
2. На стартовому екрані телефону протягніть ліворуч і торкніться **PhotoBeamer**.
3. Торкніться фотографії, яку потрібно відобразити на екрані.
4. На веб-сторінці PhotoBeamer відскануйте QR-код за допомогою свого телефону.



5. Протягніть ліворуч або праворуч, щоб відобразити інші фотографії у цій самій папці.

Карти та навігація

Дізнайтеся, що є поблизу та як туди дістатися.

Увімкнення служб визначення розташування

Використовуйте програми карт, щоб визначати своє розташування та додавати інформацію про розташування до створюваних фотографій. Програми можуть використовувати інформацію про розташування, щоб пропонувати ширший асортимент послуг.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **уці налаштувань**.
2. Торкніться **розташування** та змініть значення параметра **Служби розташування** на **Увімкнено**.



Способи позиціонування

Телефон відображає Ваше розташування на карті, використовуючи GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi або мережеву систему позиціонування (метод «Ідентифікація стільникової мережі»).

Доступність, точність і повнота інформації про розташування залежать від Вашого розташування, середовища, сторонніх джерел та інших умов; можливі обмеження. Інформація про розташування може бути недоступна всередині приміщень або під землею. Інформація про забезпечення конфіденційності у зв'язку з використанням методів позиціонування див. у політиці конфіденційності Microsoft Mobile.

Послуга мережі A-GPS (допоміжна GPS) та інші подібні доповнення до GPS і GLONASS отримують інформацію про розташування за допомогою стільникової мережі, допомагаючи обчислювати Ваше поточне розташування.

Для A-GPS та інших додатків GPS і GLONASS може знадобитися передача невеликої кількості даних через стільникову мережу. Щоб уникнути зайвих витрат, наприклад під час подорожі, можна вимкнути з'єднання для передавання мобільних даних у налаштуваннях телефону.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями. Якщо Ви перебуваєте в місці, де використання Wi-Fi заборонено, можна вимкнути Wi-Fi в налаштуваннях телефону.

Примітка. Використання Wi-Fi може бути обмеженим у деяких країнах. Наприклад, у країнах Європейського Союзу можна використовувати мережу Wi-Fi 5150–5350 МГц лише у приміщенні, а в США та Канаді можна використовувати мережу Wi-Fi 5,15–5,25 ГГц лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

Лічильник шляху може бути неточним, залежно від доступності та якості супутникового з'єднання.

Інтернет

Дізнайтеся, як установлювати бездротові з'єднання та переглядати веб-сторінки, заощаджуючи кошти на передаванні даних.

Визначення з'єднань з Інтернетом

Ваш постачальник послуг мережі стягує фіксовану плату за передачу даних, чи Ви сплачуєте за послуги Інтернету в міру його використання? Змініть настройки з'єднання Wi-Fi та мобільних даних для зменшення витрат на передачу даних у роумінгу та вдома.


- ❗ **Важливо:** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання Wi-Fi. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до даних.

Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступні і з'єднання Wi-Fi, і з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .

1. Змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Увімкнуто** .
2. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Використання з'єднання мобільних даних

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Передача даних** на **увімкнуто** .

Використання з'єднання мобільних даних у роумінгу

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Параметри передачі даних у роумінгу** на **увімкнути роумінг**.


Встановлення з'єднання з Інтернетом у роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передавання даних.

Роумінг даних — це використання телефону для отримання даних через мережі, якими Ваш постачальник послуг не володіє або не керує.

- ★ **Порада:** Ви можете також стежити за використанням даних за допомогою програми датчик даних.

Підключення комп'ютера до Інтернету

Бажаєте користуватися Інтернетом на ноутбуку в дорозі? Підключіть телефон до точки доступу Wi-Fi та використовуйте з'єднання мобільних даних для перегляду сторінок Інтернету на ноутбуку або іншому пристрої.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > спільний інтернет-доступ**.
2. Змініть значення параметра **Спільний доступ** на **Увімкнуто** .
3. Щоб змінити назву з'єднання, торкніться **змінити > Назва підключення** та введіть назву.

- ★ **Порада:** Для з'єднання також можна встановити пароль.

4. Виберіть з'єднання на іншому пристрої.

Інший пристрій буде використовувати дані згідно з Вашим тарифним планом, що може призвести до стягнення плати за передавання даних. Інформацію про можливості передавання даних і тарифи можна отримати у постачальника послуг мережі.

Ефективне використання тарифного плану

Хвилюєтеся з приводу витрат згідно з тарифним планом? Програма датчик даних допомагає знайти більш ефективні способи використання мобільних даних і відстеження використання. Ця програма за потреби може повністю переривати передавання даних.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться **датчик даних**.
2. Торкніться **установити обмеження** та виберіть потрібні значення.

★ Порада: У разі використання браузера Internet Explorer можна автоматично знижувати витрати на трафік даних. Торкніться **••• > настройки > Датчик даних: рівень заощадження** і виберіть потрібну настройку.

Веб-браузер

Будьте в курсі новин та відвідуйте улюблені веб-сайти. Для перегляду веб-сторінок в Інтернеті можна використовувати браузер Internet Explorer 10 на телефоні. Браузер також може допомогти попередити про загрози безпеці.


Торкніться  **Internet Explorer**.

Щоб переглядати сторінки в Інтернеті, потрібно встановити з'єднання з Інтернетом.

Перегляд веб-сторінок

Кому потрібен комп'ютер, якщо можна переглядати веб-сторінки на телефоні?

★ Порада: Якщо Ваш постачальник послуг мережі не стягне фіксовану плату за передавання даних, для заощадження на передаванні даних використовуйте мережу Wi-Fi для підключення до Інтернету.

1. Торкніться  **Internet Explorer**.
2. Торкніться рядка адреси.
3. Введіть веб-адресу.


★ Порада: Щоб швидко ввести суфікс веб-адреси (наприклад, .org), натисніть і утримуйте клавішу суфіксів на клавіатурі, а потім торкніться потрібного суфікса.

4. Торкніться **→**.

★ Порада: Для пошуку в Інтернеті введіть слово пошуку в рядку адреси та торкніться **→**.

Збільшення та зменшення масштабу

Поставте 2 пальці на екран і розведіть або зведіть їх.



★ Порада: Можна також двічі торкнутися екрана.

Відкриття нової вкладки

Якщо потрібно відвідати кілька веб-сайтів одночасно, можна відкривати нові вкладки браузера та переключатися між ними.

Торкніться **Internet Explorer**.

Торкніться > .

★ Порада: Щоб відкрити вкладки, які Ви переглядаєте, на інших пристроях, протягніть ліворуч до інших.

Переключення між вкладками

Торкніться і виберіть потрібну вкладку.

Закриття вкладки

Торкніться > .

Змінення режиму браузера

Завеликий коефіцієнт масштабування? Маєте проблеми під час читання тексту на веб-сайтах? Ви можете користуватися браузером у режимі для мобільних пристроїв або для настільного комп'ютера, переключати деякі веб-сторінки в режим читання та вибирати потрібний розмір шрифту.

1. Щоб браузер завжди використовував потрібний Вам режим, торкніться **Internet Explorer** > **•••** > **настройки**.
2. Змініть настройку для **Параметри версії сайтів**.

Переключення в режим читання


Торкніться в рядку адреси. Щоб установити розмір шрифту для режиму читання, торкніться **•••** > **настройки** > **додаткові настройки** > **Розмір шрифту подання читання**.

- ★ **Порада:** Щоб дізнатися більше про настройки браузера та їхні функції, торкніться посилання в нижній частині екрана.

Додавання веб-сайту до обраного

Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх до обраного, щоб мати швидкий доступ до них.

Торкніться  **Internet Explorer**.

1. Перейдіть до веб-сайту.
2. Торкніться **•••** > **додати до вподобань**.
3. За потреби змініть ім'я та торкніться .

- ★ **Порада:** Також можна закріпити обрані веб-сайти на початковому екрані. Під час перегляду веб-сайту торкніться **•••** > **на початковий екран**.



Перехід до обраного веб-сайту

Торкніться **•••** > **уподобання**, а потім веб-сайту.

- ★ **Порада:** Щоб отримати швидкий доступ до обраного, додайте піктограму обраного до рядка адреси. Торкніться **•••** > **настройки** та змініть значення параметра **Використовувати кнопку рядка адреси для команди на уподобання**.

Обмін веб-сторінкою

Якщо Ви знайшли цікаву веб-сторінку, її можна надіслати друзям. Якщо друзі поряд, використовуйте функцію NFC для обміну сторінкою, доторкаючись телефоном до телефону. В іншому разі можна надіслати сторінку в електронному листі або текстовому повідомленні чи опублікувати її в соціальних мережах.

1. Щоб переконатися, що функцію NFC ввімкнено, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **NFC** і змініть значення параметра **Обмін торканням на Увімкнуто** .
2. Торкніться  **Internet Explorer** та перейдіть до веб-сайту.
3. Торкніться **•••** > **поділитися сторінкою** > **Обмін торканням (NFC)**.
4. Торкніться телефону друга своїм телефоном. Інший телефон повинен підтримувати NFC. Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача іншого телефону.

Ця функція може бути несумісна з деякими телефонами, які підтримують NFC.

Надсилання веб-сторінки в електронному листі або текстовому повідомленні чи публікуванні в соціальних мережах

Під час перегляду веб-сторінки торкніться **•••** > **поділитися сторінкою** і виберіть спосіб обміну.

Очищення історії браузера

Після закінчення перегляду веб-сторінок можна видалити особисті дані, зокрема історію перегляду та тимчасові файли Інтернету.

1. Торкніться  **Internet Explorer**.
2. Торкніться **•••** > **настройки** > **видалити журнал**.



Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи захищеної послуги, що потребує введення пароля.

Видалення окремих елементів з історії браузера

Торкніться **•••** > **останні** > , торкніться елемента, який потрібно видалити, і .

Пошук в Інтернеті

Досліджуйте Інтернет та зовнішній світ за допомогою пошуку Bing. Слова пошуку можна вводити за допомогою клавіатури або голосових команд.

1. Натисніть .
2. Введіть слово пошуку в поле пошуку і торкніться . Слово пошуку також можна вибрати із запропонованих збігів слів.
3. Щоб переглянути пов'язані результати пошуку, протягніть ліворуч для перегляду різних категорій результатів пошуку.


Використання голосового пошуку

Натисніть , торкніться  у полі пошуку та скажіть слово пошуку.

Ця функція недоступна деякими мовами. Докладнішу інформацію щодо доступності функцій і служб див. за адресою www.windowsphone.com.


Закриття з'єднань з Інтернетом

Збережіть заряд акумулятора, закривши з'єднання з Інтернетом, відкриті у фоновому режимі. Це можна зробити без закриття будь-яких програм.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .
2. Змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Вимкнено** .

 **Порада:** Використання Wi-Fi вмикається автоматично. Щоб змінити цю установку, торкніться **Знову увімкнути Wi-Fi**.

Закриття з'єднання мобільних даних

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Передача даних** на **вимкнено** .

Розваги

Маєте вільну хвилинку та бажаєте розважитися? Дізнайтеся, як переглядати відеокліпи, прослуховувати улюблену музику та грати в ігри.

Перегляд та прослуховування

Можна використовувати телефон для перегляду відео та прослуховування музики та подкастів у дорозі.

Відтворення музики

Слухайте улюблену музику незалежно від місця перебування.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться **Музика**.
2. Торкніться пісні, виконавця, альбому або списку відтворення, які потрібно відтворити.

Порада: Ви можете покращити якість звучання, змінивши настройки еквалайзера. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **уї настройки > аудіо**.

Призупинення чи відновлення відтворення

Торкніться або .

Порада: Щоб відтворити пісні в довільному порядку, торкніться .

Перемотування вперед або назад

Торкніться та утримуйте або .

Порада: Щоб оформити підписку та слухати подкасти, на початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться **Подкасти**.

Ця послуга може бути недоступна в деяких країнах і регіонах.

Відтворення подкасту

Стежте за своїми улюбленими подкастами та підпишіться на них у телефоні.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Подкасти**.
2. Торкніться **аудіо** чи **відео** і виберіть подкаст, який бажаєте переглянути або прослухати.

Порада: Щоб вибрати певний епізод у подкасті, торкніться .

Оформлення підписки на подкаст

Протягніть до **Отримати подкасти** і введіть адресу подкасту.

Порада: Подкасти також можна шукати за назвою.

Відтворення відео

Майте поруч із собою улюблені мультимедійні дані під час пересування — переглядайте відео незалежно від місця перебування.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Відео**.

2. Протягніть до **КОЛЕКЦІЯ**.
3. Торкніться відео, яке бажаєте відтворити.

★ Порада: Ви також можете купувати або орендувати фільми та телевізійні програми у магазині відео Xbox.

Призупинення чи відновлення відтворення

Торкніться  або .

Перемотування вперед або назад

Торкніться та утримуйте  або .

Отримуйте більше задоволення від прослуховування аудіо

Отримуйте найяскравіші враження від прослуховування музики та покращуйте якість звуку музики та відео.

Персональні налаштування аудіо не вмикаються під час прослуховування FM-радіо та використання аксесуарів Bluetooth.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > аудіо**.
2. Щоб відрегулювати тон відтворення музики, прокрутіть до **еквалайзер** та змінійте діапазони частот на власний смак. Також можна вибрати один зі стандартних стилів еквалайзера.

★ Порада: Щоб налаштувати рівномірну гучність відтворення для всіх музичних композицій та відеофайлів, протягніть до пункту **вдосконалення** і встановіть для параметра **Налаштування рівнів аудіо Dolby** значення **Увімкнути** .

Увімкнення об'ємного звучання для всіх аудіофайлів

Щоб увімкнути об'ємне звучання для всіх видів стереозвуку під час використання навушників, змініть значення параметра **Віртуальний об'ємний звук Dolby** на **увімкнено**. За умовчанням об'ємне звучання увімкнено для багатоканального звуку 5.1.

Покращення розбірливості мовлення

Щоб покращити розбірливість мовлення для відеофайлів, змініть значення параметра **Механізм удосконалення діалогів Dolby** на **Увімкнути** .

Демонстрація екрана через з'єднання Wi-Fi

Бажаєте переглянути відео на більшому екрані? Можна демонструвати вміст екрана телефону через з'єднання Wi-Fi на сумісному телевізорі, моніторі або проекторі.


Інший пристрій має підтримувати технологію Miracast.

Демонстрація вмісту, захищеного авторським правом, може бути заборонена.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > проектування екрана**.
2. Торкніться пристрою, який бажаєте використати.

Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача іншого пристрою.

★ Порада: Щоб змінити орієнтацію екрана, що демонструється, торкніться **додатково > Орієнтація екрана зовнішнього пристрою**.

- ★ **Порада:** Щоб відобразити крапку на екрані, що демонструється, коли Ви торкаєтесь екрана телефону, наприклад під час показу презентації PowerPoint, торкніться **додатково** та змініть значення параметра **Відображення дотику** на **Увімкнуто** .

Прослуховування музики за допомогою бездротового з'єднання

За допомогою бездротового динаміка можна слухати музику з високою якістю звуку без використання кабелів.

Бездротові динаміки Nokia продаються окремо. Наявність аксесуарів залежить від регіону.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > NFC**.

2. Змініть значення параметра **Обмін торканням** на **Увімкнуто** .

Перед використанням NFC переконайтеся, що екран та клавіші розблоковано.

3. Торкніться області NFC динаміка областю NFC телефону. Динамік автоматично з'єднається з телефоном.

- ★ **Порада:** Також можна встановити з'єднання за допомогою Bluetooth. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > Bluetooth** і створіть пару між телефоном і динаміком.



Демонстрація екрана за допомогою Nokia Beamer

Маєте на своєму телефоні презентацію або документ, які Ви бажаєте показати на більшому екрані? Використовуйте програму Nokia Beamer для простої демонстрації екрана Вашого телефону на будь-якому іншому екрані за допомогою доступу до Інтернету.

Якщо на Вашому телефоні немає програми Nokia Beamer, її можна завантажити зі служби www.windowsphone.com/s?appid=b5511af6-cbd0-4945-9bf6-30cf0582043f.

1. На початковому екрані телефону протягніть ліворуч і торкніться **Nokia Beamer**.

2. Щоб передати вміст на екран поблизу, перейдіть до beam.nokia.com на екрані призначення. У програмі Nokia Beamer торкніться **Поділитися з тими, хто поряд**, а потім відскануйте код QR за допомогою телефону.



3. Також можна відкрити доступ до екрана свого телефону для того, хто знаходиться на значній відстані. Щоб надіслати посилання в текстовому повідомленні, електронному листі або через соціальну мережу, торкніться **Обмін на відстані та Повідомлення, Електронна пошта або Соціальні мережі**.

4. Для оновлення екрана потрусіть телефон.

★ **Порада:** Щоб автоматично оновити екран, торкніться **автоматичне оновлення** у програмі Nokia Beamer.

5. Щоб припинити спільний доступ, натисніть клавішу блокування або торкніться **припинити трансляцію** у програмі Nokia Beamer.

FM-радіо

Дізнайтеся, як слухати радіо на телефоні.



Прослуховування радіо

Насолоджуйтеся улюбленими радіостанціями в дорозі.

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

Гарнітура може продаватися окремо.

На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **FM-радіо**.

Перехід до наступної або попередньої станції

Протягуйте ліворуч або праворуч по рядку частот.

Збереження радіостанції

Збережіть обрані радіостанції, щоб легко прослуховувати їх у майбутньому.

На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **FM-радіо**.

Щоб зберегти станцію, яку Ви зараз слухаєте, торкніться .

Перегляд списку збережених станцій

Торкніться .

Видалення станції зі списку

Торкніться .

MixRadio

Відкривайте для себе нову музику з MixRadio.

За допомогою програми MixRadio можна:

- Слухати рекомендовані мікси
- Завантажувати мікси та слухати їх в автономному режимі без з'єднання з Інтернетом
- Ставити для пісень оцінки «подобається» (палець вгору) і «не подобається» (палець вниз), щоб мікс відповідав Вашим уподобанням
- Створювати власні мікси на основі музики улюблених виконавців
- Дізнаватися більше про улюблених виконавців, наприклад про майбутні концерти

Щоб дізнатися більше про використання програми MixRadio, у телефоні торкніться  **MixRadio**, протягніть ліворуч і торкніться .

Ця послуга може бути доступною не в усіх регіонах.

Завантаження й потокове відтворення музики та іншого вмісту може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Синхронізація музики та відео між телефоном і комп'ютером

Маєте на своєму комп'ютері мультимедійні файли, які Ви бажаєте прослухати або переглянути на телефоні? Користуйтеся кабелем USB для синхронізації музики та відео між телефоном і комп'ютером.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. У менеджері файлів комп'ютера, наприклад у провіднику Windows або Finder, перетягніть пісні та відео до телефону.


★ Порада: Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Windows 8 встановлює програму автоматично. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Інформація про сумісність програм та комп'ютерів міститься в таблиці, наведеній нижче.

	Програма Windows Phone	Програма Windows Phone для настільних комп'ютерів	Програма Windows Phone для комп'ютерів Mac	Провідник Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	


Ігри

Бажаєте трохи розважитися? Розважайтеся, завантажуючи ігри на телефон та граючи в них.



Отримання нових ігор

Перейдіть у магазин ігор, щоб завантажити та встановити нові ігри на телефон.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **ігри** > **магазин ігор**.
2. Перегляньте вибірку та торкніться потрібної гри.
3. Щоб завантажити безкоштовну гру, торкніться **інстальювати**.
4. Щоб безкоштовно пограти в гру, торкніться **ознайомитися**.
5. Щоб придбати гру, торкніться **придбати**.

 **Порада:** Щоб видалити гру, торкніться  **ігри**, натисніть і утримуйте гру, а потім торкніться **видалити**.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Керування завантаженнями для дітей

Якщо дитина має пристрій Windows Phone 8.1, батьки можуть за допомогою веб-сайту «Моя родина» контролювати настройки та завантаження ігор і програм. Щоб настроїти послугу «Моя родина», перейдіть на веб-сторінку <https://www.windowsphone.com/family>, увійдіть до облікового запису Microsoft за допомогою адреси електронної пошти (своїєї та дитини) і пароля та виконайте інструкції на екрані.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо доступності функцій і служб, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Доступність програм та ігор може залежати від віку дитини.

Грайте в ігри

Переживайте по-справжньому соціальні пригоди, граючи на телефоні в ігри. Xbox, ігрова служба Microsoft, дає змогу грати в ігри з друзями, а також використовувати свій профіль гравця, щоб відслідковувати рахунок гри та досягнення. Це можна робити в Інтернеті на своїй консолі Xbox, а також на телефоні в Центрі ігри.


На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **ігри**.

Протягніть до **КОЛЕКЦІЯ** та виберіть гру. Якщо це гра Xbox, увійдіть до свого облікового запису Xbox. Якщо у Вас досі немає облікового запису, його можна створити. Служба Xbox доступна не в усіх регіонах.

 **Порада:** Можна закріпити обрані ігри на початковому екрані. У меню «Програми» торкніться гри й утримуйте її, а потім торкніться **на початковий екран**.

Отримайте більше ігор

Протягніть до **КОЛЕКЦІЯ** і торкніться **магазин ігор**.

 **Порада:** Якщо виконано вхід до облікового запису Xbox, можна отримувати запрошення від друзів пограти у гру. Якщо Ви не маєте даної гри, але вона доступна у Вашому регіоні у службі магазин ігор, можна або завантажити ознайомлювальну версію, або одразу придбати її.

Відновлення гри

Коли Ви повертаєтеся до гри, у ній може бути значок відновлення. Якщо ж її немає, торкніться екрана.

Офіс

Будьте організованими. Дізнайтеся, як користуватися календарем і програмами Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile — це Ваш офіс за межами офісу.

Перейдіть у центр Office, щоб створювати та редагувати документи Word і книги Excel, відкривати та переглядати слайд-шоу PowerPoint та обмінюватися документами за допомогою SharePoint.

Ви також можете зберігати документи в OneDrive. OneDrive — це хмарне сховище, яке можна використовувати для отримання доступу до документів із телефону, планшета, комп'ютера або Xbox. Після припинення роботи над документом і повернення до нього пізніше Ви повертаєтесь до того місця, на якому зупинилися — незалежно від пристрою, що використовувався.


Microsoft Office Mobile складається з наступних програм:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Робота з Word Mobile

Удосконалюйте свої документи в дорозі за допомогою Microsoft Word Mobile. Можна створювати та редагувати документи, а також обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.

Торкніться **1** Office.

1. Протягніть до **місця**.
2. Торкніться розташування файлу.
3. Торкніться файлу Word, який потрібно редагувати.
4. Щоб відредагувати текст, торкніться .
5. Щоб зберегти документ, торкніться **••• > зберегти**.

- Порада:** Щоб мати можливість швидко відкривати важливий документ, можна закріпити його на головному екрані. Торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **на початковий екран**.

Створення нового документа

Протягніть до **останні** і торкніться .

Пошук тексту в документі

Торкніться файлу Word і .

Додавання примітки

Торкніться  > .

Форматування тексту

Торкніться файлу Word і  > .

Виділення тексту

Торкніться файлу Word і  > , а потім виберіть колір виділення.

Перегляд структури документа

Торкніться .

Надсилання документа в електронному листі

Торкніться файлу Word і  > **поділитися....**



Видалення документа

Протягніть до **місця**, торкніться документа й утримуйте його, а потім торкніться **видалити**.

Робота з Excel Mobile

Не потрібно їхати до офісу, щоб ознайомитися з останніми кількісними показниками. За допомогою програми Microsoft Excel Mobile можна редагувати таблиці та створювати нові, а також обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.

Торкніться  **Office**.

1. Протягніть до **місця**.
2. Торкніться розташування файлу.
3. Торкніться файлу Excel, який потрібно редагувати.
4. Щоб перейти до іншого аркуша, торкніться  і аркуша.
5. Щоб зберегти книгу, торкніться  > **зберегти**.

Створення нової книги

Торкніться **останні** > .

Додавання коментаря до клітинки

Торкніться  > **примітка**.

Застосування фільтра до клітинок

Торкніться  > **застосувати фільтр**.

Змінення формату клітинок і тексту

Торкніться  > **форматувати клітинку....**

Змінення розміру рядка або стовпчика

Торкніться рядка або стовпчика та перетягніть повзунок.

Пошук даних у книзі





Торкніться файлу Excel і .

Надсилання книги в електронному листі

Торкніться файлу Excel і **••• > поділитися....**

Робота з PowerPoint Mobile

Додайте заключні штрихи до своєї презентації на шляху до зустрічі за допомогою Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Торкніться  **Office**, протягніть до **місця**, а потім торкніться розташування файлу PowerPoint, який бажаєте переглянути.
2. Торкніться файлу PowerPoint і поверніть телефон в альбомний режим.
3. Щоб перейти між слайдами, протягуйте ліворуч або праворуч.
4. Щоб перейти до певного слайда, торкніться , а потім потрібного слайда.
5. Щоб додати нотатку до слайда, поверніть телефон у портретний режим і торкніться пустої області під слайдом.
6. Щоб редагувати слайд, торкніться . Торкніться , щоб повернутися.
7. Щоб зберегти презентацію, торкніться **••• > зберегти**.

Надсилання презентації в електронному листі

Торкніться файлу PowerPoint і **••• > поділитися....**

Видалення презентації




Торкніться файлу PowerPoint та утримуйте його, а потім торкніться **видалити**.

Перегляд трансляції PowerPoint

Щоб переглянути трансляцію презентації PowerPoint в Інтернеті, відкрийте електронний лист із посиланням на цю презентацію та торкніться посилання.

Робота із програмою SharePoint Workspace Mobile

Працюйте над спільними документами Microsoft Office та співпрацюйте над проектами, розкладами та ідеями. За допомогою Microsoft SharePoint Workspace Mobile можна переглядати, надсилати, редагувати та синхронізувати документи в мережі.

1. Торкніться  **Office** та протягніть до **місця**.
2. Торкніться , напишіть веб-адресу для сайту SharePoint, а потім торкніться .
3. Виберіть документ.

Копія завантажиться на Ваш телефон.

4. Перегляньте або відредагуйте документ, а потім збережіть зміни.

 **Порада:** Щоб зберегти автономну копію документа на телефоні, торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **завжди офлайн**.






Повернення до SharePoint Workspace Mobile

Натисніть .

Написання нотатки

Паперові нотатки легко загубити. Замість того, щоб записувати на папір, можна робити нотатки за допомогою Microsoft OneNote Mobile. Таким чином Ваші нотатки завжди будуть із Вами. Можна


також синхронізувати нотатки зі службою OneDrive, переглядати й редагувати їх за допомогою OneNote на телефоні, комп'ютері або у браузері в Інтернеті.

1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **OneNote**.
2. Торкніться .
3. Введіть текст нотатки.
4. Щоб відформатувати текст, торкніться **••• > форматувати**.
5. Щоб додати зображення, торкніться .
6. Щоб записати звуковий кліп, торкніться .
7. Щоб зберегти зміни, натисніть .

Якщо на телефоні настроєно обліковий запис Microsoft, внесені зміни буде збережено та синхронізовано зі стандартним блокнотом Особисте (веб) у службі OneDrive. В іншому разі внесені зміни зберігаються на телефоні.

Надсилання нотатки в електронному листі

Торкніться нотатки та **••• > поділитися...**

-  **Порада:** Щоб мати швидкий доступ до важливої нотатки, можна закріпити її на головному екрані. Торкніться нотатки та утримуйте її, а потім торкніться на **початковий екран**.

Продовження роботи з документом на іншому пристрої


Можна зберегти документ Office у OneDrive і продовжити роботу на іншому пристрої.

1. Під час роботи над документом Office торкніться **••• > зберегти як....**
2. Торкніться **Розташування для збереження > OneDrive**.
3. Торкніться **зберегти**.

Тепер можна відкрити документ зі служби OneDrive на іншому пристрої та продовжити роботу безпосередньо з місця, де Ви зупинилися.

Використання калькулятора

Залиште свій кишеньковий калькулятор у минулому, адже у Вашому телефоні є базовий, інженерний і двійковий калькулятор.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Калькулятор**.
2. Щоб скористатися простим калькулятором, тримайте телефон у вертикальному положенні.

Використання інженерного калькулятора

Поверніть телефон в альбомний режим, правим боком догори.

Використання двійкового калькулятора

Поверніть телефон в альбомний режим, лівим боком догори.

Використання робочого телефону

Обліковий запис компанії на Вашому телефоні допомагає Вам виконувати свою роботу.

Якщо у Вас є робочий телефон, компанія може створити обліковий запис, який надійніше зберігатиме інформацію на Вашому телефоні, забезпечить Вам доступ до документів або інформації з мережі компанії та навіть надасть програми та Центри, що допомагатимуть працювати.

Якщо Ваша компанія має доступні програми, у Вас є можливість завантажити їх одразу після того, як обліковий запис компанії буде додано на телефон. Якщо програма не доступна після того, як Ви настроїли свій обліковий запис, компанія може повідомити Вам, як її отримати.

Центр компанії дає Вам змогу отримати всі види інформації компанії в одному місці, наприклад новини, витрати, програми, або доступ до магазину компанії. Встановлення Центру відбувається таким самим чином, що і встановлення програми компанії — якщо вона доступна, у Вас є можливість додати її після того, як Ви додали обліковий запис компанії. Якщо компанія ще розвиває Центр, Вам буде запропоновано інший спосіб встановити його, коли він буде готовий.

Більшість облікових записів компанії включають політику. Політика компанії дає змогу Вашій компанії гарантувати безпеку Вашого телефону, часто для захисту конфіденційної або таємної інформації.

Щоб настроїти обліковий запис компанії, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі налаштування > робоча область**.

Поради для бізнес-користувачів

Ефективно використовуйте телефон у роботі.

Щоб отримати докладнішу інформацію щодо пропозицій Microsoft Mobile для бізнесу, перейдіть до Nokia Expert Centre за адресою <https://expertcentre.nokia.com>.

Робота з поштою і календарем на телефоні та комп'ютері

Можна використовувати різні адреси електронної пошти для роботи та дозвілля. Можна додати кілька поштових скриньок до телефону і використовувати однаковий обліковий запис на телефоні та комп'ютері, зокрема Outlook, Office 365 або будь-який інший обліковий запис електронної пошти. Пошта й календар постійно синхронізуються, і Ви можете приєднатися до нарад безпосередньо із запрошень календаря. Можна використовувати інтегровану пошту й календар, щоб, наприклад, переглянути список учасників майбутньої наради та одним дотиком отримати доступ до обговорень в електронних листах або текстових повідомленнях, які відбувалися з певним учасником.

Щоб отримати докладну інформацію про Office 365, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (лише англійською мовою).

Збереження даних на телефоні в безпеці

Цей телефон має різні параметри безпеки, які дають змогу переконатися, що ніхто інший не має доступу до конфіденційних даних, які зберігаються на Вашому телефоні. Наприклад, можна встановити автоматичне блокування телефону або навіть визначити розташування телефону в разі його втрати (недоступно в деяких регіонах).

Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Підвищуйте продуктивність із програмами Office

Цей телефон має мобільні версії програм Microsoft Office.

Ви зможете:

- переглядати свої нотатки й документи, вносити останні зміни і створювати нові документи;
- переглядати й редагувати презентації PowerPoint;
- створювати, переглядати й редагувати книги Microsoft Excel;
- зберігати файли Office у OneDrive і продовжувати роботу безпосередньо з місця, де Ви зупинилися, коли повернетеся за комп'ютер;
- здійснювати доступ до служби Office 365.


За допомогою SharePoint Workspace Mobile можна відкривати, редагувати та зберігати документи Microsoft Office, розміщені на сайтах SharePoint 2010 або SharePoint Online.



Щоб отримати докладну інформацію про Office 365, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (лише англійською мовою).

Підключення до ресурсів компанії


Може знадобитися з'єднання через віртуальну приватну мережу (VPN), щоб отримати доступ до ресурсів компанії, зокрема до інтрамережі або корпоративної пошти.

Зверніться до системного адміністратора компанії, щоб дізнатися більше про конфігурацію клієнта VPN.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **мережа VPN** та змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнуто** .

1. Щоб додати профіль VPN, торкніться .
2. Змініть значення параметра **З'єднуватись автоматично** на **Увімкнуто** .
3. Введіть інформацію профілю, надану системним адміністратором компанії.

Телефон автоматично з'єднається з VPN, коли це знадобиться.

 **Порада:** Щоб змінити настройки VPN-з'єднання мобільних даних і роумінгу, торкніться параметри.

Редагування профілю VPN

Торкніться й утримуйте профіль, торкніться **змінити** та змініть інформацію відповідним чином.

Видалення профілю VPN

Торкніться й утримуйте профіль, а потім торкніться **видалити**.

Переключення на з'єднання з VPN вручну

Торкніться й утримуйте профіль, а потім торкніться **переключити на ручне**. Торкніться профілю, щоб з'єднатися з VPN.

Співпрацюйте ефективно за допомогою програми Lync на телефоні

Microsoft Lync — це служба зв'язку майбутнього покоління, яка з'єднує людей у новий спосіб, будь-коли і практично будь-де.

За допомогою Lync можна:

- Відстежувати доступність своїх контактів
- Надсилати миттєві повідомлення
- Здійснювати телефонні виклики
- Розпочинати аудіо-, відео- та веб-конференції або приєднуватися до них

Lync створено для повної інтеграції з Microsoft Office. Ви можете завантажити мобільну версію Microsoft Lync у телефон зі служби Магазин.

Щоб отримати детальну інформацію, див. документацію користувача на сторінках служби підтримки Microsoft Lync за адресою lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Керування телефоном і підключення

Піклуйтеся про телефон та його вміст. Дізнайтеся, як підключатися до аксесуарів і мереж, переносити файли, створювати резервні копії, блокувати телефон і підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані.



Оновлення програмного забезпечення телефону

Йдіть у ногу з часом — оновлюйте програмне забезпечення телефону та програми в бездротовому режимі, щоб отримати нові та покращені функції для Вашого телефону. Оновлення програмного забезпечення може також покращити продуктивність телефону.



Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

⚠ Попередження: Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезавантажено пристрій.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.

За умовчанням телефон автоматично завантажує доступні оновлення, якщо це дозволяють налаштування з'єднання даних, наприклад роумінг. Коли телефон повідомить про нове доступне оновлення, просто виконайте інструкції, що з'являться на екрані телефону. Якщо в телефоні бракує пам'яті, може знадобитися перемістити програми, фотографії та інший вміст на картку пам'яті.

Порада: Завітайте до Магазин, щоб дізнатися про нові оновлення програм.

Після оновлення перевірте програму Nokia Care або сторінки служби підтримки на наявність нового посібника користувача.

Відключення автоматичного завантаження оновлень

Якщо Ви бажаєте чітко контролювати витрати на передачу даних у роумінгу, можна вимкнути автоматичне завантаження оновлень. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі налаштування** > **оновлення телефону** і зніміть прапорець **Автоматично завантажувати оновлення, якщо ця функція ввімкнута в налаштуваннях даних**.

Використання високошвидкісного з'єднання

Чому б не використовувати мережеві з'єднання на повну? Скористайтеся найшвидшим з'єднанням, яке доступне та підтримується Вашим телефоном.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі налаштування** > **стільникова мережа+SIM**.
2. Переконайтеся, що в телефоні ввімкнено найшвидший тип з'єднання.

WiFi

Дізнайтеся більше про використання з'єднання Wi-Fi.



З'єднання з Wi-Fi


З'єднання з мережею Wi-Fi — зручний спосіб отримати доступ до Інтернету. Під час прогулянок можна з'єднуватися з мережами Wi-Fi у громадських місцях, наприклад у бібліотеці або інтернет-кафе.

Телефон періодично перевіряє та повідомляє про наявність доступних з'єднань. Сповіщення на короткий час відображається у верхній частині екрана. Для керування з'єднаннями Wi-Fi виберіть сповіщення.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .


1. Змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Увімкнуто** .
2. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями.

 **Примітка.** Використання Wi-Fi може бути обмеженим у деяких країнах. Наприклад, у країнах Європейського Союзу можна використовувати мережу Wi-Fi 5150–5350 МГц лише у приміщенні, а в США та Канаді можна використовувати мережу Wi-Fi 5,15–5,25 ГГц лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

Розірвання з'єднання

Змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Вимкнуто** .



 **Порада:** Телефон автоматично повторно з'єднується з мережею Wi-Fi. Щоб змінити час автоматичного повторного з'єднання або вручну ввімкнути Wi-Fi, торкніться **Знову ввімкнути Wi-Fi** та виберіть потрібну опцію.

Підключення за допомогою функції «Датчик мереж Wi-Fi»

Легко підключайтеся до загальнодоступних точок доступу Wi-Fi за допомогою програми Датчик мереж Wi-Fi.

Датчик мереж Wi-Fi підключає телефон до загальнодоступних точок доступу Wi-Fi та за необхідності приймає умови використання замість Вас. Датчик мереж Wi-Fi також може обмінюватися Вашою контактною інформацією, якщо Ви цього бажаєте.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться  > **Датчик мереж Wi-Fi**.
2. Змініть значення параметра **З'єднання з точками доступу Wi-Fi** на **Увімкнуто** .

 **Порада:** Діліться точками доступу Wi-Fi із друзями, які також використовують Датчик мереж Wi-Fi. Змініть значення параметра **Надавати доступ до вибраних мереж Wi-Fi** на **Увімкнуто** .

NFC

Досліджуйте світ навколо Вас. Торкніться аксесуарів, щоб підключитися до них, та торкніться тегів, щоб викликати когось або відкрити веб-сайт. Бездротовий зв'язок близького радіусу дії (NFC) робить встановлення з'єднання легким і приємним.


Початок роботи з NFC

Увімкніть функції NFC на телефоні та почніть обмінюватися вмістом або підключатися до пристроїв за допомогою торкань.

За допомогою NFC можна:

- підключатися до сумісних аксесуарів Bluetooth, які підтримують NFC, таких як гарнітура або бездротовий гучномовець;
- надсилати елементи, зокрема контакти або свої власні фотографії, на телефон друга, комп'ютер або планшет під управлінням ОС Windows 8;
- торкатися тегів, щоб отримувати новий вміст для телефону або доступ до онлайн-послуг;
- розраховуватися за допомогою телефону, якщо ця послуга підтримується постачальником послуг мережі.

Область NFC розміщена на задній панелі телефону біля камери. Торкніться область NFC інших телефонів, аксесуарів, тегів або пристроїв для читання.



1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > NFC**.

2. Змініть значення параметра **Обмін торканням** на **Увімкнуто**

Порада: Перед використанням NFC переконайтеся, що екран та клавіші розблоковані.

Увімкнення платежів NFC

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > NFC** та змініть значення параметра **Торкніться для оплати** на **Увімкнуто**

Ви зможете розраховуватися або використовувати телефон як квиток, навіть якщо телефон заблоковані. Це залежить від постачальника послуг мережі.

Порада: Щоб указати, коли можна використовувати платежі NFC, торкніться **Активні картки працюють**.

Підключення до аксесуара Bluetooth за допомогою NFC

Зайняті руки? Використовуйте гарнітуру. Або чому б не послухати музику, використовуючи бездротові динаміки? Потрібно лише торкнутися сумісного аксесуара телефоном.

Торкніться області NFC аксесуара областю NFC телефону та виконайте інструкції на екрані.

Аксесуари продаються окремо. Наявність аксесуарів залежить від регіону.

Відключення аксесуара

Торкніться області NFC аксесуара ще раз.

Щоб дізнатися більше, див. посібник користувача аксесуара.

Читання тегів NFC

Теги NFC можуть містити інформацію, наприклад веб-адресу, номер телефону або візитну картку. Від потрібної інформації Вас відділяє лише одне торкання.

Торкніться тегу областю NFC телефону.



Оплата за допомогою телефону

Забули гаманець вдома? Не проблема — Ви можете розрахуватися за допомогою телефону або використати його як квиток, якщо ця послуга підтримується постачальником послуг мережі.

Ця функція може бути недоступна для деяких регіонів. Інформацію про можливості передавання даних можна отримати у постачальника послуг мережі. Послуги прив'язуються до Вашої SIM-картки. Потрібно підписатися на відповідну послугу в постачальника послуг і встановити його програму у Гаманець.

1. Щоб активувати послугу, зверніться до свого постачальника послуг мережі.
2. Щоб здійснити оплату, торкніться пристрою для читання областю NFC телефону. Постачальник послуг може попросити підтвердження оплати.

! **Примітка.** Платіжні програми й послуги та програми й послуги придбання квитків надаються третіми сторонами. Компанія Microsoft Mobile не надає гарантій і не несе відповідальності за будь-які з таких програм або послуг, у тому числі технічну підтримку, функціональність, будь-які грошові операції чи втрати грошової вартості. Після ремонту пристрою може

знадобитися повторно встановити та активувати платіжну програму або програму придбання квитків. Після ремонту пристрою може знадобитися повторно встановити та активувати додані картки, а також платіжну програму або програму придбання квитків.

Bluetooth

Можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, такими як телефони, комп'ютери, гарнітури та автомобільні комплекти. Також можна надсилати фотографії від сумісних телефонів або на комп'ютер.

Приєднання бездротової гарнітури

За допомогою бездротової гарнітури (продається окремо) можна розмовляти по телефону, не тримаючи його в руці, — можна продовжувати займатися своїми справами, наприклад працювати на комп'ютері під час виклику.

Оскільки пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм не обов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте пристрої Bluetooth повинні знаходитися на відстані щонайбільше 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Коли увімкнено функцію Bluetooth, можна з'єднувати телефон із парними пристроями. Інші пристрої можуть виявити Ваш телефон, тільки якщо відкрито подання налаштувань Bluetooth.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити телефон від шкідливого вмісту.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі налаштування** > **Bluetooth**.

1. Змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнуто** .
2. Переконайтеся, що гарнітуру увімкнено.

Може знадобитися запустити процес з'єднання з гарнітури. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

3. Щоб утворити пару між телефоном і гарнітурою, торкніться гарнітури у списку виявлених пристроїв Bluetooth.

4. Може знадобитися ввести пароль. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

 **Порада:** Ці інструкції щодо підключення також застосовні до інших аксесуарів Bluetooth.

Від'єднання гарнітури

Торкніться приєднаної гарнітури у списку.

Коли гарнітуру буде знову увімкнено, з'єднання буде встановлено автоматично. Щоб скасувати утворення пари, торкніться гарнітури у списку пристроїв Bluetooth і потримайте її, а потім торкніться **видалити**.

Підключення до телефону друга через Bluetooth

Використовуйте Bluetooth для бездротового підключення до телефону друга й обміну фотографіями та іншими даними.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **уці** **настройки > Bluetooth**.
2. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено на обох телефонах.
3. Переконайтеся, що телефони доступні для виявлення іншими телефонами. Щоб інші телефони могли побачити Ваш телефон, необхідно відкрити подання установок Bluetooth.
4. Ви можете побачити телефони Bluetooth, що перебувають у межах досяжності. Торкніться телефону, до якого потрібно підключитися.
5. Якщо для іншого телефону потрібен пароль, введіть або прийміть його.

Пароль використовується лише тоді, коли Ви підключаєтесь до чогось вперше.

Надсилання вмісту за допомогою Bluetooth

Бажаєте поділитися вмістом або надіслати щойно зроблені фотографії другові? Можна використати Bluetooth для бездротового надсилання фотографій або іншого вмісту на сумісний пристрій чи комп'ютер.

Можна одночасно використовувати кілька з'єднань Bluetooth. Наприклад, під час використання гарнітури Bluetooth, можна надсилати елементи на інші пристрої.

1. Переконайтеся, що функцію Bluetooth увімкнено.
2. Торкніться й утримуйте вміст, який бажаєте надіслати, та торкніться **поділитися... > Bluetooth**.
3. Торкніться пристрою, до якого потрібно підключитися. Можна побачити пристрої Bluetooth, що перебувають у межах досяжності.
4. Якщо для іншого пристрою потрібен пароль, введіть його. Пароль, який можна придумати, потрібно ввести на обох пристроях. На деяких пристроях пароль фіксований. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача іншого пристрою.

Пароль використовується лише тоді, коли Ви підключаєтесь до чогось вперше.

Змінення імені пристрою

Можна змінити ім'я пристрою, щоб його було легше ідентифікувати під час з'єднання з іншими пристроями за допомогою Bluetooth.

1. Скористайтесь сумісним кабелем даних USB, щоб приєднати телефон до сумісного комп'ютера під керуванням ОС Windows.
2. Знайдіть свій телефон у вікні провідника Windows на комп'ютері.
3. Клацніть піктограму Windows Phone правою кнопкою миші, а потім відкрийте вікно властивостей телефону.
4. Змініть стандартне ім'я на будь-яке інше. Зазвичай стандартне ім'я — Windows Phone.

Ім'я Вашого телефону під час з'єднання Bluetooth буде таке саме, як ім'я пристрою.

Пам'ять та зберігання

Дізнайтеся, як керувати своїми фотографіями, програмами та іншими даними на телефоні.

Створення резервних копій та відновлення даних на телефоні

Надзвичайні ситуації трапляються — тож настройте телефон так, щоб він створював резервні копії налаштувань і даних в обліковому записі Microsoft.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для створення резервної копії вмісту телефону.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **уці налаштування > резервне копіювання**.
2. За потреби увійдіть в обліковий запис Microsoft.
3. Виберіть, резервну копію чого потрібно створити та як. Можна налаштувати телефон так, щоб він створив резервну копію списку програм і налаштувань, текстових повідомлень, фотографій і відео.

★ Порада: В обліковому записі Microsoft автоматично створюється резервна копія Ваших контактів та календаря.

Завантажені програми, можливо, не буде включено до складу резервної копії, проте їх можна повторно завантажити з Магазину, якщо вони будуть доступні. Може стягуватися плата за передавання даних. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Для автоматичного створення резервної копії відео або фотографій найвищої якості потрібне з'єднання Wi-Fi.

Для створення резервних копій іншого вмісту, наприклад музики, використовуйте програму Windows Phone для персональних комп'ютерів або «Провідник Windows».

Відновлення даних з резервних копій

Щоб відновити дані з резервних копій, увійдіть до свого облікового запису Microsoft. Вміст відновлюється автоматично.

Дані з резервних копій можна відновити після скидання або оновлення програмного забезпечення телефону, або під час налаштування нового телефону.

Перевірка та збільшення обсягу доступної пам'яті в телефоні

Бажаєте перевірити, який обсяг пам'яті доступний? Використовуйте програму датчик сховища.

На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться **датчик сховища**.

Торкніться **телефон**. Щоб переглянути інформацію про картку пам'яті, торкніться **SD-картка**.

★ Порада: Бажаєте переглянути інші елементи, які містяться у Вашому телефоні? Торкніться типу файлів, наприклад **фотографії**. Щоб швидко перейти до програм або файлів, торкніться **керувати**.

Якщо пам'ять телефону заповнюється, спочатку перегляньте та видаліть елементи, які Вам більше не потрібні:

- Текстові та мультимедійні повідомлення, електронні листи
- Записи та деталі контактів
- Програми
- Музика, фотографії або відеокліпи

Ви можете перемістити файли на картку пам'яті, щоб їх не видаляти.

Якість картки пам'яті може істотно впливати на ефективність роботи телефону. Щоб забезпечити оптимальну роботу телефону, використовуйте швидку картку ємністю 4–128 Гб від відомого виробника. Додаткову інформацію про картки пам'яті дивіться в розділі запитань і відповідей.

Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

Видалення тимчасових файлів для звільнення місця

Торкніться **телефон** > **тимчасові файли** > **видалити**. Щоб видалити тимчасові файли та інші дані тільки із браузера, торкніться **Налаштування браузера Internet Explorer** > **видалити журнал**.

Збереження або переміщення програм на картку пам'яті

Збільште пам'ять телефону за допомогою картки пам'яті та зберігайте на ній програми за умовчанням.

Якість картки пам'яті може істотно впливати на ефективність роботи телефону. Щоб забезпечити оптимальну роботу телефону, використовуйте швидку картку ємністю 4–128 Гб від відомого виробника. Додаткову інформацію про картки пам'яті дивіться в розділі запитань і відповідей.

Картка пам'яті продається окремо.

На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться **датчик сховища**.

Щоб вибрати місце збереження програм та інших файлів у телефоні, торкніться **телефон** або **SD-картка** для кожного типу файлів.

Від типу картки пам'яті може залежати швидкість передавання на неї файлів великого розміру.

Переміщення програм на картку пам'яті

Торкніться **телефон** > **програми+ігри** > , виберіть програми, які потрібно перемістити, і торкніться **перемістити на SD-картку**.

Пізніше програми можна буде повернути в телефон із картки пам'яті.



Видалення програми з телефону

Встановлені програми, які Ви не бажаєте зберігати або використовувати далі, можна видалити, щоб збільшити обсяг доступної пам'яті.

1. На головному екрані протягніть ліворуч до меню програм.
2. Торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **видалити**. Можливо, деякі програми видалити не вдасться.

Після видалення програми її можна буде встановити наново без повторної купівлі, поки програма доступна в Магазин.

Якщо встановлена програма залежить від видаленої, вона може перестати працювати. Щоб отримати докладну інформацію, див. документацію користувача встановленої програми.

 **Порада:** Не бажаєте видалити програму, але бракує вільної пам'яті в телефоні? Перемістіть програму на картку пам'яті, щоб її не видалити. Торкніться **датчик сховища** > **телефон** > **програми+ігри**, торкніться , виберіть програми, які потрібно перемістити, і торкніться **перемістити на SD-картку**.

Видалення гри з телефону

Щоб видалити гру, торкніться  **ігри**, натисніть і утримуйте гру, а потім торкніться **видалити**.

Копіювання вмісту з телефону на комп'ютер і навпаки

Копіюйте фотографії, відео та інший створений Вами вміст із телефону на комп'ютер і навпаки.

- ★ **Порада:** Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, установіть програму Windows Phone із Mac App Store.

Для перенесення фотографій на комп'ютер Mac рекомендується використовувати програму Nokia Photo Transfer для Mac, яку можна завантажити із сайту www.nokia.com.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до телефону.

- ★ **Порада:** Телефон відображається у списку переносних пристроїв як Windows Phone. Щоб переглянути папки телефону, двічі клацніть ім'я телефону. Передбачено окремі папки для документів, завантажень, музики, фотографій, тонів дзвінка та відео.

3. Перетягніть елементи з телефону на комп'ютер або з комп'ютера на телефон.

Розташуйте файли в правильних папках у телефоні.

- ★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8 чи пізнішу, можна також використати програму Windows Phone. Операційна система Windows 8 і пізніші версії ОС установлюють програму автоматично в разі підключення телефону до комп'ютера. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Інформація про сумісність програм та комп'ютерів міститься в таблиці, наведеній нижче.

	Програма Windows Phone	Програма Windows Phone для настільни х комп'ютер ів	Програма Windows Phone для комп'ютер ів Mac	Програма Nokia Photo Transfer for Mac (лише для фото та відео)	Провідник Windows
Windows 8 і пізніші версії	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	


Захист

Дізнайтеся, як захистити телефон та зберегти дані в безпеці.



Настроювання автоматичного блокування телефону

Бажаєте захистити телефон від несанкціонованого використання? Визначте код захисту та настройте телефон так, щоб він автоматично блокувався, коли не використовується.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > екран блокування**.
2. Змініть значення параметра **Пароль** на **Увімкнено** , а потім введіть код захисту (щонайменше 4 цифри).
3. Торкніться **Запитувати пароль**, а потім визначте період часу, після спливання якого телефон автоматично блокуватиметься.

Тримайте код захисту в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту та не можете відновити його, або неправильний код було введено забагато разів, потрібно буде виконати сервісне обслуговування. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.

Розблокування телефону

Натисніть клавішу живлення, перетягніть екран блокування вгору та введіть код захисту.

Змінення пароля

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > екран блокування > змінити пароль**.

Користування заблокованим телефоном

Коли телефон заблоковано, можна користуватися певними його функціями без необхідності вводити код захисту.

Щоб перевести телефон в активний режим, натисніть клавішу живлення.

Перегляд сповіщень

Протягніть вниз від верхнього краю екрана.

Відкриття камери

Натисніть і утримуйте клавішу камери.

Змінення способу сповіщення про вхідні виклики

Натисніть клавішу гучності та торкніться .

Призупинення або відновлення відтворення музики чи перехід до іншої пісні

Користуйтесь елементами керування музичним плеєром, які відображаються у верхній частині екрана.

 **Порада:** Під час прослуховування радіо можна також використовувати елементи керування музикою на екрані блокування, щоб змінити радіостанцію або вимкнути звук радіо.

Змінення PIN-коду

Якщо Ваша SIM-картка постачається зі стандартним PIN-кодом, можна змінити його на більш захищений.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**.
2. Протягніть до **програми** і торкніться **телефон**.
3. Торкніться **змінити PIN-код SIM-картки**.

PIN-код може складатися з 4—8 цифр.

Пошук загубленого телефону

Не пам'ятаєте, куди поклали телефон, або боїтесь, що його вкрали? Використовуйте функцію пошук телефону, щоб визначити розташування телефону та віддалено заблокувати його або видалити з нього всі дані.


Потрібно мати обліковий запис Microsoft на телефоні.

1. На комп'ютері перейдіть на сайт www.windowsphone.com.
2. Увійдіть за допомогою того самого облікового запису Microsoft, що й у телефоні.
3. Виберіть **пошук телефону**.

Ви зможете:

- визначити розташування телефону на карті;
- зробити так, щоб телефон дзвонив, навіть коли ввімкнений режим «Без звуку»;
- заблокувати телефон та настроїти його так, щоб він показував повідомлення, щоб його могли повернути Вам;
- віддалено видалити усі дані з телефону.

Доступні опції можуть різнитися.




 **Порада:** Можна настроїти телефон автоматично зберігати розташування кожні декілька годин. Якщо акумулятор телефону розрядиться, Ви все одно зможете побачити останнє збережене розташування. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > пошук телефону**.

Гаманець

Використовуйте Гаманець, щоб зібрати способи оплати в одному місці та захистити його за допомогою PIN-коду.

Гаманець — це віртуальний гаманець на Вашому телефоні. Ви зможете:

- здійснювати платежі через Магазин, наприклад, для покупки програм;
- робити покупки у програмі, здійснюючи оплату за допомогою збережених карток;
- використовувати свої картки, збережені у програмі Гаманець, для здійснення платежів NFC, якщо ця технологія підтримується постачальником послуг мережі;
- зберігати подарункові картки Microsoft на телефоні;
- зберігати свої посадкові талони, купони, квитки тощо.

1. Щоб визначити PIN-код, який захищатиме Гаманець, на початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Гаманець**.
2. Торкніться  > **настройки+PIN-код** та змініть значення параметра **PIN-код гаманця на Увімкнено** .
3. Введіть PIN-код для програми Гаманець.
4. Торкніться **готово**.

Запит на введення зазначеного PIN-коду відображається на телефоні під час кожного доступу в Гаманець.

- ★ **Порада:** Щоб зробити безпечними покупки у Магазин, установіть прапорець **Використовувати PIN-код Гаманця для безпечного придбання програм і музики**.

Установлення PIN-коду для програми Гаманець не запобігає використанню NFC для платежів.

- ! **Примітка.** Платіжні програми й послуги та програми й послуги придбання квитків надаються третіми сторонами. Компанія Microsoft Mobile не надає гарантій і не несе відповідальності за будь-які з таких програм або послуг, у тому числі технічну підтримку, функціональність, будь-які грошові операції чи втрати грошової вартості. Після ремонту пристрою може знадобитися повторно встановити та активувати платіжну програму або програму придбання квитків. Після ремонту пристрою може знадобитися повторно встановити та активувати додані картки, а також платіжну програму або програму придбання квитків.

Коди доступу

Коли-небудь задумувалися, для чого в телефоні різні коди?

PIN-код
(від 4 до 8 цифр)

Цей код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання або необхідний для доступу до деяких функцій.

Можна настроїти телефон запитувати PIN-код під час увімкнення.

Якщо Ви забули код або він не надається разом із картою, зверніться до постачальника послуг мережі.

	<p>Якщо 3 рази поспіль ввести неправильний код, необхідно буде розблокувати його за допомогою PUK-коду.</p>
PUK-код	<p>Цей код необхідний для розблокування PIN-коду.</p> <p>Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг мережі.</p>
Код захисту (код блокування, пароль) (принаймні 4 цифри)	<p>Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання.</p> <p>Можна настроїти телефон запитувати визначений Вами код блокування.</p> <p>Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.</p> <p>Якщо Ви забули код, а телефон заблоковано, знадобиться скористатися сервісним обслуговуванням. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено.</p> <p>Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.</p>
Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI)	<p>Використовується для ідентифікації телефонів у мережі. Цей номер також потрібно буде надати службам технічної підтримки Nokia Care.</p> <p>Щоб дізнатися номер IMEI, наберіть *#06#.</p>

Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка

Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про телефон чи його функціонування, Вашій увазі пропонується кілька каналів технічної підтримки.



Для максимального використання можливостей телефону у ньому є посібник користувача з додатковими інструкціями. На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться **i** **Nokia Care**.

Також можна відвідати веб-сторінку www.nokia.com/support, де можна знайти:

- інформацію про пошук та усунення несправностей;
- обговорення;
- новини про програми та завантаження;
- інформацію про оновлення програмного забезпечення;
- додаткові відомості про функції та технології, а також сумісність пристроїв і аксесуарів.

Функція усунення несправностей та обговорень може бути недоступна деякими мовами.

Щоб переглянути відео технічної підтримки, відвідайте веб-сторінку www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Якщо телефон "завмирає"

Спробуйте виконати описані нижче дії.

- Натисніть і потримайте клавішу живлення протягом приблизно 10 секунд. Телефон перезавантажиться.
- Оновіть програмне забезпечення телефону.
- Відновіть у телефоні початкові настройки. Буде відновлено заводські настройки та видалено весь особистий вміст, зокрема придбані та завантажені програми. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > про пристрій > скинути настройки телефону**.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до постачальника послуг мережі або в компанію Microsoft Mobile щодо технічного обслуговування. Перш ніж відіслати свій телефон у ремонт, завжди створюйте резервну копію даних, оскільки всі особисті дані на телефоні може бути видалено.

★ Порада: Щоб ідентифікувати телефон або переглянути унікальний номер IMEI телефону, наберіть ***#06#**.


Пошук номера моделі та серійного номера (IMEI)

У разі звернення в центр обслуговування Nokia Care або до постачальника послуг може знадобитися надати таку інформацію, як номер моделі телефону та серійний номер (IMEI). Щоб переглянути інформацію, торкніться **Настроїки > про пристрій**.

Інформацію також можна знайти на етикетці, яку розміщено між тримачем папо-SIM-картки та тримачем картки пам'яті. Щоб побачити етикетку телефону, витягніть тримачі.

Щоб відкрити тримач SIM-картки, вставте ключ від кришки гнізда SIM-картки в отвір. Коли тримач вивільниться, витягніть його.

Порада: Щоб дізнатися номер IMEI телефону, наберіть ***#06#**.



Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій можна використовувати тільки в мережі стандартів LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; мережі стандартів WCDMA 850, 900, 1900, 2100 та GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц. Підтримка мереж стандарту LTE може бути вимкненою на Вашому пристрої залежно від країни та постачальника послуг. Потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання деяких функцій і завантаження вмісту потрібно з'єднання з мережею. Може стягуватися плата за передачу даних. Для деяких функцій може знадобитися підписка.

Важливо: Можливо, Ваш постачальник послуг мережі або провайдер, послугами якого Ви користуєтеся під час подорожі, не підтримують стандарти 4G та LTE. У цьому разі такі послуги, як здійснення й отримання викликів, надсилання та отримання повідомлень і з'єднання мобільних даних, можуть бути недоступними. Щоб переконатися, що за недоступного з'єднання 4G/LTE пристрій працюватиме бездоганно, рекомендується змінити найвищу швидкість з'єднання з 4G на 3G. Для цього на початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настроїки > стільникова мережа+SIM**. Змініть значення параметра Найвища швидкість з'єднання на 3G.

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Здійснення екстрених дзвінків

1. Переконайтеся, що телефон увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Також може знадобитися виконати такі дії:

- Вставте SIM-картку у пристрій, якщо пристрій підтримує SIM-картки.
- Вимкніть активовані у телефоні обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, фіксований набір або закрита група користувачів.
- Переконайтеся, що режим "У літаку" вимкнено.
- Якщо екран телефону та клавіші заблоковано, розблокуйте їх.

3. Натисніть 

4. Виберіть 

5. Виберіть 

6. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.

7. Виберіть **зателефонувати**.

8. Надajte необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Під час першого ввімкнення телефону пропонується створити обліковий запис Microsoft і настроїти телефон. Щоб під час створення облікового запису та налаштування телефону здійснити екстрений дзвінок, натисніть **SOS**.



Важливо: Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо телефон підтримує інтернет-дзвінки. Телефон може виконувати спроби здійснення екстрених дзвінків через стільникові мережі та через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, для виклику швидкої допомоги).

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, дайте пристрою висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, що може призвести до пошкодження.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій або акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити належне функціонування.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері, або записуйте їх на папері.

Під час тривалого використання пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Щоб запобігти надмірному нагріванню, пристрій може автоматично сповільнюватися, закривати програми, зупиняти заряджання та в разі потреби вимикатися. Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Утилізація



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних пунктів. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами — віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може забороняти копіювання, змінню або передавання фотографій, музичних файлів та іншого вмісту.

Вміст, захищений технологією керування цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Цей пристрій дозволяє отримати доступ до вмісту, захищеного технологією PlayReady. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдається захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією PlayReady або WM DRM, у разі форматування пам'яті пристрою буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Ліцензії та вміст також може бути втрачено в разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся відкрити задню панель або виїняти акумулятор, щоб не пошкодити пристрій. Щоб замінити акумулятор, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-60E або AC-60X. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися.

Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними.

Microsoft Mobile може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних пристроїв.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру, щоб замінити акумулятор.

Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою

Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, виїмте його з розетки. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він із часом розрядиться.

Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 59 °F до 77 °F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтесь місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання несхвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть втратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні. Не заряджайте пристрій під час грози.

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

⚠ Попередження: Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- встановлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- встановіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуйтеся попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Microsoft Mobile не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені або неналежно захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і може призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не

зберігайте та не переносьте вогнебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних насосів. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтесь обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містять хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Відомості щодо коефіцієнта SAR див. у друкованому посібнику користувача або на веб-сторінці www.nokia.com/sar.

Повідомлення служби підтримки

Щоб розкрити всі можливості свого телефону та служб, Ви можете отримувати повідомлення від Microsoft Mobile. Ці повідомлення можуть містити поради, підказки та підтримку. Для надання Вам указаних вище послуг під час першого використання телефону в компанію Microsoft Mobile може бути передано Ваш номер мобільного телефону, серійний номер телефону та деякі ідентифікатори мобільної підписки. Ця інформація може використовуватися згідно з політикою конфіденційності, з якою можна ознайомитися на сайті www.nokia.com.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 01680

Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей RM-937 виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію декларації відповідності можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Компанія Microsoft Mobile може, на свій власний розсуд, змінити, виправити або припинити дію будь-якої зі своїх послуг в цілому або частково. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера або постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативною регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft Mobile залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її ліцензіарів не несут відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile дотримується політики постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є».

Завантаження карт, ігор, музики та відео у пристрій і завантаження фотографій і відео в інтернет-службу може спричинити передачу великих обсягів даних. Постачальник послуг може стягувати плату за передачу даних. Наявність окремих виробів,

послуг і функцій може залежати від регіону. Додаткові відомості та інформацію про наявність перекладу на інші мови можна отримати в місцевому дилера.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Модифікації або зміни конструкції, прямо не схвалені компанією Microsoft Mobile, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це обладнання встановлено й використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює перешкоди для приймання радіо- й телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання та вимикання обладнання, існує декілька способів усунення цих перешкод:

- переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);
- звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows і логотип Windows є товарними знаками групи компаній Майкрософт. Всі права захищені. Nokia є товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути торговими марками відповідних власників.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Обратите внимание!



Чехлы для телефонов
(смартфонов)



Моноподы для
селфи



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Smart Watch (Умные
часы)

MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ