

**ARDESTO™**

# РУЧНИЙ БЛЕНДЕР

Інструкція з експлуатації

## HAND BLENDER

Instruction manual



**HBSG-1000WHCHSL**

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

---

### **Перед використанням приладу уважно прочитайте всю інструкцію.**

- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення, якщо він не використовується, а також перед збиранням, розбиранням або очищенням.
- Діти не повинні користуватися цим приладом. Зберігайте прилад та кабель живлення в недоступному для дітей місці.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- Неналежне використання приладу може призвести до травмування.
- Перед підключенням до розетки перевірте, чи відповідає ваша напруга номінальній напрузі на паспортній табличці приладу.
- Не приєднуйте прилад до джерела живлення, поки він не буде повністю зібраний, і завжди вимикайте його перед розбиранням або обслуговуванням леза.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим кабелем живлення або вилкою, а також після збоїв в роботі, падіння або пошкодження. Поверніть прилад в найближчий авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або електричного або механічного регулювання.

- У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
- Не дозволяйте, щоб кабель звисав зі столу або робочої поверхні, або торкався гарячих поверхонь.
- Леза дуже гострі! Поводьтеся з ними обережно!
- Руки та кухонне приладдя мають бути зовні ємності під час змішування, щоб зменшити ризик серйозних травм для людей або пошкодження блендера. Можна використовувати скребок, але це можливо тільки в тому випадку, якщо блендер не працює (не відноситься до відповідного скребку, який вбудовано у прилад).
- Для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте основний блок, кабель або вилку в воду або іншу рідину.
- Цей прилад не може бути використаний дітьми, його слід використовувати з обережністю, якщо поруч знаходяться діти.
- Уникайте контакту з рухомими частинами.
- Не допускайте контакту кабелю з гарячою поверхнею, в тому числі з плитою.
- Не змішуйте в блендері гарячі рідини.
- Ані мірна склянка, ані чаша для подрібнення не придатні для використання в мікрохвильовій печі.
- Короткочасна робота (тільки трикратна). Використовуйте прилад для обробки м'яких харчових продуктів не довше 1 хвилини, та для обробки твердих харчових продуктів не довше 15 секунд, виконуйте 3 робочих цикли за одне використання.
- Щоб знизити ризик отримання травм, ніколи не встановлюйте ріжуче лезо на основу без попередньої правильної установки чаші.
- Перед початком експлуатації приладу переконайтеся

теся, що кришка надійно зафіксована.

- Протирайте ручний блендер сухою тканиною.
- Під час чищення та спорожнення чаші обережно поведіться з гострими лезами.
- Не торкайтеся рухомих частин (леза тощо). Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення перед заміною аксесуарів або доступу до деталей, що рухаються під час роботи.
- Прилад не призначений для використання в наступних цілях, і гарантія не поширюється на:
  - кухонні зони персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
  - фермерські будинки;
  - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
  - проживання типу «ліжко та сніданок».
- Не використовуйте цей прилад для змішування нехарчових продуктів. Ніколи не запускайте блендер вхолосту.
- Не використовуйте ємності з комплекту як контейнери для заморожування, нагрівання або стерилізації.
- Не трясіть сильно прилад під час використання.
- Цей виріб розроблено лише для домашнього використання в приміщенні. Будь-яке комерційне використання, неналежне використання або недотримання інструкцій, виробник не несе відповідальності, і гарантія не поширюється.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

---

Основний блок – 1 шт.

Насадка блендера – 1 шт.

Віничок – 1 шт.

Подрібнювач – 1 шт.

Диски для обробки продуктів – 3 шт.


Насадка для нарізання кубиками – 1 шт.

Штовхач – 1 шт.

Штовхач для очищення сітки нарізання кубиками – 1 шт.

Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) – 1 шт.

## ОПИС ПРИЛАДУ



A – Основний блок

A1 – Регулятор швидкості

A2 – Кнопка увімкнення/вимкнення (I)

A3 – Кнопка турбо-режиму (II)

A4 – Кнопка розблокування

B – Насадка блендера

C – Тримач віничка

D – Віничок

E – Штовхач

F – Кришка чаші

G – Ніж для нарізання кубиками

H – Насадка для нарізання кубиками

I – Чаша для обробки

J – Лезо S-подібної форми

K – Диск для шаткування/нарізання


L – Тертковий диск

M – Диск для картоплі фри

N – Ведучий вал

O – Штовхач для очищення сітки нарізання кубиками

## ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ РУЧНИЙ БЛЕНДЕР



Блендер ідеально підходить для приготування соусів, підливок, супів, майонезів, дитячого харчування, а також для змішування молочних коктейлів.


1. Вставте насадку блендера в основний блок до фіксації.
2. Опустіть насадку блендера в чашу. Потім на основному блоці натисніть перемикач I або II.
3. Вимкніть з мережі живлення, натисніть кнопку розблокування, щоб зняти насадку блендера після використання.

Ви можете використовувати ручний блендер в мірній склянці та в будь-якому іншому посуді.

Обережно! Леза дуже гострі!

## ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВІНИЧКОМ ДЛЯ ЗБИВАННЯ

---




Використовуйте віничок тільки для збивання вершків, яєчних білків та білкових сумішей, а також готових десертів.

1. Вставте віничок у тримач, а потім встановіть на основний блок до фіксації.
2. Помістіть віничок у ємність і лише тоді натисніть перемикач I або перемикач II, щоб увімкнути.
3. Вимкніть з мережі живлення, натисніть кнопку розблокування, щоб зняти тримач після використання. Потім зніміть віничок з тримача.



## ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОДРІБНЮВАЧЕМ З ЛЕЗОМ S-ПОДІБНОЇ ФОРМИ



Увага! Не подрібнюйте дуже тверді продукти, такі як мускатні горіхи, кавові зерна і крупи.

Перш ніж почати подрібнювати:

- Видалити з м'яса кістки, сухожилля і хрящі.
- Наріжте м'ясо, цибулю, часник, моркву тощо приблизно однаковими скибочками.
- Подрібнюючи зелень, видаліть стебла.

**УВАГА:**

- Перед складанням переконайтеся, що вилка не вставлена в розетку.
- Не перевантажуйте чашу для обробки!
- Увага: леза дуже гострі!


Використання:

1. Встановіть S-подібне лезо на чашу для обробки.
2. Покладіть продукти в чашу для обробки.
3. Накрийте чашу кришкою.
4. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою у положення та перевірте фіксацію кришки.
5. Встановіть основний блок на кришку.
6. Вставте вилку у розетку.
7. Встановіть потрібну швидкість за допомогою регулятора.
8. Щоб увімкнути блендер, натисніть та утримуйте кнопку.

9. Під час роботи тримайте основний блок однією рукою, а чашу іншою рукою.
10. Після того, як ви закінчите користуватися пристроєм, вийміть вилку з розетки, від'єднайте основний блок від кришки за допомогою кнопки розблокування основного блока.
11. Потім зніміть кришку з чаші, натиснувши кнопку і повернувши кришку проти годинникової стрілки.
12. Обережно витягніть S-подібне лезо із чаші для обробки.
13. Очистіть, вимийте та висушіть усі використані деталі відразу після закінчення експлуатації.
14. Вийміть нарізані продукти із чаші.
15. Покладіть лезо у пластиковий захисний кожух.

Увага! Час безперервної роботи не повинен перевищувати 20-30 секунд.

## ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ДИСКАМИ



Використовуйте диски для фруктів і овочів.


Увага! Не обробляйте тверді та заморожені продукти. Це може пошкодити диски.

Попередження: перед складанням переконайтеся, що вилка не вставлена в розетку.

1. Встановіть ведучий вал на вісь чаші.
2. Встановіть диск на ведучий вал.
3. Накрийте чашу кришкою.
4. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою у положення та перевірте фіксацію кришки.

5. Встановіть основний блок на кришку.
6. Вставте вилку в розетку.
7. Встановіть потрібну швидкість за допомогою регулятора.
8. Щоб увімкнути блендер, натисніть та утримуйте кнопку.
9. Подавайте продукти через отвір кришки, використовуйте штовхач для подачі продуктів. Обережно натискайте на штовхач для подачі продуктів.
10. Після того, як ви закінчите користуватися пристроєм, витягніть вилку з розетки, від'єднайте основний блок від кришки, натиснувши кнопку фіксатора основного блока.
11. Потім зніміть кришку з чаші, натиснувши кнопку і повернувши кришку проти годинникової стрілки.
12. Обережно витягніть диск.
13. Вийміть нарізані продукти із чаші для обробки.
14. Очистіть, вимийте та висушіть усі використані деталі одразу після закінчення експлуатації.

## ЯК КОРИСТУВАТИСЯ НАСАДКОЮ ДЛЯ НАРІЗАННЯ КУБИКАМИ



Використовуйте насадку для нарізання кубиками фруктів і варених овочів.

Увага! Не обробляйте тверді та заморожені продукти. Це може пошкодити насадку.

Попередження: перед складанням переконайтеся, що вилка не вставлена в розетку.

1. Закріпіть ніж для нарізування кубиками на насадці для нарізання кубиками.
2. Закріпіть насадку для нарізання кубиками на чаші для обробки.
3. Накрийте чашу кришкою.
4. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою у положення та перевірте фіксацію кришки.
5. Встановіть основний блок на кришку.
6. Вставте вилку у розетку.
7. Встановіть потрібну швидкість за допомогою регулятора.
8. Щоб увімкнути блендер, натисніть та утримуйте кнопку.
9. Подавайте продукти в отвір кришки, використовуйте штовхач для подачі продуктів. Обережно натискайте на штовхач для подачі продуктів.
10. Після того, як ви закінчите користуватися приладом, витягніть вилку з розетки, від'єднайте основний блок від кришки, натиснувши кнопку фіксатора основного блока.
11. Потім зніміть кришку з чаші, натиснувши кнопку і повернувши кришку проти годинникової стрілки.
12. Обережно зніміть насадку для нарізки кубиками та ніж.
13. Вийміть нарізані продукти із чаші для обробки.
14. Очистіть, вимийте та висушіть усі використані деталі одразу після закінчення експлуатації.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

---

1. Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі.
2. Очищайте основний блок та кришку чаші для подрібнення лише вологою серветкою. Не занурюйте основний блок у воду!
3. Усі інші частини можна мити. Після обробки дуже солоної їжі необхідно негайно промити леза.
4. Регулярно очищайте поверхні, що контактують з їжею.
5. Будьте обережні, щоб не використовувати надмірну дозу очищувача чи засобу для видалення наки-

пу. Агресивні м'які засоби можуть пошкодити деталь або змінити її колір.

6. Під час обробки харчових продуктів кольоровими пластиковими частинами приладу можуть знебарвитися. Протріть ці частини рослинним маслом перед тим, як помити.
7. Зверніть увагу, що леза дуже гострі.
8. Перед зберіганням переконайтеся, що прилад відключений від мережі, очищений і сухий. Зберігайте пристрій у прохолодному сухому місці.

**Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів, що не погіршують експлуатаційні якості.**

## **ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ВИРОБУ**

---



Це маркування вказує на те, що цей продукт не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню

матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.

## SAFETY MEASURES

---

### **Please read the instructions carefully and completely before using the appliance.**

- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This appliance can be used by children over the age of 8 and people with disabilities or lack of experience or knowledge, if they are under constant supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and they understand the possible dangers. Cleaning and customer service should not be performed by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not misuse the product, it may cause injury if misuse.
- Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the rating label of the appliance.
- Don't plug the appliance into the power supply until it is fully assembled and always unplug before disassembling the appliance or handle the blade.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service center or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- Don't let excess cord hang over the edge of the table

or worktop or touch hot surface.

- The blades are very sharp! Handle carefully!
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running (does not apply to an acceptable scraper integral with the appliance.)
- To protect against risk of electrical shock do not put main unit, cord, or plug in water or other liquid.
- This appliance should not be used by children and care should be taken when used near children.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not let cord contact hot surface, including the stove.
- Do not blend hot liquids.
- Neither the measuring beaker, nor the chopping bowl is microwave proof.
- Short - time operating (three times only). Use the appliance to operate soft food for no longer than 1 minute, and operate hard food for no longer than 15 seconds, operate 3 cycles for one use.
- To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
- Clean the hand blender with dry cloth.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- Do not touch any moving parts (blades, etc.). Switch off the appliance and disconnected from supply before changing accessories or approaching parts which move in use.
- Appliance is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
- Do not use this appliance to blend or mix non-food items. Never run empty.
- Do not use accessories from the set (cups, jugs, bowls, etc.) as containers for freezing, heating or sterilization.
- Do not shake your appliance harshly during use.
- This product has been designed for indoor and domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

## **EQUIPMENT**

---

Main unit – 1 pc

Blender attachment – 1 pc

Whisk – 1 pc

Chopper – 1 pc

Discs – 3 pcs

Dicer mesh attachment – 1 pc


Pusher – 1 pc

Cleaning pusher for dicer mesh – 1 pc

User manual (contains warranty card) – 1 pc



# DEVICE DESCRIPTION




- A – Main unit
- A1 – Speed switch
- A2 – ON/OFF switch (I)
- A3 – Turbo switch (II)
- A4 – Release button
- B – Blender attachment
- C – Whisk holder
- D – Whisk
- E – Pusher
- F – Bowl lid

- G – Dicer knife
- H – Dicer mesh attachment
- I – Processing bowl
- J – S-shape blade
- K - Shredding/slicing disc
- L - Grating disk
- M - French fry disk
- N - Driving shaft
- O – Cleaning pusher for dicer mesh

## HOW TO USE THE HAND BLENDER

---



The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing and milkshakes.


1. Insert the blender attachment onto the main unit until it locks.
2. Dip the blender attachment in the vessel. Then press the switch I or switch II.
3. Unplug then press the release button to remove attachment after use.

You can use the hand blender in the measuring beaker and just as well in any other vessel.

**Caution!** The blades are very sharp!

## HOW TO USE THE WHISK


---



Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and ready-mix desserts.

1. Inset the whisk into the whisk holder, and then slot the whisk holder onto the main unit until it locks.
2. Place the whisk in a vessel and only then press the switch I or switch II to operate it.
3. Unplug then press the release button to remove the whisk holder after use. Then pull the whisk out of the holder.

## HOW TO USE THE CHOPPER WITH S-SHAPE BLADE



Attention! Do not chop very hard products, such as nutmegs, coffee beans and cereals.

Before you start chopping:

- Remove bones, sinews and cartilage from meat.
- Cut meat, onion, garlic, carrot etc. into approximately equal slices.
- When chopping greens, remove stems of herbs.

**WARNING:**

- Before assembling make sure that the power plug is not inserted into the socket.
- Do not overload the processing bowl!
- Caution: The blades are very sharp!

Usage:


1. Set the "S" blade on the axis of the processing bowl.
2. Put the products into the processing bowl.
3. Put the lid on the bowl.
4. Turn the lid clockwise to the position and check the fixation of the lid.
5. Put the main unit on the lid.
6. Insert the plug into the socket.
7. Set the required speed using the control.
8. To switch the blender on press and hold the button.
9. During operation hold the main unit with one hand and the bowl with the other hand.

10. After you finish using the unit, take the plug out of the socket, disconnect the main unit from the lid by press release button of the main unit.
11. Then remove the lid from the bowl by pressing the button and turning the lid anticlockwise.
12. Carefully remove the "S" blade from the processing bowl.
13. Clear, wash and dry all the used parts immediately after the end of operation.
14. Take the chopped products out of the processing bowl.
15. Put the "S" blade into a plastic protective cover.

Attention! Continuous operation time of the unit should not exceed 20-30 seconds.

## HOW TO USE THE DISCS

---



Use the disks for fruits and vegetables.

Attention! Do not process hard and frozen food. It can damage the disks.


Warning: Before assembling make sure that the power plug is not inserted into the socket.

1. Set the driving shaft on the axis of the bowl.
2. Set the required disc on the driving shaft.
3. Put the lid on the bowl
4. Turn the lid clockwise to the position and check the fixation of the lid.
5. Put the main unit on the lid.

6. Insert the plug into the socket.
7. Set the required speed using the control.
8. To switch the blender on press and hold the button.
9. Place the products into the lid hole, use the pusher for products feeding. Press the pusher gently for products feeding.
10. After you finish using the unit, take the plug out of the socket, disconnect the main unit from the lid by press release button of the main unit.
11. Then remove the lid from the bowl by pressing the button and turning the lid anticlockwise.
12. Carefully remove the disc.
13. Take the chopped products out of the processing bowl.
14. Clear, wash and dry all the used parts immediately after the end of operation.

## HOW TO USE THE DICER ATTACHMENT

---



Use the dicer attachment for cutting fruit and boiled vegetables.

**Attention!** Do not process hard and frozen food. It can damage the dicer attachment.

**Warning:** Before assembling make sure that the power plug is not inserted into the socket.

1. Fix dicer knife on dicer mech attachment.
2. Fix dicer mech attachment on processing bowl.
3. Put the lid on the bowl.
4. Turn the lid clockwise to the position and check the fixation of the lid.

5. Put the main unit on the lid.
6. Insert the plug into the socket.
7. Set the required speed using the control.
8. To switch the blender on press and hold the button.
9. Place the products into the lid hole, use the pusher for products feeding. Press the pusher gently for products feeding.
10. After you finish using the unit, take the plug out of the socket, disconnect the main unit from the lid by press release button of the main unit.
11. Then remove the lid from the bowl by pressing the button and turning the lid anticlockwise.
12. Carefully remove the dicer attachment and knife.
13. Take the chopped products out of the processing bowl.
14. Clear, wash and dry all the used parts immediately after the end of operation.

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

---

1. Unplug the appliance before cleaning.
2. Cleaning the main unit and chopping bowl lid only with a damp cloth only. Do not immerse the main unit in water!
3. All other parts are washable. After processing very salty food, the blades must be rinsed immediately.
4. Regular clean surfaces in contact with food.
5. Be careful not to use an excessive amount of cleaner or descaling agent. Aggressive detergents may damage the part or change color.
6. When processing food with color, the plastic parts of the appliance may become discolored. Wipe these parts with vegetable oil before washing.
7. Please pay attention that blades are very sharp.
8. Before storing make sure the appliance is unplugged and cleaned and dry. Store the device in a cool, dry place.

**The manufacturer reserves the right to make changes in the technical characteristics and design of the products that do not impair the operational qualities.**

## **CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT**

---



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



## Умови гарантії:

---

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу 5 років.

Щоб уникнути непорозумінь, переконавшись, просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями УЦЦ відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

## Warranty conditions:

---

The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale, provided that the consumer complies with the rules of operation and care provided by this Manual.

Service life of the product is 5 years.

In order to avoid any misunderstanding we kindly ask you to carefully study the Owner's Manual, the terms of warranty, and check the correctness of filling the Warranty Card. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, clear seals of the company-seller, signature of the buyer. The model and serial number of the product must correspond to those specified in the Warranty Card.

If these terms are violated, and if the information specified in the Warranty Card is changed, erased or rewritten, the Warranty Card is considered invalid.

Setup and installation (assembly, connection, etc.) of the appliance are described in the attached documentation; they can be carried out both by the user, and by specialists having the necessary qualification sent by USC or selling companies (on a paid basis). In this case, the person (the institution) installing the appliance shall be responsible for the correctness and quality of installation (setup). Please pay attention to the importance of the correct installation of the appliance, both for its reliable operation, and for obtaining warranty and free service. Require the installation specialist to enter all the necessary information about the installation in the Warranty Card.

In case of failure of the appliance during the warranty period by the fault of the manufacturer, the owner is entitled to free warranty repair upon presentation of the correctly filled Warranty Card together with the appliance in the factory configuration packed in the original packaging to the warranty workshop or the place of its purchase. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law «On Protection of Consumers' Rights». In the case of warranty repair the warranty period shall be extended for the period of repair and shipment.

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.\*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервіс-не обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
  - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
  - механічні пошкодження;
  - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
  - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
  - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
  - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
  - при порушенні пломб встановлених на виробі;
  - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

\* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця \_\_\_\_\_

**Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»**

**Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна**

**Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12**

**[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)**

# WARRANTY CARD



Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the ARDESTO brand appliance, which was designed and manufactured in accordance with the highest quality standards, and we thank you for choosing this particular instrument.

**We ask you to keep the coupon during the warranty period. When purchasing a product, require a full warranty card.**

1. Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty card, which indicates: product model, date of sale, serial number, warranty service period, and the seller's seal. \*
2. The service life of household appliances is 5 years.
3. The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed on a paid basis.
4. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
5. The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the operating rules set forth in the instruction manual.
6. The product is removed from warranty service in the following cases:
  - misuse and non-consumer use;
  - mechanical damage;
  - damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
  - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
  - damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state standards and other similar factors;
  - when operating equipment in the power supply network with a missing single ground loop;
  - in case of violation of seals installed on the product;
  - lack of serial number of the device, or inability to identify it.
7. The warranty does not cover consumables and accessories, as well as filters, shelves, drawers, stands and other containers for storing products.
8. The warranty period is 12 months from the date of sale.

\* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

**The completeness of the product is checked. I have read the terms of the warranty service, no complaints.**

**Customer Signature** \_\_\_\_\_

# Warranty card/Гарантійний талон

Product information/Інформація про виріб

Product/Виріб

Model/Модель

Serial number/Серійний номер

Seller Information/Інформація про продавця

Trade organization name/Назва торгової організації

The address/Адреса

Date of sale/Дата продажу

Seller stamp/Штамп продавця

## Сoupon/Талон № 3

Seller stamp/  
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

## Сoupon/Талон № 2

Seller stamp/  
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

## Сoupon/Талон № 1

Seller stamp/  
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання