


ASUS®

**Серія моніторів
TUF Gaming
VG258QM**

**Посібник
користувача**



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Перший випуск

Листопад 2020 р.

Авторське право © 2020 р. ASUSTeK COMPUTER INC. Усі права застережено.

Жодну частину цього посібника, включно з описаними в ньому продуктами та програмним забезпеченням, не може бути відтворено, передано, розшифровано, збережено в пошуковій системі чи перекладено на будь-яку мову в будь-якій формі або будь-якими способами, крім документації, що зберігається покупцем для цілей резервного копіювання, без явного письмового дозволу ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантія на виріб або його обслуговування не буде продовжена, якщо: (1) виріб відремонтовано, модифіковано або змінено, якщо такий ремонт, модифікація чи змінення не дозволено письмово компанією ASUS; або (2) серійний номер товару зіпсовано чи відсутній.

КОМПАНІЯ ASUS НАДАЄ ЦЕЙ ПОСІБНИК «ЯКИЙ Є» БЕЗ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ЯК ЯВНИХ, ТАК І НЕПРЯМИХ, ВКЛЮЧНО З, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НЕПРЯМИМИ ГАРАНТИЯМИ ЧИ ВИЗНАЧЕННЯМИ КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ ЦІЛІ. У ЖОДНОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ ASUS, ЇЇ ДИРЕКТОРИ, КЕРІВНИКИ, ПРАЦІВНИКИ ТА АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДALНОСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ ЧИ ПОСЛІДОВНІ ЗБИТКИ (ВКЛЮЧНО ЗІ ЗБИТКАМИ, ПОВ'ЯЗАНИМИ ЗІ ВТРАТОЮ ПРИБУТКІВ, БІЗНЕСУ ЧИ ДАНИХ, ПЕРЕРИВАННЯМ БІЗНЕСУ ТОЩО), НАВІть, якщо компанію ASUS повідомлено про можливість таких збитків, що виникають внаслідок будь-яких дефектів і помилок у цьому посібнику чи виробі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ПРИЗНАЧЕНА ЛІШЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЯХ, ЇЇ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО БЕЗ БУДЬ-ЯКОГО ПОВІДОМЛЕННЯ, І ВОНА НЕ МОЖЕ ТРАКТУватися, як обов'язок компанії ASUS. КОМПАНІЯ ASUS НЕ НЕСЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ ТА НЕТОЧНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ МІСТИТЬСЯ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ВКЛЮЧНО З ПРОДУКТАМИ ТА ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ОПИСАНИМ У НЬОМУ.

Продукти та корпоративні назви, що містяться в цьому посібнику, можуть бути або не бути зареєстрованими товарними знаками чи авторськими правами відповідних компаній, і їх може бути використано лише для ідентифікації чи пояснення та на користь власників без наміру порушувати їх.

Зміст

Повідомлення	iv
Інформація щодо техніки безпеки	v
Догляд та чищення	vi
Послуги з повернення	vii
Розділ 1: Опис виробу	
1.1 Вітаємо!	1-1
1.2 Вміст упаковки.....	1-1
1.3.1 Вигляд спереду.....	1-2
1.3.2 Вигляд ззаду	1-3
1.3.3 Функція GamePlus	1-4
1.3.4 Функція GameVisual.....	1-5
Розділ 2: Налаштування	
2.1 Збирання кронштейна / основи монітора	2-1
2.2 Налаштування монітора.....	2-2
2.3 Від'єднання кронштейна / основи (для настінного кріплення VESA)	2-3
2.4 Під'єднання кабелів	2-4
2.5 Увімкнення монітора.....	2-4
Розділ 3: Загальні інструкції	
3.1 OSD-меню (Екранне меню)	3-1
3.1.1 Змінення конфігурації	3-1
3.1.2 Опис функцій OSD-меню	3-1
3.2 Короткий опис технічних характеристик	3-7
3.3 Контурні розміри	3-9
3.4 Усунення несправностей (запитання й відповіді).....	3-10
3.5 Підтримувані режими роботи.....	3-11

Повідомлення

Заява Федеральної комісії зв'язку (FCC)

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил FCC. На його роботу поширюються такі дві умови:

- цей пристрій не має створювати шкідливих перешкод, і
- цей пристрій має приймати всі отримувані перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть призводити до неналежної роботи.

Це обладнання було протестовано та підтверджено його відповідність обмеженням для цифрового пристрою класу В згідно з частиною 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку. Ці обмеження призначенні забезпечити належний захист від шкідливих перешкод під час експлуатації обладнання в некомерційному середовищі. Це обладнання створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, вого може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникнуть в разі певного встановлення. Якщо це обладнання все ж створює шкідливі перешкоди для прийому радіо- і телесигналів, що можна визначити, якщо вимкнути та ввімкнути обладнання, користувач повинен спробувати усунути перешкоди одним чи кількома способами, переліченими нижче:

- змінити напрямок чи розташування приймальної антени;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до розетки в контурі, відмінному від контуру, до якого підключено приймач;
- звернутися за допомогою до дилера або досвідченого радіо-/телефоністичного техніка.



Для підключення монітора до відеокарти потрібно використовувати екрановані кабелі, щоб забезпечити відповідність вимогам FCC. Зміни чи модифікації цього пристрою, які явно не затвердила сторона, відповідальна за відповідність вимогам, можуть привести до позбавлення користувача права використовувати це обладнання.

Заява Канадського департаменту зв'язку

Цей цифровий пристрій не перевищує обмежень класу В щодо випромінювання радіошуму від цифрових пристрій, установлених Положеннями про радіоперешкоди Канадського департаменту зв'язку.

Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003.

Цей цифровий пристрій класу В відповідає всім вимогам канадських Правил щодо обладнання, що спричинює завади.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.



Інформація щодо техніки безпеки

- Перед налаштуванням монітора уважно прочитайте всю документацію, що постачається в комплекті.
- Щоб уникнути пожежі чи враження електрострумом, ніколи не піддавайте монітор впливу дощу чи вологи.
- Ніколи не намагайтесь відкрити корпус монітора. Небезпечні високі напруги всередині монітора можуть привести до серйозних фізичних травм.
- Якщо джерело живлення зіпсовано, не намагайтесь відремонтувати його самостійно. Зверніться до кваліфікованого технічного спеціаліста або продавця.
- Перш ніж використовувати виріб, переконайтесь, що всі кабелі під'єднано правильно, а кабелі живлення не пошкоджено. Якщо ви виявите пошкодження, негайно зверніться до дилера.
- Гнізда й отвори на задній або верхній частині корпусу передбачено для вентиляції. Не блокуйте ці гнізда. Ніколи не розташовуйте цей виріб поблизу радіатора чи джерела тепла або над ними, якщо не забезпечене належної вентиляції.
- Із монітором можна використовувати лише тип джерела живлення, зазначений на етикетці. Якщо ви не впевнені в типі джерела живлення для вашого будинку, проконсультуйтесь з дилером або місцевим постачальником електроенергії.
- Використовуйте відповідну вилку живлення, яка відповідає місцевому стандарту живлення.
- Не перевантажуйте кабелі живлення та подовжувачі. Перевантаження може привести до пожежі чи враження електричним струмом.
- Уникайте пилу, вологості та перепадів температури. Не розміщуйте монітор у місцях, де він може намокнути. Розташуйте монітор на стійкій поверхні.
- Від'єднуйте пристрій від електромережі під час грози та якщо він не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу. Це захистить монітор від пошкодження внаслідок стрибків напруги.
- Ніколи не штовхайте предмети та не проливайте жодні рідини в отвори на корпусі монітора.
- Щоб забезпечити належну роботу, використовуйте монітор лише з комп'ютерами зі списку UL, які мають відповідні мережеві розетки, позначені 100-240 В змінного струму.
- У разі виникнення технічних проблем із монітором зверніться до кваліфікованого технічного спеціаліста чи продавця.
- Налаштування регулятора гучності та еквалайзера на інші параметри, крім центрального положення, може збільшити вихідну напругу навушників, а отже й рівень звукового тиску.

- Адаптер використовується лише для цього монітора, не використовуйте його для інших цілей.
Ваш пристрій використовує одне з таких джерел живлення:
- Виробник: Delta Electronics Inc., модель: ADP-40KD BB



Цей символ перекресленого сміттєвого баку на колесах вказує на те, що виріб (електричне, електронне обладнання та акумуляторні батареї-таблетки, що містять ртуть) не слід утилізовувати з комунальними відходами. Дізнайтеся про місцеві правила щодо утилізації електронних продуктів.

AEEE yönetmeliğine uygundur

Догляд та чищення

- Перш ніж піднімати чи переставляти монітор, краще від'єднати кабелі та кабель живлення. Дотримуйтесь правил підйому під час розміщення монітора. Під час піднімання чи перенесення монітора беріться за його краї. Не піднімайте дисплей за підставку чи кабель.
- Чищення Вимкніть монітор і від'єднайте кабель живлення. Протріть поверхню монітора безворсовою неабразивною тканиною. Стійкі плями можна видалити ганчіркою, змоченою у м'якому миючому засобі.
- Не використовуйте очищаючі засоби, які містять спирт або ацетон. Використовуйте очищаючі засоби, призначені для використання з монітором. Не розпилюйте очищаючий засіб безпосередньо на екран, оскільки він може потрапити всередину монітора та спричинити враження електричним струмом.

Наступні симптоми нормальні для монітора:

- Під час першого використання екран може мерехтіти через природу флуоресцентного світла. Вимкніть живлення вимикачем і ввімкніть його знову, щоб переконатися, що мерехтіння зникає.
- Яскравість екрана може бути трохи нерівномірною залежно від шаблону робочого столу, який ви використовуєте.
- Коли те саме зображення відображається годинами, після перемикання зображення може відображатися залишкове зображення попереднього екрана. Екран повільно відновиться, або ж можна на кілька годин вимкнути перемикач живлення.
- Коли екран стає чорним, блимає, або більше не працює, зверніться до свого дилера чи сервісного центру, щоб відремонтувати його. Не ремонтуйте екран самостійно.

Позначки, використані в цьому посібнику



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Інформація для запобігання травмуванню себе під час виконання завдання.



ОБЕРЕЖНО. Інформація для запобігання пошкодженню компонентів під час виконання завдання.



ВАЖЛИВО. Інформація, якій ПОТРІБНО слідувати для виконання завдання.



ПРИМІТКА. Поради та додаткова інформація для допомоги у виконанні завдання.

Де знайти більше інформації

Зверніться до наступних джерел для отримання додаткової інформації та оновлень продуктів і програмного забезпечення.

1. Веб-сайти ASUS

Веб-сайти ASUS у всьому світі надають оновлену інформацію про апаратні та програмні продукти компанії ASUS. Відвідайте веб-сайт <http://www.asus.com>

2. Додаткова документація

Пакет вашого продукту може містити додаткову документацію, яку, ймовірно, додав ваш дилер. Ці документи не входять до стандартного пакету.

Послуги з повернення

Програми повернення та переробки ASUS виникли внаслідок нашого прагнення дотримуватися найвищих стандартів захисту навколишнього середовища. Ми надаємо рішення для своїх клієнтів, які зможуть відповідально переробляти нашу продукцію, батареї та інші компоненти й пакувальні матеріали.

Перейдіть на веб-сторінку <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>, щоб отримати детальну інформацію про переробку в різних регіонах.

1.1 Вітаємо!

Дякуємо, що ви придбали РК-монітор ASUS®!

Найновіший широкоформатний РК-монітор від ASUS має ширший, яскравіший і кришталево чистий дисплей, а також безліч функцій, які покращують ваші враження від перегляду.

Завдяки цим функціям ви можете насолоджуватися зручністю та отримувати лише чудові враження під час перегляду на цьому моніторі!

1.2 Вміст упаковки

Перевірте свою упаковку на наявність таких компонентів:


- ✓ РК-монітор
- ✓ Основа монітора
- ✓ Короткий посібник з експлуатації
- ✓ Гарантійний талон
- ✓ Адаптер живлення
- ✓ Кабель живлення
- ✓ Кабель DisplayPort (додатково)
- ✓ Кабель HDMI (додатково)



Якщо будь-який із зазначених вище елементів пошкоджено чи відсутній, негайно зверніться до продавця.

1.3 Опис монітора

1.3.1 Вигляд спереду



1. **≡** Кнопка (5-позиційна):

- Увімкнення OSD-меню. Увімкнення вибраного пункту OSD-меню.
- Збільшення / зменшення значення або переміщення вашого вибору вгору / вниз / ліворуч / праворуч.
- Відображає панель вибору входу, коли монітор переходить у режим очікування або відображається повідомлення «НЕМАЄ СИГНАЛУ».

2. Кнопка **X**

- Вихід із пункту OSD-меню.
- Відображає панель вибору входу, коли монітор переходить у режим очікування або відображається повідомлення «НЕМАЄ СИГНАЛУ».
- Увімкнення та вимкнення функції блокування клавіш тривалим натисканням протягом 5 секунд.


3. **↗1** Клавіша швидкого доступу 1:

- За замовчуванням: GamePlus.
- Щоб змінити функцію клавіші швидкого доступу, перейдіть у меню Мое вибране > Клавіша швидкого доступу > Клавіша швидкого доступу 1.

- Відображає панель вибору входу, коли монітор переходить у режим очікування або відображається повідомлення «НЕМАЄ СИГНАЛУ».
4. ↗ 2 Клавіша швидкого доступу 2:
- За замовчуванням: GameVisual.
 - Щоб змінити функцію клавіші швидкого доступу, перейдіть у меню Мое вибране > Клавіша швидкого доступу > Клавіша швидкого доступу 2.
 - Відображає панель вибору входу, коли монітор переходить у режим очікування або відображається повідомлення «НЕМАЄ СИГНАЛУ».
5. ⚡ Кнопка живлення / індикатор живлення
- Увімкнення та вимкнення монітора.
 - Кольори індикатора живлення пояснено в таблиці нижче.

Стан	Опис
Білий	УВІМК.
Жовтий	Режим очікування / Немає сигналу
ВІМК.	ВІМК.

1.3.2 Вигляд ззаду



1. **Порт DC-IN.** До цього порту під'єднується кабель живлення.
2. **Порт HDMI.** Цей порт призначено для під'єднання пристройів, сумісних із HDMI.
3. **Порт HDMI.** Цей порт призначено для під'єднання пристройів, сумісних із HDMI.
4. **DisplayPort.** Цей порт призначено для під'єднання пристройів, сумісних із DisplayPort.

5. **Роз'єм для навушників.** Цей порт доступний лише тоді, коли під'єднано кабель HDMI / DisplayPort.
6. Цей порт призначено лише для обслуговування. (USB Type-A)
7. **Гнізда для кенсингтонського замка.**
8. **Кнопки керування**

1.3.3 Функція GamePlus

Функція GamePlus надає набір інструментів і створює краще ігрове середовище для користувачів під час гри в ігри різних типів. Накладання перехрестя з 6 різними варіантами дає змогу вибрати той, який найкраще підходить для гри, у яку ви граєте. Крім цього, наявний екранний таймер, який можна розташувати на дисплеї ліворуч, щоб відстежувати загальний час гри, а лічильник кадрів на секунду (кадр/с.) показує, наскільки плавно працює гра. Функція «Вирівнювання дисплея» відображає лінії вирівнювання з 4 сторін екрана, тому є простим і зручним інструментом для ідеального вирівнювання кількох моніторів. Функцію снайпера (доступна, якщо HDR вимкнено на вашому пристрої) налаштовано для шутерів від першої особи. Ви можете послідовно вибирати коефіцієнт збільшення та тип вирівнювання.

Активація функції GamePlus

1. Натисніть гарячу клавішу GamePlus
2. Переміщуйте кнопку  вгору / вниз для вибору функцій.
3. Натисніть кнопку  або перемістіть кнопку  праворуч, щоб підтвердити вибрану функцію, а для переміщення між параметрами натисніть кнопку  вгору / вниз. Переміщуйте кнопку  ліворуч, щоб повернутися назад і вийти.
4. Виділіть потрібний параметр і натисніть кнопку , щоб активувати його. Натисніть кнопку , щоб вимкнути його.

Головне меню GamePlus	GamePlus — Перехрестя	GamePlus — Таймер	GamePlus — Лічильник FPS	GamePlus — Снайпер

1.3.4 Функція GameVisual

Функція GameVisual допомагає зручно вибирати різні режими зображення.

Активування GameVisual

Для вибору кілька разів натисніть гарячу клавішу GameVisual.

- **Scenery Mode (Режим пейзажу):** Це найкращий вибір для відображення пейзажних фотографій за допомогою технології GameVisual™ Video intelligence.
- **Racing Mode (Режим перегонів):** Це найкращий вибір для гри в ігри-перегони з використанням технології GameVisual™ Video intelligence.
- **Cinema Mode (Режим кіно):** Це найкращий вибір для перегляду фільмів із використанням технології GameVisual™ Video intelligence.
- **RTS/RPG Mode (Режим RTS/RPG):** Це найкращий вибір для гри в стратегії в реальному часі (RTS) / рольові ігри (RPG) з використанням технології GameVisual™ Video intelligence.
- **FPS Mode (Режим FPS):** Це найкращий вибір для гри в шутери від першої особи з використанням технології GameVisual™ Video intelligence.
- **sRGB Mode (Режим sRGB):** Це найкращий вибір для перегляду фото та графіки з ПК.
- **MOBA Mode (Режим MOBA):** Це найкращий вибір для гри в багатокористувацькі онлайн ігри на арені бою з використанням технології GameVisual™ Video intelligence..



-
- У режимі перегонів користувач не може налаштовувати такі функції: насиченість, тон шкіри, ASCR.
 - У режимі sRGB користувач не може налаштовувати такі функції: яскравість, контраст, насиченість, температура кольору, тон шкіри, ASCR.
 - У режимі MOBA користувач не може налаштовувати такі функції: насиченість, тон шкіри, ASCR.
-


2.1 Збирання кронштейна / основи монітора

Щоб зібрати основу монітора, виконайте такі дії:

1. Покладіть передню панель монітора на стіл.
2. Прикріпіть основу до кронштейна та переконайтесь, що виступ на кронштейні ввійшов у паз на основі.
3. Закріпіть основу на кронштейні, затягнувши гвинт із комплекту.




Рекомендуємо накрити поверхню столу м'якою тканиною, щоб запобігти пошкодженню монітора.



Розмір гвинта основи: M6 x 16,2 мм

2.2 Налаштування монітора


- Для оптимального перегляду рекомендуємо подивитися на весь монітор спереду, а потім відрегулювати монітор на найзручніший для вас кут.
- Під час зміни кута нахилу тримайте підставку, щоб запобігти падінню монітора.
- Рекомендований кут регулювання – від $+33^{\circ}$ до -5° (для нахилу) / від $+90^{\circ}$ до -90° (для повороту) / ± 130 mm (для регулювання висоти) / 90° (для портретного подання).



Нормально, якщо монітор злегка трясеться під час регулювання кута огляду.

Поворот монітора

- Підніміть монітор у найвище положення.
- Нахиліть монітор на максимальний кут.
- Поверніть монітор на потрібний кут.




Нормально, якщо монітор злегка трясеться під час регулювання кута огляду.

2.3 Від'єднання кронштейна / основи (для настінного кріплення VESA)

Знімний кронштейн / основу цього монітора спеціально розроблено для настінного кріплення VESA.

Щоб зняти кронштейн / основу, виконайте такі дії:


1. Покладіть передню панель монітора на стіл.
2. Вийміть гумові заглушки з чотирьох отворів для гвинтів. (Мал. 1)
3. Зніміть основу (Мал. 2).
4. За допомогою викрутки зніміть гвинт на накладці (Мал. 3), а потім зніміть накладку.



Рекомендуємо накрити поверхню столу м'якою тканиною, щоб запобігти пошкодженню монітора.

2.4 Під'єднання кабелів

Під'єднуйте кабелі згідно з наступними інструкціями:




- **Під'єднання кабелю живлення:**
 - a. Надійно під'єднайте адаптер живлення до входу постійного струму монітора.
 - b. Надійно під'єднайте один кінець кабелю живлення до адаптера живлення, а інший кінець – до розетки.
- **Під'єднання кабелю DisplayPort/HDMI**
 - a. Під'єднайте один кінець кабелю DisplayPort/HDMI до порту DisplayPort/HDMI монітора.
 - b. Під'єднайте інший кінець кабелю DisplayPort/HDMI до порту DisplayPort/HDMI комп'ютера.
- **Використання навушників.** Під'єднайте кінець зі штекером до гнізда навушників, коли подається сигнал HDMI або DisplayPort.

2.5 Увімкнення монітора

Натисніть кнопку живлення . Розташування кнопки живлення див. на стор. 1-2. Коли індикатор живлення засвітиться білим, монітор буде ввімкнуто

3.1 OSD-меню (Екранне меню)

3.1.1 Змінення конфігурації



1. Натисніть кнопку (≡ (O)), щоб активувати OSD-меню.
2. Переміщуйте кнопку (≡ (O)) вгору / вниз для переходів між функціями. Виділіть потрібну функцію та натисніть кнопку (≡ (O)), щоб активувати її. Якщо вибрана функція містить підменю, перемістіть кнопку (≡ (O)) вгору / вниз ще раз, щоб переміщатися між функціями підменю. Виділіть потрібну функцію підменю та натисніть кнопку (≡ (O)) або перемістіть кнопку (≡ (O)) праворуч, щоб активувати її.
3. Переміщуйте кнопку (≡ (O)) вгору / вниз, щоб змінити налаштування выбраної функції.
4. Щоб вийти і зберегти OSD-меню, натискайте кнопку X або перемістіть (≡ (O)) ліворуч кілька разів підряд, доки не зникне OSD-меню. Щоб налаштовувати інші функції, повторіть кроки 1-3.

3.1.2 Опис функцій OSD-меню

1. Gaming (Ігри)



- **Overclocking (Розгін):**

- * **ON (УВІМК.):** Ця функція дає змогу регулювати частоту оновлення.
- * **Max Refresh Rate (Макс. Частотата оновлення):** Дозволяє вибрати максимальну частоту оновлення 280 Гц (лише для входу DisplayPort). Після вибору натисніть кнопку  (), щоб активувати налаштування.



Розгін може спричинити мерехтіння екрана. Щоб зменшити такі ефекти, від'єднайте кабель DisplayPort і використовуйте OSD-меню монітора, щоб спробувати ще раз із безпечнішою макс. частотою оновлення.

- **Variable OD (Змінна OD):** Покращує час відгуку рівня сірого на РК-панелі. Діапазон регулювання: від рівня 0 до 5.



Ця функція недоступна, коли ввімкнuto **ELMB/ELMB SYNC**.

- **Adaptive-Sync (DP)/ Variable Refresh Rate:** Дає змогу графічному джерелу з підтримкою Adaptive-Sync* динамічно регулювати частоту оновлення дисплея на основі типових частот кадрів вмісту для енергоефективного оновлення дисплея майже без зависань, із низькою затримкою.




- **Adaptive-Sync (DP)/ Variable Refresh Rate** може бути активовано лише в межах 48 Гц ~ 240 Гц для HDMI та 48 Гц ~ 280 Гц для DisplayPort.
- Щодо підтримуваних графічних процесорів, мінімальних вимог до системи ПК та драйверів, звертайтесь до виробників графічних процесорів.

- **ELMB/ELMB SYNC:** ELMB може бути активовано лише коли **Adaptive-Sync (DP)/ Variable Refresh Rate Off (Вимкнuto)**, а частота оновлення становить 100 Гц, 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, 270 Гц або 280 Гц. **ELMB SYNC** дозволяє ввімкнути функцію, коли **ввімкнuto** параметр **Adaptive-Sync (DP)/ Variable Refresh Rate**. Ця функція усуває розривання екрана, зменшує ореоли та розмітість у процесі гри. Функція включає 5-рівневу чіткість і регулювання положення.
- **GamePlus:** Докладніше див. **1.3.3 Функція GamePlus**.
- **GameVisual:** Докладніше див. **1.3.4 Функція GameVisual**.
- **Shadow Boost (Збільшення тіней):** Покращення темного кольору налаштовує криву гамми монітора на зображення темних тонів на зображеннях, роблячи темні сцени та предмети набагато легшими для перегляду.



Ця функція доступна лише в режимі перегонів, RTS/RPG, FPS або sRGB.

2. Image (Зображення)



- **Brightness (Яскравість):** Діапазон регулювання: від 0 до 100.
- **Contrast (Контрастність):** Діапазон регулювання: від 0 до 100.
- **HDR:** Існує два режими HDR.
 - * **ASUS Gaming HDR (Ігровий HDR ASUS):** Цей режим HDR ASUS спеціально налаштовано для продуктивності HDR.
 - * **ASUS Cinema HDR (Кіно HDR ASUS):** Відповідає VESA Display HDR.



Після виявлення вмісту HDR з'явиться повідомлення «HDR УВІМК.». Під час відображення вмісту HDR недоступні такі функції: Синхронізація ELMB, Снайпер, GameVisual, Підсилення тіні, Яскравість, Контрастність, ASCR, Керування співвідношенням сторін, Фільтр синього світла, Температура кольору, Насиченість, Режим EKO, VividPixel.

- **VividPixel:** покращення контурів відображуваного зображення та створення високоякісні зображення на екрані.
- **ASCR:** Увімкнення / вимкнення функції ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio)
- **Aspect Control (Співвідношення сторін):** регулювання співвідношення сторін Full (Весь екран) або 4:3.
- **Blue Light Filter (Фільтр синього світла)**
 - * **Level 0 (Рівень 0):** Без змін.
 - * **Level 1~4 (Рівень 1~4):** Що вище рівень, то менше синього світла розсіюється. Коли активовано фільтр синього світла, буде автоматично імпортовано налаштування режиму перегонів за замовчуванням. Між рівнем 1 і 3 функція яскравості налаштовується користувачем. Рівень 4 – це оптимізоване налаштування. Воно відповідає сертифікації TUV Low Blue Light. Функцію яскравості не можуть налаштовувати користувачі.




Для зменшення напруги очей виконуйте наступні дії:

- У разі тривалої роботи слід на деякий час відводити очі від дисплея. Зверніть увагу на наступне, щоб зменшити навантаження на очі:
Рекомендується робити короткі перерви (принаймні 5 хвилин) приблизно через кожну годину безперервної роботи за комп'ютером. Короткі та часті перерви ефективніші, ніж одна довша перерва.
- Щоб мінімізувати напругу та сухість очей, потрібно періодично відпочивати, фокусуючись на предметах, які розташовані далеко.
- Вправи для очей можуть допомогти зменшити навантаження на очі. Виконуйте їх часто. Якщо напруга очей не зникає, зверніться до лікаря. Вправи для очей: 1). Кілька разів переводьте погляд вгору-вниз. 2). Повільно закочуйте очі. 3). Переміщуйте очі по діагоналі.
- Синє світло високої яскравості може привести до перенапруження очей та ВДЖП (вікова дегенерація жовтої плями). Фільтр синього світла для зменшення шкідливого синього світла на 70% (макс.), щоб уникнути СКЗ (синдрому комп'ютерного зору).

3. Color (Кольор)


У цьому меню можна налаштовувати потрібний параметр кольору.




- **Color Temp. (Температура кольору):** містить 4 режими: «Cool (Холодний)», «Normal (Нормальний)», «Warm (Теплий)» та «User Mode (Режим користувача)».
- **Saturation (Насиченість):** діапазон регулювання: від 0 до 100.
- **Skin Tone (Тон шкіри):** містить три кольорові режими, зокрема червонуватий, природний та жовтуватий.

4. Input Select (Вибір вводу)

У цій функції можна вибрати потрібне джерело вводу.



5. MyFavorite




- **Shortcut (Клавіша швидкого доступу):**
 - * **Shortcut 1 (Клавіша швидкого доступу 1)/Shortcut 2 (Клавіша швидкого доступу 2):** Налаштування функцій швидкого доступу для клавіш швидкого доступу.



Коли вибрано або активовано певну функцію, клавіша швидкого доступу може не підтримуватися. Доступний вибір функцій для клавіші швидкого доступу: GamePlus (лише для **Shortcut 1 (Клавіші швидкого доступу 1)**), GameVisual (лише для **Shortcut 2 (Клавіша швидкого доступу 2)**), Яскравість, Контрастність, HDR, Фільтр синього світла, Температура кольору, Гучність.

- **Customized Setting (Індивідуальне налаштування):** Завантаження / Збереження всіх налаштувань на моніторі.

6. System Setup (Налаштування системи)



- **Language (Мова):** Можна вибрати 21 мову: англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, голландська, португальська, російська, чеська, хорватська, польська, румунська, угорська, турецька, спрощена китайська, традиційна китайська, японська, корейська, тайська, індонезійська, перська.
- **Sound (Звук):** У цьому меню можна налаштовувати потрібний параметр звуку.
 - * **Volume (Гучність):** Діапазон регулювання: від 0 до 100.
 - * **Mute (Без звуку):** Увімкнення та вимкнення звуку монітора.
- **ECO Mode (Режим ЕКО):** зменшує енергоспоживання.
- **Power Indicator (Індикатор живлення):** Увімкнення / вимкнення світлодіодного індикатора живлення.
- **Power Key Lock (Блокування клавіші живлення):** Увімкнення та вимкнення клавіші живлення.
- **Key Lock (Блокування клавіш):** Вимкнення всіх функціональних клавіш. Натисніть і утримуйте **X** понад 5 с., щоб скасувати функцію блокування клавіш.
- **OSD Setup (Налаштування OSD-меню):**
 - * Налаштування часу очікування екранного меню від 10 до 120 секунд.
 - * Увімкнення або вимкнення функції DDC/CI.
 - * Налаштування фону OSD-меню з непрозорого до прозорого.
- **DisplayPort Ver. (DisplayPort вер.):** Сумісність із графічною картою. Виберіть **DisplayPort 1.1** або **DisplayPort 1.2+HDR** за версією DP графічної карти.



DisplayPort 1.1 доступний, лише якщо **OverClocking (Розгін)** і **Adaptive-Sync (DP)/ Variable Refresh Rate** вимкнuto.

- **Information (Інформація):** Відображення відомостей про монітор.
- **All Reset (Повне скидання):** Значення "Так" дає змогу відновити налаштування за замовчуванням.

3.2 Короткий опис технічних характеристик


Тип панелі	РК-дисплей TFT
Розмір панелі	Широкий екран 24,5" (16:9, 62,2 см)
Макс. роздільна здатність	1920 x 1080
Крок пікселів	0,2832 мм x 0,2802 мм
Яскравість (тип.)	400 кд/м ²
Коефіцієнт контрастності (тип.)	1000:1
Коефіцієнт контрастності (макс.)	100 000 000:1 (з увімкн. ASCR)
Кут огляду (Г / В) CR>10	170°/160°
Кольори дисплея	16,7 млн.
Час відгуку	0,5 мс (від сірого до сірого)
Вибір температури кольору	4 температури кольору
Аналоговий вхід	Hi
Цифровий вхід	HDMI v2.0 x 2, DisplayPort v1.2 x 1
Роз'єм для навушників	Так
Аудіовхід	Hi
Динамік (вбудований)	2 Вт x 2 стерео, RMS
Порт USB 3.0	Hi
Кольори	Чорний
Світлодіодний індикатор живлення	Білий (увімкнено) / жовтий (режим очікування)
Нахил	+33°~ -5°
Обертання	+90°~ -90°
Поворот	+90°~ -90°
Регулювання висоти	130 мм
Настінне кріплення VESA	100 x 100 мм
Кенсингтонський замок	Так
Номінальна напруга	Змінний струм: 100~240 В Постійний струм: 19 В, 2,1 А (адаптер змінного струму)
Енергоспоживання	3 увімкненим живленням < 23 Вт**, у режимі очікування: < 0,5 Вт, 3 вимкнутим живленням: < 0,5 Вт
Температура (робоча)	0°C~40°C
Температура (неробоча)	-20°C~+60°C
Розміри (Ш x В x Г) без підставки	563 x 329 x 52 мм
Розміри (Ш x В x Г) із підставкою	563 x 486 x 211 мм (найвище положення) 563 x 356 x 211 мм (найнижче положення) 664 x 415 x 221 мм (в упаковці)
Вага (прибл.)	5,1 кг (нетто); 2,9 кг (без підставки); 7,4 кг (брютто)

Багатомовний	21 мова (англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, голландська, португальська, російська, чеська, хорватська, польська, румунська, угорська, турецька, спрощена китайська, традиційна китайська, японська, корейська, тайська, індонезійська, перська).
Додаткове приладдя	Короткий посібник з експлуатації, гарантійний талон, адаптер живлення, кабель живлення, кабель DisplayPort (додатково), кабель HDMI (додатково)
Відповідність вимогам і стандарті	cTUVus, CB, CE, ErP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE, Windows 7 & 8.1 & 10 WHQL, CEL, MEPS, PSE, UkrSEPRO, KCC, E-Standby, TUV-Flicker Free, TUV-Low Blue Light, ICES-3, PC Recycle

*Технічні характеристики може бути змінено без попередження.

**Вимірювання яскравості екрана в 200 ніт без підключення аудіо / USB / пристрою читання карток.

3.3 Контурні розміри



3.4 Усунення несправностей (запитання й відповіді)

Проблема	Можливе рішення
Світлодіодний індикатор живлення СВІТИТЬСЯ	<ul style="list-style-type: none">Натисніть кнопку  щоб перевірити, чи монітор УВІМКНЕНО.Перевірте, чи кабель живлення правильно підключено до монітора та розетки.
Світлодіодний індикатор живлення світиться жовтим, а зображення на екрані відсутнє	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи монітор і комп'ютер УВІМКНЕНО.Переконайтесь, що сигнальний кабель правильно підключено до монітора та комп'ютера.Огляньте сигнальний кабель і переконайтесь, що жоден із контактів не зігнутий.Підключіть комп'ютер до іншого доступного монітора, щоб перевірити, чи він працює належним чином.
Зображення на екрані занадто світле чи темне	<ul style="list-style-type: none">Відрегулюйте налаштування контрастності та яскравості за допомогою OSD-меню.
Зображення на екрані стрибає або на зображення йде хвилями	<ul style="list-style-type: none">Переконайтесь, що сигнальний кабель правильно підключено до монітора та комп'ютера.Перемістіть далі електричні пристрої, які можуть спричиняти електричні завади
Зображення на екрані має кольорові дефекти (білий не виглядає білим)	<ul style="list-style-type: none">Огляньте сигнальний кабель і переконайтесь, що жоден із контактів не зігнутий.Виконайте повне скидання за допомогою OSD-меню.Відрегулюйте налаштування кольору R / G / B або виберіть температуру кольору за допомогою OSD-меню.

3.5 Підтримувані режими роботи

Частота роздільної здатності	Частота оновлення	Частота горизонтальної розгортки
640x350	70 Гц	31,469 КГц
640x350	85 Гц	37,861 КГц
640x480	60 Гц	31,469 КГц
640x480	67 Гц	35 КГц
640x480	75 Гц	37,5 КГц
640x480	85 Гц	43,269 КГц
720x400	70 Гц	31,469 КГц
720x400	85 Гц	37,927 КГц
800x600	56 Гц	35,156 КГц
800x600	60 Гц	37,88 КГц
800x600	72 Гц	48,077 КГц
800x600	75 Гц	46,875 КГц
800x600	85 Гц	53,674 КГц
832x624	75 Гц	49,71 КГц
848x480	60 Гц	31,02 КГц
1024x768	60 Гц	48,363 КГц
1024x768	70 Гц	56,476 КГц
1024x768	75 Гц	60,023 КГц
1024x768	85 Гц	68,677 КГц
1152x864	75 Гц	67,5 КГц
1280x720	60 Гц	45 КГц
1280x720	60 Гц	44,772 КГц
1280x720	75 Гц	56,456 КГц
1280x768	60 Гц	47,396 КГц
1280x800	60 Гц	49,306 КГц
1280x800	60 Гц	49,702 КГц
1280x800	75 Гц	62,795 КГц
1280x960	60 Гц	60 гГц
1280x1024	60 Гц	63,981 КГц
1280x1024	75 Гц	79,976 КГц
1366x768	60 Гц	47,712 КГц
1440x900	60 Гц	55,469 КГц
1440x900	60 Гц	55,935 КГц
1440x900	75 Гц	70,635 КГц
1680x1050	60 Гц	64,674 КГц
1680x1050	60 Гц	65,29 КГц

Частота роздільної здатності	Частота оновлення	Частота горизонтальної розгортки
1920x1080	60 Гц	66,587 КГц
1920x1080	60 Гц	67,5 КГц
1920x1080	85 Гц	95,43 КГц
1920x1080	100 Гц	113,3 КГц
1920x1080*	120 Гц	137,2 КГц
1920x1080*	144 Гц	158,11 КГц
1920x1080*	240 Гц	291,309 КГц
1920x1080 (DP)*	270 Гц	308,33 КГц
1920x1080 (DP)*	280 Гц	307,84 КГц
640x480P	59,94 / 60 Гц	31,469 КГц / 31,5 КГц
720x480P	59,94 / 60 Гц	31,469 КГц / 31,5 КГц
720x576P	50 Гц	31,25 КГц
1280x720P	50 Гц	37,5 КГц
1280x720P	59,94 / 60 Гц	44,955 КГц / 45 КГц
1440x480P	59,94 / 60 Гц	31,469 КГц / 31,5 КГц
1440x576P	50 Гц	31,25 КГц
1920x1080P	50 Гц	56,25 КГц
1920x1080P	59,94 / 60 Гц	67,433 КГц / 67,5 КГц
3846x2160P	60 Гц	135 КГц

Примітка. Потрібно вибирати часовий проміжок «*», щоб увімкнути функцію ELMB або 144 Гц із сумісною графічною картою.